Mikroprozessorpraktikum WS 12/13

Carlos Martín Nieto, Simon Hohberg, Tu Tran February 13, 2013

6 Timer

6.1 Zeitbasis

6.1.1 Finden Sie eine Lösung, die auf Basis eines Timer-Interrupts den Zustand der LED (P4.0) toggelt. Dazu muss der Timer jede Sekunde einen Interrupt generieren und in der ISR wird die LED getoggelt.

```
TBR = 0;
3
    //waehle ACLK
   BIT_SET(TBCTL, TBSSEL0);
4
   BIT CLR(TBCTL, TBSSEL1);
6
      wahle count up mode
7
   BIT\_SET(TBCTL, MC0);
9
   BIT_CLR(TBCTL, MC1);
10
    // setze taktanzahl fuer eine sekunde
11
   TBCCR0 = 32769;
12
13
     / loesche interrupt flag
14
   BIT CLR(TBCCTL0, CCIFG);
15
16
     interrupt freigeben
17
18
   BIT_SET(TBCCTL0, CCIE);
19
   LED_OFF(LED_ALL);
20
21
   _bis_SR_register(GIE);
22
23
^{24}
   25
     while(1){
26
           // Ende der Endlosschleife
27
           // Ende Main
28
^{29}
     /\!\!==\!\!=\!\!Ende des Hauptprogramms =\!\!=
30
   #pragma vector = TIMERB0 VECTOR
31
32
      interrupt void TIMERBO(void)
33
34
        // toggle die LED
35
       LED TOGGLE(LED ROT);
36
       BIT CLR(TBCCTL0, CCIFG);
37
38
```

6.1.2 In welchen Low Powermodi würde der Sekundeninterrupt auf Basis der ACLK-Taktquelle funktionieren und in welchen nicht? Begründen Sie die Antwort.

In den Low Powermodi LPM0 - 3 würde dies funktionieren, da die ACLK laut Dokumentation in diesen Modi nicht abgeschaltet wird. Im LPM4 Modus würde dies hingegen nicht möglich sein, weil hier die ACLK abgeschaltet wird.

- 6.1.3 Nutzen Sie das Programm aus Aufgabe 6.1.1 als Ausgangsbasis. Setzen Sie den Divider des Timers unter Nutzung der IDx Bits auf 8. Erweitern Sie bitte das Programm in der Form, dass jeweils durch einen Tastendruck und eine Manipulation des TBCCR0 Registers:
 - Taster (P1.0), das Zeitintervall verdoppelt wird
 - Taster (P1.1), das Zeitintervall halbiert wird

Die Taster sollen im Interrupt genutzt werden und der zulässige Zahlenbereich von TBCCR0 darf nicht verlassen werden.

```
TBR = 0;
 1
 3
        waehle ACLK
    BIT SET(TBCTL, TBSSEL0);
 4
    BIT CLR(TBCTL, TBSSEL1);
 6
     // wahle count up mode
 7
    BIT SET(TBCTL, MC0);
    BIT CLR(TBCTL, MC1);
 9
10
       / setze taktanzahl fuer eine sekunde
11
    TBCCR0 = 32769;
12
13
14
       / loesche interrupt flag fuer timer
    BIT CLR(TBCCTL0, CCIFG);
15
16
    BIT_CLR(P1IES, TASTE_LINKS | TASTE_RECHTS); // LH an linker taste loest interrupt aus BIT_CLR(P1IFG, TASTE_LINKS | TASTE_RECHTS); // interrupt flag loeschen BIT_SET(P1IE, TASTE_LINKS | TASTE_RECHTS); // interrupts fuer linke taste erlauben
17
18
19
20
21
       / interrupt fuer timer freigeben
    BIT_SET(TBCCTL0, CCIE);
22
23
24
    LED OFF(LED ALL);
25
26
      bis SR register (GIE);
27
     //===Hier\ die\ Endlosschleife\ quasi\ das\ Betriebssystem=
28
^{29}
        while(1){
30
               // Ende der Endlosschleife
// Ende Main
31
32
     //===Ende des Hauptprogramms ====
33
34
    #pragma vector = TIMERB0 VECTOR
35
       _interrupt \mathbf{void} TIMERB\overline{0}(\mathbf{void})
36
37
38
          LED TOGGLE(LED ROT);
39
40
41
42
    \#pragma vector = PORT1 VECTOR
```

```
\_interrupt \mathbf{void} PORT1(\mathbf{void})
43
44
        unsigned long new value = 0;
45
46
47
          wenn linker taster gedrueckt wird
        if (P1IFG & TASTE_LINKS) {
48
49
            BIT CLR(P1IFG, TASTE LINKS);
50
             // verdoppele den aktuellen wert
51
             new value = (long)TBCCR0 * (long)2;
52
53
             // ueberpruefe, ob der neue wert die obere grenze ueberschreitet
54
             if (new_value > 0xffff) {
55
56
                 new\_value = 0 x f f f f;
57
58
        }
59
60
        // wenn rechter taster gedrueckt wird
        if (P1IFG & TASTE_RECHTS) {
61
62
            BIT_CLR(P1IFG, TASTE_RECHTS);
63
             // halbiere den aktuellen wert
64
65
             new value = TBCCR0 / 2;
66
              / ueberpruefe untere grenze
67
68
             if (0 == new value) {
                 new_value = 1;
69
70
71
72
73
          / setze counter zurueck
        TBR = 0:
74
75
         // setze neuen zielwert
76
        TBCCR0 = new_value;
77
```

6.2 Zeitmessung

6.2.1 Entwickeln Sie ein Programm, das die Zeit zwischen zwei Tastenbetätigungen (P1.0 und P1.1) auf Basis des Timers B misst.

```
1
    static unsigned int cycles = 0;
3
4
5
6
    // interrupt wird bei 0 ausgeloest
7
    TBR = 1:
9
10
     / waehle ACLK
   BIT_SET(TBCTL, TBSSEL0);
11
12
   BIT_CLR(TBCTL, TBSSEL1);
13
      ^{\prime} setze divider auf 8 -> 4096 Hz
14
   BIT SET(TBCTL, ID0 | ID1);
15
16
     / wahle count up mode
17
   BIT SET(TBCTL, MC0);
```

```
BIT CLR(TBCTL, MC1);
19
20
    / setze taktanzahl fuer eine sekunde
21
22
   TBCCR0 = 0 \times ffff;
23
    // loesche interrupt flag fuer timer
24
25
   BIT CLR(TBCCTL0, CCIFG);
26
   27
28
29
30
31
   LED OFF(LED ALL);
32
   _bis_SR_register(GIE);
33
34
   35
36
     while(1){
37
38
          // Ende der Endlosschleife
// Ende Main
39
   //===Ende des Hauptprogramms =====
40
41
   #pragma vector = TIMERB0 VECTOR
42
     interrupt void TIMERBO(void)
43
44
       cycles++;
45
46
47
   #pragma vector = PORT1 VECTOR
   __interrupt void PORT1_VECTO
__interrupt void PORT1(void)
48
49
50
51
       unsigned int tbr = TBR;
52
       unsigned int secs = 0;
       53
54
       char buffer [16];
55
        // linker taster
56
57
       if (P1IFG & TASTE LINKS) {
58
           // starte zeitmessung
59
60
           BIT CLR(P1IFG, TASTE LINKS);
61
62
           cycles = 0;
                      // interrupt wird ausgeloest bei 0
63
           TBR = 1;
64
65
            / interrupt fuer timer freigeben
           BIT SET(TBCCTL0, CCIE);
66
       }
67
68
69
        / rechter taster
70
       if (P1IFG & TASTE RECHTS) {
71
72
           // stoppe zeitmessung
           BIT_CLR(P1IFG, TASTE_RECHTS);
73
74
            / interrupt fuer timer stoppen
75
76
           BIT CLR(TBCCTL0, CCIE);
77
           \sec s = \ cycles * 16 + tbr / 4096;
78
79
           centi secs = (tbr \% 4096) \% 10;
80
```

6.3 Zeitschalterk

6.3.1 Programmieren Sie eine Uhr, die ein Format der Form hh:mm:ss realisiert und integrieren Sie eine Schaltfunktion für eine LED P4.2 (kleinste Zeiteinheit ist die Sekunde). Zwei Variablen (t1 und t2) dienen zum speichern der Schaltzeiten.

```
static unsigned long t1 = 60*60*8 + 60*30 + 22;
1
2
    \textbf{static unsigned long} \ \ t2 \ = \ 60{*}60{*}9 \ + \ 60{*}1 \ + \ 01;
3
    static unsigned char hours = 0;
    static unsigned char mins = 0;
4
    static unsigned char secs = 0;
6
7
9
10
     // interrupt wird bei 0 ausgeloest
11
    TBR = 1;
12
13
    // waehle ACLK
14
   BIT_SET(TBCTL, TBSSEL0);
BIT_CLR(TBCTL, TBSSEL1);
15
16
17
18
     / setze divider auf 8
19
    BIT SET(TBCTL, ID0 | ID1);
20
21
     // wahle count up mode
   BIT_SET(TBCTL, MC0);
BIT_CLR(TBCTL, MC1);
22
23
24
      setze taktanzahl fuer eine sekunde
25
    {\rm TBCCR0} \ = \ 4096 \, ; \ \ // \ \ eine \ \ sekunde \, : \ \ takt = 32000 \ \ / \ \ divider = 8
26
^{27}
28
     // loesche interrupt flag fuer timer
    BIT CLR(TBCCTL0, CCIFG);
^{29}
30
   31
32
33
34
35
    LED OFF(LED ALL);
36
   BIT_SET(TBCCTL0, CCIE);
37
38
    _bis_SR_register(GIE);
39
40
    //===Hier die Endlosschleife quasi das Betriebssystem=
41
42
      while(1){
43
             // Ende der Endlosschleife
44
45
             // Ende Main
```

```
46
    //===Ende\ des\ Hauptprogramms==
47
    #pragma vector = TIMERB0 VECTOR
48
49
      _interrupt void TIMERBO(void)
50
        char buffer[16];
51
52
        secs++;
53
           erhoehe sekundenzaehler und beruecksichtige ueberlauf
54
        if (secs > 59) {
55
56
             \min s++;
57
             secs \% = 60;
             if (mins > 59) {
58
                 mins %= 60;
59
60
                 hours++;
                 if (hours > 23) {
61
                     hours \%=24;
62
63
            }
64
65
66
         // ueberpruefe schaltzeit 1
67
        if (t1 = 60*60*(long)hours + 60*(long)mins + (long)secs) {
68
69
            LED ON(LED GELB);
70
71
           ueberpruefe schaltzeit 2
72
        if (t2 = 60*60*(long)hours + 60*(long)mins + (long)secs) {
73
            LED OFF(LED_GELB);
74
75
76
77
        // ausgabe
        sprintf(buffer, "%02d:%02d:%02d", hours, mins, secs);
78
79
        lcd clear (WHITE);
        \verb|lcd_string(BLACK, 15, 25, buffer); // Textausgabe|
80
81
        lcd_paint();
82
        LED TOGGLE(LED ROT);
83
```

6.4 LED als Indikator

- 6.4.1 Soll eine LED (P4.0) nur die Bereitschaft eines Controllers signalisieren, ist es energetisch sinnvoll alle 5 Sekunden für die Zeit von 0,5 Sekunden die LED einzuschalten.
 Beispiele dafür sind Alarmanlagen, BT-GPS-Empfänger und Handys.
 Der Controller befindet sich bei dieser Aufgabe in einer Endlosschleife im LPM3-Mode
 - und wird durch den Timerinterrupt "aufgeweckt".
 - Programmieren Sie den Timer B mit einem CCR0-Interrupt in der Form, dass per ISR die LED im oben beschriebenen Rhythmus blinkt.
- 6.4.2 Finden Sie dabei eine Lösung, die es ihnen gestattet den Rhythmus relativ einfach zu verändern. Testen Sie das Programm mit dem Zyklus 3 Sekunden aus und 1 Sekunde an.

```
#define IS_LED_ON(led) (!(P4OUT & led))
#define TIMER_INTERRUPT_MS 3000
#define LED_ON_MS 1000

// interrupt wird bei 0 ausgeloest
TBR = 1;
```

```
7
 8
     // waehle ACLK
    BIT_SET(TBCTL, TBSSEL0);
 9
    BIT_CLR(TBCTL, TBSSEL1);
10
11
12
      / setze divider auf 8
    BIT SET(TBCTL, ID0 | ID1);
13
14
      / wahle count up mode
15
    BIT SET(TBCTL, MC0);
16
    BIT CLR(TBCTL, MC1);
17
18
19
     // setze anzahl fuer interrupt
    \overline{	ext{TBCCR0}} = (4 * \overline{	ext{TIMER\_INTERRUPT\_MS}}); // eine sekunde: takt = 32000 / divider = 8
20
21
22
      / loesche interrupt flag fuer timer
    BIT CLR(TBCCTL0, CCIFG);
23
^{24}
    LED_OFF(LED_ALL);
25
^{26}
    BIT SET(TBCCTL0, CCIE);
27
28
     _bis_SR_register(GIE);
29
30
     //=== Hier\ die\ Endlosschleife\ quasi\ das\ Betriebssystem=====
31
32
         while(1){
33
             LPM3;
             // Ende der Endlosschleife
// Ende Main
34
35
       \stackrel{'}{=}===Ende\ des\ Hauptprogramms====
36
37
    #pragma vector = TIMERB0 VECTOR
38
    __interrupt void TIMERB0_VECTO ___interrupt void TIMERB0(void)
39
40
41
         i \ f \ (IS\_LED\_ON(LED\_ROT)) \ \{
              /\overline{/} setze counter fuer die zeit in der die LED aus sein soll
42
43
              TBCCR0 = (4 * TIMER INTERRUPT MS);
             LED OFF(LED ROT);
44
45
                 setze counter fuer die zeit in der die LED an sein soll
46
              TBCCR0 = (4 * LED_ON_MS);
47
              LED ON(LED ROT);
48
49
50
```

- 6.4.3 Welche Batterienutzungsdauer wird für beide Blinkmodi erreicht, wenn eine 1100mAh Batterie genutzt wird. Es wird dabei vorausgesetzt, dass der Gesamtstromverbrauch des Controllerboards bei 5mA (LED an) und bei 100µA (LED aus) liegt. Zu welchem Ergebnis kommen Sie?
 - Durchschnittlicher Verbrauch

$$\frac{3s \cdot 100\,\mu A + 1s \cdot 5\,mA}{4s} = \frac{5,3\,mAs}{4s} = \underline{1,325\,mA}$$

• Batterienutzungsdauer

$$\frac{1100 \, mAh}{1,325 \, mA} \approx 830,189 \, h \approx 34,6 \, d$$

6.5 PWM

- 6.5.1 Machen Sie sich mit der Funktionsweise und der technischen Anwendung der Pulsweitenmodulation vertraut. Erklären Sie kurz die Funktionsweise der PWM-Ansteuerung für folgende technische Anwendungen:
 - Motorsteuerung

Ein Motor lässt sich mit Hilfe von PWM insofern ansteuern, dass die mittlere Spannung an dem Motor die Geschwindigkeit des Motors bestimmt. D.h. immer wenn das PWM Signal gesetzt ist, beschleunigt der Motor und wenn es nicht gesetzt ist, wird der Motor durch Reibung wieder langsamer. Je größer der Anteil der Zeit in der das PWM Signal gesetzt ist, desto schneller dreht sich der Motor.

• Ansteuerung bzw. Dimmen von LED

Beim Dimmen verhält es sich ähnlich. Wenn Das PWM Signal gesetzt ist, fließt Strom, der die LED leuchten lässt. Wenn das Signal nicht gesetzt ist, ist auch die LED aus. D.h. die LED flackert. Ist nun die Frequenz dieses Flackerns groß genug, kann das menschliche Auge das An- und Ausschalten der LED nicht mehr wahrnehmen und man sieht nur noch die "durchschnittliche" Helligkeit der LED. Die LED wirkt also immer dunkler, je länger die LED durchschnittlich von dem PWM Signal ausgeschaltet wird.

6.5.2 Machen Sie sich mit dem Kapitel 12 aus dem MSP430 User's Guide vertraut. Schauen Sie sich insbesondere den Punkt 12.2.5 im MSP430 User's Guide an. Wählen Sie einen Ansteuerungsmode.

Wir wählen den count-up Modus, so dass der Timer wiederholt bis zum Wert in dem Register TBCL0 zählt. Als out-mode der Output-Unit wählen wir den Set/Reset Modus, was dazu führt, dass das Ausgangssignal gesetzt wird, wenn der Timer den Wert in TBCLx erreicht hat und zurückgesetzt wird, wenn der Timer den Wert in TBCL0 erreicht hat. Dies ermöglicht uns sowohl die Dauer in der das Ausgangssignal gesetzt ist, als auch die Dauer in der das Ausgangssignal nicht gesetzt ist, variabel festzulegen.

6.5.3 Nutzen Sie den Timer B und eine LED an der Portleitung P4.1, um einen PWM Generator softwaretechnisch entsprechend A 6.5.2 umzusetzen. Denken Sie daran, die entsprechenden P4SEL Bits zu Setzen. Das System soll ohne Interrupts betrieben werden.

In welchen Zeitbereichen für die Periodendauer T läßt sich eine PWM auf Basis der ACLK-Taktquelle realisieren? Die Einstellungen können Sie einfach im Debug Mode der Entwicklungsumgebung vornehmen. Die Zeiten können Sie mit den vorhandenen Messgeräten (Counter bzw. Oszi) bestimmen.

Dimmen Sie die LED. Die Periodendauer T sollte bei einer Frequenz oberhalb von 25 Hz liegen, ansonsten wird das Ein- und Ausschalten der LED visuell wahrnehmbar.

```
BIT SET(P4SEL, BIT1);
1
2
3
       waehle\ ACLK
   BIT_SET(TBCTL, TBSSEL0);
4
5
   BIT CLR(TBCTL, TBSSEL1);
6
7
      setze divider auf 8
    //BIT SET(TBCTL, ID0 / ID1);
8
9
      setze out-mode 011, set/reset mode
10
   BIT SET(TBCCTL1, OUTMOD0);
11
   BIT_SET(TBCCTL1, OUTMOD1);
12
13
   BIT CLR(TBCCTL1, OUTMOD2);
14
```

```
// wahle count up mode
BIT_SET(TBCTL, MC0);
BIT_CLR(TBCTL, MC1);
15
16
17
18
19
   TBCCR0 = 512;
   TBCCR1 \ = \ 20;
20
21
22
   LPM3;
   23
24
     while(1){
25
           // Ende der Endlosschleife
```

• Zeitbereiche für die Periodendauer

Maximalfrequenz der ACLK: $32000\,Hz$ Minimalfrequenz der ACLK: $4000\,Hz$

Daraus ergeben sich die Periodendauern:

$$-T_{min} = \frac{1}{32000 \, Hz} = 3,125 \cdot 10^{-5} \, s = 31,25 \, \mu s$$

 $-T_{min}=\frac{1}{32000\,Hz}=3,125\cdot10^{-5}\,s=\underline{31,25\,\mu s}$ – Wenn TBCCR1 gleich dem größten Wert der für TBCCR0 möglich ist, ergibt sich die maximale

Periodendauer:
$$T_{max} = \frac{2^{16} - 1}{4000 Hz} = \underline{16,3835 \, s}$$