Mikroprozessorpraktikum WS 12/13

Carlos Martín Nieto, Simon Hohberg, Tu Tran February 14, 2013

9 Der Digital/Analog Wandler des MSP430F1612

9.1 Sinusgenerator

- 9.1.1 Entwickeln Sie das Grundgerüst eines Programms für einen Sinus Generator. Hier die Beschreibung der erforderlichen Programmfunktionalität:
 - In ein Feld mit 100 Elementen soll eine volle Periode der Sinusfunktion abgelegt werden Die Sinusfunktion soll eine Amplitude von 1V und einen Gleichspannungsanteil von 1,5V besitzen
 - \bullet Am Ausgang des DA-Wandlers liegt die Sinusfunktion innerhalb des Spannungsbereiches von $0...3\mathrm{V}$
 - Die Ausgabe der einzelnen Werte an den DA-Wandler soll innerhalb einer Timer ISR erfolgen
 - Ist eine Periode ausgegeben, wird der Vorgang kontinuierlich wiederholt
 - \bullet Über die Zeitdauer der Ausgabe von 100 Werten, definiert sich die Periodendauer
 - Wählen Sie eine Periodendauer die einer Frequenz von 100Hz entspricht

```
14
             int i;
             double step;
15
16
    //===Hier sollten Variablen deklariert werden
17
        //unsigned\ char\ i=0;
18
         //char text[60];
         //int x, y;
19
20
    //===Hier\ die\ notwendigen\ Initialisierungsschritte
21
22
    //=(1)==Port-Initialisierung
         init_Port();
                                        // Initialisierung der Port
23
             Register
24
    //(2) === Clock-System-Initialisierung
25
         //{==} \ XT2() \ oder \ Dco() \ als \ Taktquelle \ einstellen \\ //{==} \ durch \ Ein- \ oder \ Auskommentieren 
26
27
         ^{'}//== DCO ist bei LPM Einsatz bevorzugt mußtzyklisch kalibriert
28
             werden
29
          /{==} XT2 ist quarzstabil mueta nicht zyklisch kalibriert werden
30
        //XT2 ();
                                        // XT2 Taktquelle aktivieren mit
31
             7.3728MHz
        DCO ();
                                    // Dco Taktquelle aktivieren mit 7.3728
32
             MHz
                                        beachte DELTA
33
34
    //=(3)== Timer-Initialisierung=
35
        init_Timer_A();
                                    // Init Timer für Sekundeninterrupt
36
                                    // !! noch leere Funktion
37
38
39
    //=(4)==USART-Initialisierung
                                    // UART-RS232 mit 115.2 kBit/s
        init_UART1();
40
             i\,n\,i\,t\,i\,a\,l\,i\,s\,i\,e\,r\,e\,n
                                    // !! noch leere Funktion
41
42
    //=(5)== CC1100-Transceiver-Initialisierung
43
                                    // CC1100 SPI UART initalisieren
44
        init UARTO SPI();
        init\_CC1100\_POWERDOWN();
                                                // CC1100 init und in RX
45
            Mode\ setzen
46
                                    // !!! Interrupte sind ab jetzt
                                        freigegeben!!
        //== Adresse und Funkkanal des Transceivers setzen
47
        //== für die Arbeitsplaetze HWPx (x=1...10) sollten
48
         \dot{I}D=x und channnel=x gesetzt werden
49
        ID = 1;
                                             // Adresse
// Adresse im Transceiver
50
        set Uid (ID);
51
             setzen
                                             // Funkkanal
// Funkkanal im Transceiver
52
         channel = 1;
53
         switchFreq(channel);
             setzen
         //== Soll der Transceiver genutzt werden müssen folgende zwei
54
```

```
Zeilen
          //== auskommentiert werden:
 55
          init_CC1100_IDLE(); // CC1100 in den IDLE Mode setzen init_CC1100_POWERDOWN();// CC1100 in den PowerDown Mode setzen
 56
 57
 58
 59
     //= (6)== LCD-Display-Initialisierung
                                 // Hardware Reset des LCD Controllers
 60
          dogm_reset();
 61
          dogm_init();
                                  // Initialisierung der LCD Controller
              Register
          62
 63
               Textausgabe
          lcd_paint();
                                 // Grafikspeicher auf das LCD Display
               a\,u\,s\,g\,e\,b\,e\,n
 65
 66
    #define LED_ROT (0x01) // 0 0 1 P4.0 #define LED_GELB (0x02) // 0 1 0 P4.1 #define LED_GRUEN (0x04) // 1 0 0 P4.2
 67
 68
 69
 70
     #define LED_ALL (LED_ROT | LED_GELB | LED_GRUEN)
 71
 72
     #define LED_ON(led) (BIT_CLR(P4OUT, led))
     #define LED_OFF(led) (BIT_SET(P4OUT, led))
 73
 74
     #define LED_TOGGLE(led) (BIT_TOGGLE(P4OUT, led))
 75
 76
     #define IS LED ON(led) (!(P4OUT & led))
 77
 78
     \#define TASTE LINKS (0x1)
 79
     #define TASTE RECHTS (0x2)
 80
     #define SLEEP QUANTUM 10000
 81
     #define SLEEP(n) do {
          fine SLEEP(n) do { /* sleep for n seconds */ \
long time = n * 100000; /* wait() sleeps 10*n microseconds */ \
 82
 83
          while(time > SLEEP_QUANTUM) { \
 84
 85
              wait (SLEEP QUANTUM); \
              time -= SLEEP QUANTUM; \
 86
 87
          wait(time); \
 88
 89
     } while (0)
 90
 91
     // Schrittlaenge
 92
     step = (2*3.14159)/100;
 93
 94
       / berechne Ausgangswerte fuer sinus
 95
     for (i = 0; i < 100; i++)
 96
          double x = \sin(i*step);
                       // Amplitude von sinus ist 2, wir moechten 1
// Gleichspannungsanteil, Verschiebung entlang der
 97
          x /= 2;
          x += 1.5;
              y\!-\!A\,c\,h\,s\,e
 99
          sinus[i] = x * ((double) 4095/(double) 3);
100
                                                              // 3V maximale
               Ausgangsspannung, 12 Bit Aufloesung => 4096 Werte
101
102
       / interrupt wird bei 0 ausgeloest
103
     TBR = 1;
```

```
105
106
     BIT SET(BCSCTL2, SELS); // waehle XT2CLK als SMCLK
107
     // waehle SMCLK (7.4 MHz ohne divider)
108
     BIT_SET(TBCTL, TBSSEL1);
BIT_CLR(TBCTL, TBSSEL0);
109
110
111
     // wahle count up mode
112
     BIT_SET(TBCTL, MC0);
BIT_CLR(TBCTL, MC1);
113
114
115
     // setze anzahl fuer interrupt 
 TBCCR0 = 740; // 7.4 MHz: takt=7_400_000 / 10000 = count to 740
116
117
118
      // loesche interrupt flag fuer timer
119
     BIT CLR(TBCCTLO, CCIFG);
120
121
     LED OFF(LED ALL);
122
123
     // erlaube interrupt
124
     BIT_SET(TBCCTLO, CCIE);
125
126
     127
128
         \overline{DAC12SREF}_2 + \overline{DAC12CALON};
129
130
     bis SR register (GIE);
131
132
     //\!\!==\!\!=\!\!Hier\ die\ Endlosschleife\ quasi\ das\ Betriebssystem
133
     while (1) {
         // Ende der Endlosschleife
// Ende Main
134
135
136
     //===Ende des Hauptprogramms
137
     __interrupt void TIMERB0_VECTO.
__interrupt void TIMERB0(void)
138
     #pragma vector = TIMERB0 VECTOR
139
140
141
          static int i = 0;
142
          // setze Wert fuer DA-Wandler
143
          DAC12\_1DAT = sinus[i++];
144
145
          if (i > 99)
              i = 0;
146
147
```

9.2 XY-Schreiber

9.2.1 Benutzen Sie die DA-Wandlerausgänge DAC0 (P6.6 am X-Eingang des Oszi) und DAC1 (P6.7 am Y-Eingang des Oszi), um ein Lichtpunkt über die Bildschirmfläche des Oszilloscopes zu bewegen. Zur Steuerung der Bewegungsrichtung nutzen Sie die beiden Tasten (P1.0 und P1.1) oder zwei Achsen des Beschleunigungssensors (Aufgabe 8.2).

```
1
    main(void);
void print_value(void);
2
                                     //Haupprogramm
3
4
   #define BIT_SET(a,b) ((a) |= (b))
#define BIT_CLR(a,b) ((a) &= ~(b))
#define BIT_TOGGLE(a,b) ((a) ^= (b))
6
    static int x, y;
9
    void set_pixel(int x, int y);
10
11
    typedef enum {
12
13
        NORTH,
        EAST,
14
        SOUTH,
15
16
        WEST
    } direction t;
17
18
19
    //====Hauptprogramm
20
21
    main (void)
22
^{23}
    //===Hier sollten Variablen deklariert werden
24
         //unsigned\ char\ i=0;
25
         //char text [60];
26
         //int x, y;
27
    //===Hier\ die\ notwendigen\ Initialisierungsschritte
28
29
    //=(1)==Port-Initialisierung
         init_Port();
30
                                          // Initialisierung der Port
              Register
31
32
    //(2) === Clock - System - Initialisierung
         //==XT2() oder Dco() als Taktquelle einstellen
33
34
         //== durch Ein- oder Auskommentieren
         //== DCO ist bei LPM Einsatz bevorzugt muß zyklisch kalibriert
35
             werden
36
         //== XT2 ist quarzstabil muß nicht zyklisch kalibriert werden
37
         //XT2 ();
                                          // XT2 Taktquelle aktivieren mit
38
             7.3728MHz
```

```
// Dco Taktquelle aktivieren mit 7.3728
39
        DCO ();
             MHz
40
                                        beachte DELTA
41
42
    //=(3)== Timer-Initialisierung=
                                    // Init Timer für Sekundeninterrupt
43
        init_Timer_A();
                                     // !! noch leere Funktion
44
45
    //=(4)==USART-Initialisierung
46
                                    // UART-RS232 mit 115.2 kBit/s
47
        init UART1();
             i\,n\,i\,t\,i\,a\,l\,i\,s\,i\,e\,r\,e\,n
48
                                    // !! noch leere Funktion
49
    //=(5)==CC1100-Transceiver-Initialisierung
50
        init UARTO SPI();
                                    // CC1100 SPI UART initalisieren
51
52
        init CC1100 POWERDOWN();
                                                 // CC1100 init und in RX
             Mode \ setzen
53
                                    // !!!Interrupte sind ab jetzt
                                        freigegeben !!
        //== Adresse und Funkkanal des Transceivers setzen
54
        //==f\ddot{u}r die Arbeitsplaetze HWPx (x=1...10) sollten
55
56
         //== ID=x und channnel=x gesetzt werden
         ID = 1;
57
                                              // Adresse
                                              ^{\prime}// Adresse im Transceiver
58
         set Uid (ID);
             setzen
59
         channel = 1;
                                              // Funkkanal
                                              // Funkkanal im Transceiver
         switchFreq(channel);
            s\,e\,t\,z\,e\,n
         //== Soll der Transceiver genutzt werden müssen folgende zwei
61
            Zeilen
         //== auskommentiert werden:
62
        init_CC1100_IDLE(); // CC1100 in den IDLE Mode setzen init_CC1100_POWERDOWN();// CC1100 in den PowerDown Mode setzen
63
64
65
66
    //= (6)== LCD-Display-Initialisierung
67
         dogm_reset();
                                // Hardware Reset des LCD Controllers
                               // Initialisierung der LCD Controller
68
         dogm init();
             Register
         69
70
             Textausgabe
                               // Grafikspeicher auf das LCD Display
71
         lcd_paint();
             ausgeben
72
73
   #define LED_ROT (0x01) // 0 0 1 P4.0
#define LED_GELB (0x02) // 0 1 0 P4.1
#define LED_GRUEN (0x04) // 1 0 0 P4.2
#define LED_ALL (LED_ROT | LED_GELB | LED_GRUEN)
74
75
76
77
78
79
   #define LED_ON(led) (BIT_CLR(P4OUT, led))
    #define LED_OFF(led) (BIT_SET(P4OUT, led))
   #define LED_TOGGLE(led) (BIT_TOGGLE(P4OUT, led))
```

```
#define IS LED ON(led) (!(P4OUT & led))
83
84
    #define TASTE LINKS (0x1)
85
    #define TASTE_RECHTS (0x2)
86
87
    #define SLEEP QUANTUM 10000
88
         fine SLEEP(n) do { /* sleep for n seconds */ \ long time = n * 100000; /* wait() sleeps 10*n microseconds */ \
89
    #define SLEEP(n) do {
90
         while(time > SLEEP_QUANTUM) { \
91
             wait (SLEEP QUANTUM);
92
93
             time -= SLEEP QUANTUM; \
94
95
         wait (time); \
96
    } while(0)
97
    98
99
100
101
    102
103
        \overline{\text{DAC12SREF}}_2 + \overline{\text{DAC12CALON}};
     // 1x Referenzspannung, schnell
104
105
    DAC12 \ 0CTL = DAC12IR + DAC12AMP0 + DAC12AMP1 + DAC12AMP2 +
        \overline{\text{DAC12SREF}} 2 + DAC12CALON;
106
107
     // interrupt wird bei 0 ausgeloest
108
    TBR = 1;
109
    BIT SET(BCSCTL2, SELS); // waehle XT2CLK als SMCLK
110
111
      / waehle SMCLK (7.4 MHz ohne divider)
112
    BIT_SET(TBCTL, TBSSEL1);
BIT_CLR(TBCTL, TBSSEL0);
113
114
115
    // wahle count up mode
BIT_SET(TBCTL, MC0);
116
117
    BIT CLR (TBCTL, MC1);
118
119
120
      setze anzahl fuer interrupt
    TBCCR0 = 7400; // 7.4 MHz: takt=7400000 / 1000 = count to 7400
121
122
123
       loesche interrupt flag fuer timer
    BIT CLR(TBCCTLO, CCIFG);
124
125
       erlaube\ interrupt
126
    BIT SET(TBCCTLO, CCIE);
127
128
129
     _bis_SR_register(GIE);
130
     //===Hier die Endlosschleife quasi das Betriebssystem
131
132
     while (1) {
        // Ende der Endlosschleife
// Ende Main
133
134
```

```
135
       //===Ende\ des\ Hauptprogramms
136
137
       {\bf static} \ \ {\tt direction\_t} \ \ {\tt cur\_dir} = {\tt EAST};
138
139
       #pragma vector = PORT1 VECTOR
       __interrupt void PORTI(void)
140
141
              \begin{array}{ll} \textbf{if} & (\texttt{P1IFG} \& \texttt{TASTE\_LINKS}) & \{\\ & \texttt{BIT\_CLR}(\texttt{P1IFG}, & \texttt{TASTE\_LINKS}) \,; \end{array}
142
143
144
                    switch (cur dir) {
145
                          case EAST:
                                 \label{eq:cur_dir} \operatorname{cur}_{-}\operatorname{dir} \; = \; \operatorname{NORTH};
146
147
                                 break;
                          case NORTH:
148
                                 cur_dir = WEST;
149
                                 break;
150
                          case WEST:
151
152
                                 cur dir = SOUTH;
                                 break;
153
154
                          case SOUTH:
155
                                 cur_dir = EAST;
                                 break;
156
                    }
157
158
             }
159
160
              if (P1IFG & TASTE RECHTS) {
161
                    BIT_CLR(P1IFG, TASTE_RECHTS);
                    switch (cur_dir) {
162
                          case \overline{EAST}:
163
                                cur\_dir = SOUTH;
164
165
                                break;
                          case NORTH:
166
167
                                 \operatorname{cur}_{\operatorname{dir}} = \operatorname{EAST};
168
                                 break;
169
                          case WEST:
                                 \label{eq:cur_dir} \operatorname{cur}_{-}\operatorname{dir} \; = \; \operatorname{NORTH};
170
171
                                 break;
                          case SOUTH:
172
                                 \mathtt{cur}\_\mathtt{dir}\ =\ \mathtt{WEST};
173
174
                                 break;
175
                    }
176
177
178
179
       #pragma vector = TIMERB0 VECTOR
       __interrupt void TIMERB0_VECTO.
__interrupt void TIMERB0(void)
180
181
             switch (cur_dir) {
182
183
                    case \overline{EAST}:
184
                          set _pixel(x++, y);
185
                          break;
                    case SOUTH:
186
187
                          set _pixel(x, y--);
                          break:
188
189
                    case WEST:
190
                          set pixel(x--, y);
```

```
191
                    break;
                case NORTH:
192
193
                     set pixel(x, y++);
                     break:
194
          }
195
196
          x \ = \ (\, x \ + \ 4\,0\,9\,6\,) \ \% \ 4\,0\,9\,6\,;
197
          y = (y + 4096) \% 4096;
198
199
200
201
     void set pixel(int x, int y)
202
          x = (x + 4096) \% 4096;
203
204
          y = (y + 4096) \% 4096;
205
          DAC12\_0DAT = y;
206
          DAC12^{-1}DAT = x;
207
208
```

9.2.2 Realisieren Sie mit einem Programm auf dem MSB430H die auf dieser Webseite gezeigte Animation einer Lissajous-Figur.

```
main (void)
3
             float step;
4
             int i;
    //===Hier sollten Variablen deklariert werden
6
        //unsigned\ char\ i=0;
         //char text[60];
8
9
         //int x, y;
10
    //\!\!=\!\!=\!\!Hier\ die\ notwendigen\ Initialisierungsschritte
11
    //=(1)== Port-Initialisierung
12
13
         init Port();
                                         // Initialisierung der Port
             Register
14
    //(2) === Clock-System-Initialisierung
15
16
         //== XT2() oder Dco() als Taktquelle einstellen
         //==durch~Ein-~oder~Auskommentieren \ //==DCO~ist~bei~LPM~Einsatz~bevorzugt~mueta~zyklisch~kalibriert
17
18
         //== XT2 ist quarzstabil muß nicht zyklisch kalibriert werden
19
20
         //XT2 ();
                                         // XT2 Taktquelle aktivieren mit
21
             7.3728MHz
                                     // Dco Taktquelle aktivieren mit 7.3728
22
        DCO ();
            MHz
23
                                         b\,e\,a\,c\,h\,t\,e\quad DELTA
^{24}
```

```
25
    //=(3)== Timer-Initialisierung=
26
        init Timer A();
                                     // Init Timer für Sekundeninterrupt
                                     // !! noch leere Funktion
27
28
29
    //=(4)==USART-Initialisierung
                                     // UART-RS232 mit 115.2 kBit/s
30
        init_UART1();
             i\,n\,i\,t\,i\,a\,l\,i\,s\,i\,e\,r\,e\,n
                                     // !! noch leere Funktion
31
32
33
    //=(5)==CC1100-Transceiver-Initialisierung
                                     // CC1100 SPI UART initalisieren
34
        init UARTO SPI();
        init\_CC1100\_POWERDOWN();
                                                 // CC1100 init und in RX
35
             Mode \quad setzen
                                     // !!!Interrupte sind ab jetzt
36
                                         freigegeben !!
         //== Adresse und Funkkanal des Transceivers setzen
37
         //==f\ddot{u}r die Arbeitsplaetze HWPx (x=1...10) sollten
38
         //==ID=x und channnel=x gesetzt werden
39
                                              // Adresse
// Adresse im Transceiver
40
         ID = 1;
         set Uid (ID);
41
             setzen
42
         channel = 1;
                                                 Funkkanal
                                              // Funkkanal im Transceiver
         switchFreq(channel);
43
             setzen
         //== Soll der Transceiver genutzt werden müssen folgende zwei
44
             Zeilen
         //== auskommentiert werden:
45
        init_CC1100_IDLE(); // CC1100 in den IDLE Mode setzen init_CC1100_POWERDOWN();// CC1100 in den PowerDown Mode setzen
46
47
48
    //=(6)==LCD-Display-Initialisierung
49
                               // Hardware Reset des LCD Controllers
50
         dogm_reset();
                                // Initialisierung der LCD Controller
51
         dogm_init();
             Register
                               // Grafikspeicher auf dem MSP430 löschen
         lcd clear(WHITE);
52
         //lcd string (BLACK, 15, 25, "MSP430-GESTARTET!"); //
53
             Textausgabe
                                // Grafikspeicher auf das LCD Display
         lcd_paint();
54
             a\,u\,s\,g\,e\,b\,e\,n
55
56
                                // 0 0 1 P4.0
   #define LED ROT (0x01)
57
   #define LED_GELB (0x02) // 0 1 0 P4.1
#define LED_GRUEN (0x04) // 1 0 0 P4.2
#define LED_ALL (LED_ROT | LED_GELB | LED_GRUEN)
58
59
60
61
62
    #define LED_ON(led) (BIT_CLR(P4OUT, led))
   #define LED_OFF(led) (BIT_SET(P4OUT, led))
63
    #define LED_TOGGLE(led) (BIT_TOGGLE(P4OUT, led))
64
65
   #define IS LED ON(led) (!(P4OUT & led))
66
67
   #define TASTE LINKS (0x1)
```

```
#define TASTE RECHTS (0x2)
70
    #define SLEEP QUANTUM 10000
71
        #define SLEEP(n) do {
72
73
        while(time > SLEEP_QUANTUM) { \
74
            wait (SLEEP QUANTUM);
75
            time -= SLEEP QUANTUM; \
76
77
        } \
        wait(time); \
78
79
    } while (0)
80
81
    // Schrittlaenge
82
    step = (2*3.14159)/SINUS VALUES;
83
84
     // berechne Ausgangswerte fuer sinus
    for (i = 0; i < SINUS VALUES; i++) {
85
        double x = \sin(i*step);
86
        87
88
            y-A\,c\,h\,s\,e
89
90
        \sin u \, s \, [i] = x * ((double) \, 4095 / (double) \, 3);
                                                    // 3V maximale
            Ausgangsspannung, 12 Bit Aufloesung => 4096 Werte
91
     // 1x Referenzspannung, schnell
92
93
    DAC12 \ 1CTL = DAC12IR + DAC12AMP0 + DAC12AMP1 + DAC12AMP2 +
        \overline{\text{DAC12SREF}}_2 + \overline{\text{DAC12CALON}};
    94
        \overline{\text{DAC12SREF}} 2 + DAC12CALON;
96
      'interrupt wird bei 0 ausgeloest
97
    TBR = 1;
98
99
100
    BIT SET(BCSCTL2, SELS); // waehle XT2CLK als SMCLK
101
      waehle SMCLK (7.4 MHz ohne divider)
102
    BIT_SET(TBCTL, TBSSEL1);
BIT_CLR(TBCTL, TBSSEL0);
103
104
105
106
     // wahle count up mode
    BIT_SET(TBCTL, MC0);
107
108
    BIT_CLR(TBCTL, MC1);
109
110
    // setze anzahl fuer interrupt
    TBCCR0 = 1; // trieggere staendig
111
112
     // loesche interrupt flag fuer timer
113
    BIT_CLR(TBCCTL0, CCIFG);
114
115
      erlaube interrupt
116
    //BIT_SET(TBCCTL0, CCIE);
117
118
    bis SR register (GIE);
119
120
121
```

```
122 \ \big| \ //{===} Hier \ die \ Endlosschleife \ quasi \ das \ Betriebssystem
123
        while (1) {
               float x, y;
124
125
               \label{eq:static_int} \textbf{static} \quad \textbf{int} \quad i \ = \ 0 \;, \quad \text{offset} \ = \ 0 \;;
126
              \begin{array}{lll} x \; = \; sinus \left[ \left( \; i*2 \; + \; offset \; \right) \; \% \; SINUS\_VALUES \right]; \\ y \; = \; sinus \left[ \left( \; i*3 \right) \; \% \; SINUS\_VALUES \right]; \end{array}
127
128
129
130
              set_pixel(x, y);
131
132
              i++;
133
              if (i >= SINUS_VALUES) {
134
                     i = 0;
135
                     offset = (offset + 2) % SINUS_VALUES;
136
137
138
              // Ende der Endlosschleife
// Ende Main
139
140
       //===Ende des Hauptprogramms
141
142
143
       void set_pixel(int x, int y)
144
              //x = (x + 4096) \% 4096;
//y = (y + 4096) \% 4096;
145
146
147
              DAC12\_0DAT \ = \ y \ ;
148
              DAC12_1DAT = x;
149
150
```