Mikroprozessorpraktikum WS 12/13

Carlos Martín Nieto, Simon Hohberg, Tu Tran January 31, 2013

4 Interrupt

4.1 Taster

- 4.1.1 Bisher konnten wir den Zustand einer Portleitung nur durch fortwährendes Abfragen testen. Dahinter steht der Begriff Polling. Nun wollen wir die Interruptfähigkeit des Ports P1 nutzen. Der Effekt besteht darin, daß hardwaremäßig eine LH- bzw. HL-Flanke automatisch eine Interrupt Service Routine (ISR) startet.
 - Teilaufgabe 1:

```
konfiguriere \quad Taster-Interrup\,ts
    BIT_CLR(P1IES, TASTE_LINKS); // LH
BIT_CLR(P1IES, TASTE_RECHTS); // LH
 3
 4
      erlaube Interrupt
    BIT SET(P1IE, TASTE LINKS | TASTE RECHTS);
      / loesche Interruptflags
    BIT CLR(P1IFG, TASTE LINKS | TASTE RECHTS);
 9
10
11
12
     _bis_SR_register(GIE);
13
    LED OFF(LED ALL);
14
15
16
     //===Hier\ die\ Endlosschleife\ quasi\ das\ Betriebssystem===
    while(1){
17
18
                 Ende der Endlosschleife
             // Ende der
// Ende Main
19
20
     //===Ende\ des\ Hauptprogramms=
21
    #pragma vector = PORT1 VECTOR
22
     __interrupt void PORTI(void) {
23
^{24}
25
           // wenn Interrupt fuer linken Taster
         if (P1IFG & TASTE_LINKS) {
    BIT CLR(P1IFG, TASTE_LINKS);
26
27
              LED TOGGLE(LED GRUEN);
28
29
30
31
          // wenn Interrupt fuer rechten Taster
         if (P1IFG & TASTE_RECHTS) {
    BIT_CLR(P1IFG, TASTE_RECHTS);
32
33
              LED TOGGLE(LED ROT);
```

• Teilaufgabe 2:

```
2
 3
       erlaube Interrupt
    BIT_SET(P1IE, TASTE_LINKS | TASTE_RECHTS);
 6
     \begin{tabular}{ll} // & loesche & Interruptflags \\ BIT\_CLR(P1IFG, & TASTE\_LINKS & | & TASTE\_RECHTS); \\ \end{tabular} 
 8
 g
10
11
     bis SR register(GIE);
12
13
14
    LED_OFF(LED_ALL);
15
16
     ^{\prime /===Hier} die Endlosschleife quasi das Betriebssystem=
    while(1){
17
18
                 Ende der Endlosschleife
              // Ende Main
19
20
    //===Ende\ des\ Hauptprogramms=
21
    #pragma vector = PORT1 VECTOR
22
    \_\_interrupt void PORT1(void) {
^{23}
24
            wenn Interrupt fuer linken Taster
25
         if (P1IFG & TASTE_LINKS) {
   BIT_CLR(P1IFG, TASTE_LINKS);
^{26}
27
             LED_TOGGLE(LED_GRUEN);
28
29
30
31
          / wenn Interrupt fuer rechten Taster
         if (P1IFG & TASTE RECHTS) {
32
             BIT_CLR(P1IFG, TASTE_RECHTS);
33
34
             LED TOGGLE(LED ROT);
35
36
```

• Teilaufgabe 3:

```
// konfiguriere Taster-Interrupts
    BIT_CLR(P1IES, TASTE_LINKS); // LH
BIT_SET(P1IES, TASTE_RECHTS); // HL
2
3
4
     / erlaube Interrupt
    BIT SET(P1IE, TASTE LINKS | TASTE RECHTS);
     / loesche Interruptflags
9
    BIT CLR(P1IFG, TASTE LINKS | TASTE RECHTS);
10
11
    _bis_SR_register(GIE);
12
13
   LED OFF(LED ALL);
```

```
15
16
     ^{\prime/===Hier} die Endlosschleife quasi das Betriebssystem========
    while(1){
17
18
               Ende der Endlosschleife
19
            // Ende Main
20
    //===Ende\ des\ Hauptprogramms==
21
    __interrupt void PORT1(void) {
22
        static int count = 0;
23
^{24}
        25
^{26}
            BIT CLR(P1IFG, TASTE LINKS);
27
            LED_TOGGLE(LED_GRUEN);
28
29
            count++;
            if (count == 10) {
30
                LED ON(LED GELB);
31
32
                 // Als Input setzen, sodass keine Interrupts moeglich sind
                BIT_SET(P1SEL, TASTE_LINKS);
33
34
35
        }
36
37
         // wenn Interrupt fuer rechten Taster
        if (P1IFG & TASTE_RECHTS) {
    BIT_CLR(P1IFG, TASTE_RECHTS);
38
39
40
            LED TOGGLE(LED ROT);
41
42
```

4.2 Totmann

4.2.1 Der Watchdog und ein Tasten-Interrupt sollen in dieser Aufgabe gleichzeitig genutzt werden. In der Technik kommt so etwas in Form einer sogenannten Totmannschaltung vor. Betätigt der Fahrer eines Fahrzeugs innerhalb eines festgelegten Zeitraumes nicht eine Taste, erfolgt eine Notbremsung.

```
// konfiguriere Interrupts fuer Taster
BIT_CLR(P1IES, TASTE_LINKS); // LH
BIT_SET(P1IE, TASTE_LINKS); // erlaube Interrupts
BIT_CLR(P1IFG, TASTE_LINKS); // loesche Interruptflag
 1
 2
 3
 4
    LED OFF(LED ALL);
 6
 7
       setze ACLK divider auf 4
 8
    BIT SET(BCSCTL1, DIVA1);
 9
10
11
        konfiguriere Watchdog:
     // Passwort, Counter zuruecksetzen, ACKL, Interval Timer Mode
12
    WDTCTL = WDTPW + WDTCNTCL + WDTSSEL + WDTTMSEL;
13
14
      // erlaube Interrupt fuer Watchdog
15
    BIT SET(IE1, WDTIE);
16
17
18
    LED_ON(LED_GELB);
19
     _bis_SR_register(GIE);
20
21
     //===Hier die Endlosschleife quasi das Betriebssystem===
22
          while(1){
23
```

```
LED TOGGLE(LED GRUEN);
24
25
               wait (50000);
26
               // Ende der Endlosschleife
27
               // Ende Main
28
          ==Ende des Hauptprogramms <math>==
29
30
    #pragma vector = PORT1 VECTOR
      _interrupt void PORT1(void)
31
32
          // wenn linker Taster gedrueckt
33
          if (P1IFG & TASTE LINKS) {
34
35
                    BIT_CLR(P1IFG, TASTE_LINKS);
36
                    // Watchdog neu knofigurieren
                    WDTCTL = WDIPW + WDTCNTCL + WDTSSEL + WDTTMSEL;
37
38
                    LED OFF(LED GELB);
39
40
41
    #pragma vector = WDT VECTOR
42
43
       _interrupt \mathbf{void} \overline{\mathrm{WDT}}(\overline{\mathbf{void}})
44
           ^{\prime}/ Interruptflag zuruecksetzen
45
46
         BIT CLR(IFG1, WDTIFG);
47
             wenn gelbe LED aus ist, schalte sie wieder an
48
          if (P4OUT & LED GELB) {
49
              LED ON(LED GELB);
50
51
           else
               // Watchdog stoppen
52
              WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
53
54
55
               // fuehre Ampelsequenz aus
56
               while (true) {
57
                    LED OFF(LED GELB | LED GRUEN | LED ROT);
                    \underline{\operatorname{LED}}^{-}\operatorname{ON}(\underline{\operatorname{LED}}_{-}\overline{\operatorname{ROT}})\;;
58
59
                    SLEEP(1);
                    LED ON(LED_GELB);
60
                    SLE\overline{E}P(1);
61
62
                    LED OFF(LED GELB | LED ROT);
63
                    LED ON(LED GRUEN);
                    SLEEP(1);
64
                    LED OFF(LED GRUEN);
65
                    LED ON(LED GELB);
66
67
                    SLEEP(1);
68
69
70
```

4.3 Touchscreen

4.3.1 In der Aufgabe A 1.5.1 ist der Touchscreen schon als Taste genutzt worden. Allerdings wurde die Funktion unter Nutzung von Polling realisiert. In dieser Aufgabe soll die gleiche Aufgabenstellung unter Nutzung des Touchscreens als Interruptquelle gelöst werden. Bitte beachten Sie, daß nur der Touchscreen einen Interrupt auslösen kann. Die beiden Taster werden in der Interruptservice nur eingelesen um die Zählrichtung festzustellen. Stellen Sie die Anzahl der Touchscreen (TS) Berührungen auf dem LCD-Display dar und aktualisieren Sie diese ständig.

```
1
        alle Leitungen auf Eingang
         TS_TIP_DIR_IN;
TS_YP_DIR_IN;
 2
 3
 4
         TS YM DIR IN;
 5
         TS_XP_DIR_IN;
TS_XM_DIR_IN;
 6
          //\ die\ Ausgangsregister\ vorbereitend\ setzen
         TS_XM_0; // XM X-Achse wird auf 0 gesetzt
TS_TIP_1; // YP Y-Achse wird über einen PullUp Widerstand auf 1 gezogen
// Die Ausgaenge jetzt freigeben
 8
 q
10
         TS_XM_DIR_OUT; // XM auf 0
TS_TIP_DIR_OUT; // YP auf 1
11
12
         BIT SET(PIIE, BIT6);
13
         BIT_CLR(P1IFG, BIT6);
14
     __bis__SR__register(GIÉ);
//===Hier die Endlosschleife quasi das Betriebssystem==
15
16
17
     print value();
18
     while(1){
            linker Taster gedrueckt -> gruen an
19
20
         if (P1IN & TASTE_LINKS) {
              LED OFF(LED \overline{ROT} | LED GELB);
21
              \underline{LED\_ON}(\underline{LED\_GRUEN}) ;
22
23
          // rechter Taster gedrueckt \rightarrow rot an
         } else if (P1IN & TASTE_RECHTS) {
    LED_OFF(LED_GRUEN | LED_GELB);
24
25
26
              LED ON(LED ROT);
            kein\ Taster\ gedrueckt \rightarrow gelb\ an
27
         } else {}
28
              LED OFF(LED GRUEN | LED ROT);
29
              LED_ON(LED_GELB);
30
31
         // Ende der Endlosschleife
32
         ^{\prime}// Ende Main //====Ende des Hauptprogramms =========
33
34
    void print value(void)
35
         36
37
         lcd clear (WHITE);
38
39
          // Grafikspeicher auf dem MSP430 löschen
         lcd_string(BLACK, 15, 25, string);
40
          // Textausgabe lcd_paint();
41
         // Grafikspeicher auf das LCD Display ausgeben
42
43
    #pragma vector = PORT1_VECTOR _ _ interrupt void PORT1(void)
44
45
         if (P1IFG & BIT6) {
46
47
                / linker Taster gedrueckt -> wert erniedrigen
              if (P1IN & TASTE LINKS) {
48
49
                   wert ---
50
                 rechter \ Taster \ gedrueckt \rightarrow wert \ erhoen
              else if (P1IN & TASTE_RECHTS) {
51
52
                   wert++;
53
                {\it /}~keiner~gedrueckt~{\it ->}~gelb~aus, solange gedrueckt~ist
54
              } else {
55
                   LED TOGGLE(LED GELB);
56
                   while (!(P1IN & BIT YM)) {
57
58
              print_value();
BIT_CLR(P1IFG, BIT6);
59
60
61
62
```