Mikroprozessorpraktikum WS 12/13

Carlos Martín Nieto, Simon Hohberg, Tu Tran December 8, 2012

1 I/O Port

1.1 Output

1.1.1 Erläutern Sie unter Nutzung des User's Guide die Funktionalität der vier Register:

Die folgenden P4* Register konfigurieren den Port 4.

- \bullet P4SEL: Bitmaske zum wählen zwischen I/O Funktion und peripherellem Modul für die einzelnen Portleitungen
- P4DIR: Bitmaske, diet die Richtung für die Portleitungen wählt (0⇔input oder 1 ⇔ output)
- P4OUT: wenn eine Portleitung als Ausgang konfiguriert wurde, wird über dieses Register der Ausgangswert für die Portleitung gesetzt (0 ⇔low oder 1 ⇔high)
- P4IN: wenn eine Portleitung als Eingang konfiguriert wurde, enthält diese Register den Eingangswert (0 ⇔low oder 1 ⇔high)
- 1.1.2 Stellen Sie eine Liste der Operatoren zur Bitmanipulation auf. Erklären Sie die Möglichkeiten zum Setzen, Rücksetzen und Toggeln einzelner bzw. mehrerer Portleitungen eines Ports am Beispiel von P4OUT.

```
#define BIT_SET(a,b) ((a) |= (b))
#define BIT_CLR(a,b) ((a) &= ~(b))
#define BIT_TOGGLE(a,b) ((a) ^= (b))
```

a ist das Bitfeld und b welches bit (oder welche Bits) wir ändern wollen. Für P4OUT wäre a=P4OUT und b welcher Pin. Wen man P4.X ändern will, gibt man den Wert 2^X was das Bit an der X-ten Stelle setzt. Zum setzen, verwenden wir ein bitwise-OR der Werte, so dass das Bit, das b repräsentiert, gesetzt wird (alle andere Bits bleiben gleich). Zum Rücksetzen negieren wir den Wert, so dass alle außer das X-te Bit Null gesetzt werde. Das bitwise-AND sorgt dafür, dass alle Bits außer das X-te, die vorher gesetzt waren, so bleiben. Zum Toggeln benutzen wir eine XOR-Operation. An der Stelle an der eine 0 steht, bleibt also der Wert konstant, wo eine 1 ist, wird das Bit geändert.

1.1.3 Erläutern Sie anhand der Abbildung der inneren Struktur einer Portleitung für die folgenden Registerbelegungen den Signalpfad und den Logikpegel der Portleitung P4.0.




Figure 1: Signalpfad für P4.0

P4SEL(=0x00) setzt alle Portleitungen P4.x des Ports auf I/O. $P4DIR(=0x0F=(0000\,1111)_2)$ setzt die Portleitugnen P4.0 bis P4.3 auf Output und die Portleitungen P4.4 bis P4.7 auf Eingang. Die Veroderung des Registers P4OUT mit 0x01 (LED_ROT) setzt den Logikpegel der Portleitung P4.0, der als Ausgang konfiguriert ist, auf 1.

1.1.4 Warum leuchtet eine LED am Port P4.0, wenn der Logikpegel "0" ist und nicht bei dem Logikpegel "1"?

Die Portleitungen sind am negativen Kontakt der LEDs angeschlossen. Wenn der Pegel auf high ist, gibt es kein Potenzialdifferenz, so dass kein Strom fließt und dadurch die LED auch nicht leuchtet. Ist der Pegel low, dann entsteht eine Potenzialdifferenz, die einen Stromfluss ermöglicht, der die LED leuchten lässt.

1.1.5 Erläutern Sie inhaltlich die Bedeutung und Funktionalität der folgenden Codezeilen:

```
#define LEDRT (0x01) // LEDRT wird definiert, als 0te-Bit an (hier für P4.0 benutzt)
2
    unsigned char a;
3
    {\rm P4DIR} \, = \, 0\,{\rm x}\,0\,0\,\,; \ \ // \ \ \textit{alle} \ \ \textit{pins} \ \ \textit{werden} \ \ \textit{als} \ \ \textit{input} \ \ \textit{gesetzt}
4
    a = 10; // a bin \ddot{a}r 1 0 1 0
   P4OUT = a; // P4.0  und P4.2  werden auf low gesetzt, P4.1  und P4.3  auf high

m P4OUT \mid = 0x01; \ // \ P4.0 \ wird \ auf \ high \ gesetzt => die \ rote \ LED \ wird \ ausgeschaltet
10
   P4OUT \mid LEDRT; // P4.0 wird wieder high gesetzt \Rightarrow die rote LED bleibt
11
         a\,u\,s\,g\,e\,s\,c\,h\,a\,l\,t\,e\,t
    P4OUT \hat{} = LEDRT; // P4.0 wird auf low gesetzt, P4.1 bis P4.3 auf high \Rightarrow die rote
12
         \mathit{LED} wird wieder eingeschaltet, die anderen \mathit{LED} ausgeschaltet
    P4OUT ^= LEDRT; // P4.0 auf high, P4.0 bis P4.3 sind high => die rote LED wird
13
         ausgeschaltet
14
```

1.1.6 Schreiben Sie ein kleines Programm, welches den Durchlauf einer Sequenz eines Ampelsignals mit den Phasen (Rot, Rot-Gelb, Grün, Gelb, Rot) simuliert. Nutzen Sie dazu die bereitgestellte Funktion wait() für eine Zeitschleife. Benutzen Sie eigene Macros und Operatoren zur Bitmanipulation. Beachten Sie dabei bitte, daß nur auf Basis von Bitmanipulationen die Leitungen P4.0 bis P4.2 verändert werden. Alle anderen Leitung müssen, was die Richtung und den Zustand anbelangt unverändert bleiben.

```
\#define BIT\_SET(a,b) ((a) = (b))
 1
   #define BIT_CLR(a,b) ((a) &= ~(b))
#define BIT_TOGGLE(a,b) ((a) ~= (b))
    #define LED ROT (0x01)
5
   #define LED_GELB (0x02) // 0 1 0 #define LED_GRUEN (0x04) // 1 0 0
 6
    // LEDs werden an, wenn das Bit nicht gesetzt ist, dies verbessert die Lesbarkeit
10
    #define LED ON(led) (BIT CLR(P4OUT, led))
    #define LED_OFF(led) (BIT_SET(P4OUT, led))
11
    #define LED TOGGLE(led) (BIT TOGGLE(P4OUT, led))
12
13
    #define SLE\overline{EP}() (wait (65000))
        ==Hier\ die\ Endlosschleife\ quasi\ das\ Betriebssystem=
14
    while(1){
15
16
                Fange von bekanntem Zustand an
             LED OFF(LED GELB | LED GRUEN | LED ROT);
17
             LED ON(LED ROT);
18
19
             SLEEP();
20
             LED ON(LED GELB);
21
             SLEEP();
^{22}
             LED OFF(LED GELB | LED ROT);
23
             LED ON(LED GRUEN);
^{24}
             SLEEP();
25
             LED OFF(LED GRUEN);
26
             LED ON(LED GELB);
27
             SLEEP();
         // Ende der Endlosschleife
```

1.2 Input

1.2.1 Erläutern Sie unter Nutzung des User's Guide die Funktionalität der sieben Register:

Die folgenden P1* Register konfigurieren den Port 1.

- P1DIR: Bitmaske, die die Richtung für die Portleitungen wählt (0⇔input oder 1 ⇔ output)
- P1IN: enthält die Eingabewerte der einzelnen Portleitungen (0 low, 1 high)
- P1OUT: wenn eine Portleitung als Ausgang konfiguriert wurde, wird über dieses Register der Ausgangswert für die Portleitung gesetzt (0 ⇔low oder 1 ⇔high)
- P1SEL: Bitmaske zum Wählen zwischen I/O Funktion und peripherellem Modul für die einzlenen Portleitungen.
- P1IE: Bitmaske zur Aktivierung/Deaktivierung von Interrupts für die entsprechende Portleitung
- P1IES: Bitmaske, die die Flanke (Änderung des Logikpegels an einer Portleitung) definiert, welche einen Interrupt für die entsprechende Portleitung auslöst
- P1IFG: Jedes P1IFGx Bit ist das Interrupt-Flag der jeweiligen Portleitung. Dieses wird gesetzt, wenn die über P1IES ausgewählte Flanke beim Eingangssignal der Portleitung passiert.

1.2.2 Erläutern Sie die Funktion des Operators AND zur Bitmanipulation. Diskutieren Sie die Einsatzmöglichkeit folgender Schreibweisen:

Das bitwise-AND ermöglicht die logische Verknüpfung der einzelnen Bits. Dies erlabut auch das Überprüfen, ob einzelne Bits gesetzt sind.

Mit Taste_links ist die Bedeutung fest (liefert 1, wenn der linke Taster gedrückt ist), aber mit P1IN & Taster kann auch ein anderer Taster geprüft werden. Dies ist beim Testen der Zustände der Taster sehr nützlich.

1.2.3 Nutzen Sie die obere Schaltung zur Erklärung der nachfolgend dargestellten Befehls- zeilen und geben Sie an, welchen Wert die Variable a (unsigned char) in den einzelnen Zeilen annimmt. Beachten sie dabei den Tastenzustand im Kommentar.

```
1
           #define Taster_rechts (0x02)
#define Taster_links (0x01)
P1DIR = 0x00; // alle Pins in P1 für Input gesetzt
P4DIR = 0x07; // P4.0, P4.1 und P4.2 für Output gesetzt
   2
           P4OUT = 0; // Alle drei LEDs an
            a = 7; // Bitfolge 0000111
           P4OUT = a; // Alle drei LEDs aus
            a = P1IN & 0x00;
                                                                                // beide Tasten gedrückt
 10
            // a = 0
            a = P1IN & 0x03;
                                                                                   // beide Tasten gedrückt
 11
             // a = 3 = b00000011
 12
             a = P1IN & 0x01;
                                                                                 // Taste rechts gedrückt
 13
            // a = 0
14
                                                                                  // Taste links gedrückt
 15
            a = P1IN & 0x01;
16
             // a = 1
                                                                                  // Taste rechts gedrückt
 17
             a = P1IN & 0x02;
18
             // a = 2 = b00000010
                                                                                 // Taste links
19
            a = P1IN & 0x02;
                                                                                                                                       q e d r \ddot{u} c k t
20
             // a = 0
           P4OUT = P1IN & Taster rechts;
21
                                                                                                                           // Taster rechts nicht gedrückt
22
                 I/P4OUT=0, alle LE\overline{D}s and
           P4OUT = P1IN & Taster_rechts;
                                                                                                                            // \ Taster \ rechts \ gedr\"uckt
23
                 I/P4OUT=0x02=b01\overline{0}, gelbe LED aus, andere and its constant for the sum of the sum of
^{24}
            P4OUT = P1IN & Taster links;
25
                                                                                                                           // Taster links nicht gedrückt
26
             // P4OUT = 0, alle LEDs an
                                                                                                                           // Taster links gedrückt
27
            P4OUT = P1IN & Taster links;
            // P4OUT = 0x1 = b01, rote LED aus, andere an
```

1.2.4 Schreiben Sie ein Programm mit folgender Funktionalität:

- gelbe LED (P4.1) an, wenn keine Taste gedrückt ist
- grüne LED (P4.2) an, wenn rechte Taste gedrückt und linke Taste nicht gedrückt ist
- rote LED (P4.0) an, wenn linke Taste gedrückt und rechte Taste nicht gedrückt ist
- gelbe LED (P4.1) an, wenn beide Tasten gedrückt sind

```
\#define TASTE RECHTS (0x02) // 1 0
   #define TASTE LINKS (0x01) // 0 1
2
    /* Diese Werte haben den Index des Wertes von P1IN & (TASTE LINKS | TASTE RECHTS) */
 4
5
    static unsigned char led settings [] = {
        5, // Wert 0 (keine Taste gedrueckt): 1 0 1 \Rightarrow nur gelbe LED an
 6
 7
        6, // Wert 1 (linke Taste gedrueckt): 1 1 0 \Rightarrow nur rote LED an
 8
               Wert 2 (rechte Taste gedrueckt): 0 1 1 \Rightarrow nur gruen LED an
        5, // Wert 3 (linke & rechte Taste gedrueckt): 1 0 1 \Rightarrow nur gelbe LED an
9
10
    };
11
      alle Portleitungen auf Eingang
12
13
    P1DIR = 0 \times 00;
14
    //===Hier\ die\ Endlosschleife\ quasi\ das\ Betriebssystem======
15
16
        while (1) {
            P4OUT = led_settings[P1IN & (TASTE_LINKS | TASTE_RECHTS)]; // Ende der Endlosschleife
17
18
```

1.3 Ampelsteuerung

- 1.3.1 Nutzen Sie alle drei LED und den linken Taster (P1.0), um eine Fußgängerampel (aus der Sichtweise des Autofahrers) zu programmieren. Folgender Ablauf soll dabei realisiert werden:
 - Grundzustand alle LED aus
 - Wenn Taste gedrückt wird, sofort gelbe LED (P4.1) einschalten
 - Danach zeitverzögert gelbe LED aus und rote LED (P4.0) an
 - Nach einer Pause gelbe LED (P4.1) zur roten LED (P4.0) dazuschalten
 - Dann zeitverzögert nur die grüne LED (P4.2) einschalten
 - Nach einer weiteren Pause alle LEDs ausschalten
 - Erst danach mit einer größeren Wartezeit die Taste wieder abfragen

```
#define SLEEP QUANTUM 10000
1
   #define SLEEP(n) do { /* SLEEP n Sekunden */
3
        long time = n * 100000; /* wait() sleeps 10*n microseconds */ \
        while(time > SLEEP QUANTUM) { \
            wait (SLEEP QUANTUM);
5
            time -= SLEEP QUANTUM; \
6
7
        wait(time); \
8
9
   } while (0)
10
11
   LED OFF(LED ROT | LED GELB | LED GRUEN);
12
   //===Hier\ die\ Endlosschleife\ quasi\ das\ Betriebssystem======
        while(1){
13
14
            while (!(P1IN & TASTE LINKS)) {
                ; // Cycles verschwenden FTW
15
16
             // Wenn die Taste gedrueckt wird
17
18
            LED ON(LED GELB);
19
            SLEEP(1);
20
            LED OFF(LED GELB);
21
            LED ON(LED ROT);
22
            SLEEP(2);
            LED ON(LED GELB);
23
24
            SLEEP(3);
25
            LED OFF(LED ROT | LED GELB);
26
            LED ON(LED GRUEN);
27
            SLEEP(4);
28
            LED OFF(LED GRUEN);
```

1.4 Tastenstatus Abfrage

1.4.1 Entwickeln Sie ein Programm das die Tastenbetätigungen auswertet und folgender Funktionsbeschreibung entspricht:

- Eine unsigned char Variable soll als Basis für diese Aufgabe genutzt werden
- Jede Tastenbetätigung der rechten Taste (P1.1), soll diese Variabel um eins inkrementieren
- Jede Betätigung der linken Taste (P1.0), soll diese Variable um eins dekrementieren
- Der Zahlenwert der Variablen soll als Dezimal- und Hexadezimalzahl auf dem LCD-Display dargestellt werden.
- Werden beide Tasten gleichzeitig gedrückt, wird die Variable auf Null gesetz

```
unsigned char wert = 0;
    char string [256];
    int update = 1;
 3
     //===Hier\ die\ Endlosschleife\ quasi\ das\ Betriebssystem=
 5
 6
         while(1){
 7
 8
              // merke welche Taste(n) gedrueckt wurden
 9
              int waitfor = 0;
10
11
              switch (P1IN) {
12
                    \begin{tabular}{ll} // & beide & Tasten & gedrueckt \\ {\bf case} & {\tt TASTE\_LINKS} & | & {\tt TASTE\_RECHTS}: \\ \end{tabular} 
13
14
                        waitfor = TASTE_LINKS | TASTE_RECHTS;
15
                        wert = 0;
16
                        update = 1;
17
18
                        break;
19
                   // linke Taste gedrueckt
20
21
                   case TASTE LINKS:
22
                        waitfor = TASTE LINKS;
23
                        wert --;
^{24}
                        update = 1;
25
                        break;
26
                   // rechte Taste gedrueckt
27
                   case TASTE RECHTS:
^{28}
29
                        waitfor = TASTE RECHTS;
30
                        wert++;
31
                        update = 1;
32
                        break;
33
34
              if (!update) // Zeichnen ist teuer
35
36
                   continue;
37
38
              // Ausgabe auf dem Display
              sprintf(string, "DEC_%03d\nHEX_%03x", wert, wert);
39
              \verb|lcd_clear(WHITE)|; // Grafikspeicher auf dem MSP430 löschen|
40
              lcd string (BLACK, 15, 25, string); // Textausgabe
41
              \verb|lcd_paint()|; // Grafikspeicher auf das LCD Display ausgeben|
42
43
              update = 0;
44
              // Warten, bis die Taste losgelassen wurde
45
46
              if (waitfor) {
                   while (P1IN & waitfor) {
47
48
49
```

1.5 Touchscreen als Taste

- 1.5.1 Stellen Sie die Anzahl der Touchscreen (TS) Berührungen auf dem LCD-Display dar. Aktualisieren Sie diese bei jeder Touchscreen Berührung. Realisieren Sie dazu folgende Funktionalität:
 - solange linke Taste gedrückt \rightarrow LED (P4.2) an,
 - wenn dabei dabei TS getippt \rightarrow Anzahl um eins erniedrigen solange rechte Taste gedrückt \rightarrow LED (P4.0) an, wenn dabei TS getippt \rightarrow Anzahl um eins erhöhen
 - wenn keine Taste gedrückt \rightarrow LED (P4.1) an, wenn dabei TS getippt \rightarrow LED (P4.1) toggeln

```
print value();
1
3
    //===Hier die Endlosschleife quasi das Betriebssystem==
       while (1) {
4
5
           LED ON(LED GELB);
6
7
            while(P1IN & TASTE LINKS) {
8
9
               LED OFF(LED GELB);
               LED ON(LED GRUEN)
10
                if (!(P1IN & BIT_YM)) {
11
12
                    wert --;
                    print_value();
13
                    while (!(P1IN & BIT YM)) {
14
15
16
                }
17
18
           LED OFF(LED GRUEN);
19
20
           LED ON(LED GELB);
21
            while (P1IN & TASTE RECHTS) {
^{22}
               LED OFF(LED GELB);
23
24
               LED ON(LED ROT);
                if (!(P1IN & BIT_YM)) {
25
26
                    wert++;
27
                    print value();
28
                    while (!(P1IN & BIT YM)) {
29
30
31
32
           LED OFF(LED_ROT);
33
34
            if (!(P1IN & BIT YM)) {
35
               LED TOGGLE(LED GELB);
36
                while(!(P1IN & BIT YM)) {
37
38
39
40
              Ende der Endlosschleife
            // Ende Main
41
        ==\!\!Ende\ des\ Hauptprogramms===
42
43
   void print value(void)
44
45
           char string [256];
            sprintf(string, "DEC_%03d\nHEX_%03x", wert, wert);
46
            47
48
                                // Grafikspeicher auf das LCD Display ausgeben
49
            lcd paint();
50
```