# 酒倉AGFシステム(ハンディアプリ) 操作マニュアル

プロジェクト名	酒倉AGFプロジェクト	
システム名	酒倉AGFシステム	
機能名	ハンディアプリ	
版数	1.1	

No.	項目	添付	作成者	補足説明
1	変更履歴	0	東山)牧内	
2	操作手順	0	東山)牧内	

# 酒倉AGFシステム ハンディアプリ 更新日 変更履歴 2024/5/31 担当者 変更内容 変更日 新規作成 0.1 2023/4/23 東山)牧内 1.0 2024/4/23 東山)牧内 初版 2024/5/31 東山)牧内 操作手順(AGF指示)にレーンリセット忘れ対策画面を追加 1.1

# 操作手順(メインメニュー)

更新日 2024/4/23

1. メインメニュー画面の「AGF指示」を選択します。



# 操作手順(AGF指示)

更新日 2024/5/31

1. 荷取りQRコードをスキャンします。





## 操作手順(AGF指示)

更新日 2024/5/31

2. スキャン数と読み取った荷取りSTの情報が表示されます。 出荷かんばんのQRコードを読み取ります。





## 操作手順(AGF指示)

更新日 2024/5/31

3. スキャン数と読み取った出荷かんばんの情報が表示されます。 出荷レーンQRを読み取ります。




名東 出荷レーン: G 段積み

# 操作手順(AGF指示)

更新日 2024/5/31

4. レーン番地を確認するポップアップが表示されます。 OKをクリックするとAGFにデータを送信し、初期画面に戻ります。





## 操作手順(AGF指示)

更新日 2024/5/31

5. エラーになってしまった場合でも、そのままQRコードを読み取ることができます。





## 操作手順(AGF指示)

更新日 2024/5/31

6. 戻るボタンをクリクすると、メインメニュー画面に戻ります。





# 操作手順(AGF指示)

更新日 2024/5/31

7. レーンリセット忘れ対策:最後に出荷レーンに荷物が設置されてから2時間後、再度その出荷レーンへ指示を出そうとすると「Warning(注意)」が表示されます。 「はい」を選択すると、そのまま指示を送信できます。

「いいえ」を選択すると、前の画面に戻ります。



# 操作手順(AGF指示)

更新日 2024/5/31

補足:ORコードを読み込むと画面左にクリップボードが表示されますが、Android13バージョンによる仕様のため、触れずに操作を続けてください。

