Maszyny robocze - ruch (motion)


Podnoszenie, opuszczenie – praca wciągarki - procesy produkcyjne – o regulowanej prędkości, opory czynne i bierne

Aby opracować sterowanie dźwigiem należy dobrze znać funkcjonowanie poszczególnych mechanizmów. Przykład – wciągarka żurawia budowlanego



Czy można zastosować hamowanie z odzyskiem energii???

opory czynne występują przy zmianie energii potencjalnej



 $W_p = M_p g h$ – energia potencjalna - zmiana h

Przykład oporów czynnych – ruch jednostajny wciągarki przemysłowej

Opory ruchu liniowego przy podnoszeniu masy M_p :

Siła
$$F = M_p g$$

|Moment oporowy| = |moment napędowy| $(T_d + T_l = 0)$

Moment oporowy na wale wirującego silnika:

$$T = F r = M_p g r$$

Moc w ruchu liniowym


$$P = F V = M_p g V$$

Moc w ruchu wirowym

$$P = T\omega = M_p gr \omega$$

Opory czynne Siła, Moment, moc w stanie ustalonym wciągarki?

CHARAKTERYSTYKA MECHANICZNA $T = f(\omega)$ (stany ustalone)



(prędkość ruchu)


Charakterystyka mechaniczna maszyny roboczej: to zależność siły (momentu) od prędkości


Ruch jednostajny wciągarki przemysłowej

Siła oporów $F = M_p g$

Moment oporowy: $T = F r = M_p g r$

W tym przypadku siła i moment nie zależą od prędkości i dla stałych wartości M_p, g, r






Uproszczona charakterystyka mechaniczna wciągarki (mechanizmu podnoszenia)

- uwzględnienie straty tarcia (hamowanie "bierne")

Maszyny robocze - opory czynne - moc oporów

opory czynne występują przy zmianie energii potencjalnej



Ruch jednostajny wciągarki przemysłowej

Podnoszenie masy M_p - powiększanie energii potencjalnej - praca silnikowa – zamiana energii dostarczanej przez silnik na energię potencjalną:

Umowa: moc dostarczana do maszyny roboczej dla powiększenia energii potencjalnej jest mocą dodatnią

Podnoszenie - Moc w ruchu liniowym

$$P = F V = M_p g V > 0$$

Podnoszenie - Moc w ruchu wirowym

$$P = T\omega = M_p g r \omega > 0$$

CHARAKTERYSTYKA MECHANICZNA





KIERUNEK

RUCHU


v = const

(prędkość ruchu)

Moment oporowy: $T = F r = M_p g r$

Moc w ruchu liniowym: $P = F V = M_p g V$


Moc w ruchu wirowym: $P = T\omega = M_p gr \omega$



Uproszczona (wyidealizowana) charakterystyka mechaniczna

Maszyny robocze - opory bierne

opory bierne, występujące przy zmianie energii kinetycznej, to siły inercyjne $W_k = M_p V^2 / 2 + J \omega^2 / 2$



dla
$$M_p$$
 = const, J = const

Opory bierne ruchu liniowego masy M_p -

$$SIŁA F = M_p (dV/dt)$$

Opory bierne ruchu wirowego masy o momencie bezwładności *J*

Moment
$$T = J (d_{\omega}/dt)$$

Moc dla pokonania biernych oporów ruchu


$$P = M_p V (dV/dt) + J \omega (d\omega/dt)$$

Umowa: gdy dostarczana moc powiększa energię kinetyczną masy to jest to moc dodatnia – (praca silnikowa napędu)

gdy moc zmniejsza energię kinetyczną masy to jest to moc ujemna – (np. praca hamowania generatorowego napędu)

03-

Charakterystyki mechaniczne i moc - a układ zasilania wciągarki



Przykład obliczenia maksymalnej mocy wciągarki

$$P_t = M_p g V + M_p V (dV/dt) + J\omega (d\omega/dt)$$

Dane

$$M_p = 1000 kg$$
, $V = 3m/s$, $dv/dt = 1m/s^2$, $J = 0.5 kgm^2$, $\omega = 100 rad/s$ $d\omega/dt = 10 rad/s$


$$P_t = 1000 \cdot 9.81 \cdot 3 + 1000 \cdot 3 \cdot 1 + 0.5 \cdot 100 \cdot 10 = 29 \, 430 + 3000 + 500 = 32 \, 930 \, W$$

Główna moc jest wymagana przez obciążenie oporami czynnymi!!! (niewielka bezwładność elementów wirujących)

Identyfikowano układ o niewielkich przyspieszeniach i niewielkim momencie bezwładności

Wyznacz moc oporów wciągarki?

Maszyny robocze - redukcja oporów czynnych



Opory czynne ruchu

$$F = (M_{p2} - M_{p1}) g$$

Opory bierne ruchu liniowego mas -

$$F = (M_{p2} + M_{p1}) dV/dt$$


opory ruchu wirowego masy o momencie bezwładności *J*

$$T = J (d \omega / dt)$$

Opory czynne i bierne - moc

$$P = (M_{p2} - M_{p1}) g V + (M_{p2} + M_{p1}) V (dV/dt) +$$


$$J\omega (d\omega/dt)$$



Dźwig osobowy z przeciwwagą

(Nowoczesny niewielki silnik jest umieszczony na dachu kabiny lub w szybie)

Moc dźwigu – przykład obliczeń



Kabina M_{p1} =1000kg, Przeciwwaga M_{p2} =1200kg, V=3m/s, $dv/dt=1m/s^2$, $J=0.5~kgm^2$, ω =100rad/s , $d\omega/dt=10$ rad/s²

$$P = (M_{p1} - M_{p2}) g V + (M_{p2} + M_{p1}) V (dV/dt) + J \omega (d\omega/dt)$$

Kabina pusta podnoszenie

$$P = (1000 - 1200)9.81 \cdot 3 + (1200 + 1000) \cdot 3 \cdot 1 + 0.5 \cdot 100 \cdot 10 = -5886 + 6600 + 500 = 1214$$
 W

Pasażerowie w kabinie 250 kg podnoszenie

$$P = (1250 - 1200) \cdot 9.81 \ 3 + (1200 + 1250) \ 3 \cdot 1 + 0.5 \ 100 \cdot 10 = 1471 + 7350 + 500 = 7851W$$

Konstrukcja bez przeciwwagi ładunkiem 250kg

$$P = 1250 \cdot 9.81 \cdot 3 + 1250 \cdot 3 \cdot 1 + 0.5 \cdot 100 \cdot 10 = 36 \cdot 787 + 3750 + 500 = 41 \cdot 037$$
 W

Maszyny robocze - Zaawansowane techniki dźwigów osobowych

Zaawansowane techniki w zakresie:

inteligentnego sterowania ruchem dźwigów osobowych


czyli dowóz największej liczby pasażerów w najkrótszym czasie –

wymaganie dużej szybkości ruchu kabiny z uwzględnieniem intensywnego hamowania z kontrolą zrywu – (komfort jazdy jest wymuszony przez wrażliwość człowieka)

i krótkiego czasu poziomowania

Czas przejazdu dźwigu zależy od rodzaju napędu i systemu sterowania

Idealizowany ruch kabiny dźwigu osobowego




Łagodny start t_1 - t_2 (ograniczenie zrywu da/dt, a = dV/dt), t_2 - t_3 przyspieszenie stałe t_3 - t_4 łagodne zmniejszanie przyspieszenia

Szybki przejazd t_4 - t_5 , początek hamowania – łagodny wzrost przyspieszenia ujemnego t_5 - t_6 , t_6 - t_7 hamowanie ze stałym opóźnieniem

Łagodne zmniejszanie hamowania i zatrzymanie t₇-t₈ z bardzo dokładnym poziomowaniem kabiny

Schemat sterowania dźwigiem

380/220V 50Hz




Układy napędowe dźwigu

1. Silnik indukcyjny załączany bezpośrednio do sieci.

Prosty układ bez aktywnej kontroli stanów przejściowych (historia techniki)

$$d\omega(t)/dt = [T_d(t) + T_I(t)]/J_{to}$$

$$J_{to} = J_{motor} + J_{flywheel}$$



Dodatkowe koło zamachowe ogranicza przyspieszenia (komfort jazdy)

Ze względu na duży moment bezwładności koła magazynowana jest
duża ilość energii


$$W_k = M_{pc} V^2 / 2 + J_{to} \omega^2 / 2$$

Gdzie "podziewa" się energia ruchomych elementów gdy kabina się zatrzymuje?

Układy napędowe dźwigu


 Silnik indukcyjny załączany bezpośrednio do sieci.

Prosty układ bez aktywnej kontroli stanów przejściowych – ograniczenie przyspieszeń metodą dużego momentu bezwładności (historia techniki)



$$d\omega(t)/dt = [T_d(t) + T_I(t)]/J_{to}$$

$$J_{to} = J_{motor} + J_{flywheel}$$



Duży moment bezwładności wydłuża czas rozruchu

- duży prąd w długim czasie
- specjalna konstrukcja silnika

Wykorzystanie klatkowego silnika indukcyjnego dwubiegowego do napędu dźwigu osobowego:


Silnik posiada 2 biegi:

Bieg wolny: połączenie uzwojeń realizujące dużą liczbę biegunów Bieg szybki połączenie uzwojeń stojana realizujące małą liczbę biegunów

n = (f 60) /(p/2) Prędkość obrotowa silnika f – częstotliwość napięcia zasilającego stojan P –liczba biegunów

W epoce mechanizacji silnik dwubiegowy wykorzystano do napędu dźwigów osobowych w wysokich budynkach np. 11 pięter

2. Zastosowanie silnika indukcyjnego dwubiegowego w napędzie dźwigu osobowego (Historia techniki? – do dziś w eksploatacji!)



t₆-t₇ hamowanie mechaniczne

"Specjalny tani" silnik dwubiegowy




Dodatkowekołozamachowe"regulatordynamiki"

Wielki moment bezwładności dla zmniejszenia przyspieszenia – Długi rozruch – z dużym prądem – duże straty – budowa silnika przystosowana do wielkich strat energii


(tysiące domów w Polsce jest wyposażonych w dźwigi osobowe za takim silnikiem dwubiegowym!!! 5 krotnie większa masa)

3. Napęd dźwigu silnikiem prądu zmiennego sterowany przekształtnikiem tranzystorowym



Przekształtnik z pośrednim obwodem napięcia stałego hamowanie generatorowe, bez zwrotu energii do źródła (sieci) – wytracanie energii na rezystorze R_{bc} – układ odporny na zakłócenia w sieci – np. krótkie zaniki napięcia Kontrolowane hamowanie generatorowe daje możliwość dokładnego poziomowania a zwykle sumaryczne straty energii spowodowane brakiem zwrotu do sieci są niewielkie

3. Nowoczesny napęd dźwigu silnikiem prądu zmiennego sterowany przekształtnikiem tranzystorowym



 $t_1 - t_4 - t_5$ programowany start i przejazd $t_5 - t_8$ w pełni kontrolowane hamowanie generatorowe i łagodne zatrzymanie

