



MATERIAŁY DO WYKŁADU Z NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO Wykład IV – Komponenty układów napędowych

PROWADZĄCY DR HAB. INŻ. GRZEGORZ IWAŃSKI


IWANSKIG@ISEP.PW.EDU.PL







CZUJNIKI PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ



Prądnica tachometryczna prądu stałego

Napięcie wytwarzane na zaciskach jest zależne od prędkości obrotowej

Na liniowość charakterystyki ma wpływ wartość rezystancji obciążenia


$$U = \frac{E}{1 + \frac{R_{tc}}{R_{ob}}}$$







CZUJNIKI PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ



Prądnica tachometryczna prądu przemiennego - indukcyjna


Napięcie przemienne *e* (siła elektromotoryczna rotacji) wytwarzane w uzwojeniu roboczym ma tę samą częstotliwość co napięcie zasilania uzwojenia wzbudzenia, ale wartość proporcjonalną do prędkości obrotowej







CZUJNIKI PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ



Prądnica tachometryczna prądu przemiennego – indukcyjna


Napięcie wyjściowe prądnicy tachometrycznej zależy od prędkości obrotowej oraz wartości i charakteru obciążenia







CZUJNIKI PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ



Prądnica tachometryczna prądu przemiennego - synchroniczna

Zarówno amplituda jak i częstotliwość napięcia wyjściowego prądnicy tachometrycznej zależy od prędkości obrotowej. Amplituda dodatkowo od wartości i charakteru obciążenia







CZUJNIKI PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ

Problemy z prądnicami tachometrycznymi:

Prądnica DC – szczotki i komutatory – ścieranie i konieczność wymiany.

Prądnice AC – bezszczotkowe, ale problem z identyfikacją kierunku prędkości.

Prądnice AC synchroniczne – problem przy pomiarach niskich prędkości ze względu na niską częstotliwość indukowanego napięcia.

W układach napędów przekształtnikowych najczęściej identyfikuje się


prędkość na podstawie zmiany położenia w czasie, tj. na podstawie wskazań czujników położenia kątowego wału – enkoderów absolutnych i inkrementalnych lub rezolwerów.








CZUJNIKI POŁOŻENIA KĄTOWEGO - REZOLWERY



Schematy rezolwera w wersji ze szczotkami i pierścieniami ślizgowymi oraz w wersji brushless










CZUJNIKI POŁOŻENIA KĄTOWEGO - REZOLWERY



Sygnały wejściowy i wyjściowe rezolwera

Sygnał wejściowy jest sygnałem sinusoidalnym o częstotliwości kilku kHz (np. 2kHz)
Sygnały wyjściowe są sygnałami o częstotliwości sygnału wejściowego zmodulowane wartością kąta położenia mechanicznego

Otrzymanie czystych sygnałów $sin(\theta_m)$ i $cos(\theta_m)$ wymaga demodulacji (odfiltrowania)








predkosc

CZUJNIKI POŁOŻENIA KĄTOWEGO - REZOLWERY











CZUJNIKI POŁOŻENIA KĄTOWEGO – ENKODER INKREMENTALNY






Sygnały impulsowe AB służą do określenia zmiany położenia i szybkości zmiany położenia. Indeks Z służy do określenia położenia bazowego (zerowego) – istotne w niektórych typach maszyn









CZUJNIKI POŁOŻENIA KĄTOWEGO – ENKODER ABSOLUTNY





Tarcza z kodem dwójkowym



Informacja o kącie absolutnym jest pamiętana w przypadku zaniku napięcia zasilania. W niektórych układach automatyki przemysłowej może


mieć to znaczenie.







OBLICZANIE PRĘDKOŚCI NA PODSTAWIE ZMIAN KĄTA



Prędkość wyliczana ze wzoru

$$\omega_m = \frac{d\theta}{dt}$$

zawiera piki powstające przy resecie wartości kąta. Wartość średnia prędkości wyznaczona w ten sposób jest równa zero


Te piki należy pominąć przy wyznaczaniu wartości prędkości.







CZUJNIKI POMIAROWE PRĄDU



Miernik prądu – urządzenie pomiarowe służące do wskazania wartości prądu (najczęściej wartości skutecznej), np. amperomierz


Czujnik prądu – urządzenie pomiarowe służące do wytworzenia sygnału analogowego niskonapięciowego lub słaboprądowego, lub sygnału cyfrowego do dalszego wykorzystania w obwodach sterowania







CZUJNIKI POMIAROWE PRĄDU – POMIAR Z BOCZNIKIEM




W układach małej mocy straty na boczniku są niewielkie i można zastosować te metode. Jeśli bocznik nie jest podpięty do masy układu może być wymagana separacja galwaniczna.







CZUJNIKI POMIAROWE PRĄDU – PRZEKŁADNIK PRĄDOWY



Przekładnik prądowy jest transformatorem o dużej liczbie zwojów strony wtórnej, pracującym w stanie zwarcia lub pod obciążeniem o niewielkiej rezystancji. Spadek napięcia na rezystorze jest miarą prądu. Szeroki zakres częstotliwości. Wyjście prądowe odporne na zakłócenia.


Nie przenosi składowej stałej a więc nie nadaje się do sterowania w układach, w których pod wpływem pracy układu może powstać składowa stała.








CZUJNIKI POMIAROWE PRĄDU – CZUJNIK HALLA






Układy pomiarowe z czujnikiem Halla i zintegrowanym wzmacniaczem najczęściej zasilane napięciem unipolarnym dają sygnał wyjściowy z offsetem dla zerowego prądu. Wyjście napięciowe jest dość podatne na zakłócenia. Trzeba mieć duże doświadczenie w projektowaniu układów przekształtnikowych i obwodów drukowanych przy stosowaniu takich układów w większych mocach







CZUJNIKI POMIAROWE PRĄDU – CZUJNIK HALLA Z PĘTLĄ



Dopasowanie rezystora pomiarowego według dokumentacji np. LA-55P http://www.lem.com/docs/products/la_55-p_e.pdf




Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny - ISEP ZAKŁAD NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO





POMIAR NAPIĘCIA DC



Pomiar napięcia na dzielnikach rezystancyjnych. Separację uzyskuje się przez zastosowanie optoizolatorów w torze pomiarowym. Metoda tania. W układach pomiarowych napięcia stosuje się również przetworniki napięcia pracujące na podobnej zasadzie jak układy pomiaru prądu z czujnikiem Halla i pętlą sprzężenia








KOMPONENTY OBWODU MOCY - MODUŁY TRANZYSTOROWE



600V, 75A, single switch TO-247





Politechnika Warszawska
Wydział Elektryczny - ISEP
ZAKŁAD NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO






KOMPONENTY OBWODU MOCY – STEROWNIKI MODUŁÓW



Sterownik (driver) półmostka:
Wbudowany deadtime
Izolacja galwaniczna
Zabezpieczenie nadprądowe











KOMPONENTY OBWODU MOCY – OBWÓD DC









Materiały do Wykładu z Napędu Elektrycznego Wykład IV – Komponenty układów napędowych

PROWADZĄCY
DR HAB. INŻ. GRZEGORZ IWAŃSKI

IWANSKIG@ISEP.PW.EDU.PL