FICHE ENTRETIEN

VIDANGE DE L'HUILE MOTEUR



Rejoindre la discussion



C'est quoi?

Remplacer l'huile usagée du moteur par de l'huile neuve pour assurer sa lubrification et son bon fonctionnement

Pourquoi?

Limite l'usure, maintient la performance et évite les pannes

Quand?

1 / an ou toutes 100 h de navigation. Toujours vidanger à chaud après une sortie

Étapes détaillées

- Faire chauffer moteur puis couper
- Placer bac, ouvrir bouchon, connecter pompe
- Vidanger l'huile usée complètement
- Remplacer le filtre à huile + joint
- Remplir d'huile neuve avec entonnoir
- Vérifier niveau et absence de fuites

Conseils pratiques

Contrôler et remplacer le joint du bouchon si usé

Risques

- Huile dégradée = lubrification insuffisante
- Surchauffe et usure accélérée
- Casse moteur possible : réparations coûteuses



30 à 60 minutes selon accès moteur



- Clé à filtre
- Bac de vidange
- Pompe ou kit de vidange
- Entonnoir
- Chiffons absorbants
- Gants de protection



~ 50 €



100 h de navigation



Facile à moyen

Conseils tributribord

- Cutiliser uniquement de l'huile certifiée FC-W
- Toujours vidanger à chaud et changer le filtre
- Huile usagée = déchetterie, jamais rejetée à

O tributribord