

Linux 设备驱动开发

www.farsight.com.cn



今天的内容

- ❖ Linux 设备驱动的现状
- ❖ 从 non-os 驱动到 Linux 驱动
- ❖ 内核设施
 - ▶ 自旋锁、信号量、互斥量、完成量
 - ▶ 异步通知、信号
 - > 阻塞与非阻塞
 - ▶ 内存与 I/O 操作, DMA
 - ▶ 中断, top half/bottom half
- ❖ 字符设备驱动
- ❖ 复杂设备驱动的框架
 - ▶ LCD 设备 FRAMEBUFFER
 - ► FLASH 设备 MTD
 - ► TTY 设备
 - > 块设备
- ❖ 用户空间的设备驱动
- ❖ 设备驱动开发流程
 - ▶ 开发环境建设
 - > 调试手段
 - > 用户空间测试
- ❖ 设备驱动的学习方法





Linux 设备驱动的现状

- ❖高需求
- ▶ Linux 内核的绝大多数代码为设备驱动
- > 新设备、新芯片、新驱动的需求
- ❖高门槛
- > 涉及到大量硬件操作
- 涉及到内核基础知识
- 涉及到并发控制与同步
- > 复杂的软件结构框架
- ❖高回报





从 non-os 驱动到 Linux 驱动

- ❖ non-os 驱动
- ▶ 単刀直入


简单

直接提供 API

- ❖ Linux 驱动
- ▶ 兵团战役

复杂

间接提供 API









- 并发和竞态:
- ➤ 对称多处理器 (SMP)的多个 CPU
- ▶ 单 CPU 内进程与抢占它的进程
- ▶ 中断(硬中断、软中断、 Tasklet 、底半部)与进程之间
- 处理思路:

lock() // 锁定, 拿虎符

. . .

critical section // 临界区,调动军队

. . .

unlock() // 解锁定, 归还虎符

- 常用方法:
- > 中断屏蔽
- ▶ 原子操作
- ▶ 自旋锁
- ▶ 信号量
- > 互斥体





原子变量

接口

- 整型原子操作
- · void atomic_set(atomic_t *v, int i); // 设置原子变量的值为 i
- · atomic_t v = ATOMIC_INIT(0); // 定义原子变量 v 并初始化为 0
- 『 获取原子变量的值
- atomic read(atomic t *v); // 返回原子变量的值
- · void atomic_add(int i, atomic_t *v); // 原子变量增加 i
- · void atomic_sub(int i, atomic_t *v); // 原子变量减少 i
- 肾 原子变量自增/自减
- · void atomic_inc(atomic_t *v); // 原子变量增加 1
- · void atomic_dec(atomic_t *v); // 原子变量减少 1
- **b** 操作并测试
- int atomic_inc_and_test(atomic_t *v);
- int atomic_dec_and_test(atomic_t *v);
- int atomic_sub_and_test(int i, atomic_t *v);
- · [操作并返回
- *int atomic_add_return(int i, atomic_t *v);*
- int atomic_sub_return(int i, atomic_t *v);
- int atomic_inc_return(atomic_t *v);
- int atomic_dec_return(atomic_t *v);
- 位原子操作
- 位置/清除/反转位
- void set bit(nr, void *addr);
- void clear bit(nr, void *addr);
- void change_bit(nr, void *addr);
- 🛭 测试位
- test bit(nr, void *addr);
- · **n** 测试并操作位
- int test_and_set_bit(nr, void *addr);
- int test_and_clear_bit(nr, void *addr);
- int test_and_change_bit(nr, void *addr);






自旋锁_VS_信号量

- 自旋锁:
- ▶ 忙等待,无调度开销
- ▶ 进程抢占被禁止
- ▶ 锁定期间不能睡觉
- spinlock_t lock;
- spin_lock_init(&lock);
- · spin_lock (&lock); // 获取自旋锁, 保护临界区
- · ...// 临界区
- · spin_unlock (&lock); // 解锁
- 信号量
- ▶ 拿不到就切换进程,有调度开销
- 锁定期间可以睡觉,不用于中断上下文
- // 定义信号量
- DECLARE_MUTEX(mount_sem);
- · down(&mount_sem);// 获取信号量,保护临界区
- . .
- · critical section // 临界区
- ...
- · up(&mount_sem);// 释放信号量






设备访问方式









- 等待队列: 进程等待被唤醒的一种机制
- 阻塞与非阻塞使用模板

```
1 static ssize_t xxx_write(struct file *file, const char *buffer, size_t count,
2 loff_t *ppos)
3 {
   DECLARE_WAITQUEUE(wait, current); // 定义等待队列
   add_wait_queue(&xxx_wait, &wait); // 添加等待队列
8 ret = count;
9 /* 等待设备缓冲区可写 */
10 do
11 {
    avail = device_writable(...);
    if (avail < 0)
     __set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);// 改变进程状态
14
15
16
    if (avail < 0)
17
     if (file->f_flags &O_NONBLOCK) // 非阻塞
18
19
20
      if (!ret)
       ret = -EAGAIN;
21
22
       goto out;
23
     schedule(); // 调度其他进程执行
24
     if (signal_pending(current))// 如果是因为信号唤醒
25
26
27
      if (!ret)
       ret = - ERESTARTSYS;
28
29
       goto out;
30
31
32 \} while (avail < 0);
33
34 /* 写设备缓冲区 */
35 device_write(...)
36 out:
37 remove_wait_queue(&xxx_wait, &wait);// 将等待队列移出等待队列头
38 set_current_state(TASK_RUNNING);// 设置进程状态为 TASK_RUNNING
39 return ret;
40 }
```






<u>polling</u>

```
驱动中 POLL 模板
1 static unsigned int xxx_poll(struct file *filp, poll_table *wait)
2 {
3 unsigned int mask = 0;
   struct xxx_dev *dev = filp->private_data; /* 获得设备结构体指针*/
6 ...
8 poll_wait(filp, &dev->wait, wait);
9
10 if (...)// 可读
11 {
12 mask |= POLLIN | POLLRDNORM; /* 标示数据可获得 */
13 }
15 if (...)// 可写
16 {
17 mask |= POLLOUT | POLLWRNORM; /* 标示数据可写入 */
18 }
19
20 ...
21 return mask;
22 }
用户空间 POLL 模板
fd_set fds;
FD\_ZERO(\&fds);
FD\_SET(fd, \&fds);
select(fd + 1, &rfds, &wfds, NULL, NULL);
if (FD_ISSET(fd, &fds))
      printf("Poll monitor:can be access\n");
```






- ❖ 信号:软件意义上的"中断"
- 驱动发出信号
- kill_fasync(&dev->async_queue, SIGIO, POLL_IN);
- 用户空间应用程序处理信号
- 24 signal(SIGIO, input_handler);
- 25 fcntl(STDIN_FILENO, F_SETOWN, getpid());
- 26 oflags = fcntl(STDIN_FILENO, F_GETFL);
- 27 fcntl(STDIN_FILENO, F_SETFL, oflags | FASYNC);
- 8 void input_handler(int num)
- 9 { ...
- 14 len = read(STDIN_FILENO, &data, MAX_LEN);







❖ 两个半部




- ❖ 机制
- tasklet
- · 工作队列
- · 1 /* 定义 tasklet 和底半部函数并关联 */
- void xxx_do_tasklet(unsigned long);
- 3 DECLARE_TASKLET(xxx_tasklet, xxx_do_tasklet, 0);4
- 5 /* 中断处理底半部 */
- 6 void xxx_do_tasklet(unsigned long)
- · 7 {...
- 9 }
- 11 /* 中断处理顶半部 */
- 12 irqreturn_t xxx_interrupt(int irq, void *dev_id, struct pt_regs *regs)
- 13 { ...
- tasklet_schedule(&xxx_tasklet);
- · 16 ...}





内存与 I / O 访问

- ❖ 内存空间与 I / O 空间
- ❖ Linux 内核地址空间




- ❖ 内存申请
- kmalloc,get_free_pages: 物理连续,线性映射
- > vmalloc: 物理非连续,非线性映射
- ❖ 物理/虚拟地址映射
- 静态映射
- ioremap, ioremap_nocache
- ❖ mmap:映射到用户空间





DMA

❖ cache 一致性问题




- ❖ 内存地址/总线地址
- **❖** DMA 缓冲区
- 一致性缓冲区
- void * dma_alloc_coherent(struct device *dev, size_t size, dma_addr_t *handle, gfp_t gfp);
- void dma_free_coherent(struct device *dev, size_t size, void *cpu_addr, dma_addr_t handle);
- 流式 DMA 映射
- dma_addr_t dma_map_single(struct device *dev, void *buffer, size_t size, enum dma_data_direction direction);
- void dma_unmap_single(struct device *dev, dma_addr_t dma_addr, size_t size,enum dma_data_direction direction);





字符设备驱动

❖ 结构



file_operations


- 1 struct file_operations xxx_fops =
- 2 {
- 3 .owner = THIS_MODULE,
- 4 .read = xxx_read ,
- 5 .write = xxx_write,
- 6 $.ioctl = xxx_ioctl$,
- 7 ...
- · 8 };





复杂设备驱动

- ❖ 复杂设备驱动的 framework
- > 层次化
- **结构化**
- 上层不依赖于具体硬件,下层与硬件接口








Framebuffer

- ❖ 从硬件无关到硬件相关:
- file_operations->fb_info->fb_ops
- ❖ 从注册 cdev 到注册 framebuffer









<u>MTD</u>

* 层次结构




❖ 字符/块设备 ->mtd_info->nand_chip






TTY 设备驱动

❖ 层次结构与数据流向








块设备驱动

- ❖ 数据结构
- block_device_operations
- gendisk
- request 与 bio: 表征等待进行的 I/O 请求
- ❖ I/O 请求








用户空间的设备驱动

- ❖ 从用户空间访问内存和 I / O
- ❖ userspace 接口
- User Mode SCSI
- User Mode USB
- User Mode I2C
- UIO:drivers/uio/





开发环境建设







驱动调试

- printk()
- /proc
- oops
- 监视工具
- kcore
- kdb
- kgdb
- 仿真器





/printk

- 最简单,最常用的方法
- → 调整打印级别: # echo 5 > /proc/sys/kernel/printk
- ▶ 使用宏: 通过 make menuconfig 选择是否包含打印信息
- #ifdef CONFIG_XXXDEBUG
- #xxx_debug(fmt,arg...) printk(KERN_DEBUG fmt,##arg)
- #else
- #xxx_debug(fmt,arg...)
- #endif





/proc

- 从用户空间获取内核信息的方法
- 7 ssize_t simple_proc_read(char *page, char **start, off_t off, int count,
- 8 int*eof, void *data)
- 23 ssize_t simple_proc_write(struct file *filp, const char __user *buff, unsigned
- 24 long len, void *data)
- 55 int __init simple_proc_init(void)
- 56 {
- · 57 proc_entry = create_proc_entry("sim_proc", 0666, NULL); // 创建 /proc
- 58 if (proc_entry == NULL)
- 59 {...
- 62 }
- 63 else
- 64 {
- 65 proc_entry->read_proc = simple_proc_read;
- proc_entry->write_proc = simple_proc_write;
- proc_entry->owner = THIS_MODULE;
- 68 }
- · 72 ...}
- 使用方法: cat, echo



华清远见

<u>oops</u>

- 8 static ssize_t oopsexam_write(struct file *filp, const char *buf, size_t len, loff_t
- 9 *off)
- 10 {
- 11 int *p=0;
- · 12 *p = 1; // 故意访问 0 地址
- 13 return len;
- · 14 }

- · Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 00000000
- printing eip:
- · c381a013
- *pde = 00000000
- · Oops: 0002 [#1]
- PREEMPT SMP
- Modules linked in: oops_example
 - CPU: 0
- EIP: 0060:[<c381a013>] Not tainted VLI
- EFLAGS: 00010286 (2.6.15.5)
- EIP is at oopsexam_write+0x4/0x11 [oops_example]
- eax: 00000002 ebx: c2b35480 ecx: 00000000 edx: c381a00f
- esi: 00000002 edi: 080e9408 ebp: c2007fa4 esp: c2007f68
- ds: 007b es: 007b ss: 0068
- Process bash (pid: 2453, threadinfo=c2006000 task=c2021570)
- Stack: c015e036 c2b35480 080e9408 00000002 c2007fa4 00000000 c2b35480 fffffff7
- 080e9408 c2006000 c015e1d1 c2b35480 080e9408 00000002 c2007fa4 00000000
- · 00000000 00000000 00000001 00000002 c0102f9f 00000001 080e9408 00000002
- Call Trace:
- [<c015e036>] vfs_write+0xc5/0x18f
- [<c015e1d1>] sys_write+0x51/0x80
- [<c0102f9f>] sysenter_past_esp+0x54/0x75
- Code: Bad EIP value.





strace

```
4 main()
5 {
6 int fd, num, pos;
  char wr_ch[200] = "This is a test of globalmem";
  char rd_ch[200];
9 // 打开 /dev/globalmem
10 fd = open("/dev/globalmem", O_RDWR, S_IRUSR | S_IWUSR);
11 if (fd !=-1)
12 {
13 // 清除 globalmem
   if(ioctl(fd, MEM\_CLEAR, 0) < 0)
15 {
        printf("ioctl command failed\n");
16
17 }
    // 读 globalmem
    num = read(fd, rd_ch, 200);
    printf("%d bytes read from globalmem\n",num),
21
22 // 写 globalmem
    num = write(fd, wr_ch, strlen(wr_ch));
    printf("%d bytes written into globalmem\n",num);
25
    close(fd);
27 }
```

28 }


```
execve("./globalmem_test", ["./globalmem_test"], [/* 24 vars */]) = 0
                                     = 3 ----- 打开
open("/dev/globalmem", O_RDWR)
的/dev/globalmem 的fd是3
ioctl(3, FIBMAP, 0)
                             =0
                                         ------ 读取到 200 个
read(3, 0xbff17920, 200)
                              =200
write(1, "200 bytes read from globalmem\n", 30200 bytes read from
globalmem
                          ---- 向标准输出设备 (fd 为 1) 写入
) = 30
printf 中的字符串
write(3, "This is a test of globalmem", 27) = 27
write(1, "27 bytes written into globalmem\n", 3227 bytes written into
globalmem
) = 32
```






源代码级调试

- ❖ 目标机"插桩":
- ❖ 打上 kgdb 补丁,这样主机上的 gdb 可与目标机的 kgdb 通过串口或网口通信。



- ❖ 使用仿真器:
- ▶ 仿真器可直接连接目标机的 JTAG/BDM ,这样主机的 gdb 就可以通过与仿真器的通信来控制目标机





用户空间测试

- ❖ 编写用户空间的程序访问设备驱动
- read
- write
- ioctl
- * 做成含测试菜单的程序
- 每一个菜单体现一种功能





设备驱动学习方法


- ❖ 牢固掌握内核编程基础知识
- **并发、同步**
- ▶ 内存与 I / O 访问
- 中断两个半部
- ❖ 理解复杂设备驱动架构的特点
- ❖ 参考同类设备驱动的源代码
- * 动手实践
- ▶ 在 PC 上实践 globalmem 和 globalfifo
- · 在开发板上学习真实设备的驱动
- * 在工作中学习





Linux 设备驱动开发详解

- ❖ 主要出发点:
- 力求用最简单的实例讲解复杂的知识点,以免实例太复杂搅浑读者(驱动理论部分)
- 对 Linux 设备驱动多种复杂设备的框架结构进行了全面的介绍(驱动框架部分)
- 更面向实际的嵌入式工程,讲解开发必备的软硬件基础,及开发手段 (调试与移植部分)
- ▶ 提供讨论与交流平台(华清远见, www.linuxdriver.cn, 数个 QQ 群)







华清远见 Linux 驱动课程

- ❖ 嵌入式 Linux 驱动初级班
- ❖ 通过本课程的学习,学员可以掌握 Linux 下字符设备、块设备、网络设备的驱动程序开发,同时掌握嵌入式 Linux 的系统开发和分析方法。
- ❖ 嵌入式 Linux 驱动开发高级班
- ❖ 本课程以案例教学为主,系统地介绍 Linux 下有关 FrameBuffer、 MMC 卡、 USB 设备的驱动程序开发。
- * 班级规模及环境
- ❖ 为了保证培训效果,增加互动环节,我们坚持小班授课,每期报名人数限 15 人,多余人员安排到下一期进行。人手一套开发板和开发用的PC 主机。





让我们一起讨论!



FAR IGHT



www.farsight.com.cn

谢谢!