
PAD2
PAD1
C8
USB1
L1
IC2
PAD3
SV1
R8
C9
C10
R2
IC1
C7
R9
SV2
C1
LED1
SJ1
SJ2
PS1
C4
C5
C2
R3
C6
R6
R7
LED2