

Prehľad náhradných dielov



Abecedný prehľad náhradných dielov

Číselný prehľad náhradných dielov

www.protherm.sk

Protherm s.r.o. Pplk. Pljušťa 45 909 01 Skalica Slovakia

Tel.: +421-34-6966 101 Fax: +421-34-6966 111 Zákaznícka linka: 034 6966 166

edícia: marec 2009

QF_SLK_2009-v15.qxd 02.04.2009 14:42 Uhr Seite 2

Prehľad náhradných dielov

Obsah	Strana
Poznámky	3
Regionálne servisné strediská	5
Abecedný zoznam ND	6
Číselný zoznam ND	86
Poznámky	
zmena vyhradená	3

QF_SLK_2009-v15.qxd 02.04.2009 14:42 Uhr Seite 4

Protherm s.r.o.

Regionálne servisné strediská

Názov organizácie	Ulica	Mesto	Telefón	Mobil
A - Z PLUS s.r.o.	Krivá 17	KOŠICE	055/6223000	0907/917873
ENERGAS	Kosovo 1	RUŽOMBEROK	044/4326094	
Plynospotrebiče	Kamenárska 5	SPIŠSKÁ NOVÁ VES	053/4413379	0905/507291
TATRAGAS	Jesenského 8	SVIT	052/7756112	0905/262194
GASCENTRUM s.r.o.	Jarmočná 72	STARÁ ĽUBOVŇA	052/4324130	0905/506490
PLYNOSERVIS	Kukorelliho 60	HUMENNÉ	057/7784215	0905/647894
PLYNOSERVISPOBOČKA	Strojárska 590	SNINA	057/7682012	0905/647894
ROVKUR	Masarykova 7	MICHALOVCE	056/6433192	0903/563127
TERMOS	M.R.Štefánika 1805/2	TREBIŠOV	056/6670410	0905/647549
TRIANGEL, s.r.o.	Tomášiková 35	BRATISLAVA	02/49103040	0905/613915
Ľuboš Farkaš-ĽF	Kollárova 6	MODRA		0903/131916
PLYNOSERVIS	K dolnej stanici 3	TRENČÍN	032/6587403	0905/425376
MH CENTRUM	Zelenečská 25	TRNAVA	033/5536991	0905/353586
GAMAPLYN	Železničná 570/8	KRAKOVANY	033/7792322	0905/623302
PLYNOINŠTALÁCIE	M.R.Štefánika 123	VRBOVÉ	033/7792626	
MONTÁŽ TZB	Bočná 30/A	NOVÉ ZÁMKY	035/6416185	0903/328755
REMONTA s.r.o.	SNP 45	ZVOLENSKÁ SLATINA	045/5394895	0905/502130
METAGAS	Puškinova 1529/15	GALANTA	031/7804340	
METAGAS - POBOČKA	Hlavná 681	ŠAĽA	031/7717220	
METAGAS - POBOČKA	Prievozská 38	BRATISLAVA	02/53417088	
METAGAS - POBOČKA	Rázusová 2	NITRA	037/6537001	
METAGAS - POBOČKA	Kamenná 7	ŽILINA	041/7233030	
METAGAS - POBOČKA	Nám.Ľ.Štúra 24	BANSKÁ BYSTRICA	048/4162221	
METAGAS - POBOČKA	Holubyho 12	KOŠICE	055/6783669	
METAGAS - POBOČKA	Mestský majer 2	LEVICE	036/6319145	
METAGAS - POBOČKA	ul.slobody -areál Panachemu	KOMÁRNO	035/7720606	

Popis	Použité v	Číslo ND
Anóda 33x200/MB	zásobník B60Z10, zásobník B60Z17/18	0020027635
Anóda do bojieru 45L	KOZ12(12), KOZ12(24), KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ12(12), KTZ12(24), KTZ17(12), KTZ17(24)	0020027643
Anóda do bojleru 45L, 90L, 100L	KLZ10, KLZ13/14, KOZ10(24), KOZ12(12), KOZ12(24), KTZ10(24), KTZ12(12), KTZ12(24), zásobník B100	0020025274
Anóda TF 26x500	KLZ15	0020048749
Automatika 577 DBC	KKZ10(20), KKZ10(30)	0020027626

5 zmena vyhradená

Abecedný zoznam ND

Popis	Použité v	Číslo ND
Automatika zap.B1055	KLO12	0020027677
Blok KXV15-výstup	Hydro-24KOVLN15, Hydro-KXV15, KOV15(24), KOVLN15(24), KTV15(24)	0020027595
Blok pre bojler-S11 - výstup	Hydro-KXZ12, KOZ12(12), KOZ12(24), KTZ12(12), KTZ12(24)	0020027567
Blok s TÚV-SO3-S15-výstup	Hydro-KXV12, KOV12(24), KTV12(24), KTV12(28)	0020025277
Blok-S40-vstup ZK	BOV15(24), BTV15(24), Hydro-24BXV15	0020025315

Popis	Použité v	Číslo ND
Čerpadlo 12,5°	Hydro-KXO18, Hydro-KXV18, KKO18(28), KKV18(24,28)	0020014171
Čerpadlo NFHUL 15/5-1-CRF-12	BOV15(24), BTV15(24), K11, KKZ10(20), KKZ10(30), KOO15(12), KOO15(24), KOO17(12), KOV15(24), KOVLN15(24), KTO15(12), KTV15(24), KTV15(24)	0020023217
Čerpadlo NFSL/PREMIUM-3-CRF-12	BOV17(24), BTV17(24), KOO17(24), KOV17(24), KOZ17(12), KOZ17(24), KTO17(24), KTV17(24), KTZ17(12), KTZ17(24)	0020027644
Čerpadlo NFSL12/6 HEP-3	KTV17(28)	0020027682
Čerpadlo RS 15/6 3 PR 130 9	INECO	0020025206

8 zmena vyhradená

Abecedný zoznam ND

Popis	Použité v	Číslo ND
Čerpadlo UPS 15-60/130	INECO, K10, KLZ10, KLZ13/14, KLZ15, KLZ16, KOO11(24), KOV10(24), KOV11(24), KOZ10(24), KT011(24), KTV10(24), KTV11(24), KTZ10(24), POV10(24), POV10(24), POV10(24), SOO10, SOO11, SOOR10/11, STOR10	0020025205
Čerpadlo UPS 15-60/130-AO	KTV12(28)	0020025209
Čerpadlo WILO-RSL 15/5-3-PR130	KOO12(12), KOO12(24), KOV12(24), KOZ12(12), KOZ12(24), KTO12(12), KTO12(24), KTV12(24), KTZ12(12), KTZ12(24)	0020025208
Cievka I. FO91 3822	INECO	0020025246
Cievka II.FO91 3823	INECO	0020025247

Popis	Použité v	Číslo ND
Cievka k raut.NOVA 820	PLO10, PLO13, PLO15, PLOS10	0020027522
Cievka k SIT 840,843,845	KLO13, KLO15, KOO15(12), KOO15(24), KOO17(12), KOO17(24), KOV15(24), KOV17(24), KTO15(12), KTO15(24), KTO17(12), KTO17(24), KTV15(24), KTV17(24), KTV17(28)	0020027678
Cievka modulátora	INECO	0020027540
Článok AG levý	KLD13, KLD15, KLDM16, KLZ13/14, KLZ15, KLZ16, PLD13, PLD15	0020025265
Článok AG pravý	KLD13, KLD15, KLDM16, KLZ13/14, KLZ15, KLZ16, PLD13, PLD15	0020025266

10 zmena vyhradená

Abecedný zoznam ND

Popis	Použité v	Číslo ND
Článok AG stredný	KL013, KL015, KL0M16, KLZ13/14, KLZ15, KLZ16, PL013, PL015	0020025267
Článok vým.krajný "Ľ	KLO10, KLOR10/11, KLOS11/12, KLZ10, PL010	0020025260
Článok vým.krajný "Ľ-G1	PLOS10, TLO10, TLO15	0020033941
Článok vým.krajný "P"-G1	PLOS10, TLO10, TLO15	0020033942
Článok vým.krajný "P"s vývodmi	KLO10, KLOR10/11, KLOS11/12, KLZ10, PLO10	0020025261

Popis	Použité v	Číslo ND
Článok vým.stredný "S"	KLO10, KLOR10/11, KLOS11/12, KLZ10, PLO10	0020025262
Článok vým.stredný "S"-G1	PLOS10, TLO10, TLO15	0020033943
Disk tlačný snímača	Hydro-KXV12, Hydro-KXZ12	0020034174
Displej KLZ v13	KLZ13/14, KLZ15	0020027591
Doska 6-8Z pre KTZ, KOZ-v.12	KOZ12(12), KOZ12(24), KTZ12(12), KTZ12(24)	0020025203

12 zmena vyhradená

Abecedný zoznam ND

Popis	Použité v	Číslo ND
Doska displeja	KKO18(28), KKV18(24,28), KOO18(12), KOO18(24), KOV18(24), KTO18(12), KTO18(24), KTV18(24)	0020038356
Doska displeja - J16	KOO17(12), KOO17(24), KOV17(24), KTO17(12), KTO17(24), KTV17(24), KTV17(28)	0020027676
Doska displeja DIS5	KOV12(24), KOZ12(12), KOZ12(24), KTV12(24), KTV12(28), KTZ12(12), KTZ12(24)	0020027500
Doska elektroniky 15-18KW	K10	0020025200
Doska elektroniky 21-24KW	K10	0020025201

Popis	Použité v	Číslo ND
Doska elektroniky 9-12KW	K10	0020027487
Doska interface RYS -servisná	BOVE(23), BTVE(23)	2000801914
Doska LED5 V1.0 pre KXO v.12	KOO12(12), KOO12(24), KTO12(12), KTO12(24), KTO13(24)	0020027501
Doska ovládacia BMU	KKO18(26), KKV18(24,28)	0020037669
Doska ovládacia ELKOT1 V5	K11	0020035599

14 zmena vyhradená

Abecedný zoznam ND

Popis	Použité v	Číslo ND
Doska ovládacia PCB,Panther 18	KOO18(12), KOO18(24), KOV18(24), KTO18(12), KTO18(24), KTV18(24)	0020049268
Doska ploš spoja ST6-10	KLZ13/14, KLZ15	0020025296
Doska plošného spoja MOD 1.3	KLO15, KLOS11/12, PLO13, PLO15	0020027490
Doska riadenia ST6-8	KOV12(24), KTV12(24)	0020025202
Doska riadiaca 24 BXV	BOV15(24), BTV15(24)	0020025308

Popis	Použité v	Číslo ND
Doska riadiaca 24 KXO	KOO15(12), KOO15(24), KTO15(12), KTO15(24)	0020025309
Doska riadiaca 24 KXV	KOV15(24), KTV15(24), STOR10	0020023218
Doska riadiaca 24 KXV17	KOO17(12), KOO17(24), KOV17(24), KTO17(12), KTO17(24), KTV17(24), KTV17(28)	0020027653
Doska riadiaca 28 KXV	KTV12(28)	0020025293
Doska riadiaca 30 KKZ	KKZ10(30)	0020027632

16 zmena vyhradená

Abecedný zoznam ND

Popis	Použité v	Číslo ND
Doska riadiaca SYMSI 7 ATMO	BOV17(24), BOVE(23), KOZ17(12), KOZ17(24)	0020043739
Doska riadiaca SYMSI 7 FAN	BTV17(24), BTVE(23), KTZ17(12), KTZ17(24)	0020043697
Doska spínacia ELKOT4 6-12kW	K11	0020027648
Doska spínacia ELKOT4 15-18kW	K11	0020027647
Doska spinacia ELKOT4 21-24kW	K11	0020027646

Popis	Použité v	Číslo ND
Držiak tyčiek (20,30)	KLO13, KLO15, KLOM16, PLO13, PLO15	0020027526
Držiak tyčiek "U" (20,30)	KLO13, KLO15, KLOM16, PLO13, PLO15	0020027527
Dútnavka červená	INECO, KLO10, KLO12, KLO13, KLO15, KLOR10/11, KLOS11/12, KLZ10, KOV10(24), KOZ10(24), KTV10(24), KTZ10(24), NL(18,24,35,50)-PENSOTTI, PLO13, PLO15, SOO10, SOO11, SOOR10/11, STOR10	0020033183
Elektróda ionizačná	KOO12(24), KOO15(24), KOV12(24), KOV15(24), KOZ12(24), KTO12(24), KTO13(24), KTO15(24), KTV12(24), KTV15(24), KTZ12(24)	0020027507
Elektróda ionizačná DIN	BOV17(24), BOVE(23), BTV17(24), BTVE(23), KOO18(24), KOV18(24), KOZ17(24), KTO18(24), KTV18(24), KTZ17(24)	0020034840

18 zmena vyhradená

Abecedný zoznam ND

Popis	Použité v	Číslo ND
Elektróda ionizačná DIN-V16	KOO17(24), KOV17(24), KTO17(24), KTV17(24), KTV17(28)	0020034961
Elektioua Iolizacia a Diny vio	NOUTY(24), NOUTY(24), NOUTY(24), NOUTY(24), NOUTY(26)	0020034961
Elektróda ionizačná IS (v.14)	KLZ13/14	0020033957
Elektróda ionizačná IS 066-II	KTV12(28)	0020033200
Elektróda ionizačná-G	KKZ10(20), KKZ10(30)	0020034933
Elektróda pre KLO	KLO10, KLO13, KLO15, KLOM16, KLOR10/11, KLOS11/12, KLZ10, KLZ13/14, KLZ15, KLZ16, KTO11(24), KTV11(24)	0020027505

Popis	Použité v	Číslo ND
Elektróda zap. pre PLO	PLO10, PLO13, PLO15, PLOS10	0020027506
Elektróda zapaľovacia DIN	BOV17(24), BOVE(23), BTV17(24), BTVE(23), KOO18(24), KOV18(24), KOZ17(24), KTO18(24), KTV18(24), KTZ17(24)	0020035528
Elektróda zapaľovacia DIN-V17	KOO17(24), KOV17(24), KTO17(24), KTV17(24), KTV17(28)	0020035585
Elektróda zapalovacia ZE 636	BTV15(24), BOV15(24)	0020034130
Elektróda ZE 588	KLO13, KLO15, KLOM16, KLZ13/14, KLZ15, KLZ16	0020027508

20 zmena vyhradená

Abecedný zoznam ND

About In the second sec		
Popis	Použité v	Číslo ND
Elektróda ZE 676	KKZ10(30)	0020035018
Elektródy upravené 12;24 KXX	SOO11, SOOR10/11, STOR10	0020033832
Elektródy zapaľovacie	INECO, KLOS11/12, KLZ10, KOO11(24), KOO12(12), KOV10(24), KOV11(24), KOZ10(24), KOZ12(12), KTO12(12), KTV10(24), KTZ10(24), KTZ12(12), SOO10	0020027504
Elektródy zapalovacie - sada	KTO13(24), KTV12(28)	0020033198
Elektromotor hydrobloku	Hydro-24KOVLN15, KKZ10(20), KKZ10(30), KOV15(24), KO V17(24), KOVLN15(24), KOZ12(12), KOZ12(24), KOZ17(12), KOZ17(24), KTV15(24), KTV17(24), KTV17(28), KTZ12(12), KTZ12(24), KTZ17(12), KTZ17(24), Prepoj.sada BZ-17	0020025278

Popis	Použité v	Číslo ND
Elektronika riadiaca Protherm	KOV10(24), KOV11(24), KTV10(24), KTV11(24)	0020025224
Elektronika zap. AD-komín	KL010, KOO11(24), KOV10(24), KOV11(24), KOZ10(24), KTZ10(24), SOO10	0020025226
Elektronika zap. CD-turbo	KTO11(24), KTV10(24), KTV11(24), STOR10	0020025225
Elektronika zap. S4565 CM1047B	BTV15(24), KTV12(24), KTZ12(12), KTZ12(24)	0020027631
Elektronika zapko.S4560B1006	SOOR10/11	0020027517

22 zmena vyhradená

Abecedný zoznam ND

Popis	Použité v	Číslo ND
Elektronika zapkomín 503EFD (11)	KLOR10/11, KLOS11/12, KLZ10	0020025227
Elektronika zapkomín 537ABC(40,50,06)	KL013, KL015	0020025291
Elektronika zapkomín AM1009	BOV15(24), KOV12(24), KOVLN15(24), KOZ12(12), KOZ12(24)	0020027630
Elektronika zapkomín AM1025	KOO12(12), SOO11	0020025229
Elektronika zapkomín AM1058	KLOM16, KLZ13/14, KLZ15, KLZ16	0020025301

Popis	Použité v	Číslo ND
Elektronika zapkomín BM1007(20,30)	KLO13	0020025230
Elektronika zapturbo 537ABC-IP44	KTO15(12), KTO15(24), KTO17(12), KTO17(24), KTV15(24), KTV17(24), KTV17(28)	0020023214
Elektronika zapturbo CM1021	KTO12(12), KTO12(24), KTO13(24)	0020025231
Elektronika zapturbo CM1039B	KTV12(28)	0020027590
Etiketa PROTHERM 70	BOV15(24), BOVE(23), BTVE(23), K11, KLO10, KLO15, KLOM16, KLOR10/11, KLOS11/12, KLZ10, KLZ15, KLZ16, KOO11(24), KOV11(24), KOZ10(24), KTO11(24), KTO12(12), KTV10(24), KTV11(24), PLO10, PLO15, PLOS10, zásobník B100	0020035103

24 zmena vyhradená

Abecedný zoznam ND

Popis	Použité v	Číslo ND
Expanzná nádoba 10L ZILMET	INECO, KOV10(24), KTV10(24), POV10(24)	0020025270
Expanzná nádoba 10L-1/2"	KKZ10(20), KKZ10(30), KLZ13/14, KLZ15, KLZ16	0020027587
Expanzná nádoba 10LW	K11	0020027624
Expanzná nádoba 13S	KOO15(12), KOO17(12), KTO15(12), KTO17(12)	0020027629
Expanzná nádoba 2L	KKZ10(20), KKZ10(30), KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24), zásobník B60Z10, zásobník B60Z17/18	0020027617

Popis	Použité v	Číslo ND
Expanzná nádoba 5L	BOV15(24), BTV15(24), KOO15(24), KOV15(24), KTO15(24), KTV15(24)	0020025298
Expanzná nádoba 5L-W	BOV17(24), BOVE(23), BTV17(24), BTVE(23), KOO17(24), KOV17(24), KTO17(24), KTV17(24)	0020027611
Expanzná nádoba 6l	KOZ10(24), KTZ10(24)	0020025268
Expanzná nádoba 6L-3/8*	KOZ12(12), KOZ12(24), KTZ12(12), KTZ12(24)	0020025269
Expanzná nádoba 7L-3/8**	KTV17(28)	0020027670

26 zmena vyhradená

Abecedný zoznam ND

Popis	Použité v	Číslo ND
Expanzná nádoba 7L-3/8"-Tiger	KOO12(12), KOO12(24), KOV12(24), KTO12(12), KTO12(24), KTO13(24), KTV12(24), KTV12(28)	0020027550
Fólie elektro panela-BXV	BOV15(24), BTV15(24), KOO15(12), KOO15(24), KTO15(12), KTO15(24)	0020034664
Generátor napátia SD	POG(19,24)	0020069474
Gombik - D	K10, KLO12, KLO13, KLO15, KOV12(24), KOZ10(24), KOZ12(12), KOZ12(24), KTO13(24), KTV12(24), KTV12(28), KTZ10(24), KTZ10(24), KTZ12(24), KTZ10(24), KTZ10(24), KTZ10(24), KTZ10(24), KTZ10(15, KTZ10(0020033454
Gombik dopůšťací	Hydro-24BXV15, Hydro-KXV12, Hydro-KXV15, Hydro-KXZ12	0020034181

Popis	Použité v	Číslo ND
Gombik-D2	KTO11(24), KTO12(12), KTO12(24), KTV11(24)	0020033443
Hadica exp. rámu vym.T	BOVE(23), BTVE(23)	0020034771
Hadica panc. 3/8"-3/8" kol0,3m	BOV15(24), BOV17(24), BTV15(24), BTV17(24), K11, K0O15(12), K0O15(24), K0O17(12), K0O17(24), K0V15(24), K0V17(24), K0O17(12), K0T17(24), KT015(12), KT015(24), KT017(12), KT017(24), KTV15(24), KTV17(24), KTV17(28), KTZ17(12), KTZ17(24)	0020034104
Hadica panc.1/2*-3/8* -0,3m	KLZ13/14, KLZ15, KLZ16, KOZ12(12), KOZ12(24), KTZ12(12), KTZ12(12), KTZ12(24)	0020034016
Hadica silik. k manostatu	BTV15(24), BTV17(24), BTVE(23), INECO, KT011(24), KT011(24), KT012(24), KT012(24), KT013(24), KT015(24), KT015(24), KT017(12), KT07(24), KT018(12), KT018(24), KTV10(24), KTV11(24), KTV11(24), KTV12(24), KTV12(28), KTV15(24), KTV17(24), KTV17(28), KTV18(24), KTV10(24), KTV12(12), KTZ12(24), KTZ17(12), KTZ17(24), PT, STOR10	0020033263

28 zmena vyhradená

Abecedný zoznam ND

Popis	Použité v	Číslo ND
Hlava ovládacia TUV	Hydro-KXV12	0020027601
Hodiny mech. RM/1Q.TUH	KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24)	0020035131
Hodiny spinacie	KLZ13/14, KLZ15	0020025216
Horák pilotný k 820 mV	TLO10, TLO15	0020027524
Horák pilotný pre PLO	PLO10, PLO15, PLOS10	0020027523

Popis	Použité v	Číslo ND
Horák-trubica 103.246 (40,50,60)	KLO15, KLOM16, PLO13, PLO15	0020025292
Horák-trubica 103.2571.00	KL013, KL015, KL0M16, KLZ13/14, KLZ15, KLZ16, PL013, PL015	0020034628
Hydroblok IWC-DIN	BOVE(23), BTVE(23), Hydro-23BXVE (IWC-DIN)	0020034751
Hydroblok plast-výstup	Hydro-23BXVE (IWC-DIN)	0020015126
Izolace SK 242x290	BOV17(24), BOVE(23), BTV17(24), BTVE(23)	0020034700

30 zmena vyhradená

Abecedný zoznam ND

Popis	Použité v	Číslo ND
Izolácia horáka 1	KLOR10/11	0020033729
Izolácia SK 167x189	BOV17(24), BOVE(23), BTV17(24), BTVE(23)	0020034766
Izolácia SK 184x168	BOV15(24), BTV15(24), KOO12(24), KOO15(12), KOO15(24), KOO17(12), KOO18(12), KOV12(24), KOV15(24), KOZ12(24), KOZ17(12), KTO12(24), KTO13(24), KTO15(12), KTO15(24), KTO17(12), KTO18(12), KTV12(24), KTV15(24), KTZ12(24), KTZ17(12)	0020033524
Izolácia SK 185x218	KOO12(12), KOO15(12), KOO17(12), KOO18(12), KOZ12(12), KOZ17(12), KTO12(12), KTO15(12), KTO17(12), KTO18(12), KTZ12(12), KTZ17(12)	0020033578
Izolácia SK 266x217	BOV15(24), BTV15(24)	0020034662

Popis	Použité v	Číslo ND
Izolácia SK 270x215	BOV17(24), BOVE(23), BTV17(24), BTVE(23)	0020034765
Izolácia SK 286x217	BOV15(24), BTV15(24)	0020034663
Izolácia SK 300x217	KOO12(24), KOO15(24), KOV12(24), KOV15(24), KOZ12(24), KTO12(24), KTO13(24), KTO15(24), KTV12(24), KTV15(24), KTZ12(24)	0020033584
Izolácia SK 320x217	KOO12(24), KOO15(24), KOV12(24), KOV15(24), KOZ12(24), KTO12(24), KTO13(24), KTO15(24), KTV12(24), KTV15(24), KTZ12(24)	0020033525
Jímka k bojleru 45L	KLZ10, KLZ15, KOZ10(24), KOZ12(12), KOZ12(24), KTZ10(24), KTZ12(12), KTZ12(24)	0020034073

32 zmena vyhradená

Abecedný zoznam ND

Popis	Použité v	Číslo ND
Jímka krátká-pre snímač teplot	INECO	0020027556
Jímka pre 3 snímače	INECO, K10, K11, KL010, KL0R10/11, KL0S11/12, KLZ10, PL010, PL0S10, S0OR10/11	0020027662
Jímka pre 4 snímače	KL013, KL015, KLZ13/14, KLZ15, KLZ16, PL013, PL015, TL010, TL015	0020027557
Kábel VN-500 mm k r.aut. NOVA	PLO10, PLO13, PLO15, PLOS10, POV10(24), POV11(24), TLO10, TLO15	0020033250
Kábel VN-zapaľovací	INECO, KL010, KO011(24), KO012(12), KOV11(24), KOZ10(24), KT011(24), KT012(12), KTV10(24), KTV11(24), KTZ10(24), SO010, SO011, STOR10, STOR10	0020033750

Popis	Použité v	Číslo ND
KERANAP 165x183	INECO, KOO11(24), KOO12(12), KOV10(24), KOV11(24), KOZ10(24), KOZ12(12), KTO11(24), KTO12(12), KTV10(24), KTV11(24), KTZ12(12), KTV11(24), KTZ12(12), POV10(24), POV11(24), SOO10, SOO11, STOR10	0020033577
KERANAP 195x555	SOOR10/11	0020033579
Klapka spātná 3/4*	KLZ10, KLZ13/14, KLZ15, KLZ16, STOR10	0020027545
Klenba membrány (18)	POP(18,23)-st	0020014638
Klip čerpadla	BOV15(24), BTV15(24), K11, KKZ10(20), KKZ10(30), KOO15(12), KOO15(24), KOO17(12), KOV15(24), KOV15(24), KOVLN15(24), KTO15(12), KTO15(24), KTO17(12), KTV15(24)	0020034120

34 zmena vyhradená

Abecedný zoznam ND

Popis	Použité v	Číslo ND
Kilip čerpadla NFSL 12/5-3PL12	BOV17(24), BTV17(24), KOO17(24), KOV17(24), KOZ17(12), KOZ17(24), KTO17(24), KTV17(24), KTV17(28), KTZ17(12), KTZ17(24)	0020035077
Klip D18/20 vidlicový (x10)	Hydro-KXO18, Hydro-KXV18, KKO18(28), KKV18(24,28), KOO18(12), KOO18(24), KOV18(24), KTO18(12), KTO18(24), KTV18(24)	0020014176
Klip elektromotoru hydrobloku	Hydro-24KOVLN15, KKZ10(20), KKZ10(30), KOV15(24), KOV17(24), KOVLN15(24), KOZ12(12), KOZ12(24), KOZ17(24), KOZ17(24), KTV15(24), KTV17(28), KTZ12(12), KTZ12(24), KTZ17(12), KTZ17(24), Prepoj.sada BZ-17	0020033430
Klip hydrobloku Z	KOZ12(12), KOZ12(24), KTZ12(12), KTZ12(24)	0020034828
Klip plyn. ventilu SD	BOV17(24), BOVE(23), BTV17(24), BTVE(23), KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24)	0020034725

Popis	Použité v	Číslo ND
Klip rúrky exp.E	BOVE(23), BTVE(23)	0020034722
Klip snímača tlaku	BOV17(24), BTV17(24), KOO17(24), KOV17(24), KOZ17(12), KOZ17(24), KTO17(24), KTV17(24), KTV17(28), KTZ17(12), KTZ17(24)	0020035080
Klip tlakového snímače	BOV15(24), BTV15(24), KKZ10(20), KKZ10(30), KOO15(12), KOO15(24), KOO17(12), KOV15(24), KOVLN15(24), KTO15(12), KTO15(24), KTO15(24), KTO17(12), KTV15(24)	0020034122
Klip upevňovací pre vým.SD	K11, K0O12(24), K0O15(24), K0O17(24), K0V12(24), K0V15(24), K0V17(24), K0VLN15(24), K0Z12(24), K0Z17(24), KT012(24), KT013(24), KT015(24), KT017(24), KTV12(24), KTV12(28), KTV15(24), KTV17(24), KTV17(28), KTZ12(24), KTZ17(24)	0020033344
Klip vidlicový 3CV-čerpadlo dlhý	Hydro-KXO18, Hydro-KXV18, KKO18(28), KKV18(24,28)	0020014170

36 zmena vyhradená

Abecedný zoznam ND

Popis	Použité v	Číslo ND
Kotúč spínací (MPMV3310)	INECO, KOV10(24), KOV11(24), KTV10(24), KTV11(24), POV10(24), POV11(24)	0020033360
Krúžok "O"	KOO18(24), KOV18(24), KTO18(24), KTV18(24)	0020020741
Krúžok "O" (x10)	Hydro-KXV18, KKV18(24,28)	0020014175
00000		
Krúžok "O" (x10)	Hydro-KXV18, KKO18(28), KKV18(24,28)	0020014195
00000		
Krúžok "O" (x10)	Hydro-KXO18, Hydro-KXV18, KKO18(28), KKV18(24,28)	0020038089
00000		
0000		
00000		

Popis	Použité v	Číslo ND
Krúžok "O" (x10)	Hydro-KXO18, Hydro-KXV18, KKO18(28), KKV18(24,28)	0020038132
Krúžok "0" 10 mm OOOOO OOOOO OOOOOO OOOOOO	Hydro - IWC-SD, Hydro-23BXVE (IWC-DIN), KKO(28), KKV(24), KKV(28)	2000801950
Krúżok "O* 14x9,5x2,5 (x10) O O O O O O O O	BOV15(24), BOV17(24), BTV15(24), BTV17(24), KKZ10(20), KKZ10(30), KOO15(12), KOO15(24), KOO17(12), KOO17(24), KOV17(24), KOVLN15(24), KOZ17(12), KOZ17(24), KTO15(24), KTO17(12), KTO17(24), KTV17(24), KTV17(28), KTZ17(12), KTZ17(24)	0020034114
Krúžok "O" 15x2 (x10)	Hydro-KXV18, KKV18(24,28)	0020014194
Krúžok "O" 18,3,5 (x10)	BOV15(24), BOV17(24), BTV15(24), BTV17(24), Hydro-24KOVLN15, K11, KKZ10(20), KKZ10(30), KOO15(21), KOO15(24), KOO17(24), KOO17(24), KOO17(24), KOV12(24), KOV15(24), KOV17(24), KOV17(24), KOV17(24), KTO15(24), KTO15(24), KTO15(24), KTO15(24), KTV12(24), KTV12(28), KTV15(24), KTV17(24),	0020033467

38 zmena vyhradená

Abecedný zoznam ND

Popis	Použité v	Číslo ND
Krúžok ,0° 19,8 x 3,6 (x10)	BOVE(23), BTVE(23), Hydro-KXO18, Hydro-KXV18, KKO18(28), KKV18(24,28), KOO18(12), KOO18(24), KOV18(24), KTO18(12), KTO18(24), KTV18(24)	0020014183
Krúžok "O" 3,6xD13(inter) (x10)	BOVE(23), BTVE(23)	0020034721
Krúžok "O" 38x3 (x5)	KKO18(28), KKV18(24,28)	0020039695
Krúžok "O" 45x5 (x5)	K11	0020034829
Krúžok "O" pre výmenník SD (x10)	BOV17(24), BTV17(24), K11, KOO12(24), KOO15(24), KOO17(24), KOV12(24), KOV15(24), KOV17(24), KOVLN15(24), KOZ12(24), KOZ17(12), KOZ17(24), KTO12(24), KTO13(24), KTO15(24), KTO17(24), KTV12(24), KTV12(28), KTV15(24), KTV17(24), KTV17(28), KTZ12(24), KTZ17(12), KTZ17(24)	0020043217

Popis	Použité v	Číslo ND
Krúžok "O" vedenia hr. (x10)	Hydro-KXV12, Hydro-KXV17, Hydro-KXZ17	0020034178
Krúžok 14x10x1 Cu-plochý (x10)	KLO10, KLO13, KLO15, KLOE-horák, KLOM16, KLOR10/11, KLOR10/11, KLOS11/12, KLZ10, KLZ13/14, KLZ15, KLZ16, PLO10, PLO13, PLO15, PLOS10, TLO10, TLO15	0020035252
Krúžok do ventilátora D22	KT011(24), KT012(12), KT012(24), KT013(24), KTV11(24), KTV12(24), KTV12(28), KTZ12(12), KTZ12(24), PT	0020027509
Krúžok tesniaci AFM 34 18x10x2 (x10)	BOV15(24), BOV17(24), BOVE(23), BTV15(24), BTV17(24), BTVE(23), K11, KKZ10(20), KKZ10(30), KLZ13714, KLZ15, KLZ16, KOO12(24), KOO15(12,24), KOO17(12,24), KOO18(12,24), KOV11(24), KOV17(24), KOV18(24), KOV115(24), KOZ10(24), KOZ12(12,24), KOZ17(12,24), KOZ10(24), KOZ10(24), KTO11(24), KTO12(12,24), KTO15(24), KTO17(12,24), KTO18(12,24), KTV10(24), KTV11(24), KTV10(24), KTV	0020033932
Manostat vzduchový - HC	KTO18(24), KTV18(24)	2000801921

40 zmena vyhradená

Abecedný zoznam ND

7 iboobarry 2021 am 1		
Popis	Použité v	Číslo ND
Manostat vzduchu	INECO, KT011(24), KT012(12), KT012(24), KT013(24), KTV10(24), KTV11(24), KTV12(24), KTV12(28), KTZ10(24), KTZ12(12), KTZ12(24), PT, STOR10	0020025245
Manostat vzduchu-C6065 FH1516B	BTV15(24), KTO15(24), KTO17(24), KTV15(24), KTV17(24), KTZ17(24)	0020027605
Manostat vzduchu-C6065 FH1656B	KTO15(12), KTO17(12), KTO18(12), KTV17(28), KTZ17(12), PT	0020027672
Manostat vzduchu-HC	BTV17(24), BTVE(23)	0020027671
Matica rozdelovaća OV	Hydro-KXV15, Hydro-KXZ12	0020035244

Popis	Použité v	Číslo ND
Matica rozdelovača OV	Hydro-KXV12	0020034166
Matica rozdelovača TUV	Hydro-KXV12	0020034171
Membrána - 23POP	POP(18,23)	0020015093
Membrána (SNA/3324)	INECO, KOV10(24), KTV10(24), POV10(24)	0020025275
Membrána prietoku	Hydro-KXV12, Hydro-KXZ12	0020034175

42 zmena vyhradená

Abecedný zoznam ND

Popis	Použité v	Číslo ND
Membrána TUV	Hydro-KXV12	0020027602
Mikrospínač pre hydroblok	KOV12(24), KOZ12(12), KOZ12(24), KTV12(24), KTV12(28), KTZ12(12), KTZ12(24)	0020027569
Náhradný diel PUI Leopard 2	BOV17(24), BTV17(24)	0020044889
Náhradný diel PUI Tiger 2	KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24)	0020044568
Obežné kolo	Hydro-KXV18, KKV18(24,28)	0020014174

Popis	Použité v	Číslo ND
Odvzdušňovací ventil	Hydro-KXO18, Hydro-KXV18, KKO18(28), KKV18(24,28)	0020014161
O-kružok 9,6 x 2,4 (x10)	Hydro-KX018, Hydro-KXV18, KK018(28), KKV18(24,28), KOO18(12), KOO18(24), KOV18(24), KTO18(12), KTO18(24), KTV18(24)	0020014177
Oska gombíka - D2	KOV12(24), KOZ12(12), KOZ12(24), KTV12(24), KTV12(28), KTZ12(12), KTZ12(24)	0020033455
Páčka (x2)	Hydro-KXV18, KKV18(24,28)	0020045075
Panel ovládací 24BTV/BOV17	BOV17(24), BTV17(24), KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24)	0020035075

44 zmena vyhradená

Abecedný zoznam ND

Popis	Použité v	Číslo ND
Påska tes.samolep. 10x15x340	BTV15(24), BTV17(24), BTVE(23), KTO15(24), KTO17(24), KTV15(24), KTV17(24), KTZ17(12), KTZ17(24)	0020034656
Piezozapalovać k raut. NOVA	PLO10, PLO13, PLO15, PLOS10, POV10(24), POV11(24), TLO10, TLO15	0020027519
Poistka T1,6 A 5x20	KLO13, KLO15, PLO13, PLO15, SOO11, SOOR10/11, STOR10	0020033179
Poistný ventil 3 bar	Hydro-KXO18, Hydro-KXV18, KKO18(28), KKV18(24,28)	0020014173
Potenciometer lineárny 10K	KOV10(24), KOV11(24), KTV10(24), KTV11(24)	0020027502

Popis	Použité v	Číslo ND
Prichytka mikrospín. hydrobloku	KOV12(24), KOZ12(12), KOZ12(24), KTV12(24), KTV12(28), KTZ12(12), KTZ12(24)	0020033427
Priechodka káblu D4,5	Hydro-KXO18, Hydro-KXV18, KKO18(28), KKV18(24,28)	0020044965
Priechodka káblu D7 (x10)	Hydro-KXO18, Hydro-KXV18, KKO18(28), KKV18(24,28)	0020044964
Príruba k bojleru 45L	KLZ10, KLZ13/14, KOZ10(24), KOZ12(12), KOZ12(24), KTZ10(24), KTZ12(12), KTZ12(24), zásobník B100	0020027592
Pružina ventil. dopúšťací (x10)	Hydro-KXO18, Hydro-KXV18, KK018(28), KKV18(24,28), KOO18(12), KOO18(24), KOV18(24), KTO18(12), KTO18(24), KTV18(24)	0020014164

46 zmena vyhradená

Abecedný zoznam ND

Popis	Použité v	Číslo ND
Redukcia snímača tlaku	BOV15(24), BTV15(24), KKZ10(20), KKZ10(30), KOO15(12), KOO15(24), KOO17(12), KOV15(24), KOVLN15(24), KTO15(12), KTO15(24), KTO17(12), KTV15(24)	0020034123
Relé 410 16A 12V	K10	0020027511
Relé 410 16A 48V	K10	0020027510
Riadiaca automatika-INECO	INECO	0020025217
Riadiaca automatika-INECO	INECO	0020025218

Popis	Použité v	Číslo ND
Rozdelovač OV	Hydro-KXV12, Hydro-KXV15, Hydro-KXZ12	0020034167
Rúrka DO O	Hydro-KXV18, KKV18(24,28)	0020038133
Rúrka výstup bojleru KXZ v.12	KOZ12(12), KOZ12(24), KTZ12(12), KTZ12(24)	0020027663
Sada SYMSI 7	KKO(28), KKV(24), KKV(28)	0020020682
Senzor prietoku	BOV17(24), BTV17(24), KOV17(24), KOZ17(12), KOZ17(24), KTV17(24), KTV17(28), KTZ17(12), KTZ17(24)	0020027652

48 zmena vyhradená

Abecedný zoznam ND

Popis	Použité v	Číslo ND
Senzor prietoku SV	BOV15(24), BTV15(24), Hydro-24KOVLN15, KOV15(24), KOVLN15(24), KTV15(24)	0020027597
Senzor priložný 18 mm	KK018(28), KKV18(24,28), KOO17(12), KOO17(24), KOO18(12), KOO18(24), KOV17(24), KOV18(24), KOZ17(12), KOZ17(24), KTO17(12), KTO17(24), KTO18(12), KTO18(24), KTV17(24), KTV17(28), KTV18(24), KTZ17(12), KTZ17(24)	0020035043
Senzor, kpl. NTC 15 mm	Hydro-KXO18, Hydro-KXV18, KKO18(28), KKV18(24,28)	0020014160
Sklíčko - sľuda	INECO, KT011(24), KT012(12), KT012(24), KT013(24), KTV10(24), KTV11(24), KTV12(24), KTV12(28), KTZ10(24), KTZ12(12), KTZ12(24), FL013, ST0R10, TL010, TL015	0020027530
Skrutka M 5x40 DIN 912 IMBUS	KOZ12(12), KOZ12(24), KTZ12(12), KTZ12(24)	0020034830

Popis	Použité v	Číslo ND
Skrutka M5x77 (x4)	Hydro-KXV18, KKV18(24,28)	0020038094
Skrutkovač	Hydro-KXO18, Hydro-KXV18, KKO18(28), KKV18(24,28)	0020014169
Snímač ponorný A2002B	KOV10(24), KOV11(24), KTV10(24), KTV11(24)	0020025232
Snímač ponorný C2008B	BOV15(24), BTV15(24), KOV12(24), KOV15(24), KOVLN15(24), KTV12(24), KTV12(28), KTV15(24)	0020025233
Snímač ponomý SO 11010	BCV17(24), BCVE(23), BTV17(24), BTVE(23), KKZ10(20), KKZ10(30)	0020027622

50 zmena vyhradená

Abecedný zoznam ND

Popis	Použité v	Číslo ND
Snímač prietoku	INECO	0020025280
Snímač prietoku	Hydro-KXV12, Hydro-KXZ12	0020034172
Snímač prietoku - turbínka	BCV17(24), BTV17(24), Hydro-KXV17, Hydro-KXZ17, KOV17(24), KOZ17(24), KTV17(24), KTV17(28), KTZ17(24)	0020035580
Snímač prietoku TUV	Hydro - IWC-SD, Hydro-23BXVE (IWC-DIN), PTP(24)	2000801910
Snímač príl.na rúrku 18 mm	KOO15(12), KOO15(24), KOV12(24), KOV15(24), KOVLN15(24), KOZ12(12), KOZ12(12), KTO15(12), KTO15(24), KTV12(24), KTV12(28), KTV15(24), KTZ12(12), KTZ12(24)	0020025235

Popis	Použité v	Číslo ND
Snímač príložný pr.13-15 mm	BOV17(24), BOVE(23), BTV17(24), BTVE(23)	0020027613
Snímač tepl.S010075-vonkajší	KLOM16, KLZ16	0020034022
Snímač teploty	KLOM16, KLZ13/14, KLZ15	0020025234
Snímač teploty SO10044-2m	KKZ10(20), KKZ10(30), KLOM16, KLZ15, KLZ16, Prepoj.sada BZ-17	0020027634
Snímač teploty SO10045-1m	KLZ13/14, KOZ12(24), KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ12(12), KTZ12(24), KTZ17(12), KTZ17(24)	0020027633

52 zmena vyhradená

Abecedný zoznam ND

Popis	Použité v	Číslo ND
Snímač tlaku	K11, KOO11(24), KOO12(12), KOO12(24), KOV10(24), KOV11(24), KOZ10(24), KTO11(24), KTO12(12), KTO12(24), KTO13(24), KTV10(24), KTV11(24), KTZ10(24), POV10(24), POV11(24), SOO10, SOO11, SOOR10/11, STOR10	0020027571
Snímač tlaku VERGNE	BOV15(24), BOV17(24), BTV15(24), BTV17(24), Hydro - IWC-SD, Hydro-23BXVE (IWC-DIN), KKZ10(20), KKZ10(30), KOO15(12), KOO15(24), KOO17(12), KOO17(24), KOV15(24), KOV17(24), KOVLN15(24), KOZ17(12), KOZ17(24), KTO15(12), KTO15(24), KTO17(12), KTO17(24), KTV15(24), KTV17(24), KTV17(28), KTZ17(12), KTZ17(24)	0020023216
Snímač tlaku vody, kompl.	Hydro-KXO18, Hydro-KXV18, KKO18(28), KKV18(24,28)	0020014190
Sonda Halova	Hydro-24BXV15, Hydro-KXV15	0020027628
Spalinový termostat	KOO18(24), KOV18(24)	0020049261

Popis	Použité v	Číslo ND
Spoj plošný,osadený ST6-10V2M	KLOM16, KLZ16	0020049376
Spojka liatin. článkov	KLO10, KLO13, KLO15, KLOM16, KLOS11/12, KLZ10, KLZ15, KLZ16, PLO10, PLO13, PLO15	0020027559
Spona čerpadla	BOV15(24), BTV15(24), K11, KKZ10(20), KKZ10(30), KOO15(12), KOO15(24), KOO17(12), KOV15(24), KOVLN15(24), KTO15(12), KTO15(24), KTO17(12), KTV15(24)	0020034088
Spona na upev kap. termostatu18	BOV15(24), KKZ10(20), KKZ10(30), KOO15(12), KOO17(12), KOO17(24), KOV17(24), KOVLN15(24), KTO13(24)	0020033452
Spona PRV (x10) AAAAAA AAAAAA	Hydro-KXO18, Hydro-KXV18, KKO18(28), KKV18(24,28), KOO18(12), KTO18(12)	0020014185

54 zmena vyhradená

Abecedný zoznam ND

Popis	Použité v	Číslo ND
Spona termopoistky	BOV15(24), BOV17(24), BOVE(23), BTV15(24), BTV17(24), BTVE(23)	0020034145
Spona termopoistky II	KKZ10(20), KKZ10(30), KOO15(24), KOV12(24), KOV15(24), KOZ12(24), KTO12(12), KTO13(24), KTO15(24), KTV12(24), KTV12(28), KTV15(24), KTZ12(24)	0020033456
Spona termostatu AVB	BOV17(24), BTV17(24), KOO17(24), KOV17(24), KOVLN15(24), KOZ17(24), KTO17(24), KTV17(24), KTV17(28), KTZ17(24)	0020035006
Spona upev. k rúrke by-passu	Hydro-24KOVLN15, KOV12[24], KOV15[24], KOVLN15[24], KOZ12(12), KOZ12(24), KOZ17(12), KOZ17[24], KTV12(24), KTV12(28), KTV15(24), KTZ12(12), KTZ12(24), KTZ17(12), KTZ17(24)	0020033428
Spona upevk rúrke prepoj. A,B	KOV12(24), KTV12(24), KTV12(28)	0020033429

Popis	Použité v	Číslo ND
Spona závesu 16 mm	KLO10, KLO13, KLO15, KLOM16, KLOR10/11, KLOS11/12, KLZ10, KLZ16, KLZ16, KLO11(24), KOO12(12), KOO12(24), KOV11(24), KOV12(24), KOZ12(12), KOZ12(24), KTO11(24), KTO12(12), KTO12(24), KTO11(24), KTO11(24), KTO11(24), KTV11(24), KTV11(24), KTV12(24), KTV12	0020033555
Šrúbenie s 2 kuželom pr.6 mm	PL010, PL013, PL015, PL0S10, POV10(24), POV11(24), TL010, TL015	0020033251
Stýkač ISCH 24A (pre AC-1)	K10, K11	0020025215
Svorka VK3 10/10 radová modrá	K11	0020034807
Svorka VK3 10/10 radová šedá	K10, K11	0020034806

56 zmena vyhradená

Abecedný zoznam ND

Popis	Použité v	Číslo ND
Svorka VK3 10/10 radová zem.	K11	0020034808
Svorka VK3 2,5/5 radová šedá	K10, K11	0020034809
Teleso topné NM 3kW s krytom	K11	0020027640
Teleso vyhrievacie 6 kW	K10, K11	0020027641
Teplomer	INECO, KLO10, KLO12, KLO13, KLO15, KLOR10/11, KLOS11/12, KLZ10, KOO11(24), KOO12(24), KOV11(24), KOV11(24), KOV11(24), KOV11(24), KTO11(24), KTO12(24), KTO12(24), KTO12(24), KTO13(24), KTV10(24), KTV11(24), FUSION POWIG(24), POWI1(24), SOO10, SOO11, SOOR10/11, TLO10, TLO15, zásobník B100, zásobník B100-medveď, zásobník B100MS	0020025279

Popis	Použité v	Číslo ND
Termočlánok 55 mm, M9x1	PLO10, PLO13, PLO15, PLOS10, POV10(24), POV11(24)	0020027520
Termočlánok k 820 mV	TLO10, TLO15	0020027659
Termočlánok viacnásobný	TLO10, TLO15	0020027521
Termomanometr	K11	0020027625
Termostat birn. havarijný 105°C	BOV17(24), BTV17(24), KKZ10(20), KKZ10(30), KOO11(24), KOO12(24), KOO15(12), KOO15(24), KOO17(12), KOO17(24), KOV11(24), KOV15(24), KOV15(24), KOV17(24), KOVLN15(24), KOZ12(12), KOZ12(24), KOZ17(12), KOZ17(24), KTO11(24), KTO12(12), KTO12(24), KTO15(12), KTO15(24), KTO17(12), KTO17(24), KTV11(24), KTV12(24), KTV15(24), KTV17(24), KTV17(28), KTZ12(12), KTZ12(24), KTZ17(12), KTZ17(24), POV11(24), SOOR10/11	0020027575

58 zmena vyhradená

Abecedný zoznam ND

Popis	Použité v	Číslo ND
Termostat bim. nevratný 65°C	PLO15	0020033304
Termostat bim. nevratný 80°C	KLOR10/11, PLO13, POV11(24), SOOR10/11	0020033305
Termostat bim. nevratný 85°C	KLOS11/12, KLZ10, PLO10, PLOS10	0020033306
Termostat birn. nevratný 95°C	BOVE(23), BTVE(23), KOO12(12), KTO13(24), KTV12(28), POV11(24)	0020027537
Termostat bim. vratný 120°C	KTO15(24), KTV15(24)	0020034641

Popis	Použité v	Číslo ND
Termostat birn. vratný 65°C	KLO15, KLOM16, KLZ13/14, KLZ15, KLZ16, KOO12(12), KOO15(12), KOO17(12), KOZ12(12)	0020033302
Termostat bim. vratný 80°C	BOV15(24), BOV17(24), BOVE(23), KLD13, KOO12(24), KOO15(24), KOO17(24), KOV12(24), KOV15(24), KOV17(24), KOVLN15(24), KOZ12(24), KOZ17(12), KOZ17(24), SOO10, SOO11	0020027661
Termostat bim. vratný 85°C	KL010, KL0S11/12, KLZ10, K0O11(24), K0V10(24), K0V11(24), K0Z10(24), P0V11(24)	0020033303
Termostat bim. vratný 95°C	BOV15(24), BTV15(24)	0020027639
Termostat havar-vratný 92°C+-3°C	BOV17(24), BTV17(24), KOV17(24), KTV17(24)	0020044913

60 zmena vyhradená

Abecedný zoznam ND

Popis	Použité v	Číslo ND
Termostat havar-zl.kontakty	TLO10, TLO15	0020027573
Termostat havarijný	INECO, K10, K11, KL010, KL012, KL013, KL015, KL0M16, KL0R10/11, KL0S11/12, KLZ10, KLZ13/14, KLZ15, KLZ16, K0V10(24), K0Z10(24), KTV10(24), KTZ10(24), KTZ10(24), NL(18,24,35,50)-PENSOTTI, PL010, PL013, PL015, PL0S10, POV10(24), SOO10, SOO11, STOR10	0020025286
Termostat prac. 3kont. pomalý	KL013, KL0S11/12, KLZ10, KLZ10, K0011(24), K0012(12), K0012(24), K7010(24), KT011(24), KT012(12), KT012(24), KTZ10(24), KTZ10(24), FL013, zásobník B100, zásobník B100-medveď	0020025285
Termostat prac. 3kont. rychlý	KOO11(24), KOO12(12), KOO12(24), KOZ10(24), KTO11(24), KTO12(12), KTO12(24), KTO13(24), KTZ10(24), POV11(24)	0020025282
Termostat prac. 3kont.pom.IMIT	KLO12, KLO15, PLO15, zásobník B100MS	0020027673

Popis	Použité v	Číslo ND
Termostat prac. pomalý IMIT	KLO12, KLO15, PLO15	0020034952
Termostat prac. pomalý-zl.kont.	TLO10, TLO15	0020027572
Termostat pracovný pomalý	INECO, K10, K11, KL010, KL013, KL0R10/11, KL0S11/12, KL210, KL210, KL210, KC012(12), KO012(24), KO210(24), KT012(12), KT012(24), KT013(24), KTZ10(24), PL010, PL013, PL0S10	0020025281
Termostat pracovný rychlý	INECO, NL(18,24,35,50)-PENSOTTI, POV10(24), POV10(24), POV11(24), SOO10, SOO11, SOOR10/11, STOR10	0020025284
Termostat protizámrazový	KOO11(24), KOO12(12), KOO12(24), KOZ10(24), KTO11(24), KTO12(12), KTO12(24), KTO13(24), KTZ10(24), SOO10, SOO11, STOR10	0020027574

62 zmena vyhradená

Abecedný zoznam ND

Popis	Použité v	Číslo ND
Termostat RT XII/34 / BR17103	Konvekt.	0020027515
Termostat-spalinový 70-110°C	INECO, PLO10, POV10(24)	0020027535
Termostat-spalinový-pozl.kont.	TLO10, TLO15	0020027536
Tesnenie ,0° 22x2,5 (x10)	KLO10, KLO13, KLOR10/11, KLOS11/12, KLZ10, KLZ13/14, KOO11(24), KOO11(24), KOO11(24), KOV11(24), KOV11(24), KOV11(24), KOV12(24), KTO12(24), KTO12(24), KTO12(24), KTO12(24), KTO12(24), KTV10(24), KTV11(24), KTV12(24), KTV12(28), KTZ12(12), KTZ12(24), PLO10, PLO13, PLOS10, STOR10, TLO10	0020033468
Tesnenie 18x8x2 (x10)	BOV15(24), BOV17(24), BTV15(24), BTV17(24), K11, KKO18(28), KKV18(24,28), KO012(12), KOO12(12), KOO12(24), KOO15(24), KOO15(24), KOO15(24), KOO17(12), KOO17(24), KOV16(24), KOV16(24), KOV16(24), KOV17(24), KOV18(24), KOV116(24), KOV17(24), KOV17(24), KOV17(24), KOV17(24), KTO12(12), KTO12(24), KTO15(12), KTO15(12), KTO15(12), KTO15(12), KTO15(12), KTO15(12), KTO15(24), KTO15(12), KTO15(24), KTO15(24), KTO15(24), KTO15(24), KTO15(24), KTO15(24), KTO15(24), KTO15(24), KTV17(24), KTV12(28), KTV15(24), KTV17(24), KTV17(24), KTV17(24), KTV17(24), KTV17(24), Zásobník B100-medveď	0020033473

Popis	Použité v	Číslo ND
Tesnenie 24x15x2 (x10)	BOV15(24), BOV17(24), BOVE(23), BTV15(24), BTV17(24), BTV1E(23), INECO, K11, KKO18(28), KKV18(24,28), KKZ10(20,30), KLO10, 12, 13, 15, KLOE-horák, KLOM16, KLOR10/11, KLZ10, 13/14, 15, 16, KOO11(24), 12(12,24), 15(12,24), 17(12,24), 18(12), KOO10(24), 11(24), 12(24), 15(24), 17(24), KOVLN15(24), KOZ10(24), 12(12,24), (12,24), KTO11(24), I2(12,24), 13(24), 15(12), 15(12,24), 17(12,24), 18(12), KTV10(24), 11(24), 12(24,28), 15(24), 17(24,28), KTZ10(24), 12(12,24), PLO13, PLO15, PLO15, POV10(24), POV11(24), Peppisada BZ-17, P-B60Z18, SOO10, SOOR10/11, STOR10, TLO10, TLO15, zásobník B100-medved, B60Z10, B60Z17/18	0020027665
Tesnenie 30x20x2 (x10) OOOOO OOOOO	INECO, KLZ10, KLZ13/14, KLZ15, KLZ16, KOO11(24), KOO12(12), KOO12(24), KOV10(24), KOV11(24), KOV12(24), KOZ10(24), KOZ12(12), KOZ12(24), KTO11(24), KTO12(12), KTO12(24), KTO13(24), KTV10(24), KTV11(24), KTV12(24), KTV12(28), KTZ10(24), KTZ12(12), KTZ12(24), POV10(24), POV11(24), SOO10, SOOR110/11	0020033463
Tesnenie bojleru 45L-pr.186 mm	KLZ10, KLZ13/14, KOZ10(24), KOZ12(12), KOZ12(24), KTZ10(24), KTZ12(12), KTZ12(24), zásobník B100	0020027558
Tesnenie C-TYP 22,2 (x10)	Hydro-KXO18, Hydro-KXV18, KKO18(28), KKV18(24,28)	0020014166
Tesnenie C-Typ 26,2 x 6,35 (x10)	Hydro-KXO18, Hydro-KXV18, KKO18(28), KKV18(24,28)	0020014182

64 zmena vyhradená

Abecedný zoznam ND

Popis	Použité v	Číslo ND
Tesnenie k rúrke A,B (x10)	Hydro-KXV17, Hydro-KXZ17, KOV12(24), KTV12(24), KTV12(28)	0020027585
00000		
00000		
Tesnenie k rúrke by-passu (x10)	KOV12(24), KOZ12(12), KOZ12(24), KOZ17(12), KOZ17(24), KTV12(24), KTV12(28), KTZ12(12), KTZ12(24),	0020033433
00000	KTZ17(12), KTZ17(24)	
00000		
Tesnenie klingerit.60x40x2 (20,30) (x5)	KLO10, KLO15, KLOR10/11, KLOS11/12, KLZ10, KLZ15, KLZ16, PLO13, PLO15	0020033476
000		
00		
00		
Tesnenie OR 2056 (x10)	Hydro-KXZ17, KOZ12(12), KOZ12(24), KTZ12(12), KTZ12(24)	0020033432
00000		
00000		
Transfer OR 2000 (vt0)	VOZ40(40) VOZ40(04) KT740(40) KT740(04)	0000000404
Tesnenie OR 2068 (x10)	KOZ12(12), KOZ12(24), KTZ12(12), KTZ12(24)	0020033431
00000		
00000		

Popis	Použité v	Číslo ND
Tesnenie príruby	KKZ10(30), zásobník B60Z10, zásobník B60Z17/18	0020034954
Tesnenie rúrky exp. E 2,4xD9,6 (x10)	BOVE(23), BTVE(23)	0020034723
Tesnenie ventilátora J (x5)	BTV15(24), BTV17(24), BTVE(23), KT015(12), KT015(24), KT017(12), KT017(24), KT018(12), KTV15(24), KTV17(24), KTV17(28), KTZ17(12), KTZ17(24)	0020034094
Tesnenie11x5,5x2x1/4" (x10)	Hydro-KXV18, KKV18(24,28)	0020038134
Tlakomer bez loga - bieły	INECO, K10, KL010, KL012, KL013, KL015, KL0M16, KL0R10/11, KL0S11/12, KLZ10, KLZ13/14, KLZ15, KLZ16, KL0R10/11, KL0S11/12, KUZ10, KLZ13/14, KLZ15, KLZ16, KO011(24), KO012(24), KO012(24), KO012(24), KO012(24), KT011(24), KT012(24), KT012(24), KT013(24), KTV10(24), KTV11(24), KTV112(24), SO010, SO011, SOOR10/11	0020027570

66 zmena vyhradená

Abecedný zoznam ND

About In the second of the sec		
Popis	Použité v	Číslo ND
Trň závesu M4	KLO10, KLO13, KLOR10/11, KLOS11/12, KLZ10, KLZ13/14, KLZ15, KLZ16, KDO11(24), KOO12(12), KOO12(24), KOV11(24), KOV12(24), KOV12(24), KOV12(24), KTO11(24), KTO12(12), KTO12(24), KTO13(24), KTV11(24), KTV12(26), KTV12(26), KTV12(12), KTV12(24), KTV12(24), KTV12(26), KTZ12(12), KTZ12(24), KL(18,24,35,50)-PENSOTTI, PLO10, PLO13, PLOS10, POV11(24), SOOR10/11, STOR10, TLO10, zásobníkB100	0020033554
Tryska horák-trub.PB 1,7 mm	KLO10, KLO13, KLOS11/12, KLZ10	0020027525
Tryska horák-trub ZP 2,65 mm	KLO10, KLO13, KLO15, KLOM16, KLOR10/11, KLOS11/12, KLZ10, KLZ15, KLZ16, PLO10, PLO13, PLO15, TLO10, TLO15	0020033277
Tyčka chlad. 02.57-dl.315 mm	KLO12	0020035013
Tyčka chlad. 205mm(20,30)	KLO13, KLO15, KLOM16, PLO13, PLO15	0020027612

Popis	Použité v	Číslo ND
Tyčka chladiaca (20,30)	KLO13, KLO15, KLOM16, PLO13, PLO15	0020025237
Vedenie hriedela	Hydro-KXV12, Hydro-KXZ12	0020034169
Ventil	Hydro-KXV18, KKV18(24,28)	0020014168
Ventil	Hydro-KXV18, KKV18(24,28)	0020038131
Ventil 3cest. P362A E2114	INECO, KÖV10(24), KÖV11(24), KTV10(24), KTV11(24), POV10(24), POV11(24)	0020025273

68 zmena vyhradená

Abecedný zoznam ND

Popis	Použité v	Číslo ND
Ventil 3cest15.AS50	Prepoj.sada BZ-17	0020027610
Ventil dopúšťací	Hydro-24BXV15, Hydro-KXV12, Hydro-KXV15, Hydro-KXZ12, KTV12(24)	0020027603
Ventil dopúšťací v.17	BOV17(24), BTV17(24), Hydro-KXV17, Hydro-KXZ17, KOV17(24), KOZ17(12), KOZ17(24), KTV17(24), KTZ17(12), KTZ17(24)	0020044914
Ventil guľový vyp. 3/8*	INECO, KLO13, KLO15, KLZ10, KLZ13/14, KOO11(24), KOV10(24), KOV11(24), KOZ10(24), KOZ17(12), KTO11(24), KTV10(24), KTZ17(12), KTV10(24), KTZ10(24), KTZ17(12), PLO13, PLO15, POV10(24), POV11(24), SOO10, SOO11	0020027543
Ventil kpl.	Hydro-KXV18, KKV18(24,28)	0020038130

Popis	Použité v	Číslo ND
Ventil odvzduš. 1/4*-ART347	BOV17(24), BTV17(24), K11, KKZ10(20), KKZ10(30), KOO15(12), KOO15(24), KOO17(12), KOO17(24), KOV15(24), KOV17(24), KOVLN15(24), KOZ17(12), KTO15(12), KTO15(24), KTO15(24), KTO17(12), KTO17(24), KTV15(24), KTV17(24), KTV17(28), KTZ17(12), KTZ17(24)	0020034971
Ventil odvzduš. 3/8*	INECO, KLZ10, KLZ13/14, KLZ15, KLZ16, KOO11(24), KOO12(12), KOO12(24), KOV10(24), KOV11(24), KOV12(24), KOV12(24), KOV12(24), KOV12(24), KOV12(24), KTO12(24), KTO12(24), KTO12(24), KTO12(24), KTV11(24), KTV11(24), KTV12(24), KTV12(28), KTZ10(24), KTZ12(12), KTZ12(24), FOV10(24), KTZ12(12), KTZ12(24), FOV10(24), FOV10(24), SOO10, SOO11, SOOR10/11, STOR10	0020027542
Ventil odvzduš-čerp.	BOV15(24), BTV15(24), K11, KKZ10(20), KKZ10(30), KOO15(12), KOO15(24), KOO17(12), KOV15(24), KOVLN15(24), KTO15(12), KTO15(24), KTO17(12), KTV15(24)	0020035044
Ventil otvárací dopúšťací	Hydro - IWC-SD, Hydro-23BXVE (IWC-DIN)	0020034962
Ventil plynový 824 NOVA	PLO10, PLO13, PLO15, POV10(24), POV11(24)	0020025220

70 zmena vyhradená

Abecedný zoznam ND

Popis	Použité v	Číslo ND
Ventil plynový 820 (60)	PL013, PL015, PL0S10	0020025219
Ventil plynový 830 (11)	KLOR10/11, KLZ10	0020025243
Ventil plynový 840 SIGMA (60)	KL013, KL015	0020025290
Ventil plynový 843 SIGMA (40,50)	KL013	0020025299
Ventil plynový C1009-ZP PB -1st.(10)	KLOR10/11, SOO10, STOR10	0020025241

Popis	Použité v	Číslo ND
Ventil plynový Gastep 4 bez reg.	KOO18(24), KOV18(24), KTO18(24), KTV18(24)	0020049295
Ventil plynový N2005B-ZP	KOV10(24), KOV11(24), KTV10(24), KTV11(24)	0020025239
Ventil plynový Q2002-ZP - 3-stup.	KLO10, KOO11(24), KOZ10(24), KTO11(24), KTZ10(24)	0020025240
Ventil plynový SIT 820 mV	TLO10, TLO15	0020027516
Ventil plynový SIT 836	KLOS11/12	0020025242

72 zmena vyhradená

Abecedný zoznam ND

Popis	Použité v	Číslo ND
Ventil plynový SIT 843 G3/4(20-50)	KLO15	0020025317
Ventil plynový VK 8525 M 1003 B	BOV17(24), BOVE(23), BTV17(24), BTVE(23), KOZ17(24), KTZ17(24)	0020035639
Ventil plynový VK4105 G1005 (20,30)	KLD13, KLZ13/14, KOO12(12), KOO12(24), KOV12(24), KOZ12(12), KOZ12(24), KTO12(12), KTO12(24), KTO13(24), KTV12(24), KTV12(24), KTV12(28), KTZ12(12), KTZ12(24), SOO11	0020025244
Ventil plynový VK4105 G1146 B	BOV15(24), BTV15(24), KLOM16, KLZ15, KLZ16, KOVLN15(24)	0020023220
Ventil plynový VK8525 MR 1038 B	KOZ17(12), KTZ17(12)	0020035638

Popis	Použité v	Číslo ND
Ventil poistný 1/2* ZB-4	KKZ10(20), KKZ10(30), zásobník B100MS, zásobník B60Z10, zásobník B60Z17/18	0020027667
Ventil poistný 250kPa 1/2"	KOV10(24), KOZ10(24), KTV10(24), KTZ10(24), POV10(24)	0020027552
Ventil poistný 250kPa 1/2"-1/2"	INECO, K0011(24), K0V11(24), KT011(24), KTV11(24), P0V11(24)	0020027553
Ventil poistný 250kPa 1/2*-1/2* von.	KOO12(12), KOO12(24), KOV12(24), KOZ12(12), KOZ12(24), KTO12(12), KTO12(24), KTO13(24), KTV12(24), KTV12(28), KTZ12(12), KTZ12(24)	0020027554
Ventil poistný 3/4* ZB-8	KLZ16	0020027589

74 zmena vyhradená

Abecedný zoznam ND

Popis	Použité v	Číslo ND
Ventil poistný 300kPa 1/2*- V17	BOV17(24), BTV17(24), KOO17(24), KOV17(24), KOZ17(12), KOZ17(24), KTO17(24), KTV17(24), KTV17(28), KTZ17(12), KTZ17(24)	0020035129
Ventil poistný 300kPa 1/2*-1/2* vonk.	BOV15(24), BTV15(24), K11, KKZ10(20), KKZ10(30), KOO15(12), KOO15(24), KOO17(12), KOV15(24), KOVLN15(24), KTO15(12), KTO15(24), KTO17(12), KTV15(24), STOR10	0020025271
Ventil poistný 300kPa 1/2*-1/2* vonk.	KLZ13/14, KLZ15, KLZ16	0020027555
Ventil poistný 3bar	Hydro - IWC-SD, Hydro-23BXVE (IWC-DIN), KKO(28), KKV(24), KKV(28), KOO18(12), KOO18(24), KOV18(24), KTO18(12), KTO18(24), KTV18(24)	2000801904
Ventil poistný 600kPa 1/2*	KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24)	0020035555

Popis	Použité v	Číslo ND
Ventil spätný-plast	Hydro-23BXVE (IWC-DIN)	0020027681
Ventil vypůšťací	Hydro - IWC-SD, Hydro-23BXVE (IWC-DIN)	2000801902
Ventil zpetný dopúšťací	Hydro-BXVE23	0020034963
Ventilátor	KTO18(24), KTV18(24)	2000801920
Ventilátor 1 rýchl.II	KTO11(24), KTO13(24), KTV11(24), KTZ10(24)	0020025212

76 zmena vyhradená

Abecedný zoznam ND

Popis	Použité v	Číslo ND
Ventilátor 1 rýchlostný	KTV10(24)	0020025211
Ventilátor 2 rýchlostný	INECO	0020025210
Ventilátor GR01085	BTV15(24), BTV17(24), BTVE(23), KTO15(24), KTO17(24), KTV15(24), KTV17(24), KTZ17(24)	0020023215
Ventilátor GR01090	KTO12(12), KTO12(24), KTV12(24), KTZ12(12), KTZ12(24), PT, STOR10	0020025302
Ventilátor GR02410	KTV17(28)	0020027683

Popis	Použité v	Číslo ND
Ventilátor RLG 108/0042-3030LH	KTV12(28)	0020025213
Ventilček vypúšťací 1/4*-II.	BOV15(24), BTV15(24), KOV12(24), KOZ12(12), KOZ12(24), KTV12(24), KTV12(28), KTZ12(12), KTZ12(24)	0020033331
Vodič - Z060 (čerpadlo)	BOV17(24), BTV17(24), KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24)	0020035097
Vodič Q 233	Hydro-24KOVLN15, KOV15(24), KOV17(24), KOVLN15(24), KTV15(24), KTV17(24), KTV17(28), Prepoj.sada BZ-17	0020034153
Vodič Z 024	BOV15(24), BTV15(24), KOO15(12), KOO15(24), KOO17(12), KOO17(24), KOV15(24), KOV17(24), KOVLN15(24), KTO15(12), KTO15(24), KTO17(12), KTO17(24), KTV15(24), KTV17(24), KTV17(28)	0020027600

78 zmena vyhradená

Abecedný zoznam ND

Popis	Použité v	Číslo ND
Vodič-hlavný prívod	KKO18(28), KKV18(24,28), KOO18(12), KOO18(24), KOV18(24), KTO18(12), KTO18(24), KTV18(24)	0020038361
Vodič-Q124 elektródy	KOV12(24), KOZ12(24)	0020027666
Vodič-Q125 elektródy	KTV12(24), KTZ12(24)	0020027581
Vodič-Q200	KOO15(24), KOV15(24), KTO15(24), KTV15(24)	0020027596
Vodič-VN032 (20,30)	KLO13, KLOM16, KLZ13/14, KLZ15, KLZ16	0020033752

Popis	Použité v	Číslo ND
Vsuvka	KLO12	0020044790
Vsuvka čerpadla	BOV15(24), BTV15(24), KKZ10(20), KKZ10(30), KOO15(24), KOV15(24), KOVLN15(24), KTO15(12), KTO15(24), KTV15(24)	0020034121
Vsuvka hydrobloku 3/8°	KOZ12(12), KOZ12(24), KTZ12(12), KTZ12(24)	0020034025
Výmenník 25kW 5 rúrkový	KOO18(24), KOV18(24), KTO18(24), KTV18(24)	0020049288
Výmenník bitermický	BOV15(24), BOV17(24), BOVE(23), BTV15(24), BTV17(24), BTVE(23)	0020025297

80 zmena vyhradená

Abecedný zoznam ND

Popis	Použité v	Číslo ND
Výmenník dosk. na TÚV-E4N/14	KOV15(24), KOV17(24), KOVLN15(24), KTV15(24), KTV17(24), KTV17(28)	0020043598
Výmenník doskový 16	Hydro-KXV18, KKV18(24,28)	0020014402
Výmenník doskový na TUV-E6N/14	KOV12(24), KTV12(24)	0020025294
Výmenník doskový na TUV-E6N/16	KTV12(28)	0020025256
Výmenník SD - 4 ramenný	KOO12(24), KOO15(24), KOO17(24), KOV12(24), KOV15(24), KOV17(24), KOV15(24), KOV17(24), KTO12(24), KTO12(24), KTO12(24), KTO12(24), KTO15(24), KTO15(24), KTO17(24), KTV12(24), KTV15(24), KTV17(24), KTZ12(24), KTZ17(24)	0020025264

Popis	Použité v	Číslo ND
Výmenník spalvoda 105369	KTV12(28), KTV17(28)	0020043215
Výmenník spalvoda pre 12,24 kW	INECO, KOV10(24), KOZ10(24), KTV10(24), KTZ10(24), POV10(24)	0020025258
Výmenník spalvoda pre 12,24 kW	INECO, KOO12(12), KOO15(12), KOO17(12), KOO18(12), KOZ12(12), KOZ17(12), KTO12(12), KTO15(12), KTO17(12), KTO18(12), KTZ12(12), KTZ17(12)	0020025314
Výmenník spalvoda pre 24 kW	KOO11(24), KOV11(24), KTO11(24), KTV11(24), POV11(24), SOO10, SOO11, STOR10	0020025259
Výmenník spalvoda pre 35kW	SOOR10/11	0020025257

82 zmena vyhradená

Abecedný zoznam ND

Popis	Použité v	Číslo ND
Výmenník TUV	INECO, KOV10(24), KTV10(24), POV10(24)	0020025248
Výmenník-bojler 45 L	KOZ12(12), KOZ12(24), KOZ17(24), KTZ12(12), KTZ12(24)	0020025251
Výmenník-bojler 901	KLZ10, KLZ13/14, KLZ15	0020044774
Vypínač presvetl.zelený malý	INECO, KL012	0020033231
Vypínač sieťový 0-l malý	BOV15(24), BOV17(24), BTV15(24), BTV17(24), INECO, KKZ10(20,30), KLO10, KLO13, KLO15, KLOM16, KLOR10/11, KLOS11/12, KLZ10, KLZ13/14, KLZ15, KLZ16, KOO11(24), KOO12(24), KOO15(12,24), KOO17(12,24), KOV10(24), KOV11(24), KOV15(24), KOV17(24), KOV17(24), KOV115(24), KOV10(24), KOV10(24), KOV17(12,24), KOV10(24), KOV10(24), KOV11(24), KOV17(12,24), KOV10(24), KOV10(24), KOV15(24), KOV17(12,24), KTO11(24), KTO12(12,24), KTO13(24), KTO15(12,24), KTO17(12,24), KTV17(24,28), KTV17(24), KTV17(24,28), KTV17(24), FLO15, POV10(24), POV11(24), SOO10, SOO11, SOOR10/11, STOR10	0020033233

Popis	Použité v	Číslo ND
Vypínač sieťový 0-l veľký - biely	Konvekt.	0020027512
Vypínač-prepínač 1 pólový	KL012, KL013, KL015, K0012(12), K0012(24), K0V11(24), K0V12(24), K0712(12), K0712(24), KT011(24), KT012(12), KT012(24), KT013(24), KTV11(24), KTV12(24), KTV12(28), KT212(12), KT212(12), KT212(24), FL013, PL015, PL0S10, P0V11(24), S00R10/11	0020033228
Vypínač-prepínač funkcií	INECO, KLO10, KLOR10/11, KLOS11/12, KLZ10, KOV10(24), KOZ10(24), KTV10(24), KTZ10(24), NL(18,24,35,50)-PENSOTTI, PLO10, PLOS10, POV10(24), SOO10, SOO11, STOR10	0020033230
Vypínač-tlačítko (porucha)	INECO, KLO10, KLOR10/11, KLOS11/12, KLZ10, KOV10(24), KOZ10(24), KTV10(24), KTZ10(24), POV10(24), SOO10, SOO11, STOR10	0020027513
Vypínač-tlačítko 1 pólový	KLO12, KLO13, KLO15, KLOM16, KLZ13/14, KLZ15, KLZ16, KOO11(24), KOO12(24), KOV11(24), KOV12(24), KOZ12(12), KOZ12(24), KTO11(24), KTO12(12), KTO12(24), KTO13(24), KTV11(24), KTV12(24), KTV12(24), KTV12(28), KTV15(24), KTV12(24), KT	0020033236

84 zmena vyhradená

Abecedný zoznam ND

Popis	Použité v	Číslo ND
Zapalovač Zi62/12	BOV17(24), BOVE(23), BTV17(24), BTVE(23), KOO18(12), KOO18(24), KOV18(24), KOZ17(12), KOZ17(24), KTO18(12), KTO18(24), KTV18(24), KTZ17(12), KTZ17(24)	0020034711
Zdroj 30KKZ	KKZ10(30)	0020027675
Zostava difúzora 24KTX	STOR10	0020033861
Zvázok vodičov	Hydro-KXO18, Hydro-KXV18, KKO18(28), KKV18(24,28)	0020014162
Zvázok vodičov	Hydro-KXV18, KKO18(28)	0020014404

Číslo ND	Popis	Použité v	Foto
801655	Zapaľovač	KKO18(28), KKV18(24,28)	
801874	Istenie ovládacieho panela	KKO(28), KKV(24), KKV(28)	
801924	Prepážka ovládacieho panela	KKO(28), KKV(24), KKV(28)	
802221	Adaptér komínový	KKO18(28), KKV18(24,28)	
0020008140	Káblový zväzok - krok. motor	PTP(24)	
0020010717	Ochranná anóda (G1x26x517)	zásobník B120S	
0020010720	Rúrka (L=114 mm, D=18 mm)	zásobník B120S	
0020010722	Rúrka (L=690 mm, D=18 mm)	zásobník B120S	
0020010725	Koleno so zpätnou klapkou	zásobník B120S	
0020010726	Vypúšťací ventil	zásobník B120S	
0020013712	Plavák sifónu	KKO18(28), KKV18(24,28)	
0020014160	Senzor, kpl. NTC 15 mm	Hydro-KXO18, Hydro-KXV18, KKO18(28), KKV18(24,28)	•
0020014161	Odvzdušňovací ventil	Hydro-KXO18, Hydro-KXV18, KKO18(28), KKV18(24,28)	•
0020014162	Zväzok vodičov	Hydro-KXO18, Hydro-KXV18, KKO18(28), KKV18(24,28)	•
0020014164	Pružina ventil. dopúšťací (x10)	Hydro-KXO18, Hydro-KXV18,	•
		KKO18(28), KKV18(24,28), KOO18(12), KOO18(24), KOV18(24),	
		KTO18(12), KTO18(24), KTV18(24)	
0020014166	Tesnenie C-TYP 22,2 (x10)	Hydro-KXO18, Hydro-KXV18, KKO18(28), KKV18(24,28)	•
0020014168	Ventil	Hydro-KXV18, KKV18(24,28)	•
0020014169	Skrutkovač	Hydro-KXO18, Hydro-KXV18, KKO18(28), KKV18(24,28)	•
0020014170	Klip vidlicový 3CV-čerpadlo dlhý	Hydro-KXO18, Hydro-KXV18, KKO18(28), KKV18(24,28)	•
0020014171	Čerpadlo 12,5°	Hydro-KXO18, Hydro-KXV18, KKO18(28), KKV18(24,28)	•
0020014172	Podpera	Hydro-KXO18, Hydro-KXV18, KKO18(28), KKV18(24,28)	
0020014173	Poistný ventil 3 bar	Hydro-KXO18, Hydro-KXV18, KKO18(28), KKV18(24,28)	•
0020014174	Obežné kolo	Hydro-KXV18, KKV18(24,28)	•
0020014175	Krúžok "O" (x10)	Hydro-KXV18, KKV18(24,28)	•
0020014176	Klip D18/20 vidlicový (x10)	Hydro-KXO18, Hydro-KXV18, KKO18(28), KKV18(24,28), KOO18(12),	•
		KOO18(24), KOV18(24), KTO18(12), KTO18(24), KTV18(24)	
0020014177	O-kružok 9,6 x 2,4 (x10)	Hydro-KXO18, Hydro-KXV18, KKO18(28), KKV18(24,28), KOO18(12),	•
		KOO18(24), KOV18(24), KTO18(12), KTO18(24), KTV18(24)	

86 zmena vyhradená

Číselný zoznam ND

Číslo ND	Popis	Použité v	Foto
0020014182	Tesnenie C-Typ 26,2 x 6,35 (x10)	Hydro-KXO18, Hydro-KXV18, KKO18(28), KKV18(24,28)	•
0020014183	Krúžok "O" 19,8 x 3,6 (x10)	BOVE(23), BTVE(23), Hydro-KXO18, Hydro-KXV18,	•
		KKO18(28), KKV18(24,28), KOO18(12), KOO18(24),	
		KOV18(24), KTO18(12), KTO18(24), KTV18(24)	
0020014185	Spona PRV (x10)	Hydro-KXO18, Hydro-KXV18,	•
		KKO18(28), KKV18(24,28), KOO18(12), KTO18(12)	
0020014186	Matica G3/4 (x4)	Hydro-KXO18, Hydro-KXV18, KKO18(28), KKV18(24,28)	
0020014190	Snímač tlaku vody, kompl.	Hydro-KXO18, Hydro-KXV18, KKO18(28), KKV18(24,28)	•
0020014191	Ventil	Hydro-KXO18, KKO18(28)	
0020014194	Krúžok "O" 15x2 (x10)	Hydro-KXV18, KKV18(24,28)	•
0020014195	Krúžok "O" (x10)	Hydro-KXV18, KKO18(28), KKV18(24,28)	•
0020014402	Výmenník doskový 16	Hydro-KXV18, KKV18(24,28)	•
0020014404	Zväzok vodičov	Hydro-KXV18, KKO18(28)	•
0020014618	Termočlánok	POP(18,23)-st	
0020014619	Magnetická koncovka - sada	POP(18,23)-st	
0020014623	Ventilátor	PTP(23)	
0020014625	Rameno horáka	POP(18,23)	
0020014626	Expanzomat 7L KKV	KKV(25)	
0020014628	Tryska horáka ZP	POP(18,23), POP(18,23)-st	
0020014629	Tryska na G30 PB	POP(18,23)	
0020014631	Objímka trysky	POP(18,23)-st	
0020014632	Membránový kryt - V typ	POP(18,23)-st	
0020014633	Strážca plameňa - sada	POP(18,23)-st	
0020014636	Koleno pripoj.stud. vody	POP(18,23)-st	
0020014637	Koleno pripoj. tep. vody	POP(18,23)-st	
0020014638	Klenba membrány(18)	POP(18,23)-st	•
0020014639	Klenba membrány-53497 (23)	POP(18,23)-st	
0020014640	Ventil bezpečnostný	POP(18,23)-st	
0020014641	Rampa - POP 23	POP(18,23)-st, PTP(23)	
0020014642	Rampa - POP 18	POP(18,23)-st	

Číslo ND	Popis	Použité v	Foto
0020014645	Výmenník POP 23	POP(18,23)-st	
0020014646	Výmenník POP 18	POP(18,23)-st	
0020014647	Tesnenie	POP(18,23)	
0020014648	Krúžok na hriadeľ voliča	POP(18,23)-st	
0020014649	Tlačidlo	POP(18,23)-st	
0020014653	Tesnenie	POP(18,23)-st	
0020014654	Strážca plameňa	POP(18,23)-st	
0020014655	Koleno pripoj.na plyn	POP(18,23)-st	
0020014656	Zátka	POP(18,23)-st	
0020014657	Tesnenie	POP(18,23)-st	
0020014659	Tesnenie	KKO(28), KKV(24), KKV(28), POP(18,23)	
0020014662	Krúžok "O"	POP(18,23)-st	
0020014664	Omedzovač prietoku 12L (x10)	KKV(24), KKV(28), POP(18,23)-st	
0020014665	Klip D15 (x10)	KKO(28), KKV(24), KKV(28)	
0020014669	Príchytka str.plameňa	POP(18,23)-st	
0020014670	Tryska pil.horáka PB	POP(18,23)	
0020014671	Tryska pil.horáka ZP	POP(18,23)	
0020014677	Ihla	POP(18,23)-st	
0020014678	Krúžok "O"	POP(18,23)	
0020014683	Krúžok "O" (x20)	PTP(24)	
0020014684	Gombík teploty	POP(18,23)	
0020014685	Gombík	POP(18,23)	
0020014687	Tesnenie	POP(18,23)	
0020014688	Filter vodný	POP(18,23)	
0020014692	Tesnenie ventilátora	PTP(23)	
0020014696	Klip	POG(19,24)	
0020014701	Koncovka magnetická	POP(18,23)-st	
0020014703	Skrutka snímača tlaku	POP(18,23)-st	
0020014705	Spomaľovač	POP(18,23)-st	
0020014707	Tesnenie	POP(18,23)-st	

000014701 Vancette magnetisté DOD(49.29) et

zmena vyhradená

Číselný zoznam ND

Číslo ND	Popis	Použité v	Foto
0020014709	Matica trysky	POP(18,23)-st	
0020014710	Tesnenie	POP(18,23)-st	
0020014711	Tesnenie	POP(18,23)-st	
0020014716	Tlačidlo piezozapaľovača	POP(18,23)-st	
0020014720	Matica čelnej steny	POP(18,23)-st	
0020014722	Páčka voliča	POP(18,23)-st	
0020014723	Piest regulátora	POP(18,23)-st	
0020014725	Tryska strážcu plameňa	POP(18,23)-st	
0020014727	Elektróda zap.	PTP(23)	
0020014728	Manostat	PTP(23)	
0020014729	Tlačítko reset	PTP(23)	
0020014731	Ventil guľ.plynový KKV	KKV(25)	
0020014733	Kryt predný KKV	KKV(25)	
0020014734	Kryt bočný P KKV	KKV(25)	
0020014735	Kryt bočný L KKV	KKV(25)	
0020014736	Kryt plast.potisk 1 KKV	KKV(25)	
0020014737	Kryt ovl.panela KKV	KKV(25)	
0020014738	Automatika zap.1 KKV	KKV(25)	
0020014739	Snímač výmenníka KKV	KKV(25)	
0020014740	Snímač tlaku KKV	KKV(25)	
0020014741	Snímač zásobníka KKV	KKV(25)	
0020014742	Ventil 3C vnút.+tel.KKV	KKV(25)	
0020014743	Snímač vrat.vody KKV	KKV(25)	
0020014744	Ventil pl.A1004 KKV	KKV(25)	
0020014745	Horák KKV	KKV(25)	
0020014746	Elektróda zap. KKV	KKV(25)	
0020014747	Elektróda ionizačná KKV	KKV(25)	
0020014748	Kabel ionizačný KKV	KKV(25)	
0020014749	Tlakomer KKV	KKV(25)	
0020014750	Motor 3CV KKV	KKV(25)	

Číslo ND	Popis	Použité v	Foto
0020014751	Čerpadlo SD-15/50 KKV	KKV(25)	
0020014752	Výmenník v.v KKV	KKV(25)	
0020014753	Ventil odvzduš. KKV	KKV(25)	
0020014754	Panel ovládací KKV	KKV(25)	
0020014755	Ventil zmiešavací KKV	KKV(25)	
0020014758	Automatika zap.2 KKV	KKV(25)	
0020014760	Ventilátor 25 KKV	KKV(25)	
0020014786	Poistka 3,15A	KKO(28), KKV(24), KKV(25), KKV(28)	
0020014787	Poistka 2A KKV	KKV(25), PTP(23)	
0020014788	Kábel-prepoj.term.spalín	POP(18,23)-st	
0020014790	Ventil 3C vnút.m.KKV	KKV(25)	
0020014878	Zapaľovač piezoel.	POP(18,23)-st	
0020014880	Klapka rampy - 59010 (18)	POP(18,23)-st	
0020014881	Volič - 59012 (23)	POP(18,23)-st	
0020014882	Volič - 59013 (18)	POP(18,23)-st	
0020014883	Termostat spalinový	POP(18,23)-st	
0020014885	Klapka rampy - 59019 (23)	POP(18,23)-st	
0020014886	Tlačítko	POP(18,23)-st	
0020014888	Stena bočná	POP(18,23)-st	
0020014889	Termostat spalín	POP(18,23)	
0020014890	Mech.plynová OPALIS10 (18)	POP(18,23)-st	
0020014891	Mech.plynová OPALIS13 (23)	POP(18,23)-st	
0020014892	Ozdobný kryt 10 (18)	POP(18,23)-st	
0020014893	Ozdobný kryt 13 (23)	POP(18,23)-st	
0020014894	Stena predná	PTP(23)	
0020014897	Výmenník	PTP(23)	
0020014899	Termostat havarijný	PTP(23), PTP(24)	
0020014900	Ventil plynový	PTP(23)	
0020014902	Zapaľ.automatika 23PTP	PTP(23)	
0020014904	Kabeláž	PTP(23)	

zmena vyhradená

Číselný zoznam ND

Číslo ND	Popis	Použité v	Foto
0020014905	Kábel zapaľovací	PTP(23)	
0020014908	Vypínač hlavný	PTP(23)	
0020014909	LED signálka	PTP(23)	
0020014910	Doska riadiacia	PTP(23)	
0020014911	Kryt ozdobný	PTP(23)	
0020014912	Gombík teploty	PTP(23)	
0020014913	Snímač prietoku	PTP(23)	
0020014915	Prívod plynu	PTP(23)	
0020014918	El.cievka	POP(18,23)	
0020014919	El.skrinka	POP(18,23)	
0020014920	Krabička na baterie	POP(18,23)	
0020014921	Stena čelná - 18POP	POP(18,23)	
0020014922	Stena čelná - 23POP	POP(18,23)	
0020014923	Výmenník - 18POP	POP(18,23)	
0020014924	Výmenník - 23POP	POP(18,23)	
0020014925	Snímač prietoku	POP(18,23)	
0020014926	Signalizácia	POP(18,23)	
0020015092	Membrána - 18POP	POP(18,23)	
0020015093	Membrána - 23POP	POP(18,23)	•
0020015094	Skrutka	POP(18,23)	
0020015095	Skrutka	POP(18,23)	
0020015096	Veko membrány	POP(18,23)	
0020015097	Ventil vodný - 18POP	POP(18,23)	
0020015098	Ventil vodný	POP(18,23)	
0020015099	Ventil plynový	POP(18,23)	
0020015100	Ventil vodný - 23POP	POP(18,23)	
0020015101	Mikrospínač	POP(18,23)	
0020015102	Horák pilotný	POP(18,23)	
0020015103	Rúrka plynu	POP(18,23)	
0020015104	Mechanika plynová - 18POP	POP(18,23)	

Číslo ND	Popis	Použité v	Foto
0020015105	Mechanika plynová - 23POP	POP(18,23)	
0020015106	Ventil plynový	POP(18,23)	
0020015107	Krúžok "O"	POP(18,23)	
0020015108	Kryt ozdobný	POP(18,23)	
0020015126	Hydroblok plast-výstup	Hydro-23BXVE (IWC-DIN)	•
0020015128	Zväzok k pok. termostatu	KKO(28), KKV(24), KKV(28)	
0020015129	Krúžok tesniaci	KKO(28), KKV(24), KKV(28)	
0020015130	Klip (x5)	KKO(28), KKV(24), KKV(28)	
0020015131	Expanzná nádoba 8L (KKO)	KKO(28)	
0020015132	Pripojenie exp.nádoby	KKO(28)	
0020015133	Plynový ventil 24kW	KKV(24)	
0020015134	Plynový ventil 28kW	KKO(28), KKV(28)	
0020015135	Adaptér	KKO(28), KKV(24), KKV(28)	
0020015136	Kryt turbokomory predný	KKO(28), KKV(24), KKV(28)	
0020015137	Rúrka / adaptér	KKO(28), KKV(24), KKV(28)	
0020015138	Izolácia krytu výmenníka	KKO(28), KKO18(28), KKV(24), KKV(28), KKV18(24,28)	
0020015139	Izolačná doska	KKO(28), KKO18(28), KKV(24), KKV(28), KKV18(24,28)	
0020015140	Odvod spalín	KKO(28), KKO18(28), KKV(24), KKV(28), KKV18(24,28)	
0020015141	Vstupný filter SV (x5)	KKV(24), KKV(28)	
0020015142	Expanzná nádoba 8L	KKV(24), KKV(28)	
0020015143	Hadička expanznej nádoby	KKV(24), KKV(28)	
0020015144	Dopúšťacia smyčka	KKV(24), KKV(28)	
0020015145	Vstupný rozdeľovač VV	KKO(28), KKV(24), KKV(28)	
0020015146	Vstupná rúrka 3CMV	KKV(24), KKV(28)	
0020015147	Pripojenie exp.nádoby	KKV(24), KKV(28)	
0020015148	Výstupný rozdeľovač VV	KKO(28), KKV(24), KKV(28)	
0020015149	Pripojenie SV	KKV(24), KKV(28)	
0020015150	By-pass	KKO(28), KKV(24), KKV(28)	
0020015151	Rúrka by-passu	KKO(28), KKV(24), KKV(28)	
0020015153	Ovládací panel	KKV(24), KKV(28)	

92 zmena vyhradená

Číselný zoznam ND

Číslo ND	Popis	Použité v	Foto
0020015154	Ovládací panel	KKO(28)	
0020015155	Kryt predný	KKO(28), KKV(24), KKV(28)	
0020015570	Sada - 3cest.ventil	Prepoj.sada BZ-17	
0020017573	Kryt predný 20 v.13-II	KLOM16	
0020017574	Kryt predný 30 v.13-II	KLOM16	
0020017578	Kryt bočný P	KLOM16	
0020017579	Kryt bočný L	KLOM16	
0020018449	Vodič - snímač prietoku	PTP(24)	
0020018450	Klip	PTP(24)	
0020018825	Krúžok tesniaci	KKO(28), KKV(24), KKV(28)	
0020018828	Ventilátor MVL RG128/1300	KKO18(28), KKV18(24,28)	
0020020682	Sada SYMSI 7	KKO(28), KKV(24), KKV(28)	•
0020020741	Krúžok "O"	KOO18(24), KOV18(24), KTO18(24), KTV18(24)	•
0020020774	Držiak el. panela horný	KKO18(28), KKV18(24,28), KOO18(12), KOO18(24), KOV18(24),	
		KTO18(12), KTO18(24), KTV18(24)	
0020020780	Vodič zapaľovača	KKO18(28), KKV18(24,28)	
0020023213	Ventil pl. SIT 845 SIGMA	KOO15(12), KOO15(24), KOO17(12), KOO17(24), KOV15(24),	
		KOV17(24), KTO15(12), KTO15(24), KTO17(12), KTO17(24),	
		KTV15(24), KTV17(24), KTV17(28)	
0020023214	Elektronika zapturbo 537ABC-IP44	KTO15(12), KTO15(24), KTO17(12), KTO17(24),	•
		KTV15(24), KTV17(24), KTV17(28)	
0020023215	Ventilátor GR01085	BTV15(24), BTV17(24), BTVE(23),	•
		KTO15(24), KTO17(24), KTV15(24), KTV17(24), KTZ17(24)	
0020023216	Snímač tlaku VERGNE	BOV15(24), BOV17(24), BTV15(24), BTV17(24),	•
		Hydro - IWC-SD, Hydro-23BXVE (IWC-DIN),	
		KKZ10(20), KKZ10(30),	
		KOO15(12), KOO15(24), KOO17(12), KOO17(24),	
		KOV15(24), KOV17(24), KOVLN15(24), KOZ17(12), KOZ17(24),	
		KTO15(12), KTO15(24), KTO17(12), KTO17(24),	
		KTV15(24), KTV17(24), KTV17(28), KTZ17(12), KTZ17(24)	

Číslo ND	Popis	Použité v	Foto
0020023217	Čerpadlo NFHUL 15/5-1-CRF-12	BOV15(24), BTV15(24), K11, KKZ10(20), KKZ10(30),	•
		KOO15(12), KOO15(24), KOO17(12), KOV15(24),	
		KOVLN15(24), KTO15(12), KTO15(24), KTO17(12), KTV15(24)	
0020023218	Doska riadiaca 24 KXV	KOV15(24), KTV15(24), STOR10	•
0020023220	Ventil plynový VK4105 G1146 B	BOV15(24), BTV15(24), KLOM16, KLZ15, KLZ16, KOVLN15(24)	•
0020023838	Kryt 19POG	POG(19,24)	
0020023839	Kryt 24POG	POG(19,24)	
0020023840	Držiak krytu 19POG	POG(19,24)	
0020023841	Držiak krytu 24POG	POG(19,24)	
0020023842	Krúžok zabezpečovací (x10)	POG(19,24)	
0020023843	Panel "Protherm"	POG(19,24)	
0020023845	Gombík ovládací - TV	POG(19,24)	
0020023846	Gombík ovládací - výkon	POG(19,24)	
0020023847	Gombík ovl. TV-medzikus 19POG	POG(19,24)	
0020023848	Gombík ovl. TV-medzikus 24POG	POG(19,24)	
0020023849	Gombík ovl.výkon-medzikus 24POG	POG(19,24)	
0020023850	Výmenník tepla 19POG	POG(19,24)	
0020023851	Výmenník tepla 24POG	POG(19,24)	
0020023852	Klip ľavý	POG(19,24)	
0020023853	Klip pravý 19POG	POG(19,24)	
0020023854	Klip pravý 24POG	POG(19,24)	
0020023855	Klipy - sada	POG(19,24)	
0020023856	Podložka (x10)	POG(19,24)	
0020023857	Klip (x10)	POG(19,24)	
0020023858	Prerušovač ťahu 19POG	POG(19,24)	
0020023859	Prerušovač ťahu 24POG	POG(19,24)	
0020023860	Horák - lamely 19POG	POG(19,24)	
0020023861	Horák - lamely 24POG	POG(19,24)	
0020023862	Horáková rampa 19POG	POG(19,24)	
0020023863	Horáková rampa 24POG	POG(19,24)	
			-

0020023643 Fallet "Flottletill FOG(19,24)

zmena vyhradená

Číselný zoznam ND

Číslo ND	Popis	Použité v	Foto
0020023864	Tryska ZP 19POG - 1,18 (x14)	POG(19,24)	
0020023865	Tryska ZP 24POG - 1,30 (x14)	POG(19,24)	
0020023866	Tryska PB 19POG - 0,72 (x14)	POG(19,24)	
0020023867	Tryska PB 24POG - 0,76 (x14)	POG(19,24)	
0020023870	Tesnenie - korkové	POG(19,24)	
0020023871	Elektródy	POG(19,24)	
0020023872	Zariadenie na kontrolu plameňa	POG(19,24)	
0020023873	Kábel - generátor napätia	POG(19,24)	
0020023875	Kábel - havarijný termostat	POG(19,24)	
0020023876	Rúrka TV 19POG	POG(19,24)	
0020023877	Rúrka TV 24POG	POG(19,24)	
0020023879	Rúrka vstup generátora 24POG	POG(19,24)	
0020023880	Rúrka výstup generátora 24POG	POG(19,24)	
0020023881	Rúrka vstup generátora 19POG	POG(19,24)	
0020023882	Prípoj výstup generátora 19POG	POG(19,24)	
0020023883	Klip (malý)	POG(19,24)	
0020023885	Tesnenie 3/4" (x10)	POG(19,24)	
0020023886	Prípoj plyn - vstup	POG(19,24)	
0020023887	Súprava pripojovacia POG	POG(19,24)	
0020023888	Ventil voda s uzáverom	POG(19,24)	
0020023889	Membrána 19POG	POG(19,24)	
0020023890	Membrána 24POG	POG(19,24)	
0020023891	Regulátor tlaku vody	POG(19,24)	
0020023892	Kryt vodného ventilu - horný	POG(19,24)	
0020023893	Telo vod.ventila - dolný 19POG	POG(19,24)	
0020023894	Telo vod.ventila - dolný 24POG	POG(19,24)	
0020023895	Vodný ventil 19POG	POG(19,24)	
0020023896	Vodný ventil 24POG	POG(19,24)	
0020023897	Venturiho tryska 19POG	POG(19,24)	
0020023898	Venturiho tryska 24POG	POG(19,24)	

Číslo ND	Popis	Použité v	Foto
0020023899	Hriadel 19POG	POG(19,24)	
0020023900	Hriadel 24POG	POG(19,24)	
0020023901	Filter	POG(19,24)	
0020023903	Krúžok "O" - regulátor (x10)	POG(19,24)	
0020023904	Krúžok "O" - hriadeľ (x10)	POG(19,24)	
0020023906	Modulačný ventil G20 - 19POG	POG(19,24)	
0020023907	Modulačný ventil G30 - 19POG	POG(19,24)	
0020023908	Modulačný ventil G20 - 24POG	POG(19,24)	
0020023909	Modulačný ventil G30 - 24POG	POG(19,24)	
0020023910	Príruba modulačného ventilu	POG(19,24)	
0020023911	Plynový ventil G20 - 19POG	POG(19,24)	
0020023912	Plynový ventil G30 - 19POG	POG(19,24)	
0020023913	Plynový ventil G20 - 24POG	POG(19,24)	
0020023914	Plynový ventil G30 - 24POG	POG(19,24)	
0020023917	Mikrospínač	POG(19,24)	
0020023918	Tesnenie modulačného ventilu	POG(19,24)	
0020024036	Servo pohon G20 - 19POG	POG(19,24)	
0020024037	Servo pohon G30 - 24POG	POG(19,24)	
0020025183	Zväzok vodičov, BMU - AI	KKO18(28), KKV18(24,28), KOO18(12), KOO18(24), KOV18(24),	
		KTO18(12), KTO18(24), KTV18(24)	
0020025200	Doska elektroniky 15-18KW	K10	•
0020025201	Doska elektroniky 21-24KW	K10	•
0020025202	Doska riadenia ST6-8	KOV12(24), KTV12(24)	•
0020025203	Doska 6-8Z pre KTZ, KOZ-v.12	KOZ12(12), KOZ12(24), KTZ12(12), KTZ12(24)	•
0020025205	Čerpadlo UPS 15-60/130	INECO, K10, KLZ10, KLZ13/14, KLZ15, KLZ16,	•
		KOO11(24), KOV10(24), KOV11(24), KOZ10(24), KTO11(24),	
		KTV10(24), KTV11(24), KTZ10(24),	
		POV10(24), POV11(24),	
		SOO10, SOO11, SOOR10/11, STOR10	
0020025206	Čerpadlo RS 15/6 3 PR 130 9	INECO	•

96 zmena vyhradená

Číselný zoznam ND

Číslo ND	Popis	Použité v	Foto
0020025207	Čerpadlo UPS 15-50/130-AO-odv.	KOO12(12), KOO12(24), KOZ12(12), KOZ12(24), KTO12(12),	
		KTO12(24), KTO13(24), KTZ12(12), KTZ12(24)	
0020025208	Čerpadlo WILO-RSL 15/5-3-PR130	KOO12(12), KOO12(24), KOV12(24), KOZ12(12), KOZ12(24),	•
		KTO12(12), KTO12(24), KTV12(24),	
		KTZ12(12), KTZ12(24)	
0020025209	Čerpadlo UPS 15-60/130-AO	KTV12(28)	•
0020025210	Ventilátor 2 rýchlostný	INECO	•
0020025211	Ventilátor 1 rýchlostný	KTV10(24)	•
0020025212	Ventilátor 1 rýchl.II	KTO11(24), KTO13(24), KTV11(24), KTZ10(24)	•
0020025213	Ventilátor RLG 108/0042-3030LH	KTV12(28)	•
0020025215	Stýkač ISCH 24A (pre AC-1)	K10, K11	•
0020025216	Hodiny spínacie	KLZ13/14, KLZ15	•
0020025217	Riadiaca automatika-INECO	INECO	•
0020025218	Riadiaca automatika-INECO	INECO	•
0020025219	Ventil plynový 820 (60)	PLO13, PLO15, PLOS10	•
0020025220	Ventil plynový 824 NOVA	PLO10, PLO13, PLO15, POV10(24), POV11(24)	•
0020025223	El.zapkomín BD 1007 (10)	KLOR10/11	
0020025224	Elektronika riadiaca Protherm	KOV10(24), KOV11(24), KTV10(24), KTV11(24)	•
0020025225	Elektronika zap. CD-turbo	KTO11(24), KTV10(24), KTV11(24), STOR10	•
0020025226	Elektronika zap. AD-komín	KLO10, KOO11(24), KOV10(24), KOV11(24), KOZ10(24),	•
		KTZ10(24), SOO10	
0020025227	Elektronika zapkomín 503EFD (11)	KLOR10/11, KLOS11/12, KLZ10	•
0020025229	Elektronika zapkomín AM1025	KOO12(12), SOO11	•
0020025230	Elektronika zapkomín	KL013	•
	BM1007(20,30)		
0020025231	Elektronika zapturbo CM1021	KTO12(12), KTO12(24), KTO13(24)	•
0020025232	Snímač ponorný A2002B	KOV10(24), KOV11(24), KTV10(24), KTV11(24)	•
0020025233	Snímač ponorný C2008B	BOV15(24), BTV15(24), KOV12(24), KOV15(24),	•
		KOVLN15(24), KTV12(24), KTV12(28), KTV15(24)	
0020025234	Snímač teploty	KLOM16, KLZ13/14, KLZ15	•

Číslo ND	Popis	Použité v	Foto
0020025235	Snímač príl.na rúrku 18 mm	KOO15(12), KOO15(24), KOV12(24), KOV15(24), KOVLN15(24),	•
		KOZ12(12), KOZ12(24), KTO15(12), KTO15(24),	
		KTV12(24), KTV12(28), KTV15(24), KTZ12(12), KTZ12(24)	
0020025236	Tryska na PB 0,68 pre SD	KOO12(24), KOV12(24), KOZ12(24), KTO12(24),	
		KTV12(24), KTZ12(24)	
0020025237	Tyčka chladiaca (20,30)	KLO13, KLO15, KLOM16, PLO13, PLO15	•
0020025238	Ventil plynový 36E16S	INECO	
0020025239	Ventil plynový N2005B-ZP	KOV10(24), KOV11(24), KTV10(24), KTV11(24)	•
0020025240	Ventil plynový Q2002-ZP - 3-stup.	KLO10, KOO11(24), KOZ10(24), KTO11(24), KTZ10(24)	•
0020025241	Ventil plynový C1009-ZŖPB -1st.(10)	KLOR10/11, SOO10, STOR10	•
0020025242	Ventil plynový SIT 836	KLOS11/12	•
0020025243	Ventil plynový 830 (11)	KLOR10/11, KLZ10	•
0020025244	Ventil plynový	KLO13, KLZ13/14, KOO12(12), KOO12(24), KOV12(24),	•
	VK4105 G1005 (20,30)	KOZ12(12), KOZ12(24), KTO12(12), KTO12(24), KTO13(24),	
		KTV12(24), KTV12(28), KTZ12(12), KTZ12(24), SOO11	
0020025245	Manostat vzduchu	INECO, KTO11(24), KTO12(12), KTO12(24), KTO13(24),	•
		KTV10(24), KTV11(24), KTV12(24), KTV12(28),	
		KTZ10(24), KTZ12(12), KTZ12(24), PT, STOR10	
0020025246	Cievka I. FO91 3822	INECO	•
0020025247	Cievka II.FO91 3823	INECO	•
0020025248	Výmenník TUV	INECO, KOV10(24), KTV10(24), POV10(24)	•
0020025250	Výmenník-bojler 45 L	KOZ10(24), KOZ12(12), KOZ12(24), KOZ17(12),	
		KTZ10(24), KTZ12(12), KTZ12(24), KTZ17(12), KTZ17(24)	
0020025251	Výmenník-bojler 45 L	KOZ12(12), KOZ12(24), KOZ17(24), KTZ12(12), KTZ12(24)	•
0020025252	Výmenník-bojler 100 L	zásobník B100	
0020025253	Výmenník 100 L OKC 100 NTR	KKZ10(20), KKZ10(30), zásobník B100MS	
0020025254	Výmenník-bojler 90 L	KLZ10, KLZ13/14, KLZ15	
0020025256	Výmenník doskový na TUV-E6N/16	KTV12(28)	•
0020025257	Výmenník spalvoda pre 35kW	SOOR10/11	•
0020025258	Výmenník spalvoda pre 12,24 kW	INECO, KOV10(24), KOZ10(24), KTV10(24), KTZ10(24), POV10(24)	•

98 zmena vyhradená

Číselný zoznam ND

Číslo ND	Popis	Použité v	Foto
0020025259	Výmenník spalvoda pre 24kW	KOO11(24), KOV11(24), KTO11(24), KTV11(24),	•
		POV11(24), SOO10, SOO11, STOR10	
0020025260	Článok vým.krajný "Ľ	KLO10, KLOR10/11, KLOS11/12, KLZ10, PLO10	•
0020025261	Článok vým.krajný"P"s vývodmi	KLO10, KLOR10/11, KLOS11/12, KLZ10, PLO10	•
0020025262	Článok vým.stredný "S"	KLO10, KLOR10/11, KLOS11/12, KLZ10, PLO10	•
0020025263	Výmenník sp.voda TLO, PLOS-6čl.	TLO10, TLO15	
0020025264	Výmenník SD - 4 ramenný	KOO12(24), KOO15(24), KOO17(24), KOV12(24), KOV15(24),	•
		KOV17(24), KOVLN15(24), KOZ12(24), KOZ17(24),	
		KTO12(24), KTO13(24), KTO15(24), KTO17(24), KTV12(24),	
		KTV15(24), KTV17(24), KTZ12(24), KTZ17(24)	
0020025265	Článok AG levý	KLO13, KLO15, KLOM16, KLZ13/14, KLZ15, KLZ16, PLO13, PLO15	•
0020025266	Článok AG pravý	KLO13, KLO15, KLOM16, KLZ13/14, KLZ15, KLZ16, PLO13, PLO15	•
0020025267	Článok AG stredný	KLO13, KLO15, KLOM16, KLZ13/14, KLZ15, KLZ16, PLO13, PLO15	•
0020025268	Expanzná nádoba 6l	KOZ10(24), KTZ10(24)	•
0020025269	Expanzná nádoba 6L-3/8"	KOZ12(12), KOZ12(24), KTZ12(12), KTZ12(24)	•
0020025270	Expanzná nádoba 10L ZILMET	INECO, KOV10(24), KTV10(24), POV10(24)	•
0020025271	Ventil poistný 300kPa 1/2"-1/2"vonk.	BOV15(24), BTV15(24), K11, KKZ10(20), KKZ10(30), KOO15(12),	•
		KOO15(24), KOO17(12), KOV15(24), KOVLN15(24), KTO15(12),	
		KTO15(24), KTO17(12), KTV15(24), STOR10	
0020025273	Ventil 3cest. P362A E2114	INECO, KOV10(24), KOV11(24), KTV10(24), KTV11(24),	•
		POV10(24), POV11(24)	
0020025274	Anóda do bojleru 45L,90L,100L	KLZ10, KLZ13/14, KOZ10(24), KOZ12(12), KOZ12(24),	•
		KTZ10(24), KTZ12(12), KTZ12(24), zásobník B100	
0020025275	Membrána (SNAV3324)	INECO, KOV10(24), KTV10(24), POV10(24)	•
0020025277	Blok s TÚV-SO3-S15-výstup	Hydro-KXV12, KOV12(24), KTV12(24), KTV12(28)	•
0020025278	Elektromotor hydrobloku	Hydro-24KOVLN15,	•
		KKZ10(20), KKZ10(30), KOV15(24), KOV17(24),	
		KOVLN15(24), KOZ12(12), KOZ12(24), KOZ17(12), KOZ17(24),	
		KTV15(24), KTV17(24), KTV17(28), KTZ12(12), KTZ12(24),	
		KTZ17(12), KTZ17(24), Prepoj.sada BZ-17	

Číslo ND	Popis	Použité v	Foto
0020025279	Teplomer	INECO, KLO10, KLO12, KLO13, KLO15, KLOR10/11, KLOS11/12,	•
		KLZ10, KOO11(24), KOO12(12), KOO12(24), KOV10(24), KOV11(24),	
		KOV11(24), KOZ10(24), KTO11(24), KTO12(12), KTO12(24),	
		KTO13(24), KTV10(24), KTV11(24), KTV11(24), KTZ10(24),	
		NL(18,24,35,50)-PENSOTTI, PLO10, PLO13, PLO15, PLOS10,	
		POV10(24), POV11(24), SOO10, SOO11, SOOR10/11, TLO10,	
		TLO15, zásobník B100, zásobník B100-medveď, zásobník B100MS	
0020025280	Snímač prietoku	INECO	•
0020025281	Termostat pracovný pomalý	INECO, K10, K11, KLO10, KLO13, KLOR10/11, KLOS11/12, KLZ10,	•
		KLZ10, KOO12(12), KOO12(24), KOZ10(24), KTO12(12),	
		KTO12(24), KTO13(24), KTZ10(24), PLO10, PLO13, PLOS10	
0020025282	Termostat prac. 3kont. rychlý	KOO11(24), KOO12(12), KOO12(24), KOZ10(24), KTO11(24),	•
		KTO12(12), KTO12(24), KTO13(24), KTZ10(24), POV11(24)	
0020025284	Termostat pracovný rychlý	INECO, NL(18,24,35,50)-PENSOTTI, POV10(24), POV10(24),	•
		POV11(24), SOO10, SOO11, SOOR10/11, STOR10	
0020025285	Termostat prac. 3kont. pomalý	KLO13, KLOS11/12, KLZ10, KLZ10, KOO11(24), KOO12(12),	•
		KOO12(24), KOZ10(24), KTO11(24), KTO12(12), KTO12(24),	
		KTZ10(24), PLO13, zásobník B100, zásobník B100-medveď	
0020025286	Termostat havarijný	INECO, K10, K11, KLO10, KLO12, KLO13, KLO15, KLOM16,	•
		KLOR10/11, KLOS11/12, KLZ10, KLZ13/14, KLZ15, KLZ16,	
		KOV10(24), KOZ10(24), KTV10(24), KTZ10(24),	
		NL(18,24,35,50)-PENSOTTI, PLO10, PLO13, PLO15,	
		PLOS10, POV10(24), SOO10, SOO11, STOR10	
0020025287	Čerpadlo olejové s vent.	HANSA HVS 5.1-2-horák	
0020025289	Výmenník spalvoda - 6 čl.	KLO10, PLO10	
0020025290	Ventil plynový 840 SIGMA (60)	KLO13, KLO15	•
0020025291	Elektronika zapkomín	KLO13, KLO15	•
	537ABC(40,50,06)		
0020025292	Horák-trubica 103.246(40,50,60)	KLO15, KLOM16, PLO13, PLO15	•
0020025293	Doska riadiaca 28 KXV	KTV12(28)	•

100 zmena vyhradená

Číselný zoznam ND

Číslo ND	Popis	Použité v	Foto
0020025294	Výmenník doskový na TUV-E6N/14	KOV12(24), KTV12(24)	•
0020025295	Výmeník spalvoda - 7čl.	KLO13, KLO15, PLO13, PLO15	
0020025296	Doska ploš.spoja ST6-10	KLZ13/14, KLZ15	•
0020025297	Výmenník bitermický	BOV15(24), BOV17(24), BOVE(23), BTV15(24), BTV17(24),	•
		BTVE(23)	
0020025298	Expanzná nádoba 5L	BOV15(24), BTV15(24), KOO15(24), KOV15(24), KTO15(24),	•
		KTV15(24)	
0020025299	Ventil plynový 843 SIGMA (40,50)	KLO13	•
0020025300	El.zapkomín 537ABC-IP44	KOO15(12), KOO15(24), KOO17(12), KOO17(24),	
		KOV15(24), KOV17(24)	
0020025301	Elektronika zapkomín AM1058	KLOM16, KLZ13/14, KLZ15, KLZ16	•
0020025302	Ventilátor GR01090	KTO12(12), KTO12(24), KTV12(24), KTZ12(12), KTZ12(24),	•
		PT, STOR10	
0020025308	Doska riadiaca 24 BXV	BOV15(24), BTV15(24)	•
0020025309	Doska riadiaca 24 KXO	KOO15(12), KOO15(24), KTO15(12), KTO15(24)	•
0020025314	Výmenník spalvoda pre 12, 24 kW	INECO, KOO12(12), KOO15(12), KOO17(12), KOO18(12),	•
		KOZ12(12), KOZ17(12), KTO12(12), KTO15(12),	
		KTO17(12), KTO18(12), KTZ12(12), KTZ17(12)	
0020025315	Blok-S40-vstup ZK	BOV15(24), BTV15(24), Hydro-24BXV15	•
0020025316	Výmenník spalvoda - 9 čl.	KLOR10/11	
0020025317	Ventil plynový SIT 843 G3/4(20-50)	KLO15	•
0020025823	Panel riadiaci	PTP(24)	
0020025825	Gombík ovládací	PTP(24)	
0020025826	Kryt predný	PTP(24)	
0020025827	Kryt pravý PTP 24	PTP(24)	
0020025828	Kryt ľavý PTP 24	PTP(24)	
0020025829	Konzola závesná	PTP(24)	
0020025830	Zberač spalín	PTP(24)	1
0020025831	Kryt - spaľovacia komora	PTP(24)	
0020025832	Tesnenie - kryt bočný	PTP(24)	

Číslo ND	Popis	Použité v	Foto
0020025833	Držiak konzoly	PTP(24)	
0020025835	Horák kompl.	PTP(24)	
0020025836	Rampa horáka 24PTP	PTP(24)	
0020025837	Tesnenie s maticou	PTP(24)	
0020025838	Rúrka plynu	PTP(24)	
0020025839	Prípoj TV	PTP(24)	
0020025840	Koleno - snímača prietoku	PTP(24)	
0020025841	Rúrka - studená voda	PTP(24)	
0020025842	Rúrka - teplá voda	PTP(24)	
0020025843	Vodič - zapaľovacie trafo	PTP(24)	
0020025844	Doska riadiaca	PTP(24)	
0020025845	Doska - interface	PTP(24)	
0020025846	Sieťový prívod	PTP(24)	
0020025847	Káblový zväzok 24PTP	PTP(24)	
0020025848	Ventilátor	PTP(24)	
0020025850	Uzáver plynu	PTP(24)	
0020025851	Filter TV	PTP(24)	
0020025852	Clona	PTP(24)	
0020026410	Klip poistného ventilu	KKO18(28), KKV18(24,28)	
0020027487	Doska elektroniky 9-12KW	K10	•
0020027488	Doska elektroniky 21-24D	K10	
0020027489	Blok el.80KLOI-osadený pre SIT	KLOR10/11	
0020027490	Doska plošného spoja MOD 1.3	KLO15, KLOS11/12, PLO13, PLO15	•
0020027491	Doska ovládania 80 KLO V1.2	KLOR10/11	
0020027492	Teleso topchlad.kol - 1kW	Konvekt.	
0020027493	Teleso topchlad.kol - 1,5kW	Konvekt.	
0020027494	Teleso topchlad kol - 2kW	Konvekt.	
0020027495	Doska riadiaca	INECO	
0020027496	Doska riadiaca	INECO, KOZ10(24), KTZ10(24)	
0020027497	Doska riadiaca pre PL 50STO	STOR10	

102 zmena vyhradená

Číselný zoznam ND

Číslo ND	Popis	Použité v	Foto
0020027498	Doska časovača pre 50SOO	SOO10	
0020027500	Doska displeja DIS5	KOV12(24), KOZ12(12), KOZ12(24), KTV12(24), KTV12(28),	•
		KTZ12(12), KTZ12(24)	
0020027501	Doska LED5 V1.0 pre KXO v.12	KOO12(12), KOO12(24), KTO12(12), KTO12(24), KTO13(24)	•
0020027502	Potenciometer lineárny 10K	KOV10(24), KOV11(24), KTV10(24), KTV11(24)	•
0020027504	Elektródy zapaľovacie	INECO, KLOS11/12, KLZ10, KOO11(24), KOO12(12), KOV10(24),	•
		KOV11(24), KOZ10(24), KOZ12(12), KTO12(12), KTV10(24),	
		KTZ10(24), KTZ12(12), SOO10	
0020027505	Elektróda pre KLO	KLO10, KLO13, KLO15, KLOM16, KLOR10/11, KLOS11/12,	•
		KLZ10, KLZ13/14, KLZ15, KLZ16, KTO11(24), KTV11(24)	
0020027506	Elektróda zap. pre PLO	PLO10, PLO13, PLO15, PLOS10	•
0020027507	Elektróda ionizačná	KOO12(24), KOO15(24), KOV12(24), KOV15(24), KOZ12(24),	•
		KTO12(24), KTO13(24), KTO15(24), KTV12(24), KTV15(24),	
		KTZ12(24)	
0020027508	Elektróda ZE 588	KLO13, KLO15, KLOM16, KLZ13/14, KLZ15, KLZ16	•
0020027509	Krúžok do ventilátora D22	KTO11(24), KTO12(12), KTO12(24), KTO13(24), KTV11(24),	•
		KTV12(24), KTV12(28), KTZ12(12), KTZ12(24), PT	
0020027510	Relé 410 16A 48V	K10	•
0020027511	Relé 410 16A 12V	K10	•
0020027512	Vypínač sieťový 0-l veľký - biely	Konvekt.	•
0020027513	Vypínač-tlačítko (porucha)	INECO, KLO10, KLOR10/11, KLOS11/12, KLZ10, KOV10(24),	•
		KOZ10(24), KTV10(24), KTZ10(24),	
		POV10(24), SOO10, SOO11, STOR10	
0020027514	Poistka tepelná ELTH	Konvekt.	
0020027515	Termostat RT XII/34 / BR17103	Konvekt.	•
0020027516	Ventil plynový SIT 820 mV	TLO10, TLO15	•
0020027517	Elektronika zapko.S4560B1006	SOOR10/11	•
0020027518	Konektor s káblom k SIT 820	PLO10, PLO13, PLO15, PLOS10, POV10(24), POV11(24)	
0020027519	Piezozapaľovač k r.aut. NOVA	PLO10, PLO13, PLO15, PLOS10, POV10(24), POV11(24),	•
		TLO10, TLO15	

Číslo ND	Popis	Použité v	Foto
0020027520	Termočlánok 55mm, M9x1	PLO10, PLO13, PLO15, PLOS10, POV10(24), POV11(24)	•
0020027521	Termočlánok viacnásobný	TLO10, TLO15	•
0020027522	Cievka k r.aut.NOVA 820	PLO10, PLO13, PLO15, PLOS10	•
0020027523	Horák pilotný pre PLO	PLO10, PLO15, PLOS10	•
0020027524	Horák pilotný k 820 mV	TLO10, TLO15	•
0020027525	Tryska horák-trub.PB 1,7 mm	KLO10, KLO13, KLOS11/12, KLZ10	•
0020027526	Držiak tyčiek (20,30)	KLO13, KLO15, KLOM16, PLO13, PLO15	•
0020027527	Držiak tyčiek "U" (20,30)	KLO13, KLO15, KLOM16, PLO13, PLO15	•
0020027528	Prerušovač ťahu-20 PLO, KLO	KLO10, KLOS11/12, KLZ10, PLO10	
0020027529	Prerušovač ťahu-30 PLO, KLO	KLO10, KLOS11/12, KLZ10, PLO10	
0020027530	Sklíčko - sľuda	INECO, KTO11(24), KTO12(12), KTO12(24), KTO13(24),	•
		KTV10(24), KTV11(24), KTV12(24), KTV12(28), KTZ10(24),	
		KTZ12(12), KTZ12(24), PLO13, STOR10, TLO10, TLO15	
0020027531	Ventil pl. Q2010-PB - 3-stup.	KLO10, KOO11(24), KOZ10(24), KTO11(24), KTZ10(24)	
0020027532	Ventil pl.VR4605 CB1025	SOOR10/11	
0020027533	Ventil pl.VR4605 DB1008	SOOR10/11	
0020027535	Termostat-spalinový 70-110°C	INECO, PLO10, POV10(24)	•
0020027536	Termostat-spalinový-pozl.kont.	TLO10, TLO15	•
0020027537	Termostat bim. nevratný 95°C	BOVE(23), BTVE(23), KOO12(12), KTO13(24), KTV12(28),	•
		POV11(24)	
0020027538	Modulátor MD 2003 220-240 V	INECO	
0020027539	Elektroskrinka k pl. ventilu	INECO	
0020027540	Cievka modulátora	INECO	•
0020027541	Modulátor Hon.pre pl.regZP	KOV11(24), KTV11(24)	
0020027542	Ventil odvzduš. 3/8"	INECO, KLZ10, KLZ13/14, KLZ15, KLZ16, KOO11(24), KOO12(12),	•
		KOO12(24), KOV10(24), KOV11(24), KOV12(24), KOZ10(24),	
		KOZ12(12), KOZ12(24), KTO11(24),KTO12(12), KTO12(24),	
		KTO13(24), KTV10(24), KTV11(24), KTV12(24), KTV12(28),	
		KTZ10(24), KTZ12(12), KTZ12(24), POV10(24), POV11(24),	
		SOO10, SOO11, SOOR10/11, STOR10	

104 zmena vyhradená

Číselný zoznam ND

Číslo ND	Popis	Použité v	Foto
0020027543	Ventil guľový vyp. 3/8"	INECO, KLO13, KLO15, KLZ10, KLZ13/14, KOO11(24),	•
		KOV10(24), KOV11(24), KOZ10(24), KOZ17(12), KTO11(24),	
		KTV10(24), KTV11(24), KTZ10(24), KTZ17(12), PLO13,	
		PL015, POV10(24), POV11(24), SOO10, SOO11	
0020027545	Klapka spätná 3/4"	KLZ10, KLZ13/14, KLZ15, KLZ16, STOR10	•
0020027546	Výmenník TÚV - s	KOV11(24), KTV11(24)	
0020027547	Výmenník TUV - C25	POV11(24)	
0020027549	Expanzná nádoba 7L	KOO11(24), KOV11(24), KTO11(24), KTV11(24), POV11(24)	
0020027550	Expanzná nádoba 7L-3/8"-Tiger	KOO12(12), KOO12(24), KOV12(24), KTO12(12),	•
		KTO12(24), KTO13(24), KTV12(24), KTV12(28)	
0020027551	Expanzná nádoba 10L	INECO	
0020027552	Ventil poistný 250kPa 1/2"	KOV10(24), KOZ10(24), KTV10(24), KTZ10(24), POV10(24)	•
0020027553	Ventil poistný 250kPa 1/2"-1/2"	INECO, KOO11(24), KOV11(24), KTO11(24), KTV11(24), POV11(24)	•
0020027554	Ventil poistný 250kPa 1/2"-1/2" von.	KOO12(12), KOO12(24), KOV12(24), KOZ12(12), KOZ12(24),	•
		KTO12(12), KTO12(24), KTO13(24), KTV12(24), KTV12(28),	
		KTZ12(12), KTZ12(24)	
0020027555	Ventil poistný 300kPa 1/2"-1/2" vonk.	KLZ13/14, KLZ15, KLZ16	•
0020027556	Jímka krátká-pre snímač teplot	INECO	•
0020027557	Jímka pre 4 snímače	KLO13, KLO15, KLZ13/14, KLZ15, KLZ16, PLO13, PLO15,	•
		TLO10, TLO15	
0020027558	Tesnenie bojleru 45L-pr.186 mm	KLZ10, KLZ13/14, KOZ10(24), KOZ12(12), KOZ12(24), KTZ10(24),	•
		KTZ12(12), KTZ12(24), zásobník B100	
0020027559	Spojka liatin. článkov	KLO10, KLO13, KLO15, KLOM16, KLOS11/12, KLZ10, KLZ15,	•
		KLZ16, PLO10, PLO13, PLO15	
0020027560	Mikrospínač k 3cest. ventilu	INECO, KOV10(24), KOV11(24), KTV10(24), KTV11(24),	
		POV10(24), POV11(24)	
0020027561	Veko 3 cest.ventilu MPMV 3402	INECO	
0020027563	Rozvod teplej vody	INECO	
0020027564	Rozvod teplej vody	INECO	
0020027565	Rozvod teplej vody	INECO	

Číslo ND	Popis	Použité v	Foto
0020027566	Prívod studenej vody	INECO, KOV10(24), KOZ10(24), KTV10(24), KTZ10(24), POV10(24)	
0020027567	Blok pre bojler-S11 - výstup	Hydro-KXZ12, KOZ12(12), KOZ12(24), KTZ12(12), KTZ12(24)	•
0020027569	Mikrospínač pre hydroblok	KOV12(24), KOZ12(12), KOZ12(24), KTV12(24), KTV12(28),	•
		KTZ12(12), KTZ12(24)	
0020027570	Tlakomer bez loga - biely	INECO, K10, KLO10, KLO12, KLO13, KLO15, KLOM16,	•
		KLOR10/11, KLOS11/12, KLZ10, KLZ13/14, KLZ15,	
		KLZ16, KOO11(24), KOO12(12), KOO12(24), KOV10(24),	
		KOV11(24), KOV12(24), KOZ10(24), KOZ12(12), KOZ12(24),	
		KTO11(24), KTO12(12), KTO12(24), KTO13(24),	
		KTV10(24), KTV11(24),KTV12(24), KTV12(28), KTZ10(24),	
		KTZ12(12), KTZ12(24), PLO10, PLO13, PLO15, POV10(24),	
		POV11(24), SOO10, SOO11, SOOR10/11	
0020027571	Snímač tlaku	K11, KOO11(24), KOO12(12), KOO12(24), KOV10(24),	•
		KOV11(24), KOZ10(24), KTO11(24), KTO12(12), KTO12(24),	
		KTO13(24), KTV10(24), KTV11(24), KTZ10(24),	
		POV10(24), POV11(24), SOO10, SOO11, SOOR10/11, STOR10	
0020027572	Termostat prac. pomalý-zl.kont.	TLO10, TLO15	•
0020027573	Termostat havarzl.kontakty	TLO10, TLO15	•
0020027574	Termostat protizámrazový	KOO11(24), KOO12(12), KOO12(24), KOZ10(24),	•
		KTO11(24), KTO12(12), KTO12(24), KTO13(24), KTZ10(24),	
		SOO10, SOO11, STOR10	
0020027575	Termostat bim. havarijný 105°C	BOV17(24), BTV17(24), KKZ10(20), KKZ10(30), KOO11(24),	•
		KOO12(24), KOO15(12), KOO15(24), KOO17(12), KOO17(24),	
		KOV11(24), KOV12(24), KOV15(24), KOV17(24), KOVLN15(24),	
		KOZ12(12), KOZ12(24), KOZ17(12), KOZ17(24), KTO11(24),	
		KTO12(12), KTO12(24), KTO15(12), KTO15(24), KTO17(12),	
		KTO17(24), KTV11(24), KTV12(24), KTV15(24), KTV17(24),	
		KTV17(28), KTZ12(12), KTZ12(24), KTZ17(12), KTZ17(24),	
		POV11(24), SOOR10/11	
0020027576	Mikrospínač k snímaču prietoku	INECO	

106 zmena vyhradená

Číselný zoznam ND

Číslo ND	Popis	Použité v	Fot
0020027577	Strážca plameňa	HANSA HVS 5.1-2-horák	
0020027578	Trafo zapaľovacie	HANSA HSGI 5.1-5.2-horák, HANSA HVS 5.1-2-horák	
0020027579	Automatika LGB k horáku	HANSA HSGI 5.1-5.2-horák	
0020027581	Vodič-Q125 elektródy	KTV12(24), KTZ12(24)	•
0020027582	Vodič-Q 129 elektródy	KTO12(24), KTO13(24)	
0020027583	Anóda B200Z	zásobník B100S,B100Z,B200S	
0020027584	Horák-trubica-PEVEKO (v.13)	KLZ13/14	
0020027585	Tesnenie k rúrke A,B (x10)	Hydro-KXV17, Hydro-KXZ17, KOV12(24), KTV12(24), KTV12(28)	•
0020027587	Expanzná nádoba 10L-1/2"	KKZ10(20), KKZ10(30), KLZ13/14, KLZ15, KLZ16	•
0020027588	Cievka modulátora SIT 824/836	PLO13, PLO15, PLOS10	
0020027589	Ventil poistný 3/4" ZB-8	KLZ16	•
0020027590	Elektronika zapturbo CM1039B	KTV12(28)	٠
0020027591	Displej KLZ v.13	KLZ13/14, KLZ15	•
0020027592	Príruba k bojleru 45L	KLZ10, KLZ13/14, KOZ10(24), KOZ12(12), KOZ12(24),	١.
		KTZ10(24), KTZ12(12), KTZ12(24), zásobník B100	
0020027593	Vodič-zväzok J-1	KTV15(24)	
0020027594	Blok KXV15-vstup	Hydro-KXV15, KOV15(24), KTV15(24)	
0020027595	Blok KXV15-výstup	Hydro-24KOVLN15, Hydro-KXV15, KOV15(24),	٠
		KOVLN15(24), KTV15(24)	
0020027596	Vodič-Q200	KOO15(24), KOV15(24), KTO15(24), KTV15(24)	٠.
0020027597	Senzor prietoku SV	BOV15(24), BTV15(24), Hydro-24KOVLN15, KOV15(24),	١.
		KOVLN15(24), KTV15(24)	
0020027600	Vodič Z 024	BOV15(24), BTV15(24), KOO15(12), KOO15(24), KOO17(12),	•
		KOO17(24), KOV15(24), KOV17(24), KOVLN15(24), KTO15(12),	
		KTO15(24), KTO17(12), KTO17(24),	
		KTV15(24), KTV17(24), KTV17(28)	
0020027601	Hlava ovládacia TUV	Hydro-KXV12	•
0020027602	Membrána TUV	Hydro-KXV12	•
0020027603	Ventil dopúšťací	Hydro-24BXV15, Hydro-KXV12, Hydro-KXV15, Hydro-KXZ12,	•
		KTV12(24)	

Číslo ND	Popis	Použité v	Foto
0020027605	Manostat vzduchu-C6065 FH1516B	BTV15(24), KTO15(24), KTO17(24), KTV15(24), KTV17(24),	•
		KTZ17(24)	
0020027608	Vodič-sväzok 24BOV15	BOV15(24)	
0020027610	Ventil 3cest15.AS50	Prepoj.sada BZ-17	•
0020027611	Expanzná nádoba 5L-W	BOV17(24), BOVE(23), BTV17(24), BTVE(23), KOO17(24),	•
		KOV17(24), KTO17(24), KTV17(24)	
0020027612	Tyčka chlad. 205mm(20,30)	KLO13, KLO15, KLOM16, PLO13, PLO15	•
0020027613	Snímač príložný pr.13-15 mm	BOV17(24), BOVE(23), BTV17(24), BTVE(23)	•
0020027614	Prerušovač ťahu D126 BOVE	BOV17(24), BOVE(23)	
0020027617	Expanzná nádoba 2L	KKZ10(20), KKZ10(30), KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12),	•
		KTZ17(24), zásobník B60Z10, zásobník B60Z17/18	
0020027621	Panel kompletný	NL(18,24,35,50)-BISON, NL(18-60)	
0020027622	Snímač ponorný SO 11010	BOV17(24), BOVE(23), BTV17(24), BTVE(23),	•
		KKZ10(20), KKZ10(30)	
0020027623	Vodič Q-246 elektródy	BOV15(24), BTV15(24)	
0020027624	Expanzná nádoba 10L-W	K11	•
0020027625	Termomanometr	K11	•
0020027626	Automatika 577 DBC	KKZ10(20), KKZ10(30)	•
0020027627	Ventil plyn. 848	KKZ10(20), KKZ10(30)	
0020027628	Sonda Halova	Hydro-24BXV15, Hydro-KXV15	•
0020027629	Expanzná nádoba 13S	KOO15(12), KOO17(12), KTO15(12), KTO17(12)	•
0020027630	Elektronika zapkomín AM1009	BOV15(24), KOV12(24), KOVLN15(24), KOZ12(12), KOZ12(24)	•
0020027631	Elektronika zap. S4565 CM1047B	BTV15(24), KTV12(24), KTZ12(12), KTZ12(24)	•
0020027632	Doska riadiaca 30KKZ	KKZ10(30)	•
0020027633	Snímač teploty SO10045-1m	KLZ13/14, KOZ12(24), KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ12(12),	•
		KTZ12(24), KTZ17(12), KTZ17(24)	
0020027634	Snímač teploty SO10044-2m	KKZ10(20), KKZ10(30), KLOM16, KLZ15, KLZ16, Prepoj.sada BZ-17	•
0020027635	Anóda 33x200/M8	zásobník B60Z10, zásobník B60Z17/18	•
0020027636	Doska displeja PL15	BOV15(24), BTV15(24), KOO15(24), KOV15(24),	
		KOVLN15(24), KTO15(12), KTO15(24), KTV15(24)	

108 zmena vyhradená

Číselný zoznam ND

Číslo ND	Popis	Použité v	Fot
0020027637	Ventilátor RG 128/1300-uprav.	KKZ10(30)	Т
0020027639	Termostat bim. vratný 95°C	BOV15(24), BTV15(24)	•
0020027640	Teleso topné NM 3kW s krytom	K11	•
0020027641	Teleso vyhrievacie 6 kW	K10, K11	•
0020027643	Anóda do bojleru 45L	KOZ12(12), KOZ12(24), KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ12(12),	•
		KTZ12(24), KTZ17(12), KTZ17(24)	
0020027644	Čerpadlo NFSL/PREMIUM-3-CRF-12	BOV17(24), BTV17(24), KOO17(24), KOV17(24), KOZ17(12),	•
		KOZ17(24), KTO17(24), KTV17(24), KTZ17(12), KTZ17(24)	
0020027645	Elektroskrinka čerpadla WILO	BOV15(24), BTV15(24), K11, KKZ10(20), KKZ10(30),	
		KOO15(12), KOO15(24), KOO17(12), KOV15(24),	
		KOVLN15(24), KTO15(12), KTO15(24), KTO17(12), KTV15(24)	
0020027646	Doska spínacia ELKOT4 21-24kW	K11	•
0020027647	Doska spínacia ELKOT4 15-18kW	K11	•
0020027648	Doska spínacia ELKOT4 6-12kW	K11	•
0020027649	Transformátor TQ031A27 SIEMENS	HANSA HSGI 5.1-5.2-horák	
0020027651	Konektor k el.motoru bloku S11	KOZ12(12), KOZ12(24), KTZ12(12), KTZ12(24)	
0020027652	Senzor prietoku	BOV17(24), BTV17(24), KOV17(24), KOZ17(12), KOZ17(24),	•
		KTV17(24), KTV17(28), KTZ17(12), KTZ17(24)	
0020027653	Doska riadiaca 24KXV17	KOO17(12), KOO17(24), KOV17(24), KTO17(12),	•
		KTO17(24), KTV17(24), KTV17(28)	
0020027656	Rampa horáka 28kW-1.20-17-DIN	KTV17(28)	
0020027657	Doska riadenia 50 SOO V 1.3	S0011	
0020027659	Termočlánok k 820 mV	TLO10, TLO15	•
0020027661	Termostat bim. vratný 80°C	BOV15(24), BOV17(24), BOVE(23), KLO13, KOO12(24),	•
		KOO15(24), KOO17(24), KOV12(24), KOV15(24), KOV17(24),	
		KOVLN15(24), KOZ12(24), KOZ17(12), KOZ17(24), SOO10, SOO11	
0020027662	Jímka pre 3 snímače	INECO, K10, K11, KLO10, KLOR10/11, KLOS11/12,	•
		KLZ10, PLO10, PLOS10, SOOR10/11	
0020027663	Rúrka výstup bojleru KXZ v.12	KOZ12(12), KOZ12(24), KTZ12(12), KTZ12(24)	•
0020027664	Blok pre bojler-S11 - vstup	Hydro-KXZ12, KOZ12(12), KOZ12(24), KTZ12(12), KTZ12(24)	

Číslo ND	Popis	Použité v	Foto
0020027665	Tesnenie 24x15x2 (x10)	BOV15(24), BOV17(24), BOVE(23), BTV15(24), BTV17(24),	•
		BTVE(23),	
		INECO, K11, KKO18(28), KKV18(24,28), KKZ10(20,30),	
		KLO10, KLO12, KLO13, KLO15, KLOE-horák, KLOM16, KLOR10/11,	
		KLZ10, KLZ13/14, KLZ15, KLZ16, KOO11(24), KOO12(12,24),	
		KOO15(12,24), KOO17(12,24), KOO18(12), KOV10(24), KOV11(24),	
		KOV12(24), KOV15(24), KOV17(24), KOVLN15(24), KOZ10(24),	
		KOZ12(12,24), KOZ17(12,24), KTO11(24), KTO12(12,24),	
		KTO13(24), KTO15(12), KTO15(12,24), KTO17(12,24), KTO18(12),	
		KTV10(24), KTV11(24), KTV12(24,28), KTV15(24), KTV17(24,28),	
		KTZ10(24), KTZ12(12,24), KTZ17(12,24),	
		PLO13, PLO15, PLOS10, POV10(24), POV11(24),	
		Prepoj.sada BZ-17, Prepoj.sada P-B60Z18,	
		SOO10, SOOR10/11, STOR10, TLO10, TLO15,	
		zásobník B100-medveď, zásobník B60Z10, zásobník B60Z17/18	
0020027666	Vodič-Q124 elektródy	KOV12(24), KOZ12(24)	•
0020027667	Ventil poistný 1/2" ZB-4	KKZ10(20), KKZ10(30), zásobník B100MS,	•
		zásobník B60Z10, zásobník B60Z17/18	
0020027670	Expanzná nádoba 7L-3/8"	KTV17(28)	•
0020027671	Manostat vzduchu-HC	BTV17(24), BTVE(23)	•
0020027672	Manostat vzduchu-C6065 FH1656B	KTO15(12), KTO17(12), KTO18(12), KTV17(28), KTZ17(12), PT	•
0020027673	Termostat prac. 3kont.pom.IMIT	KLO12, KLO15, PLO15, zásobník B100MS	•
0020027674	Výmeník 24kW 3+1/2+2-sb.spal.	KKZ10(30)	
0020027675	Zdroj 30KKZ	KKZ10(30)	•
0020027676	Doska displeja - J16	KOO17(12), KOO17(24), KOV17(24), KTO17(12), KTO17(24),	•
		KTV17(24), KTV17(28)	
0020027677	Automatika zap.B1055	KLO12	•
0020027678	Cievka k SIT 840,843,845	KLO13, KLO15, KOO15(12), KOO15(24), KOO17(12),	•
		KOO17(24), KOV15(24), KOV17(24), KTO15(12), KTO15(24),	
		KTO17(12), KTO17(24), KTV15(24), KTV17(24), KTV17(28)	

110 zmena vyhradená

Číselný zoznam ND

Číslo ND	Popis	Použité v	Foto
0020027679	Ventil plyn. G3/4 (65,85,100)	KLO12, KLOE-horák	
0020027680	Plyn.ventil SIGMA (65,85,100)	KLO12, KLOE-horák	
0020027681	Ventil spätný-plast	Hydro-23BXVE (IWC-DIN)	•
0020027682	Čerpadio NFSL12/6 HEP-3	KTV17(28)	•
0020027683	Ventilátor GR02410	KTV17(28)	•
0020033142	Doska elektroniky 3-6KW	K10	
0020033143	Doska elektroniky 15-18D	K10	
0020033146	Blok ekektroniky 50SOO12	S0010, S0011	
0020033154	Doska el.pre POV-IN	POV11(24)	
0020033156	Blok el. 24KTV v.12-II	KTV12(24)	
0020033157	Blok el. 24KOV v.12-II	KOV12(24)	
0020033159	Blok el. 28KTV	KTV12(28)	
0020033161	Teleso topchlad.kol - 0,5kW	Konvekt.	
0020033162	Doska riadiaca	INECO	
0020033163	Doska riadiaca	INECO	
0020033164	Doska odporového regulátora	INECO	
0020033166	Doska riadiaca pre PL 50STR	STOR10	
0020033167	Doska LED 1 SOLD	KOV11(24), KTV11(24)	
0020033168	Doska LED4 V1.0 pre KXO v.11	KOO11(24), KTO11(24)	
0020033170	Vodič-Q173	KTO12(24), KTV12(24), KTV12(28), KTZ12(24)	
0020033171	Blok el.na pripojenie bojleru	KOZ10(24), KTZ10(24)	
0020033172	Doska ovládania 80 KLR V1.4	KLOR10/11	
0020033173	Doska el.pre KLZ-V1.2	KLZ10	
0020033175	Kábel 2+1 žil.(flexo)	KLO13, KLO15, KLOM16, PLO13, PLO15	
0020033179	Poistka T1,6 A 5x20	KLO13, KLO15, PLO13, PLO15, SOO11, SOOR10/11, STOR10	•
0020033182	Dútnavka oranžová	INECO, K10, K11,	
		KLO10, KLO12, KLOR10/11, KLOS11/12, KLZ10,	
		KOV10(24), KOZ10(24), KTV10(24), KTZ10(24),	
		NL(18,24,35,50)-PENSOTTI, POV10(24), PLO10, PLOS10,	
		SOO10, SOO11, STOR10	

Číslo ND	Popis	Použité v	Foto
0020033183	Dútnavka červená	INECO, KLO10, KLO12, KLO13, KLO15, KLOR10/11, KLOS11/12,	•
		KLZ10, KOV10(24), KOZ10(24), KTV10(24), KTZ10(24),	
		NL(18,24,35,50)-PENSOTTI, PLO13, PLO15,	
		SOO10, SOO11, SOOR10/11, STOR10	
0020033184	Dútnavka čirá H858HB	K10, K11, KLO10, KLOS11/12, PLO10, SOO10, SOO11,	
		SOOR10/11, STOR10, zásobník B100	
0020033189	Krytka červená na diódu	KOO11(24), KOV11(24), KTO11(24), KTV11(24)	
0020033190	Krytka zelená na diódu	KOO11(24), KOV11(24), KTO11(24), KTV11(24)	
0020033196	Filter odrušovací	INECO	
0020033197	Elektróda zap. na večný plameň	POV10(24), POV11(24)	
0020033198	Elektródy zapaľovacie - sada	KTO13(24), KTV12(28)	•
0020033200	Elektróda ionizačná IS 066-II	KTV12(28)	•
0020033203	Krúžok do ventilátora	INECO, KTO11(24), KTV10(24), KTV11(24), KTZ10(24)	
0020033204	Nadstavec ventilátora	INECO, KTO11(24), KTV10(24), KTV11(24), KTZ10(24)	
0020033205	Nadstavec ventilátor.AL60x2x55	KTV12(28)	
0020033206	Krúžok do ventilátora D33	KTO12(12), KTZ12(12)	
0020033207	Krúžok do ventilátora D39	KTO12(12), KTO12(24), KTO13(24), KTV12(24), KTZ12(12),	
		KTZ12(24)	
0020033208	Krúžok do ventilátora D40	STOR10	
0020033210	Kábel VN-zapaľovací 80cm	KLOR10/11	
0020033211	Kábel VN-zapal80 KLR-B,KLO-B	KLOR10/11	
0020033212	Kábel VN-ionizačný 100cm (11)	KLOR10/11	
0020033213	Kábel VN-zapaľovací na KLZ	KLOS11/12, KLZ10	
0020033214	Kábel uzemňujúci na KLZ (11)	KLOR10/11, KLOS11/12, KLZ10	
0020033215	Kábel ionizačný na KLZ (11)	KLOR10/11, KLOS11/12, KLZ10	
0020033218	Vývodka AL GP 13,5	K11, KLOR10/11	
0020033220	Vývodka AL GP 21	K11, KLOR10/11	
0020033221	Priechodka káblová 9 mm	INECO, KLO10, KLOR10/11, KOV10(24), KOZ10(24), KTV10(24),	
		KTZ10(24), NL(18,24,35,50)-PENSOTTI, PLO10, POV10(24),	
		SOO10, SOO11, STOR10, zásobník B100	

112 zmena vyhradená

Číselný zoznam ND

Číslo ND	Popis	Použité v	Foto
0020033222	Priechodka káblová 3 diery	KTO11(24), KTO12(12), KTO12(24), KTO13(24), KTV10(24),	
		KTV11(24), KTV12(24), KTZ12(12), KTZ12(24)	
0020033227	Vypínač kolískový	K10	
0020033228	Vypínač-prepínač 1 pólový	KLO12, KLO13, KLO15, KOO12(12), KOO12(24), KOV11(24),	•
		KOV12(24), KOZ12(12), KOZ12(24), KTO11(24), KTO12(12),	
		KTO12(24), KTO13(24), KTV11(24), KTV12(24), KTV12(28),	
		KTZ12(12), KTZ12(24),	
		PLO13, PLO15, PLOS10, POV11(24), SOOR10/11	
0020033229	Vypínač sieťový 0-I-PL	KOO11(24), SOOR10/11	
0020033230	Vypínač-prepínač funkcií	INECO, KLO10, KLOR10/11, KLOS11/12, KLZ10, KOV10(24),	•
		KOZ10(24), KTV10(24), KTZ10(24), NL(18,24,35,50)-PENSOTTI,	
		PLO10, PLOS10, POV10(24), SOO10, SOO11, STOR10	
0020033231	Vypínač presvetl.zelený malý	INECO, KLO12	•
0020033232	Vypínač presvetlený	NL(18,24,35,50)-PENSOTTI	
0020033233	Vypínač sieťový 0-l malý	BOV15(24), BOV17(24), BTV15(24), BTV17(24), INECO,	•
		KKZ10(20,30), KLO10, KLO13, KLO15, KLOM16, KLOR10/11,	
		KLOS11/12, KLZ10, KLZ13/14, KLZ15, KLZ16, KOO11(24),	
		KOO12(12), KOO12(24), KOO15(12,24), KOO17(12,24), KOV10(24),	
		KOV11(24), KOV12(24), KOV15(24), KOV17(24), KOVLN15(24),	
		KOZ10(24), KOZ12(12,24), KOZ17(12,24), KTO11(24),	
		KTO12(12,24), KTO13(24), KTO15(12,24), KTO17(12,24),	
		KTV10(24), KTV11(24), KTV12(24,28), KTV15(24), KTV17(24,28),	
		KTZ10(24), KTZ12(12,24), KTZ17(12,24), PLO10, PLO13, PLO15,	
		POV10(24), POV11(24), SOO10, SOO11, SOOR10/11, STOR10	
0020033235	Mikrospínač 1-pólový	KLO10, KLOS11/12, PLO10	
0020033236	Vypínač-tlačítko 1 pólový	KLO12, KLO13, KLO15, KLOM16, KLZ13/14, KLZ15, KLZ16,	•
		KOO11(24), KOO12(12), KOO12(24), KOV11(24), KOV12(24),	
		KOZ12(12), KOZ12(24), KTO11(24), KTO12(12), KTO12(24),	
		KTO13(24), KTV11(24), KTV12(24), KTV12(28), KTV15(24),	
		KTZ12(12), KTZ12(24), SOOR10/11	

Číslo ND	Popis	Použité v	Foto
0020033239	Protikus 6 pól.6,3 mm	BOV15(24), BTV15(24), KKZ10(20), KKZ10(30), KLO12,	
		KLZ10, KLZ13/14, KLZ15, KLZ16, KOO11(24), KOO12(12),	
		KOO12(24), KOO15(12), KOO15(24), KOO17(12),	
		KOO17(24), KOV11(24), KOV12(24), KOV15(24), KOV17(24),	
		KOVLN15(24), KOZ12(12), KOZ12(24), KTO11(24),	
		KTO12(12), KTO12(24), KTO13(24), KTO15(12), KTO15(24),	
		KTO17(12), KTO17(24), KTV11(24), KTV12(24), KTV12(28),	
		KTV17(24), KTV17(28), KTZ12(12), KTZ12(24), POV11(24)	
0020033240	Svorkovnica 6336-37-12-10	KLO10, KLO13, KLO15, KLOS11/12, KOO11(24), KOO12(12),	
		KOO12(24), KOO17(12), KOV10(24), KOV11(24), KOV12(24),	
		KOZ12(12), KOZ12(24), KTO11(24), KTO12(12), KTO12(24),	
		KTO13(24), KTO17(12), KTV10(24), KTV11(24), KTV12(24),	
		KTV12(28), KTZ12(12), KTZ12(24), NL(18,24,35,50)-PENSOTTI,	
		PLO10, PLO13, PLOS10, POV11(24),	
		STOR10, TLO10, zásobník B100	
0020033241	Bublina k 1-pólovým vypínačom	BOV15(24), BOV17(24), BTV15(24), BTV17(24),	
		KKZ10(20), KKZ10(30), KOO15(12), KOO15(24), KOO17(12),	
		KOO17(24), KOV11(24), KOV12(24), KOV15(24), KOV17(24),	
		KOVLN15(24), KOZ12(12), KOZ12(24), KOZ17(12), KOZ17(24),	
		KTO15(12), KTO15(24), KTO17(12), KTO17(24),	
		KTV11(24), KTV12(24), KTV12(28), KTV15(24), KTV17(24),	
		KTV17(28), KTZ12(12), KTZ12(24), KTZ17(12), KTZ17(24)	
0020033244	Konektor pre r.aut.INECO	INECO	
0020033245	Dutinky do konek. riad. aut.	INECO	
0020033246	Kolíky do kon. riadiacej aut. (x5)	INECO	
0020033247	Konektor pre r.aut.INECO 2	INECO	
0020033248	Tesnenie+skrutka ku kon.SIT820	PLO10, PLO15, POV10(24), POV11(24)	
0020033249	Tesnenie+skrutka ku kon.SIT824	POV10(24), POV11(24)	
0020033250	Kábel VN-500 mm k r.aut. NOVA	PLO10, PLO13, PLO15, PLOS10, POV10(24), POV11(24),	•
		TLO10, TLO15	

114 zmena vyhradená

Číselný zoznam ND

Číslo ND	Popis	Použité v	Foto
0020033251	Šrúbenie s 2 kužeľom pr.6 mm	PLO10, PLO13, PLO15, PLOS10, POV10(24), POV11(24),	•
		TLO10, TLO15	
0020033252	Kryt na zap.elektroniku-044B	SOO10, STOR10	
0020033253	Kryt na zap.elektroniku-004	BOV15(24), BTV15(24), KLO13, KLOM16, KLZ16,	
		KOO12(24), KOVLN15(24), SOO11	
0020033254	Tesnenie krytu-gumové-004B (x10)	KOV10(24), KOZ10(24), KTV10(24), KTZ10(24), SOO10	
0020033255	Prerušovač termočlánku-telo	PLO15, TLO10, TLO15	
0020033256	Prerušovač termočlkonektor	TLO15	
0020033257	Tesnenie VN káblikov-003B (x10)	KOO12(24), KOV11(24), KOV11(24), KOV12(24), KOZ12(12),	
		KOZ12(24), KTO13(24), KTV11(24), KTV11(24), KTV12(24),	
		KTZ12(12), KTZ12(24)	
0020033259	Záslepka LG-96x96	KLO12	
0020033261	Krytka koncová RSD 88	K10, K11	
0020033262	Tesnenie priechodky elIN (x5)	KOV11(24), KOV12(24), KOZ12(12), KOZ12(24), KTO11(24),	
		KTV11(24), KTV12(24), KTV12(28), KTZ12(12), KTZ12(24),	
		STOR10	
0020033263	Hadica silik. k manostatu	BTV15(24), BTV17(24), BTVE(23), INECO, KTO11(24),	•
		KTO11(24), KTO12(12), KTO12(24), KTO13(24), KTO15(12),	
		KTO15(24), KTO17(12), KTO17(24), KTO18(12), KTO18(24),	
		KTV10(24), KTV11(24), KTV11(24), KTV12(24), KTV12(28),	
		KTV15(24), KTV17(24), KTV17(28), KTV18(24), KTZ10(24),	
		KTZ12(12), KTZ12(24), KTZ17(12), KTZ17(24), PT, STOR10	
0020033264	Ventil guľový 1/2"-plyn (I-A)	STOR10	
0020033265	Sonda tlaková	INECO, KLO10, KLO12, KLOE-horák, KLOR10/11,	
		PL010, SOOR10/11	
0020033266	Horák Polidoro - 24 kW	INECO, KOO11(24), KOV10(24), KOV11(24), KOZ10(24),	
		KTV10(24), KTZ10(24),	
		POV10(24), POV11(24), SOO10, SOO11, STOR10	
0020033267	Horák 401.0536.02 pre 24kW	KTO11(24), KTV11(24)	
0020033268	Horák Polidoro - 12 kW	KOO12(12), KOZ12(12), KTO12(12), KTZ12(12)	

Číslo ND	Popis	Použité v	Foto
0020033269	Horák pilotný 526F/27.2	POV10(24), POV11(24)	
0020033270	Horák-trubica pre LI kotol	KLO10, KLOR10/11, KLOS11/12, KLZ10, PLO10, PLOS10, TLO10	
0020033272	Horák 18 ramenný 401.0262.14	SOOR10/11	
0020033273	Tryska na zemný plyn NP 120	INECO, KOO11(24), KOO12(12), KOV10(24), KOV11(24),	
		KOZ10(24), KOZ12(12), KTO11(24), KTO12(12), KTV10(24),	
		KTV11(24), KTZ10(24), KTZ12(12),	
		POV10(24), POV11(24), SOO10, SOOR10/11, STOR10	
0020033274	Tryska na propan - butan NP 72	INECO, KOO11(24), KOO12(12), KOV11(24), KOZ10(24),	
		KOZ12(12), KTO11(24), KTO12(12), KTV10(24), KTV11(24),	
		KTZ10(24), KTZ12(12)	
0020033276	Tryska k hortrub.2,8 mm-20,30PLO	PLO10, PLOS10	
0020033277	Tryska horák-trub.ZP 2,65 mm	KLO10, KLO13, KLO15, KLOM16, KLOR10/11, KLOS11/12,	•
		KLZ10, KLZ15, KLZ16,	
		PLO10, PLO13, PLO15, TLO10, TLO15	
0020033278	Tyčka chladiaca (40,50)	KLO10, KLOR10/11, KLOS11/12, KLZ10	
0020033279	Držiak 110 (40,50)	KLO10, KLO12, KLOR10/11, KLOS11/12, KLZ10	
0020033280	Držiak 114 (40,50)	KLO10, KLOR10/11, KLOS11/12, KLZ10	
0020033281	Tryska G 27.2 k pilot. horáku	PLO10, PLO13, PLOS10, POV10(24), POV11(24), TLO10	
0020033282	Tryska na ZP 1,07 pre SD	KOO12(24), KOV12(24), KOZ12(24), KTO12(24), KTO13(24),	
		KTV12(24), KTZ12(24)	
0020033284	Veko spaľovacej komory 24-v12	KOO12(24), KOV12(24), KOZ12(24), KTO12(24),	
		KTO13(24), KTV12(24), KTZ12(24)	
0020033285	Prívod plynu do pl.ventilu	KOV10(24), KTV10(24)	
0020033286	Prívod pl.do ventilu III-KXZ	KOZ10(24), KOZ10(24), KTZ10(24), KTZ10(24)	
0020033287	Prepojenie pl.vent horák	INECO, KOV10(24), KOZ10(24), KTV10(24), KTZ10(24)	
0020033288	Prívod plynu do vent.20-30PLO	KLO10, PLO10	
0020033289	Prívod plynu do ventilu-KTXI	KTO11(24), KTV11(24)	
0020033290	Prívod plynu do ventilu-KOXI	KOO11(24), KOV11(24)	
0020033292	Prívod pl.do ventilu A2-50SOO	SOO10	
0020033293	Prívod pl.do ventilu B2-50SOO	SOO10	

116 zmena vyhradená

Číselný zoznam ND

Číslo ND	Popis	Použité v	Foto
0020033294	Kryt priezoru T-v.12	KTO12(12), KTO12(24), KTO13(24), KTV12(24), KTV12(28),	
		KTZ12(12), KTZ12(24), STOR10	
0020033295	Tesnenie sklíčka 50x40x0,5 (x5)	INECO, KTO11(24), KTO12(12), KTO12(24), KTO13(24),	
		KTV10(24), KTV11(24), KTV11(24), KTV12(24), KTV12(28),	
		KTZ10(24), KTZ12(12), KTZ12(24), STOR10	
0020033296	Plech ventilátora (12-24kW)	INECO, KTO11(24), KTV10(24), KTV11(24), KTZ10(24)	
0020033297	Snímač tlaku ventilátora	KTO11(24), KTO12(24), KTO13(24), KTV11(24), KTV12(24),	
		KTZ12(24)	
0020033298	Snímač tlaku spaľ.komory	KTO11(24)	
0020033299	Držiak ventilátora-v.12	KTO12(24), KTO13(24), KTV12(24), KTZ12(24)	
0020033300	Tesnenie turbokomory 24T-v.12	KTO11(24), KTO12(24), KTO13(24), KTV11(24), KTV12(24),	
		KTZ12(24)	
0020033301	Ventil plynový N2013B-PB	KOV11(24), KTV11(24)	
0020033302	Termostat bim. vratný 65°C	KLO15, KLOM16, KLZ13/14, KLZ15, KLZ16, KOO12(12),	•
		KOO15(12), KOO17(12), KOZ12(12)	
0020033303	Termostat bim. vratný 85°C	KLO10, KLOS11/12, KLZ10, KOO11(24), KOV10(24),	•
		KOV11(24), KOZ10(24), POV11(24)	
0020033304	Termostat bim. nevratný 65°C	PLO15	• 0
0020033305	Termostat bim. nevratný 80°C	KLOR10/11, PLO13, POV11(24), SOOR10/11	•
0020033306	Termostat bim. nevratný 85°C	KLOS11/12, KLZ10, PLO10, PLOS10	•
0020033308	Nastav. skrutka výkonu s mat.	INECO	
0020033309	Pružinka nastavzemný plyn	INECO	
0020033310	Pružinka nastavpropan-butan	INECO	
0020033311	Príruba priama-komb.vent.	KLO10, KLOR10/11, KOO11(24), KOO12(12), KOV10(24),	
		KOV11(24), KOZ10(24), KOZ12(12), KTO11(24), KTO12(12),	
		KTO13(24), KTV10(24), KTV11(24), KTZ10(24), KTZ12(12),	
		S0010, S0011, STOR10	
0020033312	Príruba priama-predĺžená	KOO12(12), KOO12(24), KOV12(24), KOZ12(24), KTO12(12),	
		KTO12(24), KTO13(24), KTV12(24), KTV12(28), KTZ12(12),	
		KTZ12(24)	

Číslo ND	Popis	Použité v	Foto
0020033313	Príruba priama 45-002-473-003	SOOR10/11	
0020033314	Príruba rohová-komb.vent.	KLOS11/12, KLZ10, KOO11(24), KOV10(24), KOV11(24),	
		KTO11(24), KTV10(24), KTV11(24), SOO10, SOO11, STOR10	
0020033315	Príruba rohová 45-900-400-125	SOOR10/11, TLO10	
0020033316	Príruba rohová+3/4"matka-uprav	KLO13, KLO15, KLZ13/14	
0020033317	Príruba priama s 3/4" maticou	KLO13, KLO15, KLZ13/14	
0020033318	Konektorák modulátoru-020B	KLO10, KOO11(24), KTO11(24)	
0020033320	Modulátor Hon.pre pl.regPB	KOV11(24), KTV10(24), KTV11(24)	
0020033321	Modulátor Hon.pre 3st.regPB	KOO11(24), KTO11(24)	
0020033322	Cievka k modulátoru-004-ZP	KOV11(24), KTV11(24)	
0020033325	Krytka kontroly spalín	KLO10, KLO13, KLOR10/11, KLOS11/12, KLZ10, KLZ13/14,	
		PLO10, PLO10, PLO13, PLOS10	
0020033326	Hadica pancier.3/8"-3/4"-0,2 m	KOO11(24), KOV11(24), KTO11(24), KTV11(24), POV11(24)	
0020033327	Ventil odvzduš.1/4"rad.	KOZ10(24), KTZ10(24), NL(18,24,35,50)-PENSOTTI, STOR10	
0020033328	Ventil guľový vyp. 1/2"	KKZ10(20), KKZ10(30), KLO10, KLOR10/11, KLOS11/12, KLZ10,	
		PLO10, PLOS10, TLO10, TLO15,	
		zásobník B100, zásobník B100MS, zásobník B100-medveď,	
		zásobník B60Z10, zásobník B60Z17/18	
0020033330	Ventil guľový 3/4"s odvodnením	SOOR10/11, STOR10	
0020033331	Ventilček vypúšťací 1/4"-II.	BOV15(24), BTV15(24), KOV12(24), KOZ12(12),	•
		KOZ12(24), KTV12(24), KTV12(28), KTZ12(12), KTZ12(24)	
0020033332	Klapka spätná 1"	KLZ10	
0020033333	Zátka G 5/4"-II	KLZ13/14	
0020033335	Šrúbenie VE4302-1/2"	KLOR10/11, SOOR10/11, STOR10	
0020033336	Šrúbenie VE4302-1/2"	KLZ10, KLZ13/14, KLZ15, KLZ16, SOOR10/11, STOR10	
0020033339	Ventil BY-PASS	INECO	
0020033344	Klip upevňovací pre vým.SD	K11, KOO12(24), KOO15(24), KOO17(24), KOV12(24), KOV15(24),	•
		KOV17(24), KOVLN15(24), KOZ12(24), KOZ17(24), KTO12(24),	
		KTO13(24), KTO15(24), KTO17(24), KTV12(24), KTV12(28),	
		KTV15(24), KTV17(24), KTV17(28), KTZ12(24), KTZ17(24)	

118 zmena vyhradená

Číselný zoznam ND

Číslo ND	Popis	Použité v	Foto
0020033350	Matica M10 k svorníkom	KL013, KL015, PL015	
0020033351	Zátka G 5/4"	KLO10, KLOR10/11, KLOS11/12, KLZ10, PLO10	
0020033352	Zátka G 5/4" s nástavcom	KLO10, KLOR10/11, KLOS11/12, KLZ10, PLO10	
0020033353	Tesnenie 58x43-2 (40,50) (x5)	KL010, PL010	
0020033355	Svorník so záv. M10x240-3 čl.	KLO13, KLO15, KLZ15, PLO15	
0020033356	Svorník so záv. M10x325-4 čl.	KLO13, KLO15, KLZ15, PLO15	
0020033357	Svorník so záv. M10x407-5 čl.	KLO13, KLO15, KLZ15, PLO15	
0020033358	Svorník so záv. M10x492-6 čl.	KLO13, KLO15, PLO15	
0020033359	Krúžok zaisťovací (MPMV34)	INECO, KOV10(24), KOV11(24), KTV10(24), KTV11(24),	
		POV10(24), POV11(24)	
0020033360	Kotúč spínací (MPMV3310)	INECO, KOV10(24), KOV11(24), KTV10(24), KTV11(24),	•
		POV10(24), POV11(24)	
0020033361	Kryt elektroskrín.3cest.ventil	KOV11(24), KTV11(24), POV11(24)	
0020033365	Pružinka poistsnímača	K10, K11, KLOR10/11, KLZ10, KLZ13/14, KLZ15, KLZ16,	
		KOZ12(12),KOZ12(24), KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ12(12),	
		KTZ12(24), KTZ17(12), KTZ17(24), SOOR10/11, TLO15,	
		zásobník B100	
0020033366	Pružinka snímača do jímky 3/4"	KLO13, KLO15, KLOM16, KLZ13/14, KLZ15, KLZ16, PLO13, PLO15	
0020033368	Prívod studenej vody II-s TUV	INECO, KOV10(24), KTV10(24), POV10(24)	
0020033369	Prívod SUV do bojleru II	KOZ10(24), KTZ10(24)	
0020033370	Prívod SUV do bojleru "P"	zásobník B100	
0020033371	Prívod studenej vody-IN-s TUV	KOV11(24), KTV11(24)	
0020033373	Odvod teplej vody II - s TUV	INECO, KOV10(24), KTV10(24), POV10(24)	
0020033374	Odvod TUV z bojleru	KOZ10(24), KTZ10(24)	
0020033375	Odvod TUV z bojleru II	KOZ10(24), KTZ10(24)	
0020033376	Odvod TUV z bojleru "P"	zásobník B100	
0020033377	Odvod teplej vody-IN-s TUV	KOV11(24), KTV11(24)	
0020033378	Odvod teplej vody z výmenníka	INECO	
0020033379	Odvod TV z výmenníka II	KOZ10(24), KTZ10(24)	
0020033380	Odvod TV z výmenníka III	KOV10(24), KTV10(24), POV10(24)	

Číslo ND	Popis	Použité v	Foto
0020033381	Odvod teplej vody z výmenníka	INECO	
0020033382	Odvod TV z vým.III-KXZ	KOZ10(24), KTZ10(24)	
0020033383	Prepoj výmTUV-PL typ K	INECO	
0020033384	Prepoj výmTUV-PL typ S	INECO	
0020033385	Prepoj.výmenníka - s TUV	KOV10(24), KTV10(24), POV10(24)	
0020033386	Prepoj studenej vody s TUV-IN	KOV11(24), KTV11(24), POV11(24)	
0020033387	Prívod SV-expvým.II-KXZ	KOZ10(24), KTZ10(24)	
0020033388	Výstup teplej vody - KTV, KOV	INECO, KOV10(24), KTV10(24), POV10(24)	
0020033389	Výstup teplej vody-KTVI, KOVI	KOV11(24), KTV11(24), POV11(24)	
0020033390	Výstup teplej vody-KTOI, KOOI	KOO11(24), KTO11(24)	
0020033391	Prívod studenej vody-II	INECO	
0020033392	Prívod studenej vody - KTZ, KOZ	KOZ10(24), KTZ10(24)	
0020033393	Prívod studenej vody - 50 SOO	SOO10	
0020033394	Výstup teplej vody	INECO	
0020033395	Výstup teplej vody II - KXO	INECO, KOZ10(24), KTZ10(24)	
0020033396	Rúrka prepadu	INECO, KOV10(24), KTV10(24), POV10(24)	
0020033397	Prívod teplej vody do bojleru	KOZ10(24), KTZ10(24)	
0020033398	Prívod TV do bojleru II	KOZ10(24), KTZ10(24)	
0020033399	Prívod SV do výmenníka-IN	KOO11(24), KOV11(24), KTO11(24), KTV11(24), POV11(24)	
0020033400	Prívod SV do exp.nádoby-IN	KOO11(24), KOV11(24), KTO11(24), KTV11(24), POV11(24)	
0020033401	Odvod TV z výmenníku-KXVI	KOV11(24), KTV11(24), POV11(24)	
0020033402	Odvod TV z výmenníku-KXOI	KOO11(24), KTO11(24)	
0020033403	Odvod teplej vody z výmenníka	INECO	
0020033407	Prívod SV-výmenník - 50SOO	SOO10	
0020033409	Prívod studenej vody-KTVI, KOVI	KOV11(24), KTV11(24), POV11(24)	
0020033410	Rúrka exp.nádoby KTV, KOV-v.12	KOV12(24), KTV12(24), KTV12(28)	
0020033411	Rúrka výmčerpadlo KXV v.12	KOV12(24), KOZ12(12), KOZ12(24), KOZ12(24), KTV12(24),	
		KTZ12(12), KTZ12(24), KTZ12(24)	
0020033412	Rúrka 3cest.ventvým.KXV-v.12	KOV12(24), KTV12(24)	
0020033413	Rúrka výmčerpadlo KXO v.12	KOO12(24)	

120 zmena vyhradená

Číselný zoznam ND

Číslo ND	Popis	Použité v	Foto
0020033414	Rúrka výstupu z vým.KXO v.12	KOO12(24), KTO12(24)	
0020033416	Rúrka výmhydroblok KXZ v.12	KOZ12(24), KTZ12(24)	
0020033417	Rúrka vstup bojleru KXZ v.12	KOZ12(12), KOZ12(24), KTZ12(12), KTZ12(24)	
0020033420	Rúrka BY-PASSU - KTZ, KOZ-v.12	KOZ12(12), KOZ12(24), KTZ12(12), KTZ12(24)	
0020033421	Výstup TUV z vým.TUV na KLZ	KLZ10	
0020033422	Blok s TÚV-SO3 - vstup	Hydro-KXV12, KOV12(24), KTV12(24), KTV12(28)	
0020033423	Blok bez TÚV-SO8 - vstup	KOO12(12), KOO12(24), KTO12(12), KTO12(24), KTO13(24)	
0020033424	Rúrka by-passu	KOV12(24), KTV12(24), KTV12(28)	
0020033425	Rúrka-prepojenie A	KOV12(24), KTV12(24), KTV12(28)	
0020033426	Rúrka-prepojenie B	KOV12(24), KTV12(24), KTV12(28)	
0020033427	Príchytka mikrospín. hydrobloku	KOV12(24), KOZ12(12), KOZ12(24), KTV12(24),	•
		KTV12(28), KTZ12(12), KTZ12(24)	
0020033428	Spona upev. k rúrke by-passu	Hydro-24KOVLN15, KOV12(24), KOV15(24), KOVLN15(24),	•
		KOZ12(12), KOZ12(24), KOZ17(12), KOZ17(24), KTV12(24),	
		KTV12(28), KTV15(24), KTZ12(12), KTZ12(24), KTZ17(12),	
		KTZ17(24)	
0020033429	Spona upev.k rúrke prepoj. A,B	KOV12(24), KTV12(24), KTV12(28)	•
0020033430	Klip elektromotoru hydrobloku	Hydro-24KOVLN15, KKZ10(20), KKZ10(30), KOV15(24), KOV17(24),	•
		KOVLN15(24), KOZ12(12), KOZ12(24), KOZ17(12), KOZ17(24),	
		KTV15(24), KTV17(24), KTV17(28), KTZ12(12), KTZ12(24),	
		KTZ17(12), KTZ17(24), Prepoj.sada BZ-17	
0020033431	Tesnenie OR 2068 (x10)	KOZ12(12), KOZ12(24), KTZ12(12), KTZ12(24)	•
0020033432	Tesnenie OR 2056 (x10)	Hydro-KXZ17, KOZ12(12), KOZ12(24), KTZ12(12), KTZ12(24)	•
0020033433	Tesnenie k rúrke by-passu (x10)	KOV12(24), KOZ12(12), KOZ12(24), KOZ17(12), KOZ17(24),	•
		KTV12(24), KTV12(28), KTZ12(12), KTZ12(24), KTZ17(12),	
		KTZ17(24)	
0020033438	Podložka	K10, TLO10, zásobník B100, zásobník B100-medveď,	
		zásobník B100MS	
0020033439	Ventilček spätný 1/2" 12 mm dr	K10, KLO10, KLO15, KLOM16, KLOR10/11, KLOS11/12,	
		KLZ10, KLZ15, KLZ16, PLO10, PLO13, PLO15	

Číslo ND	Popis	Použité v	Foto
0020033440	Ventilček spätný 1/4"	KOO11(24), KOV10(24), KOV11(24), KTO11(24), KTV10(24),	
		KTV11(24), POV10(24), POV11(24), SOO10, SOO11, SOOR10/11	
0020033441	Elektroskrinka (MPMV15/1)	KOV11(24), KTV11(24), POV11(24)	
0020033442	Gombík	INECO, KLO10, KLOR10/11, KLOS11/12, KLZ10, KOO11(24),	
		KOO12(12), KOO12(24), KOV10(24), KOV11(24), KTV10(24),	
		PLOS10, POV10(24), POV11(24), SOO10, TLO10, zásobník B100	
0020033443	Gombík-D2	KTO11(24), KTO12(12), KTO12(24), KTV11(24)	•
0020033444	Obmedzovacia skrutka	K11, KLO10, KLO12, KLO13, KLO15, KLOR10/11, KLOS11/12,	
		KLZ10, KOO11(24), KOO12(12), KOO12(24), KTO11(24),	
		KTO12(12), KTO12(24), KTO13(24),	
		PLO10, PLO13, PLO15, PLOS10, POV10(24),	
		SOO10, SOO11, SOOR10/11, STOR10, TLO10, TLO15,	
		zásobník B100, zásobník B100-medveď, zásobník B100MS	
0020033445	Obmezovacia pružina	K10, K11, KLO10, KLO12, KLO13, KLO15, KLOR10/11, KLOS11/12,	
		KLZ10, KOO11(24), KOO12(12), KOO12(24), KTO11(24),	
		KTO12(12), KTO12(24), KTO13(24),	
		PLO10, PLO13, PLO15, PLOS10,	
		SOO10, SOO11, SOOR10/11, STOR10, TLO10, TLO15,	
		zásobník B100, zásobník B100-medveď, zásobník B100MS	
0020033447	Gombík ku konvektoru	Konvekt.	
0020033448	Spona na upev. kap.termostatu	KOO11(24), KOO12(12), KOO12(24), KOV10(24), KOV11(24),	
		KOZ10(24), KTO11(24), KTO12(12), KTO12(24), KTV10(24),	
		KTV11(24), KTZ10(24), POV10(24), POV11(24), SOO10, SOO11	
0020033449	Spona pr.28 na upev. kap.term.	INECO, POV10(24)	
0020033450	Pružina kapiláry na tr.1"	KLOS11/12, KLZ10	
0020033451	Spona tv:'C"na upev.kap.term.	KOO11(24), KOZ10(24), KTO11(24), KTZ10(24), POV10(24)	
0020033452	Spona na upev. kap. termostatu18	BOV15(24), KKZ10(20), KKZ10(30), KOO15(12), KOO17(12),	•
		KOO17(24), KOV17(24), KOVLN15(24), KTO13(24)	
0020033453	Držiak termopoistky-pr.18mm	KOO11(24), KOO12(12), KOO12(24), KOV11(24),	
		KTO11(24), KTO12(24), KTV11(24), POV11(24)	

122 zmena vyhradená

Číselný zoznam ND

Číslo ND	Popis	Použité v	Foto
0020033454	Gombík - D	K10, KLO12, KLO13, KLO15, KOV12(24), KOZ10(24), KOZ12(12),	•
		KOZ12(24), KTO13(24), KTV12(24), KTV12(28),	
		KTZ10(24), KTZ12(12), KTZ12(24),	
		PLO10, PLO13, PLO15, NL(18,24,35,50)-PENSOTTI,	
		SOO11, SOOR10/11, STOR10,	
		TLO15, zásobník B100-medveď, zásobník B100MS	
0020033455	Oska gombíka - D2	KOV12(24), KOZ12(12), KOZ12(24), KTV12(24), KTV12(28),	•
		KTZ12(12), KTZ12(24)	
0020033456	Spona termopoistky II	KKZ10(20), KKZ10(30), KOO15(24), KOV12(24), KOV15(24),	•
		KOZ12(24), KTO12(12), KTO13(24), KTO15(24), KTV12(24),	
		KTV12(28), KTV15(24), KTZ12(24)	
0020033457	Spona 46x0,5 tvar"C"	KOO12(12), KTO12(12), POV11(24), SOO10, SOO11, STOR10	
0020033458	Pružina termočlánku	TLO10, TLO15	
0020033459	Spona snímača zásobníka	KLZ13/14, KOZ12(24), KTZ12(12)	
0020033460	Třň spojovací - plastový	KOV10(24), KTV10(24)	
0020033461	Tesnenie-prechodu plynu (x5)	INECO, KTO12(12), KTV10(24), KTZ10(24)	
0020033462	Priechodka I 326 pr.14 mm	BTV15(24), BTVE(23),	
		KKZ10(20), KKZ10(30), KTO11(24),	
		KTO12(24), KTO13(24), KTO15(12), KTO15(24), KTO17(12),	
		KTO17(24), KTO18(12), KTO18(24), KTV11(24), KTV12(24),	
		KTV12(28), KTV15(24), KTV17(24), KTV17(28), KTV18(24),	
		KTZ12(12), KTZ12(24), KTZ17(12), KTZ17(24)	
0020033463	Tesnenie 30x20x2 (x10)	INECO, KLZ10, KLZ13/14, KLZ15, KLZ16,	•
		KOO12(24), KOO11(24), KOO12(12),	
		KOV10(24), KOV11(24), KOV12(24), KOZ10(24),	
		KOZ12(12), KOZ12(24), KTO11(24), KTO12(12), KTO12(24),	
		KTO13(24), KTV10(24), KTV11(24), KTV12(24), KTV12(28),	
		KTZ10(24), KTZ12(12), KTZ12(24),	
		POV10(24), POV11(24), SOO10, SOOR10/11	
0020033466	Krúžok "O" 17,6x2,3 - silikon (x10)	INECO	

Číslo ND	Popis	Použité v	Foto
0020033467	Krúžok "O" 18,3,5 (x10)	BOV15(24), BOV17(24), BTV15(24), BTV17(24),	•
		Hydro-24KOVLN15,K11, KKZ10(20), KKZ10(30), KOO15(12),	
		KOO15(24), KOO17(12),KOO17(24), KOV12(24), KOV15(24),	
		KOV17(24), KOVLN15(24),KOZ17(12), KOZ17(24), KTO15(12),	
		KTO15(24), KTO17(12),KTO17(24), KTV12(24), KTV12(28),	
		KTV15(24), KTV17(24), KTV17(28), KTZ17(12), KTZ17(24)	
0020033468	Tesnenie "O" 22x2,5 (x10)	KLO10, KLO13, KLOR10/11, KLOS11/12, KLZ10, KLZ13/14,	•
		KOO11(24), KOO12(12), KOO12(24), KOV10(24),	
		KOV11(24), KOV12(24), KOZ12(12), KOZ12(24), KTO11(24),	
		KTO12(12), KTO12(24), KTO13(24), KTV10(24), KTV11(24),	
		KTV12(24), KTV12(28), KTZ12(12), KTZ12(24),	
		PLO10, PLO13, PLOS10, STOR10, TLO10	
0020033470	Tesnenie 27x18x3 Gu (x10)	K10, KOO12(24), KOV12(24), KOZ12(24), KTO12(24),	
		KTO13(24), KTV12(24), KTZ12(24)	
0020033472	Tesnenie 30x22x2 (x10)	KTO11(24), KTO12(12), KTO12(24), KTO13(24), KTV11(24),	
		KTV12(24), KTZ12(12), KTZ12(24), SOO11, STOR10	
0020033473	Tesnenie 18x8x2 (x10)	BOV15(24), BOV17(24), BTV15(24), BTV17(24),	•
		K11, KKO18(28), KKV18(24,28), KOO12(12), KOO12(12),	
		KOO12(24), KOO15(12), KOO15(24), KOO17(12), KOO17(24),	
		KOO18(12), KOO18(24), KOV10(24), KOV12(24), KOV15(24),	
		KOV17(24), KOV18(24), KOVLN15(24),	
		KOZ12(12), KOZ12(24), KOZ17(12), KOZ17(24),	
		KTO12(12), KTO12(24), KTO13(24), KTO15(12), KTO15(24),	
		KTO17(12), KTO17(24), KTO18(12), KTO18(24), KTV12(24),	
		KTV12(28), KTV15(24), KTV17(24), KTV17(28), KTV18(24),	
		KTZ12(12), KTZ12(24), KTZ17(12), KTZ17(24),	
		zásobník B100-medveď	
0020033474	Tesnenie 51x41x4 (x5)	KLO10, KLO13, KLO15, KLOM16, KLOR10/11, KLOS11/12,	
		KLZ10, KLZ13/14, NL(18-60), PLO10, PLO15	
0020033475	Tesnenie 24x15x2 Gu (x10)	POV11(24)	

124 zmena vyhradená

Číselný zoznam ND

Číslo ND	Popis	Použité v	Foto
0020033476	Tesnenie klingerit.	KLO10, KLO15, KLOR10/11, KLOS11/12, KLZ10, KLZ15,	•
	60x40x2 (20,30) (x5)	KLZ16, PLO13, PLO15	
0020033477	Tesnenie kling. 60x48x2 IT200 (x5)	K10	
0020033478	Tesnenie klingeritové 70x50x3 (x5)	SOOR10/11	
0020033480	Šnúra sklenná 5x5 - tesniaca	KLO10, KLOR10/11, KLOS11/12, KLZ10, PLO10, PLOS10	
0020033481	Šnúra tesniaca 15x2	KLO13, KLO15, KLOM16, KLZ13/14, KLZ15, KLZ16, PLO13, PLO15	
0020033482	Šnúra tesniaca-samolepiaca	KLO12, TLO10, TLO15	
0020033483	Koleno 1/2"	INECO, KLO10, KLOR10/11, KLOS11/12, KLZ10, PLO10, STOR10	
0020033484	Koleno 3/4"-pozink.	STOR10	
0020033485	Redukcia krížová-IN	KOO11(24), KOV11(24), KTO11(24), KTV11(24)	
0020033486	Príruba 6/4"-318 oválna	SOOR10/11	
0020033487	Príruba rohová DN 15 R3612	PLO13, PLO15, PLOS10, POV11(24), TLO10	
0020033488	Vsuvka 3/4" mosadzná	KLZ10	
0020033489	Zátka do vým.pre ponor. snímač	KOV10(24), KOV11(24), KTV10(24), KTV11(24)	
0020033490	Zátka 1/2"	KKZ10(30), KLZ10, POV10(24), POV11(24),	
		zásobník B100MS, zásobník B60Z10, zásobník B60Z17/18	
0020033491	Motohodiny	NL(18,24,35,50)-PENSOTTI	
0020033494	Vírnik 12 zárezový	HANSA HVS 5.1-2-horák	
0020033495	Vírnik 4 zárezový	HANSA HVS 5.1-2-horák	
0020033496	Držiak trysky pred.	HANSA HVS 5.1-2-horák	
0020033497	Spojka plastová k horáku	HANSA HVS 5.1-2-horák	
0020033498	Automatika k horáku	BENTONE-horák, HANSA HVS 5.1-2-horák	
0020033499	Motor AEG k horáku	HANSA HSGI 5.1-5.2-horák, HANSA HVS 5.1-2-horák	
0020033500	Ventil DSV2	HANSA HVS 5.1-2-horák	
0020033501	Zapaľovací transformátor	HANSA HSGI 5.1-5.2-horák, HANSA HVS 5.1-2-horák	
0020033503	Elektróda zapal.dvojitá	HANSA HVS 5.1-2-horák	
0020033504	Čerpadlo olejové	HANSA HVS 5.1-2-horák	
0020033505	Tesnenie príruby k HVS 5	HANSA HVS 5.1-2-horák	
0020033508	Hadička pre vyk.olej	HANSA HVS 5.1-2-horák	
0020033509	Klapka vzduchu	HANSA HSGI 5.1-5.2-horák, HANSA HVS 5.1-2-horák	

Číslo ND	Popis	Použité v	Foto
0020033510	Ventilátor vzduchu	HANSA HSGI 5.1-5.2-horák, HANSA HVS 5.1-2-horák	
0020033511	Kábel zapaľovací	HANSA HSGI 5.1-5.2-horák, HANSA HVS 5.1-2-horák	
0020033512	Strážca plameňa	HANSA HVS 5.1-2-horák	
0020033514	Motor AEG k horáku	HANSA HSGI 5.1-5.2-horák	
0020033515	Trafo zapaľovacie	HANSA HSGI 5.1-5.2-horák	
0020033516	Trafo zapaľovacie	HANSA HSGI 5.1-5.2-horák	
0020033517	Strážca tlaku LGW	HANSA HSGI 5.1-5.2-horák	
0020033518	Elektroda zapaľovacia	HANSA HSGI 5.1-5.2-horák	
0020033519	Príruba R1/2" MB405/407	HANSA HSGI 5.1-5.2-horák	
0020033520	Ventil magnetický	HANSA HVS 5.1-2-horák	
0020033521	Kondenzátor 4 mF	HANSA HSGI 5.1-5.2-horák, HANSA HVS 5.1-2-horák	
0020033523	Izolácia prer.ťahu 20 KLO, PLO	KLO10, KLOS11/12, KLZ10, PLO10	
0020033524	Izolácia SK 184x168	BOV15(24), BTV15(24), KOO12(24), KOO15(12), KOO15(24),	•
		KOO17(12), KOO18(12), KOV12(24), KOV15(24), KOZ12(24),	
		KOZ17(12), KTO12(24), KTO13(24), KTO15(12), KTO15(24),	
		KTO17(12), KTO18(12), KTV12(24), KTV15(24),	
		KTZ12(24), KTZ17(12)	
0020033525	Izolácia SK 320x217	KOO12(24), KOO15(24), KOV12(24), KOV15(24), KOZ12(24),	•
		KTO12(24), KTO13(24), KTO15(24),	
		KTV12(24), KTV15(24), KTZ12(24)	
0020033527	Držiak spalinového termostatu	KLO10, KLO13, KLOR10/11, KLOS11/12, KLZ10, KLZ13/14,	
		PLO10, PLO13, PLOS10	
0020033529	Rámček plastový - EL (20,30)	PLO10, zásobník B100	
0020033530	Rámček plastový - PL	KLOS11/12, KOV10(24)	
0020033531	Rámček pre-LI,120SOR,SOO-plast	KLO10, PLO10	
0020033532	Čelo krytu pre 20-30 KLO, PLOS	KLO10	
0020033533	Panel ovládací pre PLO-plast	PLO10	
0020033534	Elektroskrinka - PLO, KLO-plast	KLO10, KLOR10/11, KLOS11/12, KLZ10, PLO10, PLOS10, TLO10	
0020033535	Držiak horáka pre 30 KLO	KLO10	

126 zmena vyhradená

Číselný zoznam ND

Číslo ND	Popis	Použité v	Foto
0020033537	Elektroskrinka-NO.pre PL-IN	KOO11(24), KOO12(12), KOO12(24), KOV11(24), KOV12(24),	
		KOZ12(12), KOZ12(24), KTO11(24), KTO12(24), KTO13(24),	
		KTV11(24), KTV12(24), KTV12(28), KTZ12(12), KTZ12(24)	
0020033538	Nosník "Ľ- 20-30 PLO, KLO	KLO10, KLZ10, PLO10	
0020033539	Čelo krytu - 40-50KLO, PLO11	KLO10, KLOS11/12	
0020033540	Držiak exp.nádoby 7L-horný-IN	KOO11(24), KOV11(24), KTO11(24), KTV11(24), POV11(24)	
0020033541	Priečka spojovacia - KOVI	KOO11(24), KOV11(24), POV11(24)	
0020033542	Kryt ovládacieho panela-v.12	KOO12(12), KOO12(24), KOV12(24), KOZ12(12), KOZ12(24),	
		KTO12(12), KTO12(24), KTO13(24), KTV12(24), KTV12(28),	
		KTZ12(12), KTZ12(24), POV11(24)	
0020033543	Plech tieniaci horáka v.12	KOO12(24), KOV12(24), KOZ12(24)	
0020033544	Třň vymedzovací	KLZ10	
0020033545	Držiak horáka 30 KLZ	KLZ10	
0020033546	Panel ovládací	INECO, KOO11(24), KOV11(24), KTO11(24), KTO12(24), KTV11(24)	
0020033547	Panel ovlNO na STR-H	STOR10	
0020033548	Panel ovládací na KLZ-plast	KLZ10	
0020033550	Panel ovlNO na KXV v.12	KOV12(24), KOZ12(12), KOZ12(24), KTV12(24), KTV12(28),	
		KTZ12(12), KTZ12(24)	
0020033551	Panel ovlNO na KXO v.12	KOO12(12), KOO12(24), KTO12(12), KTO12(24), KTO13(24)	
0020033552	Krytka displeja	KOO12(12), KOO12(24), KOV12(24), KOZ12(12), KOZ12(24),	
		KTO12(12), KTO12(24), KTO13(24), KTV12(24), KTV12(28),	
		KTZ12(12), KTZ12(24), POV11(24)	
0020033553	Elektroskrinka-NO pre NL	NL(18,24,35,50)-PENSOTTI	
0020033554	Trň závesu M4	KLO10, KLO13, KLOR10/11, KLOS11/12, KLZ10, KLZ13/14,	•
		KLZ15, KLZ16, KOO11(24), KOO12(12), KOO12(24), KOV11(24),	
		KOV12(24),KOZ12(12), KOZ12(24),	
		KTO11(24), KTO12(12), KTO12(24), KTO13(24),	
		KTV11(24), KTV12(24), KTV12(28), KTZ12(12), KTZ12(24),	
		NL(18,24,35,50)-PENSOTTI, PLO10, PLO13, PLOS10, POV11(24),	
		SOOR10/11, STOR10, TLO10, zásobníkB100	

Číslo ND	Popis	Použité v	Foto
0020033555	Spona závesu 16 mm	KLO10, KLO13, KLO15, KLOM16, KLOR10/11, KLOS11/12, KLZ10,	•
		KLZ13/14, KLZ15, KLZ16, KOO11(24), KOO12(12), KOO12(24),	
		KOV11(24), KOV12(24), KOZ12(12), KOZ12(24), KTO11(24),	
		KTO12(12), KTO12(24), KTO13(24), KTV11(24), KTV12(24),	
		KTV12(28), KTZ12(12), KTZ12(24), NL(18,24,35,50)-PENSOTTI,	
		PLO10, PLO13, PLO15, PLOS10, POV11(24), SOOR10/11,	
		STOR10, TLO10, TLO15, zásobník B100, zásobník B100MS	
0020033556	Spona veka komory uzatváracej	KTO11(24), KTO12(24), KTO13(24), KTV11(24), KTV12(24),	
		KTZ12(24)	
0020033557	Držiak horáka 30P-lak. v.11	PLO10	
0020033561	Držiak horáka pre 50 PLO	PLO10	
0020033562	Horák zvarenec 30TLO lakovaný	TLO10	
0020033563	Horák-zvarenec 50TLO lakovaný	TLO10	
0020033564	Izolácia horáka 20PLO	PLOS10, TLO10	
0020033565	Izolácia horáka 20KLO v.12	KLOS11/12, KLZ10	
0020033566	Izolácia horáka 30PLO	PLOS10, TLO10	
0020033567	Izolácia horáka 30KLO v.12	KLOS11/12, KLZ10	
0020033569	Izolácia horáka 40TLO	TLO10	
0020033570	Izolácia horáka 40KLO v.12	KLOS11/12	
0020033571	Izolácia horáka 50TLO	TLO10	
0020033574	Izolácia predná 30PLO	PLOS10, TLO10	
0020033575	Izolácia predná 50TLO	TLO10	
0020033576	Izolácia prerušovača 30PLO	PLOS10, TLO10	
0020033577	KERANAP 165x183	INECO, KOO11(24), KOO12(12), KOV10(24), KOV11(24),	•
		KOZ10(24), KOZ12(12), KTO11(24), KTO12(12), KTV10(24),	
		KTV11(24), KTZ10(24), KTZ12(12), POV10(24), POV11(24),	
		SOO10, SOO11, STOR10	
0020033578	Izolácia SK 185x218	KOO12(12), KOO15(12), KOO17(12), KOO18(12), KOZ12(12),	•
		KOZ17(12), KTO12(12), KTO15(12), KTO17(12), KTO18(12),	
		KTZ12(12), KTZ17(12)	

128 zmena vyhradená

Číselný zoznam ND

Číslo ND	Popis	Použité v	Foto
0020033579	KERANAP 195x555	SOOR10/11	•
0020033580	Izolácia SK 204x218	KOO12(12), KOO15(12), KOO17(12), KOO18(12), KOZ12(12),	
		KOZ17(12), KTO12(12), KTO15(12), KTO17(12), KTO18(12),	
		KTZ12(12), KTZ17(12)	
0020033581	KERANAP 215x285	KOV10(24), KOZ10(24), KTV10(24), KTZ10(24),	
		POV11(24), SOO10, SOO11, STOR10	
0020033582	Izolácia-zadná-sp.komory	INECO, KOO11(24), KOV10(24), KOV11(24), KOZ10(24),	
		KTO11(24), KTV10(24), KTV11(24), KTZ10(24),	
		POV10(24), POV11(24), SOO10, SOO11, STOR10	
0020033583	KERANAP 245x415	SOOR10/11	
0020033584	Izolácia SK 300x217	KOO12(24), KOO15(24), KOV12(24), KOV15(24), KOZ12(24),	•
		KTO12(24), KTO13(24), KTO15(24), KTV12(24),	
		KTV15(24), KTZ12(24)	
0020033585	Izolácia prerťahu 40 KLO, PLO	KLO10, KLOS11/12, PLO10	
0020033586	KERANAP 80	KLOR10/11	
0020033588	Vodič-Q009 KJ	BOV15(24), BTV15(24), KOO15(12), KOO15(24), KOO17(12),	
		KOV15(24), KOV17(24), KOVLN15(24), KTO15(12), KTO15(24),	
		KTO17(12), KTV15(24), KTV17(24), PT, SOO11	
0020033589	Vodič-Q123 VJ	KOV12(24), KOZ12(24)	
0020033599	Komora spalovacia 24-v.12	KOO12(24), KOV12(24), KOZ12(24), KTO12(24), KTO13(24),	
		KTV12(24), KTZ12(24)	
0020033601	Prerušovač ťahu - 20 PLOS, TLO	PLOS10, TLO10, TLO15	
0020033602	Prerušovač ťahu - 30 PLOS, TLO	PLOS10, TLO10, TLO15	
0020033603	Prerušovač ťahu-40 PLO, KLO	KLO10, KLOS11/12, PLO10	
0020033604	Prerušovač ťahu-50 PLO, KLO	KLO10, PLO10	
0020033605	Prerušovač ťahu - 80 KLR, KLO	KLOR10/11	
0020033610	Výmenník-spvoda-NL-3-čl.	NL(18,24,35,50)-PENSOTTI	
0020033611	Výmenník-spvoda-NL-4 čl.	NL(18,24,35,50)-PENSOTTI	
0020033612	Výmenník-spvoda-NL-5 čl.	NL(18,24,35,50)-PENSOTTI	
0020033613	Výmenník-spvoda-NL-6 čl.	NL(18,24,35,50)-PENSOTTI	

Číslo ND	Popis	Použité v	Foto
0020033615	Výmenník spalvoda TLO-3 čl.	PLOS10, TLO10, TLO15	
0020033617	Výmenník spalvoda TLO-4 čl.	PLOS10, TLO10, TLO15	
0020033618	Ventil 3cest3/4" na TUV	KOZ10(24), KTZ10(24)	
0020033619	Prívod SV-exp.nádoba-vým.III	KOV10(24), KTV10(24), KTZ10(24), POV10(24)	
0020033620	Výstup stud.vody z bojleru II	KOZ10(24), KTZ10(24)	
0020033622	Zátka 1/2" protizámrazová	KOO11(24), KTO11(24), SOO11, STOR10	
0020033624	Matica 3/4" MS nízká	BOV15(24), BTV15(24), K11, KKZ10(30), KOO12(12), KOO12(24),	
		KOO15(24), KOO17(12), KOZ10(24), KTO12(12), KTO13(24),	
		KTO15(24), KTO17(12), KTV10(24), KTZ10(24),	
		POV10(24), POV11(24), SOO10, SOO11	
0020033631	Kryt na konv.0,5-1kW - pred.diel	Konvekt.	
0020033632	Kryt na konv.0,5-1kW - zad. diel	Konvekt.	
0020033633	Kryt na konv.1,5kW - predný diel	Konvekt.	
0020033634	Kryt na konv.1,5kW - zadný diel	Konvekt.	
0020033635	Kryt na konv. 2kW - predný diel	Konvekt.	
0020033636	Kryt na konv. 2kW - zadný diel	Konvekt.	
0020033637	Kryt vrchný pre 20-30 PLO,KLO	KLO10, PLO10	
0020033640	Kryt bočný L pre 20-30 KLO, PLO	KLO10, PLO10	
0020033641	Kryt bočný P pre 20-30 PLO, KLO	KLO10, PLO10	
0020033697	Kryt bočnice L,P - PL	KOV10(24), KTV10(24), POV10(24)	
0020033698	Kryt bočný P-40-80 PLO, KLO, KLR	KLO10, KLOR10/11, PLO10	
0020033699	Kryt bočný L-40-80 PLO, KLO, KLR	KLO10, KLOR10/11	
0020033700	Kryt vrchný - 30 KLO, PLO v.11	KLOS11/12	
0020033701	Kryt bočnice L,P - 24 KTZ	KOZ10(24), KTZ10(24)	
0020033703	Kryt zadný 40KLO,PLO v.11	KLOS11/12, PLO10	
0020033704	Kryt zadný 50KLO,PLO v.11	PLO10	
0020033705	Kryt bočný ľavý - IN	KOO11(24), KOV11(24), KTO11(24), KTV11(24)	
0020033706	Kryt horný - 20,30KLZ	KLZ10	
0020033707	Kryt zadný - 20,30KLZ	KLZ10	
0020033708	Displej signalizácie	KOO12(12), KOO12(24), KTO12(12), POV11(24)	

130 zmena vyhradená

Číselný zoznam ND

Číslo ND	Popis	Použité v	Foto
0020033709	Záslepka do panela	KLO12, KOV12(24), KOZ12(12), KOZ12(24), KTV12(24), KTV12(28),	
		KTZ12(12), KTZ12(24), TLO15, zásobník B100-medveď, B100MS	
0020033724	Kryt vrchný pre B100	zásobník B100	
0020033725	Držiak horáka 120L	SOOR10/11	
0020033726	Držiak horáka 120P	SOOR10/11	
0020033727	Držiak horáka pre 80 KLR,KLO	KLOR10/11	
0020033728	Horák zvarenec 30PLO lakovaný	PLOS10	
0020033729	Izolácia horáka 1	KLOR10/11	•
0020033731	Izolácia NOBASIL zadná	KLOR10/11	
0020033732	Izolácia NOBASIL predná	KLOR10/11	
0020033733	Izolácia predná-30	KLOS11/12, PLO10	
0020033734	Izolácia predná-40	KLO10, KLOS11/12, PLO10	
0020033735	Izolácia predná-50	KLO10, PLO10	
0020033736	Izolácia výmenníka 20 v.13	KLO13, KLO15, KLZ13/14, KLZ15, PLO13, PLO15	
0020033737	Izolácia výmenníka 30 v.13	KLO13, KLO15, KLZ13/14, KLZ15, PLO13, PLO15	
0020033738	Izolácia zadná-40	KLO10, KLOS11/12, PLO10	
0020033739	Izolácia zadná-50	KLO10, PLO10	
0020033740	Vodič-Q127 VJ	KOO12(24)	
0020033742	Vodič-V035I	KLO13, KLZ13/14, KLZ15, KLZ16	
0020033745	Vodič-V080F (11)	KLOR10/11	
0020033746	Vodič-V080I (10)	KLOR10/11	
0020033747	Vodič-VN 0301-IP	KOZ12(12), KTZ12(12)	
0020033748	Vodič-VN 030Z-IP	KOZ12(12), KTZ12(12)	
0020033749	Vodič-VN 040I (20,30)	KLO10, KOO11(24), KOO12(12), KOV11(24), KOZ10(24), KTO11(24),	
		KTO12(12), KTV10(24), KTV11(24), KTZ10(24), SOO10, SOO11	
0020033750	Kábel VN-zapaľovací	INECO, KLO10, KOO11(24), KOO12(12), KOV11(24), KOZ10(24),	•
		KTO11(24), KTO12(12), KTV10(24), KTV11(24), KTZ10(24),	
		SOO10, SOO11, STOR10, STOR10	
0020033751	Vodič-VN010	KOO12(12), KOZ12(12), SOO11, SOOR10/11	
0020033752	Vodič-VN032 (20,30)	KLO13, KLOM16, KLZ13/14, KLZ15, KLZ16	•

0020033754	Vodič-VN060Z Vodič VN060I (40,50) Vodič-VN063Z Vodič-VN100IF	S0010, S0011 KL010, KL0R10/11, S0010, S0011 S00R10/11	
	Vodič-VN063Z		
0020033755 \		SOOR10/11	
	Vodič-VN100IF		
0020033757		SOOR10/11	
0020033758	Výmenník spalvoda - 3 čl.	KLO10, KLOS11/12, KLZ10, PLO10	
0020033761 H	Kryt bočný L - KLO v.12	KLOS11/12	
0020033762 H	Kryt bočný P - KLO v.12	KLOS11/12	
0020033764 H	Kryt dolný 24T	STOR10	
0020033767 H	Komora uzatváracia-horný diel	INECO, KTV10(24), KTZ10(24)	
0020033768 H	Kryt horný 35NL	NL(18,24,35,50)-PENSOTTI	
0020033769 H	Kryt izolácie 30 KLO v.12	KLOS11/12	
0020033770 H	Kryt izolácie 40 KLO v.12	KLOS11/12	
0020033774	Čelo krytu - 80 KLO	KLOR10/11	
0020033775 H	Kryt panela KLO (výlisok) (20,30)	KLOS11/12, KLZ10, PLO10, PLOS10	
0020033777 H	Kryt predný 80Li	KLOR10/11	
0020033778 H	Kryt predný-izolácia 50TLO	TLO10	
0020033779 F	Kryt predný KLO v.12	KLOS11/12	
0020033780 H	Kryt spaľ.komory 12 predný	KOO12(12), KOO15(12), KOO17(12), KOO18(12),	
		KOZ12(12), KOZ17(12), KTO12(12), KTO15(12),	
		KTO17(12), KTO18(12), KTZ12(12), KTZ17(12)	
0020033781 H	Kryt spal'.komory 24	POV11(24), SOO11, STOR10	
0020033782 \	Veko spaľovacej komory 24kW	INECO, KOO11(24), KOV10(24), KOV11(24), KOZ10(24),	
		KTO11(24), KTV10(24), KTV11(24), KTZ10(24),	
		POV10(24), POV11(24), SOO10, SOO11, STOR10	
0020033784 H	Kryt zadný 80Li (11)	KLOR10/11	
0020033785 F	Rám nosný 12 KTZ v.12	KTZ12(12)	
0020033786 F	Rám nosný KOX v.12	KOO12(24), KOV12(24)	
0020033787 F	Rám nosný KTX v.12	KTO12(12), KTO12(24), KTO13(24), KTV12(24)	
0020033788 F	Pánt stredný nikl.	KOV10(24), KOZ10(24), KTV10(24), KTZ10(24),	
		POV10(24), SOO10, SOO11	

132 zmena vyhradená

Číselný zoznam ND

Číslo ND	Popis	Použité v	Foto
0020033789	Kryt - turbo predný 50STR, STO	STOR10	
0020033790	Prerušovač ťahu	INECO, KOO12(12), KOZ12(12)	
0020033791	Prerušovač ťahu 120SOR, SOO	SOOR10/11	
0020033792	Prerušovač ťahu 20 LI v.13	KLO13, KLO15, KLOM16, KLZ13/14, KLZ15, KLZ16, PLO13, PLO15	
0020033793	Prerušovač ťahu 24v.11	KOO11(24), KOV10(24), KOV11(24), KOZ10(24),	
		POV10(24), POV11(24), SOO10, SOO11	
0020033794	Prerušovač ťahu 24 v.12	KOO12(24), KOV12(24), KOZ12(24)	
0020033795	Prerušovač ťahu 30 LI v.13	KLO13, KLO15, KLOM16, KLZ13/14, KLZ15, KLZ16, PLO13, PLO15	
0020033796	Priezor spal.komory	KOO12(12), KTO12(12), KTZ12(12), SOO11	
0020033797	Reflektor tepelný 20 Ll v.13	KLO13, KLO15, KLOM16, KLZ15, KLZ16, PLO13, PLO15	
0020033798	Reflektor tepelný 30 Ll v.13	KLO13, KLO15, KLOM16, KLZ15, KLZ16, PLO13, PLO15	
0020033799	Kapota el.kotla	K10, KOV10(24)	
0020033800	Rúrka plynová 24 POX v.11	POV11(24)	
0020033801	Rúrka plynová 24 KXX v.12	KOO12(24), KOV12(24), KOZ12(24), KTO12(24), KTO13(24),	
		KTV12(24), KTZ12(24)	
0020033802	Rozvod plynu 120 SOR, SOO	SOOR10/11	
0020033803	Rúrka 6x320 mm	TLO10	
0020033807	Rúrka Cu vstup 50 STR, STO	STOR10	
0020033809	Rúrka plynová 50 STR,STO	STOR10	
0020033810	Rúrka plynová 12	KOO12(12), KTZ12(12)	
0020033811	Rúrka rozvodu VV-I-120SOR, SOO	SOOR10/11	
0020033812	Rúrka rozvodu VV-II-120SOR, SOO	SOOR10/11	
0020033813	Rúrka rozv.VV-III-120SOR, SOO	SOOR10/11	
0020033814	Rúrka SUV - PLO	POV11(24)	
0020033815	Rúrka SVV - 50SOO	S0011	
0020033816	Rúrka TUV - PLO	POV11(24)	
0020033817	Rúrka ventilátoru 50STR	STOR10	
0020033818	Rúrka výmčerpadlo 12KTZ v.12	KTZ12(12)	
0020033819	Rúrka výmčerpadlo 24KTX v.12	KTO12(24), KTO13(24)	
0020033820	Rúrka výmčerpadlo 24KXZ v.12	KOZ12(12)	

Číslo ND	Popis	Použité v	Foto
0020033821	Rúrka výmenníka-I-120SOR, SOO	SOOR10/11	
0020033822	Rúrka výmenníka-II-120SOR, SOO	SOOR10/11	
0020033823	Rúrka výmenníka-III-120SOR, SOO	SOOR10/11	
0020033824	Rúrka výmhydrobl.12KTZ v.12	KTZ12(12)	
0020033825	Turbokomora 24 KTX v.12	KTO12(24), KTO13(24), KTV12(24), KTZ12(24)	
0020033826	Úchyt izolácie KLO v.12	KLOR10/11	
0020033827	Výstuž kapoty KLO v.12	KLOS11/12	
0020033828	Vývod spalín osadený 50STR, STO	STOR10	
0020033829	Difúzor poloturba PT(20,30,40)	PT	
0020033830	Skrutka vymedzovacia M8	KLO13, KLO15, KLOM16, KLZ13/14, KLZ15, KLZ16, PLO13, PLO15	
0020033831	Kryt panelu KLO,PLOv13-plast	PLO13, PLO15, TLO15, zásobník B100-medveď, zásobník B100MS	
0020033832	Elektródy upravené 12,24 KXX	SOO11, SOOR10/11, STOR10	•
0020033833	Kolektor plynu	STOR10	
0020033834	Modul konc.KLO, PLOv13-plast	KLO13, KLO15, KLZ13/14, KLZ15, PLO13, PLO15, TLO15,	
		zásobník B100-medveď, zásobník B100MS	
0020033835	Matica 1/2" nízka	BOV15(24), BOV17(24), BTV15(24), BTV17(24), KKZ10(30),	
		KLZ16,KOO12(12), KOO12(24), KOV12(24), KOZ12(12),	
		KOZ12(24),KOZ17(12), KOZ17(24), KTO12(12), KTO12(24),	
		KTO12(24), KTO13(24), KTV12(24), KTV12(24), KTV12(28),	
		KTZ12(12), KTZ12(24), KTZ17(12), KTZ17(24), POV11(24),	
		zásobník B100-medveď, zásobník B100MS,	
		zásobník B60Z10, zásobník B60Z17/18,	
0020033836	Matica 3/8" nízka	BOV15(24), BOV17(24), BOVE(23), BTV15(24), BTV17(24),	
		BTVE(23), KOO12(12), KOO12(24), KOO15(24), KOO17(12),	
		KOO17(24), KOO18(12), KOO18(24), KOV12(24), KOV15(24),	
		KOV17(24), KOV18(24), KOZ12(12), KOZ12(24), KOZ17(12),	
		KOZ17(24), KTO12(12), KTO12(24), KTO13(24), KTO15(24),	
		KTO17(12), KTO18(12), KTO18(24), KTV12(24), KTV12(28),	
		KTV15(24), KTV17(24), KTV17(28), KTV18(24), KTZ12(12),	
		KTZ12(24), KTZ17(12), KTZ17(24)	

134 zmena vyhradená

Číselný zoznam ND

Číslo ND	Popis	Použité v	Foto
0020033838	Priechodka káblová - plastová	BOV15(24), BTV15(24), KKZ10(20), KKZ10(30), KLO13, KLO15,	
		KLOM16, KLOR10/11, KLZ13/14, KLZ15, KLZ16, Konvekt.,	
		KOO15(24), KOO17(12), KOO17(24), KOV15(24), KOVLN15(24),	
		KTO15(12), KTO15(24), KTO17(12), KTV15(24), PLO13, PLO15,	
		PLOS10, Prepoj.sada BZ-17, PT, SOO10, SOO11, SOOR10/11,	
		STOR10, TLO10, zásobník B100MS	
0020033840	Rámček 257x97-EL, B100, NL-plast	K10, NL(18,24,35,50)-PENSOTTI, PLOS10	
0020033841	Rámček 330x97 plastový (LI)	KLOR10/11, KLZ10, TLO10	
0020033842	Rámček 344x154 plastový (PL)	INECO, KOZ10(24), KTV10(24), KTZ10(24), POV10(24),	
		SOO10, SOO11, SOOR10/11, STOR10	
0020033843	Redukcia NL	NL(18,24,35,50)-PENSOTTI	
0020033844	Modul roz.KLO, PLOv13-plast	KLO13, KLO15, KLZ13/14, KLZ15, PLO13, PLO15, TLO15,	
		zásobník B100-medveď, zásobník B100MS	
0020033846	Kryt predný spal. komory 120	SOOR10/11	
0020033847	Závitová spojka horáka 45 mm	SOO10, SOO11, STOR10	
0020033848	Závitová spojka 50STR, STO	SOO10, SOO11, STOR10	
0020033849	Teleso poloturba 30	PT	
0020033850	Tesnenie boku 12,24 kW	INECO, KOO11(24), KOV10(24), KOV10(24), KOV11(24),	
		KOZ10(24), KTO11(24), KTO11(24), KTV10(24), KTV10(24),	
		KTV11(24), KTZ10(24),	
		POV10(24), POV10(24), POV11(24), POV11(24),	
		SOO10, SOO10, SOO11, STOR10, STOR10	
0020033851	Tesnenie čela 24	KOO11(24), KOV10(24), KOV11(24), KOZ10(24), KTO11(24),	
		KTV10(24), KTV11(24), KTZ10(24),	
		POV10(24), SOO10, SOO11, STOR10	
0020033852	Tesnenie-prechodu	INECO, KTO12(12), KTV10(24), KTZ10(24), KTZ12(12),	
	VN kab003 (x5)	STOR10	
0020033853	Vsuvka 3/4"	SOO10, SOO11, SOOR10/11, STOR10	
0020033854	Vsuvka 3/4" krátka	KOO12(24), KOO15(24), KTO12(24), KTO13(24), KTO15(24)	
0020033855	Vsuvka odvzduš.ventilu	KLZ13/14, KLZ15, KLZ16, SOO10, SOO11	

Číslo ND	Popis	Použité v	Foto
0020033858	Nádoba-zvarenec 21-24kW	K10	
0020033860	Zátka hydrobloku 1/8"	BOV17(24), BOVE(23), BTV17(24), BTVE(23)	
0020033861	Zostava difúzora 24KTX	STOR10	•
0020033862	Kryt vrchný - 80 KLR, KLO	KLOR10/11	
0020033863	Zostava rozvadzača	KLOR10/11	
0020033864	Izolácia hor. krytu 20 LI v.13	KLO13, KLO15, KLOM16, KLZ13/14, KLZ15, KLZ16, PLO13, PLO15	
0020033865	Reflektor tepelný-II-20LI v.13	KLO13, KLO15, KLOM16, PLO15	
0020033866	Elektroskrinka - PLO, KLOv13	KLO13, KLO15, KLZ13/14, KLZ15, KLZ16, PLO13, PLO15, TLO15	
0020033867	Panel ovládací pre KLO v.13	KLO13, KLO15, PLO13, PLO15	
0020033868	Izolácia krytu horného 30 LI	KLO13, KLO15, KLOM16, KLZ13/14, KLZ15, KLZ16, PLO13, PLO15	
0020033871	Rúrka Cu horáka Li v.13-210 mm	PLO13, PLO15	
0020033872	Vodič-zväzok KLO13 (20,30)	KLO13	
0020033873	Vodič-zväzok PLO v.13(20,30)	PLO13	
0020033874	Šrúbenie 1/2" upravené	PLO13, PLO15	
0020033876	Izolácia prer.ťahu 50 KLO, PLO	KLO10, PLO10	
0020033877	Výmenník spalvoda - 5 čl.	KLO10, KLOS11/12, PLO10	
0020033878	Úchyt.termostatu pre Ll30,50	KLO15, KLOM16, KLZ15, KLZ16, PLO15	
0020033879	Rúrka plameňa	PLO10, PLOS10, POV10(24), POV11(24)	
0020033881	Vývod spalín 12 T	KTO12(12), KTZ12(12)	
0020033882	Vývod spalín 24 T IN.	KTO12(24), KTO13(24), KTV12(24), KTZ12(24)	
0020033883	Komora spaľovacia PL 28kW	KTV12(28)	
0020033885	Izolácia SK 204x340	KTV12(28)	
0020033886	Izolácia SK 150x184	KTV12(28)	
0020033887	Izolácia SK 204x360	KTV12(28)	
0020033889	Sonda ventilátora PL 28kW	KTV12(28)	
0020033890	Rúrka výmčerpadlo PL 28kW	KTV12(28)	
0020033892	Vývod ventilátora PL 28kW	KTO12(12), KTO12(24), KTO13(24), KTV12(24), KTZ12(12),	
		KTZ12(24)	
0020033894	Rúrka 3cest.ventvým. PL 28kW	KTV12(28)	
0020033895	Vodič-Q171-elektródy	KTV12(28)	

136 zmena vyhradená

Číselný zoznam ND

Číslo ND	Popis	Použité v	Foto
0020033896	Rúrka plynová PL 28kW	KTV12(28)	
0020033902	Konektor s káblom k SIT 824	PLO13, PLO15, POV10(24), POV11(24)	
0020033903	Rám nosný el.kotla	K10	
0020033904	Priechodka el.krab. in.	KLO13, KLO15, KLOM16, KLZ13/14, KLZ15, KLZ16,	
		KOO11(24), KOO11(24), KOO12(12), KOO12(24), KOV11(24),	
		KOV12(24), KOZ12(12), KOZ12(24), KTO11(24), KTO12(12),	
		KTO12(24), KTO13(24), KTV11(24), KTV12(24), KTV12(28),	
		KTZ12(12), KTZ12(24), PLO13, PLO15, POV11(24), TLO15	
0020033905	Vodič-Q027 VJ	K11	
0020033907	Rúrka TVV - LI v.13	KLO13, KLO15, KLOM16, PLO13, PLO15	
0020033908	Rúrka SVV - LI v.13	KLO13, KLO15, KLOM16, PLO13, PLO15	
0020033910	Panty L+P pred.krytu LI v.13	KLO13, KLO15, KLOM16, KLZ13/14, KLZ15, KLZ16,	
		PLO13, PLO15, TLO15	
0020033911	Záslepka panelu pro PLO13	KLO12, PLO15, TLO15, zásobník B100-medveď, zásobník B100MS	
0020033916	Držiak horáka 40KLO v.13	KLO13, KLOS11/12	
0020033917	Izolácia výmenníka 40 LI v.13	KLO13, KLO15, KLZ13/14, KLZ15, PLO13, PLO15	
0020033918	KERANAP	KLZ13/14	
	40 LI v.13-357x207 (v.13)		
0020033919	Kryt izolácie LI v.13 (40)	KLO13	
0020033920	Prerušovač ťahu 40 LI v.13	KLO13, KLO15, KLOM16, KLZ13/14, KLZ15, KLZ16,	
		PLO13, PLO15	
0020033921	Kolík vymedzovací	BOV15(24), BOV17(24), BOVE(23), BTV15(24), BTV17(24),	
		BTVE(23), KKZ10(20), KKZ10(30), KOO15(12), KOO15(24),	
		KOO17(12), KOO17(24), KOV15(24), KOV17(24), KOVLN15(24),	
		KOZ17(12), KOZ17(24), KTO15(12), KTO15(24), KTO17(12),	
		KTO17(24), KTV12(28), KTV15(24), KTZ17(12), KTZ17(24),	
		Prepoj.sada BZ-17	
0020033922	Reflektor zadný 40 Ll v.13	KLO13, KLO15, KLOM16, KLZ15, KLZ16, PLO15	
0020033923	Prerušovač ťahu 50 LI v.13	KLO13, KLO15, KLOM16, KLZ16, PLO13, PLO15	
0020033924	Kryt predný 50 Ll v.13	KLO13, PLO13	

Číslo ND	Popis	Použité v	Foto
0020033925	Kryt izolácie 50 Ll v.13	KLO13	
0020033926	Izolácia výmenníka 50 LI v.13	KLO13, KLO15, PLO13, PLO15	
0020033927	Reflektor tepelný 50 Ll v.13	KLO13, KLO15, KLOM16, KLZ16, PLO13, PLO15	
0020033929	Izolácia kr. horného 50 LI	KLO13, KLO15, KLOM16, KLZ16, PLO13, PLO15	
0020033930	KERANAP 40PLOv13-357x207	PLO13	
0020033931	KERANAP 50PLOv13-442x207	PLO13	
0020033932	Krúžok tesniaci	BOV15(24), BOV17(24), BOVE(23), BTV15(24), BTV17(24),	•
	AFM 34 18x10x2 (x10)	BTVE(23),	
		K11, KKZ10(20), KKZ10(30), KLZ13/14, KLZ15, KLZ16,	
		KOO12(24), KOO15(12,24), KOO17(12,24), KOO18(12,24),	
		KOV11(24), KOV17(24), KOV18(24), KOVLN15(24), KOZ10(24),	
		KOZ12(12,24), KOZ17(12,24), KTO11(24), KTO12(12,24),	
		KTO15(24), KTO17(12,24), KTO18(12,24), KTV10(24), KTV11(24),	
		KTV12(28), KTV17(24,28), KTV18(24), KTZ10(24), KTZ12(12,24),	
		KTZ17(12,24),	
		POV10(24), POV11(24),	
		zásobník B100, zásobník B100-medveď, zásobník B100MS,	
		zásobník B60Z10, zásobník B60Z17/1	
0020033933	Izolácia horáka 20PLO v.13	PLO13, PLO15	
0020033934	Izolácia horáka 30PLO v.13	PLO13, PLO15	
0020033935	Rúrka výmh.blok-24KXO v.13	KTO13(24)	
0020033939	Olejová rúrka	HANSA HVS 5.1-2-horák	
0020033941	Článok vým.krajný "Ľ-G1	PLOS10, TLO10, TLO15	•
0020033942	Článok vým.krajný "P"-G1	PLOS10, TLO10, TLO15	•
0020033943	Článok vým.stredný "S"-G1	PLOS10, TLO10, TLO15	•
0020033944	Spojka liat.článkov pr.47x36-G1	PLOS10, TLO10, TLO15	
0020033946	Tesnenie	zásobník B100S,B100Z,B200S	
0020033947	Anóda B150S	zásobník B100S,B100Z,B200S	
0020033948	Kryt spodný-plast	zásobník B100S,B100Z,B200S	
0020033949	Príruba bojléra	zásobník B100S,B100Z,B200S	

138 zmena vyhradená

Číselný zoznam ND

Číslo ND	Popis	Použité v	Foto
0020033950	Tesnenie	zásobník B100S,B100Z,B200S	
0020033952	Vodič-zväzek 40-60 PLO v.13	PLO13	
0020033953	Vodič-zväzok 40-60 KLO13	KLO13	
0020033955	Tryska k horáku	KLZ13/14	
	2,45mm M12x1 (v.13)		
0020033956	Elektródy zap.ZE627-sada (v.14)	KLZ13/14	
0020033957	Elektróda ionizačná IS (v.14)	KLZ13/14	•
0020033958	Výmenník - bojler 80 L	zásobník B100-medveď	
0020033959	Výmenník spalvoda-3čl.	KLO13, KLO15, KLOM16, KLZ13/14, KLZ15, KLZ16, PLO13, PLO15	
0020033960	Výmenník spalvoda-5čl.	KLO13, KLO15, KLOM16, KLZ13/14, KLZ15, KLZ16, PLO13, PLO15	
0020033961	Výmenník spalvoda-6čl.	KLO13, KLO15, KLOM16, KLZ16, PLO13, PLO15	
0020033962	Termostat bim.hav.105C-2455RM	KOVLN15(24)	
0020033963	Izolácia horáka 40KLOK13	KLO13, KLO15, KLOM16, KLZ13/14, KLZ15, KLZ16	
0020033964	Reflektor tepelný 40KLOK13	KLO15, KLOM16, PLO13, PLO15	
0020033966	Izolácia horáka 50KLO v13	KLO13, KLO15, KLOM16, KLZ16	
0020033967	Reflektor tepelný 50KLOK13	KLO15, KLOM16, PLO15	
0020033968	Držiak horáka 60KLOK13	KL013, KL015	
0020033969	Izolácia horáka 60KLOK13	KLO13, KLO15	
0020033970	Prerušovač ťahu 60KLOK13	KL013, KL015, PL013, PL015	
0020033971	Reflektor zadný 60KLOK13	KL013, KL015, PL013, PL015	
0020033972	Izolácia výmenníka 60KLOK13	KL013, KL015, PL013, PL015	
0020033973	Rám bojlera-L KLZ13	KLZ13/14	
0020033974	Rám bojlera-P KLZ13	KLZ13/14	
0020033975	Rúrka plynu-600mm	KLZ13/14	
	KLZ100K13 (v.14)		
0020033976	Rúrka-vstup SVV KLZ13	KLZ13/14, KLZ15, KLZ16	
0020033977	Rúrka-výstup TVV KLZ13	KLZ13/14, KLZ15, KLZ16	
0020033978	Rúrka-výst.VV boj.KLZ13	KLZ13/14	
0020033979	Rúrka exp.nádoby KLZ13	KLZ13/14, KLZ15, KLZ16	
0020033980	Rúrka-vst.VV boj.KLZ13	KLZ13/14, KLZ15, KLZ16	

Číslo ND	Popis	Použité v	Foto
0020033981	Kolektor KLZ13	KLZ13/14, KLZ15, KLZ16	
0020033993	Krúžok 16x12x1 Cu-plochý (x10)	KLO12, KLO13, KLZ13/14	
0020033994	Horák pilotný PLO 440.0261.14	PLO13	
0020033995	Vodič-VN026 (40,50,60)	KLO13, KLO15	
0020033996	Vodič-V026I	KLO15, KLOM16	
0020033997	Rúrka výstup	STOR10	
0020033999	Veko preruš.ťahu-50KLO, PLO	KLO10, KLO13, PLO10, PLO13	
0020034002	Držiak horáka 20 KLZ	KLZ10, KLZ13/14	
0020034003	Držiak horáka 40 KLZ (v.13)	KLZ13/14	
0020034004	Vývod spalín - nitovaný	KTV12(28)	
0020034005	Držiak ventilátora	KTV12(28)	
0020034006	Krúžok do ventilátora D41	KTV12(28)	
0020034007	Kryt spaľovacej komory 30	KLZ13/14	
0020034009	Ventil poistný SS/F 3/4"	SOOR10/11	
0020034010	Vodič-M062	KLZ13/14	
0020034011	Vodič-zväzok pro KLZ	KLZ13/14, KLZ15	
0020034013	Panel ovlNO na 120SOO	SOOR10/11	
0020034014	Doska ploš.spoja 120SOR	SOOR10/11	
0020034015	Doska ploš.spoja 120SOO-2	SOOR10/11	
0020034016	Hadica panc.1/2"-3/8"-0,3 m	KLZ13/14, KLZ15, KLZ16, KOZ12(12), KOZ12(24),	•
		KTZ12(12), KTZ12(12), KTZ12(24)	
0020034017	Samolepka EKVITHERM	KLZ13/14	
0020034018	Izolácia horáka LI 20	KLO13, KLO15, KLOM16, KLZ13/14, KLZ15, KLZ16	
0020034019	Izolácia horáka LI 30	KLO13, KLO15, KLOM16, KLZ13/14, KLZ15, KLZ16	
0020034020	Vypínač	NL(18,24,35,50)-BISON, NL(18-60)	
0020034021	Kontrolka zelená	NL(18,24,35,50)-BISON, NL(18-60)	
0020034022	Snímač tepl.S010075-vonkajší	KLOM16, KLZ16	•
0020034023	Vodič-M064	KLO13	
0020034025	Vsuvka hydrobloku 3/8"	KOZ12(12), KOZ12(24), KTZ12(12), KTZ12(24)	•
0020034026	Izolácia horáka 20 KLZ (v.13)	KLZ13/14	

140 zmena vyhradená

Číselný zoznam ND

Číslo ND	Popis	Použité v	Foto
0020034027	Izolácia horáka 30 KLZ (v.13)	KLZ13/14	
0020034028	T-kus vypúšťací	KLZ13/14	
0020034029	Panel ovládací KLZ v.13	KLZ13/14, KLZ15	
0020034030	Držiak horáka 40 KLZ (v.14)	KLZ13/14	
0020034031	Svorník so záv. M10x580-7 čl.	KLO13, KLO15, PLO15	
0020034033	Držiak horáka-III 20KLO v.13	KLO13, KLZ13/14	
0020034034	Držiak horáka-III 30KLO v.13	KLO13, KLZ13/14	
0020034035	Držiak horáka-III 20PLO v.13	PLO13	
0020034036	Držiak horáka-III 30PLO v.13	PLO13	
0020034054	Izolácia horáka 40 PLO	PLO15	
0020034055	Izolácia horáka 50 PLO	PLO15	
0020034065	Zátka 3/4"	KLZ13/14, KLZ15, KLZ16	
0020034066	Kryt plameňa-II	KLO10, KLO13, KLO15, KLOM16, KLOR10/11, KLZ10,	
		KLZ13/14, KLZ15, KLZ16, PLO10, PLO13, PLO15	
0020034073	Jímka k bojleru 45L	KLZ10, KLZ15, KOZ10(24), KOZ12(12), KOZ12(24),	•
		KTZ10(24), KTZ12(12), KTZ12(24)	
0020034076	Podstava výmeníka B100M	zásobník B100-medveď	
0020034077	Kapota B100M	zásobník B100-medveď	
0020034078	Kryt horný B100M	zásobník B100-medveď	
0020034079	Kryt zadný B100M	zásobník B100-medveď	
0020034080	Nosník el.panela B100M	zásobník B100-medveď	
0020034081	Úchyt kapoty B100M	zásobník B100-medveď	
0020034082	Rúrka SUV-B100M	zásobník B100-medveď	
0020034083	Rúrka TUV-B100M	zásobník B100-medveď	
0020034084	Rúrka VV-B100M	zásobník B100-medveď	
0020034086	Záslepka 3/8"	KOVLN15(24), zásobník B100-medveď	
0020034087	Priechodka el.krabice-delená	BOV15(24), BTV15(24), KKZ10(20), KKZ10(30), KOO15(12),	
		KOO15(24), KOO17(12), KOO17(24), KOV15(24),	
		KOV17(24), KOVLN15(24), KTO15(12), KTO15(24),	
		KTO17(12), KTO17(24), KTV15(24), KTV17(24), KTV17(28)	

Číslo ND	Popis	Použité v	Foto
0020034088	Spona čerpadla	BOV15(24), BTV15(24),	•
		K11, KKZ10(20), KKZ10(30), KOO15(12), KOO15(24), KOO17(12),	
		KOV15(24), KOVLN15(24), KTO15(12), KTO15(24), KTO17(12),	
		KTV15(24)	
0020034089	Panel el.zadný J	BOV15(24), BTV15(24), KKZ10(20), KKZ10(30), KOO15(12),	
		KOO15(24), KOO17(12), KOO17(24), KOV15(24), KOV17(24),	
		KOVLN15(24), KTO15(12), KTO15(24), KTO17(12), KTO17(24),	
		KTV15(24), KTV17(24), KTV17(28)	
0020034090	Panel el. J	BOV15(24), BTV15(24), KKZ10(20), KKZ10(30), KOO15(12),	
		KOO15(24), KOO17(12), KOO17(24), KOV15(24), KOV17(24),	
		KOVLN15(24), KTO15(12), KTO15(24), KTO17(12), KTO17(24),	
		KTV15(24), KTV17(24), KTV17(28)	
0020034091	Vložka el.panela J	BOV15(24), BTV15(24), KKZ10(20), KKZ10(30),	
		KOO15(12), KOO15(24), KOV15(24), KOVLN15(24),	
		KTO15(12), KTO15(24), KTV15(24)	
0020034092	Fólia el.panela J	KOV15(24), KOVLN15(24), KTV15(24)	
0020034094	Tesnenie ventilátora J (x5)	BTV15(24), BTV17(24), BTVE(23), KTO15(12), KTO15(24),	•
		KTO17(12), KTO17(24), KTO18(12), KTV15(24), KTV17(24),	
		KTV17(28), KTZ17(12), KTZ17(24)	
0020034095	Základňa turbokomory J	KTO15(24), KTV15(24)	
0020034099	Rúrka výmenníka-výstup J	KOV15(24), KTV15(24)	
0020034100	Rúrka výmenníka-vstup J	KOO15(24), KOV15(24), KTO15(24), KTV15(24)	
0020034101	Zberač spalín J	KTO15(24), KTV15(24)	
0020034102	Rúrka plynová J	KOO15(24), KOV15(24), KTO15(24), KTV15(24)	
0020034104	Hadica panc. 3/8"-3/8"kol0,3 m	BOV15(24), BOV17(24), BTV15(24), BTV17(24),	•
		K11, KOO15(12), KOO15(24), KOO17(12), KOO17(24), KOV15(24),	
		KOV17(24), KOZ17(12), KOZ17(24), KTO15(12), KTO15(24),	
		KTO17(12), KTO17(24), KTV15(24), KTV17(24), KTV17(28),	
		KTZ17(12), KTZ17(24)	
0020034105	Rúrka by-passu-KXV15	Hydro-24KOVLN15, KOV15(24), KOVLN15(24), KTV15(24)	

142 zmena vyhradená

Číselný zoznam ND

Číslo ND	Popis	Použité v	Foto
0020034106	Fólia reflexná - II	BOV15(24), BOV17(24), BOVE(23), BTV15(24), BTV17(24),	
		BTVE(23), KOO15(12), KOO15(24), KOO17(12), KOO17(24),	
		KOO18(12), KOO18(24), KOV15(24), KOV17(24), KOV18(24),	
		KOVLN15(24), KOZ17(12), KOZ17(24), KTO15(12), KTO15(24),	
		KTO17(12), KTO17(24), KTO18(12), KTO18(24), KTV15(24),	
		KTV17(24), KTV17(28), KTV18(24), KTZ17(12), KTZ17(24)	
0020034107	Priechodka I 334 pr.12x38	BTV17(24), BTVE(23)	
0020034108	Základňa J	KOO15(24), KOV15(24)	
0020034109	Rám predný 20Ll v.13	KL013, PL013	
0020034110	Rám zadný 20Ll v.13	KL013, PL013	
0020034111	Rám predný 30Ll v.13	KL013, PL013	
0020034112	Rám zadný 30Ll v.13	KL013, PL013	
0020034113	Horák 13 ram.401.0895.02	BOV15(24), BTV15(24)	
0020034114	Krúžok "O" 14x9,5x2,5 (x10)	BOV15(24), BOV17(24), BTV15(24), BTV17(24),	•
		KKZ10(20), KKZ10(30), KOO15(12), KOO15(24), KOO17(12),	
		KOO17(24), KOV17(24), KOVLN15(24), KOZ17(12), KOZ17(24),	
		KTO15(24), KTO17(12), KTO17(24), KTV17(24), KTV17(28),	
		KTZ17(12), KTZ17(24)	
0020034119	Úchyt el.panela J	BOV15(24), BTV15(24), KKZ10(20), KKZ10(30), KOO15(12),	
		KOO15(24), KOO17(12), KOO17(24), KOV15(24), KOV17(24),	
		KOVLN15(24), KTO15(12), KTO15(24), KTO17(12), KTO17(24),	
		KTV15(24), KTV17(24), KTV17(28)	
0020034120	Klip čerpadla	BOV15(24), BTV15(24), K11, KKZ10(20), KKZ10(30), KOO15(12),	•
		KOO15(24), KOO17(12), KOV15(24), KOVLN15(24), KTO15(12),	
		KTO15(24), KTO17(12), KTV15(24)	
0020034121	Vsuvka čerpadla	BOV15(24), BTV15(24), KKZ10(20), KKZ10(30), KOO15(24),	•
		KOV15(24), KOVLN15(24), KTO15(12), KTO15(24), KTV15(24)	
0020034122	Klip tlakového snímače	BOV15(24), BTV15(24), KKZ10(20), KKZ10(30), KOO15(12),	•
		KOO15(24), KOO17(12), KOV15(24), KOVLN15(24),	
		KTO15(12), KTO15(24), KTO17(12), KTV15(24)	

Číslo ND	Popis	Použité v	Foto
0020034123	Redukcia snímača tlaku	BOV15(24), BTV15(24), KKZ10(20), KKZ10(30), KOO15(12),	•
		KOO15(24), KOO17(12), KOV15(24), KOVLN15(24),	
		KTO15(12), KTO15(24), KTO17(12), KTV15(24)	
0020034124	Kryt spaľ.komory predný J	KOO15(24), KOV15(24), KTO15(24), KTV15(24)	
0020034125	Základňa spaľ.komory J	KOO15(24), KOV15(24), KTO15(24), KTV15(24)	
0020034126	Ventil guľový 3/8"-1/2"	KLZ15, KLZ16	
0020034128	Hadica panc.1/2"Fx1/2"FC-0,3 m	zásobník B60Z10, zásobník B60Z17/18	
0020034130	Elektróda zapaľovacia ZE 636	BTV15(24), BOV15(24)	•
0020034135	Rúrka TÚV výstup	BTV15(24)	
0020034136	Rúrka VV výstup	BTV15(24)	
0020034137	Rúrka TÚV vstup	BTV15(24)	
0020034138	Rúrka VV vstup	BTV15(24)	
0020034139	Rúrka plynu	BOV15(24), BTV15(24)	
0020034140	Zberač spalín	BTV15(24)	
0020034141	Kryt spaľ.komory predný	BOV15(24), BTV15(24)	
0020034142	Základna spaľ.komory	BOV15(24), BTV15(24)	
0020034143	Základňa turbokomory	BTV15(24)	
0020034144	Clona J	KTO17(24), KTV17(24), KTV17(28), KTZ17(24)	
0020034145	Spona termopoistky	BOV15(24), BOV17(24), BOVE(23), BTV15(24), BTV17(24),	•
		BTVE(23)	
0020034152	Vodič Q 211	BTV15(24), KTO15(12), KTO15(24), KTO17(12), KTO17(24),	
		KTV15(24), KTV17(24), KTV17(28)	
0020034153	Vodič Q 233	Hydro-24KOVLN15, KOV15(24), KOV17(24), KOVLN15(24),	•
		KTV15(24), KTV17(24), KTV17(28), Prepoj.sada BZ-17	
0020034154	Vodič Q 234	KTO15(24), KTV15(24)	
0020034155	Vodič Q 167	KOO17(24), KTO17(24), KTV17(28)	
0020034157	T-kus vypúšťací	KLZ15, KLZ16	
0020034162	Samolepka-schéma 24KOV15	KOV15(24)	
0020034163	Držiak bočníc	BOV15(24), BOV17(24), BOVE(23), KOO15(24), KOV15(24),	
		KOVLN15(24)	

144 zmena vyhradená

Číselný zoznam ND

Číslo ND	Popis	Použité v	Foto
0020034164	Reflektor el.panela	BOV15(24), KOO15(24), KOO17(24), KOV17(24), KOVLN15(24)	
0020034165	Popis svork. PANTHER, JAGUÁR	KOO15(24), KOV15(24)	
0020034166	Matica rozdelovača OV	Hydro-KXV12	•
0020034167	Rozdelovač OV	Hydro-KXV12, Hydro-KXV15, Hydro-KXZ12	•
0020034168	Matica by-passu	Hydro-KXV12, Hydro-KXV15, Hydro-KXZ12	
0020034169	Vedenie hriedeľa	Hydro-KXV12, Hydro-KXZ12	•
0020034170	Rozdelovač TUV	Hydro-KXV12	
0020034171	Matica rozdelovačaTUV	Hydro-KXV12	•
0020034172	Snímač prietoku	Hydro-KXV12, Hydro-KXZ12	•
0020034173	Disk tlačný TUV	Hydro-KXV12	
0020034174	Disk tlačný snímača	Hydro-KXV12, Hydro-KXZ12	•
0020034175	Membrána prietoku	Hydro-KXV12, Hydro-KXZ12	•
0020034176	Pružina rozdel.TUV	Hydro-KXV12	
0020034177	Podložka AL	Hydro-KXV12, Hydro-KXV15	
0020034178	Krúžok "O" vedenia hr. (x10)	Hydro-KXV12, Hydro-KXV17, Hydro-KXZ17	•
0020034179	Krúžok "O" (x10)	Hydro-KXV12, Hydro-KXV17, Hydro-KXZ17	
0020034180	Krúžok "O" (x10)	Hydro-KXV12, Hydro-KXV17, Hydro-KXZ17	
0020034181	Gombík dopúšťací	Hydro-24BXV15, Hydro-KXV12, Hydro-KXV15, Hydro-KXZ12	•
0020034182	Výstup na čerpadlo	Hydro-KXV12	
0020034183	Výstup na expanzku	Hydro-KXV12	
0020034184	Matica by-passu	Hydro-KXV12, Hydro-KXV15, Hydro-KXZ12, Hydro-KXZ17	
0020034185	Filter TUV	Hydro-KXV12	
0020034186	Skrutka M5x13	Hydro-KXV12	
0020034187	Spona ovl.TUV	Hydro-KXV12	
0020034188	Krúžok "O" filt.TUV (x10)	Hydro-KXV12	
0020034189	Krúžok "O" výst.čer. (x10)	Hydro-KXV12	
0020034190	Krúžok "O" výst.exp. (x10)	Hydro-KXV12, Hydro-KXV17, Hydro-KXZ17	
0020034192	Pripojenie by-passu	Hydro-KXV12	
0020034193	Rám predný 40 B	KLO13, PLO13	
0020034194	Rám zadný 40 B	KL013, PL013	

Číslo ND	Popis	Použité v	Foto
0020034626	Rám predný 50 B	KL013, PL013	
0020034627	Rám zadný 50 B	KL013, PL013	
0020034628	Horák-trubica 103.2571.00	KLO13, KLO15, KLOM16, KLZ13/14, KLZ15, KLZ16, PLO13, PLO15	•
0020034629	Vodič-zväzok BTV	BTV15(24)	
0020034632	Výmenník spalvoda -4čl.	KLO13, KLO15, KLOM16, KLZ13/14, KLZ15, KLZ16, PLO13, PLO15	
0020034641	Termostat bim. vratný 120°C	KTO15(24), KTV15(24)	•
0020034652	Čerpadlo AS 47 C	BENTONE-horák	
0020034654	Páska tes.samolep. 5x15x218	BTV15(24), KTO15(24), KTO17(12), KTV15(24)	
0020034655	Páska tes.samolep. 5x15x488	BTV15(24), KTO15(24), KTO17(12), KTV15(24)	
0020034656	Páska tes.samolep. 10x15x340	BTV15(24), BTV17(24), BTVE(23), KTO15(24), KTO17(24),	•
		KTV15(24), KTV17(24), KTZ17(12), KTZ17(24)	
0020034657	Páska tes.samolep. 10x15x522	BTV15(24), BTV17(24), BTVE(23), KTO15(24), KTO17(12),	
		KTO17(24), KTV15(24), KTV17(24), KTZ17(12), KTZ17(24)	
0020034658	Ochrana ACI - Z	zásobník B100S,B100Z,B200S	
0020034659	Ochrana ACI - S	zásobník B100S,B100Z,B200S	
0020034660	Rúrka vstup VV 80	KLOR10/11	
0020034661	Rúrka výstup 80 KLO KLR	KLOR10/11	
0020034662	Izolácia SK 266x217	BOV15(24), BTV15(24)	•
0020034663	Izolácia SK 286x217	BOV15(24), BTV15(24)	•
0020034664	Fólie elektro panela-BXV	BOV15(24), BTV15(24),	•
		KOO15(12), KOO15(24), KTO15(12), KTO15(24)	
0020034665	Základňa bitermická	BOV15(24)	
0020034669	Spojka liat.článkov NL - D 56	NL(18,24,35,50)-BISON, NL(18-60)	
0020034670	Článok vým.zadný NL - B20	NL(18,24,35,50)-BISON, NL(18-60)	
0020034671	Článok vým.stredný NL - B20	NL(18,24,35,50)-BISON, NL(18-60)	
0020034672	Článok vým.predný NL - B20	NL(18,24,35,50)-BISON, NL(18-60)	
0020034675	Rúrka výmvýstup J-24KXO	KOO15(24), KTO15(24)	
0020034676	Blok 24KXO15-vstup	K11, K0O15(12), K0O15(24), K0O17(12), KTO15(12),	
		KTO15(24), KTO17(12)	
0020034685	Základňa spal.komory E	BOV17(24), BOVE(23), BTV17(24), BTVE(23)	

146 zmena vyhradená

Číselný zoznam ND

Číslo ND	Popis	Použité v	Foto
0020034686	Kryt predný turbo E	BTV15(24), BTV17(24), BTVE(23),	
		KTO15(24), KTO17(24), KTV15(24), KTV17(24), KTZ17(12),	
		KTZ17(24)	
0020034688	Vodič-zväzok 24KTO15	KTO15(12), KTO15(24)	
0020034689	Vodič-zväzok 24KOO15	KOO15(24)	
0020034690	Lišta ovládacího panelu	BOV17(24), BOVE(23), BTV17(24), BTVE(23),	
		KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24)	
0020034691	Páska tes.samolep. 15x218x10	BTV17(24), BTVE(23),	
		KTO17(24), KTV17(24), KTV18(24), KTZ17(12), KTZ17(24)	
0020034692	Páska tes.samolep. 15x488x10	BTV17(24), BTVE(23), KTO17(24), KTO18(12), KTO18(24),	
		KTV17(24), KTV18(24), KTZ17(12), KTZ17(24)	
0020034693	Úchytka káblov	BOV17(24), BOVE(23), BTVE(23), KKZ10(20), KKZ10(30),	
		KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24)	
0020034697	Priezor-silikon	BTV15(24), BTVE(23),	
		KKZ10(20), KKZ10(30), KTO15(12), KTO15(24), KTO17(12),	
		KTO17(24), KTV15(24), KTV17(28), KTZ17(12), KTZ17(24)	
0020034698	T-kus - prip.bojlera	Prepoj.sada BZ-17	
0020034699	Kryt spaľ.komory predný-E	BOV17(24), BOVE(23), BTV17(24), BTVE(23)	
0020034700	Izolace SK 242x290	BOV17(24), BOVE(23), BTV17(24), BTVE(23)	•
0020034701	Clona D 43	BTV15(24), BTV17(24), BTVE(23), KTO15(24), KTV15(24)	
0020034702	Zberač spalín-E	BTV17(24), BTVE(23)	
0020034703	Kolík vymedzovací-krátky	BOV17(24), BTV17(24), KOO17(12), KOO17(24),	
		KOV17(24), KTO17(12), KTO17(24), KTV17(28)	
0020034704	Vodič-interface	BOVE(23), BTVE(23)	
0020034711	Zapaľovač Zl62/12	BOV17(24), BOVE(23), BTV17(24), BTVE(23),	•
		KOO18(12), KOO18(24), KOV18(24), KOZ17(12), KOZ17(24),	
		KTO18(12), KTO18(24), KTV18(24), KTZ17(12), KTZ17(24)	
0020034715	Vodič-zväzok 50SOO-12	S0011	
0020034718	Hydroblok IWC-SD	Hydro - IWC-SD	
0020034720	Klip rúrky TUV E	BOVE(23), BTVE(23)	

Číslo ND	Popis	Použité v	Foto
0020034721	Krúžok "O" 3,6xD13(inter) (x10)	BOVE(23), BTVE(23)	•
0020034722	Klip rúrky exp.E	BOVE(23), BTVE(23)	•
0020034723	Tesnenie rúrky exp. E 2,4xD9,6(x10)	BOVE(23), BTVE(23)	•
0020034724	Šnôra ovládacieho panelu	BOV17(24), BOVE(23), BTV17(24), BTVE(23),	
		KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24)	
0020034725	Klip plyn. ventilu SD	BOV17(24), BOVE(23), BTV17(24), BTVE(23),	•
		KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24)	
0020034734	Vodič-zväzok Linea I	KOVLN15(24)	
0020034738	Tepelný reflektor E	BOV17(24), BOVE(23),	
		KOO17(24), KOO18(24), KOV17(24), KOV18(24), KOZ17(24)	
0020034742	Reflektor automatiky Honeywell	BOV15(24)	
0020034744	Prerušovač ťahu KOV D-130mm	KOO15(24), KOV15(24), KOVLN15(24)	
0020034750	Vodič-priestorový regulátor	BOV17(24), BOVE(23), BTV17(24), BTVE(23)	
0020034751	Hydroblok IWC-DIN	BOVE(23), BTVE(23), Hydro-23BXVE (IWC-DIN)	•
0020034752	Páska tes.samolep. 15x570x10	KTV17(28)	
0020034753	Páska tes.samolep. 15x378x10	KTV17(28)	
0020034754	Svorník 3čl.	NL(18,24,35,50)-BISON, NL(18-60)	
0020034755	Skrinka ovl.panela	NL(18,24,35,50)-BISON, NL(18-60)	
0020034756	Termostat poj.110°C	NL(18,24,35,50)-BISON, NL(18-60)	
0020034757	Teplomer	NL(18,24,35,50)-BISON, NL(18-60)	
0020034758	Termostat	NL(18,24,35,50)-BISON, NL(18-60)	
0020034759	Gombík termostatu	NL(18,24,35,50)-BISON, NL(18-60)	
0020034760	Kontrolka červená	NL(18,24,35,50)-BISON, NL(18-60)	
0020034761	Výstuha kotla Thematek	BOV17(24), BTV17(24)	
0020034762	Úchyt ventilátora E	BTV15(24), BTV17(24), KTO15(12), KTO18(12)	
0020034763	Nosník výmenníka L	BOV17(24), BOVE(23), BTV17(24), BTVE(23)	
0020034764	Nosník výmenníka P	BOV17(24), BOVE(23), BTV17(24), BTVE(23)	
0020034765	Izolácia SK 270x215	BOV17(24), BOVE(23), BTV17(24), BTVE(23)	•
0020034766	Izolácia SK 167x189	BOV17(24), BOVE(23), BTV17(24), BTVE(23)	•
0020034771	Hadica exp. rámu vym.T	BOVE(23), BTVE(23)	•

148 zmena vyhradená

Číselný zoznam ND

Číslo ND	Popis	Použité v	Foto
0020034772	Třň úchytu	KLO15, KLOM16, KLZ16, PLO15, TLO15	
0020034773	Držiak manostatu-HC	BTV17(24), BTVE(23), KTO18(24), KTV18(24)	
0020034788	Rúrka A	zásobník B60Z10, zásobník B60Z17/18	
0020034789	Rúrka B	zásobník B60Z10, zásobník B60Z17/18	
0020034790	Rúrka UV	zásobník B100MS	
0020034791	Odvod tep. vody 20,30KLO,PLO	KLOS11/12, PLO10	
0020034796	Hadica pan.3/4"FCx3/4"FC-0,55m	Prepoj.sada BZ-17, Prepoj.sada P-B60Z18	
0020034797	Hadica pan.3/4"FCx3/4"FC-0,8m	Prepoj.sada BZ-17, Prepoj.sada P-B60Z18	
0020034799	Hadica pan.3/4"Fx3/4"F-0,5m	Prepoj.sada BZ-17, Prepoj.sada P-B60Z18	
0020034803	Rúrka vstup VV	K11	
0020034804	Rúrka výstup VV	K11	
0020034805	Objímka led.diody LD 500	K11	
0020034806	Svorka VK3 10/10 radová šedá	K10, K11	•
0020034807	Svorka VK3 10/10 radová modrá	K11	•
0020034808	Svorka VK3 10/10 radová zem.	K11	•
0020034809	Svorka VK3 2,5/5 radová šedá	K10, K11	•
0020034810	Doska svoriek koncová-10mm-š.	K11	
0020034811	Doska svoriek koncová-5mm-šedá	K11	
0020034813	Lišta ploš.spoja	K11	
0020034814	Lišta DIN TS 35-020	K11	
0020034815	Elektropanel	K11	
0020034816	Rúrka-prepad	K11	
0020034817	Izolácia výmenníka el.kotla	K11	
0020034819	Rúrka TÚV-vstup	BOVE(23), BTVE(23)	
0020034820	Rúrka TÚV-výstup	BOVE(23), BTVE(23)	
0020034821	Rúrka plynu	BOVE(23), BTVE(23)	
0020034822	Gombík - D3	K11	
0020034823	Vodič E104	K11	
0020034824	Vodič zväzok E21-24K11	K11	
0020034825	Vodič zväzok E15-18K11	K11	

Číslo ND	Popis	Použité v	Foto
0020034826	Vodič E103	K11	
0020034827	Vodič E102	K11	
0020034828	Klip hydrobloku Z	KOZ12(12), KOZ12(24), KTZ12(12), KTZ12(24)	•
0020034829	Krúžok "O" 45x5 (x5)	K11	•
0020034830	Skrutka M 5x40 DIN 912 IMBUS	KOZ12(12), KOZ12(24), KTZ12(12), KTZ12(24)	•
0020034833	Kryt bočný spal. komory 120	SOOR10/11	
0020034834	Kryt zadný spal. komory 120	SOOR10/11	
0020034836	Doska riadiaca 24KOV EKO	KOVLN15(24)	
0020034837	Vodič E105	K11	
0020034838	Vodič-zapaľovač UK	BOV17(24), BOVE(23), BTV17(24), BTVE(23)	
0020034840	Elektróda ionizačná DIN	BOV17(24), BOVE(23), BTV17(24), BTVE(23), KOO18(24),	•
		KOV18(24), KOZ17(24), KTO18(24), KTV18(24), KTZ17(24)	
0020034843	Vodič-M087 (krytka term.LTE)	KLO15, KLOM16, KLZ15, KLZ16	
0020034844	Kryt elektrického panela	KKZ10(20), KKZ10(30)	
0020034845	Kryt zadný turbokomory	KKZ10(20), KKZ10(30)	
0020034846	Turbokomora	KKZ10(20)	
0020034847	Výstuha turbo	KKZ10(20), KKZ10(30)	
0020034848	Vzpera turbo	KKZ10(20)	
0020034849	Kryt predný turbo	KKZ10(20), KKZ10(30)	
0020034850	Úchyt exp. 10S	KKZ10(20)	
0020034851	Úchyt exp. 10P	KKZ10(20)	
0020034852	Nosník turbokomory	KKZ10(20), KKZ10(30)	
0020034853	Doska riadiaca 20 KKZ	KKZ10(20)	
0020034854	Rúrka Venturiho SIT MIXER	KKZ10(20), KKZ10(30)	
0020034855	Ventilátor AC RG 148/1200 ner.	KKZ10(20)	
0020034856	Výmenník 24kW 3+1/2+2	KKZ10(20)	
0020034857	Vyústenie spalín	KKZ10(20)	
0020034858	Hadica panc.1/2"-1/2" matice	KKZ10(20)	
0020034859	Sifón	KKZ10(20)	
0020034860	Rúrka dopúšťacia	KKZ10(20), KKZ10(30)	

150 zmena vyhradená

Číselný zoznam ND

Číslo ND	Popis	Použité v	Foto
0020034861	Rúrka TÚV	KKZ10(20)	
0020034862	Rúrka SÚV	KKZ10(20)	
0020034863	Rúrka exp.2L	KKZ10(20)	
0020034864	Rúrka plynu-l	KKZ10(20)	
0020034865	Rúrka vstup výmenníka	KKZ10(20)	
0020034866	Rúrka výstup výmenníka	KKZ10(20)	
0020034867	Rúrka vstup zásobníka	KKZ10(20)	
0020034868	Rúrka výstup zásobníka	KKZ10(20)	
0020034869	Rúrka recyrkulácie	KKZ10(20)	
0020034871	Tryska 3/4"	KKZ10(20), KKZ10(30)	
0020034872	Spojka rúrky prepadu	K11	
0020034875	T-kus	KKZ10(20)	
0020034876	Horák 6 ram.	KOO15(12), KOO17(12), KOZ17(12),	
		KTO15(12), KTO17(12), KTZ17(12)	
0020034877	Prerušovač ťahu D130 BOV	BOV15(24)	
0020034878	Kryt predný 12	KOO15(12), KTO15(12)	
0020034879	Základňa	KOO15(12), KOO17(12), KOO18(12), KOZ17(12),	
		KTO15(12), KTO17(12), KTO18(12), KTZ17(12)	
0020034880	Rúrka plynu 12	KOO15(12), KOO17(12), KTO15(12), KTO17(12)	
0020034881	Rúrka SVV vstup 12	KOO15(12), KOO17(12), KTO15(12), KTO17(12)	
0020034882	Rúrka TVV výstup 12	KTO15(12), KTO17(12)	
0020034883	Základňa turbokomory 12	KTO15(12)	
0020034884	Zberač spalín 12	KTO15(12)	
0020034885	Kryt predný turbo 12	KTO15(12), KTO17(12)	
0020034888	Clona D34 - 12kW	KTO15(12), KTO17(12), KTZ17(12)	
0020034890	Ventilátor GR01285	KTO15(12), KTO17(12), KTO18(12), KTZ17(12)	
0020034893	Vodič Q-253 elektródy	KOO15(12), KOO17(12), KTO15(12), KTO17(12)	
0020034894	Elektróda ZE 657.1	KOVLN15(24)	
0020034895	Elektróda ZE 657.2	KOVLN15(24)	
0020034896	Elektróda IS 083	KOVLN15(24)	

Číslo ND	Popis	Použité v	Foto
0020034897	Vodič zväzok 20KKZ	KKZ10(20)	
0020034898	Izolácia SKE 184x117	KOVLN15(24)	
0020034899	Izolácia SKE 320x166	KOVLN15(24)	
0020034900	Rúrka EKO - horák - vstup	KOVLN15(24)	
0020034901	Rúrka EKO - horák - výmeník	KOVLN15(24)	
0020034902	Rúrka EKO - výmeník - výstup	KOVLN15(24)	
0020034903	Rúrka EKO - plyn	KOVLN15(24)	
0020034904	Úchyt horáka L-EKOO	KOVLN15(24)	
0020034906	Vodič E109	K11	
0020034907	Vodič E110	K11	
0020034908	Tesnenie 8x4x1 (x10)	KKZ10(20), KKZ10(30)	
0020034909	Tesnenie 66x94 (x5)	KKZ10(20)	
0020034910	Tesnenie 78x102 (x5)	KKZ10(20)	
0020034911	Zlučovač kondenzátu	KKZ10(20)	
0020034912	Hadica Multiflex 3.10-16	KKZ10(20), KKZ10(30), KKZ10(30)	
0020034913	Vodič E111	K11	
0020034914	Vodič-Q254	BOV17(24), BOVE(23), BTV17(24), BTVE(23),	
		KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24)	
0020034915	Vodič Q-252	KKZ10(20), KKZ10(30)	
0020034916	Vzpera turbo II	KKZ10(20), KKZ10(30)	
0020034917	Držiak elektród 476.0113.00	KOVLN15(24)	
0020034918	Tesnenie K+V (x5)	KKZ10(20), KKZ10(30)	
0020034919	Páčka poistného ventila	BOVE(23), BTVE(23)	
0020034920	Páska tes.samolep. 10x15x248	KTO17(12)	
0020034921	Rúrka TVV výstup - K	KOO15(12), KOO17(12)	
0020034922	Doska displeja KKZ	KKZ10(20), KKZ10(30)	
0020034923	Úchyt horáka P-EKO	KOVLN15(24)	
0020034926	Úchyt kond. výmenníka	KKZ10(20)	
0020034927	Vodič - Q256	KKZ10(20), KKZ10(30)	
0020034930	Krúžok "O" 70x3 NBR (x5)	KKZ10(20)	

152 zmena vyhradená

Číselný zoznam ND

Číslo ND	Popis	Použité v	Foto
0020034933	Elektróda ionizačná-G	KKZ10(20), KKZ10(30)	•
0020034934	Tesnenie pod elektrody-G (x5)	KKZ10(20), KKZ10(30)	
0020034935	Izolácia SKE 300x217	KOVLN15(24)	
0020034936	Horák Polidoro 491.0063.14	KOVLN15(24)	
0020034937	Spona konektora ELT	KLO15, KLOM16, KLZ15, KLZ16, PLO15	
0020034938	Spona snímače SO10044	KKZ10(20), KKZ10(30), Prepoj.sada BZ-17	
0020034940	Držiak káblov	BOV17(24), BTV17(24),	
		KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24)	
0020034941	Klip-4943	KKZ10(20), KKZ10(30)	
0020034942	Krúžok "O" 17,86x2,62-4944 (x5)	KKZ10(20), KKZ10(30)	
0020034943	Vodič zväzok PLO15	PLO15	
0020034944	Rúrka plynu 465 v.15(20-50)	KLO15, KLOM16, TLO15	
0020034945	Rúrka plynu 600 v.15	KLZ15, KLZ16	
0020034946	Redukcia 3/4-1/2"plynu(20-50)	PL015, TL015	
0020034947	Držiak horáka 20KLO v.15	KLO15	
0020034948	Držiak horáka 30KLO v.15	KLO15	
0020034949	Držiak horáka 30PLO v.15	PLO15	
0020034951	Ventilátor RLH120 (50)	РТ	
0020034952	Termostat prac. pomalý IMIT	KLO12, KLO15, PLO15	•
0020034953	Veko príruby	KKZ10(30), zásobník B60Z10, zásobník B60Z17/18	
0020034954	Tesnenie príruby	KKZ10(30), zásobník B60Z10, zásobník B60Z17/18	•
0020034955	Anóda 26x465/M8	KKZ10(30), zásobník B100MS	
0020034956	Držiak horáka 30KLZ15	KLOM16, KLZ15, KLZ16	
0020034957	Vodič E101d	K11	
0020034961	Elektróda ionizačná DIN-V16	KOO17(24), KOV17(24), KTO17(24), KTV17(24), KTV17(28)	•
0020034962	Ventil otvárací dopúšťací	Hydro - IWC-SD, Hydro-23BXVE (IWC-DIN)	•
0020034963	Ventil zpetný dopúšťací	Hydro-BXVE23	•
0020034964	Zberač spalín J16	KTO17(24), KTV17(24), KTZ17(24)	
0020034965	Kryt spaľ. komory predný J16	KOO17(24), KOV17(24), KOZ17(24), KTO17(24), KTV17(24), KTZ17(24)	

Číslo ND	Popis	Použité v	Foto
0020034966	Základňa spaľ. komory J16	KOO17(24), KOV17(24), KOZ17(24), KTO17(24), KTV17(24),	
		KTZ17(24)	
0020034969	Výmenník el. kotla 6-12kW	K11	
0020034970	Výmenník el. kotla 21-24kW	K11	
0020034971	Ventil odvzduš. 1/4"-ART.347	BOV17(24), BTV17(24),	•
		K11, KKZ10(20), KKZ10(30),	
		KOO15(12), KOO15(24), KOO17(12), KOO17(24),	
		KOV15(24), KOV17(24), KOVLN15(24), KOZ17(12),	
		KOZ17(24), KTO15(12), KTO15(24), KTO17(12), KTO17(24),	
		KTV15(24), KTV17(24), KTV17(28), KTZ17(12), KTZ17(24)	
0020034972	Turbokomora M	KKZ10(30)	
0020034973	Rúrka TVV-3	KKZ10(30)	
0020034974	Rúrka TUV-3	KKZ10(30)	
0020034975	Rúrka exp.2L-3	KKZ10(30)	
0020034976	Rúrka plynu I-3	KKZ10(30)	
0020034977	Rúrka plynu II-3	KKZ10(30)	
0020034979	Vodič-zväzok E15-24K11v	K11	
0020034980	Vodič E106v	K11	
0020034981	Vodič E107v	K11	
0020034982	Vodič E112	K11	
0020034983	Elektrokrabica	BOV17(24), BOVE(23), BTV17(24), BTVE(23),	
		KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24)	
0020034984	Kryt elektrokrabice	BOV17(24), BOVE(23), BTV17(24), BTVE(23),	
		KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24)	
0020034986	Elektroda ionizační (HANSA)	HANSA HSGI 5.1-5.2-horák	
0020034987	Zberač spalín-plast 076505	KKZ10(30)	
0020034988	Vodič-zväzok 30KKZ	KKZ10(30)	
0020034989	Krúžok "O" 63x3 NBR (x5)	KKO18(28), KKV18(24,28), KKZ10(30)	
0020034991	Púzdro poifaston 2,8	KLO12, KLO15, PLO15	
0020034992	Vodič-zväzok KLO15(20-50)	KLO15	

154 zmena vyhradená

Číselný zoznam ND

Číslo ND	Popis	Použité v	Foto
0020034993	Izolácia s.k. 202x310	KOO17(24), KOV17(24), KOZ17(24), KTO17(24), KTV17(24),	
		KTZ17(24)	
0020034994	Izolácia s.k. 161x186	KOO17(24), KOV17(24), KOZ17(24), KTO17(24), KTV17(24),	
		KTZ17(24)	
0020034995	Izolácia s.k. 234x288	KOO17(24), KOV17(24), KOZ17(24), KTO17(24), KTV17(24),	
		KTZ17(24)	
0020034996	Rúrka vstup vým.30	KKZ10(30)	
0020034997	Rúrka výstup vým.30	KKZ10(30)	
0020034998	Prerušovač 10čl. zadný	KLO12	
0020034999	Kryt predný 10čl.	KLO12	
0020035000	Izolácia Standart 1	KLO12	
0020035001	Izolácia 10čl. Standard	KLO12	
0020035002	Rúrka plynu 2V EKO (65,85,100)	KLOE-horák	
0020035005	Vložka el. panela P16	KOO17(12), KOO17(24), KOV17(24), KTO17(12),	
		KTO17(24), KTV17(24), KTV17(28)	
0020035006	Spona termostatu AVB	BOV17(24), BTV17(24), KOO17(24), KOV17(24), KOVLN15(24),	•
		KOZ17(24), KTO17(24), KTV17(24), KTV17(28), KTZ17(24)	
0020035007	Termostat spal. 40-60°C	KLO12	
0020035008	Hrdlo priame (130,150)	KLO12, KLOE-horák	
0020035009	Doska ploš.spoja (65,85,100)	KLO12	
0020035010	Horák zap.	KLO12, KLOE-horák	
0020035012	Tryska k horrúr.2,7mm - ZP	KLO12	
0020035013	Tyčka chlad. 02.57-dl.315 mm	KLO12	•
0020035014	Tryska k horáka-trub.2,6 mm	KLOE-horák	
0020035016	Vodič-zväzok Z053 (ventilátor)	KKZ10(30)	
0020035017	Hlava čerpadla 5m HHD	Hydro - IWC-SD, Hydro-23BXVE (IWC-DIN)	
0020035018	Elektróda ZE 676	KKZ10(30)	•
0020035020	Vodič - Q258	KKZ10(30)	
0020035021	Kryt dierovaný 12čl.	KLO12	
0020035022	Kryt predný 12čl.	KLO12	

Číslo ND	Popis	Použité v	Foto
0020035023	Držiak horáka 8-čl. (65,85,100)	KLOE-horák	
0020035025	Rúrka pilot.hor.2 (130,150)	KLO12, KLOE-horák	
0020035026	Izolácia Stand.2 (100,130,150)	KLO12	
0020035027	Izolácia výmenníka 12čl.	KLO12	
0020035028	Tesnenie pryžové 52x3,5 (x5)	KLO12, KLOE-horák	
0020035030	Blok-vstup 24KOVLN15 7LTR	Hydro-24KOVLN15, KOVLN15(24)	
0020035031	Fólia el.panela-BXV16	BOV17(24), BTV17(24),	
		KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24)	
0020035032	Fólia el.panela-BXV16-oválna	BOV17(24), BTV17(24),	
		KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24)	
0020035033	Hadica Multiflex 3.10-20	KKZ10(30)	
0020035034	Vodič - Z056 (interface)	BOV17(24), BTV17(24)	
0020035035	Vodič - Z057	KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24)	
0020035036	Doska ploš.spoja (130,150)	KLO12	
0020035038	Rampa horáka SD14ram.1.2DINv2	BOVE(23), BTV17(24), BTVE(23), KOO17(24), KOO18(24),	
		KOV17(24), KOV18(24), KOZ17(24), KTO17(24), KTO18(24),	
		KTV17(24), KTV18(24), KTZ17(24)	
0020035039	Vodič-sieťový prívod v.2	BOVE(23), BTVE(23)	
0020035041	Základňa turbokomory E DIN v.2	BTV17(24), BTVE(23)	
0020035042	Držiak bočníc J16	KOO17(24), KOV17(24), KOZ17(24)	
0020035043	Senzor príložný 18 mm	KKO18(28), KKV18(24,28), KOO17(12), KOO17(24), KOO18(12),	•
		KOO18(24), KOV17(24), KOV18(24), KOZ17(12), KOZ17(24),	
		KTO17(12), KTO17(24), KTO18(12), KTO18(24), KTV17(24),	
		KTV17(28), KTV18(24), KTZ17(12), KTZ17(24)	
0020035044	Ventil odvzduščerp.	BOV15(24), BTV15(24), K11, KKZ10(20), KKZ10(30), KOO15(12),	•
		KOO15(24), KOO17(12), KOV15(24), KOVLN15(24), KTO15(12),	
		KTO15(24), KTO17(12), KTV15(24)	
0020035047	Kryt predný 17čl.	KLO12	
0020035050	Krúžok 18x10x2 Cu-žíhaný	KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24),	
		zásobník B60Z17/18	
	-		

156 zmena vyhradená

Číselný zoznam ND

Číslo ND	Popis	Použité v	Foto
0020035052	Páska tes.samolep.SM 10x15x207	KTO18(12), KTO18(24), KTV17(28)	
0020035053	Páska tes.samolep.10x15x570	KTV17(28)	
0020035054	Smyčka dopúšťacia-DINSV	BOVE(23), BTVE(23)	
0020035055	Rúrka SUV 3	KKZ10(30)	
0020035058	Izolácia s.k. 220x340	KTV17(28)	
0020035059	Kryt predný turbo 28J16	KTV17(28)	
0020035060	Kryt predný s. k. 28J16	KTV17(28)	
0020035061	Komora sp. zbodovaná	KTV17(28)	
0020035062	Zberač spalín 28J16	KTV17(28)	
0020035064	Panel ovládací 23BXVE	BOVE(23), BTVE(23)	
0020035065	Príruba k bojleru 45L - SAN	KOZ12(12), KOZ12(24), KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ12(12),	
		KTZ12(24), KTZ17(12), KTZ17(24)	
0020035066	Tesnenie bojleru 45L - SAN	KOZ12(12), KOZ12(24), KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ12(12),	
		KTZ12(24), KTZ17(12), KTZ17(24)	
0020035068	Vodič zväzok-E9-24K11 v2	K11	
0020035069	Tesnenie 62x48x2 powerG.20 (x5)	KLO12	
0020035070	Izolácia 12čl. S2	KLO12	
0020035071	Izolácia 15čl. S2	KLO12	
0020035075	Panel ovládací 24BTV/BOV17	BOV17(24), BTV17(24),	•
		KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24)	
0020035076	Kryt otvoru pre hodiny	BOV17(24), BTV17(24)	
0020035077	Klip čerpadla NFSL 12/5-3PL12	BOV17(24), BTV17(24),	•
		KOO17(24), KOV17(24), KOZ17(12), KOZ17(24), KTO17(24),	
		KTV17(24), KTV17(28), KTZ17(12), KTZ17(24)	
0020035078	Blok BXV17-vstup	BOV17(24), BTV17(24)	
0020035079	Blok BXV17-výstup	BOV17(24), BTV17(24), KOO17(24), KTO17(24)	
0020035080	Klip snímača tlaku	BOV17(24), BTV17(24),	•
		KOO17(24), KOV17(24), KOZ17(12), KOZ17(24), KTO17(24),	
		KTV17(24), KTV17(28),	
		KTZ17(12), KTZ17(24)	

Číslo ND	Popis	Použité v	Foto
0020035081	Nosník hydrobloku - L17	BOV17(24), BTV17(24),	
		KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24)	
0020035082	Rúrka TUV-vstup L17	BTV17(24)	
0020035084	Rúrka TUV-výstup L17	BTV17(24)	
0020035085	Rúrka BY-PASS L17	BOV17(24), BTV17(24), KOO17(24), KTO17(24)	
0020035086	Rúrka plynu L17	BOV17(24), BTV17(24)	
0020035087	Rúrka VV-vstup L17	BTV17(24)	
0020035088	Hydroblok P17 - vstup	Hydro-KXV17, KOV17(24), KTV17(24), KTV17(28)	
0020035089	Hydroblok P17 - výstup	Hydro-KXV17, KOV17(24), KTV17(24), KTV17(28)	
0020035091	Nosník hydrobloku - P17	KOO17(24), KOV17(24), KTO17(24), KTV17(24), KTV17(28)	
0020035092	Rúrka plynu P17	KOO17(24), KOV17(24), KTO17(24), KTV17(24)	
0020035094	Rúrka VV-vstup P17	KTO17(24), KTV17(24)	
0020035095	Vodič zväzok 24KTV17	KTV17(24), KTV17(28)	
0020035096	Vodič-zväzok E9-12K11v2	K11, K11	
0020035097	Vodič - Z060 (čerpadlo)	BOV17(24), BTV17(24),	•
		KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24)	
0020035098	Rúrka vstup VV	BOV17(24)	
0020035099	Rúrka vstup TUV	BOV17(24)	
0020035101	Rúrka výstup TUV	BOV17(24)	
0020035103	Etiketa PROTHERM 70	BOV15(24), BOVE(23), BTVE(23), K11, KLO10, KLO15, KLOM16,	•
		KLOR10/11, KLOS11/12, KLZ10, KLZ15, KLZ16, KOO11(24),	
		KOV11(24), KOZ10(24), KTO11(24), KTO12(12), KTV10(24),	
		KTV11(24), PLO10, PLO15, PLOS10, zásobník B100	
0020035105	Rúrka VV vstup 28KTV17	KTV17(28)	
0020035106	Rúrka VV výstup 28KTV17	KTV17(28)	
0020035107	Kryt čerpadla WILO	BOV17(24), KOO17(24), KOV17(24)	
0020035108	Pružina krytu čerpadla WILO	BOV17(24), KOO17(24), KOV17(24)	
0020035109	Izolácia s.k. bok	KTV17(28)	
0020035110	Izolácia s.k. zadná	KTV17(28)	
0020035111	Vodič-zväzok Z062	KOO17(12), KOO17(24), KOV17(24)	

158 zmena vyhradená

Číselný zoznam ND

0020035114 Rúrka vstup VV P17k KOO17(24), KOV17(24) 0020035115 Hydroblok vstup KOO17(24), KTO17(24) 0020035116 Kryt horáka Hansa HVS HANSA HSGI 5.1-5.2-horák 0020035118 Kábel pre trafo MCT HANSA HSGI 5.1-5.2-horák 0020035122 Izolácia deflektoru KKZ10(20), KKZ10(30) 0020035123 Izolácia dvienok horáka KKZ10(20), KKZ10(30) 0020035124 Tesnenie pod horák (x5) KKZ10(20), KKZ10(30) 0020035125 Tesnenie 60x60x2.5 (x5) KKZ10(20), KKZ10(30) 0020035126 Skrutka M 6x12 DIN7500 Ivar C KZ10(20), KKZ10(30) 0020035127 Vodič-zvázok 24KTO17 KTO17(24) 0020035129 Ventil polistný 300kPa 1/2"- V17 BOV17(24), BTV17(24), KOZ17(12), KOZ17(12), KOZ17(24), KTO17(24), KOV17(24), KOV17(24), KOV17(24), KTV17(28), KTZ17(12), KTZ17(24) 0020035130 Kryt 3-cestného ventila KOV17(24) 0020035131 Hodiny mech. RM/1Q.TUH KOZ17(12), KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24) 0020035133 Hydroblok T17 - vstup Hydro-KXZ17, KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24) 0020035134 Rozdelovač TUV Hydro-KXZ17, KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24) 0020035135 Rozdelovač TUV Hydro-KXZ17 002003524 Malica rozdelovača Hydro-KXX17, Hydro-KXZ17 0020035251 Rúrka vstup VV 172l. KL012 0020035252 Krúžok 14x10x1 Cu-plochý (x10) KL010, KL013, KL015, KL0E-horák, KL0M16, KL0R10/11, KL0R10	Číslo ND	Popis	Použité v	Foto
0020035116 Kryt horáka Hansa HVS HANSA HSGI 5.1-5.2-horák 0020035118 Kábel pre traľo MCT HANSA HSGI 5.1-5.2-horák 0020035122 Izolácia deflektoru KKZ10(20), KKZ10(30) 0020035123 Izolácia dvierok horáka KKZ10(20), KKZ10(30) 0020035124 Tesnenie pod horák (x5) KKZ10(20), KKZ10(30) 0020035125 Tesnenie 60x60x2,5 (x5) KKZ10(20), KKZ10(30) 0020035126 Skrutka M 6x12 DIN7500 tvar C KKZ10(20), KKZ10(30) 0020035127 Vodič-zväzok 24KT017 KT017(24) 0020035129 Ventil poistný 300kPa 1/2"- V17 BOV17(24), BTV17(24), KCV17(24), KCV17(24), KTV17(24), KTV17(24) 0020035130 Kryt 3-cestného ventila KOV17(24) 0020035131 Hodiny mech. RM/1QTUH KOZ17(12), KOZ17(12), KOZ17(12), KTZ17(24) 0020035132 Hydroblok T17 - vstup Hydro-KXZ17, KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24) 0020035133 Hydroblok T17 - vstup Hydro-KXZ17, KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24) 0020035134 Rozdelovač TUV Hydro-KXZ17, KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24) 0020035251 Rozdelovač OV Hydro-KXV17, Hydro-KXZ17 0020035244 Matica rozdelovača OV Hydro-KXV15, Hydro-KXZ12 0020035256 Kryt koráv Tvť. KLO12 0020035257 Kryt bočný L KLO12 0020035258 Kryt horný 50 Ll v13 KLO13, KLO15, PLO10, PLO13, PLO15 0020035255 Kryt bočný L KLO12	0020035114	Rúrka vstup VV P17k	KOO17(24), KOV17(24)	
0020035118 Kábel pre tralo MCT HANSA HSGI 5.1-5.2-horák 0020035122 Izolácia deflektoru KKZ10(20), KKZ10(30) 0020035123 Izolácia dvierok horáka KKZ10(20), KKZ10(30) 0020035124 Tesnenie pod horák (x5) KKZ10(20), KKZ10(30) 0020035125 Tesnenie 60x60x2,5 (x5) KKZ10(20), KKZ10(30) 0020035127 Vodlô-zväzok 24KT017 KT017(24) 0020035129 Ventil poistný 300kPa 1/2"- V17 BOV17(24), BV17(24), KD217(12), KD217(24), KO017(24), KCV17(24), KV17(28), KTZ17(12), KDZ17(24), KT017(24), KTV17(24), KTV17(28), KTZ17(12), KTZ17(24) 0020035130 Kryt 3-cestného ventila KOV17(24) 0020035131 Hodiny mech. RM/1Q.TUH KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24) 0020035132 Hydroblok T17 - vstup Hydro-KXZ17, KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24) 0020035133 Hydroblok T17 - vystup Hydro-KXZ17, KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24) 0020035134 Rozdelovač TUV Hydro-KXV17, Hydro-KXZ17 0020035243 Matica rozdelovača Hydro-KXV15, Hydro-KXZ12 0020035245 Rozdelovač TÚV Hydro-KXV15, Hydro-KXZ12 00200352526	0020035115	Hydroblok vstup	KOO17(24), KTO17(24)	
0020035122 Izolácia deflektoru KKZ10(20), KKZ10(30) 0020035123 Izolácia dvierok horáka KKZ10(20), KKZ10(30) 0020035124 Tesnenie pod horák (x5) KKZ10(20), KKZ10(30) 0020035125 Tesnenie 60x60x2,5 (x5) KKZ10(20), KKZ10(30) 0020035126 Skrutka M 6x12 DIN7500 Ivar C KKZ10(20), KKZ10(30) 0020035127 Vodić-zväzok 24KTD17 KTD17(24) 0020035129 Ventil poistný 300kPa 1/2"- V17 BOV17(24), BDV17(24), KDZ17(12), KDZ17(12), KDZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24) 0020035130 Kryt 3-cestného ventilia KOV17(24), KTV17(24), KTV17(28), KTZ17(12), KTZ17(24) 0020035131 Hodiny mech. RM/1Q.TUH KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24) 0020035132 Hydroblok T17 - vstup Hydro-KXZ17, KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24) 0020035133 Hydroblok T17 - výstup Hydro-KXZ17, KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(12), KTZ17(24) 0020035134 Rozdelovać TUV Hydro-KXZ17 0020035243 Matica rozdelovača OV Hydro-KXV17, Hydro-KXZ12 0020035245 Rozdelovać TÜV Hydro-KXV15, Hydro-KXZ12 0020035246 Matica rozdelovača TÜV Hydro-KXV15, Hydro-KXZ12 <td>0020035116</td> <td>Kryt horáka Hansa HVS</td> <td>HANSA HSGI 5.1-5.2-horák</td> <td></td>	0020035116	Kryt horáka Hansa HVS	HANSA HSGI 5.1-5.2-horák	
0020035123 Izolácia dvierok horáka KKZ10(20), KKZ10(30) 0020035124 Tesnenie pod horák (x5) KKZ10(20), KKZ10(30) 0020035125 Tesnenie 60x60x2,5 (x5) KKZ10(20), KKZ10(30) 0020035126 Skrutka M 6x12 DIN7500 tvar C KKZ10(20), KKZ10(30) 0020035127 Vodič-zvázok 24KTO17 KTO17(24) 0020035129 Ventil poistný 300kPa 1/2⁻- V17 BCV17(24), BTV17(24), KCZ17(12), KCZ17(24), KCV17(24), KCV17(24), KCV17(24), KCV17(24), KCV17(24), KCV17(24), KTV17(26), KTZ17(12), KCZ17(12), KTZ17(24) 0020035130 Kryt 3-cestného ventila KCV17(24), KCV17(24), KTV17(26), KTZ17(12), KTZ17(24) 0020035131 Hodiny mech. RM/10 TUH KCV17(12), KCV17(24), KTZ17(12), KTZ17(24) 0020035132 Hydroblok T17 - výstup Hydro-KXZ17, KCV17(12), KCV17(24), KTZ17(12), KTZ17(24) 0020035133 Hydroblok T17 - výstup Hydro-KXZ17, KCV17(12), KCV17(24), KTZ17(12), KTZ17(24) 0020035134 Rozdelovač TUV Hydro-KXZ17, KCV17(24), KTZ17(12), KTZ17(12), KTZ17(24) 0020035135 Rozdelovač CV Hydro-KXV17, Hydro-KXZ17 0020035243 Matica rozdelovača CV Hydro-KXV15, Hydro-KXZ12 0020035244 Matica rozdelovača CV Hydro-KXV15, Hydro-KXZ12 0020035245 Rozdelovač TÚV Hydro-KXV15, Hydro-KXZ12 0020035256 Krút avstup VV 17čl. KLO12 0020035257 Krúžok 14x10x1 Cu-plochý (x10) KLO13, KLO15, KLOE-horák, KLOM16, KLOR10/11, KLOR	0020035118	Kábel pre trafo MCT	HANSA HSGI 5.1-5.2-horák	
0020035124 Tesnenie pod horák (x5) KKZ10(20), KKZ10(30) 0020035125 Tesnenie 60x60x2,5 (x5) KKZ10(20), KKZ10(30) 0020035126 Skrulka M 6x12 DIN7500 tvar C KKZ10(20), KKZ10(30) 0020035127 Vodić-zvázok 24KTO17 KTO17(24) 0020035129 Ventil poistný 300kPa 1/2"- V17 BOV17(24), BTV17(24), KOZ17(12), KOZ17(24), KOZ17(24), KTV17(28), KTV1	0020035122	Izolácia deflektoru	KKZ10(20), KKZ10(30)	
0020035125 Tesnenie 60x60x2,5 (x5) KKZ10(20), KKZ10(30) 0020035126 Skrutka M 6x12 DIN7500 tvar C KKZ10(20), KKZ10(30) 0020035127 Vodič-zväzok 24KT017 KT017(24) 0020035129 Ventil poistný 300kPa 1/2*- V17 BOV17(24), BOV17(24), KOV17(24), KOZ17(12), KOZ17(24), KT017(24), KT017(24), KTV17(24), KTV17(28), KTZ17(12), KTZ17(24) 0020035130 Kryt 3-cestného ventila KOV17(24) 0020035131 Hodiny mech. RM/1QTUH KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24) 0020035132 Hydroblok T17 - vstup Hydro-KXZ17, KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24) 0020035133 Hydroblok T17 - výstup Hydro-KXZ17, KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24) 0020035134 Rozdelovač TUV Hydro-KXV17, Hydro-KXZ17 0020035135 Rozdelovač CV Hydro-KXV17 0020035243 Matica rozdelovača Hydro-KXV17, Hydro-KXZ17 0020035244 Matica rozdelovača OV Hydro-KXV15, Hydro-KXZ12 0020035245 Rozdelovač TÜV Hydro-KXV15, Hydro-KXZ12 0020035246 Matica rozdelovača TÚV Hydro-KXV15, Hydro-KXZ12 0020035251 Rúrka vstup VV 17čl. KL012 0020035252 Krýt hočný L KL012 0020035253 Kryt homý 50 Ll v13 KL013, KL015, PL013, PL015, PL0510, TL010, TL015 0020035255 Kryt bočný L KL012	0020035123	Izolácia dvierok horáka	KKZ10(20), KKZ10(30)	
0020035126 Skrutka M 6x12 DIN7500 tvar C 0020035127 Vodič-zväzok 24KT017 KT017(24) 0020035129 Ventil poistný 300kPa 1/2*- V17 BOV17(24), BV17(24), KOZ17(24), KOZ17(24), KT017(24), KT017(24), KTV17(24), KTV17(28), KTZ17(12), KTZ17(24) 0020035130 Kryt 3-cestného ventila KOV17(24) 0020035131 Hodiny mech. RM/1Q.TUH KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24) 0020035132 Hydroblok T17 - vstup Hydro-KXZ17, KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(12), KTZ17(24) 0020035134 Hydroblok T17 - výstup Hydro-KXZ17, KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24) 0020035135 Hydroblok T17 - výstup Hydro-KXZ17, Hydro-KXZ17 0020035136 Rozdelovač TUV Hydro-KXV17, Hydro-KXZ17 0020035137 Matica rozdelovača Hydro-KXV17, Hydro-KXZ17 0020035244 Matica rozdelovača Hydro-KXV15, Hydro-KXZ12 0020035245 Rozdelovač TÚV Hydro-KXV15, Hydro-KXZ12 0020035246 Matica rozdelovača TÚV Hydro-KXV15, Hydro-KXZ12 0020035252 Krýt kožný L KL012 KL010, KL013, KL015, KL0E-horák, KL0M16, KL0R10/11, KL0R10/11, KL0R11/12, KLZ10, KLZ13/14, KLZ15, KLZ16, PL010, PL013, PL015, PL0510, TL010, TL015 0020035255 Kryt hočný L KL012	0020035124	Tesnenie pod horák (x5)	KKZ10(20), KKZ10(30)	
0020035127 Vodič-zväzok 24KTO17 KTO17(24) 0020035129 Ventil poistný 300kPa 1/2"- V17 BOV17(24), BTV17(24),	0020035125	Tesnenie 60x60x2,5 (x5)	KKZ10(20), KKZ10(30)	
0020035129 Ventil poistný 300kPa 1/2"- V17 BOV17(24), BTV17(24), KOZ17(12), KOZ17(24), KOZ17(24), KTV17(24), KTV17(24), KTV17(28), KTZ17(12), KTZ17(24) 0020035130 Kryt 3-cestného ventila KOV17(24) 0020035131 Hodiny mech. RM/1Q.TUH KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24) 0020035132 Hydroblok T17 - vstup Hydro-KXZ17, KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24) 0020035133 Hydroblok T17 - výstup Hydro-KXZ17, KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24) 0020035134 Rozdelovač TUV Hydro-KXV17, Hydro-KXZ17 0020035135 Rozdelovač OV Hydro-KXV17 0020035243 Matica rozdelovača Hydro-KXV17, Hydro-KXZ17 0020035244 Matica rozdelovača OV Hydro-KXV15, Hydro-KXZ12 0020035245 Rozdelovač TÚV Hydro-KXV15, Hydro-KXZ12 0020035246 Matica rozdelovača TÚV Hydro-KXV15, Hydro-KXZ12 0020035256 Krýt vstup VV 17čl. KLO12 0020035252 Krýt vstup VV 17čl. KLO10, KLO13, KLO15, KLOE-horák, KLOM16, KLOR10/11, KLOR10/11, KLOR10/11, KLOR10/11, KLOS11/12, KLZ10, KLZ13/14, KLZ15, KLZ16, PLO10, PLO13, PLO15, PLOS10, TLO10, TLO15 0020035255 Kryt horný 50 Ll v.13 KLO13, KLO15, PLO13, PLO15 0020035255 Kryt bočný L KLO12	0020035126	Skrutka M 6x12 DIN7500 tvar C	KKZ10(20), KKZ10(30)	
KOO17(24), KOV17(24), KOZ17(12), KOZ17(24), KTO17(24), KTO17(24), KTV17(24), KTV17(24), KTV17(24), KTV17(24), KTV17(24), KTV17(12), KTZ17(12), KTZ17(24)	0020035127	Vodič-zväzok 24KTO17	KTO17(24)	
KTO17(24), KTV17(24), KTV17(28), KTZ17(12), KTZ17(24)	0020035129	Ventil poistný 300kPa 1/2"- V17	BOV17(24), BTV17(24),	•
0020035130 Kryt 3-cestného ventila KOV17(24) 0020035131 Hodiny mech. RM/1QTUH KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24) 0020035132 Hydroblok T17 - vstup Hydro-KXZ17, KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24) 0020035133 Hydroblok T17 - výstup Hydro-KXZ17, KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24) 0020035134 Rozdelovač TUV Hydro-KXV17, Hydro-KXZ17 0020035135 Rozdelovač OV Hydro-KXZ17 0020035243 Matica rozdelovača Hydro-KXV17, Hydro-KXZ17 0020035244 Matica rozdelovača OV Hydro-KXV15, Hydro-KXZ12 0020035245 Rozdelovač TÚV Hydro-KXV15, Hydro-KXZ12 0020035246 Matica rozdelovača TÚV Hydro-KXV15, Hydro-KXZ12 0020035251 Růrka vstup VV 17čl. KLO12 0020035252 Krůžok 14x10x1 Cu-plochý (x10) KLO10, KLO13, KLO15, KLOE-horák, KLOM16, KLOR10/11, KLOR10/11, KLOR10/11, KLOR10/11, KLOS11/12, KLZ10, KLZ13/14, KLZ15, KLZ16, PLO10, PLO13, PLO15, PLOS10, TLO10, TLO15 0020035255 Kryt horný 50 Li v.13 KLO12			KOO17(24), KOV17(24), KOZ17(12), KOZ17(24),	
0020035131 Hodiny mech. RM/1QTUH KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24) 0020035132 Hydroblok T17 - vstup Hydro-KXZ17, KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24) 0020035133 Hydroblok T17 - výstup Hydro-KXZ17, KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24) 0020035134 Rozdelovač TUV Hydro-KXV17, Hydro-KXZ17 0020035135 Rozdelovač OV Hydro-KXZ17 0020035243 Matica rozdelovača Hydro-KXV17, Hydro-KXZ17 0020035244 Matica rozdelovača OV Hydro-KXV15, Hydro-KXZ12 0020035245 Rozdelovač TÚV Hydro-KXV15, Hydro-KXZ12 0020035246 Matica rozdelovača TÚV Hydro-KXV15, Hydro-KXZ12 0020035251 Rúrka vstup VV 17čl. KLO12 0020035252 Krůžok 14x10x1 Cu-plochý (x10) KLO10, KLO13, KLO15, KLOE-horák, KLOM16, KLOR10/11, KLOR10/11, KLOR10/11, KLOS11/12, KLZ10, KLZ13/14, KLZ15, KLZ16, PLO10, PLO13, PLO13, PLO15, PLOS10, TLO10, TLO15 0020035255 Kryt horný 50 Ll v.13 KLO12			KTO17(24), KTV17(24), KTV17(28), KTZ17(12), KTZ17(24)	
0020035132 Hydroblok T17 - vstup Hydro-KXZ17, KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24) 0020035133 Hydroblok T17 - výstup Hydro-KXZ17, KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24) 0020035134 Rozdelovač TUV Hydro-KXZ17 0020035135 Rozdelovač OV Hydro-KXZ17 0020035243 Matica rozdelovača Hydro-KXV17, Hydro-KXZ17 0020035244 Matica rozdelovača OV Hydro-KXV15, Hydro-KXZ12 0020035245 Rozdelovač TÚV Hydro-KXV15, Hydro-KXZ12 0020035246 Matica rozdelovača TÚV Hydro-KXV15, Hydro-KXZ12 0020035251 Rúrka vstup VV 17čl. KLO12 0020035252 Krůžok 14x10x1 Cu-plochý (x10) KLO10, KLO13, KLO15, KLOE-horák, KLOM16, KLOR10/11, KLOR10/11, KLOR10/11, KLOR10/11, KLOS11/12, KLZ10, KLZ13/14, KLZ15, KLZ16, PLO10, PLO13, PLO15, PLOS10, TLO10, TLO15 0020035255 Kryt horný 50 Ll v.13 KLO12	0020035130	Kryt 3-cestného ventila	KOV17(24)	
0020035133	0020035131	Hodiny mech. RM/1Q.TUH	KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24)	•
0020035134 Rozdelovač TUV Hydro-KXV17, Hydro-KXZ17 0020035135 Rozdelovač OV Hydro-KXZ17 0020035243 Matica rozdelovača Hydro-KXV17, Hydro-KXZ17 0020035244 Matica rozdelovača OV Hydro-KXV15, Hydro-KXZ12 0020035245 Rozdelovač TÚV Hydro-KXV15, Hydro-KXZ12 0020035246 Matica rozdelovača TÚV Hydro-KXV15, Hydro-KXZ12 0020035251 Růrka vstup VV 17čl. KLO12 0020035252 Krůžok 14x10x1 Cu-plochý (x10) KLO10, KLO13, KLO15, KLOE-horák, KLOM16, KLOR10/11, KLOR10/11, KLOS11/12, KLZ10, KLZ13/14, KLZ15, KLZ16, PLO10, PLO13, PLO15, PLOS10, TLO10, TLO15 0020035253 Kryt horný 50 Ll v.13 KLO12	0020035132	Hydroblok T17 - vstup	Hydro-KXZ17, KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24)	
0020035135 Rozdelovač OV Hydro-KXZ17 0020035243 Matica rozdelovača Hydro-KXV17, Hydro-KXZ17 0020035244 Matica rozdelovača OV Hydro-KXV15, Hydro-KXZ12 0020035245 Rozdelovač TÚV Hydro-KXV15, Hydro-KXZ12 0020035246 Matica rozdelovača TÚV Hydro-KXV15, Hydro-KXZ12 0020035251 Rúrka vstup VV 17čl. KLO12 0020035252 Krůžok 14x10x1 Cu-plochý (x10) KLO10, KLO13, KLO15, KLOE-horák, KLOM16, KLOR10/11, KLOR10/11, KLOR10/11, KLOS11/12, KLZ10, KLZ13/14, KLZ15, KLZ16, PLO10, PLO13, PLO15, PLOS10, TLO10, TLO15 0020035253 Kryt horný 50 Ll v.13 KLO13, KLO15, PLO13, PLO15 0020035255 Kryt bočný L KLO12	0020035133	Hydroblok T17 - výstup	Hydro-KXZ17, KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24)	
0020035243 Matica rozdelovača Hydro-KXV17, Hydro-KXZ17 0020035244 Matica rozdelovača OV Hydro-KXV15, Hydro-KXZ12 0020035245 Rozdelovača TÚV Hydro-KXV15, Hydro-KXZ12 0020035246 Matica rozdelovača TÚV Hydro-KXV15, Hydro-KXZ12 0020035251 Rúrka vstup VV 17čl. KL012 0020035252 Krůžok 14x10x1 Cu-plochý (x10) KL013, KL015, KL0E-horák, KL0M16, KL0R10/11, KL0R10/11, KL0R10/11, KL0R10/11, KL0R10/11, KL0R10/11, FL013, PL015, PL010, TL010, TL015 0020035253 Krýt horný 50 Ll v.13 KL012 0020035255 Krýt bočný L KL012	0020035134	Rozdelovač TUV	Hydro-KXV17, Hydro-KXZ17	
0020035244 Matica rozdelovača OV Hydro-KXV15, Hydro-KXZ12 0020035245 Rozdelovača TÚV Hydro-KXV15, Hydro-KXZ12 0020035246 Matica rozdelovača TÚV Hydro-KXV15, Hydro-KXZ12 0020035251 Rúrka vstup VV 17čl. KLO12 0020035252 Krůzok 14x10x1 Cu-plochý (x10) KLO13, KLO15, KLOE-horák, KLOM16, KLOR10/11, KLOR10/11, KLOR10/11, KLOS11/12, KLZ10, KLZ13/14, KLZ15, KLZ16, PLO10, PLO13, PLO15, PLOS10, TLO10, TLO15 0020035253 Kryt horný 50 Ll v.13 KLO12	0020035135	Rozdelovač OV	Hydro-KXZ17	
0020035245 Rozdelovač TÚV Hydro-KXV15, Hydro-KXZ12 0020035246 Matica rozdelovača TÚV Hydro-KXV15, Hydro-KXZ12 0020035251 Růrka vstup VV 17čl. KLO12 0020035252 Krůžok 14x10x1 Cu-plochý (x10) KLO10, KLO13, KLO15, KLOE-horák, KLOM16, KLOR10/11, KLOR10/11, KLOR10/11, KLOS11/12, KLZ10, KLZ13/14, KLZ15, KLZ16, PLO10, PLO13, PLO15, PLOS10, TLO10, TLO15 0020035253 Kryt horný 50 Li v.13 KLO13, KLO12	0020035243	Matica rozdelovača	Hydro-KXV17, Hydro-KXZ17	
0020035246 Matica rozdelovača TÚV Hydro-KXV15, Hydro-KXZ12 0020035251 Rúrka vstup VV 17čl. KL012 0020035252 Krýžok 14x10x1 Cu-plochý (x10) KL010, KL013, KL015, KL0E-horák, KL0M16, KL0R10/11, KL0R10/11, KL0R10/11, KL0R11/12, KLZ10, KLZ13/14, KLZ15, KLZ16, PL010, PL013, PL015, PL0S10, TL010, TL015 0020035253 Krýt horný 50 Ll v.13 KL013, KL015, PL013, PL015 0020035255 Krýt bočný L KL012	0020035244	Matica rozdelovača OV	Hydro-KXV15, Hydro-KXZ12	•
0020035251 Rúrka vstup VV 17čl. KLO12 0020035252 Krúžok 14x10x1 Cu-plochý (x10) KLO10, KLO13, KLO15, KLOE-horák, KLOM16, KLOR10/11, KLOR10/11, KLOR11/12, KLZ10, KLZ13/14, KLZ15, KLZ16, PLO10, PLO13, PLO15, PLOS10, TLO10, TLO15 0020035253 Kryt horný 50 Ll v.13 KLO13, KLO15, PLO13, PLO15 0020035255 Kryt bočný L KLO12	0020035245	Rozdelovač TÚV	Hydro-KXV15, Hydro-KXZ12	
0020035252 Kryt horný 50 Ll v.13 KLO12, KLO13, KLO15, PLO15 KLO10, KLO13, KLO15, KLOE-horák, KLOM16, KLOR10/11, KLOR10/11, KLOR10/11, KLOS11/12, KLZ10, KLZ13/14, KLZ15, KLZ16, PLO10, PLO13, PLO15, PLOS10, TLO10, TLO15 0020035253 Kryt horný 50 Ll v.13 KLO13, KLO15, PLO15 KLO12	0020035246	Matica rozdelovača TÚV	Hydro-KXV15, Hydro-KXZ12	
KLOR10/11, KLOS11/12, KLZ10, KLZ13/14, KLZ15, KLZ16, PLO10, PLO13, PLO15, PLOS10, TLO10, TLO15 0020035253 Kryt horný 50 Ll v.13 KLO13, KLO15, PLO13, PLO15 0020035255 Kryt bočný L KLO12	0020035251	Rúrka vstup VV 17čl.	KLO12	
PLO10, PLO13, PLO15, PLOS10, TLO10, TLO15 0020035253 Kryt horný 50 Ll v.13 KLO13, KLO15, PLO13, PLO15 0020035255 Kryt bočný L KLO12	0020035252	Krúžok 14x10x1 Cu-plochý (x10)	KLO10, KLO13, KLO15, KLOE-horák, KLOM16, KLOR10/11,	•
0020035253 Kryt homý 50 Ll v.13 KLO13, KLO15, PLO13, PLO15 0020035255 Kryt bočný L KLO12			KLOR10/11, KLOS11/12, KLZ10, KLZ13/14, KLZ15, KLZ16,	
0020035255 Kryt bočný L KLO12			PLO10, PLO13, PLO15, PLOS10, TLO10, TLO15	
	0020035253	Kryt horný 50 Ll v.13	KLO13, KLO15, PLO13, PLO15	
0020035256 Kryt bočný P KLO12	0020035255	Kryt bočný L	KLO12	
	0020035256	Kryt bočný P	KLO12	

Číslo ND	Popis	Použité v	Foto
0020035257	Kryt horný 12čl.	KLO12	
0020035261	Rám nosný, biely	K11	
0020035262	Kapota elektrokotla, biela	K11	
0020035264	Kryt bočný L-v.12	KOO12(12), KOO12(24), KOV12(24), KOZ12(12), KOZ12(24),	
		KTO12(12), KTO12(24), KTO13(24), KTV12(24),	
		KTZ12(12), KTZ12(24), POV11(24)	
0020035265	Kryt bočný P-v.12	KOO12(12), KOO12(24), KOV12(24), KOZ12(12), KOZ12(24),	
		KTO12(12), KTO12(24), KTO13(24), KTV12(24),	
		KTZ12(12), KTZ12(24), POV11(24)	
0020035266	Kryt na KTV,KTO-v.12	KOO12(12), KOO12(24), KOV12(24), KOZ12(12), KOZ12(24),	
		KTO12(12), KTO13(24), KTV12(24), KTZ12(12), KTZ12(24),	
		POV11(24)	
0020035267	Kryt horný 30Li v.13	KL013, KL015, PL013, PL015	
0020035271	Kryt bočný-P J16	BOV15(24), BOV17(24), BOVE(23), BTV15(24), BTV17(24),	
		BTVE(23), KOO15(12), KOO15(24), KOO17(12), KOO17(24),	
		KOV15(24), KOV17(24), KOVLN15(24), KTO15(12),	
		KTO15(24), KTO17(12), KTO17(24), KTV15(24), KTV17(24)	
0020035272	Kryt bočný-L J16	BOV15(24), BOV17(24), BOVE(23), BTV15(24), BTV17(24),	
		BTVE(23), KOO15(12), KOO15(24), KOO17(12), KOO17(24),	
		KOV15(24), KOV17(24), KOVLN15(24), KTO15(12),	
		KTO15(24), KTO17(12), KTO17(24), KTV15(24), KTV17(24)	
0020035273	Kryt bočný L 28J16	KTV17(28)	
0020035274	Kryt predný P17	KOO17(24), KOV17(24), KTO17(24), KTV17(24)	
0020035275	Kryt predný 28KTV17	KTV17(28)	
0020035278	Kryt predný L2, biely	BOV17(24), BTV17(24)	
0020035279	Rám nosný UNI, biely	BOV17(24), BOVE(23), BTVE(23)	
0020035280	Kryt horný 8čl.	KLO12	
0020035281	Kryt dolný 120 SOO, SOR	SOOR10/11	
0020035282	Kryt horný 120 SOO, SOR	SOOR10/11	
0020035283	Kryt horný 20 v.13	KLO13, KLO15, PLO13, PLO15	

160 zmena vyhradená

Číselný zoznam ND

Číslo ND	Popis	Použité v	Foto
0020035284	Kryt predný 120SOO, SOR	SOOR10/11	
0020035285	Kryt zadný 20 v.13	KL013, KL015, PL013, PL015	
0020035286	Kryt zadný 30 v.13	KLO13, KLO15, PLO13, PLO15	
0020035289	Kryt horný 40 v.13	KL013, KL015, PL013, PL015	
0020035290	Kryt zadný 40KLO, PLO15	KLO13, KLO15, PLO13, PLO15	
0020035293	Kryt horný 60KLOK13	KLO13, KLO15, PLO13, PLO15	
0020035294	Kryt zadný 60KLOK13	KLO13, KLO15, PLO13, PLO15	
0020035295	Kryt izolácie 60KLOK13	KLO13, KLO15, PLO13, PLO15	
0020035296	Nosník el.bloku 60KLOK13	KLO13, KLO15, PLO13, PLO15	
0020035299	Držiak exp.nádoby KLZ13	KLZ13/14, KLZ15	
0020035301	Podstava výmeníka KLZ v.13	KLZ10, KLZ13/14, KLZ15	
0020035304	Kryt izolácie 20	KLO13, KLO15, PLO13, PLO15	
0020035305	Kryt izolácie 30	KLO13, KLO15, PLO13, PLO15	
0020035306	Kryt izolácie 40	KL015, PL013, PL015	
0020035307	Kryt izolácie 50	KL015, PL013, PL015	
0020035308	Rám nosný J	BOV15(24), BTV15(24), KOO15(24), KOV15(24),	
		KOVLN15(24), KTO15(24), KTV15(24)	
0020035309	Nosník hydrobloku BT	BOV15(24), BTV15(24), KOVLN15(24)	
0020035311	Kryt predný	zásobník B100MS	
0020035312	Kryt bočný	zásobník B100MS	
0020035313	Kryt horný	zásobník B100MS	
0020035314	Kryt bočný L pre 20,30 PLO-S	PLOS10, TLO10	
0020035315	Kryt bočný P pre 20,30 PLO-S	PLOS10, TLO10	
0020035316	Kryt zadný 20 PLOS,TLO	PLOS10	
0020035317	Podstava zásobníka, biela	Prepoj.sada P-B60Z18	
0020035318	Kryt bočný L	KKZ10(20), KKZ10(30)	
0020035319	Kryt bočný P	KKZ10(20), KKZ10(30)	
0020035320	Nosník hydrobloku 12	KOO15(12), KOO17(12), KTO15(12), KTO17(12)	
0020035321	Stojka rámu predná	KKZ10(20), KKZ10(30)	
0020035322	Stojka rámu zadná	KKZ10(20), KKZ10(30)	

Číslo ND	Popis	Použité v	Foto
0020035323	Kryt predný EKO	KOVLN15(24)	
0020035324	Kryt dolný	zásobník B60Z10, zásobník B60Z17/18	
0020035325	Kapota zostava	zásobník B60Z10	
0020035326	Kryt bočný P	zásobník B60Z10, zásobník B60Z17/18	
0020035327	Kryt bočný L	zásobník B60Z10, zásobník B60Z17/18	
0020035328	Rám nosný univ.	BOVE(23), BTV17(24), BTVE(23),	
		KOO17(24), KOV17(24), KTO17(24), KTV17(24)	
0020035329	Kryt zadný 8čl.	KLO12	
0020035330	Kryt horný 17čl.	KLO12	
0020035331	Kryt zadný 17čl.	KLO12	
0020035332	Kryt bočný P 28J16	KTV17(28)	
0020035333	Kryt bočný rámu L+P 50SOO	S0011	
0020035334	Kryt horný 40TLO	TLO10	
0020035335	Kryt horný 50TLO	TLO10	
0020035336	Kryt predný 40,50Li	KLO10, PLO10, TLO10	
0020035337	Kryt zadný 40 TLO	TLO10	
0020035338	Kryt zadný 50 TLO	TLO10	
0020035339	Kryt na PL 28kW	KTV12(28)	
0020035340	Kryt bočný PL 28kW-L	KTV12(28)	
0020035341	Kryt bočný PL 28kW-P	KTV12(28)	
0020035343	Kryt predný J	BOV15(24), BTV15(24),	
		KOO15(24), KOV15(24), KTO15(24), KTV15(24)	
0020035344	Nosník hydrobloku J	KOV15(24), KTV15(24)	
0020035508	Horák SD-15ramZP trysky 1,07	KOO12(24), KOO15(24), KOV12(24), KOV15(24),	
		KOZ12(24), KTO12(24), KTO13(24), KTO15(24),	
		KTV12(24), KTV15(24), KTZ12(24)	
0020035513	Kryt predný B60Z17	zásobník B60Z17/18	
0020035515	Rúrka vstupu bojlera-T17	KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24)	
0020035516	Rúrka by-passu-T17	KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24)	
0020035517	Rúrka výstup bojlera-T17	KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24)	

162 zmena vyhradená

Číselný zoznam ND

Číslo ND	Popis	Použité v	Foto
0020035518	Rúrka vstupu VV 24KXZ17	KTZ17(24)	T
0020035519	Rúrka výstupu VV 24KXZ17	KTZ17(24)	
0020035520	Rúrka plynu 24KXZ17	KOZ17(24), KTZ17(24)	T
0020035521	Klip hydrobloku ľavý T17	KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24)	
0020035522	Klip hydrobloku pravý T17	KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24)	
0020035523	Vzpera Rámu bojlera horná	KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24)	
0020035524	Vzpera Rámu bojlera dolná	KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24)	
0020035525	T-kus KXZ17	KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24)	
0020035527	Klapka spätná	KKZ10(30)	
0020035528	Elektróda zapaľovacia DIN	BOV17(24), BOVE(23), BTV17(24), BTVE(23), KOO18(24),	•
		KOV18(24), KOZ17(24), KTO18(24), KTV18(24), KTZ17(24)	
0020035529	Nosník el.krabice Ll v.12	KLOS11/12, PLOS10, TLO10	
0020035531	Podpera nosníka - L - Ll v.11	PLOS10, TLO10	
0020035532	Podpera nosníka - P - Ll v.11	PLOS10, TLO10	
0020035533	Podstava el.krabice-L - 24 KXV	KOV10(24), KOZ10(24), KTV10(24), KTZ10(24),	
		POV10(24), SOO10, SOO11	
0020035534	Podstava el.krabice-P - 24 KXV	KOV10(24), KOZ10(24), KTV10(24), KTZ10(24),	
		POV10(24), SOO10, SOO11	
0020035535	Podstava el.krabP-50STR, STO	STOR10	
0020035536	Nosník hydrobloku	KKZ10(20), KKZ10(30)	
0020035537	Úchyt exp. 10V	KKZ10(20), KKZ10(30)	
0020035538	Úchyt exp. 2S	KKZ10(20), KKZ10(30)	
0020035539	Nosník el. panela	KKZ10(20), KKZ10(30)	
0020035540	Záslepka kapoty H, biela	K11	
0020035541	Záslepka kapoty D, biela	K11	
0020035544	Vodič-ZIG2-3CV	KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24)	
0020035545	Vodič-PUIT+hodiny	KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24)	
0020035546	Vodič-zväzok 24KTZ17	KTZ17(12), KTZ17(24)	
0020035547	Vodič-zväzok 24KOZ17	KOZ17(12), KOZ17(24)	
0020035549	Základňa T17	KOZ17(24)	

0020035550 Kryt bočný bojlera L KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24) 0020035551 Kryt bočný P - T17 KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24) 0020035552 Kryt bočný P - T17 KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24) 0020035553 Kryt bočný L - T17 KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24) 0020035554 Kryt predný - T17 KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24) 0020035555 Ventili poistný 600kPa 1/2" KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24) 0020035555 Ventili poistný 600kPa 1/2" KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24) 0020035556 Krůžok "O" 15x2,65 KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24) 0020035557 Krůžok "O" 13x2,5 (x10) KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24) 0020035558 Růrka TŮV vstup KXZ17 KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24) 0020035559 Růrka TŮV výstup KXZ17 KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24) 0020035560 Růrka expanzky TUV KXZ17 KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24) 0020035561 Expanzná nádoba 8I-Z KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24) 0020035564 Vodič-zväzok 23BTVE UK BTVE(23) 0020035565 Vodič-zväzok 23BTVE UK BTVE(23) 0020035566 Růrka vstupu VV 24KOZ17 KOZ17(24) 0020035567 Růrka vštupu VV 24KOZ17 KOZ17(24) 0020035570 Nosník el.panela Zásobník B100MS 0020035570 Záves bojlera Zásobník B60Z10, zásobník B60Z17/18 0020035570 Záves nosný Zásobník B60Z10, zásobník B60Z17/18 0020035570 Držiak expanzky Zásobník B60Z10, zásobník B60Z17/18 0020035570 Termostat bojlera B100, B200 Zásobník B100X, RTV17(24), KTV17(24), KTV17(2	Číslo ND	Popis	Použité v	Foto
0020035552 Kryt bočný P - T17 KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24) 0020035553 Kryt bočný L - T17 KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24) 0020035554 Kryt predný - T17 KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24) 0020035555 Ventili poistný 600kPa 1/2" KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24) 0020035556 Krůžok "O" 15x2,65 KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24) 0020035557 Krůžok "O" 13x2,5 (x10) KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24) 0020035558 Růrka TÚV vstup KXZ17 KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24) 0020035559 Růrka TÚV výstup KXZ17 KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24) 0020035560 Růrka expanzky TUV KXZ17 KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24) 0020035561 Expanzná nádoba Bl-Z KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24) 0020035564 Vodič-zväzok 23BOVEUK BOVE(23) 0020035567 Růrka výstupu VV 24KOZ17 KOZ17(24) 0020035569 Clona pl. ventilu 5,65 BOV17(24), BTV17(24) 0020035570 Nosník el.panela zásobník B60Z10, zásobník B60Z17/18 0020035575 Výstuha zásobníka zásobník B60Z10	0020035550	Kryt bočný bojlera L	KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24)	
0020035553 Kryt bočný L - T17 KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24) 0020035554 Kryt predný - T17 KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24) 0020035555 Ventili poistný 600kPa 1/2" KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24) 0020035556 Krúžok "O" 15x2,65 KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24) 0020035557 Krúžok "O" 13x2,5 (x10) KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24) 0020035558 Rúrka TÚV vstup KXZ17 KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24) 0020035559 Rúrka TÚV výstup KXZ17 KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24) 0020035560 Rúrka expanzky TUV KXZ17 KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24) 0020035561 Expanzná nádoba 8I-Z KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24) 0020035564 Vodič-zvázok 23BOVEUK BOVE(23) 0020035565 Rúrka vstupu VV 24KOZ17 KOZ17(24) 0020035567 Rúrka výstupu VV 24KOZ17 KOZ17(24) 0020035569 Clona pl.ventilu 5,65 BOV17(24), BTV17(24) 0020035570 Nosník el.panela zásobník B60Z10, zásobník B60Z17/18 0020035572 Záves nosný zásobník B60Z10, zásobník B60Z17/18	0020035551	Kryt bočný bojlera P	KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24)	
0020035554 Kryt predný - T17 KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24) 0020035555 Ventil poistný 600kPa 1/2* KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24) 0020035556 Krúžok "O" 15x2,65 KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24) 0020035557 Krúžok "O" 13x2,5 (x10) KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24) 0020035558 Rúrka TÚV vstup KXZ17 KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24) 0020035559 Rúrka TÚV výstup KXZ17 KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24) 0020035560 Rúrka expanzky TUV KXZ17 KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24) 0020035561 Expanzná nádoba 8l-Z KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24) 0020035561 Vodič-zvázok 23BTVE UK BTVE(23) 0020035565 Vodič-zvázok 23BOVEUK BOVE(23) 0020035566 Rúrka výstupu VV 24KOZ17 KOZ17(24) 0020035567 Rúrka výstupu VV 24KOZ17 KOZ17(24) 0020035569 Clona pl.ventílu 5,65 BOV17(24), BTV17(24) 0020035570 Nosník el.panela zásobník B00Z10, zásobník B60Z17/18 0020035572 Záves bojlera zásobník B60Z10, zásobník B60Z17/18 0020035576 Držiak expanzky zásobník B60Z10, zásobník B60Z17/18 0020035579 Termostat bojlera B100, B200 zásobník B100S,B100Z,B200S 0020035580 Snímač prietoku - turbínka BOV17(24), BTV17(24), Hydro-KXV17, Hydro-KXZ17,	0020035552	Kryt bočný P - T17	KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24)	
0020035555 Ventil poistný 600kPa 1/2" KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24) 0020035556 Krúžok "O" 15x2,65 KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24) 0020035557 Krúžok "O" 13x2,5 (x10) KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24) 0020035558 Rúrka TÚV vstup KXZ17 KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24) 0020035559 Rúrka TÚV výstup KXZ17 KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24) 0020035560 Rúrka expanzky TUV KXZ17 KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24) 0020035561 Expanzná nádoba Bl-Z KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24) 0020035564 Vodič-zvázok 23BTVE UK BTVE(23) 0020035565 Vodič-zvázok 23BOVEUK BOVE(23) 0020035566 Rúrka výstupu VV 24KOZ17 KOZ17(24) 0020035569 Clona pl.ventilu 5,65 BOV17(24), BTV17(24) 0020035570 Nosník el.panela zásobník B60Z10, zásobník B60Z17/18 0020035572 Záves bojlera zásobník B60Z10, zásobník B60Z17/18 0020035576 Držiak expanzky zásobník B60Z10, zásobník B60Z17/18 0020035579 Termostat bojlera B100, B200 zásobník B100S,B100Z,B200S	0020035553	Kryt bočný L - T17	KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24)	
0020035556 Krúžok "O" 15x2,65 KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24) 0020035557 Krúžok "O" 13x2,5 (x10) KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24) 0020035558 Rúrka TÚV vstup KXZ17 KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24) 0020035559 Rúrka TÚV výstup KXZ17 KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24) 0020035560 Rúrka expanzky TUV KXZ17 KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24) 0020035561 Expanzná nádoba 8I-Z KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24) 0020035564 Vodič-zvázok 23BTVE UK BTVE(23) 0020035565 Vodič-zvázok 23BOVEUK BOVE(23) 0020035566 Rúrka vstupu VV 24KOZ17 KOZ17(24) 0020035567 Růrka výstupu VV 24KOZ17 KOZ17(24) 0020035569 Clona pl.ventilu 5,65 BOV17(24), BTV17(24) 0020035570 Nosník el.panela zásobník B60Z10, zásobník B60Z17/18 0020035572 Záves bojlera zásobník B60Z10, zásobník B60Z17/18 0020035576 Držiak expanzky zásobník B60Z10, zásobník B60Z17/18 0020035579 Termostat bojlera B100, B200 zásobník B100S,B100Z,B200S 0020035580 Sn	0020035554	Kryt predný - T17	KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24)	
0020035557 Krúžok "O" 13x2,5 (x10) KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24) 0020035558 Rúrka TÚV vstup KXZ17 KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24) 0020035559 Rúrka TÚV výstup KXZ17 KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24) 0020035560 Rúrka Expanzky TUV KXZ17 KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24) 0020035561 Expanzná nádoba 8I-Z KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24) 0020035564 Vodič-zvázok 23BTVE UK BTVE(23) 0020035565 Vodič-zvázok 23BOVEUK BOVE(23) 0020035566 Rúrka vstupu VV 24KOZ17 KOZ17(24) 0020035567 Rúrka výstupu VV 24KOZ17 KOZ17(24) 0020035569 Clona pl.ventílu 5,65 BOV17(24), BTV17(24) 0020035570 Nosník el.panela zásobník B60Z10, zásobník B60Z17/18 0020035572 Záves bojlera zásobník B60Z10, zásobník B60Z17/18 0020035575 Výstuha zásobníka zásobník B60Z10, zásobník B60Z17/18 0020035579 Termostat bojlera B100, B200 zásobník B100S,B100Z,B200S 0020035580 Snímač prietoku - turbínka BOV17(24), BTV17(24), BTV17(24), Hydro-KXV17, Hydro-KXZ17,	0020035555	Ventil poistný 600kPa 1/2"	KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24)	•
0020035558 Rúrka TÚV vstup KXZ17 KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24) 0020035559 Rúrka TÚV výstup KXZ17 KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24) 0020035560 Rúrka expanzky TUV KXZ17 KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24) 0020035561 Expanzná nádoba 8I-Z KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24) 0020035564 Vodič-zvázok 23BTVE UK BTVE(23) 0020035565 Vodič-zvázok 23BOVEUK BOVE(23) 0020035566 Rúrka vstupu VV 24KOZ17 KOZ17(24) 0020035567 Rúrka výstupu VV 24KOZ17 KOZ17(24) 0020035569 Clona pl.ventílu 5,65 BOV17(24), BTV17(24) 0020035570 Nosník el.panela zásobník B60Z10, zásobník B60Z17/18 0020035572 Záves bojlera zásobník B60Z10, zásobník B60Z17/18 0020035575 Výstuha zásobníka zásobník B60Z10, zásobník B60Z17/18 0020035579 Termostat bojlera B100, B200 zásobník B100S,B100Z,B200S 0020035580 Snímáč prietoku - turbínka BOV17(24), BTV17(24), Hydro-KXV17, Hydro-KXZ17,	0020035556	Krúžok "O" 15x2,65	KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24)	
0020035559 Rúrka TÚV výstup KXZ17 KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24) 0020035560 Rúrka expanzky TUV KXZ17 KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24) 0020035561 Expanzná nádoba 8I-Z KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24) 0020035564 Vodič-zvázok 23BTVE UK BTVE(23) 0020035565 Vodič-zvázok 23BOVEUK BOVE(23) 0020035566 Rúrka vstupu VV 24KOZ17 KOZ17(24) 0020035567 Rúrka výstupu VV 24KOZ17 KOZ17(24) 0020035569 Clona pl.ventilu 5,65 BOV17(24), BTV17(24) 0020035570 Nosník el.panela zásobník B100MS 0020035571 Záves bojlera zásobník B60Z10, zásobník B60Z17/18 0020035572 Záves nosný zásobník B60Z10, zásobník B60Z17/18 0020035576 Držiak expanzky zásobník B60Z10, zásobník B60Z17/18 0020035579 Termostat bojlera B100, B200 zásobník B100S,B100Z,B200S 0020035580 Snímač prietoku - turbínka BOV17(24), BTV17(24), Hydro-KXV17, Hydro-KXZ17,	0020035557	Krúžok "O" 13x2,5 (x10)	KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24)	
0020035560 Rúrka expanzky TUV KXZ17 KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24) 0020035561 Expanzná nádoba 8I-Z KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24) 0020035564 Vodič-zvázok 23BTVE UK BTVE(23) 0020035565 Vodič-zvázok 23BOVEUK BOVE(23) 0020035566 Rúrka vstupu VV 24KOZ17 KOZ17(24) 0020035567 Rúrka výstupu VV 24KOZ17 KOZ17(24) 0020035569 Clona pl.ventilu 5,65 BOV17(24), BTV17(24) 0020035570 Nosník el.panela zásobník B100MS 0020035571 Záves bojlera zásobník B60Z10, zásobník B60Z17/18 0020035572 Záves nosný zásobník B60Z10, zásobník B60Z17/18 0020035575 Výstuha zásobníka zásobník B60Z10, zásobník B60Z17/18 0020035579 Termostat bojlera B100, B200 zásobník B100S,B100Z,B200S 0020035580 Snímač prietoku - turbínka BOV17(24), BTV17(24), Hydro-KXV17, Hydro-KXZ17, 4	0020035558	Rúrka TÚV vstup KXZ17	KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24)	
0020035561 Expanzná nádoba Bl-Z KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24) 0020035564 Vodič-zvázok 23BTVE UK BTVE(23) 0020035565 Vodič-zvázok 23BOVEUK BOVE(23) 0020035566 Rúrka vstupu VV 24KOZ17 KOZ17(24) 0020035567 Rúrka výstupu VV 24KOZ17 KOZ17(24) 0020035569 Clona pl.ventílu 5,65 BOV17(24), BTV17(24) 0020035570 Nosník el.panela zásobník B100MS 0020035571 Záves bojlera zásobník B60Z10, zásobník B60Z17/18 0020035572 Záves nosný zásobník B60Z10, zásobník B60Z17/18 0020035575 Výstuha zásobníka zásobník B60Z10, zásobník B60Z17/18 0020035579 Termostat bojlera B100, B200 zásobník B100S,B100Z,B200S 0020035580 Snímač prietoku - turbínka BOV17(24), BTV17(24), Hydro-KXV17, Hydro-KXZ17,	0020035559	Rúrka TÚV výstup KXZ17	KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24)	
0020035564 Vodič-zväzok 23BTVE UK BTVE(23) 0020035565 Vodič-zväzok 23BOVEUK BOVE(23) 0020035566 Rürka vistupu VV 24KOZ17 KOZ17(24) 0020035567 Rürka výstupu VV 24KOZ17 KOZ17(24) 0020035569 Clona pl.ventílu 5,65 BOV17(24), BTV17(24) 0020035570 Nosník el.panela zásobník B100MS 0020035571 Záves bojlera zásobník B60Z10, zásobník B60Z17/18 0020035572 Záves nosný zásobník B60Z10, zásobník B60Z17/18 0020035575 Výstuha zásobníka zásobník B60Z10, zásobník B60Z17/18 0020035576 Držiak expanzky zásobník B60Z10, zásobník B60Z17/18 0020035579 Termostat bojlera B100, B200 zásobník B100S,B100Z,B200S 0020035580 Snímač prietoku - turbínka BOV17(24), BTV17(24), Hydro-KXV17, Hydro-KXZ17, 6	0020035560	Rúrka expanzky TUV KXZ17	KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24)	
0020035565 Vodič-zvázok 23BOVEUK BOVE(23)	0020035561	Expanzná nádoba 8I-Z	KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24)	
0020035566 Rúrka vstupu VV 24KOZ17 KOZ17(24)	0020035564	Vodič-zväzok 23BTVE UK	BTVE(23)	
0020035567 Rúrka výstupu VV 24KOZ17 KOZ17(24) 0020035569 Clona pl.ventilu 5,65 BOV17(24), BTV17(24) 0020035570 Nosník el.panela zásobník B100MS 0020035571 Záves bojlera zásobník B60Z10, zásobník B60Z17/18 0020035572 Záves nosný zásobník B60Z10, zásobník B60Z17/18 0020035575 Výstuha zásobníka zásobník B60Z10, zásobník B60Z17/18 0020035576 Držiak expanzky zásobník B60Z10, zásobník B60Z17/18 0020035579 Termostat bojlera B100, B200 zásobník B100S,B100Z,B200S 0020035580 Snímač prietoku - turbínka BOV17(24), BTV17(24), Hydro-KXV17, Hydro-KXZ17, 4	0020035565	Vodič-zväzok 23BOVEUK	BOVE(23)	
0020035569 Clona pl.ventilu 5,65 BOV17(24), BTV17(24) 0020035570 Nosník el.panela zásobník B100MS 0020035571 Záves bojlera zásobník B60Z10, zásobník B60Z17/18 0020035572 Záves nosný zásobník B60Z10, zásobník B60Z17/18 0020035575 Výstuha zásobníka zásobník B60Z10, zásobník B60Z17/18 0020035576 Držiak expanzky zásobník B60Z10, zásobník B60Z17/18 0020035579 Termostat bojlera B100, B200 zásobník B100S,B100Z,B200S 0020035580 Snímač prietoku - turbínka BOV17(24), BTV17(24), Hydro-KXV17, Hydro-KXZ17, 6	0020035566	Rúrka vstupu VV 24KOZ17	KOZ17(24)	
0020035570 Nosník el,panela zásobník B100MS 0020035571 Záves bojlera zásobník B60Z10, zásobník B60Z17/18 0020035572 Záves nosný zásobník B60Z10, zásobník B60Z17/18 0020035575 Výstuha zásobníka zásobník B60Z10, zásobník B60Z17/18 0020035576 Držiak expanzky zásobník B60Z10, zásobník B60Z17/18 0020035579 Termostat bojlera B100, B200 zásobník B100S,B100Z,B200S 0020035580 Snímač prietoku - turbínka BOV17(24), BTV17(24), Hydro-KXV17, Hydro-KXZ17, 4	0020035567	Rúrka výstupu VV 24KOZ17	KOZ17(24)	
0020035571 Záves bojlera zásobník B60Z10, zásobník B60Z17/18 0020035572 Záves nosný zásobník B60Z10, zásobník B60Z17/18 0020035575 Výstuha zásobníka zásobník B60Z10, zásobník B60Z17/18 0020035576 Držiak expanzky zásobník B60Z10, zásobník B60Z17/18 0020035579 Termostat bojlera B100, B200 zásobník B100S,B100Z,B200S 0020035580 Snímač prietoku - turbínka BOV17(24), BTV17(24), Hydro-KXV17, Hydro-KXZ17, 4	0020035569	Clona pl.ventilu 5,65	BOV17(24), BTV17(24)	
0020035572 Záves nosný zásobník B60Z10, zásobník B60Z17/18 0020035575 Výstuha zásobníka zásobník B60Z10, zásobník B60Z17/18 0020035576 Držiak expanzky zásobník B60Z10, zásobník B60Z17/18 0020035579 Termostat bojlera B100, B200 zásobník B100S,B100Z,B200S 0020035580 Snímač prietoku - turbínka BOV17(24), BTV17(24), Hydro-KXV17, Hydro-KXZ17, 4	0020035570	Nosník el.panela	zásobník B100MS	
0020035575 Výstuha zásobníka zásobník B60Z10, zásobník B60Z17/18 0020035576 Držiak expanzky zásobník B60Z10, zásobník B60Z17/18 0020035579 Termostat bojlera B100, B200 zásobník B100S,B100Z,B200S 0020035580 Snímač prietoku - turbínka BOV17(24), BTV17(24), Hydro-KXV17, Hydro-KXZ17, 4	0020035571	Záves bojlera	zásobník B60Z10, zásobník B60Z17/18	
0020035576 Držiak expanzky zásobník B60Z10, zásobník B60Z17/18 0020035579 Termostat bojlera B100, B200 zásobník B100S,B100Z,B200S 0020035580 Snímač prietoku - turbínka BOV17(24), BTV17(24), Hydro-KXV17, Hydro-KXZ17, 4	0020035572	Záves nosný	zásobník B60Z10, zásobník B60Z17/18	
0020035579 Termostat bojlera B100, B200 zásobník B100S,B100Z,B200S 0020035580 Snímač prietoku - turbínka BOV17(24), BTV17(24), Hydro-KXV17, Hydro-KXZ17, 4	0020035575	Výstuha zásobníka	zásobník B60Z10, zásobník B60Z17/18	
0020035580 Snímač prietoku - turbínka BOV17(24), BTV17(24), Hydro-KXV17, Hydro-KXZ17,	0020035576	Držiak expanzky	zásobník B60Z10, zásobník B60Z17/18	
	0020035579	Termostat bojlera B100, B200	zásobník B100S,B100Z,B200S	
KOV17(24), KOZ17(24), KTV17(24), KTV17(28), KTZ17(24)	0020035580	Snímač prietoku - turbínka	BOV17(24), BTV17(24), Hydro-KXV17, Hydro-KXZ17,	•
(=,,(=,,,(=,,,(=,,,(=,,,(=,,,(=,,,(=,,,(=,,,(=,,,			KOV17(24), KOZ17(24), KTV17(24), KTV17(28), KTZ17(24)	
0020035582 Rúrka výstup bojler KKZ10(30)	0020035582	Rúrka výstup bojler	KKZ10(30)	
0020035583 Ovladač /3+3+1/ KKO(28), KKV(24), KKV(28)	0020035583	Ovladač /3+3+1/	KKO(28), KKV(24), KKV(28)	
0020035584 Čelo krytu - 40-50 PLO PLO10, TLO10	0020035584	Čelo krytu - 40-50 PLO	PLO10, TLO10	
0020035585 Elektróda zapaľovacia DIN-V17 KOO17(24), KOV17(24), KTO17(24), KTV17(24), KTV17(28)	0020035585	Elektróda zapaľovacia DIN-V17	KOO17(24), KOV17(24), KTO17(24), KTV17(24), KTV17(28)	•
0020035586 Kryt predný 20 Ll v.13-II KLO13, KLO15, PLO13, PLO15	0020035586	Kryt predný 20 Ll v.13-II	KLO13, KLO15, PLO13, PLO15	

164 zmena vyhradená

Číselný zoznam ND

Číslo ND	Popis	Použité v	Foto
0020035587	Kryt predný 30 Ll v.13-II	KLO13, KLO15, PLO13, PLO15, TLO15	
0020035588	Kryt predný 40 Ll v.13	KLO13, KLO15, KLOM16, KLZ13/14, KLZ15, KLZ16,	
		PLO13, PLO15, TLO15	
0020035589	Kryt predný 50KLO	KLO15, KLOM16, KLZ16, PLO15, TLO15	
0020035590	Kryt predný 60KLO	KLO13, KLO15, PLO13, PLO15, TLO15	
0020035591	Kryt bočný P	KLO13, KLO15, PLO13, PLO15, TLO15	
0020035592	Kryt bočný L	KLO13, KLO15, PLO13, PLO15, TLO15	
0020035593	Držiak zapaľovača PLO	PLO10, PLO13, PLO15, PLOS10, TLO10, TLO15	
0020035594	Kryt horný 20TLO15	TLO15	
0020035595	Kryt horný 30TLO15	TLO15	
0020035596	Kryt horný 40TLO15	TLO15	
0020035597	Kryt horný 50TLO15	TLO15	
0020035599	Doska ovládacia ELKOT1 V5	K11	•
0020035601	Matica prevlečná k horáku SD	KOO12(24), KOO15(24), KOV12(24), KOV15(24),	
		KOZ12(24), KTO12(24), KTO13(24), KTO15(24),	
		KTV12(24), KTV15(24), KTZ12(24)	
0020035602	Tesnenie	KOO12(24), KOO15(24), KOV12(24), KOV15(24),	
	D20x24x4 k horáku SD (x5)	KOZ12(24), KTO12(24), KTO13(24), KTO15(24),	
		KTV12(24), KTV15(24), KTZ12(24)	
0020035603	Lamely horáka 28kw-17ram.	KTV17(28)	
0020035604	Lamely horáka-U	BOV17(24), BOVE(23), BTV17(24), BTVE(23),	
		KOO17(24), KOV17(24), KOZ17(24),	
		KTO17(24), KTV17(24), KTZ17(24)	
0020035605	Úchytka káblová F1202	KLZ16, KOO17(12), KOV17(24), KOVLN15(24), KTO17(12),	
		KTV17(24)	
0020035606	Záslepka 1/2"-v.12	K11, KKZ10(20), KOO12(12), KOO12(24), KOO15(12), KOO15(24),	
		KOO17(12), KTO12(12), KTO12(24), KTO13(24), KTO15(24),	
		KTO17(12)	
0020035608	Držiak prerušovača ťahu J	BOV15(24), BOV17(24), BOVE(23),	
		KOO15(24), KOV15(24), KOVLN15(24)	
	1	1	

Číslo ND	Popis	Použité v	Foto
0020035609	Úchytka káblov	BOV17(24), BOVE(23), BTV17(24), BTVE(23), KKZ10(30),	
		KOO18(12), KOO18(24), KOV18(24), KOZ17(12), KOZ17(24),	
		KTO18(12), KTO18(24), KTV18(24), KTZ17(12), KTZ17(24)	
0020035610	Základňa 12	KOO15(12), KOO17(12)	
0020035611	Držiak prer. ťahu 12	KOO15(12), KOO17(12), KOO18(12)	
0020035612	Držiak bočníc	KOO15(12), KOO17(12)	
0020035613	Prerušovač ťahu 12 v.15	KOO15(12), KOO17(12), KOO18(12), KOZ17(12)	
0020035614	Podložka drž. exp.	KOO15(12), KOO17(12), KTO15(12), KTO17(12)	
0020035615	Základňa J16	KOO17(24), KOV17(24)	
0020035616	Držiak káblový F1202KWS-2N	KOO17(24), KOV17(24), KTV17(24)	
0020035617	Vodič-zväzok 24KOO17	KOO17(24)	
0020035618	Rúrka VV výstup KOO17	KOO17(24)	
0020035619	Rúrka VV výstup KTO17	KTO17(24)	
0020035620	Kryt predný 12kW-17	KOO17(12), KTO17(12)	
0020035621	Rám nosný 12	KOO15(12), KOO17(12), KTO15(12), KTO17(12)	
0020035622	Zberač spalín 12kW-17	KTO17(12), KTO18(12), KTZ17(12)	
0020035624	Vodič-zväzok 12KTO17	KTO17(12)	
0020035625	Vodič-zväzok 12KOO17	KOO17(12)	
0020035626	Základňa turbokomory v.17	KTO17(12)	
0020035628	Elektródy 12KXZ17	KOO18(12), KOZ17(12), KTO18(12), KTZ17(12)	
0020035629	Držiak bočníc 12KOZ17	KOZ17(12)	
0020035630	Základňa 12KOZ17	KOZ17(12)	
0020035631	Rúrka plynu 12KXZ17	KOZ17(12), KTZ17(12)	
0020035632	Rúrka vstupu VV 12KXZ17	KOZ17(12)	
0020035633	Rúrka výstupu VV 12KXZ17	KOZ17(12)	
0020035634	Držiak prer. ťahu 12KOZ17	KOZ17(12)	
0020035635	Základňa turbo 12KTZ17	KTZ17(12)	
0020035638	Ventil plynový VK8525 MR 1038 B	KOZ17(12), KTZ17(12)	•
0020035639	Ventil plynový VK 8525 M 1003 B	BOV17(24), BOVE(23), BTV17(24), BTVE(23),	•
		KOZ17(24), KTZ17(24)	

166 zmena vyhradená

Číselný zoznam ND

Číslo ND	Popis	Použité v	Foto
0020035640	Elektroskrín. MPMVH34+SNAHO2/1	INECO, KOV10(24), KTV10(24), POV10(24)	
0020037669	Doska ovládacia BMU	KKO18(28), KKV18(24,28)	
0020038081	Páčka	Hydro-KXO18, Hydro-KXV18,	Ť
002000001	1 dona	KKO18(28), KKV18(24,28), KOO18(12), KTO18(12)	
0020038084	Rúrka, kpl.HV-spätný chod	Hydro-KXO18, KKO18(28)	
0020038086	Rúrka komplet	Hydro-KXO18, KKO18(28)	
0020038089	Krúžok "O" (x10)	Hydro-KXO18, Hydro-KXV18, KKO18(28), KKV18(24,28)	
0020038089	Klip		<u> </u>
	·	Hydro-KXV18, KKV18(24,28)	
0020038093	Rúrka, BW studená	Hydro-KXV18, KKV18(24,28)	-
0020038094	Skrutka M5x77 (x4)	Hydro-KXV18, KKV18(24,28)	•
0020038125	Rúrka, klp. HW vzor	Hydro-KXO18, Hydro-KXV18, KKO18(28), KKV18(24,28)	
0020038126	Rúrka, komplet KW -ein	Hydro-KXV18, KKV18(24,28)	
0020038127	Rúrka	Hydro-KXO18, Hydro-KXV18, KKO18(28), KKV18(24,28)	
0020038128	Rúrka, kpl. HW-spätný chod	Hydro-KXV18, KKV18(24,28)	
0020038130	Ventil kpl.	Hydro-KXV18, KKV18(24,28)	•
0020038131	Ventil	Hydro-KXV18, KKV18(24,28)	•
0020038132	Krúžok "O" (x10)	Hydro-KXO18, Hydro-KXV18, KKO18(28), KKV18(24,28)	•
0020038133	Rúrka	Hydro-KXV18, KKV18(24,28)	•
0020038134	Tesnenie11x5,5x2x1/4" (x10)	Hydro-KXV18, KKV18(24,28)	•
0020038135	Priechodka dopust.ventila	Hydro-KXV18, KKV18(24,28)	
0020038136	Vypúšťací ventil	Hydro-KXO18, Hydro-KXV18, KKO18(28), KKV18(24,28)	
0020038227	Hydroblok ľavý	Hydro-KXO18, Hydro-KXV18, KKO18(28), KKV18(24,28)	
0020038228	Hydroblok pravý	Hydro-KXO18, Hydro-KXV18, KKO18(28), KKV18(24,28)	
0020038229	Matica svorkovnice	Hydro-KXO18, Hydro-KXV18, KKO18(28), KKV18(24,28)	
0020038230	Rúrka, bypas	Hydro-KXO18, Hydro-KXV18, KKO18(28), KKV18(24,28)	
0020038234	Filter	Hydro-KXO18, Hydro-KXV18, KKO18(28), KKV18(24,28)	
0020038254	Expanzná nádoba 10l 3/8"	KKO18(28), KKV18(24,28)	
0020038355	Predný pane el. krabice	KKO18(28), KKV18(24,28), KOO18(12), KOO18(24),	
		KOV18(24), KTO18(12), KTO18(24), KTV18(24)	

Číslo ND	Popis	Použité v	Foto
0020038356	Doska displeja	KKO18(28), KKV18(24,28), KOO18(12), KOO18(24),	•
		KOV18(24), KTO18(12), KTO18(24), KTV18(24)	
0020038357	Zadný panel el. krabice	KKO18(28), KKV18(24,28), KOO18(12), KOO18(24),	
		KOV18(24), KTO18(12), KTO18(24), KTV18(24)	
0020038358	Stredný panel el. krabice	KKO18(28), KKV18(24,28), KOO18(12), KOO18(24),	
		KOV18(24), KTO18(12), KTO18(24), KTV18(24)	
0020038359	Tlačítko hl.vypínača	KKO18(28), KKV18(24,28), KOO18(12), KOO18(24),	
		KOV18(24), KTO18(12), KTO18(24), KTV18(24)	
0020038360	Hlavný vypínač	KKO18(28), KKV18(24,28), KOO18(12), KOO18(24),	
		KOV18(24), KTO18(12), KTO18(24), KTV18(24)	
0020038361	Vodič-hlavný prívod	KKO18(28), KKV18(24,28), KOO18(12), KOO18(24),	•
		KOV18(24), KTO18(12), KTO18(24), KTV18(24)	
0020038362	Vodič zväzok Al ptogr.con.	KOO18(12), KOO18(24), KOV18(24), KTO18(12),	
		KTO18(24), KTV18(24)	
0020039690	Príruba plynová 3/4"	KKO18(28), KKV18(24,28)	
0020039691	Rúrka plynu s tesnením	KKO18(28), KKV18(24,28)	
0020039692	Zväzok vodičov, hlavný	KKO18(28), KKV18(24,28)	
0020039693	Vsuvka - vstup výmennika	KKO18(28), KKV18(24,28)	
0020039695	Krúžok "O" 38x3 (x5)	KKO18(28), KKV18(24,28)	•
0020039696	Prípojka sifónu,horná	KKO18(28), KKV18(24,28)	
0020039697	Rúrka plastická, flexi	KKO18(28), KKV18(24,28)	
0020039698	Koleno sifónu, výstup	KKO18(28), KKV18(24,28)	
0020039699	Prípojka sifónu, dolná	KKO18(28), KKV18(24,28)	
0020039700	Kryt predný	KKO18(28), KKV18(24,28)	
0020039701	Rámik	KKO18(28), KKV18(24,28), KOO18(12), KOO18(24),	
		KOV18(24), KTO18(12), KTO18(24), KTV18(24)	
0020039702	Kryt bočný (L / R)	KKO18(28), KKV18(24,28)	
0020039706	Zväzok vodičov	KKV18(24,28)	
0020039710	Rúrka PHE výstup	KKO18(28), KKV18(24,28)	
0020039712	Rúrka zásobníka - vstup	KKO18(28), KKV18(24,28)	

168 zmena vyhradená

Číselný zoznam ND

Číslo ND	Popis	Použité v	Foto
0020039715	Rúrka PHE vstup	KKO18(28), KKV18(24,28)	
0020039716	Lišta závesná TC	KKO18(28), KKV18(24,28)	
0020039720	El. box drziak	KKO18(28), KKV18(24,28)	
0020039765	Zväzok vodičov, RT a AQ	KKO18(28), KKV18(24,28)	
0020042240	Tesnenie anódy	KLZ15	
0020042744	Zátka exp.nádoby	Hydro-KXO18, Hydro-KXV18, KKO18(28), KKV18(24,28)	
0020043043	Blok el. KTO v.12	KTO12(12), KTO12(24)	
0020043044	Blok el. 24KOO v.12	KOO12(24)	
0020043045	Blok el. KTZ v.12	KTZ12(12), KTZ12(24)	
0020043046	Blok el. KOZ v.12	KOZ12(12), KOZ12(24)	
0020043047	Panel ovl. na TLO-osadený	TLO10	
0020043072	Koncovka plast.1 konektor	KOV10(24)	
0020043080	Kábel VN-uzemňovací	INECO	
0020043083	Priechodka káblová lustrová	INECO, KLO10, KLOS11/12, KLZ10, KOV10(24), KOZ10(24),	
		KTV10(24), KTZ10(24), NL(18,24,35,50)-PENSOTTI, PLO10	
0020043086	Elektr. zapaľ.AD-komín	HANSA HVS 5.1-2-horák	
0020043089	Radič kaskádový Y6066C1028	KLOR10/11, SOOR10/11, STOR10	
0020043090	Gombík pre riadiacu aut. NOVA	POV10(24), POV11(24)	
0020043092	Upevnenie vodičov-001B	KTO12(24)	
0020043094	Tesnenie el.pripoj.cievky-007B	KOVLN15(24)	
0020043095	Záslepka LG-96x48	KLO12	
0020043097	Ventil guľový 3/4"-plyn	SOOR10/11	
0020043099	Plech tieniaci horáku	KOO11(24), KOV11(24), POV11(24)	
0020043100	Komora spaľovacia	INECO, KOO11(24), KOV10(24), KOV11(24), KOZ10(24), KTO11(24),	
		KTV10(24), KTV11(24), KTZ10(24), POV10(24), SOO10	
0020043101	Komora spaľovacia	INECO	
0020043102	Veko spaľovacej komory 12kW	INECO	
0020043103	Prerušovač ťahu - 40TLO	TLO10, TLO15	
0020043104	Prerušovač ťahu - 50TLO	TLO10, TLO15	
0020043105	Prívod plynu do ventilu - POX	POV10(24)	

Číslo ND	Popis	Použité v	Foto
0020043106	Prepojenie pl.vent horák-II	INECO	
0020043107	Prepoj pl.ventil-horák-POV, POO	POV10(24)	
0020043108	Prívod plynu do KLZ	KLZ10	
0020043109	Komora uzatváracia-telo	INECO, KTV10(24), KTZ10(24)	
0020043110	Príruba priehľadítka (12-24kW)	INECO, KTO11(24), KTV10(24), KTV11(24), KTZ10(24)	
0020043112	Konektorák modulátoru	INECO	
0020043113	Závlačka	INECO	
0020043114	Pružina pod závlačku	INECO	
0020043115	Čap na pružinu	INECO	
0020043116	Modulátor Hon.pre 3st.regZP	KOO11(24), KTO11(24)	
0020043119	Šrúbenie kúr. VE4300-1/2"	PLOS10, TLO10	
0020043121	Výmenník sp.voda TLO, PLOS-5čl.	TLO10, TLO15	
0020043129	Rúrka k BY-PASSU - s TUV	INECO	
0020043130	Prívod SV-exp.nádoba-výmenník	INECO	
0020043131	Prívod SV-exp.nádoba-vým.II	INECO	
0020043132	Prívod SV-exp-vým.III-KXZ	KOZ10(24), KTZ10(24)	
0020043133	Prívod studenej vody-A - KXV	INECO	
0020043134	Výstup teplej vody	INECO	
0020043135	Prívod studenej vody	INECO, INECO	
0020043136	Výstup teplej vody IIKTZ,KOZ	KOZ10(24), KTZ10(24)	
0020043138	Odvod teplej vody z výmenníka	INECO	
0020043139	Odvod TV z vým 50SOO	SOO10	
0020043142	Prívod studenej vody-KTOI, KOOI	KOO11(24), KTO11(24)	
0020043143	Rúrka exp.nádoby KTO, KOO v.12	KOO12(12), KOO12(24), KTO12(12), KTO12(24), KTO13(24)	
0020043144	Prívod SV 20,30 KLO, PLO	KLO10, KLOS11/12, PLO10	
0020043145	Prívod SVV na KLZ	KLZ10	
0020043146	Odvod TVV na KLZ	KLZ10	
0020043147	Prívod SUV čerpvým.TUV - KLZ	KLZ10	
0020043152	Krytka termopoistky	KOO12(12), KOO12(24), KOV11(24), KOV12(24),	
		KOZ12(12), KOZ12(24), KTV11(24), POV11(24)	

170 zmena vyhradená

Číselný zoznam ND

Číslo ND	Popis	Použité v	Foto
0020043153	Skrutka 3/4"	zásobník B100-medveď	
0020043158	Matica M4 DIN 934 (12B)	Prepoj.sada BZ-17	
0020043159	Matica M6 MS	KTO11(24), KTV11(24)	
0020043160	Podložka 4,3 DIN 6907-vejár (12B)	Prepoj.sada BZ-17	
0020043167	T kus 3/4"	SOO10, SOO11	
0020043169	Rúrka LRU 23 šedá (ELPO)	KLZ13/14, KLZ15, KLZ16	
0020043170	Vsuvka 3/4"-1/2"	KOO11(24), KOV11(24), KTO11(24), KTV11(24), POV11(24)	
0020043171	Matica 1/2" mosadzná	KOO11(24), KOV11(24), KTO13(24), KTV11(24)	
0020043172	Matica 1/2" MS nízka	KOZ10(24), KTO11(24), KTO12(12), KTV10(24), KTZ10(24),	
		KTZ12(12), KTZ12(24), POV10(24), zásobník B100	
0020043188	Izolácia veka spal.komory 24kW	KOO11(24), KOV11(24), KTO11(24), KTV11(24), POV10(24)	
0020043189	Izolácia-zadná-sp.komory	INECO	
0020043190	Rúrka izolačná vnútorný pr.1"	KLO10, KLO13, KLO15, KLOM16, KLOS11/12,	
		PLO10, PLO13, PLO15	
0020043191	Rúrka izolačná vnútorný p.6/4"	KLOR10/11, PLOS10, TLO10, TLO15	
0020043192	Sľuda hr.0,5mm (35x20)	KLO12, KLOE-horák, KOO12(12), KTO12(12), KTZ12(12)	
0020043193	Sibral 25/100	K10, NL(18,24,35,50)-PENSOTTI	
0020043196	Izolácia NOBASIL pre 20 KLO	KLZ10	
0020043197	Izolácia NOBASIL pre 30 KLO	KLZ10	
0020043198	Čelná stena - 59000 (18)	POP(18,23)-st	
0020043199	Čelná stena - 59016 (23)	POP(18,23)-st	
0020043200	Priechodka gumová 13x1	KLO12, KOV10(24), KTV10(24), SOOR10/11	
0020043201	Svorkovnica 2pól.ARK210/2	TLO15	
0020043202	Kábel snímací-010B	KOV10(24)	
0020043203	Kábel zapaľovací-009B	KOV10(24)	
0020043204	Svorkovnica RSDPS-30	K10	
0020043205	Lišta DIN TS 35	K10, SOOR10/11	
0020043206	Krúžok sťahovací k horáku SD	KOO12(24), KOO15(24), KOV12(24), KOV15(24), KOZ12(24),	
		KTO12(24), KTO13(24), KTO15(24), KTV12(24), KTV15(24),	
		KTZ12(24)	

Číslo ND	Popis	Použíté v	Foto
0020043207	Matica ustav. M12 k horáku SD	KOO12(24), KOO15(24), KOV12(24), KOV15(24), KOZ12(24),	
		KTO12(24), KTO13(24), KTV12(24), KTV15(24), KTZ12(24)	
0020043208	Matica ustav. M30 k horáku SD	KOO12(24), KOO15(24), KOV12(24), KOV15(24), KOZ12(24),	
		KTO12(24), KTO13(24), KTV12(24), KTV15(24), KTZ12(24)	
0020043209	Prerušovač ťahu	INECO	
0020043210	Prívod plynu do ventilu II-KXZ	KOZ10(24), KTZ10(24)	
0020043211	Ventil guľový 6/4"	SOOR10/11	
0020043212	Prípojka etážová	KOZ12(12), KTZ12(12), POV11(24)	
0020043213	Šrúbenie 1"-331	K10	
0020043214	Výmenník spalvoda - 4 čl.	KLO10, KLOS11/12, KLZ10, PLO10	
0020043215	Výmenník spalvoda 105369	KTV12(28), KTV17(28)	•
0020043217	Krúžok "O" pre výmenník SD (x10)	BOV17(24), BTV17(24), K11, KOO12(24), KOO15(24), KOO17(24),	•
		KOV12(24), KOV15(24), KOV17(24), KOVLN15(24), KOZ12(24),	
		KOZ17(12), KOZ17(24), KTO12(24), KTO13(24), KTO15(24),	
		KTO17(24), KTV12(24),KTV12(28), KTV15(24), KTV17(24),	
		KTV17(28), KTZ12(24), KTZ17(12), KTZ17(24)	
0020043218	Prívod SUV do bojleru	KOZ10(24), KTZ10(24)	
0020043219	Odvod TV z vým.II-KXZ	KOZ10(24), KTZ10(24)	
0020043220	Prívod SV-expvýmKXZ	KOZ10(24), KTZ10(24)	
0020043221	Výstup stud.vody z bojleru	KOZ10(24), KTZ10(24)	
0020043222	Prepoj výstup TV-3cest.vent.	KOZ10(24), KTZ10(24)	
0020043223	Prepoj výstup TV-3cest.vent.II	KOZ10(24), KTZ10(24)	
0020043224	Teplomer WIKA	K10	
0020043225	Tesnenie automatiky-pr.7 mm	KTV12(28)	
0020043226	Tesnenie automatiky-pr.9 mm	KTV12(28)	
0020043227	Tesnenie klingeritové 24x15x2	S0011	
0020043228	Koleno 1"	PLOS10, TLO10, TLO15	
0020043229	Koleno 6/4"	PLOS10, TLO10, TLO15	
0020043230	Redukcia 1"-3/4"	POV11(24), SOO10, SOO11, SOOR10/11	
0020043231	Redukcia 1"-1/2"	PLOS10, TLO10, TLO15	

172 zmena vyhradená

Číselný zoznam ND

Číslo ND	Popis	Použité v	Foto
0020043233	Rúrka izolačná vnútorný pr.3"	STOR10	
0020043234	Izolácia FLEXIPAN - 30 KLO, PLO	KLO10	
0020043235	Izolácia SIBRAL pre 30 KLO, PLO	KLO10	
0020043236	Pánt závesný 32mm MS-900 mm	SOOR10/11	
0020043237	Rám pl.kotla 24 KTZ, KOZ	KOZ10(24), KTZ10(24)	
0020043238	Rám pre 50 STR	STOR10	
0020043239	Panel ovlNO.na EL typ S, K	K10	
0020043240	Elektroskrinka -NO -50STR, STO	STOR10	
0020043241	Panel el malý pre STR	STOR10	
0020043242	Panel ovl. 50SOO-H	STOR10	
0020043243	Držiak ventilátora	KTO12(12), KTZ12(12)	
0020043244	Kryt bočný L - STR, STO	STOR10	
0020043245	Kryt bočný P - STR, STO	STOR10	
0020043247	Kryt zadný P-STR	STOR10	
0020043248	Rám 50 SOO	S0010, S0011	
0020043249	Zábrana vzduchu 50STR, STO	STOR10	
0020043250	Perfor.predného krytu 370/420	SOOR10/11	
0020043251	Ventil I./237	POP(18,23)-st	
0020043252	Skrutka spalín M16	STOR10	
0020043255	Rám plynového závesného kotla	INECO, KOV10(24), KTV10(24), POV10(24)	
0020043256	Rám plynového kotla - IN	KOO11(24), KOV11(24), KTO11(24), KTV11(24), POV11(24)	
0020043258	Skrinka s ovl.panelom-NO na PL	INECO, KOV10(24), KOZ10(24), KTV10(24), KTZ10(24)	
0020043259	Rám pre 50 STO	STOR10	
0020043262	Kryt na plyn.kotol	KOZ10(24), KTV10(24), KTZ10(24), POV10(24)	
0020043263	Kryt na 50SOO	SOO10	
0020043264	Kryt predný pre 20-30 KLO, PLO	KLO10, PLO10	
0020043265	Panel ovládací pre KLO-plast	KLO10, KLOS11/12	
0020043266	Panel ovládací PLOS-plast	PLOS10	
0020043267	Základňa pre 20-30 KLO, PLO	KL010, PL010	
0020043268	Kryt zadný pre 20 PLO, KLO	KLO10	

174

Číslo ND	Popis	Použité v	Foto
0020043269	Kryt zadný pre 30 PLO, KLO	KLO10	
0020043270	Držiak horáka pre 20 KLO	KLO10	
0020043271	Držiak horáka pre 40 PLO	PLO10	
0020043272	Držiak horáka pre 40 KLO	KLO10	
0020043273	Držiak horáka pre 50 KLO	KLO10	
0020043274	Kryt bočnice L,P - 50 SOO	SOO10	
0020043275	Elektroskrinka-NO-80 KLR, KLO	KLOR10/11	
0020043276	Nosník "K"- 20-30 PLO, KLO	KLO10, KLZ10, PLO10	
0020043277	Nosník "D"- 20-30 PLO, KLO	KLO10, KLZ10, PLO10	
0020043279	Kryt predný - 80 KLR, KLO	KLOR10/11	
0020043280	Kryt vrchný - 20KLO, PLO v.11	KLOS11/12	
0020043281	Kryt vrchný - 40 PLO, KLO	KL010, PL010	
0020043282	Kryt vrchný - 40KLO, PLO v.11	KLOS11/12	
0020043283	Kryt vrchný - 50 PLO, KLO	KL010, PL010	
0020043286	Kryt zadný - 40 PLO, KLO	KLO10	
0020043287	Kryt zadný - 50 PLO, KLO	KLO10	
0020043288	Kryt zadný - 80 KLR, KLO (10)	KLOR10/11	
0020043295	Veko preruš.ťahu-20KLO, PLO, KLZ	KLO10, KLO13, KLOS11/12, KLZ10, PLO10, PLO13	
0020043296	Veko preruš.ťahu-30KLO, PLO, KLZ	KLO10, KLO13, KLOS11/12, KLZ10, PLO10, PLO13	
0020043297	Kryt zadný 20KLO, PLO v.11	KLOS11/12, PLO10	
0020043298	Kryt zadný 30KLO, PLO v.11	KLOS11/12, PLO10	
0020043299	Kryt zadný 20 PLOS, TLO	TLO10	
0020043300	Kryt na KOVI, KOOI	KOO11(24), KOV11(24), KTO12(24)	
0020043301	Kryt na KTVI, KTOI	KTV11(24)	
0020043302	Kryt bočný pravý - IN	KOO11(24), KOV11(24), KTO11(24), KTV11(24)	
0020043303	Kryt ovládacieho panelu - IN	KOO11(24), KOV11(24), KTO11(24), KTV11(24)	
0020043306	Priečka spojovacia v.12	KOO12(24), KOV12(24), KOZ12(24), KTO11(24)	
0020043307	Mriežka krycia	KOO11(24), KOV11(24), KTO11(24), KTV11(24), POV11(24)	
0020043308	Mriežka krycia KTZ, KOZ-v.12	KOZ12(12), KOZ12(24), KTZ12(12), KTZ12(24)	
0020043309	Držiak zásobníka KTZ, KOZ-v.12	KOZ12(12), KOZ12(24), KTZ12(12), KTZ12(24)	

zmena vyhradená

Číselný zoznam ND

Číslo ND	Popis	Použité v	Foto
0020043310	Kryt predný - 20,30KLZ	KLZ10	
0020043311	Kryt bočný L - 20,30KLZ	KLZ10	
0020043312	Kryt bočný P - 20,30KLZ	KLZ10	
0020043313	Kryt izolácie 20KLZ	KLZ10	
0020043314	Kryt izolácie 30KLZ	KLZ10	
0020043315	Základňa bojlera KLZ-L	KLZ10	
0020043316	Základňa bojlera KLZ-P	KLZ10	
0020043318	Panel ovládací	INECO, KOV10(24), KTV10(24)	
0020043319	Panel ovlNO na KXZ	KOZ10(24), KTZ10(24)	
0020043320	Panel ovlNO na 80KLR	KLOR10/11	
0020043323	Panel ovlNO na NL	NL(18,24,35,50)-PENSOTTI	
0020043325	Panel ovl. na KTV v.12-osadený	KTO12(12)	
0020043328	Základňa pre 35 NL	NL(18,24,35,50)-PENSOTTI	
0020043329	Panel el pre B100	zásobník B100	
0020043330	Kryt pre B100	zásobník B100	
0020043331	Kryt zadný pre B100	zásobník B100	
0020043332	Čelo krytu pre B100	zásobník B100	
0020043333	Nosník panela B100	zásobník B100	
0020043334	Třň závesu - válcový	INECO, KOV10(24), KOZ10(24), KTV10(24), KTZ10(24),	
		POV10(24), SOO10	
0020043335	Držiak horáka 20KLO v.12 -lak.	KLOS11/12	
0020043336	Držiak horáka 30KLO v.12 -lak.	KLOS11/12	
0020043337	Držiak ventilátora STO,STR	STOR10	
0020043338	Horák-zvarenec 20PLO lakovaný	PLOS10	
0020043339	Horák-zvarenec 20TLO lakovaný	TLO10	
0020043340	Horák-zvarenec 40TLO lakovaný	TLO10	
0020043342	Izolácia predná-20	KLOS11/12, PLO10	
0020043343	Izolácia predná 20PLO	PLOS10, TLO10	
0020043344	Izolácia predná 40TLO	TLO10	
0020043345	Izolácia prerušovača 20PLO	PLOS10, TLO10	

Číslo ND	Popis	Použité v	Foto
0020043346	Izolácia prerušovača 40TLO	TLO10	
0020043347	Izolácia prerušovača 50TLO	TLO10	
0020043348	Izolácia zadná-20	KLOS11/12, PLO10	
0020043349	Izolácia zadná-30	KLOS11/12, PLO10	
0020043350	Izolácia zadná 23PLO	PLOS10, TLO10	
0020043351	Izolácia zadná 40TLO	TLO10	
0020043352	Izolácia zadná 50TLO	TLO10	
0020043353	Panel elektrický B100M	zásobník B100-medveď, zásobník B100MS	
0020043355	Vodič-V016F	KTO12(12), KTZ12(12)	
0020043356	Kryt bočný 120SOO, SOR	SOOR10/11, SOOR10/11	
0020043357	Kryt bočný (11)	KLOR10/11, KLOR10/11	
0020043358	Kryt bočný L - 18NL	NL(18,24,35,50)-PENSOTTI	
0020043359	Kryt bočný L - 24NL	NL(18,24,35,50)-PENSOTTI	
0020043361	Kryt bočný P - 24NL	NL(18,24,35,50)-PENSOTTI	
0020043363	Kryt dolný 12T	KTO12(12)	
0020043364	Kryt dolný 12T Z	KTZ12(12)	
0020043366	Kryt horný 12T	KTO12(12), KTZ12(12)	
0020043368	Kryt horný 18NL	NL(18,24,35,50)-PENSOTTI	
0020043369	Kryt horný 20 TLO ,PLOS	PLOS10, TLO10	
0020043370	Kryt horný 24NL	NL(18,24,35,50)-PENSOTTI	
0020043372	Kryt izolácie 20KLO v.12	KLOS11/12	
0020043373	Lišta el.panela B100M	zásobník B100-medveď, zásobník B100MS	
0020043374	Čelo krytu - 80 KLR	KLOR10/11	
0020043375	Kryt panela NL	NL(18,24,35,50)-PENSOTTI	
0020043376	Kryt plameňa 207	PLOS10	
0020043377	Kryt predný 20,30Li	PLOS10, TLO10	
0020043379	Kryt predný-izolácia 20PLO	PLOS10, TLO10	
0020043380	Kryt predný-izolácia 30PLO	PLOS10, TLO10	
0020043382	Kryt predný NL	NL(18,24,35,50)-PENSOTTI	
0020043383	Kryt predný TURBO 12kW	KTO12(12), KTZ12(12)	

176 zmena vyhradená

Číselný zoznam ND

Číslo ND	Popis	Použité v	Foto
0020043384	Kryt predný TURBO 2	KTO12(24), KTO13(24), KTV12(24), KTZ12(24)	
0020043386	Kryt spal.komory 12	KOO12(12), KOZ12(12), KTO12(12), KTZ12(12)	
0020043388	Kryt zadný 120 SOO, SOR	SOOR10/11	
0020043391	Kryt zadný 30 PLOs, TLO	PLOS10, TLO10	
0020043403	Kryt zadný L-STO	STOR10	
0020043404	Kryt zadný L-STR	STOR10	
0020043405	Kryt zadný NL	NL(18,24,35,50)-PENSOTTI	
0020043406	Kryt zadný P-STO	STOR10	
0020043407	Krytka pl.rúrky 20,30PLOS	PLO10	
0020043408	Krytka plynu 40,50TLO	KLO10	
0020043411	Nosník el.krabice Ll v.11	KLOS11/12	
0020043412	Rám nosný 12 KOO	KOO12(12)	
0020043413	Zvarenec rámu 120 pravý	SOOR10/11	
0020043414	Rám nosný 24 KOZ v.12	KOZ12(12), KOZ12(24)	
0020043415	Rám nosný 24 KTZ v.12	KTZ12(24)	
0020043416	Izolácia svork. B100M	KLO12, zásobník B100-medveď	
0020043417	Pánt veľký 50STR nikl.	KOV10(24), KOZ10(24), KTV10(24), KTZ10(24),	
		SOOR10/11, STOR10	
0020043418	Podstava el.krabL-50STR, STO	STOR10	
0020043419	Podstava rámu 120SOR, SOO	SOOR10/11	
0020043420	Komín propojovací 50SOO	S0010, S0011	
0020043421	Vodič-zväzok B100M	zásobník B100-medveď, zásobník B100MS	
0020043425	Rám 18 NL	NL(18,24,35,50)-PENSOTTI	
0020043426	Rám 24 NL	NL(18,24,35,50)-PENSOTTI	
0020043427	Reflektor tepelný 20 Ll v.11	KLOS11/12	
0020043428	Reflektor tepelný 20TLO	TLO15	
0020043429	Reflektor tepelný 30TLO	TLO15	
0020043430	Reflektor tepelný 40TLO	TLO15	
0020043431	Reflektor tepelný 50TLO	TLO15	
0020043432	Kapota 50 SOO	S0011	

Číslo ND	Popis	Použité v	Foto
0020043433	Kapota 50 STR,STO	STOR10	
0020043434	Lišta 12 KOO v.12	KOO12(12), KOZ12(12), KTO12(12), KTZ12(12)	
0020043435	Mriežka krycia - II	KOV12(24), KOZ12(12), KOZ12(24), KTV12(24),	
		KTZ12(12), KTZ12(24)	
0020043436	Mriežka krycia - III	KOO12(12), KOO12(24), KTO12(12), KTO12(24), KTO13(24)	
0020043437	Noha 50 STR,STO	SOOR10/11, STOR10	
0020043438	Rúrka plynová - L - 50 SOO	S0011	
0020043439	Rúrka plynová - S - 50 SOO	S0011	
0020043440	Rúrka plynová Llv13 (20,30)	KLO13, KLO15, PLO13, PLO15	
0020043441	Rúrka plvstup 20,30PLO	PLOS10, TLO10	
0020043442	Rúrka plvstup 40,50TLO	TLO10	
0020043443	Rúrka plvstup 20,30KLO v.12	KLOS11/12	
0020043444	Rúrka plvstup 40KLO v.12	KLOS11/12	
0020043445	Rúrka SVV - vstup 50SOO	S0011	
0020043446	Rúrka TVV - 50SOO	S0011	
0020043447	Rúrka výmčerpadlo 12KXO v.12	KOO12(12), KTO12(12)	
0020043449	Rúrka výmhydrobl.24KXZ v.12	KOZ12(12), KOZ12(12)	
0020043450	Rúrka výmvýst.TVV 12KXO v.12	KOO12(12), KTO12(12)	
0020043453	Rúrka VV 6/4"-výstup 40,50TLO	PLOS10, TLO10, TLO15	
0020043458	Veko krytu 50STR,STO	STOR10	
0020043459	Veko výmenníka dolné	K10	
0020043460	Veko výmenníka horné (9-18)	K10	
0020043461	Veko výmen.horné 40LI (21,24)	K10	
0020043462	Výstuž bočná 50STR	STOR10	
0020043464	Skrutka nastavovacia	STOR10	
0020043466	Kolektor plynu 120SOR, SOO	SOOR10/11	
0020043467	Kolík kapoty niklovaný	S0010, S0011	
0020043468	Matica M16	STOR10	
0020043471	Perforzadného krytu 370/420	SOOR10/11	
0020043475	Závitová spojka horáka 60 mm	S0011	

178 zmena vyhradená

Číselný zoznam ND

Číslo ND	Popis	Použité v	Foto
0020043476	Teleso poloturba 20	PT	
0020043477	Tesnenie boku 12,24 kW	INECO, KOO12(12), KOZ12(12), KTO12(12), KTZ12(12)	
0020043478	Tesnenie čela 12	KOO12(12), KOZ12(12), KTO12(12), KTZ12(12)	
0020043479	Tesnenie-prechodu vody	INECO, KTO12(12), KTV10(24), KTZ12(12)	
0020043482	Rúrka VV 6/4"-vstup 40,50TLO	PLOS10, TLO10, TLO15	
0020043485	Zátka 3/4"	KLZ10	
0020043491	Izolácia NOBASIL 930x520-EL	K10	
0020043494	Reflektor tepelný 20Ll v.13-II	PLO13	
0020043495	Reflektor tepelný 30Ll v.13-II	KLO13, KLO15, KLOM16, PLO13, PLO15	
0020043496	Tesnenie čela 24POO, POV	POV11(24)	
0020043498	Sonda ventilátora pre PL 12kW	KTO12(12), KTZ12(12)	
0020043499	Vzpera 50	KOV10(24), KTV10(24), POV10(24), SOO10, SOO11	
0020043500	Úchytka termostatu	TLO15	
0020043501	Lišta 120-L	SOOR10/11	
0020043502	Lišta 120-P	SOOR10/11	
0020043520	Izolácia kr. horná 40 Ll v.13	KLO13, KLO15, KLOM16, KLZ13/14, KLZ15, KLZ16, PLO13, PLO15	
0020043521	Držiak horáka 40PLO v.13	PLO13	
0020043522	Kryt zadný 50 Ll v.13	KLO13, KLO15, PLO13, PLO15	
0020043525	Pätka	zásobník B100S,B100Z,B200S	
0020043527	Kryt vrchný	zásobník B100S,B100Z,B200S	
0020043528	Doska montážna	zásobník B100S,B100Z,B200S	
0020043529	Konzola montážna	zásobník B100S,B100Z,B200S	
0020043532	Teleso poloturba 40	PT	
0020043533	Zátka 1" - plast.	KLOE-horák	
0020043534	Etiketa "PROTHERM" 90 mm	KLO13, KOZ12(12), NL(18,24,35,50)-PENSOTTI,	
		PLO13, POV11(24), SOO11, SOOR10/11, STOR10, TLO10,	
		zásobník B100-medveď, zásobník B60Z10	
0020043535	Etiketa "PROTHERM" 60 mm	Konvekt.	
0020043536	Etiketa "PROTHERM TIGER"	KOO12(12), KOO12(24), KOV12(24), KOZ12(24),	
		KTO12(24), KTO13(24), KTV12(24), KTZ12(12), KTZ12(24)	

Číslo ND	Popis	Použité v	Foto
0020043537	Držiak horáka 50PLO v.13	PLO13	
0020043538	Držiak horáka 50KLO v.13	KLO13	
0020043540	Rúrka plynu-495mm(40,50,60)	KL013, PL013	
0020043542	Tryska na ZP 1,20 pro SD	KTV12(28)	
0020043551	Rám nosný-P 60KLOK13	KLO13	
0020043552	Rám nosný-Z 60KLOK13	KLO13	
0020043553	Reflektor tepelný 60KLOK13	KL015, PL013, PL015	
0020043555	Izolácia hor.krytu 60KLOK13	KLO13, KLO15, PLO13, PLO15	
0020043561	Rúrka plynu-630mm KLZ13 (v.13)	KLZ13/14	
0020043562	Kryt spaľovacej komory 40	KLO13, KLZ13/14, PLO13	
0020043563	Kryt spaľovacej komory 50	KL013, PL013	
0020043564	Kryt spaľovacej komory 60	KLO13	
0020043565	Rozvod výstupnej TVV 120	SOOR10/11	
0020043566	Záslepka 3/4" MS	SOOR10/11	
0020043568	Veko preruš.ťahu-40KLO, PLO	KLO10, KLO13, PLO10, PLO13	
0020043569	Držiak horáka 30 KLZ (v.13)	KLZ13/14	
0020043570	Kryt spaľovacej komory-predný	KTV12(28)	
0020043571	Kryt predný - turbo	KTV12(28)	
0020043572	Turbokomora	KTV12(28)	
0020043573	Kryt spaľovacej komory 20	KLZ13/14	
0020043577	Krytka termostatu bim.	TLO15	
0020043578	Horák 1.15/116261-28kW	KTV12(28)	
0020043579	Ventil guľový 1/2"-1/2"	KLZ13/14	
0020043583	Popis svorkovnice KLZ13	KLZ13/14, KLZ15, KLZ16	
0020043598	Výmenník dosk. na TÚV-E4N/14	KOV15(24), KOV17(24), KOVLN15(24), KTV15(24),	•
		KTV17(24), KTV17(28)	
0020043607	Rám 23 IN L	KLOS11/12, PLOS10, TLO10	
0020043608	Rám 23 IN P	KLOS11/12, PLOS10, TLO10	
0020043609	Rám 45 TLO L (40,50)	TLO10	
0020043610	Rám 45 TLO P (40,50)	TLO10	

180 zmena vyhradená

Číselný zoznam ND

Číslo ND	Popis	Použité v	Foto
0020043611	Rám predný 60 B	PLO13	
0020043612	Rám zadný 60 B	PLO13	
0020043616	Prípojka etážová	KOO12(12), KTO12(12)	
0020043626	Vodič-M073 (40)	KLO15	
0020043627	Popis svorkovnice B100M	zásobník B100-medveď	
0020043628	Samolepka-schéma 24KTV15	KTV15(24)	
0020043630	Rúrka plynu 107	KOZ12(12), KTO12(12)	
0020043634	Vírnik pre FUV	BENTONE-horák	
0020043635	Elektróda zapaľ.	BENTONE-horák	
0020043636	Krúžok "O"	BENTONE-horák	
0020043637	Krúžok istiaci	BENTONE-horák	
0020043638	Vírnik pre KA, KAV	BENTONE-horák	
0020043639	Tesnenie	BENTONE-horák	
0020043640	Predohrev	BENTONE-horák	
0020043641	Káblik predohrevu	BENTONE-horák	
0020043642	Držiak elektród	BENTONE-horák	
0020043643	Krúžok nastavovací	BENTONE-horák	
0020043644	Kryt	BENTONE-horák	
0020043645	Skrutka nastavovacia	BENTONE-horák	
0020043646	Držiak trysky	BENTONE-horák	
0020043647	Krúžok vymedzovací	BENTONE-horák	
0020043648	Hlava pl.pre ST 120KV	BENTONE-horák	
0020043649	Hlava pl.pre ST 108FUV	BENTONE-horák	
0020043650	Trysk.hlava-ST 108FUV	BENTONE-horák	
0020043651	Trysk.hlava-ST 120KAV	BENTONE-horák	
0020043652	Telo horáka zadné	BENTONE-horák	
0020043653	Telo hor.predné-ST 120	BENTONE-horák	
0020043654	Telo hor.predné-ST 108	BENTONE-horák	
0020043655	Kryt ventil.kola	BENTONE-horák	
0020043656	Tesnenie	BENTONE-horák	

Číslo ND	Popis	Použité v	Foto
0020043657	Regulácia vzduchu	BENTONE-horák	
0020043658	Klapka vzduchová	BENTONE-horák	
0020043659	Hadica prívod.oleja	BENTONE-horák	
0020043660	Tlmič hluku na sanie	BENTONE-horák	
0020043661	Tlmič hl.na sání s otv.	BENTONE-horák	
0020043662	Trafo Danfoss	BENTONE-horák	
0020043663	Pružina upev.trafa	BENTONE-horák	
0020043664	Kábly zapal.	BENTONE-horák	
0020043665	Kábel prívod.k trafu	BENTONE-horák	
0020043666	Kábel k trafu	BENTONE-horák	
0020043667	Motor 90 W	BENTONE-horák	
0020043668	Spojka	BENTONE-horák	
0020043669	Krúžok "O"	BENTONE-horák	
0020043670	Čerpadlo BFP	BENTONE-horák	
0020043671	Potrubie olejové	BENTONE-horák	
0020043672	Káblik prív.k čerpadlu	BENTONE-horák	
0020043673	Potrubie olejové	BENTONE-horák	
0020043674	Ventil magnet. BFP	BENTONE-horák	
0020043675	Ventil magnet. AS 47 C	BENTONE-horák	
0020043684	Tryska k horáku	KLZ13/14	
	2,45mm M10x1 (v.14)		
0020043692	Fotoodpor QRB 1	BENTONE-horák	
0020043693	Pant malý	STOR10	
0020043694	Držiak horáka 60PLO	PLO13, PLO15	
0020043695	Priechodka káblová pr.6	KTO11(24), KTO12(12), KTV11(24)	
0020043696	Priechodka hadičky manostatu	KTO11(24), KTV11(24)	
0020043697	Doska riadiaca SYMSI 7 FAN	BTV17(24), BTVE(23), KTZ17(12), KTZ17(24)	•
0020043701	Konzola B60Z	zásobník B60Z10, zásobník B60Z17/18	
0020043702	Zvarenec rámu 120 ľavý	SOOR10/11	
0020043704	Vodič zväzok 60PLO15	PLO15	

182 zmena vyhradená

Číselný zoznam ND

Číslo ND	Popis	Použité v	Foto
0020043706	Rám nosný 28 - 2	KTV12(28)	
0020043707	Úchytka káblov s páskou	KOO17(24), KOV17(24), KTV17(24), KTV17(28)	
0020043708	Podložka pod svorkovnicu	KLO12	
0020043709	Základňa 23BOVE v.2	BOV17(24), BOVE(23)	
0020043710	Tesnenie 32x2 mikroporézne (x5)	KLZ15, PLO15	
0020043711	Rám nosný 28J16	KTV17(28)	
0020043712	Hadica panc.1/2"-3/8"-0,3m(20,30)	KLZ15	
0020043713	Prepojka 12 pólová	K11	
0020043714	Príbal - redukcia pre PT50	РТ	
0020043715	Príbal - ventil ZB - 8	KLZ15	
0020043717	Etiketa typ Panther	KOO15(24), KOV15(24), KTO15(24), KTV15(24)	
0020043718	Turbokomora 28KTV17	KTV17(28)	
0020043719	Rúrka plynu 28KTV17	KTV17(28)	
0020043720	Sada - závesná v.17	BOV17(24), BTV17(24), KOO17(24), KOV17(24),	
		KOZ17(12), KOZ17(24), KTO17(24), KTV17(24), KTV17(28),	
		KTZ17(12), KTZ17(24)	
0020043721	Etiketa typ Lev	KKZ10(30)	
0020043727	Nosník hydrobloku J-24KXO	KOO15(24), KTO15(24)	
0020043732	Izolácia horáka 60PLO	PL013, PL015	
0020043739	Doska riadiaca SYMSI 7 ATMO	BOV17(24), BOVE(23), KOZ17(12), KOZ17(24)	•
0020043746	Komora uzatváracia - IN	KTO11(24), KTV11(24)	
0020043747	Veko komory uzatváracej	KTO11(24), KTV11(24)	
0020043773	Panel ovlNO na POV10	POV10(24)	
0020043774	Panel ovlNO na POV10-l plast	POV11(24)	
0020043785	Dvierka horáka	NL(18,24,35,50)-BISON, NL(18-60)	
0020043786	Izolácia dvierok hor.	NL(18-60)	
0020043787	Šnúra tesniacia 8x8	NL(18-60)	
0020043788	Skrutka dvierok M8x45	NL(18-60)	
0020043789	Dvierka inšpekčné	NL(18-60)	
0020043790	Tesnenie dvierok	NL(18-60)	

Číslo ND	Popis	Použité v	Foto
0020043791	Doska odrazová pravá	NL(18-60)	
0020043792	Doska odrazová ľavá	NL(18-60)	
0020043793	Skrutka M8x40	NL(18-60)	
0020043794	Hrdlo od kúrenia-3-5čl.	NL(18-60)	
0020043795	Hrdlo od kúrenia-6-8čl.	NL(18-60)	
0020043796	Redukcia 5/4"-1/2"	NL(18-60)	
0020043797	Záslepka	NL(18-60)	
0020043798	Jímka 1/2"	NL(18-60)	
0020043799	Svorník 4čl.	NL(18,24,35,50)-BISON, NL(18-60)	
0020043800	Svorník	NL(18,24,35,50)-BISON, NL(18-60)	
0020043801	Svorník 6čl.	NL(18,24,35,50)-BISON, NL(18-60)	
0020043802	Kryt bočný pravý 3čl.	NL(18,24,35,50)-BISON, NL(18-60)	
0020043803	Kryt bočný pravý 4čl.	NL(18,24,35,50)-BISON, NL(18-60)	
0020043804	Kryt bočný pravý 5čl.	NL(18,24,35,50)-BISON, NL(18-60)	
0020043805	Kryt bočný pravý 6čl.	NL(18,24,35,50)-BISON, NL(18-60)	
0020043806	Kryt bočný ľavý 3čl.	NL(18,24,35,50)-BISON, NL(18-60)	
0020043807	Kryt bočný ľavý 4čl.	NL(18,24,35,50)-BISON, NL(18-60)	
0020043808	Kryt bočný ľavý 5čl.	NL(18,24,35,50)-BISON, NL(18-60)	
0020043809	Kryt bočný ľavý 6čl.	NL(18,24,35,50)-BISON, NL(18-60)	
0020043810	Kryt horný 3čl.	NL(18,24,35,50)-BISON, NL(18-60)	
0020043811	Kryt horný 4čl.	NL(18,24,35,50)-BISON, NL(18-60)	
0020043812	Kryt horný 5čl.	NL(18,24,35,50)-BISON, NL(18-60)	
0020043813	Kryt horný 6čl.	NL(18,24,35,50)-BISON, NL(18-60)	
0020043814	Kryt čelný	NL(18,24,35,50)-BISON, NL(18-60)	
0020043815	Rúrka dist.70 mm	NL(18,24,35,50)-BISON, NL(18-60)	
0020043816	Rúrka dist.45 mm	NL(18,24,35,50)-BISON, NL(18-60)	
0020043817	Izolácia zadná	NL(18,24,35,50)-BISON, NL(18-60)	
0020043818	Izolácia liat.tel. 3čl.	NL(18,24,35,50)-BISON, NL(18-60)	
0020043819	Izolácia liat.tel. 4čl.	NL(18,24,35,50)-BISON, NL(18-60)	
0020043820	Izolácia liat.tel. 5čl.	NL(18,24,35,50)-BISON, NL(18-60)	

184 zmena vyhradená

Číselný zoznam ND

Číslo ND	Popis	Použité v	Foto
0020043821	Izolácia liat.tel. 6čl.	NL(18,24,35,50)-BISON, NL(18-60)	
0020043822	Kryt panela	NL(18,24,35,50)-BISON, NL(18-60)	
0020043831	Podstava výmenníka	zásobník B100MS	
0020043835	Kryt zadný	zásobník B100MS	
0020043840	Záslepka tep.,tlelak.biela	zásobník B60Z10, zásobník B60Z17/18	
0020043841	Odvod tep.vody 40,50KLO, PLO	KLO10, PLO10	
0020043843	Výmenník 60 L	zásobník B60Z10, zásobník B60Z17/18	
0020043851	Konzola el. panela	K11	
0020043855	Podstava zásobníka	Prepoj.sada BZ-17	
0020043859	Rúrka VV-vstup	BTVE(23)	
0020043860	Rúrka VV-výstup	BTVE(23)	
0020043871	Klip nosníka	BOVE(23), BTVE(23)	
0020043872	Rampa horáka SD14ram.1.20DINv2	BOV17(24)	
0020043873	Príbal instalačný	zásobník B60Z10, zásobník B60Z17/18	
0020043876	Kryt predný	KKZ10(20), KKZ10(30)	
0020043877	Základňa zásobníka	KKZ10(20)	
0020043879	Hadica Multiflex 1.10-20	KKZ10(20)	
0020043880	Hydroblok 15AS42-upravený	KKZ10(20), KKZ10(30)	
0020043881	Páska tes.samolep.10x15x380	KKZ10(20), KKZ10(30)	
0020043882	Páska tes.samolep.10x15x305	KKZ10(20), KKZ10(30)	
0020043885	Nosník - SIT	KKZ10(20)	
0020043886	Nosník čerpadla	KKZ10(20), KKZ10(20), KKZ10(30)	
0020043887	Spojka SUV - 1/2"	KKZ10(20), KKZ10(30)	
0020043892	Lišta S.K. ľavá	KOO15(12), KOO17(12), KOO18(12), KOZ17(12),	
		KTO15(12), KTO17(12), KTO18(12), KTZ17(12)	
0020043893	Lišta S.K. pravá	KOO15(12), KOO17(12), KOO18(12), KOZ17(12),	
		KTO15(12), KTO17(12), KTO18(12), KTZ17(12)	
0020043900	Držiak exp. 12 pravý	KOO15(12), KOO17(12), KTO15(12), KTO17(12)	
0020043901	Držiak exp. 12 dolný	KOO15(12), KOO17(12), KTO15(12), KTO17(12)	
0020043903	Záslepka 20KKZ	KKZ10(20)	

Číslo ND	Popis	Použité v	Foto
0020043904	Redukcia hadicová 1/2"-20	KKZ10(20), KKZ10(30)	
0020043907	Vsuvka 3/4"-L30	KKZ10(20), KKZ10(30)	
0020043909	Základňa EKO	KOVLN15(24)	
0020043910	Kryt sp. komory predný EKO	KOVLN15(24)	
0020043911	Základňa sp. komory EKO	KOVLN15(24)	
0020043915	Vodič zväzok Z-051	KKZ10(20), KKZ10(30)	
0020043916	Podložka K+V	KKZ10(20), KKZ10(30)	
0020043918	Klip D 20,2	BOVE(23), BTVE(23)	
0020043919	Redukcia 1/2"-OK24	KKZ10(20), KKZ10(30)	
0020043920	Fólia el.panela KKZ	KKZ10(30)	
0020043925	Vodič - Q257	KKZ10(20)	
0020043930	Hadica Multiflex 1.10-10	KKZ10(20)	
0020043931	Hadica SP 130-20 mm	BOV17(24), BTV17(24), KOO17(24), KOV17(24),	
		KOZ17(12), KOZ17(24), KTO17(24), KTV17(24),	
		KTV17(28), KTZ17(12), KTZ17(24)	
0020043937	Adaptér komínový 60/100	KKZ10(30)	
0020043946	Púzdro snímača	KLO12	
0020043947	Svorník so závit. M10x785	KLO12	
0020043948	Svorník so závit. M10x945	KLO12	
0020043949	Rúrka plynu NOX-3 115kW	KLO12	
0020043950	Priezor - silikónový	BTV17(24), KTO18(12), KTO18(24), KTV17(24), KTV18(24)	
0020043951	Horák-trubica	TLO15	
0020043955	Tesnenie	KKO(28), KKV(24), KKV(28)	
0020043956	Podstava 15čl.	KLO12	
0020043957	Svorník so závit. M10x1185	KLO12	
0020043959	Kábel VN-ionizačný	INECO	
0020043963	Rúrka výstupu VV 12KTZ17	KTZ17(12)	
0020043964	Rúrka vstupu VV 12KTZ17	KTZ17(12)	
0020043965	Držiak horáka 20TLO15	TLO15	
0020043966	Držiak horáka 30TLO15	TLO15	

186 zmena vyhradená

Číselný zoznam ND

Číslo ND	Popis	Použité v	Foto
0020043967	Držiak horáka 40TLO15	TLO15	
0020043968	Držiak horáka 50TLO15	TLO15	
0020043969	Izolácia horáka 20TLO15	TLO15	
0020043970	Izolácia horáka 30TLO15	TLO15	
0020043971	Izolácia horáka 40TLO15	TLO15	
0020043972	Izolácia horáka 50TLO15	TLO15	
0020043973	Izolácia vým. 20TLO15	TLO15	
0020043974	Izolácia vým. 30TLO15	TLO15	
0020043975	Izolácia vým. 40TLO15	TLO15	
0020043976	Izolácia vým. 50TLO15	TLO15	
0020043981	Elektropanel - plast	TLO15	
0020043982	Elektropanel TLO15	TLO15	
0020043983	Výstuha TLO15	TLO15	
0020043984	Kryt bočný pravý 7čl.	NL(18-60)	
0020043985	Kryt bočný pravý 8čl.	NL(18-60)	
0020043986	Kryt bočný lavý 7čl.	NL(18-60)	
0020043987	Kryt bočný lavý 8čl.	NL(18-60)	
0020043988	Kryt horný 7čl.	NL(18-60)	
0020043991	Elektróda zapG	KKZ10(20)	
0020044001	Kryt horný 8čl.	NL(18-60)	
0020044002	Redukcia odkúrenia SD	BTV17(24), BTVE(23), KTO17(12), KTO17(24),	
		KTV17(24), KTV17(28), KTZ17(12), KTZ17(24)	
0020044006	Držiak horáka 40KLO v.15	KLO15	
0020044007	Držiak horáka 50KLO v.15	KLO15	
0020044008	Držiak horáku 20PLO v.15	PLO15	
0020044009	Držiak horáka 40PLO v.15	PLO15	
0020044010	Držiak horáka 50PLO v.15	PLO15	
0020044013	Teleso nádstavca PT50	PT	
0020044014	Sonda tlaková (50)	PT	
0020044015	Kryt horný nádstavca PT50, biely	PT	

Číslo ND	Popis	Použité v	Foto
0020044025	Držiak horáka 20KLZ15	KLOM16, KLZ15, KLZ16	
0020044026	Držiak horáka 40KLZ15	KLOM16, KLZ15, KLZ16	
0020044027	Podstava 8čl.	KLO12	
0020044028	Prerušovač 8čl. predný	KLO12	
0020044029	Prerušovač 8čl. zadný	KLO12	
0020044030	Plech spal. priestoru 8čl.	KLO12	
0020044031	Veko 8čl.	KLO12	
0020044033	Rúrka VV-vstup-komín	BOV15(24)	
0020044034	Rúrka TUV-vstup-komín	BOV15(24)	
0020044035	Rúrka VV-výstup-komín	BOV15(24)	
0020044036	Rúrka TUV-výstup-komín	BOV15(24)	
0020044040	Základňa turbokomory J16	KTO17(24), KTV17(24), KTZ17(24)	
0020044555	Výmenník el. kotla 15-18kW	K11	
0020044556	Rám UNI 20	KL015, PL015	
0020044557	Rám UNI 30	KL015, PL015, TL015	
0020044558	Rám UNI 40	KL015, PL015, TL015	
0020044559	Rám UNI 50	KL015, PL015, TL015	
0020044560	Rám UNI 60	KL015, PL015, TL015	
0020044563	Izolácia lit.tel. 7čl.	NL(18-60)	
0020044564	Izolácia lit.tel. 8čl.	NL(18-60)	
0020044565	Zlučovač 2 KKZ	KKZ10(30)	
0020044566	Úchyt exp. 10SS	KKZ10(30)	
0020044567	Držiak exp. nádoby, nelak.	K11	
0020044568	Náhradný diel PUI Tiger 2	KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24)	•
0020044569	Uchyt konden. výmen. M	KKZ10(30)	
0020044571	Základňa zásobníka M	KKZ10(30)	
0020044578	Rúrka exp.10L-3	KKZ10(30)	
0020044579	Rúrka VV-vstup EDK	BOVE(23)	
0020044580	Rúrka VV-výstup EDF	BOVE(23)	
0020044585	Nosník SIT 30KKZ	KKZ10(30)	

188 zmena vyhradená

Číselný zoznam ND

Číslo ND	Popis	Použité v	Foto
0020044586	Vodič M090 (50,60)	KLO15, PLO15	
0020044587	Vodič-zväzok 60KLO15	KLO15	
0020044588	Vodič M094	PLO15	
0020044589	Hadica silikónová-7/10	K11	
0020044590	Mriežka krytu 3	KTV12(28)	
0020044594	Podstava 10čl.	KLO12	
0020044595	Prerušovač 10čl. predný	KLO12	
0020044596	Veko 10čl.	KLO12	
0020044597	Plech spal. priestoru 10čl.	KLO12	
0020044598	Nosník el. panela	KLO12	
0020044599	Elektrokrabica	KLO12	
0020044600	Plech vymedzovací L	KLO12	
0020044601	Plech vymedzovací P	KLO12	
0020044602	Kryt izolácie L	KLO12	
0020044603	Kryt izolácie P	KLO12	
0020044604	Úchyt krytu izolácie	KLO12	
0020044605	Kryt izolácie 10čl.	KLO12	
0020044606	Kryt dierovaný 10čl.	KLO12	
0020044607	Kryt zadný 10čl.	KLO12	
0020044608	Elektropanel 10čl.	KLO12	
0020044610	Izolácia výmenníka 10čl.	KLO12	
0020044611	Izolácia prerušovača 10čl.	KLO12	
0020044612	Izolácia Low-nox 1	KLOE-horák	
0020044616	Držiak horáka 10čl.Standard	KLO12	
0020044618	Rúrka plynu 2V (65,85,100)	KLO12	
0020044620	Rúrka vstup VV 10čl.	KLO12	
0020044621	Rúrka pilot.hor.1 (65,85,100)	KLO12, KLOE-horák	
0020044622	Tesnenie 60x60x2	KLO12, KLOE-horák	
0020044623	Zátka rozdeľovača	KLO12	
0020044631	Vodič-zväzok 85KLO12	KLO12	

Číslo ND	Popis	Použité v	Foto
0020044633	Konektor bez dvoj.usm0,65 m	KLO12	
0020044637	Teleso kotlové liat. 8 čl.	KLO12	
0020044638	Teleso kotlové liat. 10čl.	KLO12	
0020044639	Teleso kotlové liat. 12 čl.	KLO12	
0020044640	Teleso kotlové liat. 15 čl.	KLO12	
0020044641	Teleso kotlové liat. 17 čl.	KLO12	
0020044645	Kryt elektropanela	KLO12	
0020044646	Plastová distančná rozpera	KLO12	
0020044647	Podstava 12čl.	KLO12	
0020044648	Kryt izolácie 8čl.	KLO12	
0020044649	Kryt izolácie 12čl.	KLO12	
0020044650	Kryt dierovaný 8čl.	KLO12	
0020044652	Elektropanel 8čl.	KLO12	
0020044653	Elektropanel 12čl.	KLO12	
0020044654	Kryt predný 8čl.	KLO12	
0020044655	Držiak horáka 8čl. Standard	KLO12	
0020044656	Držiak horáka 12čl.Standard	KLO12	
0020044658	Lišta stabil. 8-čl. (65,85,100)	KLOE-horák	
0020044660	Veko 12čl.	KLO12	
0020044661	Prerušovač 12čl. predný	KLO12	
0020044662	Prerušovač 12čl. zadný	KLO12	
0020044663	Plech spal. priestoru 12čl.	KLO12	
0020044664	Rúrka vstup VV 8čl.	KLO12	
0020044665	Rúrka vstup VV 12čl.	KLO12	
0020044666	Izolácia 8čl. Standard	KLO12	
0020044668	Izolácia 8-čl. (65,85,100)	KLOE-horák	
0020044671	Izolácia výmenníka 8čl.	KLO12	
0020044672	Izolácia prerušovača 8čl.	KLO12	
0020044673	Izolácia prerušovača 12čl.	KLO12	
0020044675	Sada - závesná	KOO17(12), KTO17(12)	

190 zmena vyhradená

Číselný zoznam ND

Číslo ND	Popis	Použité v	Foto
0020044676	Vodič M095	KLO12	
0020044677	Vodič VN100	KLO12	
0020044678	Fólia elektropanela Panther 17	KOO17(12), KOO17(24), KOV17(24), KTO17(12),	
		KTO17(24), KTV17(24), KTV17(28)	
0020044679	Prerušovač ťahu P16	KOO17(24), KOV17(24), KOZ17(24)	
0020044681	Rúrka výstup VV zásobníka	KLZ15, KLZ16	
0020044682	Výstuha Rámu predná T17	KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24)	
0020044683	Držiak zásobníka horný T17	KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24)	
0020044684	Držiak zásobníka dolný T17	KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24)	
0020044685	Držiak expanzky TÚV L T17	KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24)	
0020044686	Držiak expanzky TÚV P T17	KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24)	
0020044687	Držiak expanzky dolný T17	KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24)	
0020044688	Držiak expanzky bočný T17	KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24)	
0020044689	Držiak expanzky bočný 2 T17	KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24)	
0020044691	Príbal - redukcia pre PT20,30,40	PT	
0020044696	Držiak e-bloku 20TLO15	TLO15	
0020044697	Držiak e-bloku 30TLO15	TLO15	
0020044698	Držiak e-bloku 40TLO15	TLO15	
0020044699	Držiak e-bloku 50TLO15	TLO15	
0020044700	Rúrka pilot. horáka TLO15	TLO15	
0020044701	Kryt zadný 20TLO15	TLO15	
0020044704	Vodič M096	KLO12	
0020044707	Elektropanel 15čl.	KL012	
0020044708	Elektropanel 17čl.	KLO12	
0020044709	Kryt dierovaný 15čl.	KLO12	
0020044710	Kryt dierovaný 17čl.	KLO12	
0020044712	Kryt izolácie 15čl.	KLO12	
0020044713	Kryt izolácie 17čl.	KLO12	
0020044714	Kryt predný 15čl.	KLO12	
0020044715	Kryt zadný 15čl.	KLO12	

192

Číslo ND	Popis	Použité v	Foto
0020044717	Lišta stabil. 15-čl. (130,150)	KLOE-horák	
0020044719	Podstava 17čl.	KLO12	
0020044720	Prerušovač 15čl. predný	KLO12	
0020044721	Prerušovač 15čl. zadný	KLO12	
0020044722	Prerušovač 17čl. predný	KLO12	
0020044723	Prerušovač 17čl. zadný	KLO12	
0020044724	Veko 15čl.	KLO12	
0020044725	Veko 17čl.	KLO12	
0020044726	Plech spal. priestoru 15čl.	KLO12	
0020044727	Plech spal. priestoru 17čl.	KLO12	
0020044728	Izolácia prerušovača 15čl.	KLO12	
0020044729	Izolácia prerušovača 17čl.	KLO12	
0020044730	Izolácia výmenníka 15čl.	KLO12	
0020044731	Izolácia výmenníka 17čl.	KLO12	
0020044737	Rúrka plynu 25 (130,150)	KLO12, KLOE-horák	
0020044738	Rúrka plynu 27 (130,150)	KLOE-horák	
0020044739	Rúrka plynu 30 (65,85,100)	KLO12, KLOE-horák	
0020044740	Rúrka vstup VV 15čl.	KLO12	
0020044741	Držiak horáka 15-čl. (130,150)	KLOE-horák	
0020044742	Držiak horáka 15čl.Standard	KLO12	
0020044744	Držiak horáka 17čl.Standard	KLO12	
0020044745	Kryt zadný 30TLO15	TLO15	
0020044747	Skrutka M10x1 (65,85,100)	KLOE-horák	
0020044748	Horák-trubica LNOx	KLOE-horák	
0020044750	Svorka hadicová 20,5-23	KKZ10(30)	
0020044751	Svorka hadicová 25-28	KKZ10(30)	
0020044753	Vodič M098 (modulátor)	KLO12	
0020044760	Krúžok 15x9,8x1 Cu-plochý	KLO12, KLOE-horák	
0020044761	Krytka termostatov	KLO12	
0020044763	Izolácia 17čl. S2	KLO12	

zmena vyhradená

Číselný zoznam ND

Číslo ND	Popis	Použité v	Foto
0020044765	Izolácia 15-čl. L2 (130,150)	KLOE-horák	
0020044767	Izolácia 15-čl. L3 (130,150)	KLOE-horák	
0020044774	Výmenník-bojler 90l	KLZ10, KLZ13/14, KLZ15	•
0020044776	Ventil guľový vyp. 3/8"	KKZ10(30), KLOM16, KLZ15, KLZ16, KOZ17(24), KTZ17(24)	
0020044782	Ventil	KLO12	
0020044783	Rúrka výstup VV	KLO12	
0020044784	Článok ľavý	KLO12	
0020044785	Článok pravý	KLO12	
0020044786	Článok stredný	KLO12	
0020044788	Ventil pl.VR432PE5011(130,150)	KLO12, KLOE-horák	
0020044790	Vsuvka	KLO12	•
0020044791	Svorník so závit. M10x640	KLO12	
0020044792	Svorník so závit. M10x1345	KLO12	
0020044796	Horák-trubica Nox-3	KLO12	
0020044798	Nosník trubic 65kW	KLO12	
0020044799	Nosník trubic 85kW	KLO12	
0020044800	Nosník trubic 105kW	KLO12	
0020044801	Nosník trubic 130kW	KLO12	
0020044802	Nosník trubic 150kW	KLO12	
0020044806	Koleno G1/2	KLO12	
0020044838	Tesnenie 70x70x2	KLO12	
0020044867	Kryt horný 30 TLO,PLOS	PLOS10, TLO10	
0020044878	Kryt horný 10čl.	KLO12	
0020044879	Kryt zadný 12čl.	KLO12	
0020044889	Náhradný diel PUI Leopard 2	BOV17(24), BTV17(24)	•
0020044899	Výmenník 24PTP	PTP(24)	
0020044900	Rúrka VV výstup P17	KTV17(24)	
0020044901	Rúrka VV-výstup L17 -prelis	BTV17(24)	
0020044903	Kryt horný 15čl.	KLO12	
0020044905	Kryt horný poloturba,biely(20,30,40)	РТ	

Číslo ND	Popis	Použité v	Foto
0020044906	Rúrka výstup VV - prelis	BOV17(24)	
0020044907	Rúrka VV výstup KO17T	KOV17(24)	
0020044908	Vodič zväzok 24BTV17	BTV17(24)	
0020044909	Vodič zväzok 24BOV17	BOV17(24)	
0020044910	Vodič Z069 - napájanie	BOV17(24), BTV17(24)	
0020044912	Vodič zväzok 24KOV17-06	KOV17(24)	
0020044913	Termostat havarvratný 92°C+-3°C	BOV17(24), BTV17(24), KOV17(24), KTV17(24)	•
0020044914	Ventil dopúšťací v.17	BOV17(24), BTV17(24), Hydro-KXV17, Hydro-KXZ17, KOV17(24),	•
		KOZ17(12), KOZ17(24), KTV17(24), KTZ17(12), KTZ17(24)	
0020044916	Krúžok "O" (plyn)	KKO(28), KKV(24), KKV(28)	
0020044917	Plavák	KKO(28), KKV(24), KKV(28)	
0020044918	Filter sifónu	KKO(28), KKV(24), KKV(28)	
0020044921	Vodič Leopard - vonk.snímač	BOV17(24), BTV17(24)	
0020044926	Kryt zadný 40TLO15	TLO15	
0020044933	Kryt zadný 50TLO15	TLO15	
0020044934	Kryt 24 D v.17	Prepoj.sada BZ-17, Prepoj.sada P-B60Z18	
0020044936	Kryt dolný 24D v.17 plast.	Prepoj.sada BZ-17, Prepoj.sada P-B60Z18	
0020044938	Kryt 12D v.17, biely	Prepoj.sada BZ-17	
0020044939	kryt dolný 12D v.17 plast.	Prepoj.sada BZ-17	
0020044940	Držiak v.17	Prepoj.sada BZ-17, Prepoj.sada P-B60Z18	
0020044941	Plech 3-cest.ventila	Prepoj.sada BZ-17	
0020044964	Priechodka káblu D7 (x10)	Hydro-KXO18, Hydro-KXV18, KKO18(28), KKV18(24,28)	•
0020044965	Priechodka káblu D4,5	Hydro-KXO18, Hydro-KXV18, KKO18(28), KKV18(24,28)	•
0020044973	Vsuvka 1" 1/2	NL(30,35,40,50,60,70)-BISON	
0020044974	Liatinový blok - 2 článkový	NL(30,35,40,50,60,70)-BISON	
0020044975	Liatinový blok - 3 článkový	NL(30,35,40,50,60,70)-BISON	
0020044976	Liatinový blok - 4 článkový	NL(30,35,40,50,60,70)-BISON	
0020044977	Liatinový blok - 5 článkový	NL(30,35,40,50,60,70)-BISON	
0020044978	Liatinový blok - 6 článkový	NL(30,35,40,50,60,70)-BISON	
0020044979	Ovládací panel - Bizon (NL)	NL(30,35,40,50,60,70)-BISON	

194 zmena vyhradená

Číselný zoznam ND

Číslo ND	Popis	Použité v	Foto
0020044980	Rozpera pre dverové spoj.tyčinky	NL(30,35,40,50,60,70)-BISON	
0020044981	Liatinový článok - predný	NL(30,35,40,50,60,70)-BISON	
0020044982	Liatinový článok - stredný	NL(30,35,40,50,60,70)-BISON	
0020044983	Liatinový článok - stredný	NL(30,35,40,50,60,70)-BISON	
0020044984	Liatinový článok - zadný	NL(30,35,40,50,60,70)-BISON	
0020044985	Púzdro termostatov 1/2 x220	NL(30,35,40,50,60,70)-BISON	
0020044986	Tesniaca manžeta 61x48x3 (1.1/2")	NL(30,35,40,50,60,70)-BISON	
0020044987	Opláštenie - sada Bizon 2 čl.	NL(30,35,40,50,60,70)-BISON	
0020044988	Opláštenie - sada Bizon 3 čl.	NL(30,35,40,50,60,70)-BISON	
0020044989	Opláštenie - sada Bizon 4 čl.	NL(30,35,40,50,60,70)-BISON	
0020044990	Opláštenie - sada Bizon 5 čl.	NL(30,35,40,50,60,70)-BISON	
0020044991	Opláštenie - sada Bizon 6 čl.	NL(30,35,40,50,60,70)-BISON	
0020044992	Izolačná vložka spodná	NL(30,35,40,50,60,70)-BISON	
0020044993	Izolačná vložka vrchná	NL(30,35,40,50,60,70)-BISON	
0020044994	Liatinové dvierka	NL(30,35,40,50,60,70)-BISON	
0020044995	Sheet metal for boiler flue	NL(30,35,40,50,60,70)-BISON	
0020044996	Zátka 1"1/2x1/2"	NL(30,35,40,50,60,70)-BISON	
0020044997	Priezor plameňa	NL(30,35,40,50,60,70)-BISON	
0020044998	Termometer 1Mt.	NL(30,35,40,50,60,70)-BISON	
0020044999	Termostat kotla 40-90°C	NL(30,35,40,50,60,70)-BISON	
0020045000	Termostat havarijný 100°C	NL(30,35,40,50,60,70)-BISON	
0020045001	Spojovacia tyč 10x150 pre dvierka	NL(30,35,40,50,60,70)-BISON	
0020045002	Spojovacia tyč 10x215 - 2 čl.	NL(30,35,40,50,60,70)-BISON	
0020045003	Spojovacia tyč 10x320 - 3 čl.	NL(30,35,40,50,60,70)-BISON	
0020045004	Spojovacia tyč 10x430 - 4 čl.	NL(30,35,40,50,60,70)-BISON	
0020045005	Spojovacia tyč 10x510 - 5 čl.	NL(30,35,40,50,60,70)-BISON	
0020045006	Spojovacia tyč 10x625 - 6 čl.	NL(30,35,40,50,60,70)-BISON	
0020045007	Hlavný vypínač	NL(30,35,40,50,60,70)-BISON	
0020045008	Gombík termostatu	NL(30,35,40,50,60,70)-BISON	
0020045029	Tyč vírivá 36x500	NO(70-80)-Bison	

Číslo ND	Popis	Použité v	Foto
0020045030	Tyč vírivá 36x670	NO(90-120)-Bison	
0020045031	Tyč vírivá 36x840	NO(150-250,300)-Bison	
0020045032	Tyč vírivá 36x1200	NO(350,420,510-630)-Bison, NO(750-870,970,1030-1300)-Bison	
0020045033	Tyč vírivá 48x1500	NO(1400-1600)-Bison	
0020045034	Tyč vírivá 48x1800	NO(1800,200-2400,3000)-Bison	
0020045035	Tyč vírivá 48x2000	NO(3500)-Bison	
0020045036	Termostat 60/90°C	NO(1400-1600)-Bison, NO(350,420,510-630)-Bison,	
		NO(1800,200-2400,3000)-Bison, NO(150-250,300)-Bison,	
		NO(3500)-Bison, NO(70-80)-Bison,	
		NO(750-870,970,1030-1300)-Bison, NO(90-120)-Bison	
0020045037	Termostat havarijný 100°C	NO(1400-1600)-Bison, NO(150-250,300)-Bison,	
		NO(1800,200-2400,3000)-Bison, NO(350,420,510-630)-Bison,	
		NO(3500)-Bison, NO(70-80)-Bison,	
		NO(750-870,970,1030-1300)-Bison, NO(90-120)-Bison	
0020045038	Termostat 0/90°C	NO(1400-1600)-Bison, NO(150-250,300)-Bison,	
		NO(1800,200-2400,3000)-Bison, NO(350,420,510-630)-Bison,	
		NO(3500)-Bison, NO(70-80)-Bison,	
		NO(750-870,970,1030-1300)-Bison, NO(90-120)-Bison	
0020045039	Teplomer čierny	NO(1400-1600)-Bison, NO(150-250,300)-Bison,	
		NO(1800,200-2400,3000)-Bison, NO(350,420,510-630)-Bison,	
		NO(3500)-Bison, NO(70-80)-Bison,	
		NO(750-870,970,1030-1300)-Bison, NO(90-120)-Bison	
0020045040	Priezor plameňa	NO(1400-1600)-Bison, NO(150-250,300)-Bison,	
		NO(1800,200-2400,3000)-Bison, NO(350,420,510-630)-Bison,	
		NO(3500)-Bison, NO(70-80)-Bison,	
		NO(750-870,970,1030-1300)-Bison, NO(90-120)-Bison	
0020045041	Tesnenie 30x22x1,5	NO(1400-1600)-Bison, NO(150-250,300)-Bison,	
		NO(1800,200-2400,3000)-Bison, NO(350,420,510-630)-Bison,	
		NO(3500)-Bison, NO(70-80)-Bison,	
		NO(750-870,970,1030-1300)-Bison, NO(90-120)-Bison	

196 zmena vyhradená

Číselný zoznam ND

Číslo ND	Popis	Použité v	Foto
0020045042	Tesnenie 16x16	NO(1400-1600)-Bison, NO(150-250,300)-Bison,	
		NO(150-250,300)-Bison, NO(1800,200-2400,3000)-Bison,	
		NO(350,420,510-630)-Bison, NO(350,420,510-630)-Bison,	
		NO(3500)-Bison, NO(70-80)-Bison, NO(70-80)-Bison,	
		NO(90-120)-Bison, NO(90-120)-Bison	
0020045043	Tesnenie 25x25	NO(750-870,970,1030-1300)-Bison,	
		NO(750-870,970,1030-1300)-Bison	
0020045044	Tesnenie dverí 30x30	NO(1400-1600)-Bison, NO(1800,200-2400,3000)-Bison,	
		NO(3500)-Bison	
0020045045	Vypínač 10A/250V	NO(1400-1600)-Bison, NO(150-250,300)-Bison,	
		NO(1800,200-2400,3000)-Bison, NO(350,420,510-630)-Bison,	
		NO(3500)-Bison, NO(70-80)-Bison,	
		NO(750-870,970,1030-1300)-Bison, NO(90-120)-Bison	
0020045046	Kontrolka zelená	NO(1400-1600)-Bison, NO(150-250,300)-Bison,	
		NO(1800,200-2400,3000)-Bison, NO(350,420,510-630)-Bison,	
		NO(3500)-Bison, NO(70-80)-Bison,	
		NO(750-870,970,1030-1300)-Bison, NO(90-120)-Bison	
0020045047	Gombík termostatu	NO(1400-1600)-Bison, NO(150-250,300)-Bison,	
		NO(1800,200-2400,3000)-Bison, NO(350,420,510-630)-Bison,	
		NO(3500)-Bison, NO(70-80)-Bison,	
		NO(750-870,970,1030-1300)-Bison, NO(90-120)-Bison	
0020045055	Dvierka výmenníka - 30KKZ	KKZ10(30)	
0020045056	Telo výmenníka - 30KKZ	KKZ10(30)	
0020045057	Horák výmenníka - 30KKZ	KKZ10(30)	
0020045075	Páčka (x2)	Hydro-KXV18, KKV18(24,28)	•
0020046737	Príruba zásobníka 90L	KLZ15	
0020048749	Anóda TF 26x500	KLZ15	•
0020049253	Úchyt exp. bok 18	KOV18(24), KTV18(24)	
0020049254	Držiak pl. ventila	KOO18(12), KOO18(24), KOV18(24),	
		KTO18(12), KTO18(24), KTV18(24)	

Číslo ND	Popis	Použité v	Foto
0020049256	Kryt el. panela	KOO18(24), KOV18(24)	
0020049257	Základňa T.K. 18 cpl.	KTO18(24), KTV18(24)	
0020049258	Základňa 18	KOO18(24), KOV18(24)	
0020049259	Kryt bočný L+P 18 lak.	KOO18(12), KOO18(24), KOV18(24),	
		KTO18(12), KTO18(24), KTV18(24)	
0020049260	Kryt predný P18 lak.	KOO18(12), KOO18(24), KOV18(24),	
		KTO18(12), KTO18(24), KTV18(24)	
0020049261	Spalinový termostat	KOO18(24), KOV18(24)	•
0020049262	Rúrka plyn spodná 18	KOO18(12), KOO18(24), KOV18(24),	
		KTO18(12), KTO18(24), KTV18(24)	
0020049263	Rúrka plyn vrchná 18	KOO18(24), KOV18(24), KTO18(24), KTV18(24)	
0020049264	Rúrka vstup VV 18	KOO18(24), KOV18(24), KTO18(24), KTV18(24)	
0020049265	Rúrka výstup VV 18	KOO18(24), KOV18(24), KTO18(24), KTV18(24)	
0020049266	Rúrka k expanzke 18	KOV18(24), KTV18(24)	
0020049267	Nádoba, expanzná 8L	KOO18(12), KOO18(24), KOV18(24),	
		KTO18(12), KTO18(24), KTV18(24)	
0020049268	Doska ovládacia PCB, Panther 18	KOO18(12), KOO18(24), KOV18(24),	•
		KTO18(12), KTO18(24), KTV18(24)	
0020049273	Klip, el. boxu	KOO18(12), KOO18(24), KOV18(24),	
		KTO18(12), KTO18(24), KTV18(24)	
0020049280	Tesnenie program. konektoru	KOO18(24), KOV18(24), KTO18(24), KTV18(24)	
0020049282	Kryt, predný T.K. P18	KTO18(12), KTO18(24), KTV18(24)	
0020049283	Páska tesnica, pred.krytu 10x855x10	KTO18(12), KTO18(24), KTV18(24)	
0020049284	Prerušovač ťahu	KOO18(24), KOV18(24)	
0020049285	Horák univerz. 14 článkov	KOO18(24), KOV18(24), KTO18(24), KTV18(24)	
0020049286	Kryt predný - sp. komory	KOO18(24), KOV18(24), KTO18(24), KTV18(24)	
0020049287	Zberač spalín 25kW	KTO18(24), KTV18(24)	
0020049288	Výmenník 25kW 5 rúrkový	KOO18(24), KOV18(24), KTO18(24), KTV18(24)	•
0020049289	Klip	KOO18(24), KOV18(24), KTO18(24), KTV18(24)	
0020049290	Testovacia rúrka	KTO18(24), KTV18(24)	

198 zmena vyhradená

Číselný zoznam ND

Číslo ND	Popis	Použité v	Foto
0020049291	Spona	KTO18(24), KTV18(24)	
0020049292	Clonka 6.3	KOO18(24), KOV18(24), KTO18(24), KTV18(24)	
0020049295	Ventil plynový Gastep 4 bez reg.	KOO18(24), KOV18(24), KTO18(24), KTV18(24)	•
0020049296	Ventil pl.s reg NG VK8515MR4522	KOO18(12), KTO18(12)	
0020049297	Restrictor	KTO18(24), KTV18(24)	
0020049298	Tesnenie silikónové	KTO18(24), KTV18(24)	
0020049299	Skrutka ST 4.8	KTO18(24), KTV18(24)	
0020049300	Elektro box kpl. Panther 18 zabalený	KOO18(12), KTO18(12)	
0020049302	Izolácia zadná	KOO18(24), KOV18(24), KTO18(24), KTV18(24)	
0020049303	Izolácia predná	KOO18(24), KOV18(24), KTO18(24), KTV18(24)	
0020049304	Izolácia bočná	KOO18(24), KOV18(24), KTO18(24), KTV18(24)	
0020049305	Komora spal.zadná,ohnutá	KOO18(24), KOV18(24), KTO18(24), KTV18(24)	
0020049312	Vodič k plyn.ventilu(130,150)	KLO12	
0020049313	Izolácia prerťahu 30 KLO, PLO	KLO10, KLOS11/12, KLZ10, PLO10	
0020049341	Jímka pre 4 snímače	KLOM16	
0020049342	Nožička	KLOM16, KLZ16	
0020049343	Kryt zadný 20	KLOM16	
0020049344	Kryt zadný 30	KLOM16	
0020049345	Kryt zadný 40	KLOM16	
0020049346	Kryt zadný 50	KLOM16	
0020049347	Kryt izolácie 20	KLOM16	
0020049348	Kryt izolácie 30	KLOM16	
0020049349	Kryt izolácie 40	KLOM16	
0020049350	Kryt izolácie 50	KLOM16	
0020049351	Nosník el. bloku 20Ll	KLOM16	
0020049352	Nosník el. bloku 30 Ll	KLOM16	
0020049353	Nosník el. bloku 40 (20,30,40)	KLO13, KLO15, KLOM16, KLZ13/14, KLZ15, KLZ16,	
		PLO13, PLO15	
0020049354	Nosník el. bloku 50 Ll	KLO13, KLO15, KLOM16, KLZ16, PLO13, PLO15	
0020049355	Kryt horný 20	KLOM16	

200

Číslo ND	Popis	Použité v	Foto
0020049356	Kryt horný 30	KLOM16	
0020049357	Kryt horný 40	KLOM16	
0020049358	Kryt horný 50	KLOM16	
0020049359	Izolácia výmenníka 40	KLOM16, KLZ16	
0020049360	Držiak horáka 50	KLOM16, KLZ16	
0020049361	Izolácia výmenníka 50	KLOM16, KLZ16	
0020049362	Izolácia výmenníka 20	KLOM16, KLZ16	
0020049363	Izolácia výmenníka 30	KLOM16, KLZ16	
0020049364	Vodič zväzok KLOM	KLOM16	
0020049365	Samolepka Ekvitherm	KLOM16, KLZ16	
0020049366	Etiketa-popis svorkovnice KLOM	KLOM16	
0020049367	Rám UNI 20	KLOM16	
0020049368	Rám UNI 30	KLOM16	
0020049369	Rám UNI 40	KLOM16	
0020049370	Rám UNI 50	KLOM16	
0020049371	Panel opláštenia, plast., konc.	KLOM16, KLZ16	
0020049372	Panel opláštenia, plast., stred.	KLOM16, KLZ16	
0020049373	Panel ovládací, plast., KLO	KLOM16	
0020049374	Displej KLZ	KLOM16, KLZ16	
0020049375	Kryt, plastový, priehľadný	KLO13, KLO15, KLOM16, KLZ13/14, KLZ15, KLZ16	
0020049376	Spoj plošný,osadený ST6-10V2M	KLOM16, KLZ16	•
0020049377	Elektrokrabica KLOM	KLOM16	
0020049393	Tesnenie príruby 90L	KLZ15	
0020051049	Kábel zapaľovania	KKO18(28), KKV18(24,28)	
0020051053	Sifón, zostava	KKO18(28), KKV18(24,28)	
0020051054	Ventil pl. 24kW G25	KKV18(24,28)	
0020051055	Ventil pl. 28kW G25	KKO18(28), KKV18(24,28)	
0020051057	Krúžok "O" (x5)	KKO18(28), KKV18(24,28)	
0020053410	Výmenník - časť, predná	DLO(20-60)-BOBOR	
0020053411	Výmenník - časť, stredná	DLO(20-60)-BOBOR	

zmena vyhradená

Číselný zoznam ND

Číslo ND	Popis	Použité v	Foto
0020053412	Výmenník - časť, zadná	DLO(20-60)-BOBOR	
0020053413	Dvierka spalovacej komory	DLO(20-60)-BOBOR	
0020053414	Tesnenie spaľ. komory, špagát	DLO(20-60)-BOBOR	
0020053415	Izolácia dvierok spaľ.komory	DLO(20-60)-BOBOR	
0020053416	Krycia doska spaľ.komory	DLO(20-60)-BOBOR	
0020053417	Hák, dvierok	DLO(20-60)-BOBOR	
0020053418	Dvierka sekundárneho vzduchu	DLO(20-60)-BOBOR	
0020053419	Dvierka popolníka	DLO(20-60)-BOBOR	
0020053420	Izolácia popolníka, špagát	DLO(20-60)-BOBOR	
0020053421	Izolácia dvierok popolníka	DLO(20-60)-BOBOR	
0020053422	Krycia doska popolníka	DLO(20-60)-BOBOR	
0020053423	Mriežka popolníka	DLO(20-60)-BOBOR	
0020053424	Regulačný poklop	DLO(20-60)-BOBOR	
0020053425	Pánt dvierok spaľ.komory	DLO(20-60)-BOBOR	
0020053426	Skrutka pánt dvierok spaľ.komory	DLO(20-60)-BOBOR	
0020053427	Zarážka dvierok 1 1/4	DLO(20-60)-BOBOR	
0020053428	Pánt krátky	DLO(20-60)-BOBOR	
0020053429	Pánt dlhý	DLO(20-60)-BOBOR	
0020053431	Vsuvka	DLO(20-60)-BOBOR	
0020053432	Púzdro termostatu	DLO(20-60)-BOBOR	
0020053433	Ventil, termočlánku	DLO(20-60)-BOBOR	
0020053434	Termostat, regulátor	DLO(20-60)-BOBOR	
0020053435	Príruba	DLO(20-60)-BOBOR	
0020053436	Tesnenie príruby	DLO(20-60)-BOBOR	
0020053437	Adaptér komína	DLO(20-60)-BOBOR	
0020053438	Izolácia adaptéra, špagát	DLO(20-60)-BOBOR	
0020053439	Dvierka čistiaceho otvoru	DLO(20-60)-BOBOR	
0020053440	Izolácia dvierok čistiaceho otvoru	DLO(20-60)-BOBOR	
0020053441	Úchyt dvierok čistiaceho otvoru	DLO(20-60)-BOBOR	
0020053442	Klapka komína	DLO(20-60)-BOBOR	

Číslo ND	Popis	Použité v	Foto
0020053443	Redukcia komínová D130	DLO(20-60)-BOBOR	
0020053444	Izolácia redukcie komínovej	DLO(20-60)-BOBOR	
0020053445	Čistiaca doska predná, prázdna	DLO(20-60)-BOBOR	
0020053446	Klip púzdra termostatu	DLO(20-60)-BOBOR	
0020053447	Izolácia regulač.poklopu, špagát	DLO(20-60)-BOBOR	
0020053448	Panel zadný	DLO(20-60)-BOBOR	
0020053449	Izolácia zadného panela	DLO(20-60)-BOBOR	
0020053450	Kryt predný	DLO(20-60)-BOBOR	
0020053451	Izolácia predného krytu	DLO(20-60)-BOBOR	
0020053452	Termometer	DLO(20-60)-BOBOR	
0020053453	Ochranný pás predného panela	DLO(20-60)-BOBOR	
0020053454	Kotviaca tyč - 20DLO	DLO(20-60)-BOBOR	
0020053455	Kotviaca tyč - 30DLO	DLO(20-60)-BOBOR	
0020053456	Kotviaca tyč - 40DLO	DLO(20-60)-BOBOR	
0020053457	Kotviaca tyč - 50DLO	DLO(20-60)-BOBOR	
0020053458	Kotviaca tyč - 60DLO	DLO(20-60)-BOBOR	
0020053459	Popolník - 20DLO	DLO(20-60)-BOBOR	
0020053460	Popolník - 30DLO	DLO(20-60)-BOBOR	
0020053461	Popolník - 40DLO	DLO(20-60)-BOBOR	
0020053462	Popolník - 50DLO	DLO(20-60)-BOBOR	
0020053463	Popolník - 60DLO	DLO(20-60)-BOBOR	
0020053464	Izolácia výmenníka - 20DLO	DLO(20-60)-BOBOR	
0020053465	Izolácia výmenníka - 30DLO	DLO(20-60)-BOBOR	
0020053466	Izolácia výmenníka - 40DLO	DLO(20-60)-BOBOR	
0020053467	Izolácia výmenníka - 50DLO	DLO(20-60)-BOBOR	
0020053468	Izolácia výmenníka - 60DLO	DLO(20-60)-BOBOR	
0020053469	Kryt bočný pravý - 20DLO	DLO(20-60)-BOBOR	
0020053470	Kryt bočný pravý - 30DLO	DLO(20-60)-BOBOR	
0020053471	Kryt bočný pravý - 40DLO	DLO(20-60)-BOBOR	
0020053472	Kryt bočný pravý - 50DLO	DLO(20-60)-BOBOR	

0020053469 Kryt boźný pravý - 20DLO DLO(20-60)-BOBOR 0020056469 Kryt boźný pravý - 20DLO KLZ13/14, KLZ15, KLZ16

202 zmena vyhradená

Číselný zoznam ND

Číslo ND	Popis	Použité v	Foto
0020053473	Kryt bočný pravý - 60DLO	DLO(20-60)-BOBOR	
0020053474	Kryt bočný ľavý - 20DLO	DLO(20-60)-BOBOR	
0020053475	Kryt bočný ľavý - 30DLO	DLO(20-60)-BOBOR	
0020053476	Kryt bočný ľavý - 40DLO	DLO(20-60)-BOBOR	
0020053477	Kryt bočný ľavý - 50DLO	DLO(20-60)-BOBOR	
0020053478	Kryt bočný ľavý - 60DLO	DLO(20-60)-BOBOR	
0020053479	Kryt vrchný - 20DLO	DLO(20-60)-BOBOR	
0020053480	Kryt vrchný - 30DLO	DLO(20-60)-BOBOR	
0020053481	Kryt vrchný - 40DLO	DLO(20-60)-BOBOR	
0020053482	Kryt vrchný - 50DLO	DLO(20-60)-BOBOR	
0020053483	Kryt vrchný - 60DLO	DLO(20-60)-BOBOR	
0020053484	Kefa dymovodu - 20DLO, 30DLO	DLO(20-60)-BOBOR	
0020053485	Kefa dymovodu - 40DLO	DLO(20-60)-BOBOR	
0020053486	Kefa dymovodu - 50DLO, 60DLO	DLO(20-60)-BOBOR	
0020053487	Kutáč popolníka - 20DLO, 30DLO	DLO(20-60)-BOBOR	
0020053488	Kutáč popolníka - 40DLO	DLO(20-60)-BOBOR	
0020053489	Kutáč popolníka - 50DLO, 60DLO	DLO(20-60)-BOBOR	
0020056460	Držiak, exp. nádoby KLZ	KLZ16	
0020056461	Držiak horný,exp. nádoby	KLZ16	
0020056462	Držiak spodný,exp.nádoby	KLZ16	
0020056463	Držiak spodný,exp.nádoby 50	KLZ16	
0020056464	Expanzná nádoba 4l	KLZ16	
0020056465	Hadica, 1/2 " -1/2 "	KLZ16	
0020056466	Kryt bočný L KLZ, biely	KLZ13/14, KLZ15, KLZ16	
0020056467	Kryt bočný P KLZ, biely	KLZ13/14, KLZ15, KLZ16	
0020056468	Kryt horný 20KLZ	KLZ13/14, KLZ15, KLZ16	
0020056469	Kryt horný 30KLZ	KLZ13/14, KLZ15, KLZ16	
0020056470	Kryt horný 40KLZ	KLZ13/14, KLZ15, KLZ16	
0020056471	Kryt horný 50KLZ	KLZ16	
0020056472	Kryt izolácie 50KLZ	KLZ16	

Číslo ND	Popis	Použité v	Foto
0020056473	Kryt izolácie KLZ	KLZ13/14, KLZ15, KLZ16	
0020056474	Kryt pred.bojlera 50KLZ, biely	KLZ16	
0020056475	Kryt predný, bojlera KLZ	KLZ13/14, KLZ15, KLZ16	
0020056476	Kryt zadný 50KLZ	KLZ16	
0020056477	Kryt zadný KLZ	KLZ16	
0020056478	Kryt zad.zásob.50KLZ, biely	KLZ16	
0020056479	Kryt zadný,zásobníka, biely	KLZ16	
0020056480	Kryt zošikmený 50KLZ	KLZ16	
0020056481	Kryt zošikmený KLZ13	KLZ13/14, KLZ15, KLZ16	
0020056482	Lišta priechodiek 50KLZ	KLZ16	
0020056483	Lišta priechodiek KLZ	KLZ13/14, KLZ15, KLZ16	
0020056484	Matica 6-hranná, G1/2	KLZ16	
0020056485	Panel ovládací KLZ	KLZ16	
0020056486	Podstava výmenníka KLZ13	KLZ16	
0020056487	Rám nosný KLZ	KLZ16	
0020056488	Rám nosný KLZ 2, biely	KLZ16	
0020056490	Rám podstava 50KLZ, biela	KLZ16	
0020056491	Reflektor horáku 41kW-spod.	KLZ16	
0020056493	Spínač časový	KLZ16	
0020056494	Vodič zväzok KLZ (upravený)	KLZ16	
0020056495	Vodič-M063	KLZ16	
0020056497	Zásobník Protherm 110 I, kpl.	KLZ16	
0020056498	Zátka 3/8"	KLZ16	
0020056507	Puzdro snímača - 45L	KOZ17(12), KOZ17(24), KTZ17(12), KTZ17(24)	
0020056517	Termostat havarijný - PLO	PLO15	
0020061862	Zarážka dvierok 1/2	DLO(20-60)-BOBOR	
0020061863	Redukcia komínová D150	DLO(20-60)-BOBOR	
0020061871	Držiak, 12KOO18	KOO18(12)	
0020061872	Horák, 401.0929.15 (inj. 1.25)	KOO18(12), KTO18(12)	
0020061874	Držiak, exp., bočný 18	KOO18(12), KOO18(24), KTO18(12), KTO18(24)	

204 zmena vyhradená

Číselný zoznam ND

Číslo ND	Popis	Použité v	Foto
0020061875	Rúrka, k expanzke 18	KOO18(12), KOO18(24), KTO18(12), KTO18(24)	
0020061876	Rúrka, plynu, vrchná 18	KOO18(12), KTO18(12)	
0020061877	Držiak, expanzky	KOO18(12), KTO18(12)	
0020061878	Základňa, 12KOO18	KOO18(12)	
0020061879	Rúrka, výstup, VV Pant.12 V.18	KOO18(12), KTO18(12)	
0020061880	Rúrka, vstup, VV Pant.12 V.18	KOO18(12), KTO18(12)	
0020061881	Základňa, 12KTO18	KTO18(12)	
0020061882	Adaptér odkúrenia, D-36(modrý)	KTO18(12)	
0020061885	Termostat, spalinový 60+-3°C	KOO18(12)	
0020061886	Anóda s tesnením 80l. zás	zásobník B100-medveď	
0020064400	Havarijný termostat 110°C	POG(19,24)	
0020068796	Tesnenie (x10)	KKO18(28), KKV18(24,28)	
0020068841	Teleso vykurovacie	K11	
	NM 7kW s kryt.(28)		
0020068842	Držiak expanznej nádoby	KKO18(28), KKV18(24,28)	
0020068843	Držiak PHE horný	KKO18(28), KKV18(24,28)	
0020068844	Zväzok vodičov, E112 (28)	K11	
0020068845	Nosník záves 18	KOO18(12), KOO18(24), KOV18(24),	
		KTO18(12), KTO18(24), KTV18(24)	
0020068847	Anóda 26x500, pre 110L	KLZ16	
0020068848	Tesnenie príruby 110L	KLZ16	
0020068849	Príruba, Protherm 110L	KLZ16	
0020069474	Generátor napätia SD	POG(19,24)	•
2000801863	Tesnenie (x50)	KKO(28), KKV(24), KKV(28)	
2000801883	Tesnenie 3/4"	PTP(24)	
2000801892	Krokový motor	PTP(24)	
2000801897	Filter VV	Hydro - IWC-SD, Hydro-23BXVE (IWC-DIN)	
2000801898	Ventil odvzdušnovací	Hydro - IWC-SD, Hydro-23BXVE (IWC-DIN)	
2000801900	Hydroblok plast-vstup DIN	Hydro-23BXVE (IWC-DIN)	
2000801902	Ventil vypúšťací	Hydro - IWC-SD, Hydro-23BXVE (IWC-DIN)	•

Číslo ND	Popis	Použité v	Foto
2000801904	Ventil poistný 3bar	Hydro - IWC-SD, Hydro-23BXVE (IWC-DIN), KKO(28),	•
		KKV(24), KKV(28), KOO18(12), KOO18(24), KOV18(24),	
		KTO18(12), KTO18(24), KTV18(24)	
2000801905	Nádstavec vent.vypúš.	Hydro-23BXVE (IWC-DIN), KKV(24), KKV(28)	
2000801906	Filter TUV	Hydro - IWC-SD, Hydro-23BXVE (IWC-DIN)	
2000801909	By-pass	Hydro - IWC-SD, Hydro-23BXVE (IWC-DIN)	
2000801910	Snímač prietoku TUV	Hydro - IWC-SD, Hydro-23BXVE (IWC-DIN), PTP(24)	•
2000801914	Doska interface RYS -servisná	BOVE(23), BTVE(23)	•
2000801916	Kábel - doska interface	PTP(24)	
2000801920	Ventilátor	KTO18(24), KTV18(24)	•
2000801921	Manostat vzduchový - HC	KTO18(24), KTV18(24)	•
2000801922	Ovládacia doska - interface	KKO(28), KKV(24), KKV(28)	
2000801923	Doska prost. termostatu	KKO(28), KKV(24), KKV(28)	
2000801924	Elektrokrabica	PTP(24)	
2000801925	Kryt elektrokrabice	PTP(24)	
2000801930	Hlavný vypínač	KKO(28), KKV(24), KKV(28), PTP(24)	
2000801932	Poistka 125mAT (IRIS 1.0)	KKO(28), KKV(24), KKV(28), PTP(24)	
2000801934	Snímač teploty TV	KKV(24), KKV(28), PTP(24)	
2000801935	Snímač teploty vrat.VV	KKO(28), KKV(24), KKV(28)	
2000801936	Zapaľovacie trafo	PTP(24)	
2000801942	Tesnenie 1/2"	PTP(24)	
2000801943	Krúžok "O" - BY-PASS	Hydro - IWC-SD, Hydro-23BXVE (IWC-DIN)	
2000801945	Klip D20mm-rúrka VV	Hydro - IWC-SD, Hydro-23BXVE (IWC-DIN), PTP(24)	
2000801947	Klip D18mm-ventil b.	Hydro - IWC-SD, Hydro-23BXVE (IWC-DIN),	
		KKO(28), KKV(24), KKV(28), PTP(24)	
2000801948	Krúžok "O" 18 mm	Hydro - IWC-SD, Hydro-23BXVE (IWC-DIN),	
		KKV(24), KKV(28), PTP(24)	
2000801949	Tesnenie (x20)	KKV(24), KKV(28)	
2000801950	Krúžok "O" 10 mm	Hydro - IWC-SD, Hydro-23BXVE (IWC-DIN),	•
		KKO(28), KKV(24), KKV(28)	

206 zmena vyhradená

Číselný zoznam ND

Číslo ND	Popis	Použité v	Foto
2000801951	Klip D10mm (x10)	Hydro - IWC-SD, Hydro-23BXVE (IWC-DIN),	
		KKO(28), KKV(24), KKV(28)	
2000801953	Krúžok "O" 13mm	Hydro - IWC-SD, Hydro-23BXVE (IWC-DIN)	
2000801954	Krúžok "O"- čerpadlo (x20)	Hydro - IWC-SD, Hydro-23BXVE (IWC-DIN)	
2000801956	Krúžok "O" 20mm	Hydro - IWC-SD, Hydro-23BXVE (IWC-DIN), PTP(24)	
2000801957	Tesnenie	KKO(28), KKV(24), KKV(28)	
2000801958	Tesnenie - ploché	PTP(24)	
2000801961	Klip BY-PASS	Hydro - IWC-SD, Hydro-23BXVE (IWC-DIN)	
2000802017	Tlmič krytu ovládacieho panela	KKO(28), KKV(24), KKV(28)	
2000802020	Úchytka dvierok ovlád. panela	KKO(28), KKV(24), KKV(28)	
2000802032	Zväzok k ovl.doske	KKO(28), KKV(24), KKV(28)	
2000802035	Manostat vzduchu	PTP(24)	
2000802468	Priezor - sklíčko	PTP(24)	
2000802470	Tesnenie turbokrytu	PTP(24)	
2000802482	Rúrka Z	Hydro - IWC-SD, Hydro-23BXVE (IWC-DIN)	
A000024120	Plynový ventil s regulátorom	PTP(24)	
A000024135	Snímač tlaku	KKO(28), KKV(24), KKV(28)	
A000024214	Zapaľovacia elektróda	PTP(24)	
A000024215	Ionizačná elektróda	PTP(24)	
A000024262	Priechodka	PTP(24)	
A000024264	Krúžok "O" - ventilátor	KTO18(24), KTV18(24), PTP(24)	
A000035106	Krúžok tesniaci (x4)	KKO(28), KKO18(28), KKV(24), KKV(28), KKV18(24,28)	
A000035107	Krúžok tesniaci (x5)	KKO(28), KKV(24), KKV(28)	
A000035108	Lišta závesná	KKO(28), KKV(24), KKV(28)	
A000035109	Kryt výmenníka	KKO18(28), KKV18(24,28)	
A000035111	Výmenník spaliny-voda	KKO(28), KKO18(28), KKV(24), KKV(28), KKV18(24,28)	
A000035112	Krúžok "O" tesniaci (x10)	KKO(28), KKO18(28), KKV(24), KKV(28), KKV18(24,28)	
A000035115	Sifón adaptér / výmenník VV	KKO(28), KKV(24), KKV(28)	
A000035116	Ventilátor	KKO(28), KKV(24), KKV(28)	
A000035119	Sanie ventilátora	KKO(28), KKO18(28), KKV(24), KKV(28), KKV18(24,28)	

Číslo ND	Popis	Použité v	Foto
A000035121	Istiaca skrutka príruby ventila	KKO(28), KKO18(28), KKV(24), KKV(28), KKV18(24,28)	
A000035125	Prepoj.čerpadlo/výmenník VV	KKO(28), KKV(24), KKV(28)	
A000035129	Doskový výmenník	KKV(24), KKV(28)	
A000035130	Sifón zmontovaný	KKO(28), KKV(24), KKV(28)	
A000035131	Čerpadlo	KKO(28), KKV(24), KKV(28)	
A000035132	Ventil 3cest. s motorom	KKV(24), KKV(28)	
A000035133	Motor 3cest.mot.ventila	KKV(24), KKV(28)	
A000035134	Snímač prietoku	KKV(24), KKV(28)	
A000035136	Filter	KKV(24), KKV(28)	
A000035137	Náhrada 3CMV	KKO(28)	
A000035139	Odvzdušňovací ventil	KKO(28), KKV(24), KKV(28)	
A000035142	Snímač teploty VV	KKO(28), KKO18(28), KKV(24), KKV(28), KKV18(24,28)	
A000035144	Zapalovací transformátor	KKO(28), KKV(24), KKV(28)	
A000035145	Zväzok vodičov	KKV(24), KKV(28)	
A000035146	Zväzok vodičov	KKO(28)	
A000035147	Zväzok vodičov k zap. trans.	KKO(28), KKV(24), KKV(28)	
A000035148	Kábel zapaľ.elektródy	KKO(28), KKV(24), KKV(28)	
A000035153	Výstup VV (výmenník)	KKO(28)	
A000035155	Rúrka plyn.vedenia	KKO(28), KKV(24), KKV(28)	
A000035157	Krúžok "O" tesniaci (x20)	KKO(28), KKV(24), KKV(28)	
A000035158	Rúrka 3CMV / čerpadlo	KKO(28), KKV(24), KKV(28)	
A000035162	Rúrka prívodu SV	KKV(24), KKV(28)	
A000035165	Rúrka flexibilná	KKO(28), KKV(24), KKV(28)	
A000035166	Sada klip	KKO(28), KKV(24), KKV(28)	
A000035167	Krúžok "O" D15 (x10)	KKO(28), KKV(24), KKV(28)	
A000035168	Krúžok "O" (x10)	KKV(24), KKV(28)	
A000035175	Tesnenie výmenníka	KKO(28), KKO18(28), KKV(24), KKV(28), KKV18(24,28)	
A000035176	Horák 28kW	KKO(28), KKV(28)	
A000035177	Tesnenie čerpadla (x20)	KKO(28), KKV(24), KKV(28)	
A000035178	Horák 24kW	KKV(24)	

208 zmena vyhradená

Číselný zoznam ND

Číslo ND	Popis	Použité v	Foto
A000035179	Tesnenie rúrky spalín	KKO(28), KKO18(28), KKV(24), KKV(28), KKV18(24,28)	
A000035180	Tesnenie príruby ventilátora	KKO(28), KKV(24), KKV(28)	
A000035181	Elektróda zapalovacia	KKO(28), KKV(24), KKV(28)	
A000035182	Zátka + tesnenie	KKO(28), KKV(24), KKV(28)	
A000035184	Obmedzovač prietoku 8L	PTP(24)	
A000035185	Havarijný termostat + úchyt	KKO(28), KKV(24), KKV(28)	
A000035186	Zátka + tesnenie sifónu	KKO(28), KKV(24), KKV(28)	
A000035335	Filter úžitkovej vody	KKV(24), KKV(28)	
A000035350	Ovl. doska 3CMV (do 01/05)	KKV(24), KKV(28)	
A000035352	Výstup VV (výmenník)	KKV(24), KKV(28)	
A000035360	Pripojenie	KKV(24), KKV(28)	
A000035361	Vstup SV (do filtra)	KKV(24), KKV(28)	
A000035363	Výstup TV z dosk.výmenníka	KKV(24), KKV(28)	
A000038527	Horák 28kW	KKO18(28), KKV18(24,28)	
A000137527	Horák 24kW	KKV18(24,28)	
A000460211	Transform.ventilátora (do 01/05)	KKO(28), KKV(24), KKV(28)	
A000460216	Kryt bočný	KKO(28), KKV(24), KKV(28)	
A000460218	Tesnenie krytu turbokomory	KKO(28), KKV(24), KKV(28)	
A037421.20	Zátka 3/4"	KKO18(28), KKV18(24,28)	
A037526.20	Tesnenie ventilátora (sada)	KKO18(28), KKV18(24,28)	
A037562.20	Elektródy zapaľ zväzok (sada)	KKO18(28), KKV18(24,28)	
A750715.20	Ventil ovzdušňovací 1/4" (x4)	KKO18(28), KKV18(24,28)	
	I	1	-

210