

BÀI GIẢNG

TRUYỀN SÓNG VÀ ANTEN

Giảng viên: Nguyễn Việt Hưng
Email: nvhung_vt1@ptit.edu.vn

Tel:

Bộ môn: Vô tuyến Khoa: Viễn Thông 1

Học kỳ/Năm biên soạn: II/2014

PI.T	www.ptit.edu.vn	
	CHƯƠNG 7:	
	KĨ THUẬT ANTEN	
2	Giảng viên: Nguyễn Việt Hưng	



TRUYÈN SÓNG & ANTEN

Nội dung

- 7.1 Giới thiệu chung
- 7.2 Tổng hợp đồ thị phương hướng
- 7.3 Mở rộng dải tần
- 7.4 Thu nhỏ kích thước
- 7.5 Cấp điện và hoà hợp trở kháng
- 7.6 Tạp âm anten
- 7.7 Kỹ thuật đa anten
- 7.8 Anten tiên tiến trong thông tin di động

3

Giảng viên: Nguyễn Việt Hưng Bộ môn: Vô Tuyến – Khoa Viễn Thông 1



www.ptit.edu.vn

TRUYỀN SÓNG & ANTEN

Nội dung

- 7.1 Giới thiệu chung
- 7.2 Tổng hợp đồ thị phương hướng
- 7.3 Mở rộng dải tần
- 7.4 Thu nhỏ kích thước
- 7.5 Cấp điện và hoà hợp trở kháng
- 7.6 Tạp âm anten
- 7.7 Kỹ thuật đa anten
- 7.8 Anten tiên tiến trong thông tin di động

4



TRUYỀN SÓNG & ANTEN

7.1 Giới thiệu chung

- · Hướng bức xạ cực đại
 - Hệ thống anten là tập hợp các phần tử bức xạ sắp xếp theo đường thẳng, mặt phẳng, mặt trụ, mặt cầu...
 - Hệ thống thẳng:

$$\cos \theta_{\scriptscriptstyle M} = -\frac{\psi}{k \mathrm{d}} \tag{7.1}$$

ψ: Góc lệch pha của dòng trong hai phần tử kề nhau

d: Khoảng cách giữa các phần tử

k: hằng số sóng k = $2\pi/\lambda$

- Hướng bức xạ cực đại phụ thuộc vào 3 thông số => 3 phương pháp điều khiển đồ thị tham số:
 - Thay đổi khoảng cách d => khó thực hiện
 - Thay đổi tần số => Anten điều khiển tần số
 - Thay đổi phân bố pha => Anten điều khiển pha

5

Giảng viên: Nguyễn Việt Hưng Bộ môn: Vô Tuyến – Khoa Viễn Thông 1



www.ptit.edu.vn

TRUYỀN SÓNG & ANTEN

Nội dung

- 7.1 Giới thiệu chung
- 7.2 Tổng hợp đồ thị phương hướng
- 7.3 Mở rộng dải tần
- 7.4 Thu nhỏ kích thước
- 7.5 Cấp điện và hoà hợp trở kháng
- 7.6 Tạp âm anten
- 7.8 Kỹ thuật đa anten
- 7.9 Anten tiên tiến trong thông tin di động


6



TRUYỀN SÓNG & ANTEN

7.2 Tổng hợp đồ thị phương hướng

- Phương pháp tần số
 - Sơ đồ hệ thống
 - · Hệ bức xạ thẳng tiếp điện liên tiếp



Hàm phương hướng tổ hợp

$$(7.2) \qquad F_{\mathit{KN}}\left(\theta\right) = \frac{\left|\sin\frac{N\alpha}{2}\right|}{N\left|\sin\frac{\alpha}{2}\right|} \qquad \text{d dủ lớn để bỏ qua tác dụng tương hỗ giữa các phần tử} \\ \alpha = kd\cos\theta + \psi \qquad \lambda_{\text{s}} : \text{độ dài bước sóng công tác trong hệ dẫn sóng} \\ \psi = -\psi_0 - \frac{2\pi}{\lambda_{s}} l \qquad \text{l: Độ dài đoạn fide giữa hai phần tử}$$

$$\alpha = kd\cos\theta + \psi$$
$$\psi = -\psi_0 - \frac{2\pi}{\lambda}l$$

Giảng viên: Nguyễn Việt Hưng Bộ môn: Vô Tuyến – Khoa Viễn Thông

www.ptit.edu.vn

TRUYỀN SÓNG & ANTEN

7.2 Tổng hợp đồ thị phương hướng

- Phương pháp tần số
 - · Hướng bức xạ cực đại


$$F_{KN}(\theta_M) = 1 \Rightarrow \alpha = 2n\pi$$

$$\cos \theta_M = \frac{\lambda}{d} \left(n + \frac{\psi_0}{2\pi} \right) + \frac{\lambda}{\lambda_c} \frac{l}{d} \qquad n = 0, \pm 1, \pm 2...$$
(7.3)


Nếu sóng bức xạ và trong fide cùng tần số:


$$\begin{split} &\frac{2\pi}{\lambda} = k\xi; \qquad \frac{\lambda}{\lambda_s} = \xi \\ &\Rightarrow \cos\theta_{\scriptscriptstyle M} = \frac{\lambda}{d} \left(n + \frac{\psi_0}{2\pi} \right) + \xi \frac{l}{d} \end{split} \tag{7.4}$$
 Với ξ : hệ số của đường dẫn sóng

Khi thay đổi tần số máy phát => λ và ξ thay đổi => thay đổi được hướng cực đại của đồ thị phương hướng.



Nội dung • 7.1 Giới thiệu chung • 7.2 Tổng hợp đồ thị phương hướng • 7.3 Mở rộng dải tần • 7.4 Thu nhỏ kích thước • 7.5 Cấp điện và hoà hợp trở kháng • 7.6 Tạp âm anten • 7.7 Kỹ thuật đa anten • 7.8 Anten tiên tiến trong thông tin di động








TRUYỀN SÓNG & ANTEN

7.3 Mở rộng dải tần

- · Phương pháp cơ bản mở rộng dải tần
 - Nguyên lý tương tự
 - Biến đổi đồng thời bước sóng công tác và kích thước anten => đặc tính anten không thay đổi



$$\tau = \frac{d_1}{d_2} = \frac{d_2}{d_3} = \dots = \frac{d_{n-1}}{d_n} = \frac{l_1}{l_2} = \frac{l_2}{l_3} = \dots = \frac{l_{n-1}}{l_n}$$

$$f_n = \tau^{n-1} f_1$$

13

Giảng viên: Nguyễn Việt Hưng Bộ môn: Vô Tuyến – Khoa Viễn Thông




www.ptit.edu.vn

TRUYỀN SÓNG & ANTEN

Nội dung

- 7.1 Giới thiệu chung
- 7.2 Tổng hợp đồ thị phương hướng
- 7.3 Mở rộng dải tần
- 7.4 Thu nhỏ kích thước
- 7.5 Cấp điện và hoà hợp trở kháng
- 7.6 Tạp âm anten
- 7.7 Kỹ thuật đa anten
- 7.8 Anten tiên tiến trong thông tin di động

14



PINT

www.ptit.edu.vn

TRUYỀN SÓNG & ANTEN

7.4 Giảm nhỏ kích thước anten

- Sử dụng nguyên lý sóng chậm
 - · Sử dụng vật liệu có tính điện môi hoặc từ tính

$$v = \frac{c}{\sqrt{\mathcal{E}_r \mu_r}} \tag{7.6}$$

- Kết hợp với các phần tử tích cực
 - Bộ khuyếch đại thay đổi phân bố dòng => chiều dài hiệu dụng



TRUYÈN SÓNG & ANTEN

Nội dung

- 7.1 Giới thiệu chung
- 7.2 Tổng hợp đồ thị phương hướng
- 7.3 Mở rộng dải tần
- 7.4 Thu nhỏ kích thước
- 7.5 Cấp điện và hoà hợp trở kháng
- 7.6 Tạp âm anten
- 7.7 Kỹ thuật đa anten
- 7.8 Anten tiên tiến trong thông tin di động

17

Giảng viên: Nguyễn Việt Hưng Bộ môn: Vô Tuyến – Khoa Viễn Thông



www.ptit.edu.vn

TRUYÈN SÓNG & ANTEN

7.5 Cấp điện cho chấn tử đối xứng

- Tín hiệu từ máy phát tới anten thông qua đường tiếp điện, gọi là fide (phido, feeder)
- Chấn tử sử dụng phổ biến là chấn tử nửa sóng
- · Cấp điện bằng dây song hành
 - · Đặc điểm:
 - Trở kháng không phối hợp: 73,1 Ω hoặc 300 Ω hoặc 600 Ω
 - Cần tạo các đường dây song hành trở kháng thấp

$$Z_0 = \frac{276}{\sqrt{\varepsilon_r}} \lg \frac{2D}{d}$$
 (7.7)

D: khoảng cách tâm 2 dây

d: đường kính của dây dẫn

 $\varepsilon_{\rm r}$: hằng số điện môi tương đối của

môi trường bao quanh dây dẫn


18



TRUYỀN SÓNG & ANTEN

7.5 Cấp điện cho chấn tử đối xứng

- · Cấp điện bằng dây song hành (tiếp)
 - · Chấn tử kiểu Y (Tiếp điện kiểu song song)
 - Dây song hành được mắc vào điểm A-A trên hai nhánh chấn tử sao cho phối hợp trở kháng



Hình 7.3: Tiếp điện song song kiểu Y và mạch tương đương

19

Giảng viên: Nguyễn Việt Hưng Bộ môn: Vô Tuyến – Khoa Viễn Thông




www.ptit.edu.vn

TRUYỀN SÓNG & ANTEN


7.5 Cấp điện cho chấn tử đối xứng

- · Cấp điện bằng dây song hành (tiếp)
 - · Chấn tử kiểu T (Tiếp điện kiểu song song)
 - Đoạn chuyển tiếp OA song song với chấn tử => Khác biệt trở kháng với fide chính, gây hiệu ứng bức xạ
 - Trở kháng vào của chấn tử tính tại AA, biến đổi qua đoạn chuyển tiếp OA
 - Trở kháng vào tại OO đạt cực đại khi l₁= λ/8, giảm khi l₁ tăng
 - Với fide 600 Ω : $d_1=d_2$; $D=(0.01-0.02)~\lambda; l_1=(0.09-0.1)~\lambda$




Hình 7.3: Tiếp điện song song kiểu T và mạch tương đương

20








TRUYỀN SÓNG & ANTEN

Nội dung

- 7.1 Giới thiệu chung
- 7.2 Tổng hợp đồ thị phương hướng
- 7.3 Mở rộng dải tần
- 7.4 Thu nhỏ kích thước
- 7.5 Cấp điện và hoà hợp trở kháng
- 7.6 Tạp âm anten
- 7.7 Kỹ thuật đa anten
- 7.8 Anten tiên tiến trong thông tin di động

24



TRUYỀN SÓNG & ANTEN

Nội dung

- 7.1 Giới thiệu chung
- 7.2 Tổng hợp đồ thị phương hướng
- 7.3 Mở rộng dải tần
- 7.4 Thu nhỏ kích thước
- 7.5 Cấp điện và hoà hợp trở kháng
- 7.6 Tạp âm anten
- 7.7 Kỹ thuật đa anten
- 7.8 Anten tiên tiến trong thông tin di động

Tham khảo bài giảng

26