

BÀI GIẢNG

TRUYỀN SÓNG VÀ ANTEN

Giảng viên: Nguyễn Việt Hưng
Email: nvhung_vt1@ptit.edu.vn

Tel:

Bộ môn: Vô tuyến Khoa: Viễn Thông 1

Học kỳ/Năm biên soạn: II/2014

PT.T www.ptit.edu.vn

CHƯƠNG 3:

TRUYỀN LAN SÓNG TRONG THÔNG TIN DI ĐỘNG

> Giảng viên: Nguyễn Việt Hưng Bộ môn: Vô Tuyến – Khoa Viễn Thông 1

2



TRUYÈN SÓNG & ANTEN

Nội dung

- 3.1 Đặc trưng truyền sóng vô tuyến di động
- 3.2 Đặc tính kênh vô tuyến di động
- 3.3 Các loại phadinh phạm vi hẹp
- 3.4 Phân bố Rayleigh và Rice
- 3.5 Các mô hình kênh vô tuyến di động
- 3.6 Câu hỏi và bài tập

Giảng viên: Nguyễn Việt Hưng Bộ môn: Vô Tuyến – Khoa Viễn Thông 1



TRUYỀN SÓNG & ANTEN

Nội dung

www.ptit.edu.vn

- 3.1 Đặc trưng truyền sóng vô tuyến di động
- 3.2 Đặc tính kênh vô tuyến di động
- 3.3 Các loại phadinh phạm vi hẹp
- 3.4 Phân bố Rayleigh và Rice
- 3.5 Các mô hình kênh vô tuyến di động
- 3.6 Câu hỏi và bài tập

4




TRUYỀN SÓNG & ANTEN

3.1 - Đặc trưng truyền sóng vô tuyến di động

Đặc điểm

- Đặc tính của kênh vô tuyến di động ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng truyền dẫn và dung lượng
 - Phản xạ
 - Nhiễu xa
 - Tán xa
 - · Hiệu ứng Doppler
 - · Suy hao phạm vi rộng
 - Ånh hưởng phạm vi hẹp



Hình 3.1: Truyền sóng vô tuyến

5

Giảng viên: Nguyễn Việt Hưng Bộ môn: Vô Tuyến – Khoa Viễn Thông 1



www.ptit.edu.vn

TRUYỀN SÓNG & ANTEN

3.1 - Đặc trưng truyền sóng vô tuyến di động

Đặc điểm

- Các yếu tố hạn chế từ môi trường truyền vô tuyến:
 - Suy hao: tăng theo khoảng cách từ 50dB 150 dB
 - Che tối: Do các vật cản lớn trên đường truyền làm suy giảm tín hiệu
 - Phađinh đa đường: Tín hiệu trực tiếp, phản xạ, nhiễu xạ, tán xạ, giao thoa với nhau gây méo tín hiệu (thay đổi cường độ tín hiệu) Nhiễu giao thoa giữa các ký hiệu ISI, InterSymbol Interferrence, do phân tán thời gian.
 - Nhiễu: Trùng tần số (CCI CoChannel Interference), kênh lân cận (ACI Adjacent Channel Interference)

6



TRUYỀN SÓNG & ANTEN

3.1 – Đặc trưng truyền sóng vô tuyến di động

· Ảnh hưởng phạm vi rộng

 Suy hao xảy ra do khoảng cách đường truyền (d) và vật cản lớn giữa máy phát và máy thu (shadowing hay slow phadinh)

$$PL \approx \frac{P_T}{P_R}$$
 $PL \sim (d)^n$ (3.1)

- n: số mũ suy hao đường truyền
- Vùng thành phố n: 3,8 4,5
- Vùng nông thôn n: 2,5 3
- Free space n: 2

7

Giảng viên: Nguyễn Việt Hưng Bộ môn: Vô Tuyến – Khoa Viễn Thông 1



www.ptit.edu.vn


TRUYỀN SÓNG & ANTEN

3.1 – Đặc trưng truyền sóng vô tuyến di động

· Ảnh hưởng phạm vi hẹp

- Do ảnh hưởng của phản xạ, tán xạ, nhiễu xạ dẫn đến đa đường dẫn đến các hiệu ứng:
 - Trải trễ (Delay Spread): Số đo trễ do hiệu độ dài đường truyền của các đường truyền sóng
 - Trải góc (Angle Spread): Số đo độ dịch góc của các đường truyền không trực tiếp so với đường truyền trực tiếp
 - Trải Doppler (Doppler Spread): Số đo về tốc độ thay đổi kênh gây ra do sự chuyển động của máy phát và (hoặc) máy thu so với các vật thể tán xạ trong môi trường truyền sóng đa đường.

8



TRUYỀN SÓNG & ANTEN

Nội dung

- 3.1 Đặc trưng truyền sóng vô tuyến di động
- 3.2 Đặc tính kênh vô tuyến di động
- 3.3 Các loại phadinh phạm vi hẹp
- 3.4 Phân bố Rayleigh và Rice
- 3.5 Các mô hình kênh vô tuyến di động
- 3.6 Câu hỏi và bài tập

10



TRUYỀN SÓNG & ANTEN

3.2 – Đặc tính của kênh vô tuyến di động

· Miền không gian

- Tổn hao đường truyền (Path Loss) PL hay Lp
 - Phụ thuộc khoảng cách: Công suất thu trung bình giảm so với khoảng cách theo hàm logarit

 $PL \sim (d)^n \tag{3.2}$

 Mô hình tổn hao đường truyền bao gồm nhiều tham số, tại một khoảng cách d xác định thì PL là một quá trình ngẫu nhiên có phân bố log chuẩn quanh giá trị trung bình

$$PL(d)[dB] = \overline{PL(d)} + X_{\sigma} = \overline{PL(d_0)} + 10n \lg\left(\frac{d}{d_0}\right) + X_{\sigma}$$
 (3.3)

PL(d) : Tổn hao đường truy ền trung bình tại khoảng cách d

 X_{σ} : Biến ngẫu nhiên phân bố Gauss, trung bình "0", phương sai σ

 d_0 : khoảng cách tham chuẩn thu phát

n : số mũ tổn hao đường truy ền

11

Giảng viên: Nguyễn Việt Hưng Bộ môn: Vô Tuyến – Khoa Viễn Thông

PL

www.ptit.edu.vn


TRUYỀN SÓNG & ANTEN

3.2 - Đặc tính của kênh vô tuyến di động

Miền tần số


· Hiệu ứng Doppler


$$f = \left(\frac{c + v_r}{c + v_s}\right) f_0 \qquad (3.4) \qquad \approx \qquad f = (1 + \frac{\Delta v}{c}) f_0$$




c: vận tốc truy ền sóng; v_r: vận tốc máy thu; v_s: vận tốc máy phát

f: tần số thu; f₀: tần số phát; f_d: độ dịch tần số gây ra bởi hiệu ứng Doppler







Hình 3.3: Hiệu ứng Doppler

12




TRUYỀN SÓNG & ANTEN

3.2 – Đặc tính của kênh vô tuyến di động

Miền tần số

· Hiệu ứng Doppler

$$f_i = f_d \cos \alpha_i$$
 (3.6)
 $f_{imax} = f_d$ Khi $\alpha = 0$
 $f_{imin} = -f_d$ Khi $\alpha = \pi$
 $f_i = 0$ Khi $\alpha = \pi/2$



Hình 3.4: Hiệu ứng Doppler với góc α

13

Giảng viên: Nguyễn Việt Hưng Bộ môn: Vô Tuyến – Khoa Viễn Thông



www.ptit.edu.vn

TRUYỀN SÓNG & ANTEN

3.2 – Đặc tính của kênh vô tuyến di động

Miền tần số


- · Điều biến tần số:
 - Hiệu ứng Doppler => dịch tần số Doppler f_d

$$f = f_d \cos \alpha = \frac{v}{c} f_0 . \cos \alpha = \frac{v}{\lambda} \cos \alpha$$
$$f_R = f_0 + f$$

(3.6)

v: vận tốc của máy di động (MS) c: vận tốc truyền sóng

f₀: tần số phát f_R: tần số thu



- Tín hiệu đa đường từ các phương khác nhau làm tăng độ rộng băng tần tín hiệu, gọi là trải phổ doppler
- Chọn lọc tần số:
 - Một số đoạn phổ của tín hiệu qua kênh chọn lọc tần số bị ảnh hưởng nhiều hơn
 - Phadinh chon loc tần số




TRUYỀN SÓNG & ANTEN

3.2 – Đặc tính của kênh vô tuyến di động

Miền tần số


- Điều biến tần số:
 - Hiệu ứng Doppler => dịch tần số Doppler f_d



v: vận tốc của máy di động (MS) c: vận tốc truyền sóng

 f_0 : tần số phát

f_R: tần số thu



Hinh 3.5: measured Doppler spread at 1800 MHz. Doppler spread = 60.3 Hz

- Tín hiệu đa đường từ các phương khác nhau làm tăng độ rộng băng tần tín hiệu, gọi là trải phổ doppler
- Chọn lọc tần số:
 - Một số đoạn phổ của tín hiệu qua kênh chọn lọc tần số bị ảnh hưởng nhiều hơn
 - Phadinh chọn lọc tần số

Giảng viên: Nguyễn Việt Hưng Bộ môn: Vô Tuyến – Khoa Viễn Thông

15

 \cap

www.ptit.edu.vn

TRUYỀN SÓNG & ANTEN

3.2 - Đặc tính của kênh vô tuyến di động

- Miền thời gian
 - Ảnh hưởng của kênh vô tuyến thay đổi theo thời gian (phadinh chọn lọc thời gian)
 - Ảnh hưởng bởi đa đường => phân tán thời gian (tán thời hay trải trễ)
 - Ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hệ thống tốc độ cao.
 - · Biểu diễn tín hiệu thu:

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau).h(t-\tau) = x(t)*h(t,\tau)$$
(3.7)

x(t): tín hiệu phát τ: trễ đa đường

h(t- τ): đáp ứng xung với trễ τ

16



TRUYỀN SÓNG & ANTEN

3.2 – Đặc tính của kênh vô tuyến di động

- Miền thời gian
 - Trải trễ trung bình quân phương, RDS (Root mean square Delay Spread)

$$\sigma_{\tau} = \sqrt{\overline{\tau^2} - \overline{\tau}^2} \qquad (3.8)$$

$$\overline{\tau} = \frac{\sum_{k} P(\tau_k) \tau_k}{\sum_{k} P(\tau_k)}$$
 (3.9)
$$\overline{\tau^2} = \frac{\sum_{k} P(\tau_k) \tau_k^2}{\sum_{k} P(\tau_k)}$$

 $P(\tau_k)$: Công suất trung bình đa đường với trễ τ_k

 $\bar{\tau}$: Trễ trội trung bình

 $\overline{\tau^2}$: Moment bậc hai của lý lịch trễ công suất

- RDS biểu thị trễ so với đường đến sớm nhất (LOS Line of Sight)
- Đánh giá ảnh hưởng của ISI (InterSymbol Interferrence)

17

Giảng viên: Nguyễn Việt Hưng Bộ môn: Vô Tuyến – Khoa Viễn Thông




www.ptit.edu.vn

TRUYỀN SÓNG & ANTEN

3.2 – Đặc tính của kênh vô tuyến di động

- Miền thời gian
 - Trải trễ trung bình quân phương, RDS (Root mean square Delay Spread)

Expected Pow er per Unit of time



Hình 3.6: RMS delay spread

- Tránh được ISI khi chu kì tín hiệu dài hơn khoảng 10 lần RDS
- 0,2 μs nông thôn 3 μs nội thị 0,5 μs ngoại ô



TRUYỀN SÓNG & ANTEN

3.2 – Đặc tính của kênh vô tuyến di động

- Miền thời gian
 - Trễ trội cực đại:
 - Trễ trội cực đại tại, X dB, là trễ thời gian mà ở đó năng lượng đa đường giảm X dB so với năng lượng cực đại.
 - Thời gian nhất quán T_C (Coherence time):
 - · Là thời gian mà ở đó kênh có tương quan rất mạnh đến tín hiệu thu
 - T_C: Xác định đặc tính tĩnh của kênh, các tín hiệu truyền qua kênh chịu ảnh hưởng của phadinh như nhau (không phụ thuộc thời gian, kênh phadinh chậm)

19

Giảng viên: Nguyễn Việt Hưng Bộ môn: Vô Tuyến – Khoa Viễn Thông



www.ptit.edu.vn

TRUYỀN SÓNG & ANTEN

3.2 - Đặc tính của kênh vô tuyến di động

- Quan hệ các thông số trong các miền khác nhau
 - Băng thông nhất quán và trải trễ trung bình quân phương
 - Băng thông nhất quán, Coherence Bandwidth, B_c, là dải tần mà kênh có đặc tính tĩnh theo tần số, tác động của kênh lên các thành phần phổ trong dải tần đều như nhau
 - Với hàm tương quan tần số (Frequency correlation function) là 0,5

$$B_{C,50} = \frac{1}{5\sigma_r} \tag{3.11}$$

Với hàm tương quan tần số là 0,9

$$B_{C,90} = \frac{1}{50\sigma_r} \tag{3.12}$$

· Thời gian nhất quán và trải Doppler

$$T_C \approx \frac{1}{f_d}$$
 $f_d = \frac{v}{\lambda}$ (3.13)

20



TRUYÈN SÓNG & ANTEN

Nội dung

- 3.1 Đặc trưng truyền sóng vô tuyến di động
- 3.2 Đặc tính kênh vô tuyến di động
- 3.3 Các loại phadinh phạm vi hẹp
- · 3.4 Phân bố Rayleigh và Rice
- 3.5 Các mô hình kênh vô tuyến di động
- 3.6 Câu hỏi và bài tập

21

Giảng viên: Nguyễn Việt Hưng Bộ môn: Vô Tuyến – Khoa Viễn Thông 1



www.ptit.edu.vn

TRUYỀN SÓNG & ANTEN

3.3 - Các loại phadinh phạm vi hẹp

- · Phân loại phadinh phạm vi hẹp (Small-Scale fading)
 - Dựa trên trải trễ đa đường (Multipath time delay spread)
 - Là thông số miền thời gian, làm méo tín hiệu do trễ và gây phadinh chọn lọc tần số (ảnh hưởng lên đặc tính kênh miền tần số)
 - Phadinh phẳng
 - Phadinh chọn lọc tần số
 - Dựa trên trải Doppler (Doppler spread)
 - Là thông số miền tần số, dẫn đến tán tần và phadinh chọn lọc thời gian (ảnh hưởng lên đặc tính kênh miền thời gian)
 - Phadinh châm
 - Phadinh nhanh
 - Phân loại phadinh ngoài phụ thuộc vào trễ đạ đường và băng thông nhất quán còn phụ thuộc và đặc điểm của tín hiệu bao gồm chu kì tín hiệu và độ rộng băng tần tín hiệu
- ► Lựa chọn tín hiệu phù hợp sẽ cải thiện được hiệu năng truyền dẫn

22



TRUYỀN SÓNG & ANTEN

3.3 - Các loại phadinh phạm vi hẹp

· Phân loại phadinh phạm vi hẹp (Small-Scale fading)

Cơ sở phân loại	Điều kiện Loại Phadinh		
	$B_s \ll B_C \mid T_S > 10\sigma_\tau$	Phadinh phẳng	
Trải trễ đa đường	$B_s > B_C \mid T_S < 10\sigma_\tau$	Phadinh chọn lọc tần số	
	$T_S > T_C \mid B_S < f_d$	Phadinh nhanh	
Trải Doppler	$T_S \ll T_C \mid B_S \gg f_d$	Phadinh chậm	

Bs: Độ rộng băng tần tín hiệu

B_C: Băng thông nhất quán f_d: Trải Doppler cực đại

T_S: Chu kì tín hiệu

 σ_{τ} : Trải trễ trung bình quân phương

23

Giảng viên: Nguyễn Việt Hưng Bộ môn: Vô Tuyến – Khoa Viễn Thông 1




www.ptit.edu.vn

TRUYỀN SÓNG & ANTEN

Nội dung

- 3.1 Đặc trưng truyền sóng vô tuyến di động
- 3.2 Đặc tính kênh vô tuyến di động
- 3.3 Các loại phadinh phạm vi hẹp
- 3.4 Phân bố Rayleigh và Rice
- 3.5 Các mô hình kênh vô tuyến di động
- 3.6 Câu hỏi và bài tập

24



PLT WW

www.ptit.edu.vn

TRUYÈN SÓNG & ANTEN

3.4 - Các phân bố Rayleigh và Rice

- · Phân bố phadinh Rayleigh
 - · Là phân bố đường bao đa đường một thành phần tín hiệu đơn lẻ
 - Là phân bố đường bao của tổng hai tín hiệu có phân bố Gauss vuông góc
 - Hàm mật độ xác suất, PDF

$$p(r) = \begin{cases} \frac{r}{\sigma^2} e^{\frac{r^2}{2\sigma^2}}, & 0 \le r \le \infty \\ 0, & r < 0 \end{cases}$$
 (3.14)

- r: điện áp đường bao tín hiệu thu
- σ: Giá trị trung bình quân phương của từng thành phần của tín hiệu thu
- σ²: Công suất trung bình theo thời gian của tín hiệu thu


26



TRUYỀN SÓNG & ANTEN

3.4 - Các phân bố Rayleigh và Rice

· Phân bố phadinh Rayleigh



Hình 3.9: Phân bố Rayleigh với các giá trị $\sigma = 0.1 - 2$

· Giá trị trung bình của phân bố Rayleigh

$$r_{tb} = E[r] = \int_{0}^{\infty} rp(r)dr = \sigma\sqrt{\frac{\pi}{2}} = 1,253\sigma$$
 (3.15)

Phương sai (thể hiện thành phần công suất xuay chiều trong đường bao)

$$\sigma_r^2 = E[r^2] - E[r] = \int_0^\infty r^2 p(r) dr - \frac{\sigma^2 \pi}{2} = \sigma^2 \left(2 - \frac{\pi}{2}\right) = 0,4292\sigma^2$$
 (3.16)

27

Giảng viên: Nguyễn Việt Hưng Bộ môn: Vô Tuyến – Khoa Viễn Thông



www.ptit.edu.vn

TRUYỀN SÓNG & ANTEN

3.4 - Các phân bố Rayleigh và Rice

- · Phân bố phadinh Rice
 - Là phân bố đường bao phadinh phạm vi hẹp, nhận được khi tín hiệu thu có thành phần ổn định vượt trội (phần lớn nằm trong LoS)
 - · Các thành phần đa đường xếp chồng lên tín hiệu vượt trội
 - · Hàm mật độ xác suất, PDF

$$p(r) = \begin{cases} \frac{r}{\sigma^2} e^{-\frac{(r^2 + A^2)}{2\sigma^2}} I_0\left(\frac{Ar}{\sigma^2}\right), & A \ge 0, r \ge 0\\ 0 & r < 0 \end{cases}$$
(3.17)

$$I_0(y) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{y\cos t} dt$$

A: biên độ đỉnh của tín hiệu vượt trội I_0 : Hàm Bessel cải tiến loại một bậc không

28


TRUYỀN SÓNG & ANTEN

3.4 - Các phân bố Rayleigh và Rice

- Phân bố phadinh Rice
 - Phân bố Rice thường được mô tả bằng thừa số K

$$K = \frac{\text{Công suất trong đường vượt trội}}{\text{Công suất trong đường tán xạ}} = \frac{A^2}{2\sigma^2}$$
 (3.18)

- $A \rightarrow 0, K \rightarrow -\infty$: Kênh suy thoái thành kênh Rayleigh – Thành phần trực tiếp giảm cường độ
- $A \rightarrow \infty, K \rightarrow \infty$: Kênh tiến triển thành kênh Gauss – Chỉ còn thành phần trực tiếp



Hình 3.10: So sánh các phân bố Rice, Rayleigh và Gauss

29

Giảng viên: Nguyễn Việt Hưng Bộ môn: Vô Tuyến – Khoa Viễn Thông 1

www.ptit.edu.vn

TRUYỀN SÓNG & ANTEN

Nội dung

- 3.1 Đặc trưng truyền sóng vô tuyến di động
- 3.2 Đặc tính kênh vô tuyến di đông
- 3.3 Các loại phadinh pham vi hep
- 3.4 Phân bố Rayleigh và Rice
- 3.5 Các mô hình kênh vô tuyến di động
- 3.6 Câu hỏi và bài tập



TRUYỀN SÓNG & ANTEN

3.5 - Mô hình kênh

- · Mô hình kênh trong miền thời gian
 - Nguyên tắc:
 - Kênh phadinh đa đường: đặc trưng toán học bằng bộ lọc tuyến tính thay đổi theo thời gian (đường trễ)
 - · Kênh đặc trưng bằng đáp ứng xung kim kênh

$$h(\tau,t) = \sum_{l=0}^{L-1} \beta_l(t) e^{i\theta_l(t)} \delta(\tau - \tau_l(t)), \qquad l = 0,1, \dots, L-1$$
 (3.19)

Với $\beta_l(t)$, $\theta_l(t)$, $\tau_l(t)$ biểu thị cho biên độ, pha và trễ đối với xung thứ l (đường truyền l):

- τ : Biểu thị cho trễ, t: biểu thị cho sự thay đổi theo thời gian của bản thân cấu trúc xung kim $\delta()$ biểu thị cho hàm Delta Dirac. L: tổng số đường truyền
- Tín hiệu đầu ra tính bằng tích chập tín hiệu đầu vào kênh với đáp ứng xung kim kênh

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t,\tau)d\tau = x(t)*h(t,\tau)$$
(3.20)

31

Giảng viên: Nguyễn Việt Hưng Bộ môn: Vô Tuyến – Khoa Viễn Thông



www.ptit.edu.vn

TRUYỀN SÓNG & ANTEN

3.5 - Mô hình kênh

· Mô hình kênh trong miền thời gian

$$h(\tau,t) = \sum_{l=0}^{L-1} \beta_l(t) e^{i\theta_l(t)} \delta\left(\tau - \tau_l(t)\right), \qquad l = 0,1,\dots,L-1$$


$$y(t) = \int_{\infty}^{\infty} x(\tau)h(t,\tau)d\tau = x(t)*h(t,\tau)$$

$$\tau_0 = 0 \qquad \qquad \tau_1 = \Delta \tau \qquad \qquad \tau_{L-2} = (L-2)\Delta \tau \qquad \qquad \tau_{L-1} = (L-1)\Delta \tau$$

$$\beta_0 \qquad \qquad \beta_1 \qquad \qquad \beta_{L-2} \qquad \qquad \beta_{L-1} \qquad \qquad$$

Hình 3.11: Mô hình kênh vô tuyến di động bằng đường trễ đa nhánh

32



PINI

www.ptit.edu.vn

TRUYỀN SÓNG & ANTEN

3.5 - Mô hình kênh

- Mô hình kênh trong miền tần số
 - Nguyên tắc:
 - $^{\circ}$ Sự thay đổi thời gian trễ au đấn đến thay đổi tần số f', nghĩa là tán thời của kênh khiến kênh mang tính chọn lọc tần số
 - Thực hiện biến đổi Fourier đáp ứng xung kim kênh trong miền thời gian

$$H\left(f',t\right) = \int_{-\infty}^{\infty} h\left(\tau,t\right) e^{-j2\pi f'\tau} d\tau = \sum_{l=0}^{L-1} \beta_l\left(t\right) e^{-j\left[2\pi f'\tau_l(t) + \theta_l(t)\right]}$$
(3.22)

Với đáp ứng xung kim kênh

$$h(\tau,t) = \sum_{l=0}^{L-1} \beta_l(t) e^{i\theta_l(t)} \delta(\tau - \tau_l(t)), \qquad l = 0,1,...,L-1$$

34



TRUYÈN SÓNG & ANTEN

3.6 Câu hỏi và bài tập

- **18.** Xét một máy phát phát xạ sóng mang có tần số 1850 MHz. Máy di động được đặt trên xe ô tô chạy vận tốc 80 km giờ. Tính tần số sóng mang tại máy thu khi máy di động tiến thẳng đến máy phát?
- (a) 1850,000010 MHz; (b) 1850, 000120 MHz; (c) 1850,000137MHz
- 19. (Tiếp). Tính tần số sóng mang tại máy thu khi máy di động rời xa máy phát
- (a) 1850,000118MHz; (b) 1850,000220MHz; (c)1849,999863MHz
- 20. (Tiếp). Tính tần số sóng mang tại máy thu khi máy di động chuy ển động vuông góc với phương sóng tới.
- (a) 1850,000118MHz; (b) 1850,000220MHz; (c)1849,999863MHz; (d) 1850 MHz
- **21.** Giả thiết đáp ứng xung kim kênh được sử dụng để lập mô hình cho các kênh vô tuyến với trễ trội lớn nhất là 100 μ s. Nếu số nhánh trễ được cố định là 64. Tìm $\Delta \tau$ của mô hình đường trễ đa nhánh.
- (a) 1,3µs; (b)1,56µs; (c)1,5625µs; (d)1,625µs

35

Giảng viên: Nguyễn Việt Hưng Bộ môn: Vô Tuyến – Khoa Viễn Thông 1



www.ptit.edu.vn

TRUYỀN SÓNG & ANTEN

3.6 Câu hỏi và bài tập

22. Một đường truy ền có lý lịch trễ công suất sau:

τ _k (μs)	0	1	2	5
$P_k(\tau_l)$ (dB)	-20	-10	-10	0

Tính trễ trội trung bình?

- (a) 3,5µs; (b) 4µs; (c) 4,38µs; (d)5,12µs
- 23. (tiếp) Tính moment bậc hai của lý lịch trễ công suất.
- (a) $18,07\mu s^2$; (b) $19,07\mu s^2$; (c) $20,07\mu s^2$; (d) $21,07\mu s^2$
- 24. (tiếp). Tính trễ trội trung bình quân phương.
- (a) $1,02\mu s$; (b) $1,2\mu s$; (c) $1,27\mu s$; (d) $1,37\mu s$
- 25. (tiếp). Tính băng thông nhất quán khi tương quán tần số nhỏ nhất là 0,5.
- (a) 126KHz; (b) 136KHz; (b) 146KHz; (d) 156 kHz

36