


- Α6 风挡玻璃刮水器马达总成
- Α8 左前空气囊传感器
- 左侧大灯总成 Α9
- A10 制动液液位警告开关(制动总泵储液罐总成)
- A13 空调压力传感器
- VSV (喷射器) A14
- A15 风挡玻璃清洗器马达和泵总成
- A16 右侧大灯总成
- 右前空气囊传感器 右侧雾灯总成 A18
- A19
- 车外温度传感器 (热敏电阻总成) A20
- 低音喇叭总成 A21
- 左侧雾灯总成 A23
- A24 高音喇叭总成
- A25 右前轮转速传感器
- 左前轮转速传感器 A26
- A33 冷却风扇 ECU
- A40 ECM
- 制动执行器总成 A41
- A43 左侧大灯总成
- A44 左侧大灯总成
- 右侧大灯总成 A45
- 右侧大灯总成 A46
- 右侧大灯总成 A47
- 左侧大灯总成 A48
- A49 右侧大灯总成
- A50 左侧大灯总成
- C1 蓄电池
- D1 爆震控制传感器 (B1)
- 冷却风扇 ECU、冷却风扇电动机 z9


发动机室的部件位置 (4ZR-FE)



90980-WA064


发动机室的部件位置 (4ZR-FE)











90980-11156 (示宽灯)

90980-11255

90980-11255

90980-11660









90980-10928