


- Α6 风挡玻璃刮水器马达总成
- Α7 左侧大灯总成
- 左前空气囊传感器 Α8
- Α9 左侧大灯总成
- A10 制动液液位警告开关(制动总泵储液罐总成)
- A13 空调压力传感器
- A15 风挡玻璃清洗器马达和泵总成
- A16 右侧大灯总成
- A17 右侧大灯总成
- 右前空气囊传感器 右侧雾灯总成 A18
- A19
- 车外温度传感器 (热敏电阻总成) A20
- 低音喇叭总成 A21
- A22 警报喇叭总成
- A23 左侧雾灯总成
- 高音喇叭总成 A24
- A25 右前轮转速传感器
- A26 左前轮转速传感器
- A29 右侧大灯总成
- A30 左侧大灯总成
- A31 右侧大灯总成
- 左侧大灯总成 A32
- 冷却风扇 ECU A33
- 发动机罩门控灯开关(发动机罩锁总成) A34
- 右前 1 号超声波传感器 A35
- 左前 1 号超声波传感器 A36
- A40 ECM
- A42 制动执行器总成
- C1 蓄电池
- D1 爆震控制传感器 (B1)
- 冷却风扇 ECU、冷却风扇电动机 z9

发动机室的部件位置 (2ZR-FE)




C1


D1

黑色

90980-11875



90980-12931



90980-WA065



90980-10928