


- A1 刹车灯开关总成
- A2 刹车灯开关总成
- A3 加速踏板传感器总成
- A4 离合器起动开关总成
- A5 离合器起动开关总成
- A11 快速加热器总成
- A12 快速加热器总成
- A27 动力转向 ECU 总成
- A28 动力转向 ECU 总成
- A37 1 号接线连接器
- A38 2 号接线连接器
- A39 1 号 CAN 接线连接器
- F1 冷却器(阳光传感器)热敏电阻
- F2 自动灯光控制传感器
- F3 时钟总成
- L15 空气囊 ECU 总成
- L19 驻车制动开关总成
- L21 车内 1 号电子钥匙天线总成
- L49 空气囊 ECU 总成



仪表板的部件位置

