

### Lập trình trên Arduino





### Lập trình trên Arduino.



- Hướng dẫn cài đặt phần mềm Arduino IDE
- Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Proteus và Fritzing
- Lập trình Arduino trên các ví dụ đơn giản
- 4
- 5



#### Hướng dẫn cài đặt Arduino IDE

- Cài đặt đủ chức năng (không đi theo chi tiết step)
- **❖** Bước 1: Tải Arduino IDE từ trang chủ về (soft free)

#### Hoặc:

https://actvneduvnmy.sharepoint.com/:u:/g/personal/thuanld\_ac tvn\_edu\_vn/Ea0bvQJRw2RIIs2qdwnWHBQ B2trKJIGnAqicm3wf--Z5qg?e=pyYysO


❖ Bước 2: Tiến hành cài đặt theo hướng dẫn từng bước => icon trên màn hình desktop và thư mục cài đặt "C:\Program Files (x86)\Arduino".


```
💿 sketch_aug09a | Arduino 1.8.15
File Edit Sketch Tools Help
  sketch aug09a
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
```



#### Hướng dẫn cài đặt Arduino IDE

- ❖ Bước 3: Cho Arduino build file .HEX (build bình thường đã có thể chạy trên Kit Arduino). File .HEX giúp có thể chạy thử nghiệm trên soft Proteus
- => File => Preferrences => tick vào "compliation"
- Lúc này, file .HEX sẽ được lưu ở thư mục temp của hệ thống windows (user -> ... -> temps). Để thay đổi thư mục chứa file .HEX
  - Mở tập tin C:\Program Files\Arduino\lib\preferences.txt bằng Notepad hoặc Notepad++
  - cuối Thêm dòng lênh vào file preferences.txt: build.path sau dẫn đến thư mục muốn <path> (<path> là đường mà ban chứa file hex sau khi Arduino hoàn tất quá trình biên dịch)
  - VD: build.path=C:\Users\Administrator\Documents\hex (để trong thư mục hex của documents)









#### Ngôn ngữ lập trình trên Arduino

❖ Vào website để xem chi tiết

http://arduino.vn/reference

# Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Proteus<sub>kma</sub> và Fritzing

- ❖ Việc cài đặt không gặp vấn đề gì đối với Fritzing
- ❖ Đối với Proteus sử dụng bản 8.9 có thể download full:


https://actvneduvn-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thuanld\_actvn\_edu\_vn/Esvqrwoc1YVAkaHD\_1NK PDABFqplfpzE821U1uMlM3zG0g?e=jtMLDf

- ❖ Trong đường link trên đã có cả Fritzing và Proteus 8.9
- \* Để có thể sử dụng Arduino trong proteus (mặc định chưa có Arduino Uno) thì copy file giải nén trong Arduino\_library.rar vào thư mục Libraries của Proteus.

### Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Prote<sub>ksma</sub> và Fritzing


#### Tuyệt đối trong quá trình cài đặt không được sử dụng đường dẫn có dấu



# Lập trình Arduino với một số ví dụ It.kma 1. Blink led

#### ❖ Chuẩn bị:

- Led đơn (ít nhất 1 chiếc): để ý đầu + (dài) và đầu (ngắn)
- Resistor (ít nhất 1 chiếc): không quan tâm + hay -: Mỗi màu tương ứng với một số như sau:
   Đen 0 Nâu 1 Đỏ 2 Cam 3 Màu vàng 4 Xanh lá cây 5 Xanh lam 6 Màu tím 7 Xám 8 Trắng 9
- Viết code trên Arduino IDE (dạng code C/C++)
- App Proteus (giả lập trước khi nạp code thật lên Board)
- Board Arduino Uno R3, chạy thực nghiệm thật.





## Lập trình Arduino với một số ví dụ It.kma 1. Blink led

- ❖ Mô hình
- ❖ Code (Arduino đã hỗ trợ)




File Edit Sketch Tools Help




#### Blink led §

```
//đinh nghĩa chân 13 để nối với đèn led, chân khác thì cắm vào stt trên mach
                     //thiết lập
void setup() {
 // put your setup code here, to run once:
 pinMode(led, OUTPUT);
                           //vòng lặp liên tục
void loop() {
 // put your main code here, to run repeatedly:
  digitalWrite(led, HIGH);
                             //led sáng
                             //đô trễ là 1000ms
 delay(1000);
  digitalWrite(led,LOW);
                             //tắt led
                             //đô trễ là 1000ms
  delay(1000);
```



# Lập trình Arduino với một số ví dụ It.kma 1. Blink led

- Proteus
- Nâng cao: sử dụng nhiều hơn 1 đèn blink led



#### ❖ Chuẩn bị

- LED RBG: led 4 chân
- 3 resistor
- Arduino Uno R3
- Code Arduino IDE
- Mạch trên Proteus


- Code
- Proteus

```
void setColor(int red, int green, int blue)
{
    #ifdef COMMON_ANODE
    red = 255 - red;
    green = 255 - green;
    blue = 255 - blue;
    #endif
    analogWrite(redPin, red);
    analogWrite(greenPin, green);
    analogWrite(bluePin, blue);
}
```

#### LED\_RGB§

```
int redPin = 5:
int greenPin = 6;
int bluePin = 7:
void setup() {
 // put your setup code here, to run once:
 pinMode (redPin, OUTPUT);
 pinMode(greenPin, OUTPUT);
 pinMode(bluePin, OUTPUT);
void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
  setColor(255, 0, 0); //red color
  delay(100);
  setColor(0, 255, 0); //green color
  delay(100);
  setColor(0, 0, 255); //Blue color
  delay(100);
  setColor(255, 255, 255); //white color
  delay(100);
  setColor(170, 0, 255); //Purple color
 delay(10 0);
//Có thể lên internet search theo bảng màu để chọn màu ưa thích
```

- **Code**
- Proteus




#### ❖ Bài tập nâng cao

• Điều khiển màu sắc đèn led theo cách khác chứ không phải gán giá trị như slide trên. VD: cho độ màu GRB tăng theo biên độ (VD 20) mỗi biên độ có độ trễ 0,1s

- Sử dụng 8 LED đơn sắc nhưng không cần 8 chân output từ Arduino
- ❖ Chuẩn bị
  - 8 LED đơn sắc
  - 8 Resistor
  - 01 IC 74HC595 (giúp giảm số chân của Arduino để giành làm những công việc khác): IC thanh ghi dịch VÀO nối tiếp ra SONG SONG (còn các loại khác như: vào nối tiếp ra nối tiếp, vào song song ra nối tiếp và vào song song ra song song)





Q0-Q7

Các chân xuất tín hiệu, giống như các chận Digital được cài đặt là OUTPUT (ngõ ra dl song song)

PIN 8

PINS 1-7, 15

**GND** 

Ground, cực âm nối đất

PIN 9

**PIN 11** 

Q7" MR

Chân xuất tín hiệu Serial, ngõ ra dl nối tiếp. Dùng nhiều IC thì chân này nối vào DS của IC tiếp (khi đã dịch đủ 8 bit).

PIN 10

Master Reset (tích cực mức thấp, nối cực dương để bật IC hoạt SH CP

đông

Shift register clock pin. Ngo vào xung clock. Khi có 1 xung clock tích cực ở sườn dương (từ 0 lên 1) thì 1 bit được dịch vào IC Storage register clock pin (latch pin). Xung clock chôt dữ liệu. Khi có 1 xung clock tích cực ở sườn dương (từ 0 lên 1) thì cho

**PIN 12** 


 $ST_{CP}$ 

phép xuất dữ liệu trên các chân output. Output enable, nối cực âm để các đèn LED có thể sáng được

PIN 13 OE Serial data input. Ngõ vào dữ liệu nối tiếp. Tại 1 thời điểm xung **PIN 14** DS clock chỉ đưa vào được 1 bit PIN A gust 22, 2023 Vcc

16 Chân cấp nguồn cho IC và LED

#### **❖ Mô phỏng trên proteus**



#### \*Cắm trực tiếp ở arduino:

- Chân 1-7 và chân 15 cắm vào đèn led
- Chân 8, chân 13 nối GND.
- Chân 10, chân 16: nối điện áp 5V
- Chân 11: nối clockpin (định nghĩa cùng với code là chân 12)
- Chân 12: latchpin (định nghĩa code là chân 8)
- Chân 14: datapin (định nghĩa trong code là chân 11)

❖ Mở rộng: Sử dụng 2, 3, 4, 5 IC và mỗi IC này lại lắp các bóng đơn LED này nó sẽ hoạt động như thế nào?

# Lập trình Arduino với một số ví dụ It.kma 4. Sử dụng serial monitor

- Là một phần của Arduino IDE, giúp bô mạch và máy tính có thể gửi và nhận dữ liệu với thiết bị thông qua cổng USB
- ❖ Mổ: Tool → Serial Monitor
- ❖ Ví dụ:
  - Hiển thị chữ lên serial monitor
  - Sử dụng Serial monitor để bật tắt blink led.
- ❖Câu lệnh
  - Thiết lập kết nối: Serial.begin(9600)
  - In ra màn hình serial monitor: Serial.println("hello");
  - Lấy lệnh từ máy tính: Serial.readStringUntil('\n');



### Lập trình Arduino với một số ví dụ It.kma 4. Sử dụng serial monitor

serial\_monitor\_example

Serial.begin(9600);

// put your setup code here, to run once:


void setup() {

#### Code Arduino IDE

\*Proteus

OSCILLOSCOPE

AC VOLTMETER






#### Code Arduino IDE


Proteus

```
serial_monitor_example
int value = 0;
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  Serial.begin(9600);
String text;
void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
  //Serial.println("Sinh vien KMA tiep can nhung");
  //delay(1000);
  //Đieu khien bat tat led
  value = Serial.read();
  if(value=='a')
    Serial.println('a');
    digitalWrite(13, HIGH);
  if(value=='b')
    Serial.println('b');
    digitalWrite (13, LOW);
```






- ❖ Chuẩn bị
  - Nút bấm
  - Đèn led đơn sắc
  - Arduino
- Chức năng
  - Khi bấm vào nút bấm thì đèn led sáng, bấm tiếp thì đèn sẽ tắt.
- Chức năng mở rộng
  - Có 2 nút bấm và 2 đèn.
  - Có 2 nút bấm và 4 đèn



### Thiết kế trên proteus

Nhấn nút bấm cả 2 đèn cùng sáng hoặc cùng tắt



- ❖Code viết trên Arduino IDE
  - Chân digital 5 nối với led, chân 4 nối với button

```
Button_digital_input_led §
int led = 5:
int button = 4;
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  pinMode (button, INPUT); //Cài đặt chân D4 ở trạng thái đọc dữ liệu
  pinMode(led,OUTPUT); // Cài đặt chân D5 dưới dạng OUTPUT
void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
  int buttonStatus = digitalRead(button); //Doc trang thái button
  if (buttonStatus == HIGH) { // Neu mà button bị nhấn
    digitalWrite(led, HIGH); // Đèn led sáng
  else { // ngược lai
    digitalWrite(led,LOW);
```

Hình chụp trên Arduino thật


# Lập trình Arduino với một số ví dụ It.kma 6. LED RGB với các nút bấm



## Lập trình Arduino với một số ví dụ It.kma 7. Điều khiển servo


- Thông số kỹ thuật
  - Góc quay 180

https://dientu360.com/dong-co-servo-sg90





#### Proteus



# Lập trình Arduino với một số ví dụ It.kma 7. Điều khiển servo

#### Code Arduino IDE

#### servo §

```
#include <Servo.h>
Servo myservo; // create servo object to control a servo
int potpin = 9; // analog pin used to connect the potentiometer
int val; // variable to read the value from the analog pin
void setup() {
 myservo.attach(9); // attaches the servo on pin 9 to the servo object
void loop() {
 myservo.write(0);
 delay(1000);
 myservo.write(90);
 delay(1000);
 myservo.write(180);
 delay(1000);
```

# Lập trình Arduino với một số ví dụ It.kma 7. Điều khiển servo

#### ❖ Bài tập

Sử dụng servo kèm biến trở


#### ❖ Cấu tạo

- Gồm 4 chân
  - VCC: 5v
  - Trig: Chân Digital output
  - Echo: Chân Digital input
  - GND: nối đất
- Có góc quét 15 độ
- Khoảng cách tối đa 450cm




### ❖Đọc khoảng cách cảm biến


- Công thức S = v.t
- Tốc độ âm thanh: 340m/s = 29,412 microsecond/cm



Sơ đồ cấu tạo (fritzing)



#### Proteus





```
HC_SR_04
const int trig = 8;
                       // chân trig của HC-SR04
                       // chân echo của HC-SR04
const int echo = 7;
void setup() {
 // put your setup code here, to run once:
 Serial.begin(9600); // giao tiếp Serial với baudrate 9600
 pinMode(trig, OUTPUT); // chân trig sẽ phát tín hiệu
 pinMode (echo, INPUT); // chân echo sẽ nhận tín hiệu
long duration; // biến đo thời gian
                       // biến lưu khoảng cách
int distance;
void loop() {
 // put your main code here, to run repeatedly:
  /* Phát xung từ chân trig */
  digitalWrite(trig,LOW); // tắt chân trig
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(trig, HIGH); // phát xung từ chân trig
  delayMicroseconds(10); // xung có độ dài 5 microSeconds
  digitalWrite(trig,LOW); // tắt chân trig
  /* Tính toán thời gian */
  // Đo độ rộng xung HIGH ở chân echo.
  duration = pulseIn(echo, HIGH);
  // Tính khoảng cách đến vật.
  distance = int(duration/2/29.412);
  /* In kết quả ra Serial Monitor */
  Serial.print(distance);
  Serial.println("cm");
  delay(200);
```

❖Bài tập

### Lập trình Arduino với một số ví dụ It.kma 9. Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm DHT11

#### Sơ đồ đấu nối

Arduino Uno	Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm DHT11				
5V	VCC				
GND	GND		•		
D4	DATA RESET 17.				E
	ICSP2 L C	DIGITAL (PUM=~) P 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			Xenes
	I TORE F RESET BY	POWER ANALOG IN		• • • • •	• • •
August 22, 2023		•		19	


### Lập trình Arduino với một số ví dụ It.kma 9. Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm DHT11

- Thông số kỹ thuật
  - Điện áp hoạt động: 3v 5v (DC)
  - Dải độ ẩm hoạt động: 20% 90% RH, sai số 5%RH
  - Dải nhiệt độ hoạt động: 0 50 độ, sai số 2 độ
  - Khoảng cách truyền tải tối đa: 20m

Link tham khảo: (https://arduinokit.vn/doc-cam-bien-nhiet-do-do-am-dht11-arduino/)

### Lập trình Arduino với một số ví dụ It.kma 9. Cảm biến âm thanh micro LM393

❖ Đèn sáng khi có âm thanh



August 22, 2023

fritzing



### Lập trình Arduino với một số ví dụ

- Nâng cao: Bật tắt thiết bị bằng giọng nói
  - UNO R3
  - Module Bluetooth HC-06
  - Module relay 5v gồm 1-8 kênh tuỳ loại cần dùng.
  - Dây nối
  - Phần mềm trên điện thoại để nhận diện âm thanh điều khiển (VD: Bluetooth Voice Control)

# Lập trình Arduino với một số ví dụ It.kma 9. Cảm biến tránh vật cản

- \*Cảm biến hồng ngoại (IR Infrared Obstacle Avoidance) sử dụng để nhận biết vật can bằng ánh sáng hồng ngoại)
- Cảm biến dung được trong nhiều bài toán thực tế: cửa tự động, báo trộm, robot tránh vật cản.