


Lumi Vietnam..JSC

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



CÔNG TẮC ĐIỀU KHIỂN RÈM THƯỜNG

MODEL: LM-COZ

Giới thiệu thiết bị

Thiết bị LM-COZ là thiết bị Công tắc cảm ứng của Lumi hỗ trợ đồng/ mở thiết bị rèm. Với thiết kế sử dụng công nghệ cảm ứng điện dụng, mặt kính cường lực chống xước, thiết bị sẽ làm cho căn nhà trở nên tinh tế sang trọng và hiện đại.

Bên cạnh đó, với công nghệ kết nối không dây Zigbee, Công tắc cảm ứng của Lumi có thể được điều khiến từ bất cứ đâu ngay cả khi bạn không ở nhà thông qua các thiết bị di động có kết nối Wi-Fi, 3G

Khi được tích hợp trong hệ thống phòng thông minh, thiết bị công tắc cảm ứng LM-COZ có thể kết nổi với các thiết bị khác như cảm biến chuyển động, cảm biến cửa thông qua bộ điều khiển trung tâm.

Sử dụng an toàn



Không sử dụng nguồn điện khác với nguồn điện được ghi trong phần thông số kỹ thuật của thiết bị.



Ngắt nguồn điện của thiết bị trước khi lắp đặt, tháo gỡ hoặc sửa chữa thiết bị



Không để thiết bị ở nơi nhiệt độ quá cao



Không để thiết bị ở nơi ẩm ướt gần nguồn nước



Không tự tháo mở thiết bị khi không cần thiết



Không lau chùi thiết bị bằng các hoá chất ăn mòn



Tuân thủ các quy định về môi trường khi loại bỏ hay tái chế thiết bị và các vật liệu bao bì của thiết bị

Lời nói đâu

Cám ơn bạn đã lựa chọn bộ thiết bị Công tắc cám ứng LM-COZ của Lumi. Khi đến với Lumi, bạn sẽ nhận được chế độ chăm sóc khách hàng tốt nhất và được hỗ trợ lấp đặt bởi các chuyên gia kỹ thuật trên khắp các tính thành.

Trước khi sử dụng sản phẩm mới, xin vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này để đảm bảo rằng bạn biết cách vận hành và sử dụng các chức năng của thiết bị một cách an toàn và hiệu quả.

Chúng tôi sẽ không chịu bất cứ sự hư hại nào do người dùng không tuân thủ theo hướng dẫn sử dụng.

Bộ sản phẩm đóng gói

Thiết bi LM-C0Z



Bộ vít lắp đặt



Hướng dẫn sử dụng



Thông số kỹ thuật

| mong so ky triuat | |
|------------------------------|--------------------|
| Điện áp hoạt động | 100-240V ~ 50-60Hz |
| Công suất tiêu thụ không tải | <0,5W |
| Nhiệt độ hoạt động | 0°C - 50°C |
| Truyền thông | Zigbee HA 2.0 |
| Kích thước | 95 x 95 x 31,5 mm |
| | |

Chức năng của thiết bị

Chức năng sử dụng trực tiếp

Thiết bị LM-COZ sử dụng công nghệ cảm ứng điện dung, để bật/ tắt thiết bị rèm, chỉ cần chạm nhẹ vào biểu tượng hình tròn trên bề mặt kính. Khi đèn chỉ thị ở nút cảm ứng hiện màu cam thì tương ứng với trạng thái đang đóng hoặc mở của rèm. Khi đèn chỉ thị ở nút cảm ứng hiện màu xanh thì tương ứng với trạng thái rèm đứng im.

Chức năng sử dụng nâng cao

Với thiết kế sử dụng công nghệ kết nổi không dây ZigBee, thiết bị LM-COZ có thể nhận lệnh điều khiến từ ứng dụng trên các thiết bị như điện thoại, máy tính bảng khi có kết nổi tới Wi-Fi hoặc 3G.

Ngoài ra, thiết bị LM-COZ có thể hoạt động hoàn toàn tự động theo kịch bản, lịch được cài đặt từ phần mềm hay hoạt động theo hệ thống phòng thông minh khi được kết nối tới bộ điều khiển trung tâm.

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT VÀ SỬ DUNG THIẾT BI

Nối dây

Nối dây cho công tắc cảm ứng


Bước 1: Sử dụng tuốc nơ vít tháo mặt kính ra khỏi công tắc.

Lưu ý: Trên viễn nhôm của công tắc có thiết kế một rãnh nhỏ để hỗ trợ việc tháo mặt kính trở nên thuận tiện hơn.



Bước 2: Nối dây:

- Dây lửa tới cực L
- Dây trung tính tới cực N
- Dây tải của rèm tới cực 1,2,3



Lắp đặt thiết bi

Bước 1: Đặt mặt sau của công tắc vào vị trí để âm tương ứng trên tường.



Bước 2: Xiết chặt hai vít kèm theo vào hai lỗ trên để âm để cố định mặt sau của công tắc vào đúng vi trí.



Bước 3: Ốp mặt kính cảm ứng vào mặt sau để hoàn thiện lắp đặt thiết ki



Sử dụng thiết bi

Để điều khiển được Rèm chính xác, công tắc điều khiển Rèm cần được cài đặt thời gian đóng/ mở rèm. Các bước cài đặt thời gian đóng/ mở rèm thực hiện được như sau:

Bước 1: Kéo rèm về vị trí đóng hoàn toàn.

Bước 2: Nhấn giữ nút Dùng trong 3s đến lúc vòng tròn chỉ thị Dùng chuyển sang màu hồng.

Bước 3: Nhấn nút Mở để động cơ kéo rèm mở ra. Trong lúc này vòng tròn chỉ thị nút Mở cũng chuyển sang màu hồng.

Bước 4: Chờ đến lúc rèm mở hết hoàn toàn, nhấn nút Dùng để động cơ kéo rèm đóng lại. Bước này nhằm kiểm tra với thời gian đóng rèm có bằng thời gian mở rèm không. Nếu rèm đóng lại hoàn toàn, kết thúc quá trình cài đặt thời gian đóng/ mở rèm.



1: nút mở 2: nút dừng

3: nút đóng

Sử dụng chức năng nâng cao của thiết bị


khiển thiết bị trên điện thoại và máy tính bảng.

Cho thiết bị gia nhập mạng

Sau khi cấp nguồn, thiết bị tự động tìm kiếm mạng để gia nhập. Thiết bị nháy đèn hồng 3 lần với chu kì 1s/1 lần khi gia nhập mạng thành công. Khi thiết bị gia nhập mạng thành công, quý khách hàng tải ứng dụng LumiPro trên CHPlay đối với Android và Appstore đối với IOS để điều

Reset thiết bị

Để reset thiết bị, quý khách hàng ấn giữ nút cảm ứng trong 5s, khi đèn chỉ thị nháy hồng thì thả tay. Reset thành công, thiết bị nháy hồng 3 lần với chu kì 1s/1 lần. Khi đó, thiết bị rời khỏi mạng thành công, và quay lại quá trình tự động tìm mạng.



Chính sách bảo hành

Việc bảo hành có giá trị tại các Đại lý, chi nhánh của Lumi trên khắp các tỉnh thành.

Mọi sản phẩm của Lumi được bảo hành 24 tháng tính theo ngày xuất hàng trên tem.

Sản phẩm không được bảo hành trong các trường hợp

Hư hỏng do thiên tai, hoặc sử dụng sai hướng dẫn, ví dụ: thiên tai, hoả hoạn, sét đánh, nguồn điện không ổn định, chất lỏng rơi vào, bảo dưōng sai hướng dẫn...

Hư hỏng thiết bị gẫy, võ, trầy xước do va đập mạnh, rơi từ độ cao do bất cần hoặc do người dùng không đọc kỹ cách lắp đặt trong hướng dẫn.

Hư hỏng do lắp đặt thiết bị ở nơi có điều kiện thời tiết bất lợi, ví dụ: nhiệt độ quá cao, môi trường ẩm ướt, bụi bặm, nhiệt độ quá thấp (đóng băng). Nhiệt độ thích hợp được ghi chi tiết trong hướng dẫn

Hư hỏng do lắp đặt thiết bị ở nơi có nước bị rò rỉ, bị nước vào mạch

Hư hỏng do lắp đặt nguồn điện không phù hợp ghi trong hướng dẫn sử dụng.

Nhà sản xuất chỉ chấp nhân bảo hành trong trường hợp còn thời hạn bảo hành trên tem và lỗi thiết bị do nhà sản xuất.

CẢM ƠN QUÝ KHÁCH HÀNG ĐÃ TIN TƯỞNG LỰA CHỌN VÀ SỬ DỤNG SẢN PHẨM CỦA LUM!!