ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP.HỒ CHÍ MINH KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ BỘ MÔN ĐIỆN TỬ



BÀI TẬP 3 TivaTM TM4C123G LaunchPad

GVHD: TS. Trương Quang Vinh

HVTH: Trần Văn Trọng - 1870262



Tp.HCM, tháng 12 năm 2018



CHƯƠNG 1 Lab1: Hardware and Software Set Up

Mục tiêu của bài luyện tập lab này là tải về và cài đặt Code Composer Studio, cũng như tải các tài liệu hỗ trợ và phần mềm khác nhau được sử dụng với bài tập này. Sau đó chúng ta sẽ xem xét các nội dung của bộ kit và xác minh hoạt động với các chương trình quickstart bản demo được nạp sẵn. Các công cụ phát triển sẽ được sử dụng trong suốt các bài lab còn lại.

Dưới đây là cách nổi trực tiếp bo và lap top.







CHUONG 2 Lab2: Code Composer Studio

Trong bài lab này, chúng ta sẽ tạo ra một dự án có chứa hai tập tin nguồn, main.c và tm4c123gh6pm_startup_ccs.c, trong đó có chứa đoạn mã để chớp LED trên bo LaunchPad. Mục đích của thí nghiệm này là để thực hành tạo ra các dự án và tìm hiểu cái nhìn và cảm nhận của Code Composer Studio. Trong các bài lab sau đó chúng ta sẽ kiểm tra mã chi tiết hơn.

Chúng ta soạn thảo một đoạn code như bên dưới:

```
#include "inc/hw_types.h"
#include "inc/hw_memmap.h"
#include "driverlib/sysctl.h"
#include "driverlib/gpio.h"

int main(void) { int LED = 2;

SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_4/SYSCTL_USE_PLL/SYSCTL_XTAL_16MH
Z/SYSCTL_OSC_MAIN);
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOF);
GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTF_BASE,
GPIO_PIN_1/GPIO_PIN_2/GPIO_PIN_3);
while(1) { // Turn on the LED GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE,
GPIO_PIN_1/GPIO_PIN_2/GPIO_PIN_3, LED);
// Delay for a bit SysCtlDelay(2000000);
// Cycle through Red, Green and Blue LEDs if (LED == 8) {LED = 2;} else
{LED = LED*2;} }
```

Kết quả thí nghiệm:

Led sẽ nhấp nháy với 3 màu lam, lục và đỏ.







CHƯƠNG 3 Lab 3: Initialization and GPIO

Trong bài thí nghiệm này, chúng ta sẽ tìm hiểu làm thế nào để khởi tạo các hệ thống clock và sử dụng các thiết bị ngoại vi GPIO của kit TivaWare. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng đầu ra GPIO nhấp nháy một đèn LED trên board.

Ý nghĩa của một số file header:

stdint.h: Các định nghĩa biến cho các tiêu chuẩn C99.

stdbool.int: Định nghĩa Boolean cho các tiêu chuẩn C99.

hw_memmap.h: Macros xác định bản đồ bộ nhớ của thiết bị Tiva C Series. Điều này bao gồm định nghĩa như ngoại vi ,địa điểm,

địa chỉ cơ sở như GPIO_PORTF_BASE.

hw_types.h: Xác định loại phổ biến và macro.

sysctl.h: Định nghĩa và macro cho hệ thống điều khiển API của

DriverLib: Nó bao gồm hàm API như SysCtlClockSet và

SysCtlClockGet.

gpio.h: Định nghĩa và macro cho GPIO API của DriverLib bao gồm các chức năng API như GPIOPinTypePWM và GPIOPinWrite.

uint8_t ui8PinData = 2: Tạo ra một biến số nguyên được gọi là ui8PinData và khởi tạo. Điều này sẽ được sử dụng như chu kỳ giữa ba đèn LED. Lưu ý rằng các loại C99 là một số nguyên không dấu 8-bit và tên biến phản ánh điều này.

Hàm chính:

Cấu trúc của một hàm chính

```
int main (void)
{ }
```

Nếu bạn gõ dấu "{",trình soạn thảo sẽ tự động thêm ngoặc "}" phía sau. Thiết lập xung clock

Cấu hình xung clock của hệ thống sử dụng một tinh thể có tần số 16MHz trên dao động chính, điều khiển các PLL 400MHz. Các PLL 400MHz dao động ở tần số đó, nhưng có thể được điều khiển bởi các tinh thể hoặc dao động từ 5 đến 25MHz. Có một default / 2 chia trong clock và chúng ta đang xác định khác / 5, tổng số 10. hệ thống có các clock sẽ là 40MHz.

Nhập dòng mã này bên trong main ():

```
SysCtlClockSet (SYSCTL_SYSDIV_5 |
SYSCTL_USE_PLL | SYSCTL_XTAL_16MHZ |
SYSCTL_OSC_MAIN);
```

Tinh thể gắn vào các đầu vào dao động chính là 16MHz, trong khi các tinh thể gắn vào RTC đầu vào là 32,768Hz. Trước khi gọi bất kỳ chức năng ngoại vi driverLib, chúng ta phải cung cấp clock cho ngoại vi. Nếu bạn không làm điều này, nó sẽ gây ra một lỗi ISR (lỗi địa chỉ) .Đây một sai lầm phổ biến cho người dùng Tiva C Series mới. Tiếp theo ta cần chính cấu

hình, ba chân GPIO kết nối với các đèn LED là kết quả đầu ra. Hình dưới đây cho thấy GPIO chân PF1, PF2 và PF3 được kết nối với các đèn LED. Để lại một dòng cho khoảng cách, sau đó nhập vào hai dòng mã bên trong main () sau các dòng trong bước trước.

```
SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_PERIPH_GPIOF);
GPIOPinTypeGPIOOutput (GPIO_PORTF_BASE,
GPIO_PIN_1 | GPIO_PIN_2 | GPIO_PIN_3);
```

APB đề cập đến các thiết bị ngoại vi Bus nâng cao, trong khi AHB đề cập đến sự trình diễn nâng cao. Trong phòng thí nghiệm của chúng ta, GPIO_PORTF_BASE là 0x40025000.

```
GPIO Port A (APB): 0x4000.4000
GPIO Port A (AHB): 0x4005.8000
GPIO Port B (APB): 0x4000.5000
GPIO Port B (AHB): 0x4005.9000
GPIO Cång C (APB): 0x4000.6000
GPIO Cång C (AHB): 0x4005.A000
GPIO Port D (APB): 0x4000.7000
GPIO Port D (AHB): 0x4005.B000
GPIO Cång E (APB): 0x4002.4000
GPIO Cång E (AHB): 0x4005.C000
GPIO Cång F (APB): 0x4005.D000
GPIO Cång F (AHB): 0x4005.D000
While () Loop
```

Cuối cùng, tạo một thời gian (1) vòng lặp chậm trễ. SysCtlDelay () là một bộ đếm thời gian loop cung cấp trong TivaWare. Các tham số tính là vòng lặp đếm, không chậm trễ thực tế trong chu kỳ đồng hồ. Mỗi vòng lặp là 3 chu kỳ CPU. + Để viết với các chân GPIO, sử dung các GPIO API chức năng gọi GPIOPinWrite. Bảo đảm để đọc và hiểu cách các chức năng GPIOPinWrite được sử dụng trong datasheet. Các tranh luân dữ liệu thứ ba không chỉ đơn giản là 1 hoặc 0, nhưng đại diện cho toàn bộ cổng dữ liệu 8-bit. Các số thứ hai là một mặt na bit-đóng gói của các dữ liêu được ghi. Trong ví du của chúng tôi dưới đây, chúng tôi đang viết các giá trị trong biến ui8PinData cho cả ba chân GPIO được kết nối với các đèn LED. Được viết để dựa trên mặt na bit quy định. Các chu kỳ chỉ dẫn cuối cùng thông qua các đèn LED bằng cách làm ui8PinData bằng 2, 4, 8, 2, 4, 8 và như vậy. Lưu ý rằng các giá trị gửi đến các chân phù hợp vị trí của họ; "một" trong vị trí bit hai chỉ có thể đạt được pin chút hai trên cổng. Bây giờ có thể là một thời điểm tốt để nhìn vào các thông số kỹ thuật cho thiết bị Tiva C Series của bạn. kiểm tra ra cholong GPIO để hiểu được cách

duy nhất các dữ liệu đăng ký GPIO được thiết kế và những ưu điểm của phương pháp

```
while (1) {
GPIOPinWrite (GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_1 /
```

```
GPIO_PIN_2 | GPIO_PIN_3, ui8PinData);

SysCtlDelay (2000000);

GPIOPinWrite (GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_1 |

GPIO_PIN_2 | GPIO_PIN_3, 0x00);

SysCtlDelay (2000000);

if (ui8PinData == 8) {ui8PinData = 2;} else {ui8PinData = ui8PinData * 2;}

}
```

Ta có chương trình hoàn chỉnh như sau:


```
#include <stdint.h>
#include <stdbool.h>
#include "inc/hw_memmap.h"
#include "inc/hw types.h"
#include "driverlib/sysctl.h"
#include "driverlib/gpio.h"
uint8 t ui8PinData=2;
int main(void)
SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_5|SYSCTL_USE_PLL|SYS
CTL XTAL 16MHZ|SYSCTL OSC MAIN);
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOF);
GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO PORTF BASE,
GPIO PIN 1|GPIO PIN 2|GPIO PIN 3);
while(1)
{
GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_1|
GPIO_PIN_2| GPIO_PIN_3, ui8PinData);
SysCtlDelay(2000000);
GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE,
GPIO PIN 1|GPIO PIN 2|GPIO PIN 3, 0x00);
SysCtlDelay(2000000);
if(ui8PinData==8) {ui8PinData=2;} else
{ui8PinData=ui8PinData*2;}
} }
```


Ta có một sự chậm trễ trong 3-6 chu kỳ của thiết bị ngoại vi. Kích hoạt tính năng GPIO


```
Config ADC
Config GPIO
```


Mã khởi động ngoài các tập tin chính bạn đã tạo ra, bạn cũng cần có một tập tin khởi động cụ thể tập tin này có chứa các bảng vector, ta cần khởi động để sao chép dữ liệu khởi tạo vào RAM và xóa phần bss, và ISRs lỗi mặc định. Các project mới Wizard sẽ tự động thêm một bản sao của tập tin Click đôi vào file tm4c123gh6pm_startup_ccs.c trong cửa số làm việc và xem xét. Không thực hiện bất kỳ thay đổi vào thời


điểm này. Đóng tập tin. Kết quả tiến trình và thí nghiệm:











CHƯƠNG 4 Lab 4: Interrupts and the Timer

Trong bài thí nghiệm này, chúng ta sẽ thiết lập bộ đếm thời gian để tạo ra ngắt, và sau đó viết code mà đáp ứng ngắt nhấp nháy đèn LED. Chúng ta cũng sẽ thử nghiệm với việc tạo ra một hệ thống, bằng cách cố gắng để cấu hình một thiết bị ngoại vi trojớc khi kích hoat nó.

Ta tiến hành mở project bằng cách chọn Project => Import Existing CCS Eclipse. Project => chọn đường dẫn đến lab4 => chọn finish.

- + Click chuột vào tên lab4 để mở rộng dự án.
- + Chọn vào file main.c mở file main.c ta thêm các dòng khai báo file header dưới đây:

```
#include <stdint.h>
#include <stdbool.h>
#include "inc/tm4c123gh6pm.h"
#include "inc/hw_memmap.h"
#include "inc/hw_types.h"
#include "driverlib/sysctl.h"
#include "driverlib/interrupt.h"
#include "driverlib/gpio.h"
#include "driverlib/timer.h"
```

Ý nghĩa của một số file header:

tm4c123gh6pm.h: Các định nghĩa cho các gián đoạn và đăng ký thiết bị Tiva C Series trên bảng LaunchPad.

interrupt.h: Định nghĩa và m ở rộng cho NVIC Controller (Interrupt) API driverLib: Điều này bao gồm các chức năng API nho_l IntEnable và IntPrioritySet. timer.h: Định nghĩa và macro cho hẹn giờ API của driverLib. Điều này bao gồm API các chức năng nho_l TimerConfigure và TimerLoadSet. Hàm chính

```
int main(void)
{
    uint32_t ui32Period;
}

Thiết lập xung clock
    SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_5/SYSCTL_USE_PLL/SYSCTL_
    XTAL_16MHZ/SYSCTL_OSC_MAIN);

Cấu hình GPIO
    SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOF);
    GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTF_BASE,
    GPIO_PIN_1/GPIO_PIN_2/GPIO_PIN_3);

Cấu hình timer
    SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_TIMER0);
    TimerConfigure(TIMER0_BASE, TIMER_CFG_PERIODIC);


Tính toán delay
    ui32Period = (SysCtlClockGet() / 10) / 2;
```

TimerLoadSet(TIMER0_BASE, TIMER_A, ui32Period -1);

```
Cho phép ngắt
```

```
intEnable(INT_TIMEROA);
      TimerIntEnable(TIMER0_BASE, TIMER_TIMA_TIMEOUT);
      IntMasterEnable();
      + Bât timer
      TimerEnable(TIMER0_BASE, TIMER_A);
      While(1) loop
      While
      { }
Giải quyết các vấn đề ngắt timer
      void Timer0IntHandler(void)
      // Clear the timer interrupt
      TimerIntClear(TIMER0_BASE, TIMER_TIMA_TIMEOUT);
      // Read the current state of the GPIO pin and
      // write back the opposite state
      if(GPIOPinRead(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_2))
      GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE,
      GPIO_PIN_1/GPIO_PIN_2/GPIO_PIN_3, 0);
      else
      GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_2, 4);
Ta được chương trình hoàn chỉnh như sau:
      #include <stdint.h>
      #include <stdbool.h>
      #include "inc/tm4c123gh6pm.h"
      #include "inc/hw_memmap.h"
      #include "inc/hw types.h"
      #include "driverlib/sysctl.h"
      #include "driverlib/interrupt.h"
      #include "driverlib/gpio.h"
      #include "driverlib/timer.h"
      int main(void)
      uint32 t ui32Period;
      SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_5|SYSCTL_USE_PLL|SYSCTL_X
      TAL_16MHZ|SYSCTL_OSC_MAIN);
      SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL PERIPH GPIOF);
      GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTF_BASE,
      GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3);
      SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_TIMER0);
```

```
TimerConfigure(TIMER0_BASE, TIMER_CFG_PERIODIC);
ui32Period = (SysCtlClockGet() / 10) / 2;
TimerLoadSet(TIMER0_BASE, TIMER_A, ui32Period -1);
IntEnable(INT_TIMER0A);
TimerIntEnable(TIMER0_BASE, TIMER_TIMA_TIMEOUT);
IntMasterEnable();
TimerEnable(TIMER0_BASE, TIMER_A);
        IntDefaultHandler,
         IntDefaultHandler,
IntDefaultHandler,
                                           // PNM Generator 1
// PNM Generator 2
// Quadrature Encoder 0
        IntDefaultHandler,
        IntDefaultHandler,
IntDefaultHandler,
IntDefaultHandler,
                                           // ADC Sequence 0
// ADC Sequence 1
// ADC Sequence 2
// ADC Sequence 3
        IntDefaultHandler,
                                          // ADC Sequence 3
// Watchdog timer
// Timer 0 subtimer A
// Timer 0 subtimer B
// Timer 1 subtimer A
// Timer 1 subtimer A
// Timer 2 subtimer B
// Timer 2 subtimer A
  104
105
106
107
108
109
110
        IntDefaultHandler,
        IntDefaultHandler,
        IntDefaultHandler.
        IntDefaultHandler,
        IntDefaultHandler,
                                           // Timer 2 SUDITMER B
// Analog Comparator 0
// Analog Comparator 1
// Analog Comparator 2
// System Control (PLL, OSC, BO)
// FLASH Control
        IntDefaultHandler,
        IntDefaultHandler,
IntDefaultHandler,
        IntDefaultHandler,
IntDefaultHandler,
IntDefaultHandler,
IntDefaultHandler,
                                           // GPIO Port F
// GPIO Port G
// GPIO Port H
        IntDefaultHandler,
                                         // UART2 Rx and Tx
        IntDefaultHandler.
while(1)
{}
void Timer0IntHandler(void)
   32 void ResetISR(void);
    33 static void NmiSR(void);
    34 static void FaultISR(void);
35 static void IntDefaultHandler(void);
   38//
39// External declaration for the reset handler that is to be called when the
40// processor is started
    43 extern void _c_int00(void);
 46\,\ensuremath{//}\xspace 47\,\ensuremath{//}\xspace Linker variable that marks the top of the stack.
   48 //
    50 extern uint32_t __STACK_TOP;
   // Clear the timer interrupt
TimerIntClear(TIMER0_BASE, TIMER_TIMA_TIMEOUT);
// Read the current state of the GPIO pin and
// write back the opposite state
if(GPIOPinRead(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_2))
GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE,
GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3, 0);
}
else
GPIOPinWrite(GPIO PORTF BASE, GPIO PIN 2, 4);
```





CHƯƠNG 5 Lab 5: ADC12

Trong bài thí nghiệm này chúng ta sẽ sử dụng ADC12 và mẫu trình tự để đo lường các dữ liệu từ trên chip như cảm biến nhiệt độ. Chúng ta sẽ sử dụng Code Composer để hiển thị các giá trị thay đổi.

Ta tiến hành mở project bằng cách chọn Project => Import Existing CCS Eclipse Project => chọn đừờng dẫn đến lab4 => chọn finish.

Click chuột vào tên lab4 để mở rộng dự án.

Chọn vào file main.c mở file main.c ta thêm các dòng khai báo file header dưới đây:

```
#include <stdint.h>
#include <stdbool.h>
#include "inc/hw_memmap.h"
#include "inc/hw_types.h"
#include "driverlib/debug.h"
#include "driverlib/sysctl.h"
#include "driverlib/adc.h"
```

Thiết lập hàm chính main bằng cách thêm ba dòng dưới đây:

```
int main (void)
{ }
```

Thêm dòng mã sau đây vào bên trong hàm main ():

```
uint32_t ui32ADC0Value [4];
```

Chúng ta sẽ cần một số biến để tính nhiệt độ từ các dữ liệu cảm biến. Đầu tiên biến là để lưu trữ trung bình của nhiệt độ. Các biến còn lại được sử dụng để lưu trữ các giá trị nhiệt độ Celsius và Fahrenheit.

Thêm các dòng sau vào cuối cùng:

```
volatile uint32_t ui32TempAvg;
volatile uint32_t ui32TempValueC;
volatile uint32_t ui32TempValueF;
```

Thiết lập hệ thống clock một lần nữa để chạy ở 40MHz. Thêm c ác d òng sau:

```
SysCtlClockSet (SYSCTL_SYSDIV_5 | SYSCTL_USE_PLL | SYSCTL_OSC_MAIN | SYSCTL_XTAL_16MHZ);
```

Và thêm dòng này sau:

```
SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_PERIPH_ADC0);
```

Đối với các phòng thí nghiệm này, chúng ta sẽ chỉ cho phép các ADC12 để chạy ở tốc độ mặc định của 1Msps.

Thêm một dòng cho khoảng cách và thêm dòng mã này:


```
ADCSequenceConfigure (ADC0_BASE, 1, ADC_TRIGGER_PROCESSOR, 0);
```


Thêm ba dòng sau đây sau c ác d òng trên:

```
ADCSequenceStepConfigure (ADC0_BASE, 1, 0, ADC_CTL_TS);
```

Thêm một dòng cho khoảng cách và nhập ba dòng mã:

```
while (1)
Ta có một chương trình hoàn chỉnh như sau:
      #include <stdint.h>
      #include <stdbool.h>
      #include "inc/hw memmap.h"
      #include "inc/hw_types.h"
      #include "driverlib/debug.h"
      #include "driverlib/sysctl.h"
      #include "driverlib/adc.h"
      int main(void)
      uint32_t ui32ADC0Value[4];
      volatile uint32_t ui32TempAvg;
      volatile uint32_t ui32TempValueC;
      volatile uint32 t ui32TempValueF;
      SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_5|SYSCTL_USE_PLL|SYSC
      TL_OSC_MAIN|SYSCTL_XTAL_16MHZ);
      SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL PERIPH ADC0);
      ADCSequenceConfigure(ADC0 BASE, 1,
      ADC TRIGGER PROCESSOR, 0);
      ADCSequenceStepConfigure(ADC0_BASE, 1, 0,
      ADC CTL TS);
      ADCSequenceStepConfigure(ADC0 BASE, 1, 1,
      ADC_CTL_TS);
      ADCSequenceStepConfigure(ADC0_BASE, 1, 2,
      ADC CTL TS);
      ADCSequenceStepConfigure(ADC0_BASE,1,3,ADC_CTL_TS|
      ADC_CTL_IE|ADC_CTL_END);
      ADCSequenceEnable(ADC0_BASE, 1);
      while(1)
      ADCIntClear(ADC0 BASE, 1);
      ADCProcessorTrigger(ADC0_BASE, 1);
      while(!ADCIntStatus(ADC0_BASE, 1, false))
      {}
      ADCSequenceDataGet(ADC0_BASE, 1, ui32ADC0Value);
      ui32TempAvg = (ui32ADC0Value[0] +
      ui32ADC0Value[1] + ui32ADC0Value[2] +
      ui32ADC0Value[3] + 2)/4;
      ui32TempValueC = (1475 - ((2475 * ui32TempAvg)))
      / 4096)/10;
      ui32TempValueF = ((ui32TempValueC * 9) + 160) /
      5;
      }
```





CHƯƠNG 6 Lab 6: Low Power Modes

Trong bài thí nghiệm này, chúng ta sẽ sử dụng các module ngủ đông để đặt các thiết bị trong một trạng thái năng lượng thấp. Sau đó chúng ta sẽ thiết lập chúng hoạt động lại từ cả pin đánh thức và Real-Time Clock (RTC). Chúng ta cũng sẽ đo và vẽ để xem những ảnh hưởng của chế độ năng lượng khác nhau.

tm4c123gh6pm.h: Các định nghĩa cho các gián đoạn và đăng ký thiết bị Tiva C Series trên bảng LaunchPad.

interrupt.h: Định nghĩa và mở rộng cho NVIC Controller (Interrupt) API driverLib: Điều này bao gồm các chức năng API như IntEnable và IntPrioritySet. timer.h: Định nghĩa và macro cho hẹn giờ API của driverLib. Điều này bao gồm API các chức năng như TimerConfigure và TimerLoadSet.

Thiết lập xung clock

```
SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_5/SYSCTL_USE_PLL/SYSCTL_XTAL_16MH Z/SYSCTL OSC MAIN);
```

Cấu hình GPIO

```
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOF);
GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTF_BASE,
GPIO_PIN_1/GPIO_PIN_2/GPIO_PIN_3);
GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE,GPIO_PIN_1/GPIO_PIN_2/GPIO_PIN_3, 0x08);
```


Chúng ta cần phải đi vào chế độ ngủ đông. Các HibernateRequest () chức năng yêu cầu các mô-đun Hibernation để vô hiệu hóa các điều bên ngoài, loại bỏ điện từ xử lý và tất cả các thiết bị ngoại vi. Nếu điện áp pin là thấp (hoặc tắt) hoặc nếu ngắt đang được phục vụ, chuyển sang chế độ ngủ đông có thể bị trì hoãn. Nếu điện áp pin không có mặt, việc chuyển đổi sẽ không bao giờ xảy ra.

Ta có chương trình hoàn chỉnh:


```
#include <stdint.h>
#include "stdbool.h>
#include "utils/ustdlib.h"
#include "inc/hw_types.h"
#include "inc/hw_memmap.h"
#include "driverlib/sysctl.h"
#include "driverlib/pin_map.h"
#include "driverlib/debug.h"
#include "driverlib/hibernate.h"
#include "driverlib/gpio.h"


int main(void) { SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_5|SYSCTL_USE_PLL|SYS CTL_XTAL_16MHZ|SYSCTL_OSC_MAIN);
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOF);
GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTF_BASE,
```

```
GPIO_PIN_1/GPIO_PIN_2/GPIO_PIN_3);
GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE,GPIO_PIN_1/GPIO_PIN_
2/GPIO_PIN_3, 0x08);
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_HIBERNATE);
HibernateEnableExpClk(SysCtlClockGet()); HibernateGPIORetentionEnable();
SysCtlDelay(64000000); HibernateWakeSet(HIBERNATE_WAKE_PIN);
GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE,GPIO_PIN_3, 0x00);
HibernateRequest(); while(1)
{}
}
```









CHUONG 7 Lab 7: USB

Trong bài thí nghiệm này, Chúng ta sẽ thử nghiệm với việc gửi dữ liệu qua lại trên một kết nối với cổng USB.


Có bốn loại chuyển dữ liệu / thiết bị đầu cuối trong kết nối USB: chuyển điều khiển (với lệnh và trạng thái), ngắt chuyển (để nhanh chóng nhận được sự chú ý của host), truyền đẳng thời (chuyển liên tục và định kỳ các dữ liệu) và chuyển số lượng lớn (chuyển lớn, dữ liệu bùng phát).

Trước khi chúng ta bắt đầu với đoạn code này, chúng ta hãy cài usb_bulk_example cho quá trình thí nghiệm. Chúng ta sẽ sử dụng một ứng dụng dòng lệnh máy chủ Windows để chuyển dây qua kết nối USB cho Ban LaunchPad. Chương trình này sẽ thay đổi từ chữ thường thành hoa và ngược lại, sau đó chuyển dữ liệu lại cho host.

Lấy Project mẫu

usb_bulk_example project là một ví dụ mẫu của tivaware. Khi bạn nhập project, lưu ý rằng nó sẽ được tự động sao chép vào không gian làm việc của bạn, bảo quản các tập tin ban đầu. Nếu bạn muốn truy cập các tập tin của project thông qua Windows Explorer, file bạn đang làm việc trên trong thư mục không gian làm việc của bạn, không phải là thư mục TivaWare. Nếu bạn xóa các project trong CCS, các project nhập khẩu vẫn sẽ ở trong không gian làm việc của bạn trừ khi bạn nói với các hộp thoại để xóa các tập tin từ ổ đĩa.

Tiến hành cài đặt như hình dưới, sau đó click ► Finish



trong Code Composer Studio, nếu usb_dev_bulk.c không có sẵn, expand usb_dev_bulk project trong Project Explorer pane và double-click vào usb_dev_bulk.c để mở. Chương trình có 5 lựa chọn:



SysTickIntHandler – an ISR that handles interrupts from the SysTick timer to keep track of "time".

EchoNewDataToHost - a routine that takes the received data from a buffer, flips the case and sends it to the USB port for transmission.

TxHandler – an ISR that will report when the USB transmit process is complete.

RxHandler – an ISR that handles the interaction with the incoming data, then calls the EchoNewDataHost routine.

main() – chủ yếu là khởi tạo, nho_lng một vòng lặp trong khi giữ một mắt trên các số byte chuyển

chú ý rằng UARTprintf() APIs sprinkled throughout the code. This technique "instruments" the code, allowing us to monitor its status via a serial port.


chạy chương trình để kết nối với Stellaris Virtual Serial Port. Sắp xếp các cửa sổ thiết bị đầu cuối để nó chiếm không quá một phần tư của màn hình của bạn và vị trí của nó ở phía trên bên trái của màn hình của bạn.

Thay đổi kích thước CCS để nó chiếm nửa dưới của màn hình của bạn. Nhấp vào nút Debug để xây dựng và tải về mã và kết nối lại với LaunchPad của bạn. Khởi mã bằng cách nhấn vào nút Resume.

Hãy bắt đầu USB Bulk Example Windows như bước 5. Đặt cửa sổ ở góc trên bên phải màn hình của bạn.

Lưu ý các trạng thái trên màn hình thiết bị đầu cuối của bạn và gõ một cái gì đó, giống như trongtran vào USB Bulk và nhấn enter. Lưu ý rằng chương trình thiết bị đầu cuối sẽ hiển thi





CHƯƠNG 8 LAB 8: Bộ nhớ và MPU

Ghi dữ liệu vào bộ nhớ FLASH in-system.

Đọc/ ghi EEPROM

Sử dụng MPU

Bit-banding

Bên trong hàm main(), xung nhịp hệ thống được cấu hình ở 40MHz, các pin kết nối với 3 LED ở chế độ xuất, và các LED này đều ở trạng thái tắt, chờ khoảng 2s. Sau đó bước vào vòng lặp vô tận.


Build project: chỉ build project mà không download chương trình vào bộ nhớ của Tiva TM4C.

Mở file lab8.map


Section MEMORY CONFIGURATION và SEGMENT ALLOCATION MAP:

MEMORY CONFIGURATION										
name		origin	length	used	unused	attr	fill			
FLASH		00000000	00040000		0003f85a					
SRAM		20000000	00080000	00000214	00007dec	RW X				
SEGMENT ALL	OCATION MAP									
run origin	load origin	length	init lengt	th attrs :	members					
00000000	00000000	000007a8	000007a8	r-x						
00000000	00000000	0000026c	0000026	r	.intvecs					
0000026c	0000026c	0000051a	0000051	a r-x	.text					
00000788	00000788	00000020	00000020	7	.cinit					
20000000	20000000	00000200	00000000	rw-						
20000000	20000000	00000200	0000000	o rw-	.stack					
20000200	20000200	00000014	00000014	rw-						
20000200	20000200	00000014	00000014	4 rw-	.data					


Dung lượng bộ nhớ flash sử dụng là 0x07a8 bắt đầu ở 0x0. Resume và kết quả trong Memory Browser tại địa chỉ 0x10000:




Resume để tiếp tục chạy:



Dữ liệu trong các biến được ghi vào ở địa chỉ bắt đầu 0x10000, LED đỏ bật sáng. Sau khi hàm EEPROMMassErase() được gọi, giá trị trong bộ nhớ sẽ chứa F-s:



Sau khi Resume, LED xanh dương bật sáng, và dữ liệu được cập nhật:




BIT-BANDING

Import project bit-banding.

Mở file bitband.c: UART đơợc sử dụng để xuất kết quả.

Build và nạp cholong trình.

Click Resume.



MEMORY PROTECTION UNIT (MPU)

Import project mpu_fault

Mở file mpu_fault.c

Build và nạp cholong trình.


```
MPU example
Flash write... OK
Flash read... OK
RAM read... OK
Success!
```

CHUONG 9 LAB 9: FPU


Tìm hiểu về FPU trên TM4C123G.

```
Import project lab9
Mở file main.c, thêm vào đoan code sau:
      #include <stdint.h>
      #include <stdbool.h>
      #include <math.h>
      #include "inc/hw memmap.h"
      #include "inc/hw_types.h"
      #include "driverlib/fpu.h"
      #include "driverlib/sysctl.h"
      #include "driverlib/rom.h"
      #ifndef M_PI
      #define M_PI 3.14159265358979323846
      #endif
      #define SERIES_LENGTH 100
      float gSeriesData[SERIES_LENGTH];
      int32 \ t \ i32DataCount = 0;
      int main(void)
      float fRadians;
      ROM_FPULazyStackingEnable();
      ROM FPUEnable();
      ROM_SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_4 | SYSCTL_USE_PLL |
      SYSCTL_XTAL_16MHZ | SYSCTL_OSC_MAIN);
      fRadians = ((2 * M_PI) / SERIES_LENGTH);
             while(i32DataCount < SERIES_LENGTH)</pre>
      gSeriesData[i32DataCount] = sinf(fRadians * i32DataCount);
      i32DataCount++;
      while(1)
             }
Bên trong hàm main ():
Khai báo một biến có kiểu float để tính giá trị sin.
Enable Lazy Stacking.
Cấu hình xung nhịp hệ thống 50MHz.
Vòng lặp while tính giá trị của sin và lưu vào mảng.
Build và nap chương trình.
```


Dữ liêu của biến gSeriesData trong cửa sổ Memory Browser:



Dùng công cụ Graph:




Thời gian tính toán floating-point:



CHƯƠNG 10 LAB 10: Graphics library

Trong bài lab này chúng ta sẽ liên kết board và màn hình kenTec. Viết một chương trình sử dung thư viện graphic.

Màn hình KenTec:





Copy đoạn code sau vào đầu của file pic.c trong library:

#include "grlib/grlib.h"

const unsigned char g_pucImage[] = { IMAGE_FMT_4BPP_COMP, 96, 0, 64, 0,

15, 0x00, 0x02, 0x00,0x18, 0x1a, 0x19,0x28, 0x2a, 0x28, 0x3a, 0x38,0x44, 0x46, 0x44, 0x54, 0x57, 0x55, 0x62, 0x65, 0x63,0x72, 0x75, 0x73, 0x81, 0x84, 0x82, 0x93, 0x96, 0x94, 0xa2, 0xa5, 0xa3, 0xb3, 0xb6, 0xb4, 0xc4, 0xc7, 0xc5, 0xd7, 0xda, 0xd8, 0xe8, 0xeb, 0xe9, 0xf4, 0xf8, 0xf5,

0xff, 0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0xff, 0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0xff, 0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0xfc, 0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0x03, 0x77, 0x23, 0x77,0x77, 0xe9, 0x77, 0x78, 0x70, 0x07, 0x07, 0xc1, 0x77, 0x2c, 0x04, 0xde, 0xee, 0xee, 0xee, 0xe9, 0x3c, 0xee, 0xa1, 0x07, 0x07, 0x77, 0x2c, 0x03, 0xcf, 0x00, Oxee, Oxee, Oxee, Oxef, Oxee, Oxef, Oxfe, OxaO, 0xf0, 0x07, 0x07, 0x77, 0x2c, 0x03, 0xcf, 0xee, 0xee, 0x4f, 0xee, 0xe9, 0xee, 0xa0, 0x07, 0x07, 0x77, 0x2c,0x04, 0x03, 0xcf, 0xee, 0xee, 0xee, 0xe9, 0xee, 0x90, 0xf0, 0x07, 0x07, 0x77, 0x2c, 0x03, 0xcf, 0xee, 0xee, 0x4f, 0xee, 0xe9, 0xee, 0x90, 0x07, 0x07, 0x77, 0x2c, 0x04, 0x03, 0xcf. many, many more lines of this data ...

0x77, 0x2c, 0x19, 0xfe, 0xee, 0xef, 0x03, 0xee, 0xee, 0xee, 0xee, 0xfb, 0x20. 0x07, 0x07, 0xc1, 0x77, 0x2c, 0x05, 0xdf, 0xee, 0xee, 0xee, 0xe9, 0x78, 0xf9, 0x07, 0x07, 0x77, 0x2d, 0x01, 0x8d, 0xee, 0x2f, 0xee, 0xee, 0xe9, 0xf7, 0x07,0x07, 0x77, 0x2e, 0x00, 0x39, 0xef, 0xee, 0xee, 0xee, *0xee*, *0xee*, *0xf7*, *0xf0*, 0x07, 0x07, 0x77, 0x2e, 0x06, 0xdf, 0xee, 0xee, 0x0f, 0xee, 0xee, 0xee, 0xf6, 0x07, 0x07, 0x77, 0x2f, 0x01, 0x7d, 0xfe, Oxee, Oxee, Oxee, Oxee, Oxf7, Ox07, 0xe0, 0x07, 0x77, 0x2f, 0x17, 0xdf, 0xee, 0xee, 0xee, 0x3c, 0xee, 0xf7, 0x07, 0x07, 0x77, 0x2f, 0x01, 0x7d, 0x03, 0xee, 0xee, 0xee, 0xee, 0xf9, 0x10, 0x07, 0x05, 0xad, 0xee, 0xfe, 0xee, 0xfc, 0x78, 0x20, 0x07, 0x07, 0xc0, 0x77, 0x2f,0x07, 0x77, 0x2f, 0x00, 0x27, 0x9d, 0x0f, 0xed, 0xee, 0xec, 0x40, 0x07, 0x07, 0x01, 0x00, 0x00, 0x28, 0x9a, 0xcc, 0xa9, 0x30, 0x07, 0xff, 0x07, 0x77, 0x2f, 0x77, 0x2f, 0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0xc0, 0x07, 0x07


Mở file main.c ta soãn đoan code sau:

```
#include "inc/hw_memmap.h"
#include "inc/hw_types.h"
#include "driverlib/debug.h"
#include "driverlib/sysctl.h"
#include "grlib/grlib.h"
#include "drivers/Kentec320x240x16_ssd2119_8bit.h"
extern const unsigned char g_pucImage[]; tContext sContext; tRectangle sRect;
void ClrScreen(void);
#ifdef DEBUG void__error__(char *pcFilename, unsigned long ulLine) { }
#endif
int main(void) {
SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_4/SYSCTL_USE_PLL/SYSCTL_OSC_MAIN/S
YSCTL_XTAL_16MHZ);
Kentec320x240x16_SSD2119Init();
GrContextInit(&sContext, &g_sKentec320x240x16_SSD2119); ClrScreen();
GrImageDraw(&sContext, g_pucImage, 0, 0);
GrFlush(&sContext);
SysCtlDelay(SysCtlClockGet()); // Later lab steps go between here
  // and here ClrScreen();
while(1) { } }
void\ ClrScreen()\ \{ \ \ sRect.sXMin=0; \ \ sRect.sYMin=0; \ \ sRect.sXMax=0 \}
319:
sRect.sYMax = 239;
GrContextForegroundSet(&sContext, ClrBlack); GrRectFill(&sContext,
&sRect);
GrFlush(&sContext); }
```




CHƯƠNG 11 LAB 11 : SPI Bus and the Olimex LED BoosterPack

Led ma trận:







Bảng thông số:

Olimex Header Pin	Olimex Function		LaunchPad Header Pin	LM4F120H5QR Pin Name	Pin Function
J1-7	SR_SCK	→	J2-10	PA2	SSI0CLK
J1-6	SR_LATCH	→	J2-9	PA3	SSI0Fss
J2-7	SR_DATA_IN	→	J1-8	PA5	SSI0Tx
J1-2	A_IN	→	J2-3	PE0	AIN3
J1-3	BUZ_PIN1	→	J1-9	PA6	GPIO
J1-4	BUZ_PIN2	→	J1-10	PA7	GPIO
J2-1	Ground	→	J2-1	Ground	-
J1-1	Vcc	→	J1-1	Vcc	-

Dưới đây là đoạn code trong file main.c:

```
#include "inc/hw_memmap.h"

#include "inc/hw_ssi.h"

#include "driverlib/ssi.h"

#include "driverlib/gpio.h"

#include "driverlib/pin_map.h"


#include "driverlib/sysctl.h"

#define NUM_SSI_DATA 8 const unsigned char ulDataTx[NUM_SSI_DATA] = {0x88, 0xF8, 0xF8, 0x88, 0x01, 0x1F, 0x1F, 0x01};

unsigned short g_pusTxBuffer[16];

// Bit-wise reverses a number. unsigned char Reverse(unsigned char ucNumber) { unsigned short ucIndex; unsigned short ucReversedNumber = 0; for(ucIndex=0; ucIndex<8; ucIndex++) { ucReversedNumber =
```

```
ucReversedNumber << 1; ucReversedNumber = ((1 << ucIndex) &
ucNumber) >> ucIndex; } return ucReversedNumber; }
int main(void) { unsigned long ulindex; unsigned long ulData;
SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_4 | SYSCTL_USE_PLL |
SYSCTL_OSC_MAIN | SYSCTL_XTAL_16MHZ);
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_SSI0);
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOA);
GPIOPinConfigure(GPIO_PA2_SSI0CLK);
GPIOPinConfigure(GPIO_PA3_SSI0FSS);
GPIOPinConfigure(GPIO_PA5_SSI0TX);
GPIOPinTypeSSI(GPIO_PORTA_BASE,GPIO_PIN_5/GPIO_PIN_3/GPIO_PI
N_{2});
SSIConfigSetExpClk(SSI0_BASE,SysCtlClockGet(),SSI_FRF_MOTO_MODE_0,
SSI_MODE_MASTER, 10000, 16); SSIEnable(SSI0_BASE);
while(1) { for(ulindex = 0; ulindex < NUM\_SSI\_DATA; ulindex++) }
ulData = (Reverse(ulDataTx[ulindex]) << 8) + (1 << ulindex);
SSIDataPut(SSI0_BASE, ulData); while(SSIBusy(SSI0_BASE)) { }
}
     {A7-0, B7-0, C7-0, D7-0, E7-0, F7-0, G7-0, H7-0}
                   TOP
           HGFEDCBA
```





CHƯƠNG 12 LAB 12: UART

Thiết lập và gửi nhận dữ liệu UART dùng polling và interrupt.

Import project lab12 Mở file main.c

```
#include <stdint.h>
#include <stdbool.h>
#include "inc/hw_memmap.h"
#include "inc/hw_types.h"
#include "driverlib/gpio.h"
#include "driverlib/pin map.h"
#include "driverlib/sysctl.h"
#include "driverlib/uart.h"
int main(void) {
SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_4 | SYSCTL_USE_PLL |
SYSCTL OSC MAIN | SYSCTL XTAL 16MHZ);
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_UART0);
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL PERIPH GPIOA);
GPIOPinConfigure(GPIO PA0 U0RX);
GPIOPinConfigure(GPIO_PA1_U0TX);
GPIOPinTypeUART(GPIO_PORTA_BASE, GPIO_PIN_0 /
GPIO PIN 1):
UARTConfigSetExpClk(UARTO BASE, SysCtlClockGet(), 115200,
(UART_CONFIG_WLEN_8 | UART_CONFIG_STOP_ONE |
UART_CONFIG_PAR_NONE));
UARTCharPut(UARTO BASE, 'E');
UARTCharPut(UART0_BASE, 'n');
UARTCharPut(UARTO BASE, 't');
UARTCharPut(UART0_BASE, 'e');
UARTCharPut(UARTO BASE, 'r');
UARTCharPut(UARTO BASE, ' ');
UARTCharPut(UART0_BASE, 'T');
UARTCharPut(UART0_BASE, 'e');
UARTCharPut(UARTO BASE, 'x');
UARTCharPut(UARTO_BASE, 't');
UARTCharPut(UARTO_BASE, ':');
UARTCharPut(UARTO_BASE, ' ');
while (1)
{
if (UARTCharsAvail(UART0_BASE)) UARTCharPut(UART0_BASE,
UARTCharGet(UARTO BASE));
```

Trong hàm main(): Cấu hình xung nhịp hệ thống. Cấu hình các chân truyền và nhận UART. Cấu hình tham số UART: 115200, 8-1-N. Build và nạp cholong trình.

Kết quả:



Interrupt

Thêm đoạn code sau vào phần include header: #include "inc/hw_ints.h" #include "driverlib/interrupt.h"

```
Thêm vào đoạn code sau ngay sau hàm UARTConfigSetExpClk():
      IntMasterEnable();
      IntEnable(INT_UART0);
      UARTIntEnable(UARTO_BASE, UART_INT_RX /
      UART_INT_RT);
Cấu hình GPIO pin cho LED:
```

SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL PERIPH GPIOF); GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTF_BASE, *GPIO_PIN_2*);

Bên trong vòng lặp while, xóa bỏ dòng:

 $(UARTCharsAvail(UART0_BASE))UARTCharPut(UART0_BASE,UARTCharGet(UART0_BASE))UARTCharPut(UART0_BASE,UARTCharGet(UART0_BASE))UARTCharPut(UART0_BASE,UARTCharGet(UART0_BASE))UARTCharPut(UART0_BASE,UARTCharGet(UART0_BASE))UARTCharPut(UART0_BASE,UARTCharGet(UART0_BASE))UARTCharPut(UART0_BASE,UARTCharGet(UART0_BASE))UARTCharPut(UART0_BASE,UARTCharGet(UART0_BASE))UARTCharGet(UART0_BASE)UARTCHARGE(UART0_BASE)UARTCHARG$ *T0_BASE*));

Luu lai file main.c.

Thêm vào đoạn code sau để xử lý ngắt UART:

```
void UARTIntHandler(void)
```

```
uint32_t ui32Status;
ui32Status = UARTIntStatus(UART0_BASE, true); //get interrupt status
UARTIntClear(UART0_BASE, ui32Status); //clear the asserted interrupts
while(UARTCharsAvail(UART0_BASE)) //loop while there are chars
{
UARTCharPutNonBlocking(UART0_BASE,
UARTCharGetNonBlocking(UART0_BASE));
//echo character
GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_2, GPIO_PIN_2); //blink
LED
SysCtlDelay(SysCtlClockGet() / (1000 * 3)); //delay ~1 msec
GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_2, 0); //turn off LED
}
}
```

Mở file startup_ccs.c để thêm vào khai báo trình xử lý UART: extern void UARTIntHandler(void);

Thay đổi trình xử lý ngắt mặc định bằng trình xử lý ngắt UART ở UART0 interrupt vector:

UARTIntHandler, // UARTO Rx and Tx

Build và nạp chương trình.

Kết quả: ký tự nhập vào hiển thị trên terminal và LED nháy khi nhận được dữ liệu.

