








# BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

GVHD: THẦY TRẦN VĂN HOÀNG

NHÓM 7

**SVTH:** 

- 1. TRẦN VĂN TRỌNG
- 2. VÕ VĂN LONG
- 3. NGUYỄN TẤN TÍN




MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: LAB 1 HARDWARE AND SOFTWARE SET UP
CHƯƠNG 2: LAB 2 CODE COMPOSER STUDIO.
CHƯƠNG 3 : LAB 3 INITIALIZATION AND GPIO
CHƯƠNG 4: LAB 4 INTERRUPTS AND THE GP TIMER
CHƯƠNG 5: LAB 5 ADC12
CHƯƠNG 6: LAB 6 LOW POWER MODES
CHƯƠNG 7: LAB 7 USB
CHƯƠNG 8 : LAB 8 BỘ NHỚ VÀ MPU
CHƯƠNG 9 : LAB 9 FPU
CHƯƠNG 10 : LAB 12 UART

## **CHUONG 1**

# Lab1: Hardware and Software Set Up

### 1.Mục tiêu thí nghiệm.

+ Mục tiêu của bài luyện tập lab này là tải về và cài đặt Code Composer Studio, cũng như tải các tài liệu hỗ trợ và phần mềm khác nhau được sử dụng với bài tập này. Sau đó chúng ta sẽ xem xét các nội dung của bộ kit và xác minh hoạt động với các chương trình quickstart bản đemo được nạp sẵn. Các công cụ phát triển sẽ được sử dụng trong suốt các bài lab còn lại trong các bài tập này.



## 2.Tiến hành thí nghiệm.

#### Harware

Yêu cầu phần cứng:


 Laptop 32 hoặc 64 bit Window XP, Window 7 hoặc 8 với 2G hoặc hơn bộ nhớ ổ cứng trống. 1G ram tối thiểu hoặc hơn. Laptop Apple có thể chạy với bất kỳ hệ điều hành nào. Laptop chạy hệ điều hành linux không được khuyến khích sử dụng.

- Có kết nối mạng là cần thiết.
- Nếu thực hiện các bài lab dùng 2 màn hình hiển thị thì sẽ giúp quá trình dễ dàng hơn. Do đó, khuyến khích các bạn mang theo labtop cá nhân trong các giờ thực hành.
- Nếu bạn làm bài lab ở phòng thí nghiệm. bạn sẽ nhận được một board úng dụng. nếu không có bạn cần phải mua.
- Thực hiện các bài lab trên kit **Tiva<sup>TM</sup> TM4C123G LaunchPad**


Một multi – meter.

## Download và cài đặt Code Composer Studio


- 2. Download phần mềm *Code Composer Studio (CCS) 5.x web installer* từ địa chỉ <a href="http://processors.wiki.ti.com/index.php/Download CCS">http://processors.wiki.ti.com/index.php/Download CCS</a> (không download bất kì bản dùng thử nào). Yêu cầu kết nối mạng cho đến khi quá trình hoàn tất. Nếu không có kết nối mạng thì có thể sử dụng offline version để cài đặt.
- 3. Nếu sử dụng file offline, chạy file *ccs\_setup\_5.xxxxx.exe* trong folder sau khi giải nén.
- 4. Đồng ý Software License Agreement và click Next.




5. Ngoại trừ việc muốn cài đặt CCS ở một vị trí khác, thì tốt nhất nên chọn folder mặc định theo chương trình cài đặt và Click Next.




6. Chọn "Custom" cho phần Setup type và Click Next.




7. Trong hộp thoại tiếp theo, chọn processors mà CCS sẽ hỗ trợ. Chọn "Tiva C Series ARM MCUs" để thực hiện các bài lab. Có thể chọn thêm các kiến trúc khác, tuy nhiên sẽ mất thời gian cài đặt cũng như kích thước cài đặt sẽ lớn. Click Next.



8. Trong hộp thoại Component, giữ mặc định các lựa chọn và Click Next.





9. Trong hộp thoại Emulator, bỏ chọn Blackhawk and Spectrum Digital emulators, trừ khi có ý định sử dụng chúng.



10. Khi tới đến hộp thoại cài đặt cuối cùng, Click Next. Quá trình cài đặt sẽ bắt đầu.

Khi hoàn tất quá trình cài đặt, không chạy CCS.





11. có một vài công cụ mở rộng sẽ được yêu cầu cài đặt trong suốt quá trình cài đặt CCS. Click yes hoặc ok cho đến khi hoàn tất.

### Cài đặt TivaWare for C series

12. Download và cài đặt version cuối cùng của TivaWare từ địa chỉ: <a href="http://www.ti.com/tool/sw-tm4c">http://www.ti.com/tool/sw-tm4c</a>. tên file là SW-TM4C-x.x.exe. Nếu có thể, nên cài đặt StellarisWare vào folder mặc định C:\TI\TivaWare C Series-x.x.

## Cài đặt LM Flash Programmer

13. Download, giải nén, và cài đặt mới nhất LM Flash Programmer (LMFLASHPROGRAMMER) từ <a href="http://www.ti.com/tool/lmflashprogrammer">http://www.ti.com/tool/lmflashprogrammer</a>.

## Download và cài đặt Workshop Lab Files

14. Download the lab installation file từ địa chỉ Wiki site bên dưới. Các file lab sẽ được cài đặt trong C:\Tiva\_TM4C123G\_LaunchPad.. Do đó, phải chắc chắn rằng StellarisWare phải được cài đặt trước đó.

http://www.ti.com/TM4C123G-Launchpad-Workshop

### Download Workshop Workbook

15. Có thể download file Tiếng Anh hướng dẫn các bài lab này với nhiều bài lab hơn theo địa chỉ sau:

www.ti.com/StellarisLaunchPadWorkshop

#### Terminal Program

16. Nếu sử dụng Window XP, có thể sử dụng HyperTerminal. Window 7 không có chương trình terminal, nên phải sử dụng một phần mềm khác. Các câu lệnh trong các bài labs sử dụng HyperTerminal và PuTTY. Có thể download PuTTY từ địa chỉ sau:

http://the.earth.li/~sgtatham/putty/latest/x86/putty.exe

17. Download và cài đặt StellarisWare Windows-side USB examples từ địa chỉ:

#### www.ti.com/sw-usb-win

#### Download và cài đặt GIMP

18. Chúng ta sẽ cần một công cụ thao tác đồ họa có khả năng xử lí các ảnh định dạng PNM. GIMP có thể làm điều đó. Download và cài đặt GIMP từ địa chỉ:

```
www.gimp.org
         phần cuối của tài liệu này.
   L
   au
   nc
         Các tài liệu và trang web tham khảo hữu dụng
      20. Có rất nhiều tài liệu hữu dụng, tuy nhiên ít nhất bạn nên có
         các tài liêu sau.
   ad
   R
               Tìm trong C:\TI\TivaWare_C_Series-1.1\docs sẽ thấy:
   oa
   rd
   Sc
                  Peripheral Driver User's
   he
                  Guide (SW-DRL-UGx.x.pdf)
   m
   ati
                  USB Library User's Guide
19. Để
                  (SW-USBL-UG-x.x.pdf)
  tha
  m
                  Graphics Library User's
  kh
  åo,
                  Guide (SW-GRL-UGx.x.pdf)
  SC
  he
  ma
                  LaunchPad Firmware User's Guide (SW-EK-
  tic
                  TM4C123GXL-UG-x.x.pdf)
  sẽ
  có
  Ŏ
      21. Vào địa chỉ: <a href="http://www.ti.com/lit/gpn/tm4c123gh6pm">http://www.ti.com/lit/gpn/tm4c123gh6pm</a> và
```

```
Sheet thực sự là một hướng dẫn sử dụng đầy đủ cho các
d
      device.
O
W
   22. Download the ARM Optimizing C/C++ Compilers User
      Guide từ địa chỉ
nl
            http://www.ti.com/lit/pdf/spnu151 (SPNU151).
oa
d
      Có thể tìm thêm thông tin ở các websites sau:
Т
     Main page: www.ti.com/launchpad
M
4
     Tiva C Series TM4C123G LaunchPad:
\mathbf{C}
1
     http://www.ti.com/tool/ek-tm4c123gxl
2
3
     TM4C123GH6PM folder:
G
     http://www.ti.com/product/tm4c123gh6pm BoosterPack
Η
     webpage: www.ti.com/boosterpack
6
P
     LaunchPad Wiki: www.ti.com/launchpadwiki
M
D
at
   23. Mở hộp kit ra
a
S
   Bạn sẽ tìm thấy trong đó có:
et
                    The TM4C123GXL LaunchPad Board
St
                 • USB cable (A-male to micro-B-male)
el

    README First card

la.
                 • If you are in a live workshop, you should find a 2<sup>nd</sup> USB cable
ri
S
D
at
```

a

## Cài đặt Board ban đầu

24. Kết nối board với máy tính và cài đặt drivers

The TM4C123GXL LaunchPad Board ICDI USB port (marked DEBUG and shown in the picture below) là cổng USB và bao gồm 3 kết nối:

**Stellaris ICDI JTAG/SWD Interface** - debugger connection

**Stellaris ICDI DFU Device** - firmware update connection

Stellaris Virtual Serial Port - a serial data connection



Sử dung cab USB. Kết nối cổng debug của kit với cổng USB của laptop hoặc PC. Drivers sẽ được cài đặt tự động.

LaunchPad Board đã được lập trình trước với một ứng dụng QuickStart. Chỉ cần cung cấp nguồn cho board, ứng dụng này sẽ chạy một cách tự động.

25. Phải chắc chắn rằng Power switch ở phía trên góc trái của board được gạt qua vị trí bên phải DEBUG như trong hình:



26. Phần mềm trong TM4C123GH6PM sử dụng timers như là pulse-width modulators (PWMs) để thay đổi cường độ của tất cả 3 màu trên Led đơn RGB (red, green, and blue). Bởi vậy, mắt sẽ cảm nhận được nhiều màu sắc khác nhau được tạo ra thông qua việc kết hợp các màu cơ bản.

Hai plushbuttons ở phía dưới của board được đánh nhãn **SW1** (bên trái) và **SW2** (ở bên phải ). Nhấn hoặc nhấn và giữ **SW1** để di chuyển về phía phổ màu đỏ ở cuối. Nhấn hoặc nhấn và giữ **SW2** để di chuyển về phổ màu tím ở cuối.

Nếu không nhấn nút nào trong vòng 5 giây, phần mềm sẽ tự động quay về thay đổi màu sắc như mặc định.

- 27. Nhấn và giữ cả 2 nút nhấn **SW1** và **SW2** trong vòng 3 giây sẽ đi vào hibernate mode (chế độ ngủ). Trong chế độ này màu sắc cuối cùng sẽ nhấp nháy 1/2 giây sau mỗi 3 giây. Giữa các khoảng nhấp nháy, thiết bị ở chế độ ngủ VDD3ON với realtime-clock (RTC) đang chạy. Nhấn **SW2** ở bất kì lúc nào sẽ đánh thức thiết bị và quay về chương trình hiển thị màu sắc một cách tự động.
- 28. Ta có thể giao tiếp với board thông qua UART. UART được kết nối như là cổng nối tiếp ảo thông qua kết nối USB giả lập.

Các bước sau đây sẽ hướng dẫn làm cách nào mở kết nối với board sử dụng HyperTerminal (trong Window XP) và PuTTY (trong Window 7 hoặc 8).

29. Ta cần tìm COM port number của Stellaris virtual Serial Port trong Device Manager.


#### Window 7:

A. Click chuột phải ở My Computer và chọn manger.

B. Trong cửa sổ computer mangement, chọn tab device manager.

Μở	Ports	heading	và	viết	số	của	Stellaris	Virtual	Serial	Port	ở
đây	COM	1									

30. Trong **Win 7 hoặc 8**, double click vào *putty.exe*. Thiết lập các cài đặt như hình dưới và sau đó click Open. COM Port number sẽ là số mà ta đã ghi chú lại trước đây.



Khi cửa sổ terminal được mở, nhấn ENTER một lần và LaunchPad board sẽ phản hồi là xác nhận giao tiếp đã mở. Bỏ qua bước 31.

31. Bạn có thể giao tiếp bằng cách gõ các dòng lệnh sau và nhấn ENTER:

help: sẽ tạo ra một danh sách các lệnh và

thông tin.

**hib:** sẽ đưa thiết bị vào chế độ ngủ. Nhấn SW2 để đánh thức thiết bị.


rand: sẽ bắt đầu một chuỗi pseudo-random màu sắc.

**intensity:** điều chỉnh độ sáng của LED từ 0 tới 100%. Với 100 sẽ làm LED hiển thị sáng nhất.

**rgb:** theo sau là một "6 hex character value" để thiết lập cường độ của tất cả 3 LEDs. Ví dụ: rgb FF0000 LED sáng màu đỏ, rgb 00FF00 LED sáng màu xanh dương và rgb 0000FF LED sáng màu xanh lá.

32. Đóng chương trình Terminal.

Hoàn thành!




## **CHUONG 2**

# Lab2: Code Composer Studio

### 1.Mục tiêu thí nghiệm.

+ Trong bài lab này, chúng tôi sẽ tạo ra một dự án có chứa hai tập tin nguồn, main.c và tm4c123gh6pm\_startup\_ccs.c, trong đó có chứa đoạn mã để chớp LED trên tàu LaunchPad của bạn. Mục đích của thí nghiệm này là để thực hành tạo ra các dự án và tìm hiểu cái nhìn và cảm nhận của Code Composer Studio. Trong các bài lab sau đó chúng tôi sẽ kiểm tra mã chi tiết hơn. Cho đến nay bây giờ, không phải lo lắng về các mã C chúng ta sẽ sử dụng trong bài lab này.



## 2.Tiến hành thí nghiệm.

Thư mục chứa các bài lab

- 1. Chọn đường dẫn chứa các bài lab
- ▶ sử dụng Windows Explorer, địa điểm chứa thư mục sau:

C:\TM4C123G\_LaunchPad\_Workshop

Trong thư mục này, bạn sẽ tìm thấy tất cả các bài lab trong các buổi thí nghiệm. nếu không nhìn thấy trong c:\drive,kiêm tra lại chắc chắn ràng bạn đã cài workshop lab hay chưa. Mở rộng \lab2folder và chúng ta sẽ thấy có hai thư mục \filesvà \project.

Mục \filesfolder sẽ chứa các file phụ liên quan. Mục \project sẽ chứa các file cài đặt và các file quan trọng mà bạn tao ra trong project. nó cũng chứa các file biên dịch và file code. Bạn cũng nhìn thấy những file này trong cửa sổ project explorer và dễ dàng cắt/dán nội dung của nó khi cần thiết.

**chú ý:** khi tạo một project, bạn phải chọn một thư mục mặc định trong CCS workspace or hoặc một đường dẫn khác. Trong các bài lab này, trong các bài lab này chúng ta sẽ sử dụng đường dẫn đã cài là, C:\TM4C123G\_LaunchPad\_Workshop.

Tạo một project mới trong CCS

- 1. tạo một project mới
- ► chạy CCS. khi hộp thoại "Select a workspace" xuất hiện, ► browse

to your My Documents folder:

(trong WinXP) C:\Documents and Settings\<user>\My Documents

(trong Win7 or 8)
C:\Users\<user>\MyDocuments

có thể thấy rằng, thay thế <user>bằng tên máy tính của bạn.tên và địa chỉ đường dẫn có thể thay đổi, nhưng chúng tôi đè nghị bạn hãy sử dụng **MyWorkspaceTM4C123G**. không chọn ô "*Use this as the default and do not ask again*". Nếu lúc nào đó bạn vô tình chọn hộp này, nó có thể được thay đổi trong CCS.

#### Click OK.

- 2. cài dặt license CCS: Nếu không có licensed Code Composer, bạn sẽ được hỏi trong những bước cài đặt tiếp theo. Khi đó, chọn "Evaluation". Ngay khi máy tính được kết nối với LaunchPad board, Code Composer sẽ có đầy đủ chức năng, miễn phí.
- 3. tạo một project mới:

để tạo một project mới, ▶ chọn Project → New CCS Project:

► chọn tên cho project, như *lab2* 

▶ bỏ chọn hộp "*Use default location*" và click *Browse*... button. chọn đường dẫn sau: C:\TM4C123G\_LaunchPad\_Workshop\lab2\

project và click OK

► chọn Device family: ARM, for Variant, type 123G trong ô tiếp theo, sau đó




New CCS Proj	ect		_ D X
CCS Project Create a new C	CS Project.		
Project name:	lab2		
Output type:	Executable		•
Use default	location		
Location:	C:\TM4C123G_LaunchPad_V	Vorkshop\lab2\project	Browse
Device			
Family:	ARM		•
Variant:	123G	▼ Tiva TM4C123GH6PM	•
Connection:	Stellaris In-Circuit Debug Inte	erface	•

chọn *Tiva TM4C123GH6PM* trong ô kế bên

- ► trong ô Connection: chọn *Stellaris In- Circuit Debug Interface*. đây là giả lập cài sắn trên LaunchPad board.
- ▶ ở mục Project templates và examples box, chọn *Empty Project* và sau đó click *Finish*.

4. Xem trước hướng dẫn CCS Edit



Chú ý tên của pane hướng dẫn Code Composer ở trên.

▶ Ở trong Project Explorer pane trên màn hình desktop, click ký

tự cạnh *lab2*, *Includes* and *targetConfigs* để mở rộng project. project của bạn sẽ trông giống ở trên hình.

5. Bạn có lẽ nhận ra rằng New Project wizard thêm vào một tập tin khởi động là tm4c123gh6pm\_startup\_ccs.cvào trong project một cách tự động. Chúng tôi sẽ xem xét kỹ hơn các tập tin này sau.

## Thêm Path và xây dựng biến

Nếu bạn nhớ lại trong bài trình bày, các path và xây dựng các biến được sử dụng cho:

- Path variable khi bạn ADD (link) một tập tin đén project của bạn, bạn có thể chỉ rõ một "relative to" path. Trường hợp khác là PROJECT\_LOC có nghĩa là linked resource của bạn (like a .lib file) sẽ được liên kết đến project của bạn.
- <u>Build variable</u> được sử dụng cho các nhóm như là tìm kiếm path bao gồm các tập tin liên kết với một thư viên, tức là nó được sử dụng khi bạn xây dựng project của bạn.


Các biến có thể hoặc có một *PROJECT* scope (chúng chỉ làm việc cho project này) hoặc một *WORKSPACE* scope (chúng làm việc với tất cả project trong workspace).

Trong bước tiếp theo, chúng ta cần add (link) một tập tin thư viện và sau đó add một đường dẫn tìm kiếm cho bao gồm các tập tin. Đầu tiên, chúng ta sẽ add những biến này MANUALLY as PROJECT variables. Sau đó, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn một cách nhanh chóng và dễ dàng để thêm các biến vào WORKSPACE của bạn để cho bất kỳ project trong vùng làm việc của bạn có thể sử dụng các biến.

## 6. Thêm một biến đường dẫn

Để thêm một biến đương dẫn, ► click chuột phải trên project của bạn và chọn *Properties*.

► Mở rộng danh sách *Resource* ở góc trái phía trên như hình và click vào *Linked Resources*:




Bạn sẽ thấy hai tab cạnh nhau -Path Variables và Linked Resources:

Ở trong tab Path Variables, chú ý răng *PROJECT\_LOC* được liệt kê và sẽ hiện thị như các biến đường dẫn mặc định cho các nguồn tài nguyên liên quan trong dự án của bạn.

Chúng tạ muốn thêm biến *New* đề xác định chính xác nơi bạn cài đặt TivaWare.

- Click New
- ► Khi New Variable xuất hiện, gõ TIVAWARE\_INSTACHO mục name.



▶ ỏa mục Location, click button Folder... và điều hướng để cài đặt TivaWare của bạn. Click trên folder name và sau đó click OK.

► Click OK. Bạn sẽ thấy biến đường dẫn new được ghi vào trong danh sách Path Variables.

## 7. Thêm vào một biến xây dựng


Bây giờ chúng ta hãy thêm một build variable mà chúng ta sẽ sử dụng trong đường dẫn bao gồm tìm kiếm các file INCLUDE kết hợp với các thư viện điều khiển TivaWare.

- ► Click vào *Build* và sau đó tab *Variables*:
- ► Click vào button *Add*. Khi *Define a New Build Variable* xuất hiện,

chèn TIVAWARE\_INSTALL vào mục Variables name.



► Check vào ô "Apply to all configurations"



- ► Thay đổi Type là Directory và browse đến Tivaware installation folder của bạn.
- Click OK.
- Click OK lần nữa để lưu và đóng cửa số Build Properties.

## Thêm các tập tin vào project của bạn

Chúng tôi cần thêm main.cvào project. Chúng tôi cần thêm TivaWare driverlib.lib object library. Các tập tin.C nên được sao chép vào dự án, tập tin driverlib nên được liên kết.


## 8. Thêm (copy) tập tin C

► Chọn *Project* → *Add Files*... ► Điều hướng đến thư mục:

C:\TM4C123G\_LaunchPad\_Workshop\lab2\files

## Chọn main.cvà click

Open. Sau đó chọn Copy




## 9. Liên kết tập tin TivaWare driverlib.lib đến project của bạn.

► Chọn *Project-Add Files*... điều hướng đến:

C:\TI\TivaWare\_C\_Series-1.1\driverlib\ccs\Debug\driverlib.lib


... và ▶ click Open. The File Operation sẽ mở ra ...

Sử dụng biến con đường TIVAWARE\_INSTALL bạn tạo ra trước đó. Điều này có nghĩa rằng LINK (hoặc tham chiếu đến thư viện) tập tin sẽ được RELATIVE đến vị trí của các cài đặt TivaWare. Nếu bạn giao dự án này cho người khác, họ có thể cài đặt dự án bất cứ nơi nào trong hệ thống tập tin và liên kết này sẽ vẫn làm việc. Nếu bạn chọn PROJECT\_LOC, bạn sẽ có được một con đường đó là tương đối so với vị trí của dự án của bạn và nó sẽ yêu cầu các dự án phải được cài đặt ở "cấp độ" tương tự trong cấu trúc thư mục. Một ưu điểm khác của phương pháp này là nếu bạn muốn liên kết đến một phiên bản mới, nói TivaWare\_C\_Series-1.2, tất cả các bạn phải làm là sửa đổi các biến với tên thư mục mới.



► Làm cho phần hiển thị và click OK.

Dự án của bạn bây giờ trông giống như ảnh chụp mhình dưới đây. Lưu ý các biểu tương cho driverlib.lib




# 10. Thêm những đường dẫn tìm kiếm INCLUDE cho những tập tin tiềm kiếm.


Mở main.cbằng click đôi trên filename trong Project Explorer pane của CCS. Bạn sẽ thấy "?" cảnh báo ở lề trái mà chỉ "hòa nhập chưa được giải quyết". Di chuột qua các dấu chấm hỏi để xem các thông điệp hữu ích.

```
main.c 
image: main.c 
full transport to the state of the state o
```

Cho đến bây giờ, bạn đã không nói với dự án nơi để tìm các tập tin tiêu đề.

► click phải trên lab2 project của bạn trong Project Explorer pane và chọn *Properties*.





Add dir to #include search path (--include\_path, -I)


"\${CG\_TOOL\_ROOT}/include"

"HE Plan air to minetime search pain

và thêm theo sau đường dẫn sử dụng build variable bạn đã tạo ra sớm hơn. Nơi variable name bên trong **braces**, sau \$ như hình:

\${TIVAWARE\_INSTALL}

Click OK.



► Click OK lần nữa và bây giờ bạn sẽ thấy cái này "?" trong main.cbiến mất sau một lúc. Vấn đề được giải quyết.

## 11. Kiểm tra các tập tin project của bạn sử dụng Windows

### **Explorer**

► Sử dụng Windows Explorer, dẫn đến thư mục lab2 project của ban:

C:\TM4C123G\_LaunchPad\_Workshop\lab2\project

Bạn có thấy main.c? Nó sẽ được ở đó bởi vì bạn đã sao chép nó ở đó. Bạn có thấy tập tin

driverlib.lib? Tập tin này không nên có mặt ở đó vì nó chỉ được liên kết trong project của bạn. Chú ý các thư mục khác trong thư mục \ project- những chứa các cài đặt cụ thể CCS project của bạn. Đóng Windows Explorer.

12. Kiểm tra các tính chất của project mới của bạn

► Trong CCS, click phải vào project của bạn và chọn *Properties*. Click trên mỗi phần dưới đây:

**Resource**: Điều này sẽ cho bạn thấy con đường của project hiện tại của bạn và con đường giải quyết nếu nó được liên kết vào workspace. Click trên "Linked Resources" và cả hai tab kết hợp với điều nây.

Đường dẫn PROJECT_LOC là gì?	_
Có bất kỳ nguồn tài nguyên liên quan? Nếu vậy, tập tin gì(s)?	

**General**: hiện các thiết lập dự án chính. Chú ý là bạn có thể thay đổi gần như mọi lĩnh vực ở đây SAU KHI dự án đã được tạo ra.

Build → ARM Compiler: Các thiết lập của trình biên dịch cơ bản cùng với tất cả các trình biên dịch thiết lập cho dự án của bạn.

Other: click vào một vài thiết lập nhiều hơn, nhưng không thay đổi bất kỳ của chúng.

► Click *Cancel*.

### Buid, Load, Run


## 13. Xây dựng project của bạn và sửa lỗi

▶ Đảm bảo rằng LaunchPad của bạn được kết nối với máy tính xách tay của bạn. Xây dựng và tải dự án của bạn vào bộ nhớ flash TM4C123GH6PM bằng cách nhấn vào nút Debug. nếu bạn bao giờ muốn xây dựng dự án mà không cần tải nó, nhấp vào nút HAMMER (Xây dựng).







► Sửa chữa bất kỳ lỗi nào xảy ra. Đối với hiện tại, bạn có thể bỏ qua bất kỳ cảnh báo. Nếu bạn gặp phải các lỗi hiển thị, hội đồng quản trị của bạn bị ngắt kết nối, chuyển đổi năng lượng của bạn là sai vị trí hoặc trình điều khiển được không đúng cách cài đặt.



Bộ đếm chương trình sẽ chạy đến main() và thiết lập như hình:



## 14. Làm quen với giao diện CCS Debug



## **Debug Pane**

## **Watch & Expressions Panes**

#### **Code/Editor Pane**

#### **Console and Problems Panes**

Lưu ý tên của các Code Composer pane trên. Có hai quan điểm được xác định trước trong Code Composer; CCS Chỉnh Edit và CCS Debug. ▶ Click và kéo các tab (tại mũi tên ở trên) để bên trái, do đó bạn có thể thấy cả hai. Quan điểm chỉ là một "cái nhìn" của dữ liệu có sẵn ... bạn có thể chỉnh sửa mã của bạn ở đây mà không thay đổi quan điểm. Và bạn có thể sửa đổi các hoặc tạo ra nhiều quan điểm khác như bạn muốn. Thêm vào đó trong một thời điểm.

### 15. Chạy chương trình của bạn

► Click nút Resume hoặc press là key F n bàn phím:

Các tri-màu LED trên tàu mục tiêu của bạn nên chớp hiển thị ba màu trong chuỗi. Nếu không được, cố gắng giải quyết các vấn đề chính mình trong một vài phút, và sau đó yêu cầu hướng dẫn của bạn để được giúp đỡ.

Để ngăn chặn chương trình đang chạy, loick the Suspend button:



Nếu mã dừng lại với một "Không có nguồn sẵn có ..." chỉ thị, nhấp chuột vào tab main.c. Hầu hết thời gian trong while () vòng lặp được chi bên trong chức năng chậm trễ. Đó là tập tin nguồn không liên quan vào dự án này.

## 16. Đặt một Breakpoint

## 17. View/Watch memory and variables.


- ► Click vào tab Expressions trong Watch và Expressions pane.
- ► Double-click vào biến ui8*LED* bất kỳ đâu trong main().



- ► click phải vào ui8*LED* và chọn:
- ► Click OK. click phải vào ui8*LED*trong Expressions pane, và chọn Number Format ☐ Hex. lưu ý giá trị của ui8*LED*.

Tuy nhiên, biến ui8*LED*được đặt trong SRAM. Bạn có thể thấy địa chỉ trong expressions view. Nhưng hấy lây nó trong memory.


- ► Chọn  $View \rightarrow Memory\ Browser$ :
- ► Gõ &ui8LEDvào memory windo windo windowis LED trong memory:



Memory Browser

#### 18. Xem các Thanh ghi

► Chọn *View* → *Registers* và nhận thấy rằng bạn có thể xem nội dung của tất cả các đăng ký trong kiến trúc của đối tượng. Điều này rất tiện dụng cho mục đích gỡ lỗi.



► Bấm vào mũi tên ở bên trái để mở rộng các điểm đăng ký. Lưu ý rằng thiết bị ngoại vi không thuộc hệ thống chưa được bật, không

thể đọc. Trong dự án này, bạn có thể xem Lõi các thanh ghi, GPIO\_PORTA (nơi các chân UART đang có), GPIO\_PORTF (nơi các đèn LED và nút bấm được đặt), HIB, FLASH\_CTRL, SYSCTL và NVIC.

#### **Perspectives**

CCS perspectives là khá linh hoạt. Ban có thể tùy chỉnh các quan điểm (s) và lưu chúng như là quan điểm riêng của bạn nếu bạn muôn. Thật dễ dàng để thay đôi kích cỡ, phóng to, mở quan điểm khác nhau, quan điểm gần gũi, và thỉnh thoảng, bạn có thể tự hỏi "Làm thế nào để có được những thứ trở lại bình thường?"

- 19. Hãy di chuyển một số cửa sổ xung quanh và sau đó thiết lập lại perspective.
  - ▶ click phải vào tab cửa sổ *Console* và chọn "*Detached*". Bây giờ bạn có thể di chuyển này cửa sổ xung quanh bất cứ nơi nào bạn muốn.
     ▶ Nhấp chuột phải và chọn "tách rời" để lại đính kèm nó.
     Trong cửa sổ chỉnh sửa,
     ▶ nhấp đúp vào tab hiểi main.c:

Chú ý rằng cửa sổ soạn thảo nhằm tối đa hóa toàn màn hình. Double-click vào các tab một lần nữa để khôi phục lại nó.

▶ Di chuyển một số cửa số xung quanh trên máy tính để bàn của bạn bằng cách click và giữ trên các tab. Bất cứ khi nào bạn bị mất hoặc một số cửa số dường như đã biến mất trong hoặc CCS Edit, CCS

Debug hoặc quan điểm riêng của bạn, bạn có thể khôi phục lại việc bố trí cửa sổ trở lại mặc định.

Tìm và click vào nút Restore bên trái hoặc bên phải của hiển thị. Nếu bạn muốn reset view để mặc định factory bạn cũng có thể chọn  $Window \rightarrow Reset\ Perspective$ :

LƯU Ý: Không sử dụng các tab quan điểm để di chuyển qua lại giữa các quan điểm.

Nhấp vào tab CCS gỡ lỗi chỉ làm thay đổi quan điểm; nó không kết nối với điện thoại, tải về mã hoặc bắt đầu một phiên debug. Tương tự như vậy, nhấn vào CCS thẻ Edit không chấm dứt một phiên debug.

Chỉ sử dụng Debug và Chấm dứt nút để di chuyển giữa các quan điểm trong hội thảo này.

### 20. Gỡ tất cả breakpoints

► Click *Run* □ *Remove All Breakpoints* từ thanh menu hoặc double-click vào breakpoint symbol trong editor pane. mặc khác, breakpoints chỉ có thể được loại bỏ khi bộ xử lý không chạy.

#### Terminate the debug session.



Click nút red Terminate để chấm dứt các phiên gỡ lỗi và trở về góc độ CCS Edit.

### VARS.INI – Một cách dễ dàng hơn để Thêm Biến

Nhớ lại rằng trước đó trong phòng thí nghiệm bạn tạo ra hai biến - một biến path và một biến build. Chúng là những bộ biến giống nhau đặt CÙNG đường dẫn, nhưng được sử dụng trong hai cách khác nhau - một là

cho liên kết tập tin vào dự án của bạn và các khác đã được sử dụng để bao gồm đường dẫn tìm kiếm trong quá trình xây dựng.

Các biến mà bạn đã tạo trước đó đã có sẵn trên một cấp độ dự án. Vì vậy, nếu bạn đã có hai dự án mở trong vùng làm việc của bạn, các dự án khác sẽ không thể sử dụng các biến mà bạn đã tạo.

Bây giờ, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn làm thế nào để thêm các biến gần như tự động cho WORKSPACE của bạn để bất kỳ dự án trong vùng làm việc có thể sử dụng chúng.

# 21. Sử dụng vars.ini để thiết lập đường dẫn không gian làm việc và xây dựng các biến.

Đầu tiên hãy nhìn vào tập tin mới được gọi là vars.ini. ► Chọn *File* □ *Open File* và browse đến:

C:\TM4C123G\_LaunchPad\_Workshop\ vars.ini


## ► Click Open

bạn sẽ tìm biến đơnTIVAWARE\_INSTALL được ghi vào bên trong file:



Trước khi chúng ta import tập tin này vào workspace, chúng ta hãy xem vi trí các biến được lưu trữ.

► Chọn Window ☐ Preferences. khi dialogue xuất hiện, ► gỗ "linked" vào filter field như hình – sau đó click vào Linked Resources:



Điều này sẽ hiển thị tất cả biến đường dẫn W Linked Resources in. Chúng tôi thiết lập các biến ở cấp PROJECT trước. Chúng tôi đã sẵn sàng để cài đặt chúng ở cấp không gian làm việc để tất cả các dự án trong vùng làm việc của chúng tôi có thể sử dụng các biến tương tự.

Bạn chỉ có thể thêm các biến ở đây bằng tay, nhưng nhập khẩu chúng từ vars.ini là đơn giản và sẽ thiết lập cả hai biến cùng một lúc.

► Gõ "build" vào filter area và click và (C/C++ Build Variables như hình:

Build Variables

Build Variables

Đây là nơi bạn có thể thiết lập mức độ không gian làm việc xây dựng


chỉ định. Một lần nữa, bạn chỉ có thể thêm các biến bây giờ thủ công, nhưng vars.ini sẽ làm điều này cho chúng tôi.

Cả hai *Linked Resources* và *Build Variables* khu vực biến cho không gian làm việc của bạn là BLANK - không chứa biến không gian làm việc ở tất cả. Đó là về để thay đổi ...

► Click *Cancel*.

Hãy import file vars.ini và thấy điều gì xẩy ra....

► Chọn *File* □ □ *Import*, sau khi mở rộng CCS category, click vào *Build Variables* (như hình):



- ► Click *Next* và browse đến nơi vars.ini: C:\TM4C123G\_LaunchPad\_Workshop\vars.ini
- ► Click *Open*, şau đó click *Finish*. ► Sau khi chọn *Window Preferences* và đặt WORKSPACE path variable và build variable của ban. Chúng hiện thị? Nó cần phải có import các biến được liệt kê vào cả hai con đường, xây dựng khu biến (như hình):

Name Value

TIVAWARE\_INSTALL C:\TI\TivaWare\_C\_Series-1.0

► Click OK. Minimize Code Composer.

#### **Using VARS.INI – Conclusion**

Bây giờ, bất kỳ dự án trong vùng làm việc của bạn (giống như tất cả các phòng thí nghiệm trong tương lai tại hội thảo này) có thể sử dụng các biến mà không cần bất kỳ nhập khẩu nhiều hơn. Họ là một phần của không gian làm việc của bạn. Ngoài ra, nếu bạn xuất một dự án và trao nó cho một

người bạn, các biến không gian làm việc sẽ không được bao gồm trong dự án. Đó là khá tiện dụng. Tại sao? bạn của bạn có thể có một vị trí cài đặt KHÁC với các công cụ. Vì vậy, nếu họ sử dụng các tên Workspace BIÉN cùng, nhưng con đường khác nhau, họ xây dựng sẽ chỉ làm việc tốt. Bây giờ ban có một dư án hoàn thành và hoàn toàn PORTABLE PROJECT.

Lưu ý: Nếu bạn thay đổi không gian làm việc, bạn sẽ phải tái nhập vars.ini để thiết lập các biến một lần nữa. Nếu thay đối công cụ của bạn cài đặt, bạn sẽ phải chỉnh sửa vars.ini và tái nhập. Vì vậy, hãy cần thận.

#### **LM Flash Programmer**

LM flash Lập trình là một giao diện lập trình mà cho phép bạn để chương trình flash của thiết bị Tiva C Series thông qua nhiều cổng. Tạo các tập tin cần thiết cho điều này là một bước xây dựng riêng biệt trong Code Composer rằng nó được hiển thị trên trang tiếp theo. Nếu bạn đã không làm như vậy, cài đặt các LM flash Lập trình trên máy tính của bạn.

Hãy chắc chắn rằng Code Composer Studio không tích cực chạy mã trong quan điểm CCS gỡ lỗi ... nếu không CCS và Flash Lập trình có thể xung đột để kiểm soát các cổng USB.


#### 22. Mở LM Flash Programmer

Nên có một phím tắt để các LM flash Lập trình trên máy tính để bàn của bạn, kích đúp vào nó để mở công cụ. Nếu các phím tắt không xuất hiện, đến Start  $\square$  All Programs  $\square$  Texas Instruments  $\square$  Stellaris  $\square$  LM Flash Programmer và click vào LM Flash Programmer.

evaluation board của bạn hiện nay nên được lập trình với các ứng dụng lab2 và nó cần được chạy. Nếu đèn LED dùng không nhấp nháy, nhấn nút RESET trên diễn đàn. Chúng tôi đang đi để chương trình ứng dụng ban đầu trở lại vào bộ nhớ flash TM4C123GH6PM.

► Click vào tab Configuration. Chọn *TM4C123G LaunchPad* từ Quick Set pull-down menu dưới tab Configuration. **Nếu** *TM4C123G LaunchPad* không xuất hiện, chọn *LM4F120 LaunchPad* từ danh sách.

Xem hướng dẫn của người sử dụng thông tin về làm thế nào để tự cấu hình các công cụ cho các mục tiêu mà không phải là evaluation boards .




# 23. Click vào Program Tab, sau đó click vào nút Browse và điều hướng đến:

 $c:\TI\TivaWare\_C\_Series-1.1\examples\boards\ek-tm4c123gxl\qs-rgb\ccs\Debug\qs-rgb.bin$ 

và ► click Open. Bạn có thể thấy rằng cách nhấp vào biểu tượng chứ không phải là tên tập tin dễ dàng để điều hướng. qs-rgblà ứng dụng đã được lập trình trong bộ nhớ flash của TM4C123GH6PM khi bạn gỡ bỏ nó từ hộp.

Lưu ý rằng có những ứng dụng ở đây đã được xây dựng với mỗi IDE hỗ trợ.

► Hãy chắc chắn rằng các hộp kiểm được chọn:



#### 24. Chương trình

► Click vào nút Program. Bạn sẽ thấy các lập trình và trạng thái xác minh ở dưới cùng của cửa sổ. Sau khi các bước này hoàn tất, khởi động ứng dụng nhanh chóng nên được chạy trên LaunchPad của bạn.

#### 25. Đóng LM Flash Programmer

#### Optional: Creating a bin File for the Flash Programmer

Nếu bạn muốn tạo một file .binđể sử dụng bởi các lập trình viên độc lập trong bất kỳ phòng thí nghiệm tại hội thảo này hoặc trong dự án riêng của bạn, sử dụng các bước dưới đây.

Hãy nhớ rằng dự án sẽ phải được mở trước khi bạn có thể thay đổi thuộc tính của nó.

#### 26. Set Post-Build step to call "tiobj2bin" utility

► Trong CCS Project Explorer, right-click vào project của bạn và chọn *Properties*. On the left, click Build và sau đó *Steps* tabDán các lệnh sau đây vào *Post-build steps Command* box.

Note: Bốn "dòng" sau đây sẽ được nhập là một dòng trong Command box. Để làm cho nó dễ dàng hơn, chúng tôi bao gồm một tập tin văn bản mà bạn có thể sao chép-dán. Hướng đến C:\TM4C123G\_LaunchPad\_Workshop\postbuild.txtđể tìm dòng lệnh hoàn thành.

```
"${CCS_INSTALL_ROOT}/utils/tiobj2bin/tiobj2bin"
```

#### 27. Rebuild project của bạn

Bước post-build sữ chạy sau khi project builds của bạn và tập tin .bin sẽ trong thư mục

C:\TM4C123G\_LaunchPad\_Workshop\labx\project\debug. Bạn có thể vào file .bintrong CCS Project Explorer ở project của bạn bằng cách mở rộng thư mục Debug.

Nếu bạn thử re-build và bạn nhận được tin "gmake: Nothing to be done for 'all'.", điều này chỉ ra rằng không có tập tin đã thay đổi trong dự án của bạn kể từ lần cuối cùng bạn xây dựng nó. Bạn có thể buộc các dự án xây dựng bằng cách kích chuột

<sup>&</sup>quot;\${BuildArtifactFileName}"

<sup>&</sup>quot;\${BuildArtifactFileBaseName}.bin"

<sup>&</sup>quot;\${CG\_TOOL\_ROOT}/bin/armofd"

<sup>&</sup>quot;\${CG\_TOOL\_ROOT}/bin/armhex"

<sup>&</sup>quot;\${CCS\_INSTALL\_ROOT}/utils/tiobj2bin/mkhex4bin"

phải vào dự án đầu tiên và sau đó chọn *Clean Project*. Bây giờ bạnc ó thể re-build project của bạn cái mà sẽ chạy trong postbuild step để tạo file .bin.

28. Nếu bạn mở lab2 để thực hiện những bước này, đóng nó bây giờ.




Bạn hoàn thành xong.

# **CHUONG 3**

# Lab 3: Initialization and GPIO

#### 1.Mục đích thí nghiệm

- + Trong bài thí nghiệm này, chúng ta sẽ tìm hiểu làm thế nào để khởi tạo các hệ thống clock và sử dụng các thiết bị ngoại vi GPIO của kit TivaWare.
- + Sau đó chúng ta sẽ sử dụng đầu ra GPIO nhấp nháy một đèn LED trên board.



# 2.Các bước tiến hành thí nghiệm

- + Tạo dự án lab3
- + Trên thanh công cụ menu chọn File => New => CCS project.
- + Lựa chọn như hình dưới đây. Hãy chắc chắn để bỏ chọn "Sử dụng vị trí mặc định" và chọn đúng đường dẫn đến thư mục project như được hiển thị.
- + Khi khởi tạo hoàn tất, nhấp vào bên cạnh lab3 trong cửa sổ

Project Explorer để mở rộng dự án.

- + Xóa các nội dung hiện tại của main.c.
- + Thêm các dòng sau vào hàm main.c bao gồm các tập tin cần thiết để truy cập vào các API TivaWare và định nghĩa biến:

```
#include <stdint.h>
#include <stdbool.h>
#include "inc / hw_memmap.h"
#include "inc / hw_types.h"
#include "driverlib / sysctl.h"
#include "driverlib / gpio.h"
uint8_t ui8PinData = 2;
```

- + Việc sử dụng dấu <> hạn chế đường dẫn tìm kiếm, để chỉ đường dẫn cụ thể. Sử dụng " "để bắt đầu trong thư mục.
- + Ý nghĩa của một số file header:

stdint.h: Các định nghĩa biến cho các tiêu chuẩn C99.

stdbool.int: Định nghĩa Boolean cho các tiêu chuẩn C99.

**hw\_memmap.h**: Macros xác định bản đồ bộ nhớ của thiết bị Tiva C Series. Điều này bao gồm định nghĩa như ngoại vi ,địa điểm, địa chỉ cơ sở như GPIO\_PORTF\_BASE.

**hw\_types.h:** Xác định loại phổ biến và macro.

sysctl.h: Định nghĩa và macro cho hệ thống điều khiển API của **DriverLib**: Nó bao gồm hàm API như SysCtlClockSet và SysCtlClockGet.

**gpio.h:** Định nghĩa và macro cho GPIO API của DriverLib bao gồm các chức năng API như GPIOPinTypePWM và GPIOPinWrite.

uint8\_t ui8PinData = 2: Tạo ra một biến số nguyên được gọi là ui8PinData và khởi tạo. Điều này sẽ được sử dụng như chu kỳ gi ữa ba đèn LED.

Lưu ý rằng các loại C99 là một số nguyên không dấu 8-bit và tên biến phản ánh điều này.

+ Hàm chính:

```
Cấu trúc của một hàm chính int main (void)
{
}
```

Nếu bạn gõ dấu "{",trình soạn thảo sẽ tự động thêm ngoặc "}"

phía sau.

- + Thiết lập xung clock
- + Cấu hình xung clock của hệ thống sử dụng một tinh thể có tần số 16MHz trên dao động chính, điều khiển các PLL 400MHz. Các PLL 400MHz dao động ở tần số đó, nhưng có thể được điều khiển bởi các tinh thể hoặc dao động từ 5 đến 25MHz. Có một default / 2 chia trong clock và chúng ta đang xác định khác / 5, tổng số 10. hệ thống có các clock sẽ là 40MHz.
- + Nhập dòng mã này bên trong main ():

SysCtlClockSet (SYSCTL\_SYSDIV\_5 | SYSCTL\_USE\_PLL | SYSCTL\_XTAL\_16MHZ | SYSCTL OSC MAIN);

- +Tinh thể gắn vào các đầu vào dao động chính là 16MHz, trong khi các tinh thể gắn vào RTC đầu vào là 32,768Hz.
- + Trước khi gọi bất kỳ chức năng ngoại vi driverLib, chúng ta phải cung cấp clock cho ngoại vi. Nếu bạn không làm điều này, nó sẽ gây ra một lỗi ISR (lỗi địa chỉ) .Đây một sai lầm phổ biến cho người dùng Tiva C Series mới. Tiếp theo ta cần chỉnh cấu hình, ba chân GPIO kết nối với các đèn LED là kết quả đầu ra. Hình dưới đây cho thấy GPIO chân PF1, PF2 và PF3 được kết nối với các đèn LED.
- + Để lại một dòng cho khoảng cách, sau đó nhập vào hai dòng mã bên trong main () sau các dòng trong bước trước.

### SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL\_PERIPH\_GPIOF); GPIOPinTypeGPIOOutput (GPIO\_PORTF\_BASE, GPIO\_PIN\_1 | GPIO\_PIN\_2 | GPIO\_PIN\_3);

+APB đề cập đến các thiết bị ngoại vi Bus nâng cao, trong khi AHB đề cập đến sự trình diễn nâng cao. Trong phòng thí nghiệm của chúng ta, GPIO PORTF BASE là 0x40025000.

GPIO Port A (APB): 0x4000.4000 GPIO Port A (AHB): 0x4005.8000 GPIO Port B (APB): 0x4000.5000 GPIO Port B (AHB): 0x4005.9000 GPIO Cảng C (APB): 0x4000.6000 GPIO Cảng C (AHB): 0x4005.A000 GPIO Port D (APB): 0x4000.7000 GPIO Port D (AHB): 0x4005.B000 GPIO Cảng E (APB): 0x4002.4000 GPIO Cảng E (AHB): 0x4005.C000 GPIO Cảng F (APB): 0x4002.5000 GPIO Cảng F (AHB): 0x4005.D000 while () Loop

+ Cuối cùng, tạo một thời gian (1) vòng lặp chậm trễ. SysCtlDelay () là một bộ đếm thời gian loop cung cấp trong TivaWare. Các tham số tính là vòng lặp đếm, không chậm trễ thực tế trong chu kỳ đồng hồ. Mỗi vòng lặp là 3 chu kỳ CPU. + Để viết với các chân GPIO, sử dụng các GPIO API chức năng gọi GPIOPinWrite. Bảo đảm để đọc và hiểu cách các chức năng GPIOPinWrite được sử dụng trong datasheet. Các tranh luận dữ liệu thứ ba không chỉ đơn giản là 1 hoặc 0, nhưng đại diện cho toàn bộ cổng dữ liệu 8-bit. Các số thứ hai là một mặt nạ bit-đóng gói của các dữ liệu được ghi.

+ Trong ví dụ của chúng tôi dưới đây, chúng tôi đang viết các giá trị trong biến ui8PinData cho cả ba chân GPIO được kết nối với các đèn LED. Được viết để dựa trên mặt nạ bit quy định. Các chu kỳ chỉ dẫn cuối cùng thông qua các đèn LED bằng cách làm ui8PinData bằng 2, 4, 8, 2, 4, 8 và như vậy. Lưu ý rằng các giá trị gửi đến các chân phù hợp vị trí của họ; "một" trong vị trí bit hai chỉ có thể đạt được pin chút hai trên cổng.

Bây giờ có thể là một thời điểm tốt để nhìn vào các thông số kỹ thuật cho thiết bị Tiva C Series của bạn. kiểm tra ra chương GPIO để hiểu được cách duy nhất các dữ liệu đăng ký GPIO được thiết kế và những ưu điểm của phương pháp này.

```
while (1)
{
GPIOPinWrite (GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_1 |
GPIO_PIN_2 | GPIO_PIN_3, ui8PinData);
SysCtlDelay (2000000);
GPIOPinWrite (GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_1 |
GPIO_PIN_2 | GPIO_PIN_3, 0x00);
SysCtlDelay (2000000);
if (ui8PinData == 8) {ui8PinData = 2;} else {ui8PinData = ui8PinData * 2;}
}
```

+ Ta có chương trình hoàn chỉnh như sau : #include <stdint.h> #include <stdbool.h> #include "inc/hw memmap.h" #include "inc/hw types.h" #include "driverlib/sysctl.h" #include "driverlib/gpio.h" uint8 t ui8PinData=2; int main(void) { SysCtlClockSet(SYSCTL\_SYSDIV\_5|SYSCTL\_USE\_PLL|SYS CTL XTAL 16MHZ SYSCTL OSC MAIN); SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL PERIPH GPIOF); GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO PORTF BASE, GPIO\_PIN\_1|GPIO\_PIN\_2|GPIO\_PIN\_3); while (1) { GPIOPinWrite(GPIO\_PORTF\_BASE, GPIO\_PIN\_1| GPIO PIN 2 | GPIO PIN 3, ui8PinData); **SysCtlDelay**(2000000); GPIOPinWrite(GPIO PORTF BASE, GPIO\_PIN\_1|GPIO\_PIN\_2|GPIO\_PIN\_3, 0x00); **SysCtlDelay** (2000000); if(ui8PinData==8) {ui8PinData=2;} else {ui8PinData=ui8PinData\*2;} } }


- + Ta có một sự chậm trễ trong 3-6 chu kỳ của thiết bị ngoại vi.
- + Kích hoạt tính năng GPIO

# **Config ADC Config GPIO**


- + Mã khởi động ngoài các tập tin chính bạn đã tạo ra, bạn cũng cần có một tập tin khởi động cụ thể tập tin này có chứa các bảng vector, ta cần khởi động để sao chép dữ liệu khởi tạo vào RAM và xóa phần bss, và ISRs lỗi mặc định. Các project mới Wizard sẽ tự động thêm một bản sao của tập tin
- + Click đôi vào file tm4c123gh6pm\_startup\_ccs.c trong cửa số làm việcvà xem xét. Không thực hiện bất kỳ thay đổi vào thời điểm này. Đóng tập tin.

+ Thiết lập các tùy chọn xây dựng Nhấp chuột phải vào Lab3 trong cửa sổ Project Explorer và chọn Properties. Nhấp v ào include Options trong ARM Compiler. Ở phía dưới, nhấp vào nút Add và thêm đường dẫn tìm kiếm sau đây:


#### \$ {} TIVAWARE\_INSTALL



- + Đây là đường dẫn chúng ta đã tạo trước đó bằng cách sử dụng các tập tin vars.ini trong dự án lab2. Kể từ khi những đường dẫn được quy định tại các mức độ không gian làm việc, chúng tôi chỉ đơn giản là có thể sử dụng nó một lần nữa ở đây.
- + Thêm Driver: Thư viện Tập tin các tập tin driverlib. lib cần phải được thêm vào trong dự án lab3. Trong lab2 chúng tôi đã thêm một liên kết đến tập tin. Ta có thể kéo nó qua, hãy thử xem nào.



+ Nhấp và giữ driverlib.lib thuộc dự án lab2 trong Project Explorer cửa sổ. Kéo nó vào dự án lab3. Bây giờ bạn sẽ thấy các tập tin dưới lab3.




- + Các tập tin đã được kết nối với lab2 được liên kết tới lab3. Nếu ta thấy dòng [Active - Debug]. Điều này sẽ cho bạn biết rằng các dự án đang hoạt động và lab3 đang xây dựng cấu hình là debug.
- + Hãy thay đổi mã trở lại ban đầu thiết lập: Thực hiện những thay đổi sau đây:
- + Tìm dòng có chứa uint8\_t ui8PinData = 14; và thay đổi nó trở lai:

#### uint8\_t ui8PinData = 2;

- + Tìm dòng có chứa if (ui8PinData ... và bỏ nó.
- + Tìm dòng có chứa các GPIOPinWrite đầu tiên () và thay đổi nó trở lai:

# GPIOPinWrite (GPIO\_PORTF\_BASE, GPIO\_PIN\_1 | GPIO\_PIN\_2 | GPIO\_PIN\_3, ui8PinData);

- + Biên dịch và chạy.
- + Bấm vào nút Terminate để trở về CCS Edit.
- + Giảm thiểu Code Composer Studio.



# 3.Kết quả




# **CHUONG 4**

# Lab 4: Interrupts and the Timer

#### 1.Mục đích thí nghiệm.

+ Trong bài thí nghiệm này, chúng ta sẽ thiết lập bộ đếm thời gian để tạo ra ngắt, và sau đó viết code mà đáp ứng ngắt nhấp nháy đèn LED. Chúng tôi cũng sẽ thử nghiệm với việc tạo ra một hệ thống, bằng cách cố gắng để cấu hình một thiết bị ngoại vi trước khi kích hoat nó.



#### 2.Quy trình thí nghiệm.

- + Ta tiến hành mở project b ằng cách chọn Project => Import Existing CCS Eclipse Project => chọn đường dẫn đến lab4 => chọn finish.
- + Click chuột vào tên lab4 đểm ở rộng dự án.
- + Chọn vào file main.c mở file main.c ta thêm các dòng khai báo file header dưới đây :

```
#include <stdint.h>
#include <stdbool.h>
#include ''inc/tm4c123gh6pm.h''
```

```
#include "inc/hw_memmap.h"
#include "inc/hw_types.h"
#include "driverlib/sysctl.h"
#include "driverlib/interrupt.h"
#include "driverlib/gpio.h"
#include "driverlib/timer.h"
```

- + Ý nghĩa của một số file header:
- + tm4c123gh6pm.h: Các định nghĩa cho các gián đoạn và đăng ký thiết bị Tiva C Series trên bảng LaunchPad.
- + interrupt.h: Định nghĩa và m ở rộng cho NVIC Controller (Interrupt) API
- + driverLib. Điều này bao gồm các chức năng API như IntEnable và IntPrioritySet.
- + timer.h: Định nghĩa và macro cho hẹn giờ API của driverLib. Điều này bao gồm API các chức năng như TimerConfigure và TimerLoadSet.
- + Hàm chính

```
int main(void)
{
  uint32_t ui32Period;
}
```

+ Thiết lập xung clock

SysCtlClockSet(SYSCTL\_SYSDIV\_5|SYSCTL\_USE\_PLL|SYSCTL\_XTAL\_16MHZ|SYSCTL\_OSC\_MAIN);

+ Cấu hình GPIO

SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL\_PERIPH\_GPIOF); GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO\_PORTF\_BASE, GPIO\_PIN\_1|GPIO\_PIN\_2|GPIO\_PIN\_3);

+ Cấu hình timer

SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL\_PERIPH\_TIMER0); TimerConfigure(TIMER0\_BASE, TIMER\_CFG\_PERIODIC);

+ Tính toán delay

```
ui32Period = (SysCtlClockGet() / 10) / 2;
        TimerLoadSet(TIMER0 BASE, TIMER A, ui32Period -1);
        Cho phép ngắt
        intEnable(INT_TIMER0A);
        TimerIntEnable(TIMER0_BASE, TIMER_TIMA_TIMEOUT);
        IntMasterEnable();
+ Bật timer
        TimerEnable(TIMER0 BASE, TIMER A);
        While(1) loop
        While
+ Giải quyết các vấn đề ngắt timer
        void Timer0IntHandler(void)
        // Clear the timer interrupt
        TimerIntClear(TIMER0_BASE, TIMER_TIMA_TIMEOUT);
        // Read the current state of the GPIO pin and
        // write back the opposite state
        if(GPIOPinRead(GPIO PORTF BASE, GPIO PIN 2))
        GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE,
        GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3, 0);
         }
        else
        GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_2, 4);
```


+ Ta được chương trình hoàn chỉnh như sau :

```
#include <stdint.h>
   #include <stdbool.h>
   #include "inc/tm4c123gh6pm.h"
   #include "inc/hw_memmap.h"
   #include "inc/hw_types.h"
   #include "driverlib/sysctl.h"
   #include "driverlib/interrupt.h"
   #include "driverlib/gpio.h"
   #include "driverlib/timer.h"
   int main(void)
   uint32 t ui32Period;
   SysCtlClockSet(SYSCTL SYSDIV 5|SYSCTL USE PLL|SYSCTL X
   TAL_16MHZ|SYSCTL_OSC_MAIN);
   SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOF);
   GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTF_BASE,
   GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3);
   SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_TIMER0);
   TimerConfigure(TIMER0_BASE, TIMER_CFG_PERIODIC);
   ui32Period = (SysCtlClockGet() / 10) / 2;
      IntDefaultHandler,
                                           // PWM Generator 0
      IntDefaultHandler.
                                           // PWM Generator 1
98
      IntDefaultHandler,
                                           // PWM Generator 2
99
      IntDefaultHandler,
                                           // Quadrature Encoder 0
100
      IntDefaultHandler.
                                           // ADC Sequence 0
101
      IntDefaultHandler,
                                           // ADC Sequence 1
102
      IntDefaultHandler,
                                           // ADC Sequence 2
103
      IntDefaultHandler,
                                           // ADC Sequence 3
104 IntDefaultHandler,
                                           // Watchdog timer
105 Timer@IntHandler,
                                          // Timer 0 subtimer A
      IntDefaultHandler,
                                           // Timer 0 subtimer B
106
107
      IntDefaultHandler,
                                           // Timer 1 subtimer A
108
      IntDefaultHandler,
                                           // Timer 1 subtimer B
109
      IntDefaultHandler,
                                           // Timer 2 subtimer A
                                           // Timer 2 subtimer B
110
      IntDefaultHandler,
      IntDefaultHandler,
                                           // Analog Comparator 0
                                           // Analog Comparator 1
112
      IntDefaultHandler,
      IntDefaultHandler,
                                           // Analog Comparator 2
113
114
      IntDefaultHandler,
                                           // System Control (PLL, OSC, BO)
115
      IntDefaultHandler,
                                           // FLASH Control
                                           // GPIO Port F
116
      IntDefaultHandler,
                                           // GPIO Port G
117
     IntDefaultHandler,
118 IntDefaultHandler,
                                           // GPIO Port H
      IntDefaultHandler,
                                           // UART2 Rx and Tx
```

```
32 void ResetISR(void);
 33 static void NmiSR(void);
 34 static void FaultISR(void);
 35 static void IntDefaultHandler(void);
 39 // External declaration for the reset handler that is to be called when the
 40 // processor is started
 43 extern void _c_int00(void);
 44 extern void Timer@IntHandler(void);
 46 //
 47 // Linker variable that marks the top of the stack.
 50 extern uint32 t STACK TOP;
TimerLoadSet(TIMER0_BASE, TIMER_A, ui32Period -1);
        IntEnable(INT_TIMER0A);
        TimerIntEnable(TIMER0 BASE, TIMER TIMA TIMEOUT);
        IntMasterEnable();
        TimerEnable(TIMER0_BASE, TIMER_A);
        while(1)
        {}
        void Timer0IntHandler(void)
        // Clear the timer interrupt
        TimerIntClear(TIMER0_BASE, TIMER_TIMA_TIMEOUT);
        // Read the current state of the GPIO pin and
        // write back the opposite state
        if(GPIOPinRead(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_2))
        GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE,
        GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3, 0);
        }
        else
        GPIOPinWrite(GPIO PORTF BASE, GPIO PIN 2, 4);
```

#### Khởi động code

Mở file tm4c123gh6pm\_startup\_ccs.c thay thế dòng IntDefaultHandler bằng dòng Timer0Intandler và tìm dòng extern void \_c\_int00(void); ta thêm vào dòng extern void Timer0IntHandler(void) sau nó.



+ Sau đó biên dịch load và chạy chương trình.

## 3.Kết quả.




# **CHUONG 5**

## **Lab 5: ADC12**

#### 1.Mục đích thí nghi ệm.

+ Trong bài thí nghiệm này chúng ta sẽ sử dụng ADC12 và mẫu trình tự để đo lường các dữ liệu từ trên chip như cảm biến nhiệt độ. Chúng tôi sẽ sử dụng Code Composer để hiển thị các giá trị thay đổi.



#### 2. Các bước tiến hành thí nghiệm.

- + Ta tiến hành mở project bằng cách chọn Project => Import Existing CCS Eclipse Project => chọn đường dẫn đến lab4 => chọn finish.
- + Click chuột vào tên lab4 để mở rộng dự án.
- + Chọn vào file main.c mở file main.c ta thêm các dòng khai báo file header dưới đây:


```
#include <stdint.h>
#include <stdbool.h>
#include "inc/hw_memmap.h"
#include "inc/hw_types.h"
#include "driverlib/debug.h"
#include "driverlib/sysctl.h"
#include "driverlib/adc.h"
```

+ Thiết lập hàm chính main bằng cách thêm ba dòng dưới đây:

```
int main (void)
           {
+ Thêm dòng mã sau đây vào bên trong hàm main ():
     uint32_t ui32ADC0Value [4];
+ Chúng ta sẽ cần một số biến để tính nhiệt độ từ các dữ liệu cảm biến. Đầu tiên
biến là để lưu trữ trung bình của nhiệt độ. Các biến còn lại được sử dụng để
lưu trữ các giá trị nhiệt độ Celsius và Fahrenheit.
+ Thêm các dòng sau vào cuối cùng:
     volatile uint32 t ui32TempAvg;
     volatile uint32 t ui32TempValueC;
     volatile uint32 t ui32TempValueF;
+ Thiết lập hệ thống clock một lần nữa để chạy ở 40MHz. Thêm các dòng sau:
     SysCtlClockSet (SYSCTL_SYSDIV_5 | SYSCTL_USE_PLL |
     SYSCTL_OSC_MAIN | SYSCTL_XTAL_16MHZ);
+ Và thêm dòng này sau:
     SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_PERIPH_ADC0);
+ Đối với các phòng thí nghiệm này, chúng ta sẽ chỉ cho phép các ADC12 để chay ở
tốc đô mặc định của 1Msps.
+ Thêm một dòng cho khoảng cách và thêm dòng mã này:
     ADCSequenceConfigure (ADC0_BASE, 1,
     ADC_TRIGGER_PROCESSOR, 0);
+Thêm ba dòng sau đây sau c ác d òng trên:
     ADCSequenceStepConfigure (ADC0_BASE, 1, 0, ADC_CTL_TS);
     ADCSequenceStepConfigure (ADC0 BASE, 1, 1, ADC CTL TS);
     ADCSequenceStepConfigure (ADC0_BASE, 1, 2, ADC_CTL_TS);
+Thêm một dòng cho khoảng cách và nhập ba dòng mã:
           while (1)
           {
+Ta có một chương trình hoàn chỉnh như sau :
                include <stdint.h>
                #include <stdbool.h>
                #include "inc/hw memmap.h"
                #include "inc/hw types.h"
```


```
#include "driverlib/debug.h"
#include "driverlib/sysctl.h"
#include "driverlib/adc.h"
int main (void)
{
uint32 t ui32ADC0Value[4];
volatile uint32_t ui32TempAvg;
volatile uint32 t ui32TempValueC;
volatile uint32 t ui32TempValueF;
SysCtlClockSet(SYSCTL SYSDIV 5 | SYSCTL USE PLL | SYSC
TL OSC MAIN SYSCTL XTAL 16MHZ);
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL PERIPH ADC0);
ADCSequenceConfigure(ADC0 BASE, 1,
ADC TRIGGER PROCESSOR, 0);
ADCSequenceStepConfigure(ADC0 BASE, 1, 0,
ADC CTL TS);
ADCSequenceStepConfigure(ADC0 BASE, 1, 1,
ADC_CTL_TS);
ADCSequenceStepConfigure(ADC0 BASE, 1, 2,
ADC CTL TS);
ADCSequenceStepConfigure(ADC0_BASE,1,3,ADC_CTL_TS|
ADC CTL IE ADC CTL END);
ADCSequenceEnable(ADC0 BASE, 1);
while (1)
{
ADCIntClear(ADC0 BASE, 1);
ADCProcessorTrigger(ADC0 BASE, 1);
while(!ADCIntStatus(ADC0 BASE, 1, false))
{}
ADCSequenceDataGet(ADC0_BASE, 1, ui32ADC0Value);
ui32TempAvg = (ui32ADC0Value[0] +
ui32ADC0Value[1] + ui32ADC0Value[2] +
ui32ADC0Value[3] + 2)/4;
ui32TempValueC = (1475 - ((2475 * ui32TempAvg))
/ 4096)/10;
ui32TempValueF = ((ui32TempValueC * 9) + 160) /
```


5; }



+Lưu công việc của bạn.

#### 3. Kết quả thí nghiệm.






# CHUONG 6

## Lab 6: Low Power Modes

#### 1.Mục đích thí nghiệm.

+Trong bài thí nghiệm này, chúng ta sẽ sử dụng các module ngủ đông để đặt các thiết bị trong một trạng thái năng lượng thấp. Sau đó chúng ta sẽ thiết lập chúng hoạt động lại từ cả pin đánh thức và Real-Time Clock (RTC). Chúng ta cũng sẽ đo và vẽ để xem những ảnh hưởng của chế độ năng lượng khác nhau.



#### 2.Các bước thí nghiệm.

- + Ta tiến hành mở project b ằng cách chọn Project => Import Existing CCS Eclipse Project => chọn đường dẫn đến lab6 => chọn finish.
- + Click chuột vào tên lab6 để mở rộng dự án.
- + Chọn vào file main.c mở file main.c ta thêm các dòng khai báo file header dưới đây:

```
#include <stdint.h>
          #include <stdbool.h>
          #include "utils/ustdlib.h"
          #include "inc/hw types.h"
          #include "inc/hw_memmap.h"
          #include "driverlib/sysctl.h"
          #include "driverlib/pin map.h"
          #include "driverlib/debug.h"
          #include "driverlib/hibernate.h"
          #include "driverlib/gpio.h"
+ Ý nghĩa của một số file header:
tm4c123gh6pm.h: Các định nghĩa cho các gián đoạn và đăng ký thiết bị Tiva C
Series trên bảng LaunchPad.
```

interrupt.h: Định nghĩa và m ở rộng cho NVIC Controller (Interrupt) API

driverLib. Điều này bao gồm các chức nặng API như IntEnable và IntPrioritySet.

timer.h: Định nghĩa và macro cho hẹn giờ API của driverLib. Điều này bao gồm API các chức năng như TimerConfigure và TimerLoadSet.

+ Hàm chính

```
Int main(void)
 {
    uint32_t ui32Period;
  }
```

+ Thiết lập xung clock

SysCtlClockSet(SYSCTL\_SYSDIV\_5|SYSCTL\_USE\_PLL|SYSCTL\_XTA L\_16MHZ|SYSCTL\_OSC\_MAIN);

+ Cấu hình GPIO

```
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOF);
GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTF_BASE,
GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3);
```

## GPIOPinWrite(GPIO\_PORTF\_BASE,GPIO\_PIN\_1|GPIO\_PIN\_2|GPIO\_PIN\_3, 0x08);

+ Cấu hình hibernate.

Hãy nhìn vào sơ đồ bảng và xem như thế nào pin WAKE được kết nối để sử dụng nút nhấn 2 (SW2) trên bảng LaunchPad.

Đoạn code dưới đây có các chức năng sau:

- Dòng 1: Cho phép các module ngủ đông
- Dòng 2: Xác định clock cung cấp cho các module ngủ đông
- Dòng 3: Gọi chức năng này cho phép pin bang GPIO được duy trì trong thời gian ngủ đông và vẫn hoạt động ngay cả khi thức dậy từ chế độ ngủ đông.
- Dòng 4: Trì hoãn 4 giây để bạn có thể quan sát các LED
- Dòng 5: Thiết lập các điều kiện.
- Dòng 6: Tắt đèn LED màu xanh trước khi thiết bị đi ngủ
- + Thêm một dòng cho khoảng cách và thêm những dòng sau cuối cùng trong main ():

### SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL\_PERIPH\_HIBERNATE);

HibernateEnableExpClk (SysCtlClockGet ());

**HibernateGPIORetentionEnable** ();

**SysCtlDelay** (64000000);

HibernateWakeSet (HIBERNATE\_WAKE\_PIN);


**GPIOPinWrite** (**GPIO\_PORTF\_BASE**, **GPIO\_PIN\_3**, 0x00);

- + Yêu cầu Hibernate
- + Cuối cùng, chúng ta cần phải đi vào chế độ ngủ đông. Các HibernateRequest () chức năng yêu cầu các mô-đun Hibernation để vô hiệu hóa các điều bên ngoài, loại bỏ điện từ xử lý và tất cả các thiết bị ngoại vi. Nếu điện áp pin là thấp (hoặc tắt) hoặc nếu ngắt đang được phục vụ, chuyển sang chế độ ngủ đông có thể bị trì hoãn. Nếu điện áp pin không có mặt, việc chuyển đổi sẽ không bao giờ xảy ra.

```
+ Thêm những dòng sau cuối cùng trong hàm main ():
           HibernateRequest ();
           while (1)
           {
+ Ta có chương trình hoàn chỉnh:
           #include <stdint.h>
           #include <stdbool.h>
           #include "utils/ustdlib.h"
           #include "inc/hw types.h"
           #include "inc/hw memmap.h"
           #include "driverlib/sysctl.h"
           #include "driverlib/pin map.h"
           #include "driverlib/debug.h"
           #include "driverlib/hibernate.h"
           #include "driverlib/gpio.h"
           int main(void)
           SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_5|SYSCTL_USE_PLL|SYS
          CTL_XTAL_16MHZ|SYSCTL_OSC_MAIN);
           SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL PERIPH GPIOF);
           GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTF_BASE,
           GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3);
           GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE,GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_
           2|GPIO_PIN_3, 0x08);
          SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_HIBERNATE);
          HibernateEnableExpClk(SysCtlClockGet());
           HibernateGPIORetentionEnable();
           SysCtlDelay(64000000);
           HibernateWakeSet(HIBERNATE WAKE PIN);
           GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE,GPIO_PIN_3, 0x00);
           HibernateRequest();
```

while(1)

+ Nhấp vào nút Save để lưu công việc của bạn.



### 3.kết quả








## **CH UONG 7**

Lab 7: USB

## 1.Mục tiêu thí nghiệm

Trong bài thí nghiệm này, bạn sẽ thử nghiệm với việc gửi dữ liệu qua lại trên một kết nổi với cổng USB.



## 2.Các bước tiến hành

### Code mẫu

+ Có bốn loại chuyển dữ liệu / thiết bị đầu cuối trong kết nối USB: chuyển điều khiển (với lệnh và trạng thái), ngắt chuyển (để nhanh chóng nhận được sự chú ý của host), truyền đẳng thời (chuyển liên tục và định kỳ các dữ liệu) và chuyển số lượng lớn (chuyển lớn, dữ liệu bùng phát).

Trước khi chúng ta bắt đầu với đoạn code này, chúng ta hãy cài usb\_bulk\_example cho quá trình thí nghiệm. Chúng tôi sẽ sử dụng một ứng dụng dòng lệnh máy chủ Windows để chuyển dây qua kết nối USB cho Ban LaunchPad. Chương trình này sẽ thay đổi từ chữ thường thành hoa và ngược lại, sau đó chuyển dữ liệu lại cho host.

## Lấy Project mẫu


1. usb\_bulk\_exampleproject là một ví dụ mẫu của tivaware. Khi bạn nhập project, lưu ý rằng nó sẽ được tự động sao chép vào không gian làm việc của bạn, bảo quản các tập tin ban đầu. Nếu bạn muốn truy cập các tập tin của project thông qua Windows Explorer, file bạn đang làm việc trên trong thư mục không gian làm việc của bạn, không phải là thư mục TivaWare. Nếu bạn xóa các project trong CCS, các project nhập khẩu vẫn sẽ ở trong không gian làm việc của bạn trừ khi bạn nói với các hộp thoại để xóa các tập tin từ ổ đĩa.

► Chọn *Project* □ *Import Existing CCS* 

Eclipse Project.

## Tiến hành cài đặt hư hình dưới, sau đó

### click ► Finish




### Build, Download and Run The Code

2. hãy chắc chắn rằng kết nối của kit đang ở chế độ debug để kết nối với PC và usb\_dev\_bulkđã được cài đặt. Build và download chương trình bằng cách click nút debug ở thanh menu bar (hãy bấm nút SW2 để thoát khỏi chế độ hibernate từ bài lab trước). nếu bạn thấy cảnh báo việc chạy ứng dụng do phiên bản trước thì hãy bỏ qua cảnh báo.



3. ► hãy để kit ở chế độ debug. Gắn đồng thời 2 cổng trên kit với 2 cổng USB của máy tính bằng cap USB









4. Đợi một lúc để máy tính nhận **generic bulk device** đã được cài qua cổng USB. ► nếu không nhận có thể cài driver từ đường dấn sau:

C:\TI\TivaWare\_C\_Series-1.1\windows\_drivers



5. Hãy chắc chắn đã cài StellarisWare Windows-side USB examples Từ trang <a href="https://www.ti.com/sw-usb-win">www.ti.com/sw-usb-win</a>. trong Windows, ▶ click Start □ All Programs □ Texas Instruments □ Istellaris □ USB Examples □ USB Bulk Example.

Trong window sẽ xuất hiện hình như sau:

```
Stellaris Bulk USB Device Example

Version 9107

This is a partner application to the usb_dev_bulk example shipped with StellarisWare software releases for USB-enabled boards. Strings entered here are sent to the board which inverts the case of the characters in the string and returns them to the host.

Enter a string (EXIT to exit):
```

6. ► trong Code Composer Studio, nếu usb\_dev\_bulk.c không có sẵn, expand usb\_dev\_bulkproject trong Project Explorer pane và double-click vào usb\_dev\_bulk.cđể mở.

Chương trình có 5 lựa chọn:

**SysTickIntHandler** – an ISR that handles interrupts from the SysTick timer to

keep track of "time".

**EchoNewDataToHost**— a routine that takes the received data from a buffer, flips the

case and sends it to the USB port for transmission.

**TxHandler**– an ISR that will report when the USB transmit


process is complete.

**RxHandler**– an ISR that handles the interaction with the incoming data, then calls the EchoNewDataHostroutine.

main()— chủ yếu là khởi tạo, nhưng một vòng lặp trong khi giữ một mắt trên các số byte chuyển chú ý rằng UARTprintf()APIs sprinkled throughout the code. This technique "instru- ments" the code, allowing us to monitor its status via a serial port.

### Watching the Instrumentation

- 7. ► chạy chươg trình để kết nối với Stellaris Virtual Serial Port. Sắp xếp các cửa sổ thiết bị đầu cuối để nó chiếm không quá một phần tư của màn hình của bạn và vị trí của nó ở phía trên bên trái của màn hình của bạn.
- 8. ► Thay đổi kích thước CCS để nó chiếm nửa dưới của màn hình của bạn. ► Nhấp vào nút Debug để xây dựng và tải về mã và kết nối lại với LaunchPad của bạn. ► Khởi mã bằng cách nhấn vào nút Resume.
- 9. hãy bắt đầu USB Bulk Example Windows như bước 5. Đặt cửa sổ ở góc trên bên phải màn hình của bạn.
- 10. ► Lưu ý các trạng thái trên màn hình thiết bị đầu cuối của bạn và gõ một cái gì đó, giống như vovanlong vào USB Bulk và nhấn enter. Lưu ý rằng chương trình thiết bị đầu cuối sẽ hiển thị



## **CHUONG 8**

### LAB 8: Bộ nhớ và MPU

### 1. Mục đích thí nghiệm:

- Ghi dữ liệu vào bộ nhớ FLASH in-system.
- Đọc/ ghi EEPROM
- Sử dụng MPU
- Bit-banding

### 2. Trình tự thực hiện

#### FLASH và EEPROM

- 2.1. Import project lab8
- 2.2. Mở file main.c để biên tập
- 2.3. Chèn đoạn code sau vào file main.c

```
#include <stdint.h>
#include <stdbool.h>
#include "inc/hw_types.h"
#include "inc/hw_memmap.h"
#include "driverlib/sysctl.h"
#include "driverlib/pin_map.h"
#include "driverlib/debug.h"
#include "driverlib/gpio.h"
int main(void)
{
    SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_5|SYSCTL_USE_PLL|
SYSCTL XTAL 16MHZ|SYSCTL OSC MAIN);
    SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOF);
    GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTF_BASE,
GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3);
    GPIOPinWrite(GPIO PORTF BASE, GPIO PIN 1 GPIO
PIN_2|GPIO_PIN_3, 0x00);
```

```
SysCtlDelay(20000000);
while(1)
{
}
}
```

Bên trong hàm main(), xung nhịp hệ thống được cấu hình ở 40MHz, các pin kết nối với 3 LED ở chế độ xuất, và các LED này đều ở trạng thái tắt, chờ khoảng 2s. Sau đó bước vào vòng lặp vô tân.

- 2.4. Build project: chỉ build project mà không download chương trình vào bộ nhớ của Tiva TM4C.
- 2.5. Mở file lab8.map
- 2.6. Section MEMORY CONFIGURATION và SEGMENT ALLOCATION MAP:

MEMORY CONFIGURATION										
na	me	origin	length	used	unused	attr	fill			
FLASH SRAM		00000000 20000000	00040000 00008000	000007a6 00000214						
SEGMENT ALLOCATION MAP										
run origin	load origin	length	init leng	th attrs :	members					
00000000 00000000 0000026c 00000788 20000000 20000000 20000200 20000200	00000000 00000000 0000026c 00000788 20000000 20000000 20000200 20000200	000007a8 0000026c 0000051a 00000020 00000200 00000200 00000014 00000014	0000026 0000051 00000020 00000000	0 r rw- 0 rw- rw-	.text .cinit					

Dung lượng bộ nhớ flash sử dụng là 0x07a8 bắt đầu ở 0x0.

2.7. Thêm dòng code sau vào phần include header:

```
#include "driverlib/flash.h"
```

2.8. Thêm phần code sau vào phần đầu của hàm main():

```
uint32_t pui32Data[2];
uint32 t pui32Read[2];
pui32Data[0] = 0x12345678;
pui32Data[1] = 0x56789abc;
```

Hai biến buffer để đọc và ghi chứa dữ liệu khởi tạo.

2.9. Thêm các dòng code sau vào vòng lặp while (1):

```
FlashErase(0x10000);
  FlashProgram(pui32Data, 0x10000, sizeof(pui32Data));
  GPIOPinWrite(GPIO PORTF BASE,GPIO PIN 1|GPIO PI
  N 2|GPIO PIN 3, 0x02);
  SysCtlDelay(20000000);
Dòng 1: Xóa dữ liệu bộ nhớ flash ở địa chỉ 0x10000
```

Dòng 2: Ghi dữ liệu vào bộ nhớ flash

Dòng 3: Bật LED đỏ


Dòng 4: Chờ khoảng 2s

2.10. Kiểm tra lai đoan code


```
#include <stdint.h>
#include <stdbool.h>
#include "inc/hw_types.h"
#include "inc/hw memmap.h"
#include "driverlib/sysctl.h"
#include "driverlib/pin_map.h"
#include "driverlib/debug.h"
#include "driverlib/gpio.h"
#include "driverlib/flash.h"
int main(void)
uint32 t pui32Data[2];
uint32_t pui32Read[2];
pui32Data[0] = 0x12345678;
pui32Data[1] = 0x56789abc;
SysCtlClockSet(SYSCTL SYSDIV 5|SYSCTL USE PLL|SYS
```

```
CTL_XTAL_16MHZ|SYSCTL_OSC_MAIN);
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOF);
GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTF_BASE,
GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3);
GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE,GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3, 0x00);
SysCtlDelay(20000000);
FlashErase(0x10000);
FlashProgram(pui32Data, 0x10000, sizeof(pui32Data));
GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE,GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3, 0x02);
SysCtlDelay(20000000);
while(1)
{
}
}
```

- 2.11. Build và nạp chương trình, đặt breakpoint tại FlashProgram().
- 2.12. Resume và kết quả trong Memory Browser tại địa chỉ 0x10000:



2.13. Resume để tiếp tục chạy:



Dữ liệu trong các biến được ghi vào ở địa chỉ bắt đầu 0x10000, LED đỏ bật sáng.

- 2.14. Bo breakpoint
- 2.15. Terminate (Dùng)
- 2.16. Thêm dòng code sau vào include header:


### **#include** "driverlib/eeprom.h"

2.17. Bên trong vòng lặp while (1), thêm vào các dòng code sau:


```
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_EEPROM0);
EEPROMInit();
EEPROMMassErase();
EEPROMRead(pui32Read, 0x0, sizeof(pui32Read));
EEPROMProgram(pui32Data, 0x0, sizeof(pui32Data));
EEPROMRead(pui32Read, 0x0, sizeof(pui32Read));
GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE,GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3, 0x04);
```

- Dòng 1: Enable EEPROM
- Dòng 3: Xóa toàn bộ EEPROM
- Dòng 5: Ghi dữ liệu vào EEPROM
- Dòng 7: Tắt LED đỏ, bật LED xanh dương
- 2.18. Luu project.
- 2.19. Build và nạp chương trình.
- 2.20. Mở Variables tab ở CCS Debug
- 2.21. Đặt breakpoint tại EEPROMProgram()

## 2.22. Sau khi hàm EEPROMMassErase() được gọi, giá trị trong bộ nhớ sẽ chứa F-s:



# 2.23. Sau khi Resume, LED xanh dương bật sáng, và dữ liệu được cập nhật:



2.24. Xóa breakpoint và dùng (terminate).

#### **BIT-BANDING**

- 2.25. Import project bit-banding.
- 2.26. Mở file bitband.c : UART được sử dụng để xuất kết quả.
- 2.27. Build và nạp chương trình.
- 2.28. Click Resume, và kết quả:

```
Bit banding...
decafbad
Success!
```

2.29. Terminate (Dùng).

## **MEMORY PROTECTION UNIT (MPU)**

- 2.30. Import project mpu\_fault
- 2.31. Mở file mpu\_fault.c
- 2.32. Build và nạp chương trình.
- 2.33. Kết quả:

```
MPU example
Flash write... OK
Flash read... OK
RAM read... OK
Success!
```

2.34. Terminate (Dùng).

## CH UONG 9

LAB 9: FPU

### 1. Mục đích

Tìm hiểu về FPU trên TM4C123G.

### 2. Trình tự thực hiện

- 2.1. Import project lab9
- 2.2. Mở file main.c, thêm vào đoạn code sau:

```
#include <stdint.h>
#include <stdbool.h>
#include <math.h>
#include "inc/hw memmap.h"
#include "inc/hw_types.h"
#include "driverlib/fpu.h"
#include "driverlib/sysctl.h"
#include "driverlib/rom.h"
#ifndef M PI
#define M_PI 3.14159265358979323846
#endif
#define SERIES LENGTH 100
float gSeriesData[SERIES_LENGTH];
int32 t i32DataCount = 0;
int main(void)
float fRadians;
ROM_FPULazyStackingEnable();
ROM FPUEnable();
ROM_SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_4 |
SYSCTL USE PLL | SYSCTL XTAL 16MHZ |
SYSCTL_OSC_MAIN);
fRadians = ((2 * M PI) / SERIES LENGTH);
while(i32DataCount < SERIES_LENGTH)</pre>
```

```
{
gSeriesData[i32DataCount] = sinf(fRadians * i32DataCount);
i32DataCount++;
}
while(1)
{
}
}
```

2.3. Bên trong hàm main ():


Khai báo một biến có kiểu *float* để tính giá trị sin.

Enable Lazy Stacking.


Cấu hình xung nhịp hệ thống 50MHz.

Vòng lặp while tính giá trị của sin và lưu vào mảng.


- 2.4. Build và nạp chương trình.
- 2.5. Dữ liệu của biến gSeriesData trong cửa sổ Memory Browser:



### 2.6. Dùng công cụ Graph:



### 2.7. Thời gian tính toán floating-point



- 2.8. Xóa bỏ breakpoint.
- 2.9. Terminate.

## CH UONG 10

#### LAB 12: UART

### 1. Mục đích thí nghiệm.

Thiết lập và gửi nhận dữ liệu UART dùng polling và interrupt.

### 2. Trình tự thực hiện.

### **Polling**

- 2.1. Import project lab12
- 2.2. Mở file main.c

```
#include <stdint.h>
#include <stdbool.h>
#include "inc/hw_memmap.h"
#include "inc/hw types.h"
#include "driverlib/gpio.h"
#include "driverlib/pin map.h"
#include "driverlib/sysctl.h"
#include "driverlib/uart.h"
int main(void) {
SysCtlClockSet(SYSCTL SYSDIV 4 | SYSCTL USE PLL |
SYSCTL_OSC_MAIN | SYSCTL_XTAL_16MHZ);
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL PERIPH UART0);
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL PERIPH GPIOA);
GPIOPinConfigure(GPIO_PA0_U0RX);
GPIOPinConfigure(GPIO PA1 U0TX);
GPIOPinTypeUART(GPIO PORTA BASE, GPIO PIN 0
GPIO PIN 1);
UARTConfigSetExpClk(UARTO BASE, SysCtlClockGet(),
115200.
(UART_CONFIG_WLEN_8 | UART_CONFIG_STOP_ONE |
UART CONFIG PAR NONE));
UARTCharPut(UARTO BASE, 'E');
UARTCharPut(UART0 BASE, 'n');
```

```
UARTCharPut(UART0_BASE, 't');
UARTCharPut(UART0_BASE, 'e');
UARTCharPut(UART0_BASE, 'r');
UARTCharPut(UART0_BASE, 'r');
UARTCharPut(UART0_BASE, 'T');
UARTCharPut(UART0_BASE, 'e');
UARTCharPut(UART0_BASE, 'x');
UARTCharPut(UART0_BASE, 't');
UARTCharPut(UART0_BASE, 't');
UARTCharPut(UART0_BASE, 'r');
While (1)
{
if (UARTCharsAvail(UART0_BASE))
UARTCharPut(UART0_BASE, 'UARTCharGet(UART0_BASE));
}
```


2.3. Trong hàm main():

Cấu hình xung nhịp hệ thống.

Cấu hình các chân truyền và nhận UART.

Cấu hình tham số UART: 115200, 8-1-N.

- 2.4. Build và nạp chương trình.
- 2.5. Kết quả:



### **Interrupt**

Thêm đoạn code sau vào phần include header:

```
#include "inc/hw_ints.h"
#include "driverlib/interrupt.h"
```

2.6. Thêm vào đoạn code sau ngay sau hàm

**UARTConfigSetExpClk():** 

```
IntMasterEnable();
IntEnable(INT_UART0);
UARTIntEnable(UART0_BASE, UART_INT_RX |
UART_INT_RT);
```

2.7. Cấu hình GPIO pin cho LED

```
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOF);
GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO PORTF BASE,
```

### GPIO\_PIN\_2);

2.8. Bên trong vòng lặp while, xóa bỏ dòng:

```
if
(UARTCharsAvail(UART0_BASE))UARTCharPut(UART0_B
ASE,UARTCharGet(UART0_BASE));
```

- 2.9. Luu lai file main.c.
- 2.10. Thêm vào đoạn code sau để xử lý ngắt UART:

```
void UARTIntHandler(void)
uint32 t ui32Status;
ui32Status = UARTIntStatus(UARTO BASE, true); //get
interrupt status
UARTIntClear(UARTO BASE, ui32Status); //clear the
asserted interrupts
while(UARTCharsAvail(UARTO BASE)) //loop while there
are chars
UARTCharPutNonBlocking(UART0_BASE,
UARTCharGetNonBlocking(UARTO BASE));
//echo character
GPIOPinWrite(GPIO PORTF BASE, GPIO PIN 2,
GPIO_PIN_2); //blink LED
SysCtlDelay(SysCtlClockGet() / (1000 * 3)); //delay ~1 msec
GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_2, 0);
//turn off LED
```

2.11. Mở file startup\_ccs.c để thêm vào khai báo trình xử lý UART:

### extern void UARTIntHandler(void);

2.12. Thay đổi trình xử lý ngắt mặc định bằng trình xử lý ngắt UART ở UART0 interrupt vector:

### **UARTIntHandler**, // **UART0 Rx** and **Tx**

2.13. Lưu lại và file main.c có nội dung như sau:

```
#include <stdint.h>
#include <stdbool.h>
#include "inc/hw ints.h"
#include "inc/hw_memmap.h"
#include "inc/hw types.h"
#include "driverlib/gpio.h"
#include "driverlib/interrupt.h"
#include "driverlib/pin map.h"
#include "driverlib/sysctl.h"
#include "driverlib/uart.h"
void UARTIntHandler(void)
uint32 t ui32Status;
ui32Status = UARTIntStatus(UART0_BASE, true); //get
interrupt status
UARTIntClear(UARTO BASE, ui32Status); //clear the asserted
interrupts
while(UARTCharsAvail(UARTO BASE)) //loop while there are
chars
UARTCharPutNonBlocking(UART0_BASE,
UARTCharGetNonBlocking(UARTO BASE)); //echo character
GPIOPinWrite(GPIO PORTF BASE, GPIO PIN 2,
GPIO PIN 2); //blink LED
SysCtlDelay(SysCtlClockGet() / (1000 * 3)); //delay ~1 msec
GPIOPinWrite(GPIO PORTF BASE, GPIO PIN 2, 0); //turn
off LED
int main(void) {
SysCtlClockSet(SYSCTL SYSDIV 4 | SYSCTL USE PLL |
SYSCTL_OSC_MAIN | SYSCTL_XTAL_16MHZ);
```

```
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL PERIPH UART0);
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL PERIPH GPIOA);
GPIOPinConfigure(GPIO_PA0_U0RX);
GPIOPinConfigure(GPIO PA1 U0TX);
GPIOPinTypeUART(GPIO_PORTA_BASE, GPIO_PIN_0 |
GPIO PIN 1);
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOF); //enable
GPIO port for LED
GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTF_BASE,
GPIO PIN 2); //enable pin for LED PF2
UARTConfigSetExpClk(UART0_BASE, SysCtlClockGet(),
115200,
(UART CONFIG WLEN 8 | UART CONFIG STOP ONE |
UART_CONFIG_PAR_NONE));
IntMasterEnable(); //enable processor interrupts
IntEnable(INT_UART0); //enable the UART interrupt
UARTIntEnable(UARTO BASE, UART INT RX |
UART_INT_RT); //only enable RX and TX interrupts
UARTCharPut(UARTO BASE, 'E');
UARTCharPut(UART0_BASE, 'n');
UARTCharPut(UARTO BASE, 't');
UARTCharPut(UARTO BASE, 'e');
UARTCharPut(UART0_BASE, 'r');
UARTCharPut(UARTO BASE, '');
UARTCharPut(UARTO BASE, 'T');
UARTCharPut(UART0_BASE, 'e');
UARTCharPut(UARTO BASE, 'x');
UARTCharPut(UART0 BASE, 't');
UARTCharPut(UART0_BASE, ':');
UARTCharPut(UARTO BASE, '');
while (1) //let interrupt handler do the UART echo function
// if (UARTCharsAvail(UARTO_BASE))
UARTCharPut(UARTO BASE, UARTCharGet(UARTO BASE));
```

- }
- 2.14. Build và nạp chương trình.
  2.15. Kết quả ký tự nhập vào hiển thị trên termina
- 2.15. Kết quả: ký tự nhập vào hiển thị trên terminal và LED nháy khi nhận được dữ liệu.

