0.1 Силовые полупроводниковые приборы

Должны знать на уровне пользователя.

Первым прибором был электровакуумный (кенотрон).

Катод с помощью термоэлектронной эмиссии испускает электроны.