

4.2. Zapojení konektorů

Karta modrá

Konektor	Pin	Popis sygnálu	Č. vodiče	Označení
XC9	2,4:d,z	Napájení skříně regulátoru – kladný pól	500	
	6,8:d,z	Napájení skříně regulátoru – záporný pól	499	

Karta červená

Konektor	Pin	Sygnál	Popis sygnálu	Č. vodiče	Označení
XC1	2	RXD0	Komunikace PC s regulátorem INTELO		
	3	TSD0	Komunikace PC s regulátorem INTELO		
	5	GND_RS232	Komunikace PC s regulátorem INTELO		
	6	DSR0	Komunikace PC s regulátorem INTELO		
	7	RTS0	Komunikace PC s regulátorem INTELO		
XC2	2	CAN0L	Komunikace s reg. pultu a pohonu	504	
	5	CAN0GND	Komunikace s reg. pultu a pohonu	505	
	7	CAN0H	Komunikace s reg. pultu a pohonu	503	
XC3	2	CAN1L	Komunikace s audioviz. inf. systémem, rychloměrem	327	
	5	CAN1GND	Komunikace s audioviz. inf. systémem, rychloměrem	328	
	7	CAN1H	Komunikace s audioviz. inf. systémem, rychloměrem	326	
XC4	5	GND_RS485			
	6	DO-			
	7	DO+			
	8	RS485-			
	9	RS485+			
XC5	1	IMP1			
	2	IMP2			
	3	IMP3			
	4	IMP4	Rychlost hnané nápravy	1030	V2
	5	IMP5	Rychlost hnací nápravy	1003	V1
	6	IMP6			
	7	AIGND			
	8	AIGND			
	9	GNDIMP			
	10	GNDIMP			
	11	GNDIMP			
	12	AI 0 (4 – 20mA)			
	13	AI 1 (4 – 20mA)			
	14	AI 2 (4 – 20mA)			
	15	AI 3 (4 – 20mA)			

Karta zelená

Konektor	Pin	Popis signálu	Č. vodiče	Označení
XC10	6d, 6z		stínění	
	8d,8z	kanál A mezilokomotivní komunikace (+)	506	
	10d,10z	kanál B mezilokomotivní komunikace (+)	508	
	12d,12z	kanál A mezilokomotivní komunikace(-)	507	
	14d,14z	kanál B mezilokomotivní komunikace (-)	509	

Karta černá 0

Konektor	Pin	Signál	Popis signálu		Č. vodiče	Ozn.
XC11	2d,2z	AIN 0 (4–20mA)	Teplota oddílu pro cestující PP		515	TOC1
	4d,4z	AIN 1 (4–20mA)	Napětí vozové baterie		547	Ub
	6d,6z	AIN 2 (4–20mA)	Proud vozové baterie		511	Ib
	8d,8z	AIN 3 (4–20mA)				
	10d,10z	AIN 4 (4–20mA)				
	12d,12z	AIN 5 (4–20mA)				
	14d,14z	AIN 6 (4–20mA)				
	16d,16z	AIN 7 (4–20mA)				
	18d,18z	minus AIN				
	20d,20z	minus AIN				
	22d,22z	AOUT0(4–20mA)	Žádaná rychlost pro rychloměr		568	Vz
	24d,24z	AOUT1(4–20mA)				
	26d,26z	Minus AOUT	Žádaná rychlost pro rychloměr		569	Vz
	28d,28z	RS485+/TxD	Komunikace s osvětlením		806	
	30d,30z	RS485-/RxD	Komunikace s osvětlením		807	
	32d,32z	GND485/232			stínění	

Karta oranžová 24V

Konektor	Pin	Signál	Popis signálu		Č. vodiče	Ozn.
XC12	2d(+), 2z (-)	DI0	Vypnutí skluzové ochrany	L	531	KVSK
	4d(+), 4z (-)	DI1	Tlak. spínač 3 bary v průb. potrubí	H	532	KT3
	6d(+), 6z (-)	DI2	Tlak vzduchu v průb. potrubí	H	533	KPP
	8d(+), 8z (-)	DI3	Tlak. spínač 0,3 barů v brzd. válci	H	534	KT03
	10d(+),10z(-)	DI4				
	12d(+),12z(-)	DI5	Nízký tlak v hl. vzduchojemu	L	536	KNTV
	14d(+),14z(-)	DI6	Nízká hladina chl. kapaliny	L	540	KVNH1
	16d(+),16z(-)	DI7	Zaúčinkovalo relé izolace	H	545	KU1
	18d(+),18z(-)	DI0	Porucha počítače dveří	H	597	KPPL1
	20d(+),20z(-)	DI1	Dveře otevřeny – PNP levé	L	848-1	KOPL
	22d(+),22z(-)	DI2	Dveře otevřeny – PNP pravé	L	848-2	KOPP
	24d(+),24z(-)	DI3	Dveře otevřeny – ZNP levé	L	848-3	KOZL
	26d(+),26z(-)	DI4	Dveře otevřeny – ZNP pravé	L	848-4	KOZP
	28d(+),28z(-)	DI5				
	30d(+),30z(-)	DI6				



Regulátor INTELO plus 139-2

Verze I.

	32d(+),32z(-)	DI7				
--	---------------	-----	--	--	--	--

Karta bílá 24V

Konektor	Pin	Signál	Popis sygnálu		Č. vodiče	Ozn.
XC13	2d(+), 2z (-)	DI8	Zastávka na znamení	H	301	KZNZ1
	4d(+), 4z (-)	DI9	Blokování audioviz. inf. systému	H	325	KBIS1
	6d(+), 6z (-)	DI10	Povolení otevření dveří levých	H	608	KODL
	8d(+), 8z (-)	DI11	Povolení otevření dveří pravých	H	609	KODP
	10d(+),10z(-)	DI12	Sepni osvětlení vozu 1/1	H	776	KSOV
	12d(+),12z(-)	DI13	Sepni osvětlení vozu nouzové	H	777	KSOVN
	14d(+),14z(-)	DI14	Vypni osvětlení vozu	L	778	KVOV
	16d(+),16z(-)	DI15	Blokování jízdy od otevřených dveří	H	615	KBD
	18d(+),18z(-)	DO8	Spínání zesilovačů	-	335	SBIS1
	20d(+),20z(-)	DO9	Spínání signalizace osvětlení vozu	-	781	SZOS
	22d(+),22z(-)	DO10	Spínání signalizace ZNZ	-	523	SZNZS1
	24d(+),24z(-)	DO11				
	26d(+),26z(-)	DO12	Spínání signalizace odjištěných dveří	-	613	SSOD
	28d(+),28z(-)	DO13	Dálkové zavření dveří	-	614	SOD
	30d(+),30z(-)	DO14	Spínání relé ARR	-	522	SRA
	32d(+),32z(-)	DO15	Spínání kompresoru	-	548	SSK

Karta bílá 24V

Konektor	Pin	Signál	Popis sygnálu		Č. vodiče	Ozn.
XC14	2d(+), 2z (-)	DI16	Sepni vytápění vozu	H	779	KZVV
	4d(+), 4z (-)	DI17	Vypni vytápění vozu	L	780	KVVK
	6d(+), 6z (-)	DI18				
	8d(+), 8z (-)	DI19	Požár v prostoru rozvaděče	H	538	KFP2
	10d(+),10z(-)	DI20	Požár v prostoru topného agregátu 1	H	539	KFP3
	12d(+),12z(-)	DI21	Porucha protismyku	L	143	KPPS1
	14d(+),14z(-)	DI22	Protismyk v činnosti	H	142	KPS1
	16d(+),16z(-)	DI23	Nouzová jízda	H	535	KNZN
	18d(+),18z(-)	DO16	Spínání ventilu parkování	-	406	SBPAR
	20d(+),20z(-)	DO17	Spínání ventilu brzdění BSE	-	566	SBB
	22d(+),22z(-)	DO18	Spínání ventilu odbrzdění BSE	-	567	SBO
	24d(+),24z(-)	DO19	Spínání relé izolace	-	549	SRIZ
	26d(+),26z(-)	DO20	Spínání ventilu švihu	-	416	SBSV
	28d(+),28z(-)	DO21	Spínání směru vpřed - rychloměr	-	512	SVPR
	30d(+),30z(-)	DO22	Spínání směru vzad - rychloměr	-	513	SVZR
	32d(+),32z(-)	DO23				