

4.2. Zapojení konektorů

Karta modrá

Konektor	Pin	Popis sygnálu	Č. vodiče	Označení
XC9	2d, 2z	Napájení skříně regulátoru – kladný pól	500	
	4d, 4z	Napájení skříně regulátoru – záporný pól	499	
	6d, 6z			
	8d, 8z, 10d, 10z			
	12d, 12z	Komunikace CAN s centrálním regulátorem	503	
	14d, 14z	Komunikace CAN s centrálním regulátorem	504	
	16d, 16z	Komunikace CAN s centrálním regulátorem	505	

Karta černá 0

Konektor	Pin	Signál	Popis sygnálu		Č. vodiče	Ozn.
XC11	2d,2z	AIN 0 (4–20mA)				
	4d,4z	AIN 1 (4–20mA)				
	6d,6z	AIN 2 (4–20mA)				
	8d,8z	AIN 3 (4–20mA)				
	10d,10z	AIN 4 (4–20mA)	Napětí baterie startu	4-20mA = 0-100V	561	Ubs
	12d,12z	AIN 5 (4–20mA)				
	14d,14z	AIN 6 (4–20mA)	Tlak vzduchu hl. vzduchojemu	4-20mA = 0-10bar	584	Phv
	16d,16z	AIN 7 (4–20mA)				
	18d,18z	minus AIN				
	20d,20z	minus AIN				
	22d,22z	AOUT0(4–20mA)	Spínání chlazení spal motoru	0-20mA = 0-100%	552	SVCH
	24d,24z	AOUT1(4–20mA)				
	26d,26z	Minus AOUT	Žádaná rychlost pro rychloměr		569	
	28d,28z	CAN H	Komunikace spal. motor a převodovka		591	
	30d,30z	CAN L	Komunikace spal. motor a převodovka		591	
	32d,32z	GND CAN				

Karta bílá 24V

Konektor	Pin	Signál	Popis sygnálu		Č. vodiče	Ozn.
XC12	2d(+), 2z (-)	DI0	Potvrzení směru vpřed	H	531	KP
	4d(+), 4z (-)	DI1	Potvrzení směru vzad	H	532	KZ
	6d(+), 6z (-)	DI2	Nízká hladina oleje hydrostatiky	H	533	KYFIH
	8d(+), 8z (-)	DI3	Signál odblokován směr	H	534	KBLK
	10d(+),10z(-)	DI4	Diagnostika topného agregátu	H - kódy		KTAD1
	12d(+),12z(-)	DI5	Chod topného agregátu	H	536	KTA 1
	14d(+),14z(-)	DI6	Požár v prostoru spal. mot.	H	540	KFP1
	16d(+),16z(-)	DI7				
	18d(+),18z(-)	DI0	Spínání zapnutí stanoviště - motor		584	SAKTM
	20d(+),20z(-)	DI1	Stop spal. motoru		585	STP
	22d(+),22z(-)	DI2	Požadavek na kickdown		586	SKCKD
	24d(+),24z(-)	DI3	Spínání topného agregátu		587	STA1
	26d(+),26z(-)	DI4	Spínání pískování vpřed		256	SPIP
	28d(+),28z(-)	DI5	Spínání pískování vzad		257	SPIZ
	30d(+),30z(-)	DI6	Spínání pootočení převodovky		572	SBS
	32d(+),32z(-)	DI7	Spínání zapnutí stanoviště - převodovka		578	SAKT

Karta bílá 24V

Konektor	Pin	Signál	Popis sygnálu		Č. vodiče	Ozn.
XC13	2d(+), 2z (-)	DI8	Ruční sepnutí chlazení	H	522	KCH
	4d(+), 4z (-)	DI9	Tlak oleje spal. motoru nízký	L - nízký	537	KOIL
	6d(+), 6z (-)	DI10	Chod generátoru motoru 1	H	543	KGN1
	8d(+), 8z (-)	DI11	Chod generátoru motoru 2	H	544	KGN2
	10d(+),10z(-)	DI12	Chod generátoru startovací baterie	H	60	KGN3
	12d(+),12z(-)	DI13				
	14d(+),14z(-)	DI14	Chod dobíječe 230V	H	546	KZS
	16d(+),16z(-)	DI15	Zaúčinkovalo relé izolace	H	273	KU2
	18d(+),18z(-)	DO8	Spínání ohřevu pískovačů	-	542	SOPI
	20d(+),20z(-)	DO9	Start motoru	-	587	SRS
	22d(+),22z(-)	DO10	Spínání ventilu blokování	-	529	SBK
	24d(+),24z(-)	DO11	Spínání režimu hory/rovina	-	573	SHR
	26d(+),26z(-)	DO12	Spínání směru vpřed	-	527	SVP
	28d(+),28z(-)	DO13	Spínání směru vzad	-	528	SVZ
	30d(+),30z(-)	DO14	Spínání vytápění oddílu PP	-	560	SYV3
	32d(+),32z(-)	DO15	Spínání ventilu odkalování	-	259	SKA