Sicherheitsrichtlinien

Bei der Verwendung dieses Produkts müssen die folgenden grundlegenden Maßnahmen strikt befolgt werden, um Stromschläge, Körperverletzungen, Feuer und andere Gefahren zu vermeiden:

1. Um die persönliche Sicherheit zu gewährleisten, schalten Sie den Netzschalter nach Gebrauch aus. Ziehen Sie bitte das Netzkabel ab, wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen!!!!

2. Maschinenausfälle müssen von einem Fachmann oder einer von uns benannten Person gewartet werden, und es müssen Originalteile oder zugelassene Teile verwendet werden.

3. Dieses Produkt verwendet einen dreiadrigen Erdungsstecker, Stellen Sie

vor dem Gebrauch sicher, dass er ordnungsgemäß geerdet ist.

4. Bitte beachten Sie, dass die während des Gebrauchs erzeugte Wärme auf brennbare Materialien übertragen werden kann. Es ist strengstens verboten, dieses Produkt in brennbaren, explosiven oder anderen gefährlichen Umgebungen zu verwenden. Berühren Sie nicht die heißen Teile der Maschine.

5. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es eingeschaltet ist.

6. Installieren Sie die Düse nicht, wenn die Heißluftpistole eingeschaltet ist, Das Wärmerohr und die Düse müssen zur Installation gekühlt werden.

7. Der Lötkolben sollte nur zum Löten verwendet werden. Schlagen Sie den Lötkolben nicht gegen die Arbeitsfläche, um Flussmittelreste zu entfernen (kann mit der Reinigungsvorrichtung des Produkts gereinigt werden). Andernfalls kann der Lötkolben ernsthaft beschädigt werden.

8. Beim Löten entstehen Dämpfe. Bitte sorgen Sie für ausreichende

Belüftung.

9. Denken Sie nach dem Gebrauch daran, dass der Griff beim Abkühlen des

Geräts auf den Griffhalter gelegt werden sollte.

10. Kinder über 8 Jahre und Kinder mit körperlichen, sensorischen oder geistigen Behinderungen sowie unerfahrene Personen müssen dieses Produkt unter angemessener Aufsicht und Anleitung verwenden. Dieses Produkt ist für Kinder zum Spielen verboten.

11. Verwenden Sie das Gerät nicht längere Zeit am selben Ort.