


Introduction au Raspberry Pi

Ph. Truillet

Décembre 2020



Raspberry: kezaco?

Raspberry 1 (modèle A et B)

Raspberry 2


• Raspberry 3

• Raspberry 4


Raspberry Zero (et W)








Raspberry: kezaco?



- Micro-ordinateur avec processeur ARM
 - prix (entre 6 € et 40 €) suivant les modèles
 - Petite taille
 - Présence de GPIO (ports d'entrées / sorties)
 - Possibilité d'ajouter une caméra, des shields, ...

(d'autres cartes sont assez proches de ce concept : Rock64, OrangePi, ...)


Installer ...



Plusieurs distributions sont disponibles

- NOOBS https://www.raspberrypi.org/downloads/noobs/
- Raspberry Pi OS https://raspberry-pi.fr/telechargements/
- DietPi http://dietpi.com/
- •

Installer NOOBS




(TRES FACILE A INSTALLER)

- Télécharger l'archive zip
- Décompresser le zip sur la carte SD
- Démarrer le raspberry ©



• (login : pi / password : raspberry) par défaut

Installer Raspbian




- Télécharger l'archive zip
- Décompresser l'archive → .img



- « Graver » le fichier .img sur la carte SD (utiliser etcher https://etcher.io)
- Démarrer le raspberry pi


• login : pi / password : raspberry) par défaut




Installer DietPi

- Télécharger l'archive zip
- Décompresser l'archive → .img






- Démarrer le raspberry pi
- login : root / password : dietpi) par défaut








La plupart des distributions pour Raspberry sont des distributions Linux

Quelques commandes de base sont très utiles


sudo apt-get update sudo apt-get upgrade sudo apt-get dist-upgrade

sudo rpi-update #installer la dernière version du firmware






Dans la distribution Raspbian sudo raspi-config
Permet de régler quelques options du Raspberry



Installer des paquets

sudo apt-get install <nom du paquet>

Autres commandes




• uname –a #affiche les informations du système

• Isusb #affiche les informations relatives aux ports USB


Module Camera

- Activer la caméra avec raspi-config
- Outils de test :
 - raspistill –o image.jpg # photo
 - raspivid –o video.mp4 #video
- Faire du streaming :
 - sudo apt-get install vlc
 - raspivid -t 0 -n --width 1280 --height 720 -o | cvlc stream:///dev/stdin --sout '#standard{access=http,mux=ts,dst=:8090}' :demux=h264
 - Ouvrir le flux avec vlc su côté client
- **Documentation**: https://www.raspberrypi.org/documentation/raspbian/applications/camera.md





Les GPIO



 Permet de connecter des capteurs et effecteurs (cf. Python)

