#### Les Réseaux Informatiques



# Transmission Des Données

#### Sommaire



- 1. Codage de l'Information
- 2. Communication entre Terminaux
- 3. Notions d'Analyse Spectrale
- 4. Techniques de Transmission
- 5. Equipements Téléinformatiques

#### Codage de l'Information (1)



- Communication = Transmission + Compréhension
- Langages, Ecrit...
- Alphabet, Symboles, Codes
- Télégraphie: Morse, Baudot
- Télex, terminal « Numérique »
- Codage Informatique: Suite de chiffres binaires (bits ou binary digits) O et 1

#### Codage de l'Information (2)



- Codage de l'Information:
  - Codage sous forme binaire (ASCII, EBCDIC, DCB...)
  - Codage de l'état binaire sous forme physique
- Fonctions de Transcodage
- Principaux codes pour la transmission: Morse (A .- B -... C -.-. D -.. E .), Baudot (code télégraphique ou AI n° 2 ou CCITT n°2) ASCII (AI n° 5 ou Code CCITT n° 5 ou ISO 646)


#### Communication entre terminaux (1)






- ETTD: Equipement Terminal de Traitement de Données DTE: Data Terminal Equipment
- ETCD: Equipement de Terminaison de Circuit de Données DCTE: Data Circuit Terminating Equipment

DCE: Data Communication Equipment




#### Communication entre terminaux (2)






#### Communication entre terminaux (3)





Transmission Asynchrone = par caractère Transmission Synchrone = par bloc de caractères



#### Communication entre terminaux (4)



- Problème de synchronsiation des horloges
- Causes:
  - Fréquences des horloges différentes;
  - Vitesse de propagation variable;
- Solutions:
  - Transmettre le signal d'horloge;
  - Insérer des caractères de synchronisation;
  - Coder le signal pour avoir des transitions;
- Problème ne se pose pas en transmission asynchrone (Start/Stop)


#### Communication entre terminaux (5)



> Transmission Simplex ou unidirectionnelle



Transmission Duplex ou bidirectionnelle Half-Duplex (HDX) ou à l'alternat; Liaison 2/4 fils Full-Duplex (FDX) ou simultané; Liaison 4/2 fils



#### Communication entre terminaux (6)



- Débit binaire = Quantité d'information (bps) que peut envoyer un émetteur et recevoir un récepteur
- Débit = émetteur/récepteur (bps)
  - Débit support;
  - Débit utile (données);
  - Débit réel;

#### Communication entre terminaux (7)



Temps de latence = Temps de transit
Temps écoulé entre l'émission et la réception



- Il dépend de:
  - Temps de propagation;
  - Temps de traversée des équipements;
  - Temps d'attente (charge du réseau)
- Minimum et/ou constant
- <u>Jitter</u> (Variation du temps de latence)

#### Communication entre terminaux (8)




- Valence d'un signal: Nombre d'états que peut prendre un signal pour représenter l'information
- Rapidité de modulation: Nombre de changements d'états (ch. États/s ou bauds) du signal
- D=R\*log2(V)
- Ne pas confondre Bits par seconde et Bauds


### Notions d'Analyse Spectrale (1)



Transmission analogique: le signal varie d'une façon continue (ex. la radiodiffusion)





Transmission digitale: le signal varie d'une façon discrète (nombre d'états fini)




#### Notions d'Analyse Spectrale (2)








Amplitude maximale Fréquence Phase




#### Notions d'Analyse Spectrale (3)



Spectre de fréquence:







Signal => largeur de bande Support => bande passante

#### Notions d'Analyse Spectrale (4)



- Déformations des signaux transmis:
  - Affaiblissement (fonction de la distance)
    - → Amplification N=10\*log10(PS/PE) en Décibels
  - Distorsions en Amplitude
    - → Egalisation
  - Distorsions en Fréquence (Filtres)
    - → Transposition en Fréquence
  - Distorsions en Phase (Vitesse de propagation)
    - → Synchronisation

#### Notions d'Analyse Spectrale (5)



- Bruits (ensemble de signaux parasites aléatoires):
  - Mesure par rapport au signal utile
     (S/B)=10\*log10(S/B) en Décibels
  - Sensibilité accrue avec la bande passante
  - Sensibilité accrue avec le débit
  - Erreur d'interprétation par le récepteur
  - Solutions:
    - → Fiabilité des supports
    - > Codes détecteurs d'erreurs


#### Notions d'Analyse Spectrale (6)




- Capacité du canal:
  - Quantité maximale d'information que peut véhiculer un support C=W\*log2(5/B+1) en bits par sec. si W en Hz
  - Dépend de la bande passante
  - Dépend du rapport Signal/Bruit

#### Techniques de Transmission (1)





Transmission Analogique ou par Modulation (Transposition de fréquence)



P Quand la source est analogique, l'information peut être numérisée avant d'effectuer une transmission.




#### Techniques de Transmission (2)



Le code NRZ le plus simple est le NRZ-L (Level):

d(i)=0 V(i)=+V d(i)=1 V(i)=-V

Le NRZ-L est utilisé dans la **RS-232** en logique inversée: "1" étant compris entre -3v et -15v et le "0" étant compris entre +3v et +15v



NRZ-M:

d(i)=0 V(i)=V(i-1)

d(i)=1 V(i)=-V(i-1)


NRZ-S:

d(i)=0 V(i)=-V(i-1)

d(i)=1 V(i)=V(i-1)

NRZ-L

NRZI



#### Techniques de Transmission (3)



#### Biphase-L:

$$d(i)=0$$
  $V'(i)=+V$   $V''(i)=-V$ 

$$d(i)=1$$
  $V'(i)=-V$   $V''(i)=+V$ 

#### Biphases différentiels:

La transition au début pour le codage du bit pour le bit 0

$$d(i)=0$$
  $V'(i)=-V''(i-1)$   $V''(i)=-V'(i)$ 

$$d(i)=1$$
  $V'(i)=V''(i-1)$   $V''(i)=-V'(i)$ 

pour le bit 1

$$d(i)=0$$
  $V'(i)=V''(i-1)$   $V''(i)=-V'(i)$ 

$$d(i)=1$$
  $V'(i)=-V''(i-1)$   $V''(i)=-V'(i)$ 

La transition au milieu pour le codage du bit pour le bit 0

$$d(i)=0$$
  $V'(i)=-V''(i-1)$   $V''(i)=-V'(i)$ 


$$d(i)=1$$
  $V'(i)=-V''(i-1)$   $V''(i)=V'(i)$ 

pour le bit 1

$$d(i)=0$$
  $V'(i)=-V''(i-1)$   $V''(i)=V'(i)$ 


$$d(i)=1$$
  $V'(i)=-V''(i-1)$   $V''(i)=-V'(i)$ 

#### Codage utilisé dans le réseau Ethernet



# Techniques de Transmission (4)






### Techniques de Transmission (5)



- Numérisation d'un signal analogique par la technique MIC ou PCM:
  - Echantillonnage;
  - Quantification;
  - Codage;



#### Avantages:

- Compatibilité;
- Fiabilité (répéteurs);
- Algorithmes numériques de compression et de cryptage;

**-** ...

# Multiplexage (1)



- Partage d'un Support de Transmission / Rassemblement de plusieurs voies sur un support unique pour des raisons essentiellement économiques (câbles/fibres optiques) ou par nécessité (voies hertziennes)
- Plusieurs Types de Multiplexage:
  - fréquentiel (partage de la Bande Passante);
  - temporel (partage de l'utilisation du canal):
    - \* synchrone;
    - \* asynchrone
  - hybride (fréquentiel/temporel);

### Multiplexage (2)



Multiplexage Fréquentiel (MRF ou FDM)
Partage de la Bande Passante en Canaux de Fréquence:

```
* Hiérarchie Réseau Téléphonique:
Une voie = bande de 4000 Hz;
Un Groupe Primaire = 12 voies;
Un Groupe Secondaire = 5 GP (60 voies)
Un Groupe Tertiaire = 5 GS (300 voies)
Un Groupe Quaternaire = 3 GT (900 voies)
```

# Multiplexage (3)



- Multiplexage Temporel Synchrone (MTS ou STM) (ex. RNIS):
  - Temps découpé en trames successives, contigües et de durée constante;
  - Trame découpée en IT (Intervalles de Temps) ou slots, chacun des slots étant numéroté et réservé à la communication qui le demande;
  - Bande passante fixe;
  - Temps de latence constant
  - Réservation Utilisation

### Multiplexage (4)



- Multiplexage Temporel Asynchrone (MTA ou ATD ou ATM) (ex. X.25, IP, Ethernet...):
  - Trames acycliques n'ayant plus aucun synchronisme entre elles;
  - Meilleure utilisation du support;
  - Taille fixe ou variable;
  - Chaque trame doit être correctement identifiée par une étiquette de voie;
  - Complexité plus grande pour le commutateur mais Souplesse accrue et traitement de débits quelconques;
  - Temps de latence non constant;