

# HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC PHÁT HIỆN VÀ KIỂM TRA CẢNH BÁO LỖI CPU PROCESS VỚI OLT

Mã hiệu: 31-HD/GS/HDCV/SCC

Lần ban hành/sửa đổi: 1/1

Ngày hiệu lực: 20/12/2018

#### I. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

- Mục đích: Hướng dẫn công việc giám sát cảnh báo lỗi CPU Process trên thiết bị OLT GCOM.
- Phạm vi áp dụng: Trung tâm Giám sát và Đảm bảo dịch vụ (SCC), Trung tâm Quản lý và Phát triển hạ tầng (INF) Công ty cổ phần Viễn Thông FPT (FTEL).
- Đối tượng monitor: Tất cả các dòng thiết bị OLT GCOM: EPON EL5600, EL5610-8P, EL5610-16P, GPON GL5600, GL5160-08P, GL5160-16P (GC56, GC07, GC14, GC57, GC08, GC16).

#### II. ĐỊNH NGHĨA VÀ CHỮ VIẾT TẮT

STT	Viết tắt	Ý nghĩa
1	INF-KTHT	Phòng Kỹ thuật hệ thống – INF

#### III. TÀI LIỆU LIÊN QUAN


STT	Mã số tài liệu	Tên tài liệu
1	1.8-QT/MVT/HDCV/FTEL	MTQT Xử lý sự cố mạng viễn thông
2	1.8.1-HD/MVT/HDCV/FTEL	HDCV Quy trình xử lý sự cố hạ tầng mạng

#### IV. QUÁ TRÌNH SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

Lần ban hành/ Sửa đổi	Ngày ban hành	Loại cập nhật	Nội dung	Tài liệu cũ	Tài liệu mới
1/1	20/12/2018	Bổ sung	Đối tượng monitor	- Không có dòng thiết bị EL5610	- EL5610-8P, EL5610-16P (GC07, GC14)

52-BM/CL/HDCV/FPT 2/0 1/5

### V. LƯU ĐỒ



52-BM/CL/HDCV/FPT 2/0 2/5

# VI. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

Bước 1: Tiếp nhận và kiểm tra cảnh báo

STT	Hoạt động						Sản p	hẩm	Ngu thực l		Thời gian	Tài liệu hướng dẫn
	Phát hiện cảnh báo trên opsview như sau:					Cảnh	báo	Cán	bộ	Ngay khi cảnh		
	Opsview FTS: 2	210.245.31.182	>> 6.	FTS >	>> S	ervice Status Total >>	được	tiếp	giám	sát	báo Critical	
	Unhanded						nhận		hệ thố	ng	xuất hiện trên	
	Opsview FTN: 2	210.245.0.226	>> 3. F	TN >>	3. (	OLT >> Service Status					Opsview	
	Total >> Unhand	led										
	Trạng thái OK											
	Check_olt_cpu	<b>7</b> — ок		-12-06 45:02	1/1	OK - CPU Idle: 79%						
	Trạng thái Not O	K:										
	INF-DNI- DNIP05801GC56-11.60.135.92	Check_olt_cpu �	CRITICAL 43s	2017-02-13 15:41:28	1/1 CRT	TICAL; CPU Idle 22%						
	BTHT5- HCMP33204GC57-11.52.125.82	Check_olt_cpu	CRITICAL 1h 36m 23s	2017-02-13 15:41:48	1/1 CRIT	TCAL: CPU Idle 0%						
	Thông số ngưỡng dịch vụ:  Service check Đối tượng monitor Ngưỡng opsview cảnh báo											
	Check_olt_cpu EPON EL5600, Critical [CPU Idle <30%]											
	EL5610 GPON											
		GL5600 - GL5	610.									

52-BM/CL/HDCV/FPT 2/0 3/5

Bước 2: Tạo ticket #SC queue INF-KTHT

STT	Hoạt động	Sản phẩm	Người	Thời gian	Tài liệu hướng	
			thực hiện		dẫn	
	Tạo ticket #SC cho queue INF-KTHT	Ticket #SC	Cán bộ	Trong vòng 10	1.8.1hdmvt20-	
		được tạo	giám sát	phút kể từ khi	HDCV Quy trinh	
			hệ thống	xuất hiện cảnh	xu ly su co ha	
				báo	tang mang vien	
					thong	

#### Bước 3: Kiểm tra lại cảnh báo

STT	Hoạt động	Sản phẩm	Người thực hiện	Thời gian	Tài liệu hướng dẫn
	Kiểm tra lại cảnh báo sau khi sự cố đã được xử lý xong:	Tình trạng	Cán bộ	Sau khi đơn vị	Mục VII. Hướng
	Nếu cảnh báo trên opsview chuyển sang trạng thái OK và kiểm tra CPU	cảnh báo và	giám sát	xử lý xử lý	dẫn chi tiết kiểm
	trên thiết bị đã OK <b>→ Kết thúc</b>	CPU thiết bị	hệ thống	xong sự cố	tra trên thiết bị
	Nếu cảnh báo trên opsview vẫn ở trạng thái Critical và kiểm tra thiết bị Not	sau khi			
	OK → Quay lại <b>1.8-QT/MVT/HDCV/FTEL- MTQT Xử lý sự cố mạng viễn</b>	xử lý			
	thông				

## VII. HƯỚNG DẪN CHI TIẾT KIỂM TRA TRÊN THIẾT BỊ

❖ Kiểm tra CPU trên thiết bị:

- Command trên các dòng OLT GCOM: **show cpu-utilization** Kết quả:

**CPU** Information:

CPU Idle :68 % // Giá trị CPU OLT bình thường

52-BM/CL/HDCV/FPT 2/0 4/5

**CPU Information:** 

CPU Idle :22 % // Giá trị CPU OLT Iỗi

- Command: show logging buffered

SCC lưu các thông tin lấy được và gửi cho INF-KTHT khi có yêu cầu.

Đơn vị soạn thảo: INF-KTHT

Người soạn thảo: Đỗ Hoài Phương

Đại diện: Phạm Bùi Tuấn Vũ

Đại diện đơn vị chủ trì soạn thảo: Phạm Bùi Tuấn Vũ

Đơn vị xem xét: SCC, INF

Người duyệt: Tô Thị Ngà – PGĐ SCC

Phạm Bùi Tuấn Vũ – TP-KTHT MN

52-BM/CL/HDCV/FPT 2/0 5/5