

HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC PHÁT HIỆN VÀ KIỂM TRA CẢNH BÁO LÕI ACCESS CRC

Mã hiệu: 15-HD/GS/HDCV/SCC

Lần ban hành/sửa đổi: 1/1 Ngày hiệu lực: 08/08/2018

I. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

- Mục đích: Hướng dẫn công việc phát hiện và kiểm tra cảnh báo lỗi CRC trên các thiết bị Access.
- Phạm vi áp dụng: Trung tâm Giám sát và Đảm bảo dịch vụ (SCC), Trung tâm Phát triển và Quản lý hạ tầng (INF) Công ty cổ phần viễn thông FPT.
- Đối tượng giám sát:
 - Các dòng thiết bị DSLAM: IES5000, IES6000, IES5005, IES5112.
 - Các dòng thiết bị Switch: Zyxel MES3500, Zyxel 3712F, Zyxel 3012F, DASAN V2224G (DS24), DASAN V2224G-OP (DF24).
 - Các dòng thiết bị OLT: Alphion AL24.
 - Các dòng thiết bị UPE: Juniper MX104.

II. THÔNG TIN CHUNG

1. Định nghĩa

- CRC (Cyclic Redundancy Check): là một loại hàm băm, được dùng để sinh ra giá trị kiểm thử, của một chuỗi bit có chiều dài ngắn và cố định, của các gói tin vận chuyển qua mạng hay một khối nhỏ của dữ liệu. Giá trị kiểm thử được dùng để dò lỗi khi dữ liệu được truyền hay lưu vào thiết bi lưu trữ.
- Khi "lỗi CRC" xuất hiện trên một đường truyền thì thông tin truyền hoặc nhận sẽ bị sai, thiết bị kết nối không liên tục (ping rớt gói tin), có thể xảy ra hiện tượng giật xé hình đối với IPTV,...

2. Nguyên nhân lỗi

- Lỗi module hoạt động lâu ngày, nhiệt độ cao, xử lý traffic lớn.
- Lỗi cáp.
- Lỗi thiết bị (port).

52-BM/CL/HDCV/FPT 2/0 1/7

3. Từ viết tắt

STT	Từ viết tắt	Mô tả
1	INF-BTHT	Phòng Bảo trì hạ tầng – INF

III. TÀI LIỆU LIÊN QUAN


STT	Mã số tài liệu	Tên tài liệu
1	1.8-QT/MVT/HDCV/FTEL	MTQT Xử lý sự cố mạng viễn thông
		HDCV Quy trình xử lý sự cố hạ tầng mạng
		HDCV Sử dụng công cụ SecureCRT để truy nhập thiết bị từ xa

IV. QUÁ TRÌNH SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

Lần ban hành/ Sửa đổi	Ngày ban hành	Loại cập nhật	Nội dung	Tài liệu cũ	Tài liệu mới	
1/1	25/07/2018	Bổ sung	Mục I. Mục đích và phạm vi áp dụngĐối tượng giám sát	Đối tượng giám sát Không nêu rõ tên từng dòng thiết bị giám sát	 Đối tượng giám sát: Các dòng thiết bị Juniper MX: MX480, MX960, MX2020, MX240, MX5, MX104, MX40, MX80 Các dòng thiết bị Juniper EX: EX3300-48T, EX4500-40F, EX4550-32F, EX4200-24F Các dòng thiết bị Juniper QFX: QFX5100 	

52-BM/CL/HDCV/FPT 2/0 2/7

V. LƯU ĐỒ



52-BM/CL/HDCV/FPT 2/0 3/7

VI. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

Bước 1: Tiếp nhận cảnh báo và kiểm tra tình trạng CRC

STT	Hoạt động	Sản phẩm	Người thực hiện	Thời gian	Tài liệu hướng dẫn
1.1	Tiếp nhận cảnh báo	Cảnh báo	Cán bộ	Ngay khi	
	FTN: https://210.245.0.226/status/hostgroup?parentid=19	được tiếp	giám sát hệ	cảnh báo	
	• FTS: https://210.245.31.182/status/service?hostgroupid=20&filter=unhandled&state=2	nhận	thống	xuất hiện	
	o Trạng thái OK: Không có cảnh báo			trên	
	o Trạng thái Not OK:			Opsview	
	CE503378HCMP45501HW24- 7 check_interface_huane: 30 7 CMTICAL 33m 38s 2017-05-25 11:46:42 1/1 CRITICAL: X/GigabitEthernet/0/0/24 UPL-10GE4/0/2-DI503378HCMP37801HW12, UP, throughput (in/out) 1200.28/75.65 Mbps, CRC 11:46:42				
1.2	Login vào thiết bị để kiểm tra CRC:	Tình trạng	Cán bộ	Ngay sau	03hdcc10 -
	• Sử dụng công cụ SecureCRT để telnet vào thiết bị và kiểm tra tình trạng CRC: Giá trị	CRC được	giám sát hệ	khi tiếp	HDCV sử
	CRC đang nhảy → Lỗi	kiểm tra	thống	nhận cảnh	dụng công
	• Lưu ý:			báo	cụ Secure
	 Khi xảy ra lỗi CRC: Port luôn ở trạng thái UP 				CRT để truy
	 Trong trường hợp có 2 link, 1 link CRC, 1 link down thì tạo ticket nhờ BTHT xử lý link 				nhập thiết bị
	down trước khi xử lý link CRC. Cách nhận biết, ta show port trên thiết bị rồi đối chiếu:				từ xa
	- Thông qua Opsview cảnh báo trên cùng một thiết bị 1 link CRC, 1 link down				
	- Thông qua sơ đồ				

52-BM/CL/HDCV/FPT 2/0 4/7

Juniper	show interfaces extensive TEN_PORT match CRC				
	nocmon@HCM016101510-re0> show interfaces xe-2/0/0 // Kiểm tra trạng thái port down/up				
	Physical interface: xe-2/0/0, Enabled, Physical link is Up				
	nocmon@HCM016101510-re0> show interfaces extensive xe-2/0/0 match CRC // Kiểm tra giá trị CRC				
	HS link CRC errors: 0, MTU errors: 0, Resource errors: 0				
	CRC/Align errors 3 0				
	nocmon@HCM016101510-re0> show interfaces extensive xe-2/0/0 match CRC				
	HS link CRC errors: 0, MTU errors: 0, Resource errors: 0				
	CRC/Align errors 3 0 // Gía trị không tăng				
	// Giá trị CRC tăng khi trường CRC/Align errors đó nhảy lên lớn hơn giá trị ban đầu , trong ví dụ này là lớn hơn 3				
Zyxel	show interface TEN_PORT				
	Lưu ý: kiểm tra chỉ số Error Packet RX CRC				
	HNIB03401ME35# show interfaces 25				
	Port Info Port NO. :25				
	Link :1000M/F SFP				
	Status :FORWARDING				
	Error Packet RX CRC :0 // Kiểm tra giá trị CRC				
	// Giá trị CRC tăng khi trường Error Packet RX CRC đó nhảy lên lớn hơn giá trị ban đầu , trong ví dụ này là lớn l				
Dasan	show port statistics rmon TEN_PORT				
	Lưu ý: kiểm tra chỉ số CRCAlignErrors				
	HNIB26101DS24# show port statistics rmon 25				
	Port No.25 RMON Statistics				
	The Index of stats: 25 (Port 25)				
	DropEvents : 0 Jabbers : 0				
	CRCAlignErrors : 0 Pkts256to511Octets : 39,116,263 // Giá trị CRC				

52-BM/CL/HDCV/FPT 2/0 5/7

	UndersizePkts : 0 Pkts512to1023Octets : 43,946,571
	OversizePkts : 0 Pkts1024to1518Octets: 4,872,726,423
	// Giá trị CRC tăng khi trường CRCAlignErrors đó nhảy lên lớn hơn giá trị ban đầu , trong ví dụ này là lớn hơn 39,116,263
OLT	Alphion : HNIB05901AL42# show rmon statistics interface pon 1
	RMON Statistics Information
	Interface : pon 01
	Out-BroadCasts : 1257
	In-MultiCasts : 878973
	Out-MultiCasts : 942562532
	CRCAlignErrors : 0 // Kiểm tra giá trị CRC
	In-Errors : 0
	Out-Errors : 0
	// Giá trị CRC tăng khi trường CRCAlignErrors đó nhảy lên lớn hơn giá trị ban đầu , trong ví dụ này là lớn hơn 0
DSLAM	Show enet TEN_PORT
	Lưu ý: kiểm tra chỉ số <i>FCSErr</i>
	BNHP03801ES52# show enet enet1
	port enet1:
	link status: fiber speed: 1000F up time: 15:20:24:52
	data rate (Tx/Rx): 4833/172132 kbps, utilization (Tx/Rx): 0.48/17.2 %
	Rx Tx
	Bytes : 257636237039795 8714218844207
	Pkts : 186342335784 72809776616
	FCSErr : 1 // Kiểm tra giá trị CRC
	AlignErr : 0
	// Giá trị CRC tăng khi trường <mark>FCSErr</mark> đó nhảy lên lớn hơn giá trị ban đầu, trong ví dụ này là lớn hơn 1

52-BM/CL/HDCV/FPT 2/0 6/7

Bước 2: Tạo ticket #SC cho INF-BTHT

STT	Hoạt động	Sản phẩm	Người thực hiện	Thời gian	Tài liệu hướng dẫn
	Tạo ticket #SC cho queue INF-BTHT	Ticket #SC được tạo	Cán bộ giám sát hệ thống	Trong vòng 10 phút kể từ lúc xuất hiện trên Opsview	

Bước 3 : Kiểm tra sau khi xử lý

STT	Hoạt động	Sản phẩm	Người thực hiện	Thời gian	Tài liệu hướng dẫn
	Kiểm tra tình trạng cảnh báo và log vào thiết bị như hướng dẫn thực	Tình trạng	Cán bộ	Trong vòng 10	
	hiện ở bước 1:	hệ thống sau	giám sát hệ	phút sau khi nhận	
	Nếu cảnh báo được clear và port không nhảy CRC → Thông báo INF-	xử lý được	thống	thông tin xử lý	
	BTHT đóng ticket → Kết thúc	kiểm tra		xong	
	Nếu vẫn còn cảnh báo, port vẫn lỗi CRC → Quay lại Quy trình 1.8				

Đơn vị soạn thảo: SCC-A

Người soạn thảo: Nguyễn Phương Anh

Đại diện: Vũ Văn Thân

Đại diện đơn vị chủ trì soạn thảo: Vũ Văn Thân

Đơn vị xem xét: SCC

Người duyệt: Tô Thị Ngà – PGĐ SCC

Phạm Bùi Tuấn Vũ – TP INF-KTHT MN Lương Xuân Thanh – PP INF-KTHT MB