

- Lập phương án PCCC, trình duyệt các cơ quan phụ trách trong quá trình thi công.
- Cảnh giác với mối hiểm họa cháy ở khu vực làm việc của bạn.
- Trang thiết bị chữa cháy để đúng nơi quy định, không bị vật cản che lấp.
- Trong xưởng sản xuất/khu vực thi công không được “tạm” lưu trữ chất dễ cháy.
- Không sử dụng nước để chữa cháy ở chỗ có điện.
- Không tự ý đốt lửa.
- Có trách nhiệm bảo vệ và kiểm tra thường xuyên các phương tiện chữa cháy trong khu vực của mình, đảm bảo luôn sẵn sàng để sử dụng.



- Phải biết cách sử dụng loại bình cứu hỏa thích hợp cho từng trường hợp cháy:



Bình bột BC: Chữa cháy chất rắn, lỏng, các loại dầu mỡ (không phun vào các thiết bị điện)

Bình khí CO2: Chữa các đám cháy chất lỏng, thiết bị điện, dầu mỡ, dầu hoả

Bình bột ABC: Chữa các đám cháy của tất cả các loại vật liệu

- Biết vị trí bình chữa cháy trong khu vực mình làm việc.

9. Trang bị bảo hộ cá nhân

- Những trang bị bảo hộ sau đây là bắt buộc khi làm việc trong công trường theo quy định của công ty: