
Bảng 7.1: Tập lệnh của RISC-CE118Processor

				Định
Thao tác	nhớ	OPCODE	Hoạt động	dạng lệnh
Không làm gì	NOP	00000	Không làm gì	1
Cộng	ADD	00010	$R[DR] \leftarrow R[SA] + R[SB]$	R
Trừ	SUB	00011	$R[DR] \leftarrow R[SA] - R[SB]$	R
AND	AND	00100	$R[DR] \leftarrow R[SA] \& R[SB]$	R
OR	OR	00101	$R[DR] \leftarrow R[SA] R[SB]$	R
XOR	XOR	0011x	$R[DR] \leftarrow R[SA] \oplus R[SB]$	R
Cộng hẳng số	ADDI	10010	$R[DR] \leftarrow R[SA] + CONTSTANT$	I
AND hằng số	ANDI	10100	$R[DR] \leftarrow R[SA] \& CONTSTANT$	I
OR hằng số	ORI	10101	$R[DR] \leftarrow R[SA] \mid CONTSTANT$	Ι
XOR hằng số	XORI	1011x	$R[DR] \leftarrow R[SA] \oplus CONTSTANT$	I

Ι	I	I	Ι	Ι	П
$R[DR] \leftarrow R[SA] >> CONSTANT[4:2]$	$R[DR] \leftarrow R[SA] >> CONSTANT[4:2]$	$R[DR] \leftarrow R[SA] << CONSTANT[4:2]$	$R[DR] \leftarrow MEM[R[SA] + CONSTANT]$	$MEM[R[SA] + CONSTANT] \leftarrow R[DR]$	$if(R[DR] == R[SA])$ $PC \leftarrow PC + \{CONSTANT << 1\}$
11000	11001	1101x	11100	111101	1111x
SR	SRL	ST	LW	SW	BEQ
Dịch phải	Dịch phải số học	Dịch trái	Nąp	Lưu	Nhảy nếu bằng

Đặc biệt, đối với lệnh BEQ khi thực thi sẽ kiểm tra R[DR] == R[SA] hay không sẽ dẫn đến một bộ so sánh bằng khi thiết kế datapath sau này nên chúng ta có thể chuyển thành kiểm tra (R[DR] - R[SA]) == 0 để chuyển lệnh BEQ thành một phép trừ và chúng ta chỉ cần kiểm tra kết quả tính toán có bằng 0 hay không. Ngoài ra, việc CONSTANT << 1 để đảm bảo địa chỉ được lưu trong PC luôn luôn được căn chỉnh 2.



Hình 7.7: Datapath của bộ vi xử lý