模块名称

CRY574

使用前提

- 1. CRY574.dll 目录下存在 \CRY574Pro(20190213-1.0.25)|CRY574PRO.exe
- 2. 接入了 CRY574 蓝牙适配仪
- 3. 设置了虚拟串口 (COM200 -> COM201 、 COM200 -> COM201)
- 4. CRY574PRO.exe 的串口设置为 COM200
- 5. SN 框长度设置为12位

支持的测试项目

Connect

指定 MAC 地址与 CRY574 进行连接。

运行逻辑: 断开连接 -> 等待5秒 -> 连接, 最多重试两次。

标准品条码不做操作。

参数

名称	作用	备注
getMacAddressFrom	获取Mac地址的方式	可选项:SN、BitAddress 返回值等于 Config[getMacAddressFrom]

EnterA2DP Mode

切换到 A2DP 模式

EnterHFP_Mode

切换到 HFP 模式

Disconnect

与 CRY574 断开连接