# Realtek 智能手环用户手册

Version 1.1

2016/12/20

# 修订历史(Revision History)

日期	版本	修改	
2016/12/01	V0.1	<ol> <li>功能列表</li> <li>手环界面</li> </ol>	
2016/12/12	V1.0	<ol> <li>添加翻腕亮屏功能。</li> <li>增加 App 操作说明。</li> <li>增加常见问题解答。</li> </ol>	
2016/12/20	V1.1	移除登录和绑定时震动反馈描述	

# 目 录

修订历史(Revision History)	2	2
目 录	3	3
1 功能列表		
1.1 行为描述		
2 手环界面		
3 APP 操作说明		
4 常见问题解答		
• 中沙門松肝白	10	,

# 1 功能列表

- 1. 计步功能
- 2. 睡眠监测
- 3. 智能闹钟
- 4. 久坐提醒
- 5. 达成目标提醒
- 6. 消息提醒
- 7. 查找设备
- 8. 手环名称读取与修改
- 9. OTA 在线升级
- 10. 显示设备信息
- 11. 低电压提醒
- 12. 手环电量显示
- 13. 充电状态检测
- 14. 工厂测试模式
- 15. 用户绑定
- 16. 蓝牙状态和行为
- 17. 心率测量
- 18. 摇一摇拍照
- 19. 关机模式
- 20. 恢复出厂模式
- 21. 翻腕亮屏功能

# 1.1 行为描述

# 1. 计步功能

计步监测得到以下数据:

- 步数
- 卡路里
- 距离

数据通过手机 APP 获取。

# 2. 睡眠监测

#### 睡眠监测得到以下数据:

- 进入退出深睡时刻
- 进入退出浅睡时刻
- 进入退出睡眠时刻

数据通过手机 APP 获取。

# 3. 智能闹钟

功能和行为描述:

- 数量: 3个
- 可随时开启和关闭
- 闹钟周期: 自定义周一至周日
- 设置闹钟时间范围,精确到分钟: 00:00<sup>2</sup>23:59 提醒方式: 震动,并显示闹钟图标。

# 4. 久坐提醒

功能和行为描述:

- 1小时内检测到没有动作,提醒一次。
- 提醒方式:震动,并显示久坐图标。

此功能可在手机端 APP 进行开关设置。

# 5. 达成目标提醒:

提醒方式: 当达成计步目标时震动, 并显示奖杯图标。

# 6. 消息提醒

消息提醒包含以下几类消息:

● 来电提醒消息

提醒方式:一直震动,并显示电话图标,直到拒接或接听。

● 短信消息

提醒方式:来一条消息震动一次,并显示短信图标。

● QQ 消息

提醒方式:来一条消息震动一次,并显示 QQ 图标。

● 微信消息

提醒方式:来一条消息震动一次,并显示微信图标。

● Line 消息

提醒方式:来一条消息震动一次,并显示 Line 图标。 以上消息提醒功能均可在手机端 APP 进行开关设置。

# 7. 查找设备

● 查找手环:震动,并显示查找图标。

# 8. 手环名称读取与修改

- 默认设置为 SmartBracelet。
- 可通过手机端 APP 随时进行修改。

# 9. 空中升级 (OTA)

功能和行为描述:

- 手动操作:在设置界面,点击更新固件进入升级界面。
- 固件更新成功后, 手环重启并重新建立连接。

# 10. 显示设备信息

功能和行为描述:

● 手机 APP 上可获取到设备信息: 名称, 固件版本号。

Android APK 可在"我的设备"界面显示手环名称和 MAC 地址,在"更新固件"界面显示当前固件版本。 iOS APP 可在"我的设备"界面显示手环名称和 UUID,不支持固件版本显示功能。

#### 11. 低电压提醒

功能和行为描述:

- 当电池电量低于 5%时,震动提醒。(电量门限可根据电池容量调整。)
- 每分钟检测一次电量。

在低电量保护模式,仅维持后台时钟运行,其它各项功能停止,操作按键显示低电量图标。 充电或电量恢复到门限以上,退出低电量保护模式,各项功能恢复正常。

#### 12. 手环电量显示

功能和行为描述:

● 手机 APP 和手环 OLED 均有手环电量信息显示。

# 13. 充电状态检测

功能和行为描述:

- 充电时, OLED 一直显示充电图标。
- 充满后显示充满图标。

# 14. 用户绑定

### 功能和行为描述:

绑定

手机第一次与手环连接进行绑定操作,并显示 Realtek 螃蟹图标。

● 登录

手机再次与手环进行连接时(已经绑定过),进行登录操作,并显示 Realtek 螃蟹图标。

- 解除绑定
- 震动两次。
- 手环将停止记录运动和睡眠数据。
- 可以使用其他手机连接手环或更换新手环。
- 只有在用户绑定后, 计步、睡眠监测和时钟功能才会使能。

#### 15. 工厂测试

功能和行为描述:

- 震动马达测试:马达震动两次
- 点亮 OLED: OLED 会显示 RTK 字样。
- 读 Sensor 数据:获取成功会显示成功标志,否则显示失败标志。

# 16. 蓝牙状态和行为

功能和行为描述:

● 未连接

未绑定未连接状态下,一直在发 Undirect Advertising,可被任何设备发现。

● 己连接

在绑定并连接状态下,停止发送 Advertising, 处于不可发现状态。

# 17. 心率测量

功能和行为描述:

● 如果手环支持心率测量功能,可通过手机 APP 开启。

#### 18. 摇一摇拍照

功能和行为描述:

● 在设置界面点击摇一摇拍照,进入拍照模式。摇动一下手环,相机进行一次拍照。

### 19. 关机模式

功能和行为描述:

- 在开机状态,长按按键5秒后手环关机。
- 在关机状态,长按按键5秒后手环开机。

# 20. 恢复出厂模式

功能和行为描述:

● 在关机状态,快速按按键10次后手环恢复出厂设置。

# 21. 翻腕亮屏

功能和行为描述:

- 通过手机 APP 设置界面开启或关闭翻腕亮屏功能。
- 此功能开启时,当手环戴在手腕上从外侧翻转到水平时,屏幕亮起并显示时间界面,5s后自动灭屏。

# 2 手环界面

界面	功能	
00:00 00:00	时间	主界面显示内容:时间,日期,星期
	电池低电量报警	
Z.	电池充电指示	
	电池电量充满指示	
<b>\</b> ***	电量和蓝牙连接状态	
00000 %	步数	
00.000 <sub>km</sub>	距离	
00.000 <sub>cal</sub>	卡路里	
000 🔷	心率	






# 3 APP 操作说明

# 1. 搜索和连接

- 在 App 的主界面上,点击左上角设置-->我的设备-->进入扫描界面-->在可用设备列表处下拉可进行设备的扫描→点击需要连接的设备→正在绑定设备(如果连接失败,需重新点击连接)。注意:连接手环需开启手机蓝牙。
- 进入连接界面后,会自动搜索附近的手环,也可以通过下拉显示列表重新扫描手环,扫描到手环后, 点击对应的手环进行连接。
- 再次开启 App 时或手环断开后, App 会自动搜索并连接之前绑定过的手环。



### 2. 同步数据

- APP 刚绑定上手环时,会自动与手环同步时间、个人信息、运动数据、睡眠数据、久坐提醒、闹钟、通知提醒、翻腕亮屏等设置。
- 在运动、睡眠、心率界面下手动下拉可同步对应的数据。



# 3. 个人信息设置

点击设置→个人设置,进入个人信息设置界面

- 头像:点击头像图标,根据提示可设置相册的图片或重新拍照设置新头。
- 昵称:点击头像下的文字,即可重新编辑昵称。
- 性别、年龄、身高、体重:根据个人实际情况设置这些信息,以便运动数据(比如消耗能量以及行走 距离)的准确性。
- 目标步数:设置个人每日的运动目标。当目标达成时,手环会有震动和图标提示。



# 4. 数据详情与统计


点击运动或睡眠主界面的圆形按钮,即进入数据详情界面。在此界面可以看到每日、每周、每月的运 动或睡眠数据统计。





# 搜索和连接

- 在 App 的主界面上,点击左上角设置-->我的设备-->进入扫描界面-->在可用设备列表处下拉可进行设备的扫描→点击需要连接的设备→正在绑定设备(如果连接失败,需重新点击连接)。注意:连接手环需开启手机蓝牙。
- 进入连接界面后,会自动搜索附近的手环,也可以通过下拉显示列表重新扫描手环,扫描到手环后, 点击对应的手环进行连接。
- 再次开启 App 时或手环断开后, App 会自动搜索并连接之前绑定过的手环。



#### 5. 同步数据

- APP 刚绑定上手环时,会自动与手环同步时间、个人信息、运动数据、睡眠数据、久坐提醒、闹钟、通知提醒、翻腕亮屏等设置。
- 在运动、睡眠、心率界面下手动下拉可同步对应的数据。



# 6. 个人信息设置

点击设置→个人设置,进入个人信息设置界面

- 头像:点击头像图标,根据提示可设置相册的图片或重新拍照设置新头。
- 昵称:点击头像下的文字,即可重新编辑昵称。
- 性别、年龄、身高、体重:根据个人实际情况设置这些信息,以便运动数据(比如消耗能量以及行走 距离)的准确性。
- 目标步数:设置个人每日的运动目标。当目标达成时,手环会有震动和图标提示。



# 7. 数据详情与统计

点击运动或睡眠主界面的圆形按钮,即进入数据详情界面。在此界面可以看到每日、每周、每月的运 动或睡眠数据统计。





# 4 常见问题解答

#### 1. RTK 手环有哪些功能?

● 全天候运动计步、热量消耗、睡眠状态检测、无声闹钟和提醒、摇一摇拍照、翻腕亮屏 、开关机等。 (详情及使用方法请查看用户手册)

### 2. 佩戴 RTK 手环手机蓝牙需要一直打开吗?

- 计步、计睡眠、闹钟、久坐提醒、翻腕亮屏功能不需要一直连着手机。运动时只需要携带手环,运动 结束后将手环和手机连接并同步后就可通过 RtkBand APP 查看详细数据。
- 来电提醒、QQ 提醒、微信提醒、短信提醒、Line 提醒、摇一摇拍照、需要打开手机蓝牙,并保持与 手机的连接。

#### 3. 连接手环时提示搜索不到手环怎么办?

- 首先,请检查手环是否有电及是否关机?请按手环按键确认屏幕能否点亮;无法点亮则可长按按键 5 秒确认是否处于关机。
- 其次,请将手环靠近手机,越近越好。若以上操作后还是不行,请尝试开关一次手机蓝牙或重启手机。

# 4. RTK 手环屏幕上能查看哪些信息?

显示日期、时间、步数、里程、热量、剩余电量以及通知提醒。

#### 5. 如何同步数据? 同步数据时提示连接失败如何处理?

- 1) 绑定过后打开 RtkBand APP 时会自动同步;您也可以在 RtkBand APP 计步、睡眠主界面下拉进行同步。
- 2) 若同步时提示连接失败,请尝试以下方法:

首先, 可再次尝试下拉同步操作。

其次,请关闭 RtkBand APP (非最小化),再重新打开。

如果还不行请开关一次手机蓝牙或重启手机。

提示: IOS 用户,请在手机设置蓝牙列表中查看"SmartBracelet"设备,点击并忽略此设备,然后再重启 开关一下手机蓝牙或重启手机。

# 6. RTK 手环如何抬腕亮屏显示时间?

- 1)默认情况下翻腕亮屏功能处于开启,可通过 RtkBand App 中"设置"-> "翻腕亮屏"对此功能进行开关。
- 2)需要亮屏显示时,请将手环屏幕从背对着转向到自己的正前方且手环屏幕与地面垂直。

# 7. RTK 手环最多可以设置多少组闹钟?

● RTK 手环最多可以设置 3 组闹钟。

#### 8. 设定的闹钟到点会振动几次?

● 设定闹钟后,到闹钟时间会振动3下。

#### 9. 设置了来电提醒,来电时多长时间手环会振动提醒?

● 设置来电提醒后, 手机端接收到来电就会马上给予振动提醒; 最多振动 10 下。期间接听或挂断都会 终止提醒。

#### 10. 来电提醒开始振动时间及振动次数可以修改吗?

● 来电提醒的振动时间及振动次数都无法通过 APP 修改。

# 11. 设置了来电提醒为什么来电时手环没有振动提醒?

- 首先,请确认手环是否处于没电或关机状态(请按手环按键确认屏幕能否点亮,无法点亮则可长按按键 5 秒确认是否处于关机)。
- 其次,请确认手机蓝牙是否打开并与手环处于连接着(哪些功能需要确保蓝牙处于开启可参考第一点)。 Android 系统,需要确保 RtkBand APP 处于运行着(后台运行就可以)。

提示: 一键清理内存及一些管家类软件可能会清理进程或拦截,请将 RtkBand APP 加入白名单。

# 12. 为什么设置了 QQ、微信等 App 通知提醒,但手环未提醒?

QQ、微信等 App 通知提醒须满足以下几个条件:

- 1) Rtk Band APP 需要保持在后台运行(iOS 系统除外)。
- 2) 手环始终和手机保持连接,蓝牙保持一直打开状态。
- 3) QQ 和微信在 PC 端登录时,QQ 不支持手环提醒功能,微信需要在手机端主界面上方点击"Windows 微信己登录",然后点击"手机静音",即可恢复手机通知提醒。

#### 13. RTK 手环电池容量多大? 充满电后能使用多长时间?

- 电池容量 50mAh。
- 充满电后,在常规使用中,通常情况可以使用8天。 (不同使用程度会有所差别)

#### 14. RTK 手环能不能使用移动电源充电? 为什么?

- 不能。
- 由于移动电源的主要对象手机,其充电电流较大,当手机充满电的时候,进入涓流充电状态,充电电

流会变得很小,这时部分移动电源就会关断充电,以节省电量。

而手环的充电电流是 25ma 的小电流充电,这就会使得部分移动电源误以为是手环已经充满,从而关断充电。

注: 部分支持小电流充电的移动电源除外。

# 15. 为什么我的 RTK 手环已接上充电,但手环屏幕不显示充电?

- 1) 首先请多插拔几次手环主体或者稍微摆动下手环主体。
- 2) 其次请确保 USB 接口(PC 或其它供电设备)正常供电的情况下,或者更换供电设备的 USB 接口 试试。

# 16. RTK 手环如何查看充电进度?

● 可通过手环按键切换到电池界面查看。

# 17. 电量完全用完再给手环充电吗?

- 建议手环提示低电量充电时就给手环充电,以免影响使用。
- 手环低电量时, RtkBand APP 会提示充电。