

Riot对外接口文档

工艺流程下单

基本信息

请求参数

返回数据

搬运订单操作

基本信息

请求参数

返回数据

查询单条订单数据

基本信息

请求参数

返回数据

根据工作站点创建订单

基本信息

请求参数

返回数据

订单分页查询

基本信息

请求参数

返回数据

创建订单

基本信息

请求参数

返回数据

订单状态上报

基本信息

请求参数

返回数据

车辆状态上报

基本信息

请求参数

返回数据

分页查询车辆信息

基本信息

请求参数

返回数据

工艺流程下单

基本信息

Path： /api/fcs/v1/foreign/orders/flow/{flowId}

Method： POST

接口描述：

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

路径参数

参数名称	示例	备注
flowId		flowId

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
priority	integer	非必须		优先级	format: int32
upperId	string	非必须		上层系统订单唯一ID	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	string	非必须			
message	string	非必须			
msgDetail	string	非必须			
result	object	非必须			
└─ message	string	非必须			
└─ succeed	boolean	非必须			
tid	string	非必须			

搬运订单操作

基本信息

Path: /api/fcs/v1/foreign/orders/operate

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
idList	integer []	非必须		工艺订单ID列表	item 类型: integer
├—		非必须			
upperIdList	string []	非必须		上层订单ID列表	item 类型: string
├—		非必须			
val	string	非必须		操作val, CANCEL_ORDER: 取消订单	枚举: DETAIL,CANCEL_ORDER, HOLD_ORDER,RESUME_ORDER,POLL_FROM_QUEUE,ADD_TO_QUEUE

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	string	非必须			
message	string	非必须			
msgDetail	string	非必须			
tid	string	非必须			

查询单条订单数据

基本信息

Path： /api/fcs/v1/foreign/orders/{id}

Method： GET

接口描述：

请求参数

路径参数

参数名称	示例	备注
id		id

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	string	非必须			
message	string	非必须			
msgDetail	string	非必须			
result	object	非必须		业务订单	
└─ createdBy	string	非必须		创建用户	
└─ deleted	boolean	非必须		逻辑删除	
└─ endStation	object	非必须		工作站点信息	
└─ id	string	非必须		站点ID	
└─ name	string	非必须		站点名字	
└─ extJson	object	非必须		业务订单扩展	
└─	string	非必须		任务失败原因	

failReason					
└─ flowId	integer	非必须		工艺流程id	format: int32
└─ gmtCreate	string	非必须		创建时间	format: date-time
└─ gmtModified	string	非必须		更新时间	format: date-time
└─ id	integer	非必须		主键ID	format: int32
└─ modifiedBy	string	非必须		更新用户	
└─ orderName	string	非必须		订单名称	
└─ orderPath	string	非必须		订单路径	
└─ orderPoint	string	非必须		订单执行点	
└─ parentId	integer	非必须		父工艺id	format: int32
└─ startStation	object	非必须		工作站点信息	
└─ id	string	非必须		站点ID	
└─ name	string	非必须		站点名字	
└─ state	integer	非必须		状态: 0-未开始;1-启动;2-进行中;3-完成;4-取消;5-异常;6-中断;	format: int32
└─ stationPath	string	非必须		工作站点路径	
└─ subBizOrders	[]	非必须		工艺子订单对象（仅接力订单，才返回该属性）	

				子段)	
└─		非必须			
└─ summaryInfo	object	非必须		摘要信息	
└─ executeVehicleName	string	非必须		执行机器人	
└─ missionStatusDesc	string	非必须		任务状态描述	
└─ progress	integer	非必须		订单进度（百分数）	format: int32
└─ transportOrderDetail	object	非必须		订单表	
└─ appointExecuteTime	string	非必须		预约指定执行时间	format: date-time
└─ appointVehicleGroupId	integer	非必须		预约指定车型组id	format: int32
└─ appointVehicleGroupName	string	非必须		预约指定车型组名	
└─ appointVehicleKey	string	非必须		预约指定车辆id	
└─ createTime	string	非必须		创建时间	format: date-time
└─ distance	integer	非必须		实时距离mm	format: int32
└─ doneTime	string	非必须		完成时间	format: date-time

└─ endStationName	string	非必须		终站点名	
└─ endStationNo	integer	非必须		结束站点编号	format: int32
└─ eta	integer	非必须		剩余时间s	format: int32
└─ executeTime	string	非必须		执行时间	format: date-time
└─ executeVehicleKey	string	非必须		执行车辆id	
└─ executeVehicleName	string	非必须		执行车辆名	
└─ executingIndex	integer	非必须		任务执行序号	format: int32
└─ failReason	string	非必须		任务失败原因	
└─ id	integer	非必须			format: int32
└─ isAppointEnable	integer	非必须		是否支持预约	format: int32
└─ isDeleted	integer	非必须		是否删除	format: int32
└─ lockStatus	integer	非必须			format: int32
└─ lockVehicleKey	string	非必须			
└─	object []	非必须		订单子任务	item 类型:

missions					object
└─ actionId	integer	非必须		动作类型id	format: int32
└─ actionName	string	非必须		动作名称	
└─ actionParam1	integer	非必须		动作参数1	format: int32
└─ actionParam2	integer	非必须		动作参数2	format: int32
└─ actionParamStr	string	非必须			
└─ createTime	string	非必须		创建时间	format: date-time
└─ createType	integer	非必须		子任务创建方式:0(外部创建),1(系统自动创建)	format: int32
└─ destination	integer	非必须		目的地	format: int32
└─ destinationName	string	非必须		目的地	
└─ executeTime	string	非必须		子任务执行时间	format: date-time
└─ executingIndex	integer	非必须		当前任务系列号	format: int32
└─ failStrategy	string	非必须		子任务执行失败的策略	
└─ failValue	string	非必须		策略对应的参	

				数	
└─ finishTime	string	非必须		子任务完成时间	format: date-time
└─ functionKey	string	非必须		关联物模型定义的动作服务key	
└─ id	integer	非必须			format: int32
└─ index	integer	非必须		操作子任务的索引	format: int32
└─ isDeleted	integer	非必须		是否删除	format: int32
└─ length	integer	非必须		当前任务车长mm	format: int32
└─ mapId	integer	非必须		地图id	format: int32
└─ mapName	string	非必须		地图名称	
└─ missionState	integer	非必须		0:na, 1:执行中, 2:完成, 3:失败, 4:取消	format: int32
└─ orderId	integer	非必须		订单id	format: int32
└─ orderOperate	string	非必须		对子任务的操作类型	枚举: ADD,UPDATE,DELETE
└─ orderUuid	string	非必须		中控定义的标志,当前order下唯一	
└─ resultCode	integer	非必须		子任务执行结果状态	format: int32
└─ resultStr	string	非必须		子任务执行结果	

└─ speed	number	非必须		当前任务指定速度m/s	format: float
└─ type	string	非必须		任务类型	
└─ updateTime	string	非必须		最后更新时间	format: date-time
└─ width	integer	非必须		当前任务车宽mm	format: int32
└─ orderId	string	非必须		订单id,riot全局唯一	
└─ orderName	string	非必须		订单名称	
└─ orderState	integer	非必须		订单状态 1 QUEUEING 队列中, 2 CANCELLED 已取消, 3 EXECUTING 执行中, 4 FAILED 已失败, 5 SUCCESS 已完成, 6 DELETED 已删除, 7 PAUSED已暂停, 8 SUSPENDED 已移除, 9 HANG 已挂起, 10 DIVERGED 已分叉	format: int32
└─ orderTag	string	非必须		订单标签	

└─ orderType	integer	非必须		订单类型 1 NORMAL 工 作订单, 2 CHARGE 充 电订单, 3 CMD 停靠订 单 4 MAINTAIN 电 池保养	format: int32
└─ priority	integer	非必须		优先级 0 低优 先级 1 中优先 级 2 高优先级 3 最高优先级	format: int32
└─ source	string	非必须		订单来源 1 FMS, 2 WMS, 3 CALLS, 4 UI	
└─ startStationN ame	string	非必须		起站点名	
└─ startStationN o	integer	非必须		起始站点编号	format: int32
└─ totalCosts	integer	非必须		总消耗	format: int32
└─ updateTime	string	非必须		最后更新时间	format: date- time
└─ upperId	string	非必须		上层系统订单 唯一ID	
└─ userId	integer	非必须		操作用户id	format: int32
└─ transportOrd erId	integer	非必须		搬运订单ID	format: int32

eria					
└─ transportOrderKey	string	非必须		搬运订单KEY	
└─ transportOrderOpList	object []	非必须		搬运订单操作列表	item 类型: object
└─ alias	string	非必须		操作别名	枚举: 详情,取消,暂停,继续,从队列中移除,移回队列
└─ val	string	非必须		操作val	枚举: DETAIL,CANCEL_ORDER,HOLD_ORDER,RESUME_ORDER,POLL_FROM_QUEUE,ADD_TO_QUEUE
└─ type	integer	非必须		类型: 1 直达工艺模式; 2 接力工艺模式; 3 直接建单; 4 接力子订单	format: int32
└─ upperId	string	非必须		上层系统订单唯一ID	
tid	string	非必须			

根据工作站点创建订单

基本信息

Path： /api/fcs/v1/foreign/orders/byStation

Method： POST

接口描述：

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
appointByStation	boolean	非必须		预约基于工作站点属性	
endCode	string	非必须		终点编号	
orderCode	string	非必须		订单编码	
orderName	string	非必须		订单名称	
priority	integer	非必须		优先级	format: int32
processType	string	非必须		调度类型, 默认使用空	
startCode	string	非必须		起点编号	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	string	非必须			
message	string	非必须			
msgDetail	string	非必须			
result	object	非必须		工艺接力站点	

				表	
└─ createdBy	string	非必须		创建用户	
└─ deleted	boolean	非必须		逻辑删除	
└─ extJson	object	非必须		业务订单扩展	
└─ failReason	string	非必须		任务失败原因	
└─ flowId	integer	非必须		工艺流程id	format: int32
└─ gmtCreate	string	非必须		创建时间	format: date-time
└─ gmtModified	string	非必须		更新时间	format: date-time
└─ id	integer	非必须		主键ID	format: int32
└─ modifiedBy	string	非必须		更新用户	
└─ orderName	string	非必须		订单名称	
└─ orderPath	string	非必须		订单路径	
└─ orderPoint	string	非必须		订单执行点	
└─ parentId	integer	非必须		父工艺id	format: int32
└─ state	integer	非必须		状态: 0-未开始;1-启动;2-进行中;3-完成;4-取消;5-异常;6-中断;	format: int32
└─ stationPath	string	非必须		工作站点路径	
└─ transportOrd	integer	非必须		搬运订单ID	format: int32

transportOrderId					
transportOrderKey	string	非必须		搬运订单KEY	
type	integer	非必须		类型: 1 直达工艺模式; 2 接力工艺模式; 3 直接建单; 4 接力子订单	format: int32
upperId	string	非必须		上层系统订单唯一ID	
tid	string	非必须			

订单分页查询

基本信息

Path: /api/fcs/v1/foreign/orders

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
ids	否		订单ID
orderName	否		订单名称关键字
pageNum	否		pageNum
pageSize	否		pageSize
stateIn	否		订单状态集合(逗号分隔)

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	string	非必须			
message	string	非必须			
msgDetail	string	非必须			
result	object	非必须			
└─ countId	string	非必须			
└─ current	integer	非必须			format: int64
└─ maxLimit	integer	非必须			format: int64
└─ optimizeCountSql	boolean	非必须			
└─ orders	object []	非必须			item 类型: object
└─ asc	boolean	非必须			
└─ column	string	非必须			
└─ ...	...	...			

└─ pages	integer	非必须			format: int64
└─ records	object []	非必须			item 类型: object
└─ createdBy	string	非必须		创建用户	
└─ deleted	boolean	非必须		逻辑删除	
└─ endStation	object	非必须		工作站点信息	
└─ id	string	非必须		站点ID	
└─ name	string	非必须		站点名字	
└─ extJson	object	非必须		业务订单扩展	
└─ failReason	string	非必须		任务失败原因	
└─ flowId	integer	非必须		工艺流程id	format: int32
└─ gmtCreate	string	非必须		创建时间	format: date-time
└─ gmtModified	string	非必须		更新时间	format: date-time
└─ id	integer	非必须		主键ID	format: int32
└─ modifiedBy	string	非必须		更新用户	
└─ orderName	string	非必须		订单名称	
└─ orderPath	string	非必须		订单路径	
└─ orderPoint	string	非必须		订单执行点	
└─ parentId	integer	非必须		父工艺id	format: int32
└─ startStation	object	非必须		工作站点信息	

stationId					
id	string	非必须		站点ID	
name	string	非必须		站点名字	
state	integer	非必须		状态: 0-未开始;1-启动;2-进行中;3-完成;4-取消;5-异常;6-中断;	format: int32
stationPath	string	非必须		工作站点路径	
subBizOrders	[]	非必须		工艺子订单对象（仅接力订单，才返回该字段）	
		非必须			
summaryInfo	object	非必须		摘要信息	
executeVehicleName	string	非必须		执行机器人	
missionStatusDesc	string	非必须		任务状态描述	
progress	integer	非必须		订单进度（百分数）	format: int32
transportOrderDetail	object	非必须		订单表	
appointExecuteTime	string	非必须		预约指定执行时间	format: date-time
	integer	非必须		预约指定车型	format: int32

appointVehicleGroupId				组id	
appointVehicleGroupName	string	非必须		预约指定车型组名	
appointVehicleKey	string	非必须		预约指定车辆id	
createTime	string	非必须		创建时间	format: date-time
distance	integer	非必须		实时距离mm	format: int32
doneTime	string	非必须		完成时间	format: date-time
endStationName	string	非必须		终站点名	
endStationNo	integer	非必须		结束站点编号	format: int32
eta	integer	非必须		剩余时间s	format: int32
executeTime	string	非必须		执行时间	format: date-time
executeVehicleKey	string	非必须		执行车辆id	
executeVehicleName	string	非必须		执行车辆名	
executingIndex	integer	非必须		任务执行序号	format: int32
failReason	string	非必须		任务失败原因	

failReason					
└─ id	integer	非必须			format: int32
└─ isAppointEnable	integer	非必须		是否支持预约	format: int32
└─ isDeleted	integer	非必须		是否删除	format: int32
└─ lockStatus	integer	非必须			format: int32
└─ lockVehicleKey	string	非必须			
└─ missions	object []	非必须		订单子任务	item 类型: object
└─ actionId	integer	非必须		动作类型id	format: int32
└─ actionName	string	非必须		动作名称	
└─ actionParam1	integer	非必须		动作参数1	format: int32
└─ actionParam2	integer	非必须		动作参数2	format: int32
└─ actionParamStr	string	非必须			
└─ createTime	string	非必须		创建时间	format: date-time
└─ createType	integer	非必须		子任务创建方式:0(外部创建),1(系统自动创建)	format: int32
└─	integer	非必须		目的地	format: int32

└─ destination	integer	非必须		目的地	format: int32
└─ destinationName	string	非必须		目的地	
└─ executeTime	string	非必须		子任务执行时间	format: date-time
└─ executingIndex	integer	非必须		当前任务系列号	format: int32
└─ failStrategy	string	非必须		子任务执行失败的策略	
└─ failValue	string	非必须		策略对应的参数	
└─ finishTime	string	非必须		子任务完成时间	format: date-time
└─ functionKey	string	非必须		关联物模型定义的动作服务key	
└─ id	integer	非必须			format: int32
└─ index	integer	非必须		操作子任务的索引	format: int32
└─ isDeleted	integer	非必须		是否删除	format: int32
└─ length	integer	非必须		当前任务车长mm	format: int32
└─ mapId	integer	非必须		地图id	format: int32
└─ mapName	string	非必须		地图名称	
└─ missionState	integer	非必须		0:na, 1:执行中, 2:完成, 3:失败, 4:取消	format: int32

				3:失败, 4:取消	
└─ orderId	integer	非必须		订单id	format: int32
└─ orderOperate	string	非必须		对子任务的操作类型	枚举: ADD,UPDATE ,DELETE
└─ orderUuid	string	非必须		中控定义的标志,当前order下唯一	
└─ resultCode	integer	非必须		子任务执行结果状态	format: int32
└─ resultStr	string	非必须		子任务执行结果	
└─ speed	number	非必须		当前任务指定速度m/s	format: float
└─ type	string	非必须		任务类型	
└─ updateTime	string	非必须		最后更新时间	format: date-time
└─ width	integer	非必须		当前任务车宽mm	format: int32
└─ orderId	string	非必须		订单id,riot全局唯一	
└─ orderName	string	非必须		订单名称	
└─ orderState	integer	非必须		订单状态 1 QUEUEING 队列中, 2 CANCELLED 已取消, 3 EXECUTING 执行中, 4 FAILED 已失	format: int32

				败, 5 SUCCESS 已 完成, 6 DELETED 已 删除, 7 PAUSED已暂 停 ,8 SUSPENDED 已移除, 9 HANG 已挂 起, 10 DIVERGED 已 分叉	
└─ orderTag	string	非必须		订单标签	
└─ orderType	integer	非必须		订单类型 1 NORMAL 工 作订单, 2 CHARGE 充 电订单 , 3 CMD 停靠订 单 4 MAINTAIN 电 池保养	format: int32
└─ priority	integer	非必须		优先级 0 低优 优先级 1 中优 优先级 2 高优 优先级 3 最高	format: int32
└─ source	string	非必须		订单来源 1 FMS, 2 WMS, 3 CALLS, 4 UI	
└─ startStationName	string	非必须		起站点名	

└─ startStationNo	integer	非必须		起始站点编号	format: int32
└─ totalCosts	integer	非必须		总消耗	format: int32
└─ updateTime	string	非必须		最后更新时间	format: date-time
└─ upperId	string	非必须		上层系统订单唯一ID	
└─ userId	integer	非必须		操作用户id	format: int32
└─ transportOrderId	integer	非必须		搬运订单ID	format: int32
└─ transportOrderKey	string	非必须		搬运订单KEY	
└─ transportOrderOpList	object []	非必须		搬运订单操作列表	item 类型: object
└─ alias	string	非必须		操作别名	枚举: 详情,取消,暂停,继续,从队列中移除,移回队列
└─ val	string	非必须		操作val	枚举: DETAIL,CANCEL_ORDER,HOLD_ORDER,RESUME_ORDER,POLL_FROM_QUEUE,ADD_TO_QUEUE
└─ ...	...	非必须		类型 1 表达式	format: int32

type	integer	非必须		类型: 1 直达上 艺模式; 2 接 力工艺模式; 3 直接建单; 4 接力子订单	format: int32
upperId	string	非必须		上层系统订单 唯一ID	
searchCount	boolean	非必须			
size	integer	非必须			format: int64
total	integer	非必须			format: int64
tid	string	非必须			

创建订单

基本信息

Path: /api/fcs/v1/foreign/orders

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
appointVehicleGroupId	integer	非必须		预约指定车型组id	format: int32
appointVehicleGroupName	string	非必须		预约指定车型组名	
appointVehicleKey	string	非必须		预约指定车辆id	
extJson	object	非必须		业务订单自定义字段	
isAppointEnable	integer	非必须		是否支持预约, 1支持 0不支持	format: int32
lockStatus	integer	非必须		是否锁定车辆 1 锁定 0 解锁	format: int32
lockVehicleKey	string	非必须		锁定车辆的key	
missionBy	object []	必须		工作站点标识	item 类型: object
identifier	string	必须			
orderName	string	非必须		订单名称	
priority	integer	非必须		优先级	format: int32
source	integer	非必须		订单来源 1 FMS, 2 WMS, 3 CALLS, 4 UI	format: int32
upperId	string	非必须		上层系统订单唯一ID	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
----	----	------	-----	----	------

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	string	非必须			
message	string	非必须			
msgDetail	string	非必须			
result	object	非必须		工艺接力站点表	
createdBy	string	非必须		创建用户	
deleted	boolean	非必须		逻辑删除	
extJson	object	非必须		业务订单扩展	
failReason	string	非必须		任务失败原因	
flowId	integer	非必须		工艺流程id	format: int32
gmtCreate	string	非必须		创建时间	format: date-time
gmtModified	string	非必须		更新时间	format: date-time
id	integer	非必须		主键ID	format: int32
modifiedBy	string	非必须		更新用户	
orderName	string	非必须		订单名称	
orderPath	string	非必须		订单路径	
orderPoint	string	非必须		订单执行点	
parentId	integer	非必须		父工艺id	format: int32
state	integer	非必须		状态: 0-未开始;1-启动;2-进行中;3-完	format: int32

				成功;4-取消;5-异常;6-中断;	
stationPath	string	非必须		工作站点路径	
transportOrderId	integer	非必须		搬运订单ID	format: int32
transportOrderKey	string	非必须		搬运订单KEY	
type	integer	非必须		类型: 1 直达工艺模式; 2 接力工艺模式; 3 直接建单; 4 接力子订单	format: int32
upperId	string	非必须		上层系统订单唯一ID	
tid	string	非必须			

订单状态上报

基本信息

Path:

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
orderKey	string	非必须		订单key	
orderType	string	非必须		订单类型: NORMAL: (工作订单) CHARGE: (充电订单) PARKING: (停靠订单) BATTERY_MAINTAIN: (电池保养订单)	
resultStr	string	非必须		通知结果	
vehicleKey	string	非必须		车辆key	
vehicleName	string	非必须		车辆名称	
upperId	string	非必须		上层系统订单ID	
executingIndex	string	非必须		任务执行序号	
priority	string	非必须		优先级	
appointVehicleKey	string	非必须		预约指定车辆id	
appointVehicleGroupId	string	非必须		预约指定车型组id	
appointVehicleGroupName	string	非必须		预约指定车型组名	
appointExecuteTime	string	非必须		预约指定执行时间	
orderState	string	非必须		订单状态 1 QUEUEING 队列中 2 CANCELLED 已取消	

				3 EXECUTING 执行中 4 FAILED 已失败 5 SUCCESS 已完成 6 DELETED 已删除 7 PAUSED已暂停 8 SUSPENDED 已移除 9 HANG 已挂起 10 DIVERGED 已分叉	
failReason	string	非必须		任务失败原因	
source	string	订单来源		优先级	
startStationNo	string	非必须		起始站点编号	
startStationName	string	非必须		起始站点名	
endStationNo	string	非必须		结束站点编号	
endStationName	string	非必须		结束站点名	
userId	string	非必须		操作用户id	
createTime	string	非必须		创建时间	
executeTime	string	非必须		执行时间	
doneTime	string	非必须		完成时间	
updateTime	string	非必须		最后更新时间	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注
	object	非必须		

车辆状态上报

基本信息

Path:

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
vehicleEventType	string	非必须		车辆事件类型： VEHICLE_START_CHARGING（开始充电）， VEHICLE_STOP_CHARGING（结束充电）， VEHICLE_LOCATION_RUNNING（定位已启动）， VEHICLE_LOCATION_ERROR（定位未启动）， VEHICLE_ENTER_EMERGENCY（急停触发）， VEHICLE_LEAVE_EMERGENCY（急停已取消）， VEHICLE_BREAK_SWITCH_ON（解抱闸状态）， VEHICLE_BREAK_SWITCH_OFF（抱闸状态）， VEHICLE_COMM_LOST_CONNECTION（车辆断	

				VEHICLE_COMM_DISCONNECT（车辆断开）， VEHICLE_COMM_CONNECTED（车辆连接）， MT_PAUSED_OBSTACLE（车辆避障）， MT_PAUSED_OBSTACLE_NO_MORE（车辆离开避障）， MODE_AUTO（自动模式）， MODE_MANUAL（手动模式）， IDLE（空闲）， EXECUTING（执行任务）， ERROR（状态异常）， LOAD（载货状态）， MT_WAIT_FOR_CHECKPOINT（车辆交管中）	
vehicleKey	string	非必须		车辆ID	
vehicleName	string	非必须		车辆名称	
timestamp	string	非必须		车辆key	
battery	string	非必须		车辆名称	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注
	object	非必须		

分页查询车辆信息

基本信息

Path： /api/task/vehicles

Method： GET

接口描述：

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
deviceIds	否		多个‘，’隔开
deviceName	否		deviceName
groupIds	否		多个‘，’隔开
groupName	否		groupName
order	否		正序倒序（desc为降序，asc为正序）
orderBy	否		排序字段
pageNum	否		pageNum
pageSize	否		pageSize

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	string	非必须			
message	string	非必须			
msgDetail	string	非必须			
result	object []	非必须			item 类型: object
 actionName	string	非必须		动作任务名称	

└─ actionState	string	非必须		系统状态上报的动作状态:AT_NA, AT_WAIT_FOR_START, AT_RUNNING, AT_PAUSED, AT_FINISHED, AT_IN_CANCEL, AT_WAIT_FOR_ACK	
└─ battery	integer	非必须		当前电量	format: int32
└─ batteryState	string	非必须		电池充电状态	
└─ breakSwitchState	string	非必须		解抱闸状态	
└─ confidence	string	非必须		定位精度	
└─ currentMap	string	非必须		当前地图	
└─ currentPosition	integer	非必须		当前站点	format: int32
└─ desc	string	非必须		机器人描述	
└─ deviceId	integer	非必须		id	format: int64
└─ deviceKey	string	非必须		设备 key	
└─ deviceName	string	非必须		设备名称	
└─ emergencyState	string	非必须		急停状态	

└─ enable	boolean	非必须		车辆启用/禁用	
└─ enableTime	string	非必须		车辆启用时间	
└─ endStationName	string	非必须		终站点名	
└─ endStationNo	integer	非必须		结束站点编号	format: int32
└─ existedInGroup	string []	非必须		所在车辆组	item 类型: string
└─		非必须			
└─ hostPort	string	非必须		IP地址	
└─ loadState	integer	非必须		载货状态	format: int32
└─ locationState	string	非必须		定位状态	
└─ mapResourceIds	string []	非必须		小车规划的路径资源	item 类型: string
└─		非必须			
└─ mode	string	非必须		agv控制模式:自动,手动	枚举: UNKNOWN,MODE_AUTO,MODE_MANUAL
└─ modelVersion	string	非必须		物模型版本	
└─ moduleHeight	number	非必须		机构高度	format: double
└─ movementState	string	非必须		系统状态上报的移动状态	
└─ nodeType	integer	非必须		节点类型	format: int32

└─ occupyDevices	object []	非必须		被交管的车辆	item 类型: object
└─ deviceKey	string	非必须			
└─ deviceName	string	非必须			
└─ orderName	string	非必须		当前任务名字	
└─ orderTaskId	string	非必须		当前任务id	
└─ position	object	非必须			
└─ confidence	integer	非必须			format: int32
└─ pitch	integer	非必须			format: int32
└─ roll	integer	非必须			format: int32
└─ x	integer	非必须			format: int32
└─ y	integer	非必须			format: int32
└─ yaw	integer	非必须			format: int32
└─ z	integer	非必须			format: int32
└─ powerMode	string	非必须		功耗状态	枚举: POWER_MODE _FULLER,POWE R_MODE_SAVE R,POWER_MOD E_NA
└─ procState	string	非必须		运行状态	
└─ productKey	string	非必须		产品名称	
└─ progress	integer	非必须		订单完成进度	format: int32
└─	string	非必须		机器人型号：产	

robotModel				品系列.型号	
└─ speed	number	非必须		行驶速度	format: double
└─ startStationName	string	非必须		起站点名	
└─ startStationNo	integer	非必须		起始站点编号	format: int32
└─ status	integer	非必须		设备上下线状态 (对应vehicle中online)	format: int32
└─ sysState	string	非必须			
└─ taskType	string	非必须		订单类型	枚举: NORMAL,CHARGE,PARKING,BATTERY_MAINTAIN
tid	string	非必须			