https://www.100.com.tw/article/751

https://www.100.com.tw/article/5940

https://www.searchome.net/article.aspx?id=65525

- 廚房動線規劃:順手是最高指導原則
 - 核心原則:符合「<mark>冰→洗→切→煮</mark>」的流程
 - 水槽應在中間,左側是冰箱或備料區,右側為爐台最順手。
 - 此「直線式流程」尤其適用於 一字型廚房(文章二重點)。
 - 三角動線(冰箱、爐具、水槽形成等邊三角形)則是 U型或L型廚房的經典設計
 - 注意事項:
 - 切勿將爐具與水槽貼太近,至少預留 80-90cm 為備料空間(文章-+二皆強調)。
 - 若有中島可做延伸動線使用,減少來回操作疲勞(文章二與三皆提到中島加值性)。
- 檯面尺寸配置:長度、深度與高度需量身打造
 - 檯面長度:
 - 建議整體檯面長度介於 240-360cm, 過短不敷使用、過長動線會累(文章一與二皆述及)。
 - 備料區建議 80cm 以上(文章一具體指出)。
 - 檯面高度:
 - 依「身高÷2+5cm」計算最理想(文章三),常見為82-88cm。
 - 若多人共用,取折衷值或區域化高低差是進階作法。
 - 吊櫃尺寸:
 - 建議深度 30-35cm,與檯面距離 60-70cm(文章一與三均詳列)。
 - 若太高造成使用困難,太低易撞頭或遮蔽視線。
- 水槽設計: 大、深、有分工才順手
 - 尺寸建議:
 - 單槽:建議寬度 60-80cm,深度 20cm 左右。
 - 雙槽:更適合大量烹調與多人共用(文章三強調功能分工性)。
 - 功能與配置:
 - 水槽應配合左 / 右撇子設計左右擺放順序。
 - 避免水槽太靠牆或邊角,預留兩側空間作為置物或瀝水區。
- 爐具與抽油煙機配置:安全與效率兼顧
 - 爐具尺寸
 - 通常選擇 70-80cm寬度爐具(文章二指出)。
 - 爐具與牆面距離至少 40cm,避免油煙噴濺牆面或遮住風口。
 - 抽油煙機安裝要點:
 - 頂吸型:距爐面 65-75cm。
 - 側吸型:距爐面 35-45cm(文章一與三皆有標準說明)。
 - 管線盡量「<mark>短直不繞彎</mark>」,排煙效果最佳。
- 通道與櫃門空間:行走、開門都要預留
 - 廚房通道寬度:
 - 單人操作:90cm。
 - 雙人並行或搭配中島操作: 110-120cm (三篇皆指出,文章一特別詳述)。
 - 中島周邊動線:
 - 中島兩側應預留 90-120cm 距離以便操作與行走。
 - 若空間不足,縮小中島寬度至 **60–80cm** 亦可達成輔助功能(文章一與二均有詳細說明)。
- 收納設計:不只要裝得下,更要好拿好收
 - 下櫃:
 - 選擇 抽屜式設計 比傳統門片更實用。
 - 可搭配轉角五金、抽拉式盤架、滑軌拉籃等配件提升取用效率(文章三有具體建議)。
 - 吊櫃:
 - 不宜設計得太高,可搭配升降五金或層板收納。
 - 吊櫃主要放置使用頻率較低的物品,避免雜亂。
- 電器與插座配置:預留才不會亂拉線
 - 插座配置重點:
 - 每個電器(微波爐、電鍋、IH爐、咖啡機等)預留一組插座。
 - 插座位置要避開水源、火源、易滴水區。
 - 電器櫃建議預留散熱空間,深度至少 45-50cm(文章-、三皆提及)。
 - 電路配置:
 - 高功率電器(IH爐、烤箱、洗碗機)應有獨立迴路(文章三強調安全性)。

- 若設中島電器,插座需預藏於櫃體或地板,避免裸露線材。
- 照明與通風:操作明亮,氣味清爽
 - 照明設計:
 - 主燈 + **檯面燈**是基本搭配,補足陰影處。
 - 若有吊櫃,可加裝**層板燈、感應燈**等輔助光源(文章三詳細提到各類機能燈的好處)。
 - 通風設計:
 - 除了抽油煙機,若無窗應加裝排風扇或熱交換系統。
 - 烹飪時避免氣味滯留,有助維持廚房乾爽與衛生。
- 一個好廚房,是動線、尺寸與機能的整合作品
 - 合理的操作流程
 - 順手的檯面與設備配置
 - 考慮家人共用的動線與空間餘裕
 - 預留未來電器升級的彈性