7B 18.5-22 kW

SELEZIONE / SELECTION

B 180B5


Variator size 17B Variatore tipo 17B


Input/Entrata	180 B5					
Output/Uscita	160 B5					

Oil q.ty/Q.tà olio: 12.5 lt. for B3 horizontal position (for vertical position contact Var-Spe)

Weight/Peso	Kg	lbs
Without motor/Senza motore	260	573
With motor/Con motore 18.5 kW	418	921
With motor/Con motore 22 kW	445	981

Torque-speed diagram Diagramma coppia-velocità





Starting torque for very intermittent use, as motor is loaded with 200% Ampere. Warning: not to burn the motor. Coppia di spunto per uso intermittente, il motore assorbe il 200% degli Ampere. Attenzione a non bruciare il motore

Moto-variator

Moto-variatore

0-900

indto v		u 1												
Speed range	P ₁	n,	M ₂	M _{st}	n _{2min}	P ₂	Atex Category	Input Flange	Output flange			Weight Peso	Dimens.	
[rpm]	[kW]	[rpm]	[Nm]	[Nm]	[rpm]	[kW]		180B5	160B5				kg/lbs	Pag.
0-1430	18.5	1400	88.4		50	13.2		√	√				418/921	
0-1430	22	1400	106.1	245.2	50	15.9	2/3	√	√				445/981	47

117.1 =motor power/potenza motore; **n**₁=motor speed/velocità motore;

=variator output torque at max speed/coppia uscita variatore alla max velocità

 $\mathbf{M}_{\mathrm{st}}^{2}$ = variator output starting torque/coppia spunto uscita variatore; $\mathbf{n}_{\mathrm{2min}}$ = minimun speed with stable torque/velocità minima con coppia stabile;

variator output power/potenza uscita variatore.

900

B 180B5

295

385

<u>119</u>

DIMENSIONI / DIMENSIONS


18.5-22 kW


438/966


Variator size 17B: dimensions with 22 kW electric motor/ Variatore tipo 17B: dimensioni con motore elettrico 22 kW

Type **21**.17B/000 110

406










17B 180B5

DIMENSIONI / DIMENSIONS

18.5-22 kW







Solid input shaft Albero maschio ingresso

