K5 2.2-3-4 kW SELEZIONE / SELECTION

K5 100-112B5

Variator size K5 Variatore tipo K5

Input/Entrata	100-112 B5	-	-	-	
Output/Uscita	100-112 B5	100B14	90 B5	90B14	


Oil q.ty/Q.tà olio: 2 lt. for B3 posit. (2,5 lt. for V5 and 2,4 lt. for the other posit.)


Weight/Peso	Kg	lbs	
Without motor/Senza motore	27.0	59.5	
With motor/Con motore 2.2 kW	48.0	106	
With motor/Con motore 3 kW	51.7	114	
With motor/Con motore 4 kW	57.5	127	




For dimensions, see pag.28/Per le dimensioni, vedi pag.28

Torque-speed diagram Diagramma coppia-velocità







Torque available for continuous duty
Coppia nominale per funzionamento continuo

Coppia di spunto per uso intermittente, il motore assorbe il 200% degli Ampere. Attenzione a non bruciare il motore

Moto-variator Moto-variatore



Speed range	P ₁	n,	M ₂	M _{st}	n _{2min}	P ₂	Atex Category	Input Flange Flangia ingr.	Output flange Flangia uscita			Weight Peso	Dimens.	
[rpm]	[kW]	[rpm]	[Nm]	[Nm]	[rpm]	[kW]		100-112B5	100-112B5	90B5	90B14	100B14	kg/lbs	Pag.
0-1430	2.2	1400	10.3	35	50	1.6		√	√	√	√	√	48.0/106	
0-1430	3	1400	13.8	35	50	2.2		√	√	√	√	√	51.7/114	
0-1430	4	1400	17.9	35	50	2.9	2/3	√	√	√	√	√	57.5/127	28
0-900	1.5	900	10.9	35	50	1.1		√	√	√	√	√	46.1/102	
0-900	2.2	900	15.8	35	50	1.6		√	√	√	√	√	52.4/115	

 $\mathbf{P_1}$ =motor power/potenza motore; $\mathbf{n_1}$ =motor speed/velocità motore;

M₂=variator output torque at max speed/coppia uscita variatore alla max velocità

 \mathbf{M}_{st}^2 -variator output starting torque/coppia spunto uscita variatore; \mathbf{n}_{2min} = minimun speed with stable torque/velocità minima con coppia stabile;

 \mathbf{P}_{2} = variator output power/potenza uscita variatore.

K5 100-112B5 DIMENSIONI / DIMENSIONS 2.2-3-4kW

