Технические Ноты "Электрические Схемы Автомобиля" позволяют выбрать прикладную электрическую схему,

обозначенную пиктограммой: 🥰 соответствующей неисправному электроприбору или нереализованной функции.

Каждая схема обозначена в соответствии с идентификацией соответствующего автомобиля, т. е.:

- по модельному ряду (например, J64)
- по установленному двигателю, указанному на табличке на двигателе, и по индексу двигателя (например, E7J 764)
- по дате изготовления автомобиля. В каждой Технической Ноте "Электрические Схемы" указана дата, НАЧИНАЯ С которой определяются серии заводских номеров автомобилей, на которые распространяется данная Техническая Нота.
- по более общим характеристикам автомобиля (например, левостороннее рулевое управление, наличие кондиционера).

1 СТРУКТУРА ТЕХНИЧЕСКОЙ НОТЫ

1.1 Предметный указатель



Благодаря указателю можно быстро найти по номеру схемы название соответствующей функции. Указатель составлен в цифровом порядке схем.

1.2 Комплект схем 🧐




Комплект схем - это глава, в которую включены все принципиальные электросхемы автомобиля.

На принципиальных схемах представлены внутренние схемы простых электрических элементов (разъемов, реле), что облегчает понимание работы системы и диагностики. На схеме изображены:

- электроприборы с присвоенным номером,
- разъемы, обозначенные буквой с последующей цифрой (R107),
- соединения с "массой", обозначаемые буквой, за которой следуют буква или цифра (например, M4 или MG).

Принципиальные схемы дополнены:



- схемами прокладки электропроводки, которые позволяют определить местоположение элементов на автомобиле,
- перечнями функций, приборов, соединительных разъемов, соединений с "массой", цепей, приведенными в конце документа, с помощью которых можно быстро найти все составляющие схем.

1.3 Блоки реле и коробки предохранителей 📛



В данной главе представлены коробки предохранителей и блоки реле, установленные на автомобиле; для каждого блока и для каждой коробки дано:

• графическое изображение передней или задней частей коробки или блока,

• перечень предохранителей, их назначение, местоположение и номинальный ток.

1.4 Схемы соединения с "массой"

Схемы соединения с "массой" показывают точки соединения с "массой с указанием их местоположения на автомобиле.

1.5 Номенклатура разъемов



Приведены и даны описания всех разъемов, использованных в электропроводке автомобиля. По каждому пункту номенклатуры:

- дано графическое изображение разъема, а также назначение его выводов,
- дан перечень электрических проводов, подключаемых к данному разъему, с указанием номера вывода, к которому каждый провод должен быть подключен;
- сечение каждого провода,
- назначение каждого провода.

Номенклатура определяется по разъему. Разъемы приведены в перечнях, прилагаемых к каждой Технической Ноте "Электрические Схемы".

Цвета проводов

• В основных электрических цепях используются провода следующих цветов:

| Красный | "+" 12 В до замка зажигания |
|---------|-----------------------------|
| Желтый | "+" 12 В после замка |
| | зажигания |
| Голубой | цепь габаритных огней или |
| | устройств идентификации |
| Черный | непосредственное |
| | соединение на "массу" |

• Для других цепей и разъемов используются также провода других цветов: белого, голубого, бежевого, серого, желтого, черного, оранжевого, красного, розового, зеленого, фиолетового цветов, а также прозрачные провода.

| BA | WH | Белый | JA | YL | Желтый | RG | RD | Красный |
|----|----|----------------------|----|----|------------|----|----|------------|
| BE | BL | Голубой | MA | BR | Коричневый | SA | SA | Розовый |
| BJ | BJ | Бежевый | NO | BK | Черный | VE | GN | Зеленый |
| CY | | Прозрачный или белый | OR | OR | Оранжевый | VI | PU | Фиолетовый |
| GR | GR | Серый | | LG | Серый | | | |

- Цепи "+" стартера, перемежающиеся соединения с "массой", цепи с изменением полярности не относятся к основным электрическим цепям.
- Наличие или отсутствие устройств защиты цепей (плавкие и биметаллические предохранители) не влияет на применяемость электрических проводов.
- Расцветка электрических проводов на электрооборудовании, поставляемом в качестве запасных частей, отвечает изложенным выше правилам не во всех случаях.

1.6 Схемы прокладки жгутов проводов



- На данных схемах показано размещение электроприборов, разъемов и трасс прокладки жгутов проводов на автомобиле.
- Буква N на схемах прокладки электропроводов обозначает идентификационную этикетку жгутов.

1.7 Перечни

- Перечень цепей: позволяет определить назначение провода по его коду.
- Перечень электроприборов: позволяет определить прибор на схеме по его
- Перечень соединений с "массой": позволяет определить соединение с "массой" на схеме по ее коду.
- Перечень соединительных разъемов: позволяет определить соединительный разъем на схеме по его коду.
- Перечень функций: позволяет определить функцию на схеме по ее сокращению. В перечне приводится наименование функции без сокращений.

1.8 Оперативно-доступная помощь



Оперативно-доступная помощь является дополнительным материалом к обучающей программе по использованию Технических Нот "Электрические схемы" Visu.

1.9 Прочая справочная документация

- В Технической ноте 8074 подробно рассматриваются различные способы выполнения операций, в том числе и на электрических соединениях, выполненных по новой технологии. В ней также приводится перечень инструментов, необходимых для надлежащего выполнения ремонта. Обращайтесь к этой ноте при выполнении любых работ на разъемах.
- Техническая нота 8075 описывает операции, при которых для ремонта жгутов используются термоусадочные муфты.
- В документе **PR 830** и в справочнике специалиста по электрооборудованию автомобилей даются каталожные номера и описания всех поставляемых приборов, оборудования и материалов, имеющих отношение к электрооборудованию автомобиля.


2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ НОТЫ

2.1 Как читать принципиальную схему:

(пример такой схемы приведен на следующей странице)

| 1 | Модельный ряд. |
|----|---|
| 2 | Критерии выбора схемы. |
| 3 | Текущий модельный год. |
| 4 | Цвет разъема. |
| 5 | Схема разъема. |
| 6 | Схема подсоединения. |
| 7 | Цвет разъема. |
| 8 | Номер платы, к которой подключен прибор. |
| 9 | Номер прибора. |
| 10 | Номинальный ток предохранителя. |
| 11 | Расположение предохранителя на плате. |
| 12 | Цвет держателя. |
| 13 | Номер соединения. |
| 14 | Номер места сращивания проводов. |
| 15 | Номер соединения с "массой". |
| 16 | Вспомогательный элемент. |
| 17 | Номер главы. |
| 18 | Номер листа. |
| 19 | Схема подсоединения. |
| 20 | Код цепи (позволяет определить назначение провода), см. перечень цепей. |

ПРИМЕЧАНИЕ: Вспомогательный элемент: В представленной схеме именно этот элемент подает на ЭБУ информацию, на основании которой выдается управляющий сигнал на реле. Более детально соединения между элементами и ЭБУ представлены на соответствующей схеме.



2.2 Как читать номенклатуру

(Пример номенклатуры приведен ниже)

| 1 | Символ листа номенклатуры. |
|----|--|
| 2 | Назначение разъема. |
| 3 | Назначение жгута. |
| 4 | Применяемость электропроводки. |
| 5 | Особая функция разъема. |
| 6 | № жгута проводов, в котором необходимо установить расположение разъема. |
| 7 | Кодификация разъема (только для изготовителя). |
| 8 | № прибора. |
| 9 | Цвет разъема. |
| 10 | Графическое изображение разъема. |
| 11 | № используемого контакта. |
| 12 | Сечение провода, подсоединенного к контакту. |
| 13 | Код цепи провода. (позволяет определить назначение провода), см. перечень цепей. |
| 14 | Назначение функции провода. |
| 15 | Крестик указывает на подключение к контакту одного провода, два крестика - двух проводов. В новых номенклатурах приводится только цвет проводов основной проводки (красный, желтый, черный, голубой). Наличие провода другого цвета обозначается крестиком на контакте. |

