




# Tap Marché

Good living is the liberty to enjoy equal measures of good beer, good times and good relationships with good people. Welcome to the marketplace where happy times are always on tap for you.

## 汲酒的準備 與操作



打開氣瓶總開關，將減壓閥刻度設定至0.8。



打開寶特瓶的瓶蓋。  
※寶特瓶請預冷後使用。



邊壓住出酒蓋上下方的黑色扣環處一邊拉出。



將出酒蓋以「順時針」方向轉開。  
※請勿碰觸到啤酒酒管。



將寶特瓶放入啤酒機內。  
※請勿握住出酒頭的手把。



放置底部聽到「咔」聲，  
出酒蓋正確放入啤酒機。  
※請勿握住出酒頭的手把。



將插孔塞入出酒蓋上方  
至聽到「咔」聲。

## 更換寶特瓶



將接合螺帽以手指拉上  
、轉開。



下壓手拉桿將寶特瓶內的二<sup>化</sup>碳排出。



將手拉桿置回，一邊壓住出酒蓋上下的按鈕，  
一邊拉出。



將出酒蓋以「逆時針」  
方向轉開。



清洗出酒頭和啤酒酒管  
內壁。



清洗出酒蓋的正反面與  
啤酒酒管。



確認白色墊片仍於原  
位置。



裝上新的寶特瓶。

## 清洗出酒蓋

出酒蓋清洗  
[以刷子清潔(每週)]



順時針旋轉出酒蓋，  
將出酒口拆卸下來。



以專用刷子清洗出酒頭。



以水清洗出酒頭內外側的酒液。




洗淨啤酒酒管。



以專用刷子清洗  
出酒頭內外側。



以專用刷清洗啤酒酒管表面與內管。



清水洗淨出酒頭的內外側。

## 集酒盤清洗




壓住左右的黑色按鈕，  
將集酒盤拉出。




以水洗淨集酒盤。

## 濾網清潔 (每月一回)



將空氣濾網取出。



以水洗淨濾網。