まず初めに、こちらをご覧ください

# 部事色切 RMEIB を起動させよう!!


下記手順に沿って、みまもり CUBE を起動します。

# 手順・同梱物の確認

☑にチェックを付けながらご確認ください。不足品がある場合は、 お手数ですが弊社までご連絡ください。

注意事項 レンタル商品は、一部の部品が装着(組立)されている場合があります。

- □ お客様専用ログイン情報
- □ 2 初期設定ガイド
- □ 3 設定・設置ガイド
- □ 4 検知を利用する場合の推奨取付け位置
- □ データ通信量の目安
- □ 保証書 兼 納品書(保証規定)
- □ カメラ本体(みまもり CUBF)
- □ AC アダプタ
- □ 白在ブラケット







□ ビス3本(ワッシャー4個、木用ビス3本、固定ブラケット用ボルト1本) ※下記番号①②8.9は、「❸設定・設置ガイド」に記載の番号と同一となります。

- 自在ブラケット用ワッシャー
- 木田ビス
- 固定プラケット用

予備2個





□ 滑り止めゴム足

□ 石膏ボード用ピン 3 セット



※2つに分かれます。



手順2へ(裏面)



# 手順2 同梱資料の「②初期設定ガイド」に沿って本製品の初期設定

準備

お手元に同梱資料の≪お客様専用ログイン情報≫をご準備の上、

「❷初期設定ガイド」へお進みください。

# 手順3 検知を利用する場合オペレーションセンターへ連絡

#### 検知機能を利用しない場合

(A) A

検知機能を利用しないお客様は、

同梱資料「3設定・設置ガイド」へ進み、本製品の取付けを行って下さい。

#### 検知機能を利用する場合

検知機能を利用するお客様は、ラムロックオペレーションセンターへ、みまもり ▲ CUBEを取り付ける前に、ご連絡をお願い致します。

オペレーションセンターへ連絡する際は、同梱資料「◆検知を利用する場合の推奨 取付け位置」をお手元にご準備ください。

#### 【オペレーションセンター】

固定電話から

**55** 0120-306-692

携帯・PHSから 094-966-8160

営業時間:平日(月曜~土曜)の9:30~18:00

### 以上で、初期設定は完了です。みまもり CUBE を引き続きご利用ください

#### ●お願い事項

同梱資料のログイン情報や初期設定などのマニュアルは、 必ずご利用者の方が保管してください。

### ▼その他のマニュアルはこちらから

# RamrockPlayer 操作マニュアルのダウンロード



弊社ホームページ(https://ramrock-eyes.jp/download)よりダウンロードをお願い致します。

**◀◀【**QR コードからもホームページへ移動できます。

# RamrockPlayer 動画マニュアルの閲覧



弊社ホームページ(https://ramrock-eyes.jp/video) より閲覧をお願い致します。

◀◀◀ORコードからもホームページへ移動できます。