



# 接続時にお読みください 初期設定ガイド



## Step1 本製品の電波状況の確認



本製品、正面左側の電源ランプの確認  
※電源が入ると「赤色 LED」が点灯します。


※点灯しない場合は、弊社までお問合せ  
ください。

電波状況の確認  
※次に、電波状況を示す「緑色 LED」ランプが点滅を始めます。  
(約2分後に点滅します。同じ動作を3回繰り返し、その後消灯します)  
その後、音声ガイダンスが流れます。

ランプ点滅	音声ガイダンス	状態
1回点滅	接続が確立できません 電波レベルは「0」です	圏外
2回点滅	電波レベルは「1」です	電波1本（弱い）
3回点滅	電波レベルは「2」です	電波2本（普通）
4回点滅	電波レベルは「3」です	電波3本（やや強い）
5回点滅	電波レベルは「4」です	電波4本（強い）

※1回点滅の場合は、窓際や電波が入りそうな場所で再度お試しください。  
それでも解消されない場合は、設置場所を大幅に見直してください。

## Step2 推奨ブラウザアプリの確認



## Step3 みまもり CUBE へ接続する


## Android 編



## 手入力の場合はこちら


お客様専用「RamrockPlayer 用 URL」をアドレスバーに入力

▼RamrockPlayer 用 URL を入力 同梱資料の「お客様専用ログイン情報」を参照ください。




## QR コードを読み取る場合はこちら

ホームボタンを長押し



下記アイコンをタップ



「RamrockPlayer」が表示されます。「UserName」と「Password」を  
入力しログインしてください。ログイン後、映像が確認できれば成功です。

※「UserName」と「Password」は、  
同梱資料の「お客様専用ログイン情報」  
を参照ください。



## iPhone・iPad 編

## 手入力の場合はこちら


お客様専用「RamrockPlayer 用 URL」をアドレスバーに入力



## QR コードを読み取る場合はこちら



QR コードをカメラで読み取り、  
表示されている URL をタップします。



「RamrockPlayer」が表示されます。「UserName」と「Password」を  
入力しログインしてください。ログイン後、映像が確認できれば成功です。


※「UserName」と「Password」は、  
同梱資料の「お客様専用ログイン情報」  
を参照ください。



映像が確認できれば成功です。

## Step4 ホーム画面にショートカットを作成

## Android 編



RamrockPlayer に  
ログインした画面上で  
Google Chrome の  
メニューアイコンをタップ

ホーム画面上に RamrockPlayer の  
アイコンが作成されていれば成功です。  
※ホーム画面を左右に動かして、アイコンを  
探してください。

以上で RamrockPlayer のショートカット作成は完了です。

## iPhone・iPad 編



RamrockPlayer に  
ログインした画面上で  
左記のアイコンをタップ

ホーム画面上に RamrockPlayer の  
アイコンが作成されていれば成功です。  
※ホーム画面を左右に動かして、アイコンを  
探してください。

以上で RamrockPlayer のショートカット作成は完了です。


## Step5 RamrockPlayer をショートカットから起動

Android 編 RamrockPlayer をホーム画面から起動します。



ホーム画面で  
RamrockPlayer の  
アイコンをタップ

iPhone・iPad 編 RamrockPlayer をホーム画面から起動します。



ホーム画面で  
RamrockPlayer の  
アイコンをタップ



RamrockPlayer の  
ログイン画面が表示するので  
「OK」をタップ



RamrockPlayer の  
ログイン画面が表示するので  
「OK」をタップ



RamrockPlayer の映像が  
表示される



RamrockPlayer の映像が  
表示される

## Step6 重要な情報と通信量お知らせメールの受信設定（メールアドレスの登録）

1 必ずお読みください

データ通信量(SIMの使用量)の利用状況に関する通知を受けるため、ここでお客様のメールアドレスを登録します。通知は、契約GB数の50%超過時・80%超過時・100%超過時・120%超過時の各時点でお客様のメールアドレスへ通知されます。

※みまもりCUBEの運用に関する重要なメールもこちらのアドレスへ送信させていただきますので予めご了承ください。

注意事項


メールが届かない場合は「ramrock.info」よりメールが受信できるよう設定されているか、お使いのスマートフォン・iPhone等の迷惑メールフィルターの設定を見直してください。

まず初めに、メニューボタンを押し「通信量確認」を選択します。




⇒  
タップ後

2 メールアドレスを入力し、「登録」をタップしてください。




⇒  
タップ後



「はい」をタップし終了

必ず30分以内に、登録したメールアドレスへ  
届くメールをご確認ください。

3 「2」で登録したメールアドレスに「ramrock.info」からメールが  
届きますので確認を行ってください。



⇒  
タップ後

受信メールを開く

URLにアクセスする


？ メールが受信できない場合、以下の点をご確認ください

\*迷惑メールに振り分けられている  
⇒「ramrock.info」を受信できるように設定を変更してください。

\*パソコンからのメールを拒否する設定になっている  
⇒「ramrock.info」を受信できるように設定を変更してください。


\*入力したアドレスを間違えている  
⇒再入力後、もう一度「接続テスト」を行ってください。

受信メール本文の URL にアクセス後、  
下記のメッセージが表示されれば完了です。




以上で、【手順2】は完了です。  
【①みまもり CUBE を起動させよう !!】へ戻り 【手順3】へおすすめ下さい。

失敗例  
その他のメッセージが表示された場合は再度お試しください。



30分以上経過しているため、  
もう一度、Step6の1からやり直してください。



すでに登録されているメールアドレスのため  
新しいメールアドレスで登録を  
Step6の1からやり直してください。