# 실험 5. SWITCH와 KEYPAD 사용하기, 부저 울리기, FND 표시하기

2019년 1학기

담 당: 이인수교수

#### 실험 5. SWITCH와 KEYPAD 사용하기, 부제 율리기





그림 E5-1의 회로에서 스위치가 눌러지지 않으면 +5 에 연결된 저항(pull up 저항이라 함)에 의해서 입력 신호는 +5가 되어 '1' 이 들어오며, 스위치가 눌러지면 0이 되어 로직으로는 '0' 이 들어온다.

- \* 16개의 Key를 사용하기 위해서는 16개의 I/O Pin이 필요. 22개의 Key 사용을 위해서는 22개의 I/O Pin이 필요. 그렇다면 출력장치는 어느 I/O Pin에 연결하나? 그러므로 효율적인 방법이 필요
- -→ KEY I/O PAD : 위의 Key를 Key Matrix 구조로 만들어서 사용 (Key Matrix Scanning 방법)

#### **Key Matrix Scanning**

#### 2. Key Matrix Scanning 방법


- I/O 방향 설정방법, PORT 읽는 방법, KEY PAD의 구조, BUZZ 울리기



INPUT pin 1개에 4개의 key 스위치가 병렬 연결된 것으로서 특정 key를 인식하기 위해서는 4개중 1개를 선택하기 위한 선택 신호가 필요하다. 이 신호가 OUTPUT PORT를 통해서 주어진다. 즉 OUTPUT pin에 '0'을 출력하는 것만 선택되고, '1'을 출력하는 것은 선택되지 않는다. 즉, key를 누를 경우 입력 측 단자가 '0'으로 변화되는 것을 인식할 수 있음 -> 16개의 key를 전부 인식하기 위해서는 OUTPUT을 4번 바꿔주고 INPUT을 4번. (I/O Pin 8개로 16개 Key 인식 가능)

#### 실험 5. KEYPAD 사용하기, 부제 울리기, FND에 표시하기

#### 실험 1-4 수행



- PORTA
  - 6bits 양방향 포트: [RA5~RA0]
    - [RA3~RA0]동일 구조
    - [RA4] : Open Drain/Clock in
    - RA5
  - Read-modify-write 동작
  - 전체허용 Source current: 60mA
    - 6개 모두 구동 → 10mA
    - 핀 당 최대허용 source current : 20mA
  - 전체허용 Sink current: 100mA
    - 핀 당 최대허용 Sink current → 25mA

#### □ PORTA 관련 레지스터

TABLE 4-1: PORTA FUNCTIONS

| Name                | Bit#  | Buffer | Function   |
|---------------------|-------|--------|--|
| RA0/AN0             | bit 0 | TTL    | Input/output or analog input.  |
| RA1/AN1             | bit 1 | TTL    | Input/output or analog input.  |
| RA2/AN2/VREF-/CVREF | bit 2 | TTL    | Input/output or analog input or VREF- or CVREF.  |
| RA3/AN3/VREF+       | bit 3 | TTL    | Input/output or analog input or VREF+.   |
| RA4/T0CKI/C1OUT     | bit 4 | ST     | Input/output or external clock input for Timer0 or comparator output. Output is open-drain type.     |
| RA5/AN4/SS/C2OUT    | bit 5 | TTL    | Input/output or analog input or slave select input for synchronous serial port or comparator output. |

Legend: TTL = TTL input, ST = Schmitt Trigger input


TABLE 4-2: SUMMARY OF REGISTERS ASSOCIATED WITH PORTA

| Address | Name   | Bit 7 | Bit 6 | Bit 5   | Bit 4                         | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 | Value on:<br>POR, BOR | Value on<br>all other<br>Resets |
|---------|--------|-------|-------|---------|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|---------------------------------|
| 05h     | PORTA  | _     | _     | RA5     | RA4                           | RA3   | RA2   | RA1   | RA0   | 0x 0000               | 0u 0000                         |
| 85h     | TRISA  | _     | _     | PORTA D | PORTA Data Direction Register |       |       |       |       |                       | 11 1111                         |
| 9Ch     | CMCON  | C2OUT | C10UT | C2INV   | C1INV                         | CIS   | CM2   | CM1   | CM0   | 0000 0111             | 0000 0111                       |
| 9Dh     | CVRCON | CVREN | CVROE | CVRR    | _                             | CVR3  | CVR2  | CVR1  | CVR0  | 000- 0000             | 000- 0000                       |
| 9Fh     | ADCON1 | ADFM  | ADCS2 | _       |                               | PCFG3 | PCFG2 | PCFG1 | PCFG0 | 00 0000               | 00 0000                         |


Legend: x = unknown, u = unchanged, - = unimplemented locations read as 'o'. Shaded cells are not used by PORTA.

- RA0~RA5
  - 포트 A의 양방향 I/O 포트, TTL레벨
  - RA0/AN0
  - RA1/AN1
  - RA2/AN2/VREF-
  - RA3/AN3/VREF+
  - RA4/T0CKI
  - RA5/AN4/(/SS)
    - 동기식 시리얼 포트에서 슬레이브 선택에 사용

FIGURE 4-1: BLOCK DIAGRAM OF RA3:RA0 PINS




- □ [RA3:RA0]
  - P-MOS,N-MOS로 흐르는
  - 허용 최대전류는 20mA,25mA



- **□** [RA4]
  - TOCKI
    - RTCC(Real Time Clock Counter)
  - Open Drain 구조
    - 높은 전압 사용가능
    - 사용상 주의사항
      - 출력 단자에 저항을 반드시 연결
  - Schmitt Trigger Input
    - Noise Margin 증가
  - Pull-up Resistor
    - 2~6[Kohm] 정도의 낮은 저항 사용
- MOS FET가 ON: 출력핀은 GND에 연결되므로 논리 "0"

OFF: 출력핀은 Floatimg or high imdedance상태

- -→ 강제로 논리값이 "1"이 되게 해주어야 함
- -→ 풀업저항의 연결로 MOS FET OFF시에 "1"을 출력가능 (우리 실험키트에는 RA4에 풀업저항 연결되어 있음)
- -→ 그러나 풀업저항연결시 Power On 시에는 RA4는 high 상태가 되어서 Buzzer On



**□** [RA4]

POWER ON RESET과 관련되어서...

초기 TRISA상태는 "1"인가 "0"인가?

- →1"로 설정 PORTA는 입력으로 설정되어짐 그리고 PORTA의 상태는 HIGH인가 LOW인가?
- →X, U의 값을 가짐(X:UNKNOWN, U:UNCHANGED)

결국 초기에 POWER ON RESET상태에서 RA4는 입력 포트로 설정 되어 있으므로 PULL UP 저항을 달아놓았다면 PIN 상태는 HIGH이며 BUZZ쪽에 연결되어 있는 TR이 ON 이 되어 부저가 울리게 된다.

- 어떻게 하면 이 문제를 해결 할 수 있을까?
- ① 트랜지스터의 베이스 쪽 저항 앞 즉 RA4 핀에 NOT 게이트를 달아 주면 초기에 BUZZ 는 울리지 않을 것이다. 단, RA4번 동작은 반대로(BSF PORTA,4 일 경우 트랜지스터는 OFF되고, BCF PORTA,4의 경우 ON됨) 사용하면 된다.
- ② RA4를 사용하지 않으면 된다.

소프트웨어적으로 해결 할 방법은 없다. 이것은 구조적 문제이기 때문이다.

#### □ PORTB 관련 레지스터

TABLE 4-3: PORTB FUNCTIONS

|                        | 1 okt B 1 oktoberto |                       |   |  |  |  |  |  |
|------------------------|---------------------|-----------------------|---|--|--|--|--|--|
| Name                   | Bit#                | Buffer                | Function  |  |  |  |  |  |
| RB0/INT                | bit 0               | TTL/ST <sup>(1)</sup> | Input/output pin or external interrupt input. Internal software programmable weak pull-up.  |  |  |  |  |  |
| RB1                    | bit 1               | TTL                   | Input/output pin. Internal software programmable weak pull-up.  |  |  |  |  |  |
| RB2                    | bit 2               | TTL                   | Input/output pin. Internal software programmable weak pull-up.  |  |  |  |  |  |
| RB3/PGM <sup>(3)</sup> | bit 3               | TTL                   | Input/output pin or programming pin in LVP mode. Internal software programmable weak pull-up.   |  |  |  |  |  |
| RB4                    | bit 4               | TTL                   | Input/output pin (with interrupt-on-change). Internal software programmable weak pull-up.   |  |  |  |  |  |
| RB5                    | bit 5               | TTL                   | Input/output pin (with interrupt-on-change). Internal software programmable weak pull-up.   |  |  |  |  |  |
| RB6/PGC                | bit 6               | TTL/ST <sup>(2)</sup> | Input/output pin (with interrupt-on-change) or in-circuit debugger pin.<br>Internal software programmable weak pull-up. Serial programming clock. |  |  |  |  |  |
| RB7/PGD                | bit 7               | TTL/ST <sup>(2)</sup> | Input/output pin (with interrupt-on-change) or in-circuit debugger pin. Internal software programmable weak pull-up. Serial programming data.     |  |  |  |  |  |

Legend: TTL = TTL input, ST = Schmitt Trigger input

Note 1: This buffer is a Schmitt Trigger input when configured as the external interrupt.

2: This buffer is a Schmitt Trigger input when used in Serial Programming mode or in-circuit debugger.

3: Low-Voltage ICSP Programming (LVP) is enabled by default which disables the RB3 I/O function. LVP must be disabled to enable RB3 as an I/O pin and allow maximum compatibility to the other 28-pin and 40-pin mid-range devices.

TABLE 4-4: SUMMARY OF REGISTERS ASSOCIATED WITH PORTB


| Address   | Name       | Bit 7 | Bit 6                         | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 | Value<br>POR, |      | Valu<br>all o<br>Res | ther |
|-----------|------------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|------|----------------------|------|
| 06h, 106h | PORTB      | RB7   | RB6                           | RB5   | RB4   | RB3   | RB2   | RB1   | RB0   | xxxx          | xxxx | uuuu                 | uuuu |
| 86h, 186h | TRISB      | PORTB | PORTB Data Direction Register |       |       |       |       |       |       | 1111          | 1111 | 1111                 | 1111 |
| 81h, 181h | OPTION_REG | RBPU  | INTEDG                        | T0CS  | T0SE  | PSA   | PS2   | PS1   | PS0   | 1111          | 1111 | 1111                 | 1111 |

Legend: x = unknown, u = unchanged. Shaded cells are not used by PORTB.

이미 RB6와 RB7은 장비(REALICE)에서 사용하고 있으므로 I/O로 사용할 수 없음. RB0-RB5까지는 I/O로 사용가능 함


#### **Development tools**

- □ Real ICE
  - In-Circuit Emulator ready for debugging



#### **Development tools**


- □ Real ICE
  - Emulator pod 전기적 접속





#### **Development tools**


#### □ Real ICE

■ RJ-11 connect pin diagram










#### 예비문제

- Roll over
  - 한 개 이상의 key가 동시에 눌러진 경우 발생.
  - Key의 scan 순서에 따라 key 값 결정.
- □ Sneak path (누설경로 : 바람직하지 않는 회로상태)
  - Diode 추가로 해결

- □ 참고.(관련 IC)
  - 8-key encoder → 74LS148
  - 20-key key board scan IC → MM74C923
  - MM5740
  - TTL(74LS147, 148, 348), CMOS(4532)
  - Intel 사 8279(Programmable Keyboard/Display Interface)



#### 실험 5장

실험 1. Key 스위치 "2"가 눌러졌는가 아닌가를 구분하여 "2"가 눌러졌으면 Buzzer On시키는 프로그램 작성 (ex5-1)

Port A: 입력 4개 → Key pad J10의 핀 4, 3, 2, 1에 연결(Intput 으로 사용) 즉, RA3-4번, RA0-3번, RA1-2번, RA2-1번 출력 1개 → RA5를 Buzzer에 연결

Port C : 출력 5개 → Key pad J10의 핀 5, 6, 7, 8에 연결(Output 으로 사용) 즉, RC3-5번, RC2-6번, RC1-7번, RC0-8번

- \* 부가실험 2)번 Key 4와 6을 동시에 누를때만 Buzzer On시키는 프로그램 작성
- \* <u>"1", "2", "3", "4", "5", "6"</u>중에서 어떤 Key가 눌러졌는지 찾는 P/G 105page (ex5-2)
- 실험 2. 실험 1에서 Look up Table를 이용하여 Key 스위치 "0"가 눌러졌는가 아닌가를 구분하여 "0"가 눌러졌으면 Buzzer On시키는 프로그램 작성 (ex5-3)

Port A: 입력 4개 → Key pad J10의 핀 4, 3, 2, 1에 연결(Intput 으로 사용) 즉, RA3-4번, RA0-3번, RA1-2번, RA2-1번 출력 1개 → RA5를 Buzzer에 연결

Port C : 출력 5개 → Key pad J10의 핀 5, 6, 7, 8에 연결(Output 으로 사용) 즉, RC3-5번, RC2-6번, RC1-7번, RC0-8번

\* 부가실험 5)번 Key 7와 8을 동시에 누를때만 Buzzer On시키는 프로그램 작성

#### 실험 3. 실험 2의 내용에서 Key 번호를 FND에 표시하고 Buzzer On시키는 프로그램 작성 (ex5-4)

- 부가실험 7)번 프로그램 작성 (특정 Key 입력시 Buzzer On)
- Key 누르는거 FND 에 직접표시 (누르지 않으면 "F"표시)
- 다음 Key 누를때까지 유지

## 실험 1. Key 스위치 "2"가 눌러졌는가 아닌가를 구분하여 "2"가 눌러졌으면 Buzzer On시키는 프로그램 작성 (ex5-1)


Port A: 입력 4개 → Key pad J10의 핀 4, 3, 2, 1에 연결(Intput 으로 사용) 즉, RA3-4번, RA0-3번, RA1-2번, RA2-1번 출력 1개 → RA5를 Buzzer에 연결


Port C : 출력 5개 → Key pad J10의 핀 5, 6, 7, 8에 연결(Output 으로 사용) 즉, RC3-5번, RC2-6번, RC1-7번, RC0-8번

\* 부가실험 2)번 Key 4와 6을 동시에 누를때만 Buzzer On시키는 프로그램 작성


## -→ 다양한 ROW선택과 스위치 선택 위한 실험 해볼것!!!

#### 실험 1-4 수행회로





그램 E5-2. KEY MATRIX의 하드웨어 구조



#### 실험 5

; TEXT 실험 5 (104PAGE)

; Key pad와 부져 이용 실험 예1) 104page

; STANDARD HEADER FILE

각종 설정 부분 생략

; MAIN PROGRAM

ORG 0000

BSF STATUS,RPO ;Bank1로 지정

MOVLW B'00001111' ;PORTA RA4, RA5 출력, RA0 - 3은 입력으로 설정

MOVWF TRISA

MOVLW B'00000000'

MOVWF TRISB

MOVLW B'0000<mark>0000</mark>';PORTC 출력으로 설정 FND MOVWF TRISC;PORTC의 4비트를 출력으로 설정

MOVLW B'00000111'

MOVWF ADCON1

BCF STATUS,RPO ; PORT에 입출력시에는 반드시 BankO로 해야함

#### 실험 5

```
I/O PORT 선택 <u>(2번 스위치 관찰)</u>
    RC PORT OUTPUT
    RA4 PORT OUTPUT. RA2.1.0 PORT INPUT
                               B'00000111'; RC3=0, RC2,1,0=1 (첫번째 Row 선택)
                      MOVLW
이 값바꾸면 다른 ROW 선택가능 ->
                               B'00001011'; RC3=1, RC2=0, RC1,0=1 (두번째 Row 선택)
                      ; MOVLW
             MOVWF
                      PORTC
    LP
                                        ; 스위치 읽기 (2번이 ON되면 1101이 됨)
             MOVF
                      PORTA.W
                      B'00001111 '
                                        ; Mask
             ANDLW
이 값바꾸면 다른 스위치 모니터링-> SUBLW B'00001101 '; 2번이 ON되면 "00000000"이 되어 ZF가 1이됨
                      B'00001011 '; 1번 모니터링시에는
             ; SUBLW
             ; SUBLW
                      B'00001010 '; 4번과 6번 동시에 모니터링시에는
             BTFSC
                               STATUS.ZF ; ZF가 0이면 GOTO BUZZOFF. 1이면 GOTO BUZZON
             GOT0
                               BUZZON
             GOTO
                               BUZZOFF
       BUZZON
             BSF
                               PORTA,5 ;BUZZER ON, PORTA의 6번째 PIN RA5에 1을 출력
             ; BSF
                               PORTA.4 ;BUZZER ON. PORTA의 5번째 PIN RA4에 1을 출력
                               LP
             GOTO
       ;CALL
             DELAY
       BUZZOFF
             BCF
                               PORTA,5
                                       ;BUZZER OFF
             GOTO
                               LP
```

```
;SUBROUTINE
DELAY
    MOVLW
              . 10
   MOVWF
             DBUF1
                                ; 130번을 확인하기 위한 변수
              .255
LP1 MOVLW
    MOVWF
             DBUF2
LP2 MOVLW
              .255
    MOVWF
             DBUF3
                               ; 200번을 확인하기 위한 변수
    NOP
LP3
    DECFSZ
             DBUF3,F
    GOT0
                       LP3
    DECFSZ
             DBUF2,F
                       ; 변수를 감소시켜 가면서 00이 되었나 확인
    GOT0
                       LP2
                                         ; ZERO가 아니면 여기에 들어옴.
   DECFSZ
                       ; 변수를 감소시켜 가면서 00이 되었나 확인
             DBUF1,F
    GOT0
                       LP1
                                         ; ZERO가 아니면 여기에 들어옴.
    RETURN
    END
```

#### 예제 2) 교과서 105PAGE

#### <u>예제 2) 교과서 105PAGE</u>

: 실험 1은 특정키가 눌러졌는가를 인식하고 BUZZER를 울림

-→ 이를 확장하여 <u>"1", "2", "3", "4", "5", "6"중에서 어떤</u> Key가 눌러졌는지 찾는 P/G (ex5-2)

여기서는 3\*4개 Pad만 고려: 1 2 3, 4 5 6, 7 8 9, \* 0 #

최종적으로 KEY\_DATA 값이 눌러진 key 값이 됨

- -→ (View) File Register 027H 확인하면 key번호 있음
- -→ (1-6번 외의 Key 누르면 KEY DATA에 0F 저장)

#### 예제 2) 교과서 105PAGE

#### **KEY\_IN**

```
MOVLW 0FH ;초기값으로 key가 눌러지지 않음 설정
```

MOVWF KEY DATA

LP MOVLW B'00000111'; RC3=0, RC2,1,0=1; 첫번째 row

MOVWF PORTC

;

MOVF PORTA, W ; key 읽기

ANDLW B'00000111'; PortA 3bit Mask

SUBLW B'00000011'; 1번 key가 눌러졌는가 확인 맞으면 00000000 가 되어 ZF =1

BTFSC STATUS,ZF; ZF =1이면 GOTO SW\_1, ZF =0이면 다음수행

GOTO SW\_1 ; Yes

MOVF PORTA,W

ANDLW B'00000111'

SUBLW B'00000101'; 2번 key가 눌러졌는가 확인

BTFSC STATUS,ZF

GOTO SW\_2

MOVF PORTA,W

ANDLW B'00000111'

COTO

SUBLW B'00000110'; 3번 key가 눌러졌는가 확인

**CIVI 3** 

BTFSC STATUS,ZF

MOVLW B'00001011'; RC3,1,0=1, RC2=0 두번째 row 조사

MOVWF PORTC

;

MOVF PORTA,W ; key 읽기

ANDLW B'00000111'

SUBLW B'00000011'; 4번 key가 눌러졌는가 확인

BTFSC STATUS,ZF

GOTO SW\_4

MOVF PORTA,W

ANDLW B'00000111'

SUBLW B'00000101'; 5번 key가 눌러졌는가 확인

BTFSC STATUS,ZF

GOTO SW\_5

MOVF PORTA,W

ANDLW B'00000111'

SUBLW B'00000110'; 6번 key가 눌러졌는가 확인

BTFSC STATUS,ZF

GOTO SW\_6

GOTO LP

```
SW_1
         MOVLW
                    1
         GOTO
                              XLP
SW_2
                    2
         MOVLW
         GOTO
                              XLP
SW<sub>3</sub>
         MOVLW
                    3
         GOTO
                              XLP
SW<sub>4</sub>
         MOVLW
                    4
         GOTO
                              XLP
SW_5
         MOVLW
                    5
         GOTO
                              XLP
SW<sub>_6</sub>
         MOVLW
                    6
XLP
         MOVWF KEY_DATA ; KEY_DATA 값이 눌러진 key 값이됨 -→ File Register 027H 확인
         GOTO
                              LP
```

#### 예제 3) 교과서 105PAGE

#### 예제 3) 교과서 107Page

: 예제 2에서 OUTPUT 반복부분만 간소화 해보자(PORTC)

-→ OUTPUT은 '0111'에서 '1011', '1101', '1110' 다시 '0111'로 반복하며, -→ row 선택 (1...4)
INPUT는 '011', '101', '110'으로 반복한다. -→ column 선택(4번째는 사용 않함)

먼저 OUTPUT는 4bit를 '0111'에서 오른쪽으로 shift(rotate 명령어 사용)하면 된다. 구체적으로는 rotate 명령어는 CARRY와 함께 동작하므로 CARRY에 대한 고려를 해야 한다.

그러나 RC3, 2, 1, 0를 사용하고, B'11110111'을 초기값으로 두

고 RRF 명령어를 사용하면 들어오는 CARRY는 고려할 필요가 없으며, 끝은 CARRY가 발생하지 않을 때이다.

#### 예제 3) 교과서 107PAGE

```
; key가 눌러지지 않음 설정
         MOVLW
                  0FH
         MOVWF
                  KEY_DATA
LP2
         MOVLW
                  B'11110111'
                                   ; RC3=0, RC2,1,0=1 초기치 임
         MOVWF
                  PORTC
LP1
         CALL
                  READ KEY ; key가 눌러짐 확인
         RRF
                  PORTC,F
                  STATUS, CF ; -→ CF가 0 이면 4번째 Row 까지 탐색완료이므로 LP2로 가서 초기화
         BTFSC
                           ; (첫번째 Row부터 다시 탐색)
         GOTO
                           LP1 ; 마지막 LOOP --> 초기화
         GOTO
                           LP2
; key가 눌러짐 확인 눌러진 key 확인
READ KEY
RETURN
```

# 실험 2. 실험 1에서 KEY\_DATA얻기위한 Look up Table를 이용하여 Key 스위치 "0"가 눌러졌는가 아닌가를 구분하여 "0"가 눌러졌으면 Buzzer On시키는 프로그램 작성 (ex5-3)

"0" 은 4번째 row, 2번째 col. 요소 : input은 101, output은 11(1110)

Port A : 입력 4개 → Key pad J10의 핀 4, 3, 2, 1에 연결(Intput 으로 사용) 즉, RA3-4번, RA0-3번, RA1-2번, RA2-1번

출력 1개 → RA5를 Buzzer에 연결

Port C : 출력 5개 → Key pad J10의 핀 5, 6, 7, 8에 연결(Output 으로 사용) 즉, RC3-5번, RC2-6번, RC1-7번, RC0-8번

-→ 교과서 108page 예제 5)를 이용하여 작성

RA3-4번 RA2-1번 RA1-2번 RA0-3번

**Table address:** 

0 0 0

INPUT(0-9,\*,#)

Output(00-11) SCAN bit

Table address: Input 3bit, Output 2bit로 재구성

1개의 s/w 누른경우만 고려 Input : 011, 101, 110 의 3가지상태만 유효, 나머지 001, 100, 010, 000, 111은 안눌린상태로 간주 Output: 0111→ 00, 1011→ 01, 1101→ 10, 1110→ 11

#### 예제 5) 교과서 108-110PAGE

```
; TEXT 실험 5 (108PAGE)
; Key pad와 부져 이용 실험 예5) 108page
: STANDARD HEADER FILE
   DBUF1 EQU 24H;GPR레지스터에 저장 (중요)
   DBUF2 EQU 25H;GPR레지스터에 저장 (중요)
   DBUF3 EOU 26H ;GPR레지스터에 저장 (중요)
   KEY DATA EQU 27H ;GPR레지스터에 저장 (중요)
   KEY T EOU 28H;GPR레지스터에 저장 (중요)
: MAIN PROGRAM
ORG
          0000
                    BSF
                                         STATUS,RP0 ;Bank1로 지정
                              B'00001111'; PORTA RA4 입력, RA0 - 3은 입력으로 설정
                    MOVLW
                    MOVWF
                               TRISA
                    MOVLW
                              B'00000000'
                    MOVWF
                              TRISB
                              B'00000000'; PORTC 출력으로 설정 FND
                    MOVLW
                    MOVWF
                              TRISC ;PORTC 출력으로 설정
                    MOVI W
                               B'00000111'
                    MOVWF ADCON1
                    BCF STATUS,RP0; PORT에 입출력시에는 반드시 Bank0로 해야함
         I/O PORT 선택
          RC PORT OUTPUT
          RA4 PORT OUTPUT, RA2,1,0 PORT INPUT
          KEY IN
          MOVLW
                    0FH
                              ;초기값으로 key가 눌러지지 않음 설정
          MOVWF
                    KEY_DATA
```

```
LP
                 MOVLW
                             OFH
                 MOVWF
                             KEY DATA
                                       ; 초기화 (최종적으로 누른스위치 번호가 들어있음)
      LP2
                 MOVLW
                             B'11110111' : RC3=0, RC2.1.0=1
                 MOVWF
                             PORTC
                 CLRF
                             KEY T
                                                   ; SCAN 위치 (bit 0와 1)
      ;
LP1
                 CALL
                                        READ KEY
                                                   ; key가 눌러짐 확인
                 INCF
                                        KEY T,F
                                                   ; PORTC 선택 00(0111)→01(1011)→10(1101)→11(1110)
                 RRF
                                        PORTC,F
                                                   ; 다음 위치 선택
                 BTFSC
                                        STATUS.CF
                                                  ; 마지막 위치 확인
                 GOTO
                                        LP1
      ; 마지막 위치 --> key 값에 따라서 주어진 일하기
                 MOVF
                                        KEY DATA,W
                  SUBLW
                             0
                                                   ; '0' key 인가 확인
; SUBLW
                 1
                                        ; '1' key 인가 확인
; SUBLW
                  2
                                        ; '2' key 인가 확인
: SUBLW
                 3
                                        ; '3' key 인가 확인
; SUBLW
                                        ; '4' key 인가 확인
; SUBLW
                                        ; '5' key 인가 확인
                 6
                                        ; '6' key 인가 확인
; SUBLW
; SUBLW
                                        ; '7' key 인가 확인
                 8
                                        ; '8' key 인가 확인
; SUBLW
; SUBLW
                  9
                                        ; '9' key 인가 확인
: SUBLW
                 46H
                                        ; '4'와 '6' key 동시에 ON인가 확인 010 01
; SUBLW
                 78H
                                        ; '7'와 '8' key 동시에 ON인가 확인 001 10
 BTFSS
                 STATUS,ZF
                 GOTO
                                        LP3; '0' key가 아니면 OFF
      ; 특정시간 동안 소리내기
                                        PORTA,5
                 BSF
                                                   ; BUZZER ON '0' key이면 수행
                 CALL
                             DELAY
      LP3
                 BCF
                                        PORTA,5
                                                   : BUZZER OFF
                                        LP
                 GOTO
                                                              ; --> 초기화
                                                                                       32
```

```
; 스위치가 눌러짐 확인
       READ KEY
               MOVF
                       PORTA,W ; 스위치 읽기
               ANDLW
                       B'00000111'
               SUBLW
                       B'00000111'; 눌러졌는지 확인하기 위함. 눌러졌으면 ZF는 0
               BTFSC STATUS,ZF ; key 눌러짐 확인(눌러졌으면 ZF는 0 이므로 RETURN 생략)
               RETURN
                                       ;key가 눌러지지 않으면 그냥 return
       ; key 값을 얻기 위한 TABLE ADDRESS 만듦
               MOVF
                       PORTA,W
               MOVWF
                       KEY DATA
               RLF
                               KEY_DATA,F
                               KEY_DATA,W J (두 비트 이동시킴)
               RLF
               ANDLW
                       B'00011100'
                                        Table address bit (5개 bit를 만듦)
               IORWF
                       B'00011111';코멘트로
               ;ANDLW
               CALL
                               KEY TABLE
               MOVWF
                       KEY_DATA ; 들어온 스위치 값
               RETURN
```

#### 실험 5

#### ■ Key scan algorithm

| RC3 | RC0      |
|-----|----------|
|     | /        |
| 1   | <b>↓</b> |

|            | RB3      | RB2 | RB1  | RB0       | RA2 | RA1 | RA0 |   |
|------------|----------|-----|------|-----------|-----|-----|-----|---|
| key number | (OUTPUT) |     |      |           | ()  |     |     |   |
| 1          |          |     |      |           |     | 011 |     | 1 |
| 2          |          | 01  | 11 = | 00        |     | 101 |     | 2 |
| 3          |          |     |      |           |     | 110 |     | 3 |
| 4          |          |     |      |           |     | 011 |     | 4 |
| 5          |          | 10  | 11 = | 01        |     | 5   |     |   |
| 6          |          |     |      |           |     | 110 |     | 6 |
| 7          |          |     |      |           |     | 011 |     | 7 |
| 8          |          | 11  | 01 = | <b>10</b> |     | 101 |     | 8 |
| 9          |          |     |      |           |     | 110 |     | 9 |
| *          |          |     |      |           |     | 011 |     | * |
| 0          |          | 11  | 10 = | 11        |     | 101 |     | 0 |
| #          |          |     |      |           |     | 110 |     | # |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 |
| * | 0 | # |

```
KEY TABLE
CLRF
             PCLATH
                          ;사용상 주의
             B'00011111'
                          ; 2^5=32 개의 LOOK-UP TABLE
ANDLW
             PCL, F
ADDWF
                          ; PCL=PCL+W
RETLW
             0FH
                          ; '000'+'00' 일 때 --> 0
RETLW
             0FH
                          ; '000'+'01' 일 때 --> 1
RETLW
             0FH
                          ; '000'+'10' 일 때
             0FH
                          ; '000'+'11' 일 때
RETLW
RETLW
             0FH
                          ; '001'+'00' 일 때
             0FH
RETLW
                          ; '001'+'01' 일 때
                          ; '001'+'10' 일 때; 78H로 수정시 7, 8동시 ON
RETLW
             78H
RETLW
             0FH
                          ; '001'+'11' 일 때
RETLW
             0FH
                          ; '010'+'00' 일 때
RETLW
             0FH
                          ; '010'+'01' 일 때 ; 46H로 수정시 4,6동시 ON
RETLW
             0FH
                          ; '010'+'10' 일 때
RETLW
             0FH
                          ; '010'+'11' 일 때 *+#
RETLW
             01H
                          ; '011'+'00' 일 때 1
RETLW
                          ; '011'+'01' 일 때 4
             04H
RETLW
             07H
                          ; '011'+'10' 일 때
RETLW
             10H
                          ; '011'+'11' 일 때 *
RETLW
             0FH
                          ; '100'+'00' 일 때
             0FH
                          ; '100'+'01' 일 때
RETLW
RETLW
             0FH
                          ; '100'+'10' 일 때
             0FH
RETLW
                          ; '100'+'11' 일 때
RETLW
             02H
                          ; '101'+'00' 일 때 2
RETLW
             05H
                          ; '101'+'01' 일 때 5
             08H
RETLW
                          ; '101'+'10' 일 때 8
RETLW
             00H
                          ; '101'+'11' 일 때 0
RETLW
             03H
                          ; '110'+'00' 일 때 3
RETLW
                          ; '110'+'01' 일 때 6
             06H
             09H
RETLW
                          ; '110'+'10' 일 때 9
RETLW
             11H
                          ; '110'+'11' 일 때 #
RETLW
             0FH
                          ; '111'+'00' 일 때
             0FH
RETLW
                          ; '111'+'01' 일 때
                          ; '111'+'10' 일 때
RETLW
             0FH
                                           →<sub>31</sub> 34
                          ; '111'+'11' 일 때
RETLW
             0FH
```

```
; KEY 값을 저장하는 TABLE -- 32 개임 (2^5)
            KEY TABLE
                       ADDWF
                                    PCL,F
                        RETLW
                                    0FH
                                                ; '000'+'00' 일때
                                    0FH
                        RETLW
                                                : '000'+'01' 일때
                                                ; '000'+'10' 일때
                        RETLW
                                    0FH
                        RETLW
                                    0FH
                                                ; '000'+'11' 일때
                        RETLW
                                    0FH
                                                ; '001'+'00' 일때
                        RETLW
                                    0FH
                                                ; '001'+'01' 일때
                        RETLW
                                    0FH
                                                ; '001'+'10' 일때
                        RETLW
                                    0FH
                                                ; '001'+'11' 일때
                        RETLW
                                    0FH
                                                ; '010'+'00' 일때
                                                ; '010'+'01' 일때
                        RETLW
                                    0FH
                        RETLW
                                    0FH
                                                ; '010'+'10' 일때
                        RETLW
                                    0FH
                                                ; '010'+'11' 일때
                        RETLW
                                    01H
                                                ; '011'+'00' 일때
                                                ; '011'+'01' 일때
                        RETLW
                                    04H
                        RETLW
                                    07H
                                                ; '011'+'10' 일때
                        RETLW
                                    10H
                                                ; '011'+'11' 일 때 -- '*' code
                        RETLW
                                    0FH
                                                ; '100'+'00' 일때
                        RETLW
                                    0FH
                                                ; '100'+'01' 일때
                        RETLW
                                    0FH
                                                ; '100'+'10' 일때
                        RETLW
                                    0FH
                                                ; '100'+'11' 일때
                        RETLW
                                    02H
                                                ; '101'+'00' 일때
                        RETLW
                                    05H
                                                ; '101'+'01' 일때
                        RETLW
                                    08H
                                                ; '101'+'10' 일때
                        RETLW
                                    00H
                                                ; '101'+'11' 일때
                                                ; '110'+'00' 일때
                        RETLW
                                    03H
                        RETLW
                                    06H
                                                ; '110'+'01' 일때
                        RETLW
                                    09H
                                                ; '110'+'10' 일때
                        RETLW
                                    11H
                                                ; '110'+'11' 일 때 -- '#' code
```

35

# 실험 3. 실험 2의 내용에서 Key 번호를 <u>FND에 표시하고</u> Buzzer On시키는 프로그램 작성 (ex5-4) "0"을 입력시에 표시및

"0" 은 4번째 row, 2번째 col. 요소 : input은 101, output은 11(1110)

Port A: 입력 4개 → Key pad J10의 핀 4, 3, 2, 1에 연결(Intput 으로 사용) 즉, RA3-4번, RA0-3번, RA1-2번, RA2-1번 출력 2개 → RA5를 Buzzer에 연결,
RA5에 FND의 COM1을 연결


Port C : 출력 5개 → Key pad J10의 핀 5, 6, 7, 8에 연결(Output 으로 사용) 즉, RC3-5번, RC2-6번, RC1-7번, RC0-8번 출력 8개 → FND 8단자 연결

#### -→ 교과서 112page 예제 6)를 이용하여 작성

\* 부가실험 7)번 프로그램 작성

#### Lab.2 I/O Port를 사용한 입출력-7segment 동작시키기

#### 실험 5-4 수행



#### 교과서 112page 예제 6) FND 출력

LP CALL KEY\_IN

MOVF KEY\_DATA, W

CALL CONV ; 숫자를 7-segment 값으로 변경

MOVWF PORTC ; 숫자 값 출력

MOVLW B'00100000'; COM 1선택 (RA5)


MOVWF PORTA ; 위치 결정

GOTO LP

#### 4. Switch 사용시 주의할 점 - Chattering (Bouncing)

#### > 스위치 바운싱 현상


- 스위치를 여러 번 누른 동작으로 오동작할 수 있음
- 스위치의 기계적인 특성으로 발생 > 전압 변화 유발
- 소프트웨어적으로 스위치 디바운싱 역할 수행
  - ✓ 스위치 변화를 처음 감지 후, 일정시간 동안 변화를 무시함



[ 스위치 바운싱에 의한 전압 변화 ]

#### **Chattering (Bouncing)**


- □ Chattering 시간 → 5~20msec
- □ Hardware 에 의한 방법
  - 적분회로 + Schmitt trigger
  - RS Latch
  - 전용 IC(MC14490. 각자 찾아볼 것.)
- Software에 의한 방법
  - Hardware 부담 감소



High




→ RA0 High







#### 참고: Chattering(De-bouncing)




## Schmitt trigger



#### Schmitt trigger





다 보를 때 (바운스 현상 발생)

(시정수(R1C)를 조정하여 회로의 반응을 느리게 만들어 신호조정한 슈미트트리거를 이용하여 바운스현상 제거 가능) 시정수조정이 매.

전압이 VT+를 넘으면 논리 1(High), 전압이 감소할때 VT-가 될때까지 1 전압이 VT-가 되면 논리 0(Low) 계속유지


(시간지연 발생, 시정수 크면 시간지연 발생가능, 너무 작으면 바운스에 의한 전압이 VT+ 이상되어 슈미트트리거 사용해도 바운스제거 못할 수 있음 R1이 R2보다 충분히 커야함)

\* 히스테리시스(hysteresis): 출력이 현재의 상태에 의존하는 비선형적인 특성(두개의 문턱값을 이용)

#### Chattering

#### ■ Software

- Delay 시간 이용 -→ Delay 명령어 수행시간으로 인해 프로그램 수행시간 지체되므로 타이머 인 터럽트에 의한 방법을 이용하면(타이머로 시간 계수하면 됨) 다른 프로그램의 수행 지연 방지 가 능
- Typematic key(반복:키가 눌러진 회수체크)
- 일반적으로 key의 scan은 인터럽트를 이용해서 일정시간 마다 체크 함.
- PC의 경우 key보드와 직렬통신 방식으로 데이터를 주고 받으며, 이 역시도 인터럽트(INT09)를 이용하고 있음.



# Thank you! (Grand Canyon, Arizona)



## Thank you! (그랜드캐넌의 독수리)

