Technische Grundlagen der Informatik – Kapitel 8



Prof. Dr. Andreas Koch Fachbereich Informatik TU Darmstadt



Kapitel 8: Themen



- Einleitung
- Leistungsvergleich von Speichersystemen
- Caches
- Virtueller Speicher
- Speichereinblendung von Ein-/Ausgabegeräten
- Zusammenfassung




Einleitung



- Rechenleistung hängt ab von:
 - Prozessorleistung
 - Leistung des Speichersystems


Speicherschnittstelle



Einleitung



- Annahme bisher in der Vorlesung: Speicherzugriffe dauern 1 Takt
- Ist aber seit den 1980'er Jahren nicht mehr wahr





Herausforderungen beim Entwurf von Speichersystemen



- Speichersystem soll so schnell sein wie Prozessor
 - Zumindest dem Anschein nach ...
- Idealer Speicher:
 - Schnell
 - Billig
 - Hohes Fassungsvermögen


Praktisch: Nur zwei von drei Eigenschaften realisierbar!

Verwende Hierarchie von Speichern



Speicherhierarchie: Beispiele für Ebenen







Lokalität



Nutze Lokalität zur Beschleunigung von Speicherzugriffen aus

Zeitliche Lokalität:

- Ein gerade benutztes Datum wird wahrscheinlich bald wieder gebraucht
- Ausnutzung: gerade benutzte Daten in höheren Ebenen der Speicherhierarchie halten

Räumliche Lokalität:

- Um ein benutztes Datum herum liegende Daten werden wahrscheinlich auch bald gebraucht
- Ausnutzung: Beim Zugriff auf ein Datum auch benachbarte Daten in höhere Ebenen der Speicherhierarchie bringen



Leistung eines Speichersystems



- Treffer (hit): Datum wird auf dieser Ebene der Speicherhierachie gefunden
- Verfehlt (miss): nicht gefunden (suche auf tieferer Ebene)

Hit-Rate = # hits / # Speicherzugriffe

= 1 - Miss Rate

Miss-Rate (MR) = # misses / # Speicherzugriffe

= 1 - Hit Rate

 Durchschnittliche Speicherzugriffszeit (average memory access time, AMAT): Durchschnittliche Zeit die der Prozessor braucht, um auf ein Datum zuzugreifen

$$AMAT = t_{cache} + MR_{cache} (t_{MM} + MR_{MM} t_{VM})$$

MM = main memory, HauptspeicherVM = virtual memory, Virtueller Speicher



Beispiel 1: Leistung eines Speichersystems



- Ein Programm hat 2.000 Load- und Store-Befehle
- 1.250 der Daten werden im Cache vorgefunden
- Der Rest kommt aus anderen Ebenen der Speicherhierarchie
- Was sind die Hit- und Miss-Rates des Caches?



Beispiel 1: Leistung eines Speichersystems



- Ein Programm hat 2000 Load- und Store-Befehle
- 1250 der Daten werden im Cache vorgefunden
- Der Rest kommt aus anderen Ebenen der Speicherhierarchie
- Was sind die Hit- und Miss-Rates des Caches?

Miss Rate =
$$750/2000 = 0,375 = 1 - Hit Rate$$



Beispiel 2: Leistung eines Speichersystems



- Annahme: Prozessor hat zwei Hierarchieebenen:
 - Cache
 - Hauptspeicher
- *t*_{cache} = 1 Takt
- $t_{MM} = 100 \text{ Takt}$
- Wie lang ist die AMAT des Programmes aus Beispiel 1?



Beispiel 2: Leistung eines Speichersystems



- Annahme: Prozessor hat zwei Hierarchieebenen:
 - Cache
 - Hauptspeicher
- *t*_{cache} = 1 Takt
- *t_{MM}* = 100 Takte
- Wie lang ist die AMAT des Programmes aus Beispiel 1?

AMAT =
$$t_{\text{cache}} + MR_{\text{cache}} t_{MM}$$

= $[1 + 0.375 * 100]$ Takte
= **38.5 Takte**



Gene Amdahl, 1922 -



- Amdahls Gesetz: Die Optimierung eines Subsystems bringt nur dann etwas, wenn das Subsystem tatsächlich großen Einfluss auf die Gesamtrechenleistung hat
- Gründete drei Firmen, darunter auch die Amdahl Corporation in 1970
 - IBM-kompatible Großrechner
 - I.d.R. schneller und/oder billiger





Cache



Geheimes Lager

- Höchste Ebene der Speicherhierarchie
- Schnell (oft Zugriffszeit ~ 1 Takt)
- Stellt dem Prozessor idealerweise die meisten benötigten Daten zur Verfügung
- Speichert (i.d.R.) die zuletzt benutzten Daten



Aufbau von Caches: Entwurfsentscheidungen



- Welche Daten werden im Cache gehalten?
- Wie werden die Daten gefunden?
- Wie werden Daten ersetzt?

Schwerpunkt hier auf Loads, Stores werden aber ähnlich gehandhabt



Welche Daten werden im Cache gehalten?



- Idealfall: Cache "ahnt" im Voraus, welche Daten der Prozessor benötigen wird und hält diese bereit
- Praxis: Prophezeiungen in der Regel ungenau
- Basiere Vorhersagen auf bisherigem Verhalten
 - Zeitliche Lokalität: kopiere gerade benutzte Daten in den Cache. Bei nächster Verwendung werden die Daten im Cache gefunden (Cache Hit).
 - Räumliche Lokalität: kopiere benachbarte Daten auch in den Cache
 - Blockgröße: Anzahl von Bytes, die immer zusammen in den Cache kopiert werden



Caches: Begriffe



- Kapazität (*capacity*, *C*):
 - Anzahl der im Cache speicherbaren Bytes
- Blockgröße (block size, b):
 - Anzahl der auf einen Satz in den Cache geladenen Bytes
- Blockanzahl (B = C/b):
 - Anzahl von Blöcken im Cache: B = C/b
- Assoziativitätsgrad (degree of associativity, N):
 - Anzahl von Blöcken in einer Assoziativitätsmenge (kurz: Menge)
- Anzahl von Assoziativitätsmengen (S = B/N):
 - Jede Speicheradresse wird auf genau eine Assoziativitätsmenge abgebildet

Wie werden Daten gefunden?




- Cache ist organisiert als S Mengen (sets)
- Jede Speicheradresse wird genau auf eine Menge abgebildet
- Caches werden klassifiziert nach Anzahl von Blöcken in einer Menge:
 - Direktabgebildet (direct mapped): Ein Block pro Menge
 - N-fach Mengenassoziativ (N-way set associative): N Blöcke pro Menge
 - Vollassizuativ (fully associative): Alle Cache Blocks in einer Menge
- Beispielorganisationen für einen Cache mit:
 - Kapazität C = 8 Worte
 - Blockgröße b = 1 Wort
 - Damit ist Blockanzahl B = 8



Direktabgebildeter Cache




applications




Direktabgebildeter Cache: Hardware





Leistung eines direktabgebildeten Caches








Leistung eines direktabgebildeten Caches






Temporale Lokalität

<u>Unvermeidbare (compulsory) Misses</u>



Konflikte bei direktabgebildeten Caches








Konflikte bei direktabgebildeten Caches





Miss Rate = 10/10 = 100%

Conflict Misses

