# Technische Grundlagen der Informatik – Kapitel 6



Prof. Dr. Andreas Koch Fachbereich Informatik TU Darmstadt



#### **Kapitel 6: Themen**



- Einleitung
- Assembler-Sprache
- Maschinensprache
- Programmierung
- Adressierungsmodi
- Compilieren, Assemblieren und Linken
- Dies und Das



## **Einleitung**



- Nun Sprung auf höhere Abstraktionsebene
  - Erstmal ...
- Architektur: Programmierersicht auf Computer
  - Definiert durch Instruktionen (Operationen) und Operanden
- Mikroarchitektur: Hardware-Implementierung der Architektur
  - Kommt im Detail in Kapitel 7

Anwendungs- Software	Programme				
Betriebs- systeme	Gerätetreiber				
Architektur	Instruktionen Register				
Mikro- architektur	Datenpfade Steuerwerke				
Logik	Addierer Speicher				
Digital- schaltungen	AND Gatter NOT Gatter				
Analog- schaltungen	Verstärker Filter				
Bauelemente	Transistoren Dioden				
Physik	Elektronen				



#### **Assemblersprache**



- Programmieren in Sprache des Computers
  - Instruktionen / Befehle: Einzelne Worte
  - Befehlssatz: Gesamtes Vokabular
- Befehle geben Art der Operation und ihre Operanden an
- Zwei Darstellungen
  - Assemblersprache: für Menschen lesbare Schreibweise für Instruktionen
  - Maschinensprache: maschinenlesbares Format (1'en und 0'en)
- MIPS Architektur:
  - Von John Hennessy und Kollegen in Stanford in den 1980ern entwickelt
  - In vielen Computern verwendet
    - Silicon Graphics, Nintendo, Sony, Cisco, ...
- Gut zur Darstellung von allgemeinen Konzepten
  - Vieles auch auf andere Architekturen übertragbar



## **John Hennessy**



- Präsident der Universität Stanford
- Professor in Elektrotechnik und Informationstechnik in Stanford seit 1977
- Miterfinder des Reduced Instruction Set Computers (RISC)
- Entwickelte MIPS-Architektur in Stanford in 1984 und war Mitgründer von MIPS Computer Systems
- Bis 2004: Über 300 Millionen MIPS
   Prozessoren verkauft





## Entwurfsprinzipien für Architekturen



John Hennessy (Stanford) und David Patterson (Berkeley):

- 1. Regularität vereinfacht Entwurf
- 2. Mach den häufigsten Fall schnell
- 3. Kleiner ist schneller
- 4. Ein guter Entwurf verlangt gute Kompromisse



#### **Befehle: Addition**



#### **Hochsprache**

$$a = b + ci$$

#### **MIPS Assemblersprache**

add a, b, c

- add: Befehlsname (*mnemonic*) gibt die Art der auszuführenden Operation an
- b, c: Quelloperanden auf denen die Operation ausgeführt wird
- a: Zieloperand in den das Ergebnis eingetragen wird



#### **Befehl: Subtraktion**



Subtraktion ist ähnlich zur Addition. Nur der Befehlsname ändert sich.

#### **Hochsprache**

$$a = b - c;$$

#### **MIPS Assemblersprache**

sub a, b, c

- sub: Befehlsname gibt die Art der auszuführenden Operation an
- b, c: Quelloperanden auf denen die Operation ausgeführt wird
- a: Zieloperand in den das Ergebnis eingetragen wird



### **Entwurfsprinzip 1**



# Regularität vereinfacht Entwurf

- Konsistentes Befehlsformat
- Gleiche Anzahl von Operanden
  - Zwei Quellen, ein Ziel
  - Leichter zu kodieren und in Hardware zu bearbeiten



## Befehle: Komplexere Abläufe



 Komplexere Abläufe werden durch Folgen von einfachen Befehlen realisiert

#### **Hochsprache**

```
a = b + c - d;
// Kommentare bis Zeilenende
/* mehrzeiliger Kommentar */
```

#### **MIPS Assemblersprache**

```
add t, b, c \# t = b + c sub a, t, d \# a = t - d
```



## **Entwurfsprinzip 2**



# Mach den häufigen Fall schnell

- MIPS enthält nur einfache, häufig verwendete Befehle
- Hardware zur Dekodierung und Ausführung der Befehle kann einfach, klein und schnell sein
- Komplexe Anweisungen (die nur seltener auftreten) können durch Folgen von einfachen Befehlen realisiert werden
- MIPS ist ein Computer mit reduziertem Befehlssatz (*reduced instruction set computer, RISC*)
- Alternative: Computer mit komplexem Befehlssatz (complex instruction set computer, CISC)
  - Beispiel: Intel IA-32 / x86 (weit verbreitet in PCs)
  - Befehl: Kopiere Zeichenfolge im Speicher umher



#### **Operanden**



- Ein Prozessor hat physikalische Speicherorte für die Operanden von Befehlen
- Mögliche Speicherorte
  - Register
  - Speicher
  - Konstante Werte (immediates)
    - Stehen häufig direkt im Befehl



## **Operanden: Register**



- Speicher ist langsam
- Viele Architekturen haben deshalb kleine Anzahl von schnellen Registern
- MIPS hat 32 Register, jedes 32b breit
  - Wird deshalb auch "32b Architektur" genannt
- Es gibt auch eine 64b-Version von MIPS
  - ... wird hier aber nicht weiter behandelt



### **Entwurfsprinzip 3**



## Kleiner ist schneller

- MIPS stellt nur eine kleine Anzahl von Registern bereit
- Kann in schnellerer Hardware realisiert werden als größeres Registerfeld



## **MIPS Registerfeld**



Name	Registernummer	Verwendungszweck					
\$0	0	Konstante Null					
\$at	1	Temporäre Variable für Assembler					
\$v0-\$v1	2-3	Rückgabe von Werten aus Prozedur					
\$a0-\$a3	4-7	Aufrufparameter in Prozedur					
\$t0-\$t7	8-15	Temporäre Variablen					
\$s0-\$s7	16-23	Gesicherte Variablen					
\$t8-\$t9	24-25	Mehr temporäre Variablen					
\$k0-\$k1	26-27	Temporäre Variablen für Betriebssystem					
\$gp	28	Zeiger auf globale Variablen im Speicher					
\$sp	29	Stapelzeiger im Speicher					
\$fp	30	Zeiger auf aktuellen Aufruf-Frame im Speicher					
\$ra	31	Rücksprungadresse aus Prozedur					

#### **Operanden: Register**



- Register:
  - Kenntlich gemacht durch dem Namen vorangestelltes Dollar-Zeichen
  - Beispiel: Register 0 wird geschrieben als "\$0"
    - Gelesen als: "Register Null" oder "Dollar Null".
- Bestimmte Register für bestimmte Verwendungszwecke:
  - Beispiele
    - \$0 enthält immer den konstanten Wert 0.
    - Gesicherte Register (\$s0-\$s7) für das Speichern von Variablen
    - Temporäre Register (\$t0 \$t9) für das Speichern von
       Zwischenergebnissen während einer komplizierteren Rechnung
- Zunächst benutzen wir nur
  - Temporäre Register (\$t0 \$t9)
  - Gesicherte Register (\$s0 \$s7)
- Später mehr ...



## Befehle mit Registerangaben



Rückblick auf add-Befehl

#### **Hochsprache**

$$a = b + c$$

#### **MIPS Assemblersprache**

$$\# \$s0 = a, \$s1 = b, \$s2 = c$$
 add  $\$s0, \$s1, \$s2$ 



## **Operanden: Speicher**



- Daten passen nicht alle in 32 Register
- Lege Daten im Hauptspeicher ab
- Hauptspeicher ist groß (GB...TB) und kann viele Daten halten
- Ist aber auch langsam
- Speichere häufig verwendete Daten in Registern
- Kombiniere Register und Speicher zum Halten von Daten
  - Ziel: Greife schnell auf große Mengen von Daten zu



## Wort-Adressierung von Daten im Speicher



Jedes 32-bit Datenwort hat eine eindeutige Adresse

Wortadresse		Daten							
•				•					•
•				•	•				•
•				•	•				•
0000003	4	0	F	3	0	7	8	8	Wort 3
0000002	0	1	Е	Е	2	8	4	2	Wort 2
0000001	F	2	F	1	Α	С	0	7	Wort 1
00000000	Α	В	С	D	Ε	F	7	8	Wort 0



#### Lesen aus wort-adressiertem Speicher



- Lesen geschieht durch Ladebefehle (load)
- Befehlsname: *load word* (1w)
- Beispiel: Lese ein Datenwort von der Speicheradresse 1 into \$s3
  - Adressarithmetik: Adressen werden relativ zu einem Register angegeben
  - Basisadresse (\$0) plus Distanz (offset) (1)
  - Adresse = (\$0 + 1) = 1
  - Jedes Register darf als Basisadresse verwendet werden
  - Nach Abarbeiten des Befehls hat \$s3 den Wert 0xF2F1AC07

#### Assemblersprache

lw \$s3, 1(\$0) # lese Wort 1 aus Speicher in \$s3

Wortadresse	Daten	
•	•	•
•	•	•
•	•	•
0000003	4 0 F 3 0 7 8 8	Wort 3
0000002	0 1 E E 2 8 4 2	Wort 2
0000001	F 2 F 1 A C 0 7	Wort 1
0000000	ABCDEF78	Wort 0



#### Schreiben in wort-adressiertem Speicher



- Schreiben geschieht durch Speicherbefehle (store)
- Befehlsname: store word (sw)
- Beispiel: Schreibe (speichere) den Wert aus \$t4 in Speichertwort 7
- Offset kann dezimal (Standard) oder hexadezimal angegeben werden
- Adressarithmetik:
  - Basisadresse (\$0) plus Offset (0x7)
  - Adresse: (\$0 + 0x7) = 7
  - Jedes Register darf als Basisadresse verwendet werden

#### **MIPS Assemblersprache**

sw \$t4, 0x7(\$0) # schreibe Wert aus \$t4 in Speicherwort 7

Wortadresse	Daten	
•	•	•
•	•	•
•	•	•
00000003	4 0 F 3 0 7 8 8	Wort 3
0000002	0 1 E E 2 8 4 2	Wort 2
0000001	F 2 F 1 A C 0 7	Wort 1
00000000	ABCDEF78	Wort 0



## Byte-addressierbarer Speicher



- Jedes Byte hat eine individuelle Adresse
- Speicherbefehle können auf Worten oder Bytes arbeiten
  - Worte: lw/sw Bytes: lb/sb
- Jedes Wort enthält vier Bytes
  - Adressen von Worten sind also vielfache von 4

Byte-Adresse		Daten							
•	!				•				•
•				,	•				•
•	i			•	•				•
000000C	4	0	F	3	0	7	8	8	Wort 3
8000000	0	1	Е	Ε	2	8	4	2	Wort 2
00000004	F	2	F	1	Α	С	0	7	Wort 1
00000000	Α	В	С	D	Ε	F	7	8	Wort 0
	Wortbreite = 4 Bytes								
		WOILDIGILE - 4 DYLES							



#### Lesen aus byte-addressiertem Speicher



- Adresse eines Speicherwortes muss nun mit 4 multipliziert werden
  - Byte-Addresse von Wort 2 ist 2 × 4 = 8
  - Byte-Addresse von Wort 10 is  $10 \times 4 = 40 \text{ (0x28)}$
- Beispiel: Lade Wort 1 aus Byte-Adresse 4 nach \$s3
- Nach dem Befehl enthält \$s3 den Wert 0xF2F1AC07
- MIPS ist byte-adressiert, nicht wort-adressiert

#### **MIPS Assemblersprache**

lw \$s3, 4(\$0) # Lese Wort an Byte-Adresse 4 nach \$s3

Byte-Adresse :	Daten :							•
•	 			•				•
000000C	4 (	F	3	0	7	8	8	Wort 3
8000000	0 1	Е	Ε	2	8	4	2	Wort 2
0000004	F 2	F	1	Α	С	0	7	Wort 1
00000000	A E	C	D	Е	F	7	8	Wort 0
Wortbreite = 4 Bytes								




## Schreiben in byte-addressiertem Speicher



■ **Beispiel:** Schreibe Wert aus \$t7 in Speicheradresse 0x2C (44)

#### **MIPS Assemblersprache**

sw \$t7, 44(\$0) # schreibe \$t7 nach Byte-Adresse 44





## Speicherorganisation: Big-Endian und Little-Endian



- Schemata f
  ür Nummerierung von Bytes in einem Wort
  - Wort-Adresse ist bei beiden gleich

Dia Fadion

- Little-endian: Bytes werden vom niederstwertigen Ende an gezählt
- Big-endian: Bytes werden vom höchstwertigen Ende an gezählt

t	sig	-EI	ndi	an	L	llar	1			
	Byte- Adresse				Wort Adresse •	,				
	CDEF		С	F	Е	D	С			
	8 9 A B 4 5 6 7		8	В	Α	9	8			
			4	7	6	5	4			
	0	1	2	3	0	3	2	1	0	
MSB LSE				LSE	<b>3</b>	MSB LSE				



## Speicherorganisation: Big-Endian und Little-Endian



- Aus Jonathan Swift's Gullivers Reisen
  - Little-Endians schlagen Eier an der schmalen Seite auf
  - Big-Endians schlagen Eier an der breiten Seite auf
- Welche Organisation benutzt wird ist im Prinzip egal ...
- ... außer wenn unterschiedliche Systeme Daten austauschen müssen

E	3ig	-Ei	ndi	an	Little-Endia						
	<i>,</i>	By Adre	/te- ess	е	Wort Adresse	Byte- Adresse					
					:						
	C D E F		F	С	F	Е	D	С			
	8 9 A B		В	8	В	Α	9	8			
	4 5 6 7		7	4	7	6	5	4			
	0	1	2	3	0	3	2	1	0		
MSB LSB				LSE	B [	MSB LSE					



## Beispiel: Big-Endian und Little-Endian



- Annahme: \$t0 enthält den Wert 0x23456789
- Programm:

```
sw $t0, 0($0)
lb $s0, 1($0)
```

- Fragen: Welchen Wert hat \$s0 nach Ausführung auf einem ...
  - ... Big-Endian Prozessor?
  - ... Little-Endian Prozessor?



## Beispiel: Big-Endian und Little-Endian



- Annahme: \$t0 enthält den Wert 0x23456789
- Programm:

sw 
$$$t0, 0($0)$$
  
lb  $$s0, 1($0)$ 

- Fragen: Welchen Wert hat \$s0 nach Ausführung auf einem ...
  - ... Big-Endian Prozessor? 0x00000045
  - ... Little-Endian Prozessor? 0x00000067





#### **Entwurfsprinzip 4**



# Ein guter Entwurf verlangt gute Kompromisse

- Mehrere Befehlsformat erlauben Flexibilität ...
  - add, sub: verwenden drei Register als Operanden
  - 1w, sw: verwendet zwei Register und eine Konstante als Operanden
- ... aber Anzahl von Befehlsformaten sollte klein sein
  - Entwurfsprinzip 1: Regularität vereinfacht Entwurf
  - Entwurfsprinzip 3: Kleiner ist schneller



# Operanden: Konstante Werte in Befehl (immediates)



- lw und sw zeigen die Verwendung von konstanten Werten (immediates)
  - Direkt im Befehl untergebracht
  - Brauchen kein eigenes Register oder Speicherzugriff
- Befehl "add immediate" (addi) addiert Immediate-Wert auf Register
- Immediate-Wert ist 16b Zweierkomplementzahl

#### **Hochsprache**

$$a = a + 4;$$
  
 $b = a - 12;$ 

#### **MIPS Assemblersprache**

```
# $s0 = a, $s1 = b
addi $s0, $s0, 4
addi $s1, $s0, -12
```



## Maschinensprache



- Computer verstehen nur 0'en und 1'en
- Maschinensprache: Binärdarstellung von Befehlen
- 32b Befehle
  - Regularität vereinfacht Entwurf: Daten und Befehle sind beides 32b Worte
- Drei Befehlsformate

R-Typ: Operanden sind nur Register

I-Typ: Register und ein Immediate-Wert

J-Typ: für Programmsprünge (kommt noch)



#### **Befehlsformat R-Typ**



Register Typ

3 Registeroperanden

rs, rt: Quellregisterrd: Zielregister

Andere Angaben in binärkodiertem Befehl:

op: Operations-Code oder Opcode (ist 0 für Befehle vom R-Typ)

funct: Auswahl der genauen Funktion

Opcode und Funktion zusammen bestimmen die auszuführende

Operation

shamt: Schiebeweite für Shift-Befehle, sonst 0

## R-Typ

ор	rs	rt	rd	shamt	funct
6 bits	5 bits	5 bits	5 bits	5 bits	6 bits



## Beispiele für Befehle vom R-Typ



#### Assemblersprache

add \$s0, \$s1, \$s2 sub \$t0, \$t3, \$t5

#### Felder in Befehlswort

ор	rs	rt	rd	shamt	funct
0	17	18	16	0	32
0	11	13	8	0	34
6 bits	5 bits	5 bits	5 bits	5 bits	6 bits

#### Maschinensprache

	ор	rs	rt	rd	shamt	funct	
	000000	10001	10010	10000	00000	100000	(0x02328020)
	000000	01011	01101	01000	00000	100010	(0x016D4022)
,	6 bits	5 bits	5 bits	5 bits	5 bits	6 bits	

#### Beachte andere Reihenfolge der Register in Assembler-Sprache:

add rd, rs, rt



## **Befehlsformat I-Typ**



- Immediate-Typ
- 3 Operanden:

rt: Zielregister

■ imm: 16b Immediate-Wert im Zweierkomplement

- Andere Angaben:
  - op: Opcode
  - Regularität vereinfacht Entwurf: Alle Befehle haben einen Opcode
  - Operation wird bei I-Typ nur durch Opcode bestimmt
    - Keine Angabe über Funktion nötig (oder vorhanden!)

# **I-Typ**

op	rs	rt	imm
6 bits	5 bits	5 bits	16 bits



## Beispiel für Befehle vom I-Typ



#### Assemblersprache

#### Felder im Befehlswort

addi	\$s0,	\$s1,	5
addi	\$t0,	\$s3,	-12
lw	\$t2,	32(\$0	))
sw	\$s1,	4(\$t	:1)

_		_		
	ор	rs	rt	imm
	8	17	16	5
	8	19	8	-12
	35	0	10	32
	43	9	17	4
	6 bits	5 bits	5 bits	16 bits

#### Maschinensprache

Beachte unterschiedliche Reihenfolge von Registern in Assembler- und Maschinensprache

addi rt, rs, imm

lw rt, imm(rs)

sw rt, imm(rs)

ор	rs	rt	imm
001000	10001	10000	0000 0000 0000 0101
001000	10011	01000	1111 1111 1111 0100
100011	00000	01010	0000 0000 0010 0000
101011	01001	10001	0000 0000 0000 0100
6 bits	5 bits	5 bits	16 bits

(0x22300005)

(0x2268FFF4)

(0x8C0A0020)

(0xAD310004)

## **Befehlsformat J-Typ**



- Jump-Typ
- 26b Adressoperand (addr)
- Verwendet f
  ür Sprungbefehle (j)

# J-Typ

ор	addr
6 bits	26 bits



## Übersicht über Befehlsformate



# **R-Typ**

ор	rs	rt	rd	shamt	funct
6 bits	5 bits	5 bits	5 bits	5 bits	6 bits

# **I-Typ**

op	rs	rt	imm
6 bits	5 bits	5 bits	16 bits

# **J-Typ**

ор	addr	
6 bits	26 hits	



## Flexibilität durch gespeicherte Programme



- 32b Befehle und Daten im Speicher
- Folgen von Befehlen bestimmen Verhalten
  - Einziger Unterschied zwischen zwei Anwendungen
- Ausführen von unterschiedlichen Programmen
  - Ohne Neuverdrahten oder Neuaufbau von Hardware
  - Nur neues Programm als Maschinensprache im Speicher ablegen
- Die Hardware des Prozessors führt Programm schrittweise aus:
  - Holt neue Befehle aus dem Speicher (fetch) in richtiger Reihenfolge
  - Führt die im Befehl verlangte Operation aus
- Programmzähler (program counter, PC)
  - Zeigt Adresse des auszuführenden Befehls an
- Bei MIPS: Programmausführung beginnt auf Adresse 0x00400000




## Im Speicher abgelegtes Programm



AS	ssembl	ersprac	Maschinensprache	
lw	\$t2,	32(\$0	O )	0x8C0A0020
add	\$s0,	\$s1,	\$s2	0x02328020
addi	\$t0,	\$s3,	-12	0x2268FFF4
sub	\$t0,	\$t3,	\$t5	0x016D4022

#### Programm im Speicher






## Maschinensprache verstehen



- Beginn mit Entschlüsseln des Opcodes
- Opcode bestimmt Bedeutung der anderen Bits
- Wenn Opcode Null ist
  - ... liegt ein Befehl im R-Format vor
  - Die Operation wird durch das Funktionsfeld bestimmt
- Sonst
  - Bestimmt Opcode alleine die Operation, siehe Anhang B im Buch





### **Programmierung**



- Hochsprachen:
  - z.B. C, Java, Python
  - Auf einer abstrakteren Ebene programmieren
- Häufige Konstrukte in Hochsprachen:
  - if/else-Anweisungen
  - for-Schleifen
  - while-Schleifen
  - Feld (Array) zugriffe
  - Prozeduraufrufe
- Andere nützliche Anweisungen:
  - Arithmetische/logische Ausdrücke
  - Verzweigungen



### Ada Lovelace, 1815 - 1852



- Schrieb das erste Computerprogramm
- Sollte die Bernoulli-Zahlen auf der Analytischen Maschine von Charles Babbage berechnen
- Einziges eheliches Kind des Dichters Lord Byron





## Logische Befehle



- and, or, xor, nor
  - and: nützlich zum Maskieren von Bits
    - Ausmaskieren aller Bits außer dem LSB:

0xF234012F AND 0x000000FF = 0x0000002F

- or: Nützlich zum Vereinigen von Bitfeldern
  - Vereinige 0xF2340000 mit 0x000012BC:

0xF2340000 OR 0x000012BC = 0xF23412BC

- nor: nützlich zur Invertierung von Bits:
  - A NOR \$0 = NOT A
- andi, ori, xori
  - 16-bit Direktwert wird erweitert mit führenden Nullbits (nicht vorzeichenerweitert)
  - nori wird nicht benötigt



## Beispiele: Logische Befehle



### Quellregister

<b>\$</b> s1	1111	1111	1111	1111	0000	0000	0000	0000
\$s2	0100	0110	1010	0001	1111	0000	1011	0111

**Ergebnisse** 

### Assemblersprache

#### 



## Befehle: Logische Befehle



### Quellregister

<b>\$</b> s1	1111	1111	1111	1111	0000	0000	0000	0000
\$s2	0100	0110	1010	0001	1111	0000	1011	0111

### Assemblersprache

# and \$s3, \$s1, \$s2 or \$s4, \$s1, \$s2 xor \$s5, \$s1, \$s2 nor \$s6, \$s1, \$s2

### Ergebnisse

<b>\$</b> s3	0100	0110	1010	0001	0000	0000	0000	0000
<b>\$</b> s4	1111	1111	1111	1111	1111	0000	1011	0111
<b>\$</b> s5	1011	1001	0101	1110	1111	0000	1011	0111
<b>\$</b> s6	0000	0000	0000	0000	0000	1111	0100	1000



## Beispiele: Logische Befehle

Assemblersprache



### Operanden



## Beispiel: Logische Befehle



### Operanden

<b>\$</b> s1	0000	0000	0000	0000	0000	0000	1111	1111
imm	0000	0000	0000	0000	1111	1010	0011	0100
	<del>-</del>	Null-en	veitert					

### Assemblersprache

### Ergebnisse

andi	\$s2,	\$s1,	0xFA34 <b>\$s2</b>	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0011	0100
ori	\$s3,	\$s1,	0xFA34 <b>\$s3</b>	0000	0000	0000	0000	1111	1010	1111	1111
xori	\$s4,	\$s1,	0xFA34 <b>\$s4</b>	0000	0000	0000	0000	1111	1010	1100	1011



### Schiebebefehle



- s11: shift left logical
  - **Beispiel:** sll \$t0, \$t1, 5 # \$t0 <= \$t1 << 5
- srl: shift right logical
  - **Beispiel:** srl \$t0, \$t1, 5 # \$t0 <= \$t1 >> 5
- sra: shift right arithmetic
  - Beispiel: sra \$t0, \$t1, 5 # \$t0 <= \$t1 >>> 5

#### Schieben mit variabler Distanz:

- sllv: shift left logical variable
  - **Beispiel:** sllv \$t0, \$t1, \$t2 # \$t0 <= \$t1 << \$t2
- srlv: shift right logical variable
  - **Beispiel:** srlv \$t0, \$t1, \$t2 # \$t0 <= \$t1 >> \$t2
- srav: shift right arithmetic variable
  - Beispiel: srav \$t0, \$t1, \$t2 # \$t0 <= \$t1 >>> \$t2



### Schiebebefehle



Assemblerspra	che	Felder in Instruktion					
	ор	rs	rt	rd	shamt	funct	
sll \$t0, \$s1, 2	0	0	17	8	2	0	
srl \$s2, \$s1, 2	0	0	17	18	2	2	
sra \$s3, \$s1, 2	0	0	17	19	2	3	
	6 bits	5 bits	5 bits	5 bits	5 bits	6 bits	

## Maschinensprache

ор	rs	rt	rd	shamt	funct	
000000	00000	10001	01000	00010	000000	(0x00114080)
000000	00000	10001	10010	00010	000010	(0x00119082)
000000	00000	10001	10011	00010	000011	(0x00119883)
6 bits	5 bits	5 bits	5 bits	5 bits	6 bits	embedo

## Handhabung von Konstanten



16-Bit Konstante mit add i :

#### **Hochsprache**

// int is a 32-bit signed word
int a = 0x4f3c;

#### **MIPS Assemblersprache**

# \$s0 = a addi \$s0, \$0, 0x4f3c

■ 32-Bit Konstante mit Load Upper Immediate (lui) und ori: (lui lädt den 16-Bit Direktwert in obere Registerhälfte und setzt untere Hälfte auf 0.)

#### **Hochsprache**

int a = 0xFEDC8765;

#### **MIPS Assemblersprache**

# \$s0 = a
lui \$s0, 0xFEDC
ori \$s0, \$s0, 0x8765



## **Multiplikation und Division**



- Spezialregister: 10, hi
- 32b × 32b Multiplikation, 64b Produkt
  - mult \$s0, \$s1
  - Ergebnis in {hi, lo}
- 32b Division, 32b Quotient, 32b Rest
  - div \$s0, \$s1
  - Quotient in 10
  - Rest in hi
- Lesen von Daten aus Spezialregistern ("move from …")
  - mflo \$s2
  - mfhi \$s3



## Verzweigungen und Sprünge



- Ändern der Ausführungsreihenfolge von Befehlen
- Arten von Verzweigungen: Beispiele

### Bedingte

- branch if equal (beq): Verzweige, wenn gleich
- branch if not equal (bne): Verzweige, wenn ungleich

### Unbedingte Verzweigungen

- jump (j): Springe
- jump register (jr): Springe auf Adresse aus Register
- jump and link (jal): Springe und merke Adresse des n\u00e4chsten Befehls




## Wiederholung: Programm im Speicher



Assemblersprache Masch	ninensprache
------------------------	--------------

lw	\$t2,	32(\$0)		0x8C0A0020	
add	\$s0,	\$s1,	\$s2	0x02328020	
addi	\$t0,	\$s3,	-12	0x2268FFF4	
sub	\$t0,	\$t3,	\$t5	0x016D4022	

#### Abgespeichertes Programm





## Bedingte Verzweigungen (beq)



#### # MIPS Assemblersprache

```
addi $s0, $0, 4  # $s0 = 0 + 4 = 4

addi $s1, $0, 1  # $s1 = 0 + 1 = 1

sll $s1, $s1, 2  # $s1 = 1 << 2 = 4

beq $s0, $s1, target  # Verzweigung wird genommen

addi $s1, $s1, 1  # nicht ausgeführt

sub $s1, $s1, $s0  # nicht ausgeführt

target:  # Positionsmarkierung (label)

add $s1, $s1, $s0  # $s1 = 4 + 4 = 8
```

Label sind Namen für Stellen (Adressen) im Programm. Sie müssen anders als Mnemonics heißen und haben einen Doppelpunkt am Ende.



## Nicht genommene Sprünge (bne)



```
addi $s0, $0, 4  # $s0 = 0 + 4 = 4

addi $s1, $0, 1  # $s1 = 0 + 1 = 1

sll $s1, $s1, 2  # $s1 = 1 << 2 = 4

bne $s0, $s1, target  # Verzweigung nicht genommen

addi $s1, $s1, 1  # $s1 = 4 + 1 = 5

sub $s1, $s1, $s0  # $s1 = 5 - 4 = 1

target:

add $s1, $s1, $s0  # $s1 = 1 + 4 = 5
```



## Unbedingte Verzweigungen / Springen (j)



```
addi $s0, $0, 4
                           # $s0 = 4
addi $s1, $0, 1
                           # $s1 = 1
  target
                           # Sprunge zu target
sra $s1, $s1, 2
                           # nicht ausgeführt
addi $s1, $s1, 1
                           # nicht ausgeführt
sub $s1, $s1, $s0
                           # nicht ausgeführt
target:
         $s1, $s1, $s0
                                  # $s1 = 1 + 4 = 5
     add
```



## Unbedingte Verzweigungen (jr)



0x00002000	addi	\$s0,	\$0,	0x2010
0x00002004	jr	\$s0		
0x00002008	addi	\$s1,	\$0,	1
0x0000200C	sra	\$s1,	\$s1,	, 2
$0 \times 00002010$	lw	\$s3,	44(\$	Ss1)



## Konstrukte in Hochsprachen



- if-Anweisungen
- if/else-Anweisungen
- while-Schleifen
- for-Schleifen



## **If-Anweisung**



### **Hochsprache**

```
# $s0 = f, $s1 = g, $s2 = h
# $s3 = i, $s4 = j
```

## **If-Anweisung**



#### **Hochsprache**

#### **MIPS Assemblersprache**

Beachte: Im Assembler wird auf **entgegengesetzte** Bedingung geprüft (i != j) als in der Hochsprache (i == j).



## If / Else -Anweisung



#### **Hochsprache**

```
# $s0 = f, $s1 = g, $s2 = h
# $s3 = i, $s4 = j
```



## If / Else-Anweisung



#### **Hochsprache**

### While-Schleife



#### **Hochsprache**

```
// berechnet x = 1d 128
int pow = 1;
int x = 0;

while (pow != 128) {
  pow = pow * 2;
  x = x + 1;
}
```

```
\# \$s0 = pow, \$s1 = x
```

### While-Schleife



#### **Hochsprache**

```
// berechnet x = 1d 128
int pow = 1;
int x = 0;
while (pow != 128) {
  pow = pow * 2;
  x = x + 1;
}
```

#### **MIPS Assemblersprache**

```
# $s0 = pow, $s1 = x

    addi $s0, $0, 1
    add $s1, $0, $0
    addi $t0, $0, 128

while: beq $s0, $t0, done
    s1l $s0, $s0, 1
    addi $s1, $s1, 1
    j while

done:
```

Auch hier: Assemblersprache prüft auf **entgegengesetzte**Bedingung (pow == 128) als Hochsprache (pow != 128).



### For-Schleife



### Allgemeiner Aufbau:

```
for (Initialisierung; Bedingung; Schleifenanweisung)
    Schleifenrumpf
```

- Initialisierung: wird einmal vor Ausführung der Schleife ausgeführt
- Bedingung: wird vor Beginn jedes Schleifendurchlaufs geprüft
- Schleifenanweisung: wird am Ende jedes Schleifendurchlaufs ausgeführt
- Schleifenrumpf: wird einmal ausgeführt, wenn Bedingung wahr ist



## For-Schleifen



#### **Hochsprache**

```
// addiere Zahlen von 0 to 9 auf
int sum = 0;
int i;

for (i=0; i!=10; i = i+1) {
   sum = sum + i;
}
```

```
\# \$s0 = i, \$s1 = sum
```

### For-Schleifen



#### **Hochsprache**

```
// addiere Zahlen von 0 to 9 auf
int sum = 0;
int i;

for (i=0; i != 10; i = i+1) {
   sum = sum + i;
}
```

#### **MIPS Assemblersprache**

Auch hier: Prüfen auf **entgegengesetzte** Bedingung in Assemblersprache (i == 10) als in Hochsprache (i != 10).



## Kleiner-Als Vergleiche



#### **Hochsprache**

```
// addiere Zweierpotenzen
// kleiner als 100
int sum = 0;
int i;

for (i=1; i < 101; i = i*2) {
   sum = sum + i;
}</pre>
```

```
\# \$s0 = i, \$s1 = sum
```



## Kleiner-als Vergleiche



#### **Hochsprache**

```
// addiere Zweierpotenzen
// kleiner als 100
int sum = 0;
int i;

for (i=1; i < 101; i = i*2) {
   sum = sum + i;
}</pre>
```

$$t1 = 1 \text{ if } i < 101.$$



## Datenfelder (arrays)



- Nützlich um auf eine große Zahl von Daten gleichen Typs zuzugreifen
- Zugriff auf einzelne Elemente über Index
- Größe eine Arrays: Anzahl von Elementen im Array



## **Verwendung von Arrays**



- Array mit 5 Elementen
- Basisadresse, hier 0x12348000
  - Adresse des ersten Array-Elements
  - Index 0, geschrieben als array[0]
- Erster Schritt für Zugriff auf Element: Lade Basisadresse des Arrays in Register

İ
array[4]
array[3]
array[2]
array[1]
array[0]



## **Verwendung von Arrays**



```
// Hochsprache
int array[5];
array[0] = array[0] * 2;
array[1] = array[1] * 2;

# MIPS Assemblersprache
# Basisadresse von array = $s0
```



## **Verwendung von Arrays**



```
// Hochsprache
 int array[5];
 array[0] = array[0] * 2;
 array[1] = array[1] * 2;
# MIPS Assemblersprache
# Basisadresse von array = $s0
  lui $s0, 0x1234
                      # lade 0x1234 in obere Hälfte von $S0
      ori
      $t1, 0($s0)
                          # $t1 = array[0]
 lw
      $t1, $t1, 1
                          # $t1 = $t1 * 2
 sll
      $t1, 0($s0)
                          \# array[0] = $t1
 SW
      $t1, 4($s0)
                          # $t1 = array[1]
 lw
                          # $t1 = $t1 * 2
 sll
      $t1, $t1, 1
      $t1, 4($s0)
                          \# array[1] = $t1
 SW
```



## **Bearbeite Array in for-Schleife**





## **Bearbeite Array in for-Schleife**



```
# MIPS Assemblersprache
# $s0 = Basisadresse von Array, $s1 = i
# Initialisierung
  lui $s0, 0x23B8
                         \# \$s0 = 0x23B80000
      $s0, $s0, 0xF000
                         \# $s0 = 0x23B8F000
  addi $s1, $0, 0
                         \# i = 0
  addi $t2, $0, 1000
                         # $t2 = 1000
loop:
      $t0, $s1, $t2
                         \# i < 1000?
  slt.
      $t0, $0, done
                         # if not then done
 beg
      $t0, $s1, 2
                         # $t0 = i * 4 (byte offset)
  sll
      $t0, $t0, $s0
                         # address of array[i]
  add
                         # $t1 = array[i]
  ٦w
      $t1, 0($t0)
      $t1, $t1, 3
                         # $t1 = array[i] * 8
  sll
       $t1, 0($t0)
                         # array[i] = array[i] * 8
  SW
  addi $s1, $s1, 1
                         # i = i + 1
  j
       loop
                         # repeat
done:
```



# Zeichendarstellung im ASCII-Code



- American Standard Code for Information Interchange
  - Definiert für gängige Textzeichen einen 7b breiten Code
  - Einfach, aber schon älter
  - Heute Unicode: breitere Darstellung für *alle* Textzeichen
- Beispiel: "S" = 0x53, "a" = 0x61, "A" = 0x41
- Klein- und Großbuchstaben liegen auseinander um 0x20 (32).



# **Zuordnung von Zeichen zu Codes**



#	Char	#	Char	#	Char	#	Char	#	Char	#	Char
20	space	30	0	40	æ	50	Р	60	,	70	P
21	!	31	1	41	Α	51	Q	61	a	71	q
22	"	32	2	42	В	52	R	62	Ь	72	r
23	#	33	3	43	С	53	S	63	С	73	s
24	\$	34	4	44	D	54	T	64	d	74	t
25	%	35	5	45	Ε	55	U	65	е	75	u
26	&	36	6	46	F	56	V	66	f	76	v
27	,	37	7	47	G	57	W	67	g	77	W
28	(	38	8	48	Н	58	Х	68	h	78	х
29	)	39	9	49	I	59	γ	69	i	79	у
2A	*	3A	:	4A	J	5A	Z	6A	j	7A	Z
2B	+	3B	;	4B	K	5B	[	6B	k	7 <b>B</b>	{
2C	,	3C	<	4C	L	5 C	\	6C	1	7C	-
2D	-	3D	=	4D	М	5D	]	6D	m	7D	}
2E		3E	>	4E	N	5E	^	6E	n	7 <b>E</b>	~
2F	/	3F	?	4F	0	5F	_	6F	0		





#### **Definitionen**

- Aufrufer: Ursprung des Prozeduraufrufs (hier main)
- Aufgerufener: aufgerufene Prozedur (hier sum)

#### **Hochsprache**

```
void main()
{
   int y;
   y = sum (42, 7);
   ...
}
int sum (int a, int b)
{
   return (a + b);
}
```





#### Aufrufkonventionen:

- Aufrufer:
  - Übergibt Argumente (aktuelle Parameter) an Aufgerufenen
  - Springt Aufgerufenen an
- Aufgerufener:
  - Führt Prozedur/Funktion aus
  - Gibt Ergebnis (Rückgabewert) an Aufrufer zurück (für Funktion)
  - Springt hinter Aufrufstelle zurück
  - Darf keine Register oder Speicherstellen überschreiben, die im Aufrufer genutzt werden

#### Konventionen für MIPS:

- Prozeduraufruf: "jump and link (jal)"
- Rücksprung: "jump register (jr)"
- Register für Argumente: \$a0 \$a3
- Register für Ergebnis: \$v0





#### **Hochsprache**

```
int main() {
    simple ();
    a = b + c;
}

void simple () {
    return;
}
```

### **MIPS Assemblersprache**

```
0x00400200 main: jal simple
0x00400204 add $s0, $s1, $s2
...

0x00401020 simple: jr $ra
```

void bedeutet, dass simple keinen Rückgabewert hat.

- Also eine Prozedur und keine Funktion ist





#### **Hochsprache**

```
int main() {
   simple();
   a = b + c;
}

void simple() {
   return;
}
```

### **MIPS Assemblersprache**

```
0x00400200 main: jal simple
0x00400204 add $s0, $s1, $s2
...

0x00401020 simple: jr $ra
```

jal: springt zu simple

speichert PC+4 im Spezialregister \$ra "return address register"

Hier: \$ra = 0x00400204 nach Ausführung von jal

jr \$ra: springt zur Adresse in \$ra, hier also 0x00400204.





#### **MIPS Konventionen:**

- Argumentwerte (aktuelle Parameter): \$a0 \$a3
- Rückgabewert (Funktionswert, Ergebnis): \$v0





### **Hochsprache**

```
int main()
 int y;
 y = diffofsums (2, 3, 4, 5); // 4 Argumente, aktuelle Parameter
int diffofsums (int f, int g, int h, int i) // 4 formale Parameter
 int result;
 result = (f + g) - (h + i);
                          // Rückgabewert
 return result;
```





#### **MIPS Assemblersprache**

```
\# \$s0 = y
main:
  addi \$a0, \$0, \$0 # Argument \$0 = 2
  addi $a1, $0, 3
                     # Argument 1 = 3
  addi $a2, $0, 4  # Argument 2 = 4
  addi $a3, $0, 5  # Argument 3 = 5
  ial diffofsums # Prozeduraufruf
  add $s0, $v0, $0 # y = Rückgabewert
# $s0 = Rückgabewert
diffofsums:
  add $t0, $a0, $a1 # $t0 = f + q
  add $t1, $a2, $a3 # <math>$t1 = h + i
  sub $s0, $t0, $t1 # result = (f + q) - (h + i)
  add $v0, $s0, $0 # Lege Rückgabewert in $v0 ab
                     # Rücksprung zum Aufrufer
  jr
     $ra
```





## **MIPS** Assemblersprache

```
# $s0 = result
diffofsums:
  add $t0, $a0, $a1  # $t0 = f + g
  add $t1, $a2, $a3  # $t1 = h + i
  sub $s0, $t0, $t1  # result = (f + g) - (h + i)
  add $v0, $s0, $0  # Lege Rückgabewert in $v0 ab
  jr $ra  # Rücksprung zum Aufrufer
```

- diffofsums überschreibt drei Register: \$t0, \$t1 und \$s0
- diffofsums kann benötigte Register temporär auf Stack sichern



# Stack (auch Stapel- oder Kellerspeicher)



- Speicher für temporäres Zwischenspeichern von Werte
- Agiert wie ein Stapel (Beispiel: Teller)
  - Zuletzt aufgelegter Teller wird zuerst heruntergenommen
  - "last in, first out" (LIFO)
- Dehnt sich aus: Belegt mehr Speicher, wenn mehr Daten unterzubringen sind
- Zieht sich zusammen: Belegt weniger
   Speicher, wenn zwischengespeicherte Daten nicht mehr gebraucht werden





## Stack



- Wächst bei MIPS nach unten (von hohen zu niedrigeren Speicheradressen)
  - Übliche Realisierung (deshalb auch Kellerspeicher genannt)
- Stapelzeiger ("stack pointer"): \$sp
  - zeigt auf zuletzt auf dem Stack abgelegtes Datenelement

Adresse	Daten		Adresse	Daten	
7FFFFFC	12345678	- \$sp	7FFFFFC	12345678	-
7FFFFF8	120-3070	` ψ3ρ	7FFFFF8	AABBCCDD	
7FFFFFF4		_	7FFFFFF4	11223344	\$sp
7FFFFFF0		_	7FFFFFF0	11220011	φορ
•	•		•	•	
•	•		•	•	



# Verwendung des Stacks in Prozeduren



- Aufgerufene Prozeduren dürfen keine unbeabsichtigten Nebenwirkungen ("Seiteneffekte") haben
- Problem: diffofsums überschreibt die drei Register \$t0, \$t1, \$s0

```
# MIPS Assemblersprache
```

```
# $s0 = result
diffofsums:
  add $t0, $a0, $a1  # $t0 = f + g
  add $t1, $a2, $a3  # $t1 = h + i
  sub $s0, $t0, $t1  # result = (f + g) - (h + i)
  add $v0, $s0, $0  # Lege Rückgabewert in $v0 ab
  jr $ra  # Rücksprung zum Aufrufer
```



## Register auf Stack zwischenspeichern



```
# $s0 = result
diffofsums:
  addi $sp, $sp, -12 # 3*4 Bytes auf Stack anfordern
                     # um drei 32b Register zu sichern
      $s0, 8($sp)
                     # speichere $s0 auf Stack
  SW
      $t0, 4($sp)
                     # speichere $t0 auf Stack
  SW
                     # speichere $t1 auf Stack
      $t1, 0($sp)
  SW
  add $t0, $a0, $a1
                    # $t0 = f + q
      $t1, $a2, $a3 # $t1 = h + i
  add
      $s0, $t0, $t1
                     \# result = (f + q) - (h + i)
  sub
                     # Lege Rückgabewert in $v0 ab
      $v0, $s0, $0
  add
                     # stelle $t1 wieder vom Stack her
  lw $t1, 0($sp)
    $t0, 4($sp)
                     # stelle $t0 wieder vom Stack her
  1w
      $s0, 8($sp)
                     # stelle $s0 wieder vom Stack her
  lw
                     # Platz auf Stack wird nicht mehr benötigt,
  addi $sp, $sp, 12
                     # wieder freigeben
                     # Rücksprung zum Aufrufer
  ir
      $ra
```



# Veränderung des Stacks während diffofsums



Adresse	Daten	Adresse	Daten	Adresse	Daten	
FC	?	<b>←</b> \$sp FC	?	FC	?	<b>←</b> \$sp
F8		F8	\$s0	F8		
F4		Stack Frame	\$tO	F4		
F0		F0	\$t1	<b>←</b> \$sp F0		
•	•	1	•	1	•	1
•	•	•	•	•	•	 
•	•	•	•	•	•	
(a)		(b)	•	(c)		•



# Sicherungskonventionen für Register



Erhalten Gesichert vom Aufgerufenen	Nicht erhalten  Gesichert vom Aufrufer
\$s0 - \$s7	\$t0 - \$t9
\$ra	\$a0 - \$a3
\$sp	\$v0 - \$v1
Stack oberhalb von \$sp	Stack unterhalb von \$sp



## Mehrfache Prozeduraufrufe: Sichern von \$ra



```
proc1:
  addi $sp, $sp, -4  # Platz auf Stack anlegen
  sw $ra, 0($sp)  # sichere $ra auf Stack
  jal proc2
  ...
  lw $ra, 0($sp)  # stelle $ra vom Stack wieder her
  addi $sp, $sp, 4  # Stapelspeicher wieder freigeben
  jr $ra  # Rückkehr zum Aufrufer von proc1
```



## Erhalten von Registern mittels Stack



```
# $s0 = result
diffofsums:
  addi $sp, $sp, -4 # Platz auf Stack für 4 Bytes anlegen
                    # reicht zum Sichern eines Registers
     $s0, 0($sp)
                    # sichere $s0 auf Stack
  SW
                    # $t0 und $t1 brauchen nicht erhalten zu werden!
  add $t0, $a0, $a1
                    # $t0 = f + q
  add $t1, $a2, $a3
                    # $t1 = h + i
  sub $s0, $t0, $t1
                    \# result = (f + q) - (h + i)
  add $v0, $s0, $0
                    # Lege Rückgabewert in $v0 ab
  lw $s0, 0($sp)
                    # stelle $s0 vom Stack wieder her
  addi $sp, $sp, 4 # Gebe nicht mehr benötigten Speicher auf Stack frei
                    # Rücksprung zum Aufrufer
  ir
    $ra
```



## **Rekursive Prozeduraufrufe**



## **Hochsprache**

```
int fakultaet (int n) {
  if (n <= 1)
    return 1;
  else
    return (n * fakultaet (n-1));
}</pre>
```

## **Rekursive Prozeduraufrufe**



# **MIPS Assemblersprache**



## **Rekursive Prozeduraufrufe**



## **MIPS** Assemblersprache

```
0x90 fakultaet: addi $sp, $sp, -8 # Platz für zwei Register
                    $a0, 4($sp) # sichere $a0
0 \times 94
                SW
                sw $ra, 0($sp) # sichere $ra
0 \times 98
0 \times 9 C
                addi $t0, $0, 2
0xA0
                slt $t0, $a0, $t0 # a <= 1 ?
0xA4
                beg $t0, $0, else # nein: weiter bei else
0xA8
                addi $v0, $0, 1  # ja: gebe 1 zurück
0xAC
                addi $sp, $sp, 8  # Platz wieder freigeben
0xB0
                ir $ra
                                   # Rücksprung
          else: addi a0, a0, -1 # n = n - 1
0xB4
                jal fakultaet  # rekursiver Aufruf
0xB8
                lw $ra, 0($sp) # wiederherstellen von $ra
0xBC
0xC0
                lw $a0, 4($sp) # wiederherstellen von $a0
                addi $sp, $sp, 8  # Platz wieder freigeben
0xC4
0xC8
                mul $v0, $a0, $v0 # n * fakultaet(n-1)
0xCC
                                   # Rücksprung
                jr
                     $ra
```



# Veränderung des Stacks bei rekursivem Aufruf



Adresse Daten	Adresse Daten			Adresse Daten			
FC	<b>←</b> \$sp	FC		<b>←</b> \$sp	FC		<b>←</b> \$sp \$v0 = 6
F8		F8	\$a0 (0x3)		F8	\$a0 (0x3)	
F4		F4	\$ra	<b>←</b> \$sp	F4	\$ra	\$sp \$a0 = 3 \$v0 = 3 x 2
F0		F0	\$a0 (0x2)		FO	\$a0 (0x2)	
EC		EC	\$ra (0xBC)	<b>←</b> \$sp	EC	\$ra (0xBC)	\$\$ \$\$a0 = 2 \$\$v0 = 2 x 1
E8		E8	\$a0 (0x1)		E8	\$a0 (0x1)	
E4		E4	\$ra (0xBC)	<b>←</b> \$sp	E4	\$ra (0xBC)	\$sp \$a0 = 1 \$v0 = 1 x 1
E0		E0			E0		
DC		DC			DC		
	-   						
i i	 		 		 		

# Zusammenfassung: Prozeduraufruf



- Aufrufer
  - Lege Aufrufparameter (aktuelle Parameter) in \$a0-\$a3 ab
  - Sichere zusätzlich benötigte Register auf Stack (\$ra, manchmal auch \$t0-t9)
    - Entsprechend Konvention über Erhaltung von Registern
  - jal aufgerufener
  - Stelle gesicherte Register wieder her
  - Hole evtl. Rückgabewert aus \$v0 (bei Funktionen)
- Aufgerufener
  - Sichere zu erhaltende verwendete Register auf Stack (üblicherweise \$s0-\$s7)
  - Führe Berechnungen der Prozedur aus
  - Lege Rückgabewert in ab \$v0 (bei Funktionen)
  - Stelle gesicherte Register wieder her
  - jr \$ra





# Wo kommen Operanden für Befehle her?

- Aus einem Register
- Direktwert aus Instruktion
- Relativ zu einer Basisadresse
  - Sonderfall: Relativ zum Programmzähler
- Pseudodirekt





## Aus Register (register operands)

- Beispiel: add \$s0, \$t2, \$t3
- Beispiel: sub \$t8, \$s1, \$0

# Direktwert aus Instruktion (immediate)

- 16b Direktwert als Operand verwenden
  - Beispiel: addi \$s4, \$t5, -73
  - Beispiel:: ori \$t3, \$t7, 0xFF





## Relativ zu einer Basisadresse

Adresse eines Operanden im Speicher ist:

Basisadresse + Vorzeichenerweiterter Direktwert

- Beispiel: 1w \$s4, 72(\$0)
  - Adresse = \$0 + 72
- Beispiel: sw \$t2, -25(\$t1)
  - Adresse = \$t1 25





# Relativ zur nächsten Adresse im Programmzähler

0x10	beq	\$t0, \$0, else
0x14	addi	\$v0, \$0, 1
0x18	addi	\$sp, \$sp, i
0x1C	jr	\$ra
0x20	else:	addi \$a0, \$a0, -1
0x24	jal	fakultaet

## Assemblersprache

# beq \$t0, \$0, else (beq \$t0, \$0, 3)

## Bitfelder in Instruktion

op	rs	rt	imm			
4	8	0		3		
6 bits	5 bits	5 bits	5 bits	5 bits	6 bits	





## **Pseudodirekte Operanden**

Auffüllen von entfallenen Bits (mit Nullen und PC+4[31:28])

**0x0040005C** jal sum

. . .

**0x004000A0** sum: add \$v0, \$a0, \$a1

32b Sprungzieladresse 0000 0000 0100 0000 0000 0000 1010 0000 (0x004000A0)


26b Feld in J-Instruktion 0000 0000 0100 0000 0000 0000 1010 0000 (0x0100028)

0 1 0 0 0 2 8

#### Bitfelder in Instruktion

ор	imm	
3		0x0100028
6 bits	26 bits	


#### Maschinencode





## Compilieren und Ausführen einer Anwendung







## **Grace Hopper, 1906 - 1992**



- Promovierte zum Dr. der Mathematik in Yale
- Entwickelte den ersten Compiler
- Half bei der Entwicklung von COBOL
- Hochdekorierte Marineoffizierin





# Was muss im Speicher abgelegt werden?




- Instruktionen (historisch auch genannt Text)
- Daten
  - Globale und statische: angelegt vor Beginn der Programmausführung
  - Dynamisch: während der Programmausführung angelegt
- Speicherobergrenze bei MIPS (-32)?
  - Maximal 2<sup>32</sup> = 4 Gigabytes (4 GB)
  - Von Adresse 0x00000000 bis 0xFFFFFFF



# MIPS Speicherorganisation (memory map)





# Beispielprogramm in "C"



```
int f, g, y; // globale Variablen
int main(void)
 f = 2;
  q = 3;
 y = sum(f, g);
 return y;
int sum(int a, int b) {
 return (a + b);
```

## Beispielprogramm: MIPS Assemblersprache



```
int f, q, y; // globale Variablen
int main(void)
 f = 2i
 q = 3i
 y = sum(f, q);
 return y;
int sum(int a, int b) {
 return (a + b);
```

```
.data
f: .space 4
                     # Direktiven für Assembler
q: .space 4
                     # jeweils ein Wort, initialisiert
y: .space 4
                     # auf den Wert 0
.text
main:
  addi $sp, $sp, -4
                     # Stack Frame anlegen
       $ra, 0($sp)
                     # sichere $ra
  addi $a0, $0, 2
                     \# $a0 = 2
       $a0, f
                     # f = 2
  addi $a1, $0, 3
                     # $a1 = 3
       $a1, q
                     \# q = 3
  SW
                     # Aufruf von sum
  ial sum
                     \# y = sum()
      $v0, y
  SW
                     # stelle $ra wieder her
  lw
      $ra, 0($sp)
  addi $sp, $sp, 4  # stelle $sp wieder her
                     # Rückkehr ins Betriebssystem
  ir
       $ra
sum:
      $v0, $a0, $a1 # $v0 = a + b
  jr
       $ra
                     # return
```



## Beispielprogramm: Symboltabelle



Symbol	Adresse	



## Beispielprogramm: Symboltabelle



Symbol	Adresse		
f	0x10000000		
g	0x10000004		
У	0x10000008		
main	0x00400000		
sum	0x0040002C		




## Beispielprogramm: Ausführbare Datei



Dateikopf	Text Größe	Daten Größe	
	0x34 (52 bytes)	0xC (12 bytes)	
Textsegment	Adresse	Instruktion	
	0x00400000	0x23BDFFFC	addi \$sp, \$sp, -4
	0x00400004	0xAFBF0000	sw \$ra, 0 (\$sp)
	0x00400008	0x20040002	addi \$a0, \$0, 2
	0x0040000C	0xAF848000	sw \$a0, 0x8000 (\$gp)
	0x00400010	0x20050003	addi \$a1, \$0, 3
	0x00400014	0xAF858004	sw \$a1, 0x8004 (\$gp)
	0x00400018	0x0C10000B	jal 0x0040002C
	0x0040001C	0xAF828008	sw \$v0, 0x8008 (\$gp)
	0x00400020	0x8FBF0000	lw \$ra, 0 (\$sp)
	0x00400024	0x23BD0004	addi \$sp, \$sp, -4
	0x00400028	0x03E00008	jr \$ra
	0x0040002C	0x00851020	add \$v0, \$a0, \$a1
	0x00400030	0x03E0008	jr \$ra
Datensegment	Adresse	Datum	
	0x10000000	0	f
	0x10000004	0	g
	0x10000008	0	y
		-	y

## Beispielprogramm im Speicher





#### **Dies und Das**



- Pseudobefehle
- Ausnahmebehandlung (exceptions)
- Befehle für vorzeichenbehaftete und vorzeichenlose Zahlen
- Gleitkommabefehle



## Beispiele für Pseudobefehle



Pseudobefehle	MIPS Befehle
li \$s0, 0x1234AA77	lui \$s0, 0x1234 ori \$s0, 0xAA77
mul \$s0, \$s1, \$s2	mult \$s1, \$s2 mflo \$s0
clear \$t0	add \$t0, \$0, \$0
move \$s1, \$s2	add \$s2, \$s1, \$0
nop	sll \$0, \$0, 0



## Ausnahmebehandlung (exceptions)



- Abweichen von der normalen Ausführungsreihenfolge von Befehlen
  - Beim Auftreten außergewöhnlicher Umstände (exception)
  - Automatischer Aufruf spezieller Prozedur: Ausnahmebehandlung (exception handler)
- Auslösung der Ausnahmebehandlung z.B. durch
  - Hardware, dann genannt Interrupt (z.B. Tippen einer Taste auf Tastatur)
  - Software, dann genannt Trap (z.B. Versuch der Ausführung einer unbekannten Instruktion)
- Beim Auftreten der Ausnahme
  - Grund der Ausnahme wird gespeichert
  - Sprung zur Ausnahmebehandlung auf Adresse 0x80000180
  - Dann Wiederaufnahme der normalen Programmausführung



## Spezialregister für Ausnahmebehandlung



- Außerhalb des regulären Registerfeldes
  - Cause
    - Enthält den Grund für Ausnahme
  - EPC (Exception PC)
    - Enthält den regulären PC an dem die Aufnahme auftrat
- EPC und Cause: Nicht Bestandteil des "eigentlichen" MIPS-Prozessors
  - Ausgelagert in Coprozessor (unterstützt Hauptprozessor)
  - Genauer: Coprozessor 0
- Datenaustausch mit Coprozessor (hier nur lesen)
  - "Move from Coprocessor 0"
    - mfc0 \$t0, EPC
  - Lädt Inhalt des Spezialregisters EPC in reguläres Register \$t0
    - Analog auch für Cause



### Auslöser für Ausnahmen



Ausnahme	Cause
Hardware Interrupt	0x0000000
Systemaufruf	0x00000020
Breakpoint / Division durch 0	0x00000024
Unbekannte Instruktion	0x00000028
Arithmetischer Überlauf	0x00000030



#### Ausnahmen



- Prozessor speichert Grund und Auftritts-PC in Cause und EPC
- Prozessor springt Ausnahmebehandlung an (0x80000180)
- Ausnahmebehandlung:
  - Speichere Register auf Stack
  - Lese Cause Spezialregister mfc0 \$t0, Cause
  - Bearbeite Ausnahme
  - Stelle alle Register wieder her
  - Springe zurück ins eigentlich laufende Programm

```
mfc0 $k0, EPC jr $k0
```



#### Vorzeichenbehaftete und -lose Befehle



- Addition und Subtraktion
- Multiplikation und Division
- Set-less-than



#### **Addition und Subtraktion**



- Vorzeichenbehaftet: add, addi, sub
  - Gleiche Operation wie vorzeichenlose Versionen
  - Aber: Prozessor löst Ausnahme bei arithmetischem Überlauf aus
- Vorzeichenlos: addu, addiu, subu
  - Prüft nicht auf Überlauf
  - Hinweis: addiu vorzeichenerweitert den Direktwert



## **Multiplikation und Division**



- Vorzeichenbehaftet: mult, div
- Vorzeichenlos: multu, divu



#### **Set Less Than**



- Vorzeichenbehaftet: slt, slti
- Vorzeichenlos: sltu, sltiu
  - Hinweis: sltiu vorzeichenerweitert den Direktwert vor dem Vergleich mit dem Register



#### Laden von 8b und 16b breiten Daten



#### Vorzeichenbehaftet:

Vorzeichenerweitere schmale Daten auf volle 32b Registerbreite

Load halfword: 1h

■ Load byte: 1b

#### Vorzeichenlos:

Fülle schmale Daten mit Nullen auf volle 32b Registerbreite auf

■ Load halfword unsigned: 1hu

■ Load byte: 1bu



#### Gleitkommabefehle



- Nicht Bestandteil des "eigentlichen" MIPS-Prozessors
- Gleitkommakoprozessor (Coprocessor 1)
- 32 32-bit Gleitkommaregister (\$f0 \$f31)
  - Single precision
- Werte mit doppelter Genauigkeit benötigen je zwei aufeinanderfolgende Register
  - Z.B. \$f0 und \$f1, \$f2 und \$f3, etc.
  - Double precision-Register sind also: \$f0, \$f2, \$f4, etc.



### Gleitkommabefehle



Namen	Registernummern	Zweck	
\$fv0 - \$fv1	0, 2	Rückgabewerte	
\$ft0 - \$ft3	4, 6, 8, 10	Temporäre Variablen	
\$fa0 - \$fa1	12, 14	Prozedurargumente	
\$ft4 - \$ft8	16, 18	Temporäre Variablen	
\$fs0 - \$fs5	20, 22, 24, 26, 28, 30	Erhaltene Variablen	



## Format für F-Typ Instruktionen



- Opcode =  $17 (010001_2)$
- Single-precision:
  - cop = 16 (010000<sub>2</sub>)
  - add.s, sub.s, div.s, neg.s, abs.s, etc.
- Double-precision:
  - $\bullet$  cop = 17 (010001<sub>2</sub>)
  - add.d, sub.d, div.d, neg.d, abs.d, etc.
- Drei Registeroperanden:
  - fs, ft: source operands
  - fd: destination operands

# F-Typ

ор	cop	ft	fs	fd	funct
6 bits	5 bits	5 bits	5 bits	5 bits	6 bits



#### Weitere Gleitkommabefehle



- Setzt boole'sches Spezialregister bei Vergleichen : fpcond
  - Gleichheit: c.seq.s, c.seq.d
  - Kleiner-als: c.lt.s, c.lt.d
  - Kleiner-als-oder-gleich: c.le.s, c.le.d
  - Beispiel: c.lt.s \$fs1, \$fs2
- Bedingte Verzweigung abhängig von Spezialregister
  - bc1f: springt falls fpcond = FALSE
  - bc1t: springt falls fpcond = TRUE
  - Beispiel: bc1f toosmall
- Loads und Stores: jeweils Single precision
  - lwc1: lwc1 \$ft1, 42(\$s1)
  - swc1: swc1 \$fs2, 17(\$sp)
  - Double precision braucht je zwei Anweisungen



#### **Ausblick**



- Bisher Architektur
  - Programmierersicht
- Nun Mikroarchitektur
  - Aufbau der zugrundeliegenden Hardware

