

# TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

VIỆN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ





# BÁO CÁO TIỂU LUẬN

# HỆ THỐNG NHÚNG

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: TS. MAI THẾ ANH

SINH VIÊN : PHAN TUẨN ĐỨC

MSSV: 1755252021600018






### NỘI DUNG CÁC CÂU HỎI:

- **Câu 1.** Sử dụng vi điều khiển AT89C52, mô phỏng trên phần mềm Proteus và lập trình thực hiện các nhiệm vụ sau:
- 1. Hiển thị số 00 lên 2 LED 7 thanh nối vào cổng P2 theo phương pháp quét LED; 2. Tăng số đếm sau mỗi 500ms, nếu số đếm bằng "SBD+20" thì dừng lại (sử dụng timer để định thời gian).
- **Câu 2.** Sử dụng vi điều khiển AT89C52, mô phỏng trên phần mềm Proteus và lập trình thực hiện các nhiệm vụ sau:
- 1. Cấu hình ngắt ngoài INT0 ở chế độ ngắt sườn xuống;
- 2. Đếm số lần nút bấm nút nối vào chân INT0 được bấm, hiển thị kết quả lên 2 LED 7 thanh nối vào cổng P2 theo phương pháp quét LED (nếu số lần bấm bằng "SBD+10" thì quay về 0).
- Câu 3. Sử dụng vi điều khiển AT89C52, thực hiện các nhiệm vụ sau:
- 1. Vẽ sơ đồ mô phỏng trên Proteus ghép nối với LCD theo chế độ 4bit, hiển thị họ tên, mã số sinh viên lên LCD.
- 2. Vẽ sơ đồ mô phỏng trên Proteus, lập trình hiển thị "Họ tên và mã số sinh viên" qua chuẩn truyền thông UART;
- **Câu 4.** Sử dụng vi điều khiển AT89C52, vẽ sơ đồ mô phỏng trên Proteus ghép nối với Led D1 qua cổng P1.2, BUTTON B1 qua cổng P1.3. Sử dụng hệ điều hành RTX51 lập trình ngắt USART, tắt BUTTON tắt LED. Thực hiện gửi "signal" từ ngắt USART và task BUTTON đến tast LED. Task LED thực hiện đảo trạng thái của Led D1 khi nhận được tín hiệu task khác gửi tới. **Câu 5.** Hãy trình bày:
- 1. Trình bày quy trình thiết kế hệ thống nhúng sử dụng vi điều khiển.
- 2. Hệ điều hành thời gian thực (RTOS). Ưu điểm, nhược điểm và ứng dụng của hệ điều hành thời gian thực trong thiết kế các hệ thống nhúng.
- **Câu 1.** Sử dụng vi điều khiển AT89C52, mô phỏng trên phần mềm Proteus và lập trình thực hiện các nhiệm vụ sau:
- 1. Hiển thị số 00 lên 2 LED 7 thanh nối vào cổng P2 theo phương pháp quét LED; -

#### Code:

```
L7S2=0; while(1);
```



- 2. Tăng số đếm sau mỗi 500ms, nếu số đếm bằng "SBD+20" thì dừng lại (sử dụng timer để định thời gian).
- Số báo danh Trần Văn Hiệp: 13 -> 13+20 =33.


### -Code:

```
#include <REGX51.H> sbit L7S1 = P3^0; sbit L7S2 = P3^1; char LED7SEG[11]
= {0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90};

void Fn_Delay (unsigned int _vrui_Time)
{
    while(_vrui_Time--);
}
```

```
void tangsbd()
{
      char i;
int j;
      for(i = 0; i < 34; i++)
       {
             for (j = 0; j < 40; j++)
                    {
                          P2 = LED7SEG[i/10];
                          L7S1 = 0;
                          Fn_Delay(500);
                          L7S1 = 1;
                          P2 = LED7SEG[i\%10];
                          L7S2 = 0;
                          Fn_Delay(500);
                          L7S2 = 1;
                    }
}
}
int main () {
      L7S1 = 0;
      L7S2 = 0;
while(1)
       {
             tangsbd();
```

```
}
return 0;
}
```



**Câu 2.** Sử dụng vi điều khiển AT89C52, mô phỏng trên phần mềm Proteus và lập trình thực hiện các nhiệm vụ sau:


1. Cấu hình ngắt ngoài INT0 ở chế độ ngắt sườn xuống; -Code:

2. Đếm số lần nút bấm nút nối vào chân INT0 được bấm, hiển thị kết quả lên 2 LED 7 thanh nối vào cổng P2 theo phương pháp quét LED (nếu số lần bấm bằng "SBD+10" thì quay về 0).

```
Số lần bấm = sbd+10=13+10=23 -Code:
```

```
#include <REGX51.H>
#define DOUT
                   P2
                         //Chan xuat data led 7
#define D1
                   P3 0 //Quet LED so 1
#define D2
                   P3_1 //Quet LED so 2
#define D3
                   P3 4 //Quet LED so 3
#define D4
                   P3_5 //Quet LED so 4
#define UP
                   P3_2 //Nut nhan UP
unsigned char
Mang[10] = \{0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90\}; //Mang LED 7
char a,b; unsigned char dem;
void delay(unsigned int t){ //Ham tao tre
unsigned int i,j;
for(i=0;i< t;i++)for(j=0;j<100;j++);
void quet_led(){//Ham quet 4 LED 7
      D1=0; //Led so 1 sang
      DOUT=Mang[a/10];//Xuat data gtri hang chuc cua bien a
delay(1);//Tao tre
      DOUT=0xff;//Ngat data (tat bong mo voi led don xep thanh led 7)
      D1=1;D2=0; //Led so 1 tat, led 2 sang
      DOUT=Mang[a%10];//Xuat data gtri hang don vi cua bien a
delay(1);
      DOUT=0xff;
      D2=1;D3=0; //Led so 2 tat, led 3 sang
```

```
DOUT=Mang[b/10];//Xuat data gtri hang chuc cua bien b
delay(1);
      DOUT=0xff;
      D3=1;D4=0; //Led so 3 tat, led 4 sang
      DOUT=Mang[b%10];//Xuat data gtri hang don vi cua bien b
delay(1);
      DOUT=0xff;
      D4=1;//Tat Led so 4
} void nut_nhan(){//Ham scan nut nhan
if(!UP){//Nut UP dc nhan
a++;//Tang gia tri
                         if(a>23)a=0;//Set
                         while(!UP);//Cho
ve 0 khi a>23
nha phim
      }
} void main(){//Ctr
chinh
      delay(500);
      while(1){//Vong lap ctr
nut_nhan();//Scan nut nhan
quet_led();//Scan LED 7
dem++;//Dem tu tang
if(dem>1){
                         b++;//b tang
                   dem=0;
                   if(b>23)b=0;//Set lai gia tri
             }
      }
}
```



**Câu 3.** Sử dụng vi điều khiển AT89C52, thực hiện các nhiệm vụ sau: 1. Vẽ sơ đồ mô phỏng trên Proteus ghép nối với LCD theo chế độ 4bit, hiển thị họ tên, mã số sinh viên lên LCD.


#### -Code:

```
#include <REGX51.H>
/*******Khai bao chan giao tiep*******/
#define LCD_RS P0_0
#define LCD_RW P0_1
#define LCD_EN P0_2
#define LCD_D4 P0_4
#define LCD_D5 P0_5
#define LCD_D6 P0_6
#define LCD_D7 P0_7
/**************
void delay_us(unsigned int t){
                              unsigned
        for(i=0;i<t;i++);
int i;
} void delay_ms(unsigned int
t){
       unsigned int i,j;
for(i=0;i<t;i++)
for(j=0;j<125;j++);
```

```
LCD_EN =1; delay_us(3);
void LCD_Enable(void){
   LCD_EN=0;
   delay_us(50);
//Ham Gui 4 Bit Du Lieu Ra LCD void
LCD_Send4Bit(unsigned char Data){
   LCD_D4=Data & 0x01;
   LCD_D5=(Data>>1)&1;
   LCD_D6=(Data>>2)&1;
   LCD_D7=(Data>>3)&1;
}
// Ham Gui 1 Lenh Cho LCD void
LCD_SendCommand(unsigned char command){
   LCD_Send4Bit(command >>4);/* Gui 4 bit cao */
   LCD_Enable();
   LCD_Send4Bit(command); /* Gui 4 bit thap*/
   LCD_Enable();
}
void LCD_Clear(){// Ham Xoa Man Hinh LCD
LCD_SendCommand(0x01);
   delay_us(10);
// Ham Khoi Tao LCD void
LCD_Init(){
LCD_Send4Bit(0x00);
delay_ms(20);
LCD_RS=0;
   LCD_RW=0;
```

```
LCD_Send4Bit(0x03);
LCD Enable();
                   delay_ms(5);
LCD_Enable();
delay_us(100);
    LCD_Enable();
    LCD_Send4Bit(0x02);
    LCD Enable();
    LCD_SendCommand(0x28); // giao thuc 4 bit, hien thi 2 hang, ki tu 5x8
    LCD SendCommand(0x0c); // cho phep hien thi man hinh
    LCD_SendCommand(0x06); // tang ID, khong dich khung hinh
    LCD SendCommand(0x01); // xoa toan bo khung hinh
} void LCD_Gotoxy(unsigned char x, unsigned char
        unsigned char address;
y){
                          else address=(0xc0+x);
if(!y)address=(0x80+x);
delay_us(1000);
    LCD_SendCommand(address);
delay_us(50);
}
void LCD PutChar(unsigned char Data){//Ham Gui 1 Ki Tu
    LCD_RS=1;
    LCD_SendCommand(Data);
    LCD_RS=0;
} void LCD_Puts (char *s){//Ham gui 1 chuoi ky
tu while (*s){
         LCD_PutChar(*s);
s++;
    }
}
```

```
main(){
   LCD_Init();//Khoi tao LCD
delay_ms(10);
   LCD_Puts("Tran Van Hiep ");//Gui chuoi len LCD
delay_ms(1000);
   LCD_Clear();//Xoa man hinh
   LCD_Gotoxy(0,8);//Tro toi vi tri
LCD_Puts("K58 TDH");
                        delay_ms(1000);
          LCD\_Gotoxy(0,0);
           LCD_Puts("Tran Van Hiep");
delay_ms(1000);
   LCD\_Gotoxy(0,1);//Tro toi vi tri
LCD_Puts("1755252021600012");
           delay_ms(1000000);
   LCD_Clear();//Xoa man hinh
while(1);//ko lam gi ca
}
-Mô phỏng:
```



2. Vẽ sơ đồ mô phỏng trên Proteus, lập trình hiển thị "Họ tên và mã số sinh viên" qua chuẩn truyền thông UART; **-Code:** 

```
#include <REGX51.H>
#include <string.h> void delay(unsigned int t){//Ctr
                          unsigned int i;
delay 50ms dung timer0
for(i=0;i< t;i++){
             TH0=0x3c; //-50000us
             TL0=0xb0;
TR0=1;
             while(!TF0); //cho timer0 tran
             TF0=TR0=0;
      }
} void send(unsigned char *s){//Ham gui chuoi ki tu qua
UART
              unsigned char n,i; n=strlen(s); //Dem xem co
bao nhieu ky tu
                    for(i=0;i< n;i++){//Vong lap gui tung ky}
tu 1
       SBUF=s[i];//Gui 1 byte
                                 while(!TI); TI=0;//xoa co
truyen
       }
} void ngat_uart()interrupt 4 //Ngat nhan du lieu tu
uart
if(RI){
P1=SBUF;
//Xuat du lieu
ra Post 1
      }
      RI = 0;
                //Xoa co nhan
}
void main(void){
       TMOD=0x21; //Timer 1 che do 8bit nap lai tu dong, timer0 cho delay che do 16bit
```

```
SCON=0x50;//01010000 che do 1, cho phep nhan

TH1=TL1=0xFD;//Nap 253 tao baud 9600 ko nhan doi baud

TR1=1; //khoi dong timer1

ES=1; //Ngat UART EA=1; //Cho


phep ngat delay(20); send("TRAN VAN

HIEP 58K TDH \r"); delay(20);

send("175525201600012 \r"); while(1){

//ko lam gi ca

}
```





Câu 4. Sử dụng vi điều khiển AT89C52, vẽ sơ đồ mô phỏng trên Proteus ghép nối với Led D1 qua cổng P1.2, BUTTON B1 qua cổng P1.3. Sử dụng hệ điều hành RTX51 lập trình ngắt USART, tast BUTTON, tast LED. Thực hiện gửi "signal" từ ngắt USART và task BUTTON đến tast LED. Task LED thực hiện đảo trạng thái của Led D1 khi nhận được tín hiệu task khác gửi tới.

#### - Code:

```
#include <REGX51.H>
#include <RTX51TNY.H>
                             //Su dung thu vien RTX51 Tiny Real-Time
#define INIT 0
                      //Dinh nghia INIT = 0
#define DO 1
                     //Dinh nghia DO = 1 #define
                //Dinh nghia BUTTTON = 2 sbit
BUTT 2
LED_DO = P1^2;
                      //Dinh nghia chan LED_DO sbit
BUTTON = P1^3;
                      //Dinh nghia chan BUTTON
void USART(void) interrupt 4 //Ngat nhan USART
{ if(RI)
                   //Flag nhan duoc ki
tu
                //Clear flag
 RI=0; //Nhan ki tu
                     isr_send_signal(DO);
//Gui signal cho task DO
}
```

```
//=====Ham Start up====== void
Startup(void) _task_ INIT
{
SCON=0x52;
                     //USART che do 1
TMOD=0x21;
                     //Timer 1 mode 2
TH1=TL1=-3;
                     //baudrate 9600
TR1=1;
                  //Ngat USART os_create_task
IE=0x90;
(DO);
      //Tao Task_Led_Do os_create_task
          //Tao Task BUTTON os_delete_task
(BUTT);
(INIT);
         //Xoa Task hien tai (Task 0)
} void Task_Led_Do(void) _task_
DO
      while(1)
 {
  os_wait2(K_SIG,50); //Cho signal voi time out 50 ticks
  LED_DO \stackrel{}{} = 1;
                 //Dao trang thai Led Do
 }
void Task_BUTTON(void) _task_ BUTT
{
while(1)
    if(BUTTON == 0) //Nhan nut nhan
= 0
 os_send_signal(DO); //Gui signal cho task DO
while(BUTTON==0);
                        //Cho nut nhan = 1(Chong nhieu)
 }
                      //Cho 10 ticks = 100ms
 os_wait2(K_TMO, 10);
```






### Câu 5. Hãy trình bày:

1. Trình bày quy trình thiết kế hệ thống nhúng sử dụng vi điều khiển.

Một phướng pháp thiết kế rất quan trọng bởi ba lý do như sau. Đầu tiên, nó cho phép chúng ta giữ một bảng ghi chú về một thiết kế để đảm bảo rằng chúng ta đã làm mọi thứ chúng ta cần làm, chẳng han như có cần tối ưu hóa hiệu năng hay không hoặc khi nào thực hiện kiểm tra chức năng của thiết kế. Thứ hai, nó cho phép chúng ta phát triển các công cụ thiết kế được hỗ trợ bởi máy tính. Phát triển một công cụ duy nhất để hỗ trợ toàn bộ quá trình thiết kế một hệ thống máy tính nhúng sẽ là một nhiệm vụ khó khăn, nhưng bằng cách chia quy trình thiết kế thành các bước nhỏ có thể quản lý, chúng ta có thể tạo ra các công cụ tự động hóa (hoặc ít nhất là bán tự đông hóa) quá trình thiết kế cho mỗi bước trong quy trình. Thứ ba, một phương pháp thiết kế giúp các thành viên của nhóm thiết kế trao đổi với nhau dễ dàng hơn. Bằng cách xác định một quy trình thiết kế tổng thể, các thành viên trong nhóm có thể dễ dàng hiểu những gì họ phải làm, những gì họ sẽ nhận được từ các thành viên khác trong nhóm vào những thời điểm nhất định và những gì họ phải bàn giao khi hoàn thành các bước được giao. Bởi vì phần lớn các hệ thống máy tính nhúng được thiết kế và thực hiện bởi các nhóm, sự phối hợp nhịp nhàng giữa các nhóm thể hiện vai trò quan trong nhất trong phương pháp thiết kế.

Hình 1-2 tóm tắt các bước chính trong quy trình thiết kế hệ thống nhúng. Trong luồng thiết kế từ trên xuống, chúng ta bắt đầu với việc đưa ra các yêu cầu thiết kế (Requirements) của hệ thống. Trong bước tiếp theo, đặc tả kỹ thuật (specification), chúng ta tạo ra một bản mô tả chi tiết hơn về những gì chúng ta muốn thiết kế. Tuy nhiên, bản đặc tả chỉ nêu ra cách hệ thống hoạt động mà không phải cách nó được xây dựng thế nào. Các chi tiết bên trong của hệ thống bắt đầu hình thành khi chúng ta phát triển kiến trúc – một sơ đồ khối chỉ ra cấu trúc của hệ thống dưới dạng các khối chức năng. Khi chúng ta xác định các khối chức năng chính cấu thành lên hệ thống chúng ta có thể thiết kế các khối chức năng đó, bao gồm cả các khối chức năng phần mềm và bất kỳ khối chức năng phần cứng chuyên dụng nào mà chúng ta cần. Dựa trên các khối chức năng đó, cuối cùng chúng ta có thể tích hợp chúng lại với nhau để xây dựng một hệ thống hoàn chỉnh.



Hình 1-2 Các bước chính trong quy trình thiết kế hệ thống máy tính nhúng. Nhưng các bước trong quy trình thiết chỉ là một trục mà chúng ta có thể xem xét quá trình thiết kế hệ thống máy tính nhúng. Bên cạnh đó chúng ta cũng cần xem xét thêm các mục tiêu chính của thiết kế:

- Chi phí sản xuất
- Hiệu năng (bao gồm tốc độ tính toán và thời hạn một tính toán phải hoàn thành)
   Sự tiêu thụ năng lượng.

Chúng ta cũng cần xem xét các nhiệm vụ mà chúng ta cần thực hiện ở mọi bước trong thiết kế, cụ thể như:

- Chúng ta phải phân tích thiết kế ở mỗi bước để xác định cách chúng ta có thể thỏa mãn các yêu cầu kỹ thuật trong bản đặc tả
- Sau đó chúng ta phải tinh chỉnh thiết kế để đi sâu vào thiết kế chi tiết
- Chúng ta cần kiểm thử thiết kế để đảm bảo rằng nó vẫn đáp ứng được tất cả các mục tiêu của hệ thống chẳng hạn như chi phí, tốc độ, ...
- 2. Hệ điều hành thời gian thực (RTOS). Ưu điểm, nhược điểm và ứng dụng của hệ điều hành thời gian thực trong thiết kế các hệ thống nhúng.

\_