


A1



BXK-07 Belt
B04
rivet



B01
assembly orienting line
BXK-07 Back
A01



rivet
BXK-07 Belt
B05



BXK-07 connection leather
B02



BXK-07 B03


BXK-07 Front
A02


BXK-07 inner pocket and
external pocket on side
A04


BXK-07 Strap
B01


B06
assembly orienting line
BXK-07 Side
A03


BXK-07 connection leather
B06