

中控指纹仪 SDK 开发指南 C API

版本: 2.0

日期: 2016年9月



中控指纹仪 SDK 开发指南

Copyright ©ZKTECO CO., LTD. 2016 All rights reserved.

Release history

日期	版本	备注
2016年5月21日	1.0	基础版
2016年6月1日	1.1	增加外部图像接口
2016年9月17日	2.0	更新为统一接口(保留
		1.0 接口)



目录

1	概过	<u>È</u>			
2	隐私权说明4				
3	系统需求4				
4	安装部署				
5	SDK	接口说明]		
	5.1	类型定	三义		
		5.1.1 常	里		
	5.2	接口说	台明		
		5.2.1	ZKFPM_Init		
		5.2.2	ZKFPM_Terminate		
		5.2.3	ZKFPM_GetDeviceCount		
		5.2.4	ZKFPM_OpenDevice6		
		5.2.5	ZKFPM_CloseDevice6		
		5.2.6	ZKFPM_SetParameters6		
		5.2.7	ZKFPM_GetParameters		
		5.2.8	ZKFPM_AcquireFingerprint		
		5.2.9	ZKFPM_AcquireFingerprintImage		
		5.2.10	ZKFPM_DBInit		
		5.2.11	ZKFPM_DBFree		
		5.2.12	ZKFPM_DBMerge		
		5.2.13	ZKFPM_DBAdd10		
		5.2.14	ZKFPM_DBDel10		
		5.2.15	ZKFPM_DBClear10		
		5.2.16	ZKFPM_DBCount12		
		5.2.17	ZKFPM_DBIdentify12		
		5.2.18	ZKFPM_DBMatch12		
		5.2.19	ZKFPM_ExtractFromImage12		
		5.2.20	ZKFPM_AcquireFingerprintImage13		
		5.2.21	ZKFPM_Base64ToBlob13		
		5.2.22	ZKFPM_BlobToBase6414		
		5.2.23	ZKFPM_BlobToBase6414		
6	附录	ł. C			
	6.1	附录 1	1		
	6.2	附录 2	216		



1 概述

欢迎使用中控指纹仪 SDK,在使用前请您先仔细阅读本手册,以便您能更快地掌握并使用中控指纹仪 SDK。

2 隐私权说明

本公司将本软件程序的使用权授权予您,但您必须向本公司作出如下保证:不在本协议规定的条款之外,使用、拷贝、修改、租赁或转让本系统获取其中的任一部分。

3 系统需求

- 1) 操作系统: Windows XP 及以上操作系统
- 2) 适用开发语言 C++、C#、VB、Delphi 等

4 安装部署

1) 安装:安装 ZKFinger SDK 5.x/ZKOnline SDK 5.x。

5 SDK 接口说明

5.1 类型定义

```
详见 libzkfptype.h
本 SDK 接口使用__stdcall.
```

#ifdef _WIN32
#ifndef APICALL
#define APICALL __stdcall
#endif



5.1.1 常量

1) 模板最大长度

[定义] #define MAX_TEMPLATE_SIZE 2048

2) 指纹 1:1 阈值参数代码

[定义] #define FP THRESHOLD CODE

3) 指纹 1:N 阈值参数代码

[定义] #define FP_MTHRESHOLD_CODE

5.2 接口说明

5.2.1 ZKFPM_Init

[函数]

int APICALL ZKFPM_Init();

[功能]

初始化资源,首先调用此接口

[参数]

无

[返回值]

0表示成功

其他表示失败(见附录)

5.2.2 ZKFPM_Terminate

[函数]

int APICALL ZKFPM_Terminate();

[功能]

释放资源

[参数]

无

[返回值]

0表示成功

其他表示失败(见附录)

5.2.3 ZKFPM_GetDeviceCount

[函数]

int APICALL ZKFPM_GetDeviceCount();

[功能]



```
获取设备数
```

[参数]

无

[返回值]

>=0 表示设备数

<0 表示调用失败(见附录)

5.2.4 ZKFPM_OpenDevice

```
[函数]
```

HANDLE APICALL ZKFPM_OpenDevice(int index);

[功能]

打开设备

[参数]

index

设备索引

[返回]

设备操作实例句柄

5.2.5 ZKFPM_CloseDevice

[函数]

int APICALL ZKFPM_CloseDevice(HANDLE hDevice);

[函数]

关闭设备

[参数]

hDevice

设备操作实例句柄

[返回值]

0表示成功

其他表示失败(见附录)

5.2.6 ZKFPM_SetParameters

[函数]

int APICALL ZKFPM_SetParameters(HANDLE hDevice, int nParamCode, unsigned char*
paramValue, unsigned int cbParamValue);

[功能]

设置采集器参数

[参数]

hDevice



```
设备操作实例句柄
nParamCode
参数代码(详见参数代码表)
paramValue
参数值
cbParamValue
参数据长度
[返回值]
0表示成功
其他表示失败(见附录)
[其他]
```

5.2.7 ZKFPM_GetParameters

```
[函数]
    int APICALL ZKFPM_GetParameters(HANDLE hDevice, int nParamCode, unsigned char*
paramValue, unsigned int* cbParamValue);
[功能]
    获取采集器参数
[参数]
    hDevice
       设备操作实例句柄
    nParamCode
       参数代码(详见参数代码表)
    paramValue [out]
       返回参数值
    cbParamValue
                  [in/out]
       [in] paramValue 分配内存大小
       [out] 返回参数值数据大小
[返回值]
   0表示成功
    其他表示失败(见附录)
[其他]
```

5.2.8 ZKFPM_AcquireFingerprint

```
[函数]
int APICALL ZKFPM_AcquireFingerprint(HANDLE hDevice, unsigned char* fpImage, unsigned int cbFPImage, unsigned char* fpTemplate, unsigned int* cbTemplate);
[功能]
采集指纹,指纹模板
[参数]
hDevice
```



```
设备操作实例句柄
fpImage [out]
  返回指纹图像
fpImage
  fpTemplate 内存大小
fpTemplate [out]
  返回指纹模板
cbfpTemplate [in/out]
  [in], 预分配 fpTemplate 内存大小,建议值 MAX_TEMPLATE_SIZE(2048)
  [out],实际返回指纹模板数据大小
[返回值]
  0表示成功
  其他表示失败(见附录)
[其他]
```

5.2.9 ZKFPM_AcquireFingerprintImage

```
[函数]
   int APICALL ZKFPM_AcquireFingerprintImage(HANDLE hDevice, unsigned char* fpImage,
unsigned int cbFPImage);
[功能]
   采集指纹图像
[参数]
   hDevice
       设备操作实例句柄
   fpImage [out]
       返回指纹图像
   cbFPImage
       fpImage 内存大小
[返回值]
   0表示成功
   其他表示失败(见附录)
[其他]
```

5.2.10ZKFPM_DBInit

```
[函数]

HANDLE APICALL ZKFPM_DBInit();
[功能]

创建算法缓冲区
```



```
[参数]
无
[返回值]
缓冲区句柄
```

5.2.11ZKFPM_DBFree

```
[函数]
int APICALL ZKFPM_DBFree(HANDLE hDBCache);
[功能]
释放算法缓冲区
[参数]
缓冲区句柄
[返回值]
0表示成功
其他表示失败(见附录)
```

5.2.12ZKFPM_DBMerge

```
[函数]
  int APICALL ZKFPM_DBMerge (HANDLE hDBCache, unsigned char* temp1, unsigned char* temp2,
unsigned char* temp3, unsigned char* regTemp, unsigned int* cbRegTemp);
[功能]
   将 3 枚预登记指纹模板合并为一枚登记指纹
[参数]
   hDBCache
       缓冲区句柄
   temp1
       预登记指纹模板 1
   temp2
       预登记指纹模板 2
   temp3
       预登记指纹模板 3
   regTemp[out]
       登记模板
   cbRegTemp[in/out]
       [in], 预分配 fpTemplate 内存大小,建议值 MAX_TEMPLATE_SIZE (2048)
       [out], 实际返回指纹模板数据大小
[返回值]
   0表示成功
   其他表示失败(见附录)
```



5.2.13ZKFPM_DBAdd

```
[函数]
   int APICALL ZKFPM_DBAdd(HANDLE hDBCache, unsigned int fid, unsigned char* fpTemplate,
unsigned int cbTemplate);
[功能]
   添加登记指纹模板到缓冲区
[参数]
   hDBCache
       缓冲区句柄
   fid
       指纹 ID(>0的 32位无符号整数)
   fpTemplate
       登记模板
   cbTemplate
       模板长度
[返回值]
   0表示成功
   其他表示失败(见附录)
```

5.2.14ZKFPM_DBDel

```
int APICALL ZKFPM_DBDel (HANDLE hDBCache, unsigned int fid);
[功能]
从缓冲区删除指定指纹 ID 的登记模板
[参数]
hDBCache
缓冲区句柄
fid
指纹 ID
[返回值]
0表示成功
其他表示失败(见附录)
```

5.2.15ZKFPM_DBClear

```
[函数]
int APICALL ZKFPM_DBClear(HANDLE hDBCache);
[功能]
清空缓冲区
[参数]
```



hDBCache

缓冲区句柄

[返回值]

0表示成功

其他表示失败(见附录)

5.2.16ZKFPM_DBCount

```
[函数]
    int APICALL ZKFPM_DBCount (HANDLE hDBCache, unsigned int* fpCount);
[功能]
    获取缓冲区指纹数
[参数]
    hDBCache
    缓冲区句柄
    fpCount [out]
     指纹数
[返回值]
    0表示成功
    其他表示失败(见附录)
[其他]
```

5.2.17ZKFPM_DBIdentify

```
[函数]
    int APICALL ZKFPM_DBIdentify(HANDLE hDBCache, unsigned char* fpTemplate, unsigned
int cbTemplate, unsigned int* FID, unsigned int* score);
[功能]
    指纹 1:N 识别
[参数]
    hDBCache
       缓冲区句柄
    fpTemplate
       指纹模板
    cbfpTemplate
       指纹模板数据长度
    FID [out]
       返回指纹 ID
   Score
           [out]
       返回比对分数
[返回值]
```



0表示成功 其他表示失败(见附录)

5.2.18ZKFPM_DBMatch

```
[函数]
   int APICALL ZKFPM_DBMatch(HANDLE hDBCache, unsigned char* fpTemplate1, unsigned int
cbfpTemplate1, unsigned char* fpTemplate2, unsigned int cbfpTemplate2);
[功能]
   比对两枚指纹是否匹配
[参数]
   hDBCache
       缓冲区句柄
   fpTemplate1
       指纹模板 1
   cbfpTemplate1
       指纹模板 1 数据长度
   fpTemplate2
       指纹模板 2
   cbfpTemplate2
       指纹模板 2 数据长度
[返回值]
   >=0 比对分数
   <0 错误 (见附录)
```

5.2.19ZKFPM_ExtractFromImage

```
[函数]

ZKINTERFACE int APICALL ZKFPM_ExtractFromImage (HANDLE hDBCache, const char*
lpFilePathName, unsigned int DPI, unsigned char* fpTemplate, unsigned int *cbTemplate);
[功能]

从 BMP、JPG 文件提取模板
[参数]

hDBCache

缓冲区句柄
lpFilePathName

文件全路径
DPI

图像 DPI
fpTemplate

指纹模板
cbfpTemplate
```



指纹模板 1 数据长度

[返回值]

0表示成功

其他表示失败(见附录)

[其他]

仅标准版支持该功能

5.2.20ZKFPM_AcquireFingerprintImage

[函数]

ZKINTERFACE int APICALL ZKFPM_AcquireFingerprintImage(HANDLE hDevice, unsigned char* fpImage, unsigned int cbFPImage);

[功能]

采集指纹图像

[参数]

hDevice

设备句柄

fplmage

指纹图像

cbFPImage

指纹图像数据长度

[返回值]

0表示成功

其他表示失败(见附录)

[其他]

5.2.21ZKFPM_Base64ToBlob

[函数]

ZKINTERFACE int APICALL ZKFPM_Base64ToBlob(const char* src, unsigned char* blob, unsigned int cbBlob);

[功能]

Base64 字符串转字节流

[参数]

src

Base64 字符串

blob

字节流指针

 ${\sf cbBlob}$

字节流长度

[返回值]



0表示成功 其他表示失败(见附录) [其他]

5.2.22ZKFPM_BlobToBase64

[函数]

ZKINTERFACE int APICALL ZKFPM_BlobToBase64(const unsigned char* src, unsigned int cbSrc, char* base64Str, unsigned int cbBase64str);

[功能]

字节流转 Base64 字符串

[参数]

src

字节流

blob

字节流数据长度

base64Str

字符串缓冲区

cbBase64str

字符串缓冲区长度

[返回值]

0表示成功

其他表示失败(见附录)

[其他]

5.2.23ZKFPM_BlobToBase64

[函数]

ZKINTERFACE int APICALL ZKFPM_BlobToBase64(const unsigned char* src, unsigned int cbSrc, char* base64Str, unsigned int cbBase64str);

[功能]

字节流转 Base64 字符串

[参数]

src

字节流

blob

字节流数据长度

base64Str

字符串缓冲区

cbBase64str



字符串缓冲区长度 [返回值] 0表示成功 其他表示失败(见附录)

6 附录

6.1附录 1

常用参数代码表

参数代码	属性	数据类型	描述
1	只读	Int	图像宽
2	只读	Int	图像高
3	读写(目前只有 LIVEID20R	Int	图像 DPI(儿童建议设
	可写)		置 750/1000)
106	只读	Int	图像数据大小
1015	只读	4 字节 Byte 数组	VID&PID(前 2 字节 VID,后 2 字节 PID)
2002	读写(目前只有 LIVEID20R	Int	防假开关(1 打开/0
	支持)		关闭)
2004	只读	Int	低五位全为1表示真
200-	八块	1110	手指(value&31==31)
1101	只读	String	厂商信息
1102	只读	String	产品名
1103	只读	String	设备序列号
101	只写(非 LIVE20R 需调用 关闭)	Int	1表示闪白灯;0表示 关闭
102	只写(非 LIVE20R 需调用 关闭)	Int	1表示闪绿灯;0表示 关闭
103	只写(非 LIVE20R 需调用 关闭)	Int	1表示闪红灯;0表示 关闭
104	只写(LIVE20R 不支持)	Int	1表示开启蜂鸣;0表 示关闭
10001	读写(仅 ISO/ANSI 版本支 持)	Int	0 表示 ANSI;1 表示 ISO



6.2附录 2

错误返回值描述

	LEW. North
0	操作成功
1	已经初始化
-1	初始化算法库失败
-2	初始化采集库失败
-3	未连接设备
-4	接口暂不支持
-5	无效参数
-6	打开设备失败
-7	无效句柄
-8	取像失败
-9	提取指纹模板失败
-10	中断操作
-11	内存不足
-12	当前正在采集(设备繁忙)
-13	添加指纹模板到内存失败
-14	删除指纹模板失败
-17	操作失败(其他错误)
-18	取消采集
-20	比对指纹失败(登记过程中按不同的手指,或者按压不合理导致差异太大)
-22	合并登记指纹模板失败
-23	文件打开失败
-24	处理图像失败