# TamaPoke

## Ton ami Pokémon de poche !




Comment t'en occuper, jouer avec lui et l'aider à grandir.

**Ce TamaPoke appartient à : _____**

Un jouet fait par des fans. Pokémon est une marque de Nintendo / Game Freak / The Pokémon Company.

# Voici ton TamaPoke

Un petit Pokémon vit dans ton TamaPoke. Il a **faim**, il a **sommeil** et il se **salit**, comme un vrai animal. Occupe-toi bien de lui : il va grandir, évoluer et combattre !

### Le bouton sur le côté (PWR)


**Appuie une fois** pour éteindre ou rallumer l'écran. Ton Pokémon continue de vivre, même quand l'écran est noir.
**Garde le doigt dessus 4 secondes** pour éteindre complètement le TamaPoke. Quand tu le rallumes, ton Pokémon t'attend.

## Utilise ton doigt sur l'écran




### TOUCHER

Touche l'écran puis lève le doigt. Comme pour appuyer sur un bouton.



### GLISSER

Fais glisser ton doigt vers le haut, le bas, la gauche ou la droite pour changer d'écran.




### APPUYER LONGTEMPS


Garde ton doigt sur ton Pokémon 3 secondes (seulement pour le relâcher).

### Recharger

La petite pile en haut de l'écran montre combien d'énergie il reste. Quand elle est presque vide, branche le câble USB sur le TamaPoke. Un grand peut t'aider.

# Commencer une partie

La toute première fois, le TamaPoke te pose deux questions.








1. **Choisis une région.** C'est le monde d'où vient ton Pokémon. **KANTO** est la première : parfait pour commencer.
2. **Choisis ton premier Pokémon** en le touchant. Ce sera ton ami à partir de maintenant !

> **Bon à savoir**
> Tu n'arrives pas à choisir ? Il n'y a pas de mauvais choix. Tous les Pokémon peuvent devenir forts.

# L'œuf

Les nouveaux Pokémon sortent des œufs. On ne sait jamais qui est dedans !





1. **Touche l'œuf 3 fois** pour l'aider à éclore. Il bouge... et un nouvel ami arrive !
2. Ce bouton choisit **la région** d'où vient l'œuf. Touche-le pour changer.

**Bon à savoir**

Certains œufs sont rares, et quelques-uns cachent un Pokémon **chromatique** aux couleurs spéciales. Quand un de tes Pokémon est grand et part, un nouvel œuf arrive.

# L'écran principal

C'est la maison. Ton Pokémon vit ici.




1. Son **nom et son niveau**. Touche ici pour ouvrir le **MENU**.
2. Ton **Pokémon**. Touche-le pour lui faire un **câlin**. Il adore ça !
3. Ses **quatre barres** : ce dont il a besoin (regarde en dessous).
4. Les **quatre boutons** : manger, lumière, bain et entraînement.

### NOUR

Nourriture. A-t-il faim ? Donne-lui une baie.

### JOIE

Est-il content ? Fais-lui des câlins.

### ENE

L'énergie. Est-il fatigué ? Laisse-le dormir.

### HYG

Est-il propre ? Donne-lui un bain.

**Bon à savoir**

Les barres **vertes**, c'est bien. Quand une barre devient **jaune ou rouge**, ton Pokémon a besoin de toi ! Les mots sous son nom disent aussi comment il se sent.

# S'occuper de lui

Touche le **bouton pomme** pour ouvrir la nourriture. Touches-en une pour la donner à ton Pokémon.




1. **Baie rouge**
2. **Baie bleue**
3. **Baie verte**
4. **Bonbon** : c'est bon, mais pas trop !





5. Le **bouton lune** éteint la lumière : ton Pokémon **dort** et reprend de l'énergie. Touche-le encore pour le réveiller.
6. Le **bouton bulles** donne un **bain**. Il nettoie aussi les crottes !
7. **Touche ton Pokémon** pour lui faire un câlin.

**Bon à savoir**

Chaque Pokémon a une **baie préférée**. Essaie-les toutes : quand il reçoit celle qu'il adore, un cœur apparaît ! La nuit, si tu éteins l'écran, il va se coucher tout seul.

# L'entraînement

Touche le **bouton haltère** pour entraîner ton Pokémon et le rendre plus fort pour les combats.





1. **FORCE** : tape dans le sac de frappe le plus vite possible !
2. **VITESSE** : des cibles apparaissent. Touche-les vite avant qu'elles disparaissent !
3. La **DÉFENSE** grandit toute seule quand ton Pokémon est content et bien soigné.

**Bon à savoir**


S'entraîner fatigue un peu et donne faim. Donne-lui un goûter et laisse-le faire une sieste après !

# Glisse pour explorer

Depuis l'écran principal, fais glisser ton doigt pour aller sur les autres écrans.




1. **Glisse vers le haut** : la **fiche** de ton Pokémon : sa force, ses attaques et quand il va évoluer.
2. **Glisse vers le bas** : **ta carte de dresseur** : badges, autocollants et ton nom.
3. **Glisse vers la gauche** : les **arènes**, pour combattre !
4. **Glisse vers la droite** : ton **équipe**, les amis Pokémon que tu as gardés.




sa force




ses attaques

# Grandir

Ton Pokémon grandit un peu chaque heure, même quand l'écran est éteint.

### Les niveaux

Il gagne **un niveau toutes les heures**. Plus le niveau est haut, plus il est fort.

### Évoluer

Quand il est prêt, ton Pokémon veut **évoluer** et devient un nouveau Pokémon ! Tu peux dire **Évoluer** ou **Garder forme**. Il ne peut évoluer que si toutes ses barres vont bien : prends soin de lui.

### Nouvelles attaques

Parfois il **veut apprendre une nouvelle attaque**. Choisis une ancienne attaque à oublier, ou touche **Ne pas apprendre**.

### Dire au revoir


Après environ **3 jours**, il est grand et **veut te dire quelque chose**. Si tu dis **Adieu**, il rejoint ton **équipe** (il n'est pas perdu !) et un **nouvel œuf** arrive. Tu peux aussi dire **Rester ensemble**.

### Attention !

Si personne ne s'occupe de lui pendant longtemps, un Pokémon triste peut **s'enfuir**. En **mode enfant** (demande à un grand), il ne s'enfuit jamais.

# Ton équipe

Chaque Pokémon qui t'a dit au revoir vit ici. Tu peux en garder 6, et 18 de plus dans la BOÎTE.




1. **Touche un Pokémon** pour le voir, entendre son cri et regarder ses attaques.
2. La **BOÎTE**, c'est là où attendent les Pokémon en plus.

**Bon à savoir**

Les Pokémon de ton équipe peuvent **combattre avec toi** ! Plus tu élèves de Pokémon, plus ton équipe est forte.






**Ils grandissent en combattant !**


Tous les Pokémon de ton équipe gagnent de l'**XP** quand tu gagnes un combat ou que tu attrapes un Pokémon, même ceux qui n'ont pas combattu. Avec assez d'XP, ils **gagnent un niveau**, et parfois ils **évoluent** ! Ils ne peuvent pas dépasser le meilleur niveau que tu as atteint en élevant un Pokémon.

# Les combats

Glisse vers la gauche depuis l'écran principal pour aller aux arènes. Bats tous les champions pour gagner leurs **badges** !




1. **Choisis une région.**

2. **Choisis un champion.** Commence par le premier : le suivant s'ouvre quand tu gagnes. **NORMAL** ou **DIFFICILE** : commence par normal !

3. Choisis ton équipe, puis pendant le combat touche **COMBATTRE** pour attaquer, **POKEMON** pour changer de Pokémon, ou **FUIR** pour partir.







4. **Choisis une attaque.** L'eau bat le feu, le feu bat la plante, la plante bat l'eau... Essaie et regarde quelles attaques sont « super efficaces » !

5. **Tu as gagné !** Tu reçois un nouveau **badge** et ton Pokémon devient plus fort.

# Explorer

Des Pokémon sauvages se cachent partout sur l'île. Pars à leur recherche !










1. Touche le nom de ton Pokémon pour ouvrir le **MENU**, puis touche **EXPLORER**.
2. Les **balls** montrent combien de fois tu peux explorer. Tu en as **3**.
3. **Choisis un endroit** sur la carte : prairie, forêt, plage, océan, montagne, neige, grotte ou volcan. Chacun a ses Pokémon !
4. **Regarde bien !** Une cachette **bouge**. Touche-la vite... un Pokémon sauvage apparaît !




l'océan




le volcan

**Bon à savoir**

Les balls reviennent toutes seules : les 3 en **10 heures**, ou en **2 heures pendant que ton Pokémon dort**. Parfois, le Pokémon sauvage a peur et **s'enfuit**, mais maintenant tu l'as vu ! Les Pokémon que tu n'as jamais vus sont plus faciles à trouver.

# Attrape-les !

Un Pokémon sauvage apparaît ! Combats-le et essaie de l'attraper.










1. Touche **BALL** pour lancer une ball. Touche d'abord **COMBATTRE** pour l'affaiblir : un Pokémon fatigué est bien plus facile à attraper !

2. **Attrapé !** Il est à toi. Il va dans le **Pokédex**.

3. Tu as déjà ce Pokémon ? Choisis lequel **garder** : l'**ancien** ou le **nouveau**.




4. Dans le Pokédex, touche un Pokémon que tu as attrapé : **DANS L EQUIPE** le fait venir dans ton équipe. **RANGER ICI** le range de nouveau.

**Bon à savoir**

Si la ball ne marche pas, le Pokémon sauvage attaque : réessaie ! Mais si tu le mets K.O., il s'en va. Les Pokémon rares sont plus durs à attraper.

# Le Pokédex

Le Pokédex, c'est le livre de tous les Pokémon que tu as rencontrés.
Arriveras-tu à le remplir ?










1. Touche le nom de ton Pokémon pour ouvrir le **MENU**, puis touche **POKEDEX**.
2. **Choisis une région**.
3. Les Pokémon que tu connais sont en couleur. Les ombres noires sont ceux qu'il reste à trouver ! **Touches-en un** pour le voir.




4. Tu le vois en grand, et tu **entends son cri** ! Touche encore pour revenir.


# Le quiz : quel est ce Pokémon ?

Écoute un cri, regarde une ombre... et devine qui c'est !










1. Dans le Pokédex, touche **QUIZ** en bas de la liste des régions.
2. **Touche l'ombre** pour réentendre le cri.
3. **Touche le bon nom.** Vert, c'est gagné ! Puis touche encore pour la question suivante.




4. Après **10 questions**, tu gagnes des **étoiles** : 1 étoile pour 5 bonnes réponses, 2 pour 8, et **3 étoiles pour les 10**. Les étoiles rendent ton Pokémon plus fort !

**Bon à savoir**


Il y a 10 questions par jour. Reviens demain pour en avoir d'autres !

# Ta carte de dresseur

Glisse vers le bas depuis l'écran principal. Glisse à gauche et à droite pour tourner les pages.




tes badges




tes autocollants

## Les jours spéciaux (gagne l'autocollant !)

| | |
|---|---|
| 1er janvier | Nouvel An : plus d'œufs chromatiques |
| 14 février | Saint-Valentin |
| 27 février | Jour Pokémon |
| 20 - 26 mars | Printemps |
| 21 - 27 juin | Été |
| 22 - 28 septembre | Automne |
| 25 - 31 octobre | Halloween |
| 21 - 23 décembre | Hiver |
| 24 - 26 décembre | Noël |





**Ton anniversaire !**


Le jour de ton anniversaire, un **cadeau** t'attend sur l'écran. **Touche-le** pour l'ouvrir : un **Pokémon chromatique** rejoint ton équipe ! (Un grand règle la date dans les réglages.)

# Pour les grands : les réglages


Ouvrez le MENU (touchez le nom) et choisissez **RÉGLAGES**. Il y a trois pages : glissez à gauche ou à droite, ou touchez les points en haut. Glissez vers le haut pour sortir sans enregistrer.




heure, son, langue




date




options

1. Les **points** montrent la page où vous êtes.
2. **OK** enregistre l'heure et la date.

### MODE ENFANT

Le Pokémon **ne s'enfuit jamais**, ses besoins ne descendent pas sous 20 quand il est éveillé, et le volume est limité à 5 sur 10.

### VITESSE DES BESOINS

La vitesse à laquelle la faim, l'énergie et le reste diminuent : 25 %, 50 %, 75 % ou 100 %. À 50 %, les besoins baissent deux fois moins vite. La croissance ne change pas.

### Date et anniversaire

Réglez la **vraie date** sur la deuxième page : les jours spéciaux et l'**anniversaire** (page OPTIONS, jour / mois) ne marchent qu'avec la bonne date.

# À l'aide !

**L'écran est noir.**

Appuie une fois sur le bouton du côté. Si rien ne se passe, la batterie est peut-être vide : recharge-la.

**Je ne peux pas le nourrir, les boutons sont gris.**

Il dort sûrement. Touche le bouton lune pour le réveiller.

**Il n'y a pas de son.**

Réglages : vérifie que le son est sur ON et que le volume n'est pas à 0.

**Mon Pokémon est juste un numéro, il n'y a pas d'image.**

Les images sont sur la carte mémoire (SD). Un grand peut les remettre avec l'installateur.

**Mon Pokémon est parti !**

S'il t'a dit au revoir, il est dans ton équipe (glisse vers la droite). Un nouvel œuf t'attend.

**L'heure ou la date est fausse.**

Réglages : l'heure sur la page 1, la date sur la page 2, puis OK.

**Je ne peux plus explorer.**

Les balls de la carte sont vides. Attends un peu : elles reviennent toutes seules, encore plus vite quand ton Pokémon dort.

**Pour les grands**

Les Pokémon attrapés en explorant sont gardés dans une boîte du Pokédex sur l'appareil lui-même, pas sur la carte SD ; la sauvegarde (EXPORT) ne les inclut pas encore. Le firmware, l'installateur et toutes les règles sont sur la page du projet. Les images et les cris des Pokémon sont des packs optionnels copiés sur la carte microSD par l'installateur web ; sans les cris, le TamaPoke joue ses petits bips à la place. Un appareil neuf démarre au volume 3.