CHUONG 8

Các lệnh một bít và lập trình

8.1 Lập trình với các lệnh một bít.

Trong hầu hết các bô vi xử lý (BVXL) thì dữ liêu được truy cập theo từng byte. Trong các bộ vi xử lýnh địa chỉ theo byte này thì các nội dung của một thanh ghi, bộ nhớ RAM hay cổng đều phải được truy cập từng byte một. Hay nói cách khác, lượng dữ liêu tối thiểu có thể được truy cập là một byte. Ví du, trong bộ vi xử lý Pentium cổng vào/ ra (I/O) được đinh hướng theo byte, có nghĩa là để thay đổi một bít thì ta phải truy cập toàn bộ 8 bít. Trong khi đó có rất nhiều ứng dụng thì ta phải chỉ cần thay đổi giá tri của một bít chẳng han như là bật hoặc tắt một thiết bi. Do vậy khả nặng đánh đia chỉ đến từng bít của 8051 rất thích hợp cho ứng dụng này. Khả năng truy cập đến từng bít một thay vì phải truy cập cả byte làm cho 805 trở thành trong những bộ vi điều khiển (BVĐK) 8 bít manh nhất trên thi trường. Vây những bộ phân nào của CPU, RAM, các thanh ghi, cổng I/O hoặc ROM là có thể đánh địa chỉ theo bít được. Vì ROM chỉ đơn giản dữ mã chương trình thực thi nên nó không cần khả năng đánh địa chỉ theo bít. Tất cả mọi mã lênh đều định hướng theo byte chỉ có các thanh ghi, RAM và các cổng I/O là cần được đánh địa chỉ theo bít. Trong 8051 thì rất nhiều vi trí của RAM trong một số thanh ghi và tất cả các cổng I/O là có thể đánh địa chỉ theo từng bít. Dưới đây ta chỉ đi sâu vào từng phần một.

8.1.1 Các lênh một bít.

Các lệnh dùng các phép tính một bít được cho ở bảng 8.1. Trong phần này chúng ta làm về các lệnh này và đưa ra nhiều ví dụ về cách sử dụng chúng, các lệnh một bít khác mà chỉ liên quan đến cờ nhớ CY (Cary Flag) sẽ làm ở mục khác.

Bång	8.1:	Các	lênh	môt	bít	của	8051

Lệnh	Chức năng
SETB bít	Thiết lập bít (bít bằng 1)
CLR bít	Xoá bít về không (bít = 0)
CPL bít	Bù bít (bít = NOT bít)
JB bít, đích	Nhảy về đích nếu bít = 1
JNB bít, đích	Nhảy về đích nếu bít = 0
JBC bít, đích	Nhảy về đích nếu bít = 1 và sau đó xoá bít

8.1.2 Các cổng I/O và khả năng đánh địa chỉ theo bít.

Bộ vi điều khiển 8051 có bốn cổng I/O 8 bít là P0, P1, P2 và P3. Chúng ta có thể truy cập toàn bộ 8 bít hoặc theo một bít bất kỳ mà không làm thay đổi các bít khác còn lại. Khi truy cập một cổng theo từng bít, chúng ta sử dụng các cú pháp "SETB Y, Y" với X là số của cổng 0, 1, 2 hoặc 3, còn Y là vị trí bít từ 0 đến 7 đối với các bít dữ liệu đo đến 7. Ví dụ "SETB P1.5" là thiết lập bít cao số 5 của cổng 1. Hãy nhớ rằng do là bít có nghĩa thấp nhất LSB và D7 là bít có nghĩa là cao nhất MSB. Xem ví dụ 8.1.

Ví dụ 8.1: Viết các chương trình sau:

- a) Tạo một sóng vuông (hàm xung vuông) với độ đầy xung 50% trên bít 0 của cổng 1.
 - b) Tạo một hàm xung vuông với 66% độ đầy xung trên bít 3 của cổng 1.

Lời giải:

a) Hàm xung vuông với độ đầy xung 50% có nghĩa là trạng thái "bật" và "tắt" (hoặc phần cao và thấp của xung) có cùng độ dài. Do vậy ta chốt P1.0 với thời gian giữ châm giữa các trang thái.

HERE: SETB P1.0 ;Thiết lập bít 0 cổng 1 lên 1.

LCALL DELAY ;Goi chương trình con giữ châm DELAY

CLR P1.0 ;P1.0 = 0


SJMP HERE ;Tiếp tục thực hiện nó.

Có thể viết chương trình này theo cách khác:

HERE: CPL P1.0 ;Bù bít 0 của cổng 1.

LCALL DELAY ;Goi chương trình con giữ châm DELAY

SJMP HERE ;Tiếp tục thực hiện nó.



b) Hàm xung vuông với độ đầy xung 66% có nghĩa là trạng thái "bật" có độ dài gấp đôi trang thái "tắt".



Lưu ý rằng, khi mã "P1.0" được hợp dịch nó trở thành "SETB 90H" vì P1.0 có địa chỉ trong RAM là 90h. Từ hình vẽ 8.1 ta thấy rằng các địa chỉ bít cho P0 là 80H đến 87H và cho P là 90H đến 97H v.v... Hình 8.1 cũng chỉ ra tất cả các thanh ghi có khả năng đánh địa chỉ theo bít.

Bảng 8.2: Khả năng đánh địa chỉ theo bít của các cổng.

P0	P1	P2	P3	Port's Bit
P0.0	P1.0	P2.0	P3.0	D0
P0.1	P1.1	P2.1	P3.1	D1
P0.2	P1.2	P2.2	P3.2	D2
P0.3	P1.3	P2.3	P3.3	D3
P0.4	P1.4	P2.4	P3.4	D4
P0.5	P1.5	P2.5	P3.5	D5
P0.6	P1.6	P2.6	P3.6	D6
P0.7	P1.7	P2.7	P3.7	D7

Ví du 8.2:

Đối với các lệnh dưới đây thì trạng thái của bít nào của SFR sẽ bị tác động (hãy sử dung hình 8.1).

a) SETB 86H, b) CLR 87H, c) SETB 92H

b) SETB DA7H, e) CLR 0F2H, f) SETB 0E7H

Lời giải

a) SETB	86H là dành cho SETB	P0.6
b) CLR	87H là dành cho CLR	P0.7
c) SETB	92H là dành cho SETB	P1.2

d) SETB 0A7H là dành cho SETB P2.7

e) CLR 0F2H là dành cho CLR D2 của thanh ghi B

f) SETB 0E7H là dành cho SETB ACC.7 (bít D7 của thanh ghi A)

8.1.3 Kiểm tra một bít đầu vào.

Lệnh JNB (nhảy nếu bít = 0) và JB (nhảy nếu bít bằng 1) cũng là các phép thao tác đơn bít được sử dụng rộng rãi. Chúng cho phép ta hiển thị một bít và thực hiện quyết định phụ thuộc vào việc liệu nó là 0 hay là 1.

Ví dụ 8.3: Giả sử bít P2.3 là một đầu vào và biểu diễn điều kiện của một lô. Nếu nó bật lên 1 thì có nghĩa là lô nóng. Hãy hiển thị liên tục, mỗi khi nó lên cao thì hãy gửi một xung cao-xuống-thấp (Aigh-to-low) đến cổng P1.5 để bật còi báo.

Lời giải:

HERE: JNB P2.3, HERE ; Duy trì hiển thị cao.

SETB P1.5 ; Thiết lập P1.5 = 1

CLR P1.5 ; Thực hiene chuyển xung từ cao-xuống-thấp

Các lệnh JNB và JB có thể được dùng đối với các bít bất kỳ của các cổng I/O 0, 1, 2 và 3 vì tất cả các cổng này đều có khả năng đánh địa chỉ theo bít. Tuy nhiên, cổng 3 hầu như để dùng cho các tín hiệu ngắt và truyền thông nối tiếp và thông thường không dùng cho bất cứ vào/ ra theo bít hoặc theo byte nào. Điều này sẽ được bàn ở chương 10 và 11.

8.1.4 Các thanh ghi và khẳ năng đánh địa chỉ theo bít.

Trong tất cả các cổng I/O đều có khả năng đánh địa chỉ theo bít thì các thanh ghi lại không được như vậy. Ta có thể nhìn thấy điều đó từ hình 8.1: Chỉ thanh gh B, PSW, IP, IE, ACC, SCON và TCON là có thể đánh địa chỉ theo bít, ở đây ta sẽ tập trung vào các thanh ghi A, B và PSW còn các thanh ghi khác sẽ đề cập ở các chương sau. Từ hình 8.1 hãy để ý rằng cổng PO được gán địa chỉ bít 80H-87H. Còn đại chỉ bít 88-8FH được gán cho thanh ghi TCON.

Cuối cùng địa chỉ bít F0-F7H được gán cho thanh ghi B. Xét ví dụ 8.4 và 8.5 về việc sử dung các thanh ghi này với khả năng đánh địa chỉ theo bít.

Byte address									
audioco				Bit a	ddres	SS			_
FF									
F0	E7	F6	F5	F4	F3	F2	F1	F0	В
E0	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1	E0	ACC
D0	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	PSW
B8				ВС	ВВ	ВА	В9	B8	IP
В0	B7	B6	B5	B4	В3	B2	B1	B0	F3
A8	AF			AC	AB	AA	A9	A8	IE
A0	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0	P2
99			nc	ot bit a	ddres	sable			SBUF
98	9F	9E	9D	9C	9B	9A	99	99	SCON
90	97	96	95	94	93	92	91	90	P1
8D		not bit addressable TH1							
8C			nc	ot bit a	ddres	sable			TH0
8B			nc	ot bit a	ddres	sable			TL1
8A				ot bit a					TL0
89		not bit addressable TMOD							
88	8F	8E	8D	8C	8B	8A	89	88	TCON
87	not bit addressable PCON								
83			nc	ot bit a	ddres	sable			DPH
82				ot bit a					DPL
81			nc	ot bit a	ddres	sable			SP
80	87	86	85	84	83	82	81	80	P0
	Special Function Registers								

Hình 8.1: Địa chỉa theo Byte và bít của bộ nhớ RAM các thanh ghi chức năng đặc biệt.

Ví dụ 8.4: Hãy viết chương trình để kiểm tra xem thanh ghi tích luỹ có chứa một số chắn không? Nếu có thì chia nó cho 2, nếu không thì hãy làm chắn nó và sau đó chia nó cho 2.

Lời giải:

MOV B, # 2; Gán B = 2

JNB ACC 0, YES ; DO của thanh ghi A có bằng 0?

JNC A ; Nếu có thì nhảy về YES

YES: DIX AB ; Nếu là sô lẻ thì tăng lên 1 để thành chẵn

; Chia A/B

Ví dụ 8.5: Hãy viết đoạn chương trình để kiểm tra xem các bít 0 và 5 của thanh ghi B có giá trị cao không? Nếu không phải thì đặt chúng lên 1 và lưu vào thanh ghi bộ.

Lời giải:

JNB OFOH, NEXT-1 ; Nhảy về NEXT-1 nếu B.0 = 0

SETB OFOH ; Đặt B.0 = 1

NEXT-1: JNB OF5H, NEXT-2 ; Nhảy về NEXT-2 nếu B.5 = 0

SETB OF5H ; Đặt B.5 = 1 NEXT-2: MOV RO, B ; Cắt thanh ghi B

CY	AC		RS1	RS0	OV		Р
RS1	RS0	Register Bank				Address	
0	0	0			00H - 07H		
0	1	1			(08H - 0FH	
1	0	2				10H - 17H	
1	1	3				18H - 1FH	

Hình 8.2: Các bít của thanh ghi PSW.

Như đã nói ở chương 2, trong than ghi PSW có hai bít dành riêng để chọn các bảng thanh ghi. Khi RESET thì bằng 0 được chọn, chúng ta có thể chọn các băng bất kỳ khác bằng cách sử dụng khả năng đánh địa chỉ theo bít của PSW.

Ví dụ 8.6: Hãy viết chương trình để lưu thanh ghi tích luỹ vào R7 của băng 2.

Lời giải:

CLR PSW.3 SETB PSW.4 MOV R7.A

Ví dụ 8.7: Trong khi có hai lệnh JNC và JC để kiểm tra bít cờ nhớ CY thì lại không có các lệnh cho bít cờ tràn (0V) làm thế nào để ta có thể viết mã kiểm tra 0V.

Lời giải: Cờ 0V là bít PSW.2 của thanh ghi PSW. PSW là thanh ghi có thể đánh địa chỉ theo bít, do vây ta có thể sử dung lênh sau để kiểm tra cờ 0V:

JB PSW.2, TARGET ; Nhảy về TARGET nếu 0V = 1

8.15 Vùng nhớ RAM có thể đánh địa chỉ theo bít.

Trong 128 byte RAM trong của 8051 thì chỉ có 16 byte của nó là có thể đánh địa chỉ theo bít được. Phần còn lại được định dạng byte. Các cùng RAM có thể đánh địa chỉ theo bít là 20H đến 2FH. Với 16 byte này của RAM có thể cung cấp khả năng đánh địa chỉ theo bít là 128 bít, vì 16 × 8 = 128. Chúng được đánh địa chỉ từ 0 đến 127. Do vậy, những địa chỉ bít từ 0 đến 7 dành cho byte đầu tiên, vị trí RAM trong 20H và các bít từ 8 đến OFH là địa chỉ bít của byte thứ hai của vị trí RAM trong 21H v.v... Byte cuối cùng của 2FH có địa chỉ bít từ 78H đến 7FH (xem hình 8.3). Lưu ý rằng các vị trí RAM trong 20H đến 2FH vừa có thể đánh địa chỉ theo byte vừa có thể đánh địa chỉ theo bít.

Để ý từ hình 8.3 và 8.1 ta thấy rằng các địa chỉ bít 00 - 7FH thuộc về các địa chỉ byte của RAM từ 20 - 2FH và các địa chỉ bít từ 80 đến F7H thuộc các thanh ghi đặc biệt SFR, các cổng P0, P1, v.v...

Ví dụ 8.8: Hãy kiểm tra xem các bít sau đây thuộc byte nào? Hãy cho địa chỉ của byte RAM ở dang Hex.

a) SETB 42H ; Set bit 42H to 1 b) CLR 67H ; Clear bit 67 c) CLR 0FH ; Clear bit 0FH d) SETB 28H ; Set bit 28H to 1

```
e) CLR 12 ; Clear bit 12 (decimal) f) SETB 05
```

Lời giải:

```
a) Đia chỉ bít 42H của RAM thuộc bít D2 của vi trí RAM 28H.
```

- b) Đia chỉ bít 67H của RAM thuộc bít D7 của vi trí RAM 20H.
- c) Địa chỉ bít 0FH của RAM thuộc bít D7 của vị trí RAM 21H.
- d) Địa chỉ bít 28H của RAM thuộc bít D0 của vị trí RAM 25H.
- e) Địa chỉ bít 12H của RAM thuộc bít D4 của vị trí RAM 21H.
- f) Địa chỉ bít 05H của RAM thuộc bít D5 của vị trí RAM 20H.

Ví dụ 8.9: Trạng thái của các bít P1.2 và P1.3 của cổng vào/ra P1 phải được lưu cất trước khi chúng được thay đổi. Hãy viết chương trình để lưu trạng thái của P1.2 vào vị trí bít 06 và trạng thái P1.3 vào vị trí bít 07.

Lời giải:

(CLR	06	;Xoá địa chỉ bít 06
(CLR	07	; Xoá địa chỉ bít 07
,	JNB	P1.2, OVER	;Kiểm tra bít P1.2 nhảy về OVER nếu P1.2 = 0
;	SETB	06	; Nếu P1.2 thì thiết lập vị trí bít 06 = 0
OVER: .	JNB	P1.3, NEXT	;Kiểm tra bít P1.3 nhảy về NEXT nếu nó = 0
;	SETB	07	;Nếu P1.3 = 1thì thiết lập vi trí bít 07 = 1
NEXT:			

Các câu hỏi ôn luyên:

- 1. Tất cả các cổng I/O của 8051 đều có khả năng đánh địa chỉ theo bít? (đúng sai)
- 2. Tất cả mọi thanh ghi của 8051 đều có khả năng đánh địa chỉ theo bít? (đúng sai)
- 3. Tất cả các vị trí RAM của 8051 đều có khả năng đánh địa chỉ theo bít? (đúng sai)
- 4. Hãy chỉ ra những thanh ghi nào sau đây có khả năng đánh địa chỉ theo bít: a) A, b) B, (c) R4 (d) PSW (e) R7
- 5. Trong 128 byte RAM của 8051 những byte nào có khả năng đánh địa chỉ theo bít. Hãy liệt kê chúng.
- 6. Làm thế nào để có thể kiểm tra xem bít D0 của R3 là giá tri cao hay thấp.
- 7. Hãy tìm xem các bít dau thuộc những byte nào? Hãy cho địa chỉ của các byte RAM theo số Hex:

```
a) SETB 20 b) CLR 32 c) SETB 12H d) SETB 95 e) SETB 0ETB 12H
```

- 8. Các đia chỉ bít 00 7FH và 80 F7H thuộc các vi trí nhớ nào?
- 9. Các cổng P0, P1, P2 và P3 là một bộ phận của SFR? (đúng sai)
- 10. Thanh ghi TCON có thể đánh địa chỉ theo bít (đúng sai)

8.2 Các phép toán một bít với cờ nhớ CY.

Ngoài một thực tế là cờ nhớ CY được thay đổi bởi các lệnh lô-gíc và số học thì trong 8051 còn có một số lệnh mà có thể thao tác trực tiếp cờ nhớ CY. Các lệnh này được cho trong bảng 8.3.

Trong các lệnh được chỉ ra sau trong bảng 8.3 thì chúng ta đã trình bày công dụng của lệnh JNC, CLR và SETB trong nhiều ví dụ trong một số chương trước đây. Dưới đây ta tiếp tục làm quen với một số ví dụ về cách sư dụng một số lệnh khác từ bảng 8.3.

Một số lệnh cho trong bảng 8.3 làm việc với các phép toán lô-gíc AND và OR. Các ví du ở mục này sẽ chỉ ra cách sử dụng chúng như thế nào?

Ở chương tiếp theo chúng ta sẽ chỉ ra nhiều ví dụ hơn về việc sử dụng của các lênh đơn trong pham vi các ứng dung thực tế.

Bảng 8.3: Các lệnh liên quan đến cờ nhớ CY

Lệnh	chức năng
SETB C	Thực hiện (tạo) CY = 1
CLR C	Xoá bít nhớ CY = 0
CPL C	Bù bít nhớ
MOV b, C	Sao chép trạng thái bít nhớ vào vị trí bít b = CY
MOV C, b	Sao chép bít b vào trạng thái bít nhớ CY = b
JNC đích	Nhảy tới đích nếu CY = 0
JC đích	Nhảy tới đích nếu CY = 1
ANL C. bít	Thực hiện phép AND với bít b và lưu vào CY
ANL C./ bít	Thực hiện phép AND với bít đảo và lưu vào CY
ORL C. bít	Thực hiện phép OR với bít và lưu vào CY
ORL C./bít	Thực hiện phép OR với bít đảo và lưu vào CY

Ví dụ 8.10: Hãy viết một chương trình để lưu cất trạng thái của các bít P1.2 và P1.3 vào vị trí nhớ tương ứng trong RAM 6 và 7.

Lời giải:

MOV C, P1.2 ; Lưu trạng thái P1.2 vào CY.

MOV 06, C ; Lưu trang thái CY vào bít 6 của RAM

MOV C, P1.3 ; Lưu trang thái P1.2 vào CY

MOV 07, C; Lưu trang thái CY vào vi trí RAM 07

Ví dụ 8.11:

Giả sử vị trí nhớ 12H trong RAM giữ trạng thái của việc có điện thoại hay không. Nếu nó ở trạng thái cao có nghĩa là đã có một cuộc gọi mới vì nó được kiểm tra lần cuối. Hãy viết một chương trình để hiển thị "có lời nhắn mới" ("New Message") trên màn hình LCD nếu bít 12H của RAM có giá trị cao. Nếu nó có giá trị thấp thì LCD hiển thị "không có lời nhắn mới" ("No New Message").

Lời giải:

```
MOV C, 12H ; Sao trạng thái bít 12H của RAM vào CY JNC NO ; Kiểm tra xem cờ CY có giá trị cao không.
```

MOV DPTR, # 400H ; Nếu nó nap địa chỉ của lời nhắn.

LCAL DISPLAY ; Hiển thi lời nhắn.

SJMP NEXT ; Thoát

NO: MOV DSTR, #420H ; Nạp địa chỉ không có lời nhắn.

LCAL DISPLAY ; Hiển thị nó. EXIT: Thoát

_____data to be displayed on LCD

ORG 400H

YES-MG: DB "NEW Message"

ORG 420H

NO-MG: DB "No New Message"

Ví du 8.12:

Giả sử rằng bít P2.2 được dùng để kiểm tra đèn ngoài và bít P2.5 dùng để kiểm tra đèn trong của một toà nhà. Hãy trình bày làm thế nào để bật đèn ngoài và tắt đèn trong nhà.

Lời giải:

SETB	С	; Đặt CY = 1
ORL	C, P2.2, C	; Thực hiện phép OR với CY
MOV	P2.2, C	; Bật đèn nếu nó chưa bật.
CLR	С	; Xoá CY = 0
ANL	C, P2.5	; CY = (P2.5 AND CY)
MOV	P2.5, C	; Tắt nó nếu nó chưa tắt.

Câu hỏi ôn luyên:

1. Tìm trạng thái của cờ CY sau đoạn mã dưới đây:

a) CLR	Α	b) CLR C	c) CLR C
ADD	A, #OFFH	JNC OVER	JC OVER
JWC	OVER	SETB C	CPL C
CPL	С	OVER:	OVER:
OVER:			

- 2. Hãy trình bày cách làm thế nào để lưu trạng thái bít P2.7 vào vị trí bít 31 của RAM.
- 3. Hãy trình bày các chuyển trang thái bít 09 của RAM đến bít P1.4.

8.3 Đoc các chân đầu vào thông qua chốt cổng.

Trong việc đọc cổng thì một số lệnh đọc trạng thái của các chân cổng, còn một số lệnh khác thì đọc một số trạng thái của chốt cổng trong. Do vậy, khi đọc các cổng thì có hai khả năng:

- 1. Đọc trang thái của chân vào.
- 2. Đọc chốt trong của cổng ra.

Chúng ta phải phân biệt giữa hai dạng lệnh này vì sự lẫn lộn giữa chúng là nguyên nhân chính của các lỗi trong lập trình cho 8051, đặc biệt khi đã kết nối với phần cứng bên ngoài. Trong phần này ta bàn về sơ qua các lệnh này. Tuy nhiên, độc giả phải nghiên cứu và hiểu về các nội dung của chủ đề này và về hoạt động bên trong của các cổng được cho trong phụ lục Appendix C2.

8.3.1 Các lênh đọc cổng vào.

Như đã nói ở chương 4 thì để biến một bít bất kỳ của cổng 8051 nào đó thành một cổng đầu vào, chúng ta phải ghi (lô-gíc cao) vào bít đó. Ssu khi cấu hình các bít của cổng là đầu vào, ta có thể sử dụng những lệnh nhất định để nhận dữ liệu ngoài trên các chân vào trong CPU. Bảng 8.4 là những lênh nói trên.

Báng	8.4:	Các	lênh	đoc	môt	công	vào.

	Giả lệnh	Ví dụ	Mô tả
MOV	A, PX	MOV A, P2	Chuyển dữ liêuj ở chân P2 vào ACC
JNB	PX.Y,	JNB P2.1, đích	Nhảy tới đích nếu, chân P2.1 = 0
JB	PX.Y,	JB P1.3, đích	Nhảy đích nếu, chân P1.3 = 1
MOV	C, PX.Y	MOV C, P2.4	Sao trạng thái chân P2.4 vào CY

8.3.2 Đọc chốt cho cổng đầu ra.

Một số lệnh nội dung của một chốt cổng trong thay cho việc đọc trạng thái của một chân ngoài. Bảng 8.5 cung cấp danh sách những lệnh này. Ví dụ, xét lệnh "ANL P1, A". Trình tự thao tác được thực hiện bởi lệnh này như sau:

- 1. Nó đã chốt trong của một cổng và chuyển dữ liệu đó vào trong CPU.
- 2. Dữ liệu này được AND với nội dung của thanh ghi A.
- 3. Kết quả được ghi ngược lại ra chốt cổng.
- 4. Dữ liệu tại chân cổng được thay đổi và có cùng giá trị như chốt cổng.

Từ những bàn luận trên ta kết luận rằng, các lệnh đọc chốt cổng thường đọc một giá trị, thực hiện một phép tính (và có thể thay đổi nó) sau đó ghi ngược lại ra chốt cổng. Điều này thường được gọi "Đọc-sửa-ghi", ("Read-Modify-Write"). Bảng 8.5 liệt kê các lệnh đọc-sửa-ghi sử dụng cổng như là toán hạng đích hay nói cách khác, chúng ta chỉ được dùng cho các cổng được cấu hình như các cổng ra.

	Bång 8.5:	Các lênh	đoc môt	chốt ((Đọc-sửa-ghi).
--	------------------	----------	---------	--------	--------------	----

giả lệnh	Ví dụ
ANL PX	ANL P1, A
ORL PX	ORL P2, A
XRL PX	XRL P0, A
JBC PX.Y, đích	JBC P1.1, đích
CPL PX	CPL P1.2
INC PX	INC P1
DEC PX	DEC P2
DJN2 PX.Y, đích	DJN2 P1, đích
MOV PX.Y, C	MOV P1.2, C
CLR PX.Y	CLR P2.3
SETB PX.Y	SETB P2.3

Lưu ý: Chúng ta nên nghiên cứu phần C2 của phụ lục Appendix C nếu ta nối phần cứng ngoài vào hệ 8051 của mình. Thực hiện sai các chỉ dẫn hoặc nối sai các chân có thể làm hỏng các cổng của hệ 8051.

8.4 Tóm lược.

Chương này đã mô tả một trong các đặc tính mạnh nhất của 8051 là phép toán một bít. Các phép toán một bít này cho phép lập trình viên thiết lập, xoá, di chuyển và bù các bít riêng rẽ của các cổng, bộ nhớ hoặc các thanh ghi.

Ngoài ra có một số lệnh cho phép thao tác trực tiếp với cờ nhớ CY. Chúng ta cũng đã bàn về các lệnh đọc các chân cổng thông qua việc đọc chốt cổng.

8.5 Các câu hỏi kiểm tra.

- 1. Các lệnh "SETB A", "CLR A", "CPL A" đúng hay sai?
- 2. Các cổng vào/ ra nào và các thanh ghi nào có thể đánh địa chỉ theo bít.
- 3. Các lệnh dưới đây đúng hay sai? Đánh dấu lệnh đúng.

```
a) SETB P1 e) SETB B4
b) SETB P2.3 f) CLR 80H
c) CLR ACC.5 g) CLR PSW.3
d) CRL 90H h) CLR 87H
```

- 4. Hãy giết chương trình tạo xung vuông với độ đầy xung 75%, 80% trên các chân P1.5 và P2.7 tương ứng.
- 5. Viết chương trình hiển thị P1.4 nếu nó có giá trị cao thì chương trình tạo ra một âm thanh (sóng dung vuông 50% độ đầy xung) trên chân P2.7.
- 6. Nhưng địa chỉ bít nào được gán cho các cổng P0, P1, P2 và P3 cho các thanh ghi PCON, A, B và PSW.
- 7. Những địa chỉ bít dưới đây thuộc về cổng hay thanh ghi nào?
- a) 85H b) 87H c) 88H d) 8DH e) 93H
- f) A5H g)A7H h) B3H i) D4H j) D8H

- 8. Hãy viết chương trình lưu các thanh ghi A, B vào R3 và R5 băng nhớ 2 tương ứng.
- 9. Cho một lệnh khác cho "CLR C", so sánh chúng.
- 10. Làm thế nào để kiểm tra trạng thái các bít cờ OV, CY, P và AC. Hãy tìm địa chỉ bít của các cờ này.
- 11. Các cùng nhớ 128 byte của RAM thì những vùng nào là đánh địa chỉ theo bít được? Hãy đánh dấu chúng.
- 12. Các địa chỉ sau thuộc vùng RAM nào?
- a) 05H b) 47 c) 18H d) 2DH e) 53H
- g) 15H h) 67H h) 55H i) 14H k) 37FH
- 13. Các địa chỉ nhỏ hơn 80H được gán cho địa chỉ 20-2FH của RAM phải không? (Đúng/ sai).
- 14. Viết các lệnh để lưu cờ CY, AC, D vào vị trí bít 4, 16H và 12H tương ứng.
- 15. Viết chương trình kiểm tra D7 của thanh ghi A. Nếu D7 = 1 thì gửi thông báo sang LCD báo rằng ACC có một số âm.