CHUONG 11

Lập trình các ngắt

Một ngắt là một sự kiện bên trong hoặc bên ngoài làm ngắt bộ vi điều khiển để báo cho nó biết rằng thiết bị cần dịch vụ của nó. Trong chương này ta tìm hiểu khái niệm ngắt và lập trình ngắt.

11.1 Các ngắt của 8051.

11.1.1 Các ngắt ngược với thăm dò.

Một bộ vi điều khiển có thể phục vụ một vài thiết bị, có hai cách để thực hiện điều này đó là sử dung các ngắt và thăm dò (polling). Trong phương pháp sử dung các ngắt thì mỗi khi có một thiết bị bất kỳ cần đến dịch vụ của nó thì nó bao cho bộ vi điều khiển bằng cách gửi một tín hiệu ngắt. Khi nhân được tín hiệu ngắt thì bộ vi điều khiển ngắt tất cả những gì nó đang thực hiện để chuyển sang phục vụ thiết bi. Chương trình đi cùng với ngắt được gọi là trình dịch vụ ngắt ISR (Interrupt Service Routine) hay còn goi là trình quản lý ngắt (Interrupt handler). Còn trong phương pháp thăm dò thì bô vi điều khiển hiển thi liên tục tình trang của một thiết bi đã cho và điều kiên thoả mãn thì nó phục vụ thiết bi. Sau đó nó chuyển sang hiển thi tình trang của thiết bi kế tiếp cho đến khi tất cả đều được phục vu. Mặc dù phương pháp thăm dò có thể hiển thị tình trạng của một vài thiết bị và phục vụ mỗi thiết bị khi các điều kiên nhất đinh được thoả mãn nhưng nó không tân dung hết công dung của bô vi điều khiển. Điểm manh của phương pháp ngắt là bô vi điều khiển có thể phục vu được rất nhiều thiết bi (tất nhiên là không tai cùng một thời điểm). Mỗi thiết bi có thể nhân được sư chú ý của bộ vi điều khiển dựa trên mức ưu tiên được gán cho nó. Đối với phương pháp thăm dò thì không thể gán mức ưu tiên cho các thiết bị vì nó kiểm tra tất cả mọi thiết bị theo kiểu họi vòng. Quan trong hơn là trong phương pháp ngắt thì bô vi điều khiển cũng còn có thể che hoặc làm lợ một yêu cầu dịch vụ của thiết bi. Điều này lai một lần nữa không thể thực hiện được trong phương pháp thăm dò. Lý do quan trong nhất là phương pháp ngắt được ưu chuông nhất là vì phương pháp thăm dò làm lãng phí thời gian của bộ vi điều khiển bằng cách hỏi dò từng thiết bi kể cả khi chúng không cần đến dịch vu. Nhằm để tránh thì người ta sử dụng phương pháp ngắt. Ví du trong các bô định thời được bàn đến ở chương 9 ta đã dùng lênh "JNB TF, đích" và đơi cho đến khi bô đinh thời quay trở về 0. Trong ví du đó, trong khi chờ đơi thì ta có thể làm việc được gì khác có ích hơn, chẳng han như khi sử dụng phương pháp ngắt thì bộ vi điều khiển có thể đi làm các việc khác và khi cờ TF bật lên nó sẽ ngắt bô vi điều khiển cho dù nó đang làm bất kỳ điều gì.

11.1.2 Trình phục vụ ngắt.

Đối với mỗi ngắt thì phải có một trình phục vụ ngắt ISR hay trình quản lý ngắt. khi một ngắt được gọi thì bộ vi điều khiển phục vụ ngắt. Khi một ngắt được gọi thì bộ vi điều khiển chạy trình phục vụ ngắt. Đối với mỗi ngắt thì có một vị trí cố định trong bộ nhớ để giữ địa chỉ ISR của nó. Nhóm các vị trí nhớ được dành riêng để gửi các địa chỉ của các ISR được gọi là bảng véc tơ ngắt (xem hình 11.1).

11.1.3 Các bước khi thực hiện một ngắt.

Khi kích hoạt một ngắt bộ vi điều khiển đi qua các bước sau:

1. Nó kết thúc lệnh đang thực hiện và lưu địa chỉ của lệnh kế tiếp (PC) vào ngăn xếp.

- 2. Nó cũng lưu tình trạng hiện tại của tất cả các ngắt vào bên trong (nghĩa là không lưu vào ngăn xếp).
- 3. Nó nhảy đến một vị trí cố định trong bộ nhớ được gọi là bảng véc tơ ngắt nới lưu giữ địa chỉ của một trình phục vụ ngắt.
- 4. Bộ vi điều khiển nhận địa chỉ ISR từ bảng véc tơ ngắt và nhảy tới đó. Nó bắt đầu thực hiện trình phục vụ ngắt cho đến lệnh cuối cùng của ISR là RETI (trở về từ ngắt).
- 5. Khi thực hiện lệnh RETI bộ vi điều khiển quay trở về nơi nó đã bị ngắt. Trước hết nó nhận địa chỉ của bộ đếm chương trình PC từ ngăn xếp bằng cách kéo hai byte trên đỉnh của ngăn xếp vào PC. Sau đó bắt đầu thực hiện các lệnh từ địa chỉ đó.

Lưu ý ở bước 5 đến vai trò nhạy cảm của ngăn xếp, vì lý do này mà chúng ta phải cẩn thận khi thao tác các nội dung của ngăn xếp trong ISR. Đặc biệt trong ISR cũng như bất kỳ chương trình con CALL nào số lần đẩy vào ngăn xếp (Push) và số lần lấy ra từ nó (Pop) phải bằng nhau.

11.1.4 Sáu ngắt trong 8051.

Thực tế chỉ có 5 ngắt dành cho người dùng trong 8051 nhưng nhiều nhà sản xuất đưa ra các bảng dữ liệu nói rằng có sáu ngắt vì họ tính cả lệnh tái thiết lập lại RESET. Sáu ngắt của 8051 được phân bố như sau:

- 1. RESET: Khi chân RESET được kích hoạt từ 8051 nhảy về địa chỉ 0000. Đây là địa chỉ bật lại nguồn được bàn ở chương 4.
- 2. Gồm hai ngắt dành cho các bộ định thời: 1 cho Timer0 và 1 cho Timer1. Địa chỉ của các ngắt này là 000B4 và 001B4 trong bảng véc tơ ngắt dành cho Timer0 và Timer1 tương ứng.
- 3. Hai ngắt dành cho các ngắt phần cứng bên ngoài chân 12 (P3.2) và 13 (P3.3) của cổng P3 là các ngắt phần cứng bên ngoài INT0 và INT1 tương ứng. Các ngắt ngoài cũng còn được coi như EX1 và EX2 vị trí nhớ trong bảng véc tơ ngắt của các ngắt ngoài này là 0003H và 0013H gán cho INT0 và INT1 tương ứng.
- 4. Truyền thông nối tiếp có một ngắt thuộc về cả thu và phát. Địa chỉ của ngắt này trong bảng véc tơ ngắt là 0023H.

Chú ý rằng trong bảng 11.1 có một số giới hạn các byte dành riêng cho mỗi ngắt. Ví dụ, đối với ngắt INTO ngắt phần cứng bên ngoài 0 thì có tổng cộng là 8 byte từ địa chỉ 0003H đến 000AH dành cho nó. Tương tự như vậy, 8 byte từ địa chỉ 000BH đến 0012H là dành cho ngắt bộ định thời 0 là TIO. Nếu trình phục vụ ngắt đối mặt với một ngắt đã cho mà ngắn đủ đặt vừa không gian nhớ được. Nếu không vừa thì một lệnh LJMP được đặt vào trong bảng véc tơ ngắt để chỉ đến địa chỉ của ISR, ở trường hợp này thì các byte còn lại được cấp cho ngắt này không dùng đến. Dưới đây là các ví dụ về lập trình ngắt minh hoạ cho các điều trình bày trên đây.

Từ bảng 11.1 cùng để ý thấy một thực tế rằng chí có 3 byte của không gian bộ nhớ ROM được gán cho chân RESET. Đó là những vị trí địa chỉ 0, 1 và 2 của ROM. Vị trí địa chỉ 3 thuộc về ngắt phần cứng bên ngoài 0 với lý do này trong chương trình chúng ta phaỉ đặt lệnh LJMP như là lệnh đầu tiên và hướng bộ xử lý lệnh khỏi bảng véc tơ ngắt như chỉ ra trên hình 11.1.

Bảng 11.1: Bảng véc tơ ngắt của 8051.

Ngắt	Địa chỉ ROM	Chân
Bật lại nguồn (RESET)	0000	9
Ngắt phần cứng ngoài (INT0)	0003	12 (P3.2)
Ngắt bộ Timer0 (TF0)	000B	
Ngắt phần cứng ngoài 1 (INT1)	0013	13 (P3.3)
Ngắt bộ Timer1 (TF1)	001B	
Ngắt COM nối tiếp (RI và TI)	0023	

11.1.5 Cho phép và cấm ngắt.

Khi bật lại nguồn thì tất cả mọi ngắt đều bị cấm (bị che) có nghĩa là không có ngắt nào sẽ được bộ vi điều khiển đáp ứng nếu chúng được kích hoạt. Các ngắt phải được kích hoạt bằng phần mềm để bộ vi điều khiển đáp ứng chúng. Có một thanh ghi được gọi là cho phép ngắt IE (Interrupt Enable) chịu trách nhiệm về việc cho phép (không che) và cấm (che) các ngắt. Hình 11.2 trình bày thanh ghi IE, lưu ý rằng IE là thanh ghi có thể đánh đia chỉ theo bít.

Từ hình 11.2 ta thấy rằng D7 của thanh ghi IE được gọi là bít cho phép tất cả các ngắt EA (Euable All). Bít này phải được thiết lập lên 1 để phần còn lại của thanh ghi hoạt động được. Bít D6 chưa được sử dụng. Bít D54 được dành cho 8051, còn bít D4 dùng cho ngắt nối tiếp v.v...

11.1.6 Các bước khi cho phép ngắt.

Để cho phép một ngắt ta phải thực hiện các bước sau:

- 1. Bít D7 của thanh ghi IE là EA phải được bật lên cao để cho phép các bít còn lại của thanh ghi nhận được hiệu ứng.
- 2. Nếu EA = 1 thì tất cả mọi ngắt đều được phép và sẽ được đáp ứng nếu các bít tương ứng của chúng trong IE có mức cao. Nếu EA = 0 thì không có ngắt nào sẽ được đáp ứng cho dù bít tương ứng của nó trong IE có giá tri cao.

Để hiểu điểm quan trong này hãy xét ví dụ 11.1.

Hình 11.2: Thanh ghi cho phép ngắt IE.

D7						D 0
EA	 ET2	ES	ET1	EX1	ET0	EX0

EA IE.7 Nếu EA = 0 thì mọi ngắt bị cấm

Nếu EA = 1 thì mỗi nguồn ngắt được cho phép hoặc bị cấm bằng các bât hoặc xoá bít cho phép của nó.

- -- IE.6 Dự phòng cho tương lai
- ET2 IE.5 Cho phép hoặc cấm ngắt tràn hoặc thu của Timer2 (8051)
- ES IE.4 Cho phép hoặc cấm ngắt cổng nối tiếp
- ET1 IE.3 Cho phép hoặc cấm ngắt tràn của Timer1
- EX1 IE.2 Cho phép hoặc cấm ngắt ngoài 1
- ETO IE.1 Cho phép hoặc cấm ngắt tràn của Timer0
- EX0 IE.0 Cho phép hoặc cấm ngắt ngoài 0
- * Người dùng không phải ghi 1 vào bít dự phòng này. Bít này có thể dùng cho các bộ vi điều khiển nhanh với đặc tính mới

Ví dụ 11.1:

Hãy chỉ ra những lệnh để a) cho phép ngắt nối tiếp ngắt Timer0 và ngắt phần cứng ngoài 1 (EX1) và b) cấm (che) ngắt Timer0 sau đó c) trình bày cách cấm tất cả mọi ngắt chỉ bằng một lệnh duy nhất.

Lời giải:

a) MOV IE, #10010110B ; Cho phép ngắt nối tiếp, cho phép ngắt Timer0 và cho phép ngắt phần cứng ngoài. Vì IE là thanh ghi có thể đánh địa chỉ theo bít nên ta có thể sử dụng các lệnh

sau đây để truy cập đến các bít riêng rẽ của thanh ghi:

SETB IE.7 ; EA = 1, Cho phép tất cả mọi ngắt

SETB IE.4 ; Cho phép ngắt nối tiếp SETB IE.1 ; Cho phép ngắt Timer1

SETB IE.2 ; Cho phép ngắt phần cứng ngoài 1

(tất cả những lệnh này tương đương với lệnh "MOV IE, #10010110B" trên đây).


b) CLR IE.1 ; Xoá (che) ngắt Timer0 c) CLR IE.7 ; Cấm tất cả mọi ngắt.

11.2 Lập trình các ngắt bộ định thời.

Trong chương 9 ta đã nói cách sử dụng các bộ định thời Timer0 và Timer1 bằng phương pháp thăm dò. Trong phần này ta sẽ sử dụng các ngắt để lập trình cho các bô đinh thời của 8051.

11.2.1 Cờ quay về 0 của bộ định thời và ngắt.

Trong chương 9 chúng ta đã nói rằng cờ bộ định thời TF được đặt lên cao khi bộ định thời đạt giá trị cực đại và quay về 0 (Roll - over). Trong chương trình này chúng ta cũng chỉ ra cách hiển thị cờ TF bằng lệnh "JNB TF, đích". Khi thăm dò cờ TF thì ta phải đợi cho đến khi cờ TF được bật lên. Vấn đề với phương pháp này là bộ vi điều khiển bị trói buộc khi cờ TF được bật lên và không thể làm được bất kỳ việc gì khác. Sử dụng các ngắt giải quyết được vấn đề này và tránh được sự trói buộc của bộ vi điều khiển. Nếu bộ ngắt định thời trong thanh ghi IE được phép thì mỗi khi nó quay trở về 0 cờ TF được bật lên và bộ vi điều khiển bị ngắt tại bất kỳ việc gì nó đang thực hiện và nhảy tới bảng véc tơ ngắt để phục vụ ISR. Bằng cách này thì bộ vi điều khiển có thể làm những công việc khác cho đến khi nào nó được thông báo rằng bộ định thời đã quay về 0. Xem hình 11.3 và ví dụ 11.2.



Hình 11.3: Ngắt bộ định thời TF0 và TF1.

Hãy để những điểm chương trình dưới đây của chương trình trong ví du 11.2.

1. Chúng ta phải tránh sử dụng không gian bộ nhớ dành cho bảng véc tơ ngắt. Do vây, ta đặt tất cả mã khởi tao tại địa chỉ 30H của bô nhớ. Lênh LJMP là lênh đầu

- tiên mà 8051 thực hiện khi nó được cấp nguồn. Lệnh LJMP lái bộ điều khiển tránh khỏi bảng véc tơ ngắt.
- 2. Trình phục vụ ISR của bộ Timer0 được đặt ở trong bộ nhớ bắt đầu tự địa chỉ 000BH và vì nó quá nhỏ đủ cho vào không gian nhớ dành cho ngắt này.
- 3. Chúng ta cho phép ngắt bộ Timer0 với lệnh "MOV IE, #1000 010H" trong chương trình chính MAIN.
- 4. Trong khi dữ liệu ở cổng P0 được nhận vào và chuyển liên tục sang công việc P1 thì mỗi khi bộ Timer0 trở về 0, cờ TF0 được bật lên và bộ vi điều khiển thoát ra khỏi vòng lặp BACK và đi đến địa chỉ 000BH để thực hiện ISR gắn liền với bộ Timer0.
- 5. Trong trình phục vụ ngắt ISR của Timer0 ta thấy rằng không cần đến lệnh "CLR TF0" trước khi lệnh RETI. Lý do này là vì 8051 xoá cờ TF bên trong khi nhảy đến bảng véc tơ ngắt.

Ví du 11.2:

Hãy viết chương trình nhân liên tục dữ liệu 8 bít ở cổng P0 và gửi nó đến cổng P1 trong khi nó cùng lúc tạo ra một sóng vuông chu kỳ 200µs trên chân P2.1. Hãy sử dụng bộ Timer0 để tạo ra sóng vuông, tần số của 8051 là XTAL = 11.0592MHz.

Lời giải:

Ta sử dụng bộ Timer0 ở chế độ 2 (tự động nạp lại) giá trị nạp cho TH0 là $100/1.085 \mu s = 92$.

```
; - - Khi khởi tao vào chương trình main tránh dùng không gian.
; Đia chỉ dành cho bảng véc tơ ngắt.
                ORG
                        H0000
                CPL
                                                 ; Nhảy đến bảng véc tơ ngắt.
                        P2.1
; - - Trình ISR dành cho Timer0 để tao ra sóng vuông.
                                                 ; Ngay sau địa chỉ bảng véc-tơ ngắt
                ORG
                        0030H
MAIN:
                TMOD. #02H
                                                 ; Chon bô Timer0, chế đô 2 tư nap lai
                        P0. #0FFH
                                                 : Lấy P0 làm cổng vào nhân dữ liêu
                MOV
               MOV
                        TH0. # - 92
                                                 : Đặt TH0 = A4H cho - 92
                MOV
                        IE, #82H
                                                 ; IE = 1000 0010 cho phép Timer0
                SETB
                        TR0
                                                 ; Khởi đông bô Timer0
                                                 ; Nhân dữ liêu vào từ cổng P0
BACK:
                MOV
                        A, P0
                                                 ; Chuyển dữ liêu đến cổng P1
                MOV
                        P1, A
                SJMP
                                                 ; Tiếp tục nhân và chuyển dữ liêu
                        BACK
                                                 ; Chừng nào bi ngắt bởi TF0
```

Trong ví dụ 11.2 trình phục vụ ngắt ISR ngắn nên nó có thể đặt vừa vào không gian địa chỉ dành cho ngắt Timer0 trong bảng véc tơ ngắt. Tất nhiên không phải lúc nào cũng làm được như vậy. Xét ví dụ 11.3 dưới đây.

Ví du 11.3:

Hãy viết lại chương trình ở ví dụ 11.2 để tạo sóng vuông với mức cao kéo dài 1085μs và mức thấp dài 15μs với giả thiết tần số XTAL = 11.0592MHz. Hãy sử dụng bộ định thời Timer1.

Vì $1085\mu s$ là $1000\times 1085\mu s$ nên ta cần sử dụng chế độ 1 của bộ định thời Timer1.


```
; - - Khi khởi tao tránh sử dung không gian dành cho bảng véc tơ ngắt.
                ORG
                        H0000
                LJMP
                                                 ; Chuyển đến bảng véc tơ ngắt.
                        MAIN
; - - Trình ISR đối với Timer1 để tao ra xung vuông
                OR6
                        001BH
                                                 ; Đia chỉ ngắt của Timer1 trong bảng véc tơ ngắt
                LJMP
                        ISR-T1
                                                 ; Nhảy đến ISR
; - - Bắt đầu các chương trình chính MAIN.
                ORG
                                                 ; Sau bảng véc tơ ngắt
                        0030H
                                                 ; Chon Timer1 chế đô 1
                MOV
                        TMOD, #10H
MAIN:
                MOV
                        P0, #0FFH
                                                 ; Chon cổng P0 làm đầu vào nhân dữ liêu
                                                 : Đặt TL1 = 18 byte thấp của - 1000
                MOV
                        TL1, #018H
                MOV
                                                 ; Đăt TH1 = FC byte cao của - 1000
                        TH1. #0FCH
                                                 ; IE = 10001000 cho phép ngắt Timer1
                MOV
                        IE, #88H
                                                 ; Khởi đông bô Timer1
                SETB
                       TR1
                MOV
                                                 ; Nhân dữ liêu đầu vào ở cổng P0
BACK:
                        A, P0
                MOV
                        P1, A
                                                 : Chuyển dữ liêu đến P1
                SJMP
                                                 ; Tiếp tục nhân và chuyển dữ liêu
                        BACK
; - - Trình ISR của Timer1 phải được nap lai vì ở chế đô 1
ISR-T1:
                CLR
                        TR1
                                                 ; Dùng bô Timer1
                                                 ; P2.1 = 0 bắt đầu xung mức thấp
                CLR
                        P2.1
                MOV
                        R2, #4
                                                 ; 2 chu kỳ máy MC (Machine Cycle)
                                                 : 4 \times 2 MC = 8 MC
HERE:
                DJNZ
                        R2, HERE
                MOV
                                                 ; Nap lai byte thấp giá tri
                        TL1, #18H
                                                                         2 MC
                        TH1, #0FCH
                                                 ; Nap lai byte cao giá tri
                                                                          2 MC
                MOV
                SETB
                       TR1
                                                 ; Khởi đông Timer1
                                                                          1 MC
                SETB P2.1
                                                 ; P2.1 = 1 bât P2.1 trở lai cao
                RETI
                                                 ; Trở về chương trình chính
                END
```

Lưu ý rằng phần xung mức thấp được tạo ra bởi 14 chu kỳ mức MC và mỗi $MC = 1.085 \mu s$ và $14 \times 1.085 \mu s = 15.19 \mu s$.

Ví du 11.4:


Viết một chương trình để tạo ra một sóng vuông tần số 50Hz trên chân P1.2. Ví dụ này tương tự ví dụ 9.12 ngoại trừ ngắt Timer0, giả sử XTAL = 11.0592MHz.

```
ORG
              LJMP
                      MAIN
              ORG
                      000BH
                                             ; Chương trình con phục vụ ngắt cho Timer0
              CPL
                      P1.2
              MOV
                      TL0, # 00
              MOV
                      TH0, # 0DCH
              RETI
              ORG
                      30H
; ----- main program for initialization
                                             ; Chon Timer0 chế đô 1
MAIN: MOV
              TMOD, # 00000001B
```



11.3 Lập trình các ngắt phần cứng bên ngoài.

Bộ vi điều khiển 8051 có hai ngắt phần cứng bên ngoài là chân 12 (P3.2) và chân 13 (P3.3) dùng cho ngắt INT0 và INT1. Khi kích hoạt những chân này thì 8051 bị ngắt tại bất kỳ công việc nào mà nó đang thực hiện và nó nhảy đến bảng véc tơ ngắt để thực hiện trình phục vụ ngắt.



11.3.1 Các ngắt ngoài INT0 và INT1.

Chỉ có hai ngắt phần cứng ngoài trong 8051 là INT0 và INT1. Chúng được bố trí trên chân P3.2 và P3.3 và địa chỉ của chúng trong bảng véc tơ ngắt là 0003H và 0013H. Như đã nói ở mục 11.1 thì chúng được ghép và bị cấm bằng việc sử dụng thanh ghi IE. Vậy chúng được kích hoạt như thế nào? Có hai mức kích hoạt cho các ngắt phần cứng ngoài: Ngắt theo mức và ngắt theo sườn. Dưới đây là mô tả hoạt động của mỗi loại.

11.3.2 Ngắt theo mức.

Ở chế độ ngắt theo mức thì các chân INT0 và INT1 bình thường ở mức cao (giống như tất cả các chân của cổng I/O) và nếu một tín hiệu ở mức thấp được cấp tới chúng thì nó ghi nhãn ngắt. Sau đó bộ vi điều khiển dừng tất cả mọi công việc nó

đang thực hiện và nhảy đến bảng véc tơ ngắt để phục vụ ngắt. Điều này được gọi là ngắt được kích hoạt theo mức hay ngắt theo mức và là chế độ ngắt mặc định khi cấp nguồn lại cho 8051. Tín hiệu mức thấp tại chân INT phải được lâyu đi trước khi thực hiện lệnh cuối cùng của trình phục vụ ngắt RETI, nếu không một ngắt khác sẽ lại được tạo ra. Hay nói cách khác, nếu tín hiệu ngắt mức thấp không được lấy đi khi ISR kết thúc thì nó không thể hiện như một ngắt khác và 8051 nhảy đến bảng véc tơ ngắt để thực hiện ISR. Xem ví dụ 11.5.


Ví du 11.5.

Giả sử chân INT1 được nối đến công tắc bình thường ở mức cao. Mỗi khi nó xuống thấp phải bật một đèn LED. Đèn LED được nối đến chân P1.3 và bình thường ở chế độ tắt. Khi nó được bật lên nó phải sáng vài phần trăm giây. Chừng nào công tắc được ấn xuống thấp đèn LED phải sáng liên tục.

Lời giải:

```
ORG
                       H0000
                                                ; Nhảy đến bảng véc tơ ngắt
               LJMP
                       MAIN
; - - Chương trình con ISR cho ngắt cứng INT1 để bật đèn LED.
                                                ; Trình phục vu ngắt ISR cho INT1
               ORG
                       0013H
                                                ; Bât đèn LED
               SETB
                       P1.3
               MOV
                       R3, #255
BACK:
               DJNZ
                       R3, BACK
                                                ; Giữ đèn LED sáng một lúc
               CLR
                                                : Tắt đèn LED
                       P1.3
               RETI
                                                ; Trở về từ ISR
; - - Bắt đầu chương trình chính Main.
               ORG
                       30H
MAIN:
               MOV
                       IE, #10000100B
                                                ; Cho phép ngắt dài
               SJMP
                       HERE
                                                ; Chờ ở đây cho đến khi được ngắt
       END
```


Ấn công tắc xuống sẽ làm cho đèn LED sáng. Nếu nó được giữ ở trạng thái được kích hoạt thì đèn LED sáng liên tục.



Trong chương trình này bộ vi điều khiển quay vòng liên tục trong vòng lặp HERE. Mỗi khi công tắc trên chân P3.3 (INT1) được kích hoạt thì bộ vi điều khiển thoát khỏi vòng lặp và nhảy đến bảng véc tơ ngắt tại địa chỉ 0013H. Trình ISR cho INT1 bật đèn LED lên giữ nó một lúc và tắt nó trước khi trở về. Nếu trong lúc nó thực hiện lệnh quay trở về RET1 mà chân INT1 vẫn còn ở mức thấp thì bộ vi điều khiển khởi tạo lại ngắt. Do vậy, để giải quyết vấn đề này thì chân INT1 phải được đưa lên cao tại thời điểm lệnh RET1 được thực hiện.

11.3.3 Trích mẫu ngắt theo mức.

Các chân P3.2 và P3.3 bình thường được dùng cho vào - ra nếu các bít INT0 và INT1 trong thanh ghi IE không được kích hoạt. Sau khi các ngắt phần cứng trong thanh gi IE được kích hoạt thì bộ vi điều khiển duy trì trích mẫu trên chân INTn đối với tín hiệu mức thấp một lần trong một chu trình máy. Theo bảng dữ liệu của nhà sản xuất của bộ vi điều khiển thì "chân ngắt phải được giữ ở mức thấp cho đến khi bắt đầu thực hiện trình phục vụ ngắt ISR. Nếu chân INTn được đưa trở lại mức cao trước khi bắt đầu thực hiện ISR thì sẽ chẳng có ngắt nào xảy ra". Tuy nhiên trong quá trình kích hoạt ngắt theo mức thấp nên nó lại phải đưa lên mức cao trước khi thực hiện lệnh RET1 và lại theo bảng dữ liệu của nhà sản xuất thì "nếu chân INTn vẫn ở mức thấp sau lệnh RET1 của trình phục vụ ngắt thì một ngắt khác lại sẽ được kích hoạt sau khi lệnh RET1 được thực hiện". Do vậy, để bảo đảm việc kích hoạt ngắt phần cứng tại các chân INTn phải khẳng định rằng thời gian tồn tại tín hiệu mức thấp là khoảng 4 chu trình máy và không được hơn. Điều này là do một thực tế là ngắt theo mức không được chốt. Do vậy chân ngắt phải được giưa ở mức thấp cho đến khi bắt đầu thực hiện ISR.



Hình 11.5: Thời gian tối thiểu của ngắt theo mức thấp (XTAL = 11.0592MHz)

11.3.4 Các ngắt theo sườn.

Như đã nói ở trước đây trong quá trình bật lại nguồn thì 8051 làm các chân INT0 và INT1 là các ngắt theo mức thấp. Để biến các chân này trở thành các ngắt theo sườn thì chúng ta phải viết chưnog trình cho các bít của thanh ghi TCON. Thanh thi TCON giữ các bít cờ ITO và IT1 xác định chế độ ngắt theo sườn hay ngắt theo mức của các ngắt phần cứng ITO và IT1 là các bít D0 và D2 của thanh ghi TCON tương ứng. Chúng có thể được biểu diễn như TCON.0 và TCON.2 vì thanh ghi TCON có thể đánh địa chỉ theo bít. Khi bật lại nguồn thì TCON.0 (ITO) và TCON.2 (IT1) đều ở mức thấp (0) nghĩa là các ngắt phần cứng ngoài của các chân INT0 và INT1 là ngắt theo mức thấp. Bằng việc chuyển các bít TCON.0 và TCON.2 lên cao qua các lệnh "SETB TCON.0" và "SETB TCON.2" thì các ngắt phần cứng ngoài INT0 và INT1 trở thành các ngắt theo sườn. Ví dụ, lệnh "SETB TCON.2" làm cho INT1 mà được gọi là ngắt theo sườn trong đó khi một tín hiệu chuyển từ cao xuống thấp được cấp đến chân P3.3 thì ở trường hợp này bộ vi điều khiển sẽ bị ngắt và bị cưỡng bức nhảy đến bảng véc tơ ngắt tại địa chỉ 0013H để thực hiện trình phục vụ ngắt. Tuy nhiên là với giải thiết rằng bít ngắt đã được cho phép trong thanh ghi IE.

	TF1	TR1	TF0	TR0	IE1	IT1	IE0	IT0
ı								

Hình 11.6: Thanh ghi TCON.

- Bít TF1 hay TCON.7 là cờ tràn của bộ Timer1. Nó được lập bởi phần cứng khi bộ đếm/ bộ định thời 1 tràn, nó được xoá bởi phần cứng khi bộ xử lý chỉ đến trình phục vụ ngắt.
- Bít TR1 hay TCON.6 là bít điều khiển hoạt động của Timer1. Nó được thiết lập và xoá bởi phần mềm để bật/ tắt Timer1.
- Bít TF0 hay TCON.5 tương tự như TF1 dành cho Timer0.
- Bít TR0 hay TCON.4 tương tự như TR1 dành cho Timer0.
- Bít IE1 hay TCON.3 cờ ngắt ngoài 1 theo sườn. Nó được thiết lập bởi CPU khi sườn ngắt ngoài (chuyển từ cao xuống thấp) được phát hiện. Nó được xóa bởi CPU khi ngắt được xử lý. Lưu ý: Cờ này không chốt những ngắt theo mức thấp.
- Bít IT1 hay TCON.2 là bít điều khiển kiểu ngắt. Nó được thiết lập và xoá bởi phần mềm để xác định kiểu ngắt ngoài theo sườn xuống hay mức thấp.
- Bít IE0 hay TCON.1 tương tự như IE1 dành cho ngắt ngoài 0.
- Bít ITO hay TCON.0 tương tự như bít IT1 dành cho ngắt ngoài 0.

Xét ví dụ 11.6, chú ý rằng sự khác nhau duy nhất giữa vì dụ này và ví dụ 11.5 là ở trong hàng đầu tiên của MAIN khi lệnh "SETB TCON.2" chuyển ngắt INT1 về kiểu ngắt theo sườn. Khi sườn xuống của tín hiệu được cấp đến chân INT1 thì đèn LED sẽ bật lên một lúc. Đèn LED có thời gian sáng phụ thuộc vào độ trễ bên trong ISR của INT1. Để bật lại đèn LED thì phải có một sườn xung xuống khác được cấp đến chân P3.3. Điều này ngược với ví dụ 11.5. Trong ví dụ 11.5 do bản chất ngắt theo mức của ngắt thì đèn LED còn sáng chừng nào tín hiệu ở chân INT1 vẫn còn ở mức thấp. Nhưng trong ví dụ này để bật lại đèn LED thì xung ở chân INT1 phải được đưa lên cao rồi sau đó bị hạ xuống thấp để tạo ra một sườn xuống làm kích hoạt ngắt.

Ví dụ 11.6:

Giả thiết chân P3.3 (INT1) được nối với một máy tạo xung, hãy viết một chương trình trong đó sườn xuống của xung sẽ gửi một tín hiệu cao đến chân P1.3 đang được nối tới đèn LED (hoặc một còi báo). Hay nói cách khác, đèn LED được bật và tắt cùng tần số với các xung được cấp tới chân INT1. Đây là phiên bản ngắt theo sườn xung của ví dụ 11.5 đã trình bày ở trên.


```
ORG
                        0000H
                LJMP
                        MAIN
; - - Trình phục vụ ngắt ISR dành cho ngắt INT1 để bật đèn LED
                ORG
                        0013H
                                         ; Nhảy đến địa chỉ của trình phục vụ ngắt INT1
                SETB
                        P1.3
                                         ; Bât đèn LED (hoặc còi)
                MOV
                        R3, #225
BACK:
                                         ; qiữ đèn LED (hoặc còi) một lúc
                DJNZ
                        R3, HERE
                CLR
                        P1.3
                                         ; Tắt đèn LED (hoặc còi)
                RETI
                                         ; Quay trở về từ ngắt
: - - Bắt đầu chương trình chính
                ORG
                        30H
                SETB
                       TCON.2
                                         ; Chuyển ngắt INT1 về kiểu ngắt theo sườn xung
```

MOV IE, #10001B ; Cho phép ngắt ngoài INT1 HERE: SJMP HERE ; Dừng ở đây cho đến khi bị ngắt

END

11.3.5 Trình mẫu ngắt theo sườn.

Trước khi kết thúc phần này ta cần trả lời câu hỏi vậy thì ngắt theo sườn được trích mẫu thường xuyên như thế nào? Trong các ngắt theo sườn, nguồn ngoài phải giữ ở mức cao tối thiểu là một chu trình máy nữa đê đảm bảo bộ vi điều khiển nhìn thấy được sự chuyển dịch từ cao xuống thấp của sườn xung.



Thời hạn xung tối thiểu để phát hiện ra các ngắt theo sườn xung với tần số XTAL = 11.0592MHz

Sườn xuống của xung được chốt bởi 8051 và được giữa bởi thanh ghi TCON. Các bít TCON.1 và TCON.3 giữ các sườn được chốt của chân INT0 và INT1 tương ứng. TCON.1 và TCON.3 cũng còn được gọi là các bít IEO và IE1 như chỉ ra trên hình 11.6. Chúng hoạt động như các cờ "ngắt đang được phục vụ" (Interrupt-inserver). Khi một cờ "ngắt đang được phục vụ" bật lên thì nó báo cho thế giới thực bên ngoài rằng ngắt hiện nay đang được xử lý và trên chân INTn này sẽ không có ngắt nào được đáp ứng chừng nào ngắt này chưa được phục vụ xong. Đây giống như tín hiệu báo bận ở máy điện thoại. Cần phải nhấn mạnh hạt điểm dưới đây khi quan tâm đến các bít ITO và IT1 của thanh ghi TCON.

- 1. Khi các trình phục vụ ngắt ISR kết thúc (nghĩa là trong thanh ghi thực hiện lệnh RETI). Các bít này (TCON.1 và TCON.3) được xoá để báo rằng ngắt được hoàn tất và 8051 sẫn sàng đáp ứng ngắt khác trên chân đó. Để ngắt khác được nhận và thì tín hiệu trên chân đó phải trở lại mức cao và sau đó nhảy xuống thấp để được phát hiện như một ngắt theo sườn.
- 2. Trong thời gian trình phục vụ ngắt đang được thực hiện thì chân INTn bị làm ngơ không quan tâm đến nó có bao nhiều lần chuyển dịch từ cao xuống thấp. Trong thực tế nó là một trong các chức năng của lệnh RETI để xoá bít tương ứng trong thanh ghi TCON (bít TCON.1 và TCON.3). Nó báo cho ta rằng trình phục vụ ngắt xắp kết thúc. Vì lý do này mà các bít TCON.1 và TCON.3 được gọi là các cơ báo "ngắt đang được phục vụ" cờ này sẽ lên cao khi một sườn xuống được phát hiện trên chân INT và dừng ở mức cao trong toàn bộ quá trình thực hiện ISR. Nó chỉ bị xoá bởi lệnh RETI là lệnh cuối cùng của ISR. Do vậy, sẽ không báo giờ cần đến các lệnh xoá bít này như "CLR TCON.1" hay "CLR TCON.3" trước lệnh RETI trong trình phục vụ ngắt đối với các ngắt cứng INT0 và INT1. Điều này không đúng với trường hợp của ngắt nối tiếp.

Ví dụ 11.7:

Sự khác nhau giữa các lệnh RET và RETI là gì? Giải thích tại sao ta không thể dùng lệnh RET thay cho lệnh RETI trong trình phục vụ ngắt.

Các hai lệnh RET và RETI đều thực thi các hành vi giống nhau là lấy hai byte trên đỉnh ngăn xếp vào bộ đếm chương trình và đưa 8051 trở về nơi đó đã bỏ đi. Tuy nhiên, lệnh RETI còn thực thi một nhiệm vụ khác nữa là xoá cờ "ngắt đang được phục vụ" để báo rằng ngắt đã kết thúc và 8051 có thể nhập một ngắt mới trên chân này. Nếu ta dùng lệnh RET thay cho RETI như là lệnh cuối cùng của trình phục vụ ngắt như vậy là ta đã vô tình khoá mọi ngắt mới trên chân này sau ngắt đầu tiên vì trạng thái của chân báo rằng ngắt vẫn đang được phục vụ. Đây là trường hợp mà các cờ TF0, TF1, TCON.1 và TCON.3 được xoá bởi lệnh RETI.

11.3.6 Vài điều bổ xung về thanh ghi TCON.

Bây giờ ta xét kỹ về các bít của thanh ghi TCON để hiểu vai trò của nó trong việc duy trì các ngắt.

11.3.6.1 Các bít IT0 và IT1.

Các bít TCON.0 và TCON.2 được coi như là các bít ITO và IT1 tương ứng. Đây là các bít xác định kiểu ngắt theo sườn xung hay theo mức xung của các ngắt phần cứng trên chân INT.0 và INT.1 tương ứng. Khi bật lại nguồn cả hai bít này đều có mức 0 để biến chúng thành ngắt theo tín hiệu mức thấp. Lập trình viên có thể điều khiển một trong số chúng lên cao để chuyển ngắt phần cứng bên ngoài thành ngắt theo ngưỡng. Trong một hệ thống dựa trên 8051 đã cho thì một khi ta đã đặt về 0 hoặc 1 thì các bít này sẽ không thay đổi vì người thiết kế đã cố định kiểu ngắt là ngắt theo sườn hay theo mức rỗi.

11.3.6.2 Các bít IE0 và IE1.

Các bít TCON.1 và TCON.3 còn được gọi là IE0 và IE1 tương ứng. Các bít này được 8051 dùng để bám kiểu ngắt theo sườn xung. Nói các khác là nếu IT0 và IT1 bằng 0 thì có nghĩa là các ngắt phần cứng là ngắt theo mức thấp, các bít IE0 và IE1 không dùng đến làm gì. Các bít IE0 và IE1 được 8051 chỉ dùng để chốt sườn xung từ cao xuống thấp trên các chân INT0 và INT1. Khi có chuyển dịch sườn xung trên chân INT0 (hay INT1) thì 8051 đánh dấu (bật lên cao) các bít IEx trên thanh ghi TCON nhảy đến bảng véc tơ ngắt và bắt đầu thực hiện trình phục vụ ngắt ISR. Trong khi 8051 thực hiện ISR thì không có một sườn xung nào được ghi nhận trên chân INT0 (hay INT1) để ngăn mọi ngắt trong ngắt. Chỉ trong khi thực hiện lệnh RETI ở cuối trình phục vụ ngắt ISR thì các bít IEx mới bị báo rằng một sườn xung cao xuống thấp mới trên chân INT0 (hay INT1) sẽ kích hoạt ngắt trở lại. Từ phần trình bày trên ta thấy rằng các bít IE0 và IE1 được 8051 sử dụng bên trong để báo có một ngắt đang được xử lý hay không. Hay nói cách khác là lập trình viên không phải quan tâm đến cá bít này.

11.3.6.3 Các bít TR0 và TR1.

Đây là những bít D4 và D6 (hay TCON.4 và TCON.6) của thanh ghi TCON. Các bít này đã được giới thiệu ở chương 9 chúng được dùng để khởi động và dừng các bộ định thời Timer0 và Timer1 tương ứng. Vì thanh ghi TCON có thể đánh địa chỉ theo bít nên có thể sử dụng các lệnh "SETB TRX" và "CLR TRX" cũng như các lênh "SETB TCON.4" và "CLR TCON.4".

11.3.6.4 Các bít TF0 và TF1.

Các bít này là D5 (TCON.5) và D7 (TCON.7) của thanh ghi TCON mà đã được giới thiệu ở chương 9. Chúng ta được sử dụng bởi các bộ Timer0 và Timer1 tương ứng để báo rằng các bộ định thời bị tràn hay quay về không. Mặc dù ta đã dùng các lệnh "JNB TFx, đích" và "CLR TFx" nhưng chúng ta cũng không thể sử

dụng các lệnh như "SETB TCON.5, đích" và "CLR TCON.5" vì TCON là thanh ghi có thể đánh địa chỉ theo bít.


11.4 Lập trình ngắt truyền thông nối tiếp.

Trong chương 10 chúng ta đã nghiên cứu về truyền thông nối tiếp của 8051. Tất cả các ví dụ trong chương ấy đều sử dụng phương pháp thăm dò (polling). ậ chương này ta khám phá truyền thông dựa trên ngắt mà nó cho phép 8051 làm việc rất nhiều việc ngoài việc truyền và nhận dữ liệu từ cổng truyền thông nối tiếp.

11.4.1 Các cờ RI và TI và các ngắt.

Như đã nói ở chương 10 thì cờ ngắt truyền TI (Transfer interrupt) được bật lên khi bít cuối cùng của khung dữ liệu, bít stop được truyền đi báo rằng thanh ghi SBUF sẵn sàng truyền byte kế tiếp. Trong trường hợp cờ RI (Receive Interrupt) thì nó được bật lên khi toàn bộ khung dữ liệu kể cả bít stop đã được nhận. Hay nói cách khác khi thanh ghi SBUF đã có một byte thì cờ RI bật lên báo rằng byte dữ liệu nhận được cần lấy đi cất vào nơi an toàn trước khi nó bị mất (bị ghi đè) bởi dữ liệu mới nhận được. Chừng nào còn nói về truyền thông nối tiếp thì tất cả mọi khái niệm trên đây đều áp dụng giống như nhau cho dù sử dụng phương pháp thăm dò hay sử dụng phương pháp ngắt. Sự khác nhau duy nhất giữa hai phương pháp này là ở cách phục vụ quá trình truyền thông nối tiếp như thế nào. Trong phương pháp thăm dò thì chúng ta phải đợi cho cờ (TI hay RI) bật lên và trong lúc chờ đợi thì ta không thể làm gì được cả. Còn trong phương pháp ngắt thì ta được báo khi 8051 đã nhận được một byte hoặc nó sẵn sàng chuyển (truyền) byte kế tiếp và ta có thể làm các công việc khác trong khi truyền thông nối tiếp đang được phục vụ.

Trong 8051 chỉ có một ngắt dành riêng cho truyền thông nối tiếp. Ngắt này được dùng cho cả truyền và nhận dữ liệu. Nếu bít ngắt trong thanh gi IE (là bít IE.4) được phép khi RI và TI bật lên thì 8051 nhận được ngắt và nhảy đến địa chỉ trình phục vụ ngắt dành cho truyền thông nối tiếp 0023H trong bảng véc tơ ngắt để thực hiện nó. Trong trình ISR này chúng ta phải kiểm tra các cờ TI và RI để xem cờ nào gây ra ngắt để đáp ứng một cách phù hợp (xem ví dụ 11.8).



Hình 11.7: Ngắt truyền thông có thể do hai cờ TI và RI goi.

11.4.2 Sử dụng cổng COM nối tiếp trong 8051.

Trong phần lớn các ứng dụng, ngắt nối tiếp chủ yếu được sử dụng để nhận dữ liệu và không bao giờ được sử dụng để truyền dữ liệu nối tiếp. Điều này giống như việc báo chuông để nhận điện thoại, còn nếu ta muốn gọi điện thoại thì có nhiều cách khác ngắt ta chứ không cần đến đổ chuông. Tuy nhiên, trong khi nhận điện thoại ta phải trả lời ngay không biết ta đang làm gì nếu không thuộc gọi sẽ (mất) đi qua. Tương tự như vậy, ta sử dụng các ngắt nối tiếp khi nhận dữ liệu đi đến để sao chép cho nó không bị mất: Hãy xét ví dụ 11.9 dưới đây.

Ví dụ 11.8:

Hãy viết chương trình trong đó 8051 đọc dữ liệu từ cổng P1 và ghi nó tới cổng P2 liên tục trong khi đưa một bản sao dữ liệu tới cổng COM nối tiếp để thực hiện truyền nối tiếp giả thiết tần số XTAL là 11.0592MHz và tốc độ baud là 9600.

Lời giải:

MAIN: BACK:	MOV MOV MOV SETB MOV MOV	0 MAIN 23H SERIAL P1, # 0FFH TMOD, # 20h TH1, # 0FDH SCON, # 50H IE, # 10010000B TR1 A, P1 SBUF, A P2, A BACK	; Nhảy đến trình phục vụ ngắt truyền thông nối tiếp ; Lấy cổng P1 làm cổng đầu vào ; Chọn Timer1, chế độ 2 tự nạp lại ; Chọn tốc độ baud = 9600 ; Khung dữ liệu: 8 bít dữ liệu, 1 stop à cho phép REN ; Cho phép ngắt nối tiếp ; Khởi động Timer1 ; Đọc dữ liệu từ cổng P1 ; Lấy một bản sao tới SBUF ; Gửi nó đến cổng P2 ; ở lai trong vòng lăp
,	T)	.hh	
,	Irir ORG	nh phục vụ ngắt cổng nối tiê 100H	ep
SERIAL:	JB	TI,TRANS	; Nhảy đến cờ TI cao
TRANS:	MOV CLR RETI CLR RETI	A, SBUF RI TI	; Nếu không tiếp tục nhận dữ liệu ; Xoá cờ RI vì CPU không làm điều này ; Trở về từ trình phục vụ ngắt ; Xoá cờ TI vì CPU không làm điều này ; Trở về từ ISR
	END		, 110 40 ta 1011

Trong vấn đề trên thấy chú ý đến vai trò của cờ TI và RI. Thời điểm một byte được ghi vào SBUF thì nó được đóng khung và truyền đi nối tiếp. Kết quả là khi bít cuối cùng (bít stop) được truyền đi thì cờ TI bật lên cao và nó gây ra ngắt nối tiếp được gọi khi bít tương ứng của nó trong thanh ghi IE được đưa lên cao. Trong trình phục vụ ngắt nối tiếp, ta phải kiểm tra cả cờ TI và cờ RI vì cả hai đều có thể gọi ngắt hay nói cách khác là chỉ có một ngắt cho cả truyền và nhận.

Ví du 11.9:

Hãy viết chương trình trong đó 8051 nhận dữ liệu từ cổng P1 và gửi liên tục đến cổng P2 trong khi đó dữ liệu đi vào từ cổng nối tiếp COM được gửi đến cổng P0. Giả thiết tần số XTAL là 11.0592MHz và tốc độ baud 9600.

	ORG	0	
	LJMP	MAIN	
	ORG	23H	
	LJMP	SERIAL	; Lấy cổng P1 là cổng đầu vào
	ORG	03H	
MAIN:	MOV	P1, # FFH	
	MOV	TMOD, # 20H	; Chọn Timer và chế độ hai tự nạp lại
	MOV	TH1, # 0FDH	;Khung dữ liệu: 8 bít dữ liệu, 1 stop, cho phép REN

```
MOV
                                                 : Cho phép ngắt nối tiếp
                        SCON. # 50H
                MOV
                                                 ; Khởi đông Timer1
                        IE, # 10010000B
                SETB
                                                 ; Đoc dữ liêu từ cổng P1
                        TR1
BACK:
                MOV
                        A, P1
                                                 ; Gửi dữ liêu đến cổng P2
                MOV
                        P2, A
                                                 ; ở lai trong vòng lặp
                SJMP
                        BACK
                ----Trình phục vụ ngắt cổng nối tiếp.
                ORG
                        100H
SERIAL:
                JB
                        TI, TRANS
                                                 ; Nhảy nếu Ti cao
                MOV
                        A, SBUF
                                                 ; Nếu không tiếp tục nhân dữ liêu
                MOV
                        P0. A
                                                 ; Gửi dữ lêu đầu vào đến cổng P0
                CLR
                        RΙ
                                                 ; Xoá vờ RI vì CPU không xoá cờ này
                RETI
                                                 ; Trở về từ ISR
TRANS:
                CLS
                        ΤI
                                                 ; Xoá cờ TI và CUP không xoá cờ này.
                RETI
                                                 ;; trở về từ ISR
                END
```

11.4.3 Xoá cờ RI và TI trước lệnh RETI.

Để ý rằng lệnh cuối cùng trước khi trở về từ ISR là RETI là lệnh xoá các cờ RI và TI. Đây là điều cần thiết bởi vì đó là ngắt duy nhất dành cho nhận và truyền 8051 không biết được nguồn gây ra ngắt là nguồn nào, do vậy trình phục vụ ngắt phải được xoá các cờ này để cho phép các ngắt sau đó được đáp ứng sau khi kết thúc ngắt. Điều này tương phản với ngắt ngoài và ngắt bộ định thời đều được 8051 xoá các cờ. Các lệnh xoá các cờ ngắt bằng phần mềm qua các lệnh "CLR TI" và "CLR RI". Hãy xét ví dụ 11.10 dưới đây và để ý đến các lệnh xoá cờ ngắt trước lệnh RETI.

Ví du 11.10:

Hãy viết một chương trình sử dụng các ngắt để thực hiện các công việc sau:

- a) Nhân dữ liêu nối tiếp và gửi nó đến cổng PO.
- b) Lấy cổng P1 đọc và truyền nối tiếp và sao đến cổng P2.
- c) Sử dụng Timer0 tạo sóng vuông tần số 5kHz trên chân P0.1 giảt thiết tần số XTAL = 11.0592MHz và tốc độ baud 4800.

```
ORG
                       0
               LJMP
                       MAIN
               ORG
                       000BH
                                                ; Trình phục vụ ngắt dành cho Timer0
               CPL
                       P0.1
                                                : Tao xung ở chân P0.1
                                                ; Trở về từ ISR
               RETI
                                                ; Nhảy đến địa chỉ ngắt truyền nối tiếp
               ORG
                       23H
               LJMP
                       SERIAL
                                                ; Lấy cổng P1 làm cổng đầu vào
               ORG
                       30H
               MOV
MAIN:
                       P1, # 0FFH
                                                ; Chon Timer0 và Timer1 chế đô 2 tư nap lai
               MOV
                                                : Chon Timer0 và Timer1 chế đô 2 tư nap lại
                       TMOD, # 22H
               MOV
                       TH1, # 0F6H
                                                ; Chon tốc đô baud 4800
               MOV
                       SCON, # 50H
                                                ; Khung dữ liêu: 8 bít dữ liêu, 1 stop, cho phép REN
                                                ; Tao tần số 5kHz
               MOV
                       TH0, # - 92
               MOV
                                                ; Cho phép ngắt nối tiếp
                       IE, # 10010010B
               SETB
                       TR1
                                                ; Khởi đông Timer1
               SETB
                       TR0
                                                ; Khởi đông Timer0
BACK:
               MOV
                                                ; Đoc dữ liêu từ cổng P1
                       A. P1
                       SBUF, A
               MOV
                                                : Lấy một lần bản sao dữ liệu
               MOV
                                                ; Ghi nó vào cổng P2
                       P2, A
```

	SJMP	BACK	; ở lại trong vòng lặp
;	Trình	phục vụ ngắt cổng nối tiếp.	
	ORG	100H	
SERIAL:	JB	TI, TRANS	; Nhảy nếu TI vào
	MOV	A, SBUF	; Nếu không tiếp tục nhận dữ liệu
	MOV	P0, A	; Gửi dữ liệu nối tiếp đến P0
	CLR	RI	; Xoá cờ RI vì 8051 không làm điều này
	RETI		; Trở về từ ISR
TRANS:	CLR	TI	; Xoá cờ TI vì 8051 không xoá
	RETI		; Trở về từ ISR.
	END		

Trước khi kết thúc phần này hãy để ý đến danh sách tất cả mọi cờ ngắt được cho trong bảng 11.2. Trong khi thanh thi TCON giữ 4 cờ ngắt còn hai cờ TI và RI ở trong thanh ghi SCON của 8051.

Bảng 11.2: Các bít cờ ngắt.

Ngắt	Cờ	Bít của thanh ghi SFR
Ngắt ngoài 0	IE0	TCON.1
Ngắt ngoài 1	IE1	TCON.3
Ngắt Timer0	TF0	TCON.5
Ngắt Timer1	TF1	TCON.7
Ngắt cổng nối tiếp	T1	SCON.1
Ngắt Timer2	TF2	T2CON.7 (TA89C52)
Ngắt Timer2	EXF2	T2CON.6 (TA89C52)

11.5 Các mức ưu tiên ngắt trong 8051.

11.5.1 Các mức ưu tiên trong quá trình bật lại nguồn.

Khi 8051 được cấp nguồn thì các mức ưu tiên ngắt được gán theo bảng 11.3. Từ bảng này ta thấy ví dụ nếu các ngắt phần cứng ngoài 0 và 1 được kích hoạt cùng một lúc thì ngắt ngoài 0 sẽ được đáp ứng trước. Chỉ sau khi ngắt INT0 đã được phục vụ xong thì INT1 mới được phục vụ vì INT1 có mức ưu tiên thấp hơn. Trong thực tế sơ đồ mức ưu tiên ngắt trong bảng không có ý nghĩa gì cả mà một quy trình thăm dò trong đó 8051 thăm dò các ngắt theo trình tự cho trong bảng 11.3 và đáp ứng chúng một cách phù hợp.

Bảng 11.3: Mức ưu tiên các ngắt trong khi cấp lại nguồn.

Mức ưu tiên cao xuống thấp					
Ngắt ngoài 0	INT0				
Ngắt bộ định thời 0	TF0				
Ngắt ngoài 1	INT1				
Ngắt bộ định thời 1	TF1				
Ngắt truyền thông nối tiếp	(RI + TI)				

Ví du 11.1:

Hãy bình luận xem điều gì xảy ra nếu các ngắt INT0, TF0 và INT1 được kích hoạt cùng một lúc. Giả thiết rằng các mức ưu tiên được thiết lập như khi bật lại nguồn và các ngắt ngoài là ngắt theo sườn xung.

Lời giải:

Nếu ba ngắt này được kích hoạt cùng một thời điểm thì chúng được chốt và được giữ ở bên trong. Sau đó kiểm tra tất cả năm ngắt theo trình tự cho trong bảng 11.3. Nếu một ngắt bất kỳ được kích hoạt thì nó được phục vụ theo trình tự. Do vậy, khi cả ba ngắt trên đây cùng được kích hoạt một lúc thì ngắt ngoài 0 (IE0) được phục vụ trước hết sau đó đến ngắt Timer0 (TF0) và cuối cùng là ngắt ngoài 1 (IE1).

D7						D0
	 PT2	PS	PT1	PX1	PT0	PX0

Hình 11.8: Thanh ghi mức ưu tiên ngắt IP, bít ưu tiên = 1 là mức ưu tiên cao, bít ưu tiên = 0 là mức ưu tiên thấp.

- Bít D7 và D6 hay IP.7 và IP.6 chưa dùng.
- Bít D5 hay IP.5 là bít ưu tiên ngắt Timer2 (dùng cho 8052)
- Bít D4 hay IP.4 là bít ưu tiên ngắt cổng nối tiếp
- Bít D3 hay IP.3 là bít ưu tiên ngắt Timer1
- Bít D2 hay IP.2 là mức ưu tiên ngắt ngoài 1
- Bít D1 hay IP.1 là mức ưu tiên ngắt Timer 0
- Bít D0 hay IP.0 là mức ưu tiên ngắt ngoài 0

Người dùng không được viết phần mềm ghi các số 1 vào các bít chưa dùng vì chúng dành cho các ứng dụng tương lại.

11.5.2 Thiết lập mức ưu tiên ngắt với thanh ghi IP.

Chúng ta có thể thay đổi trình tự trong bảng 11.3 bằng cách gán mức ưu tiên cao hơn cho bất kỳ ngắt nào. Điều này được thực hiện bằng cách lập trình một thanh ghi gọi là thanh ghi mức ưu tiên ngắt IP (Interrupt Priority). Trên hình 11.8 là các bít của thanh ghi này, khi bật lại nguồn thanh thi 1P chứa hoàn toàn các số 0 để tạo ra trình tự ưu tiên ngắt theo bảng 11.3. Để một ngắt nào đó mức ưu tiên cao hơn ta thực hiên đưa bít tương ứng lên cao. Hãy xem ví du 11.12.

Một điểm khác nữa cần được làm sáng tỏ là mức ưu tiên ngắt khi hai hoặc nhiều bít ngắt trong thanh ghi IP được đặt lên cao. Trong trường hợp này thì trong khi các ngắt này có mức ưu tiên cao hơn các ngắt khác chúng sẽ được phục vụ theo trình tự cho trong bảng 11.3. Xem ví dụ 11.13.

Ví dụ 11.12:

- a) Hãy lập trình thanh ghi IP để gán mức ưu tiên cao nhất cho ngắt INT1 (ngắt ngoài 1) sau đó.
- b) Hãy phân tích điều gì xảy ra khi INT0, INT1 và TF0 được kích hoạt cùng lúc. Giả thiết tất cả các ngắt đều là các ngắt theo sườn.

- a) MOV IP, #0000 0100B; Đặt bít IP.2 = 1 để gán INT1 mức ưu tiên cao nhất. Lệnh "SETB IP.2" cũng tác động tương tự bởi vì IP là thanh ghi có thể đánh địa chỉ theo bít.
- b) Lệnh trong bước a) gán mức ưu tiên cao hơn INT1 so với các ngắt khác, do vậy khi INT0, INT1 và TF0 được kích hoạt cùng lúc thì trước hết INT1 được phục vụ

trước rồi sau đó đến INT0 và cuối cùng là TF0. Điều này là do INT1 có mức ưu tiên cao hơn hai ngắt kia ở bước a). Sau khi thực hiện song ngắt INT1 thì 8051 trở về phục vụ ngắt còn lại theo trình tự ưu tiên trong bảng 11.3.

Ví dụ 11.13:

Giả thiết rằng sau khi bật lại nguồn thì mức ưu tiên ngắt được thiết lập bởi lệnh "MOV IP, #0000 1100B". Hãy bình luận về quá trình các ngắt được phục vụ như thế nào?

Lời giải:

Lệnh "MOV IP, #0000 1100B" (chữ B là giá trị thập phân) thiết lập ngắt ngoài (INT1) và ngắt bộ Timer1 (TF1) có mức ưu tiên cao hơn các ngắt khác. Tuy nhiên, vì chúng được thăm dò theo bảng 11.3 nên chúng sẽ được phục vụ theo trình tư sau:

Mức ưu tiên cao nhất: Ngắt ngoài 1 (INT1)

Ngắt bộ Timer 1 (TF1) Ngắt ngoài 0 (INT0) Ngắt bộ Timer0 (TF0)

Mức ưu tiên thấp nhất: Ngắt cổng truyền thông nối tiếp (RI + RT).

11.5.3 Ngắt trong ngắt.

Điều gì xảy ra nếu 8051 đang thực hiện một trình phục vụ ngắt thuộc một ngắt nào đó thì lại có một ngắt khác được kích hoạt? Trong những trường hợp như vậy thì một ngắt có mức ưu tiên cao hơn có thể ngắt một ngắt có mức ưu tiên thấp hơn. Đây gọi là ngắt trong ngắt. Trong 8051 một ngắt ưu tiên thấp có thể bị ngắt bởi một ngắt có mức ưu tiên cao hơn chứ không bị ngắt bởi một ngắt có mức ưu tiên thấp hơn. Mặc dù tất cả mọi ngắt đều được chốt và gửi bên trong nhưng không có ngắt mức thấp nào được CPU quan tâm ngay tức khắc nếu 8051 chưa kết thúc phục vụ các ngắt mức cao.

11.5.4 Thu chộp ngắt bằng phần mềm (Triggering).

Có nhiều lúc ta cần kiểm tra một trình phục vụ ngắt bằng con đường mô phỏng. Điều này có thể được thực hiện bằng các lệnh đơn giản để thiết lập các ngắt lên cao và bằng cách đó buộc 8051 nhảy đến bảng véc tơ ngắt. Ví dụ, nếu bít IE dành cho bộ Timer1 được bật lên 1 thì một lệnh như "SETB TF1" sẽ ngắt 8051 ngừng thực hiện công việc đang làm bất kỳ và buộc nó nhảy đến bảng véc tơ ngắt. Hay nói cách khác, ta không cần đợi cho Timer1 quay trở về 0 mới tạo ra ngắt. Chúng ta có thể gây ra một ngắt bằng các lệnh đưa các bít của ngắt tương ứng lên cao.

Như vậy ở chương này chúng ta đã biết ngắt là một sự kiện bên trong hoặc bên ngoài gây ra ngắt bộ vi điều khiển để báo cho nó biết rằng thiết bị cần được phục vụ. Mỗi một ngắt có một chương trình đi kèm với nó được gọi là trình phục vụ ngắt ISR. Bộ vi điều khiển 8051 có sáu ngắt, trong đó năm ngắt người dùng có thể truy cập được. Đó là hai ngắt cho các thiết bị phần cứng bên ngoài INTO và INT1, hai ngắt cho các bộ định thời là TFO và TF1 và ngắt lành cho truyền thông nối tiếp.

8051 có thể được lập trình cho phép hoặc cấm một ngắt bất kỳ cũng như thiết lập mức ưu tiên cho nó theo yêu cầu của thuật toán ứng dụng.