Carrera de Especialización en Sistemas Embebidos

Sistemas Operativos en Tiempo Real II

Clase 1: Alocación de memoria en RTOS










ALOCACIÓN DE MEMORIA en RAM

- La alocación de memoria habla de cómo un programa "hace lugar" en la memoria RAM para ser utilizada para almacenar una cierta estructura de datos.
 - Depende del lenguaje



MEMORIA: ALOCACIÓN ESTÁTICA

- La memoria estática es la memoria que se reserva en tiempo de compilación.
 - AKA: Variable global
- La "vida" de esta memoria se extiende durante TODA la ejecución del programa.

- El mapa generado de este tipo de memoria, es conocido desde antes que se ejecute el programa.
 - Utilización determinista.

MEMORIA: ALOCACIÓN AUTOMÁTICA

- La memoria dinámica automática es la que se reserva, se usa y se desecha cuando la ejecución de un programa entra en un cierto scope (entorno)
 - AKA: Variable local
 - La zona de memoria usada es el stack
- La "vida" de esta memoria se extiende durante la ejecución del programa que la utiliza, y después queda automáticamente "liberada" (otra zona del prog puede pisarla)


```
char procesar(char cantidad)
{
    char buffer[cantidad];
    recibir_por_uart(buffer,cantidad);
    char cmd = procesar_paquete(buffer,cantidad);
    return cmd;
}
```

```
void procesar_protocolo(uint32_t protocol)
{
    if( PROTOCOLO_A == protocol )
    {
        int delimitador;
        delimitador = get_delimiter_protoclo_A();
        procesar_delimitador(PROTOCOLO_A);
    }
    if( PROTOCOLO_B == protocol )
    {
        int delimitador;
        delimitador = get_delimiter_protoclo_B();
        procesar_delimitador(PROTOCOLO_B);
    }
}
```

MEMORIA: ALOCACIÓN DINÁMICA MANUAL

- La memoria dinámica manual es la que el programador "manualmente" solicita o devuelve.
 - Se trabaja a través de punteros.
- La "vida" de esta memoria es controlada por el programador.
- La gestión de "memoria dinámica" es realizada por un conjunto de programas que administran un espacio de memoria denominado HEAP
 - El heap en general está definido por "la RAM que sobre" luego de haber reservado toda la RAM estática al compilar una aplicación.
- En c, tradicionalmente se utiliza:
 - malloc (para "pedir" memoria al heap)
 - free (para "devolver" memoria al heap)

ALOC. DINÁMICA: FUNCIONALIDAD



ALOC. DINAMICA MANUAL: PROBLEMÁTICAS


• Fragmentacion:

 El uso de malloc y free de manera poco controlada podría "agujerear" el heap de manera que el programador puede quedarse sin memoria al "solicitar" un cierto espacio, no pudiendo realizar la tarea asociada al uso de la misma.

Memory Leaks


- El usuario puede olvidarse de liberar una zona al no usarla más, quedando un hueco desperdiciado en en el heap (algunos lenguajes lo resuelven con garbage collection o reference counting).
- Liberación antes de tiempo
 - El usuario libera la memoria antes de terminar de utilizarla. Esto podría ocasionar bugs bastante complicados de encontrar (la memoria liberada podría estar siendo escrita por otro hilo de ejecución)

MEMORIA DINÁMICA: FRAGMENTACIÓN



p2 va a valer NULL porque no pudo alocarse memoria.

MEM. DINÁMICA: MEMORY LEAK



MEM. DINÁMICA: LIBERACIÓN TEMPRANA

```
p1 = malloc(10)
```

ALGORITMO CON FALLA

RESOLUCIÓN DE LEAKS EN OTROS LENGUAJES

- Garbage Collection:
 - Algoritmo que corre en otro hilo de ejecución, que rastrea los espacios alocados sin punteros que los referencien.

- Reference Counting:
 - Cada vez que un espacio de memoria se iguala a un puntero, el registro interno incrementa, y cada vez q el puntero se libera (manual o automáticamente)
 - El algoritmo evalúa los registros, y los bloques con el contador en cero, es liberado.

ALOCACIÓN. DINÁMICA: ALGORITMOS

- ¿Cómo se elige un algoritmo de alocación de memoria?
 - Tiempo de malloc, lo mas chico posible.
 - Tiempo de malloc, lo más constante posible.
 - Capacidad de unir bloques que quedaron libres.
 - o Overhead de la implementación.

- Algoritmos de memoria dinámica:
 - Sequential Fit (variantes Best Fit, Worst Fit, First Fit, Next Fit)
 - Buddy Allocator
 - Indexed Fit
 - Bitmapped Fit
 - Two Level Segregation

¿ QUÉ ALTERNATIVAS TENGO PARA RTOS ?

Utilizar un RTOS con instanciación de objetos estática (ej: OSEK)

Utilizar a FreeRTOS instanciando lo objetos de manera estática.


 Utilizar a FreeRTOS instanciando lo objetos de manera dinámica, eligiendo el algoritmo a utilizar (uno de los que trae FreeRTOS o alguno de terceros)

¿ ... Y PARA OTRAS IMPLEMENTACIONES ?


- Si se quiere implementar una librería o driver:
 - Cualquiera de los métodos anteriores, o:
 - Utilizar técnicas de pools de bloques para evitar la fragmentación.
 - Algunos OSs incluyen un mecanismo de memory pools que permite:
 - Hacer alocaciones de tamaño fijo (la mínima unidad no es el byte, sino el tamaño de bloque)
 - Este mecanismo es bueno para cubrir algunas necesidades (incluso para uso interno del OS que lo incorpora).
 - Si un OS no lo incorpora, se puede implementar o descargar de algun sitio (ej: https://github.com/silentbicycle/mpool)

OSEK: Arquitectura de compilación

- Utilizando una aplicación de SW un grupo de archivos de configuración se traducen a un grupo de archivos .c y .h
- El <u>proceso de generación</u> utiliza al conjunto de archivos
 OIL y a una serie de templates.



OSEK



Ventajas

- Portabilidad
- Determinismo
- Mayor desempeño
- Menos gasto de recursos
- Testeabilidad
- Desventajas
 - Cada vez que se realiza una generación nueva, se recompila todo

ALOCACIÓN ESTÁTICA EN FreeRTOS



- El freertos permite al usuario declarar objetos, pero utilizado memoria alocada de manera estática (global).
- Esto permite más control al usuario porque:
 - Se pueden ubicar en lugares específicos del mapa de RAM
 - Se conoce de antemano si la RAM necesaria para la aplicación, está disponible.
- La funciones de la API para instanciar objetos con alocación estática, finalizan con ...Static.

xTaskCreateStatic()
xQueueCreateStatic()
xTimerCreateStatic()
xSemaphoreCreateBinaryStatic()
xSemaphoreCreateCountingStatic()
xSemaphoreCreateMutexStatic()

freeRtosconfig.h

- Para habilitar alocación estática, deberá definirse configSUPPORT_STATIC_ALLOCATION en 1
- Si solo quiere usarse alocación estática, configSUPPORT_DYNAMIC_ALLOCATION deberá definirse en 0

ALOCACIÓN ESTÁTICA EN FreeRTOS



Ejemplo creación de una tarea, con alocación estática.

```
/* Tamaño del stack requerido en words (32 bytes en caso de que el CPU sea de ese ancho) */
#define STACK SIZE 200
/* Estructura q va destinada al bloque de control de la tarea (TCb - Task Control Block */
StaticTask t bloque de control;
/* Array que definirá al stack de la tarea */
StackType_t stack_de_tarea[ STACK_SIZE ];
                                                                           /* Function that creates a task. */
/* Función asociada a la tarea */
                                                                           void main( void )
void Tarea( void * pvParameters )
                                                                              /* ... */
  for(;;)
                                                                              TaskHandle_t xHandle = NULL;
      /* Task code goes here. */
                                                                              /* Creacion de la tarea SIN usar alocacion dinamica */
                                                                              xHandle = xTaskCreateStatic(
                                                                                         Tarea.
                                                                                         "NAME".
                                                                                          STACK SIZE.
                                                                                         ( void * ) 1,
                                                                                         tskIDLE_PRIORITY,
                                                                                         stack_de_tarea,
                                                                                         &bloque_de_control );
                                                                               /* ... */
```

¿Cómo trabaja hasta el momento FreeRTOS?

- La facilidad de uso de FreeRTOS se basa en que todos los objetos del kernel utilizan zonas de memoria reservadas de manera dinámica. Esto se hace en tiempo de ejecución.
- El OS, "Pide" memoria cuando crea un objeto, y la "devuelve" cuando dicho objeto es eliminado.

Ventajas	Desventajas	
Simplificación de la API	Latencias	
Flexibilidad en tiempo de ejecución	Riesgos de fragmentación	
Menor carga al usuario	Gasto de memoria de programa	
Reutilización de RAM	Otros errores en tiempo de ejecución	

ALOC. DINÁMICA EN FreeRTOS



- En sistemas embebidos las implementaciones "estándar" de malloc/free:
 - Son muy pesadas.
 - A veces no estan disponibles
 - No posee control de concurrencia
 - No son determinísticas temporalmente
 - Sufren fragmentacion.
- FreeRTOS implementa los algoritmos de memoria dinámica, de manera <u>portable</u>. Esto permite al usuario decidir cual usar. FreeRTOS provee de cinco implementaciones diferentes. <u>El usuario puede incorporar otras librerías</u>.
 - Estas implementaciones puede seleccionarse en FreeRTOSConfig.h
 - El tamaño del heap puede definirse también en dicho archivo a través de la macro configTOTAL_HEAP_SIZE
 - Los nombres que utiliza son <u>pvPortMalloc</u> y <u>pvPortFree</u> y las interfaces son las mismas que las malloc/free estándares.

FreeRTOS: Implementacion heap1.c




- No implementa pvPortFree
- Implementa una versión MUY reducida de pvPortMalloc

 Tiene sentido utilizará cuando la aplicación no necesita destruir objetos en tiempo de ejecución (requerimiento que abarca una gran cantidad de sistemas)

configTOTAL

La memoria no sufre de fragmentación.


Es determinista.



FreeRTOS: Implementacion heap2.c



- Implementa pvPortFree
 - o Pero dos bloques libres adyacentes (físicamente) no se unifican en uno solo.
- En pvPortMalloc Implementa el algoritmo de "best fit" para ubicar en el heap bloques libres del tamaño solicitado.
 - Recorre la lista de bloques libres, buscando el más pequeño que permita almacenar el tamaño solicitado.
 - Del bloque elegido, se separa, y lo que "sobra" queda como bloque vacío.
- Es útil cuando se necesita dinamismo (malloc/free) de un cierto tipo de objeto y que siempre posea el mismo tamaño.
 - Cuando se quiere mayor dinamismo, en varios objetos o diferentes tamaños, no sirve.



FreeRTOS: Implementacion heap3.c



- Utiliza las implementaciones estándar de malloc/free que traiga el compilador
- La definición de configTOTAL_HEAP_SIZE no tiene efecto, y el tamaño del heap queda definido por la configuración del linker file (ld)
- El llamado a pvPortFree o pvPortMalloc se realiza dentro de una zona critica.
- No es determinista.


FreeRTOS: Implementacion heap4.c



- Implementa pvPortFree
 - Dos bloques libres adyacentes (físicamente) se unifican en uno solo.
 - No evita la fragmentación, pero la minimiza.
- En pvPortMalloc Implementa el algoritmo de "first fit" para ubicar en el heap bloques libres del tamaño solicitado.
 - Recorre la lista de bloques libres, buscando el primero que permita almacenar el tamaño solicitado.
 - Del bloque elegido, se separa, y lo que "sobra" queda como bloque vacío.
- El usuario puede declarar el espacio estático de memoria donde ubicar el heap. Para esto debe configurarse configAPPLICATION_ALLOCATED_HEAP en 1 en el FreeRTOSConfig.h
 - Esto es útil en uC que permitan extender el mapa de RAM usando chips externos, y el tiempo de acceso sea distinto a la RAM interna.

FreeRTOS: Implementacion heap4.c





FreeRTOS: Implementación heap5.c



- Es igual al algoritmo de heap_4
- Difiere de la versión 4 porque se puede definir al heap, no como un único array estático sino que permite el uso de espacios de memoria separados.
- La desventaja es que el algoritmo debe inicializarse.

¿Cual Elegir?

- Si no se necesita dinamismo, usar la versión 1
 - (la materia RTOS1 podría haber usado siempre v1)
- Si se está limitado en RAM, y las tareas del sistema no necesitan estar corriendo todas al mismo tiempo. Usar v4.
- Si la aplicación necesita de dinamismo absoluto (ej: un router) considerar usar v3 (la nativa del compilador), v4 o portar algún algoritmo de malloc/free con alguna operatoria más óptima (ej, <u>TLSF</u>)
- Si tu mapa de RAM está segmentado (ej: memoria externa u alguna arquitectura diferente) utilizar v5.


¿Cómo dimensionar al heap?

- En general la recomendación es asignarle un tamaño holgado para desarrollar y posteriormente, cuando el sistema está listo analizar minuciosamente su utilización y eventual corrección del tamaño.
- xPortGetFreeHeapSize() devuelve el tamaño libre de heap, si se quisiera tener la medida en tiempo de ejecución.
- xPortGetMinimumEverFreeHeapSize() devuelve el tamaño mas chico que tuvo el heap en algún momento de la ejecución. Si el sistema es muy dinámico, puede evaluarse en tiempo de ejecución para tener una cota, y dimensionarlo posteriormente.
- Usar la herramienta que se presentará a continuación.

Herramienta para Eclipse

Windows->Install New Software

http://freescale.com/lgfiles/updates/Eclipse/KDS



Herramienta para Eclipse

- Para que funcione ésta herramienta:
 - Las colas y semáforos habrá que agregarlos a un registro de FreeRTOS con la funcion vQueueAddToRegistry(handler_de_objeto, "desc"); para cada uno.

 En freeRtosConfig.h deberá definirse la macro configQUEUE_REGISTRY_SIZE que es la que determina el tamaño de este registro interno.

¿Cómo portar a una LIB de Aloc. Dinámica?

- Estudiar cómo funciona la librería a portar
 - Cómo define el espacio en RAM que gestionará
 - Que objetos estáticos se necesita instanciar
 - Mecanismo de inicialización.
- Estudiar cómo agregar a la compilación los .c y los .h que provee
 - Por ej, en cese-edu-ciaa-template, si se agrega un "heapX.c" en la carpeta ..\libs\freertos\MemMang luego habrá que configurar al FREERTOS_HEAP_TYPE=X
- Hacer un wrapper de pvPortMalloc y vPortFree utilizando como plantilla al archivo heap3.c ya incluido como parte del framework (por ej, nombrarlo heap6.c)

Bibliografia

- Amazon FreeRTOS Heap Management
- Introducción a los Sistemas operativos de Tiempo Real, Alejandro Celery 2014
- Introducción a Sistema Operativo OSEK, CESE, Franco Bucafusco, 2017
- Memory allocation for real time operating system, Asma'a Lafi, Jordan University of Science and Technology
- http://www.cs.virginia.edu/~son/cs414.f05/
- https://aticleworld.com/problems-with-dynamic-memory-allocation/
- https://www.beningo.com/embedded-basics-7-tips-for-managing-rtos-memory-perfor mance-and-usage/
- https://mcuoneclipse.com/2016/07/06/freertos-kernel-awareness-for-eclipse-from -nxp/